

取扱説明書

FOMA® F903iX

'07.3

9:03 TAZ F (\\SO

Exact Chean

(4 chi 5 - KE 6 m/g

TORS BUV DWGZ

かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

プッシュトーク

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

i モード/i モーション/ i チャネル

メール

ミュージックチャネル/ 音楽再生

iアプリ

おサイフケータイ/ トルカ

フルブラウザ

データ表示/ 編集/管理

その他の 便利な機能

ネットワーク サービス

データ通信

文字入力

付録/外部機器連携/ 困ったときには

索引/ クイックマニュ<u>アル</u>





ドコモ W-CDMA 方式

このたびは、「FOMA F903iX HIGH-SPEED」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、 東面のお問い合わせ先にご連絡ください。

FOMA F903iX HIGH-SPEEDは、あなたの有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、末長くご愛用ください。



FOMA端末のご使用にあたって



- ・FOMA端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではで使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもで使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナアイコンが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い所や静かな所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。
 お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、日本ジオトラスト株式会社、RSA セキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワーク以外ではご使用になれません。
 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.



はじめてFOMA端末をお使いになる方へ



本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

- 1. 電池パックをセットし、充電しましょう→P37
- 2. 電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう→P42、P44
- 3. 本体のキーなどの役割を確認しましょう→P24
- 4. 画面に表示されるマーク(アイコン)の意味を確認しましょう→P28
- 5. メニューの操作方法を確認しましょう→P31
- 6. 電話のかけかた/受けかたを確認しましょう→P46、P62

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

• 「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード

http://www.nttdocomo.co.ip/support/manual/download/index.html

※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

※「安全上のご注意」は、P12に記載しています。ご使用の前に必ずお読みください。

本書の見かた/引きかた

知りたい機能をすぐに探すことができるように、本書は次の検索方法を用意しています。

かんたん検索から	P4	よく使う機能や知っていると便利な機能を、わかりや すい言葉で探します。
メニュー一覧から	P432	FOMA F903iX HIGH-SPEEDの画面に表示される メニューから探します。
表紙インデックスから	表紙	表紙右端のインデックスを使って、本書をめくりなが ら探します。

P2~3で例をあげて説明しています。

目次から	P6	目的ごとに章で分類された目次から探します。
主な機能から	P8	FOMA F903iX HIGH-SPEEDの特徴である機能や 新機能から探します。
索引から	P486	機能名や知りたい項目のキーワード、サービス名で探 します。
クイックマニュアルを利用する	P492	本書から切り取って外出時などに利用できる簡易な マニュアルです。


- この「FOMA F903iX HIGH-SPEED取扱説明書」の本文中においては、「FOMA F903iX HIGH-SPEED」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書の中ではmicroSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDメモリーカードが必要です。
 microSDメモリーカードについて→P346
- 本書に掲載されている画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ディスプレイに表示されるアイコンや画面は、FOMA端末にあらかじめ用意されている組み合わせの中から、FOMA端末のカラーに合わせて初期設定されています。
 本書では、主にコーディスイト/きせかえの設定がアッシュシルボーの場合で説明しています。
 - 本書では、主にコーディネイト/きせかえの設定がアッシュシルバーの場合で説明しています。 →P123
- 本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応 i アプリ」を「おサイフケータイ対応 i アプリ」と記載しています。
- 本書内の「認証操作」という表記は、4~8桁の端末暗証番号を入力する操作、または指紋認証を行う操作を表しています。
 - 端末暗証番号→P144 指紋認証→P147
- 本書の内容を一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかた

「伝言メモ」を例に記載ページを探す方法を説明します。

かんたん検索から探すとき

よく使う機能や知っていると便利な機能が目的別に分類されています。




メニュー一覧から探すとき


FOMA端末の画面に表示される言葉から探すことができます。



表紙インデックスから探すとき

表紙→章扉→機能の説明ページという順でインデックスを頼りに探すことができます。 章扉には詳しい目次も掲載されています。





操作手順とキーの表記

◆本書の操作の説明では、キーを押す動作をイラストで表現しています。なお、キーイラストは次のように省略して表記しています。

実際のキー	本書での表記	本書で使用しているキーのイラスト→P24「各部の名称と機能」
1.2	1	

● 操作手順の表記と意味は、次のとおりです。

表記の例	意 味
廖(1秒以上)	▶を1秒以上押し続ける。
下 8 1 7 ▶ 設定する項目を選択 ▶ 1 ~ 5	待受画面で♥を押した後、8117を順番に押す。続けて、 設定する項目にカーソルを合わせて●を押し、設定したい番号に対
	応する 1 から 5 のいずれかのダイヤルキーを押す。

● 基本的な操作手順において (**) (マルチカーソルキー) で項目にカーソルを合わせ、 (**) (決定キー) を押して項目を選ぶ操作を「選択」と表記しています。また、画面の入力欄に文字を入力する操作においては、最後に (**) [確定] を押す操作を省略しています。

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能



電話番号を知らせたい/知られたくない 発信者番号通知設定	44
通話を保留にしたい	49
音声電話中にテレビ電話に切り替えたい テレビ電話切り替え	50
相手の声の音量を変えたい 受話音量	65

電話に出られないとき



すぐに電話に出られないときに保留にしたい	66
通話を控える必要があることを伝えたい	
公共モード (ドライブモード)	67
公共モード(電源 OFF)	69
相手の用件を録音/録画したい 伝言メモ	70

音・ランプ色・ 振動を変える



相手によって着信音などを変えたい 電話帳別着信設定	96
着信音を変えたい 着信音]	14
着信音の音量を変えたい 音量設定]	17
着信のとき振動させたい	18
キーを押したときの音を消したいキー/開閉回転操作音]	19
マナーモードにしたいマナーモード 1	21
ランプの色などを変えたいイルミネーション設定 1	38

画面表示を 変える



画面のマークの意味を知りたいディスプレイの見かた	28
メニューの表示を切り替えたいメニューから機能を選択する	31
待受画面を変えたい	125
待受画面にカレンダーを表示させたい	
	128
文字の大きさを変えたい 文字サイズ設定	140

メールを 使いこなす



カメラを 使いこなす



安心して 使うために



こんなことも できます



※ お申し込みが必要な有料サービスです。

- その他の機能の検索方法については、「本書の見かた/引きかた」を参照してください。→P1
- よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内しています。→P492

В	次

FOMA端末のご使用にあたって	表紙裏
本書の見かた/引きかた	1
かんたん検索	4
FOMA F903iX HIGH-SPEEDの主な機能	8
FOMA F903iX HIGH-SPEEDを使いこなす!	10
安全上のご注意(必ずお守りください)	12
取扱上の注意について	18
知的財産権について	20
本体付属品および主なオプション品について	22

ご使用前の確認

23

各部の名称と機能 ディスプレイの見かた メニュー選択 FOMA カードの使いかた 電池パックの取り付け/取り外し 充電 電池 残量 電源ON/OFF 日付時刻設定 発信者番号通知 プロフィー ル情報 など

電話/テレビ電話

45

かけかた リダイヤル/着信履歴 着もじ 186/184 プッシュ信号 (DTMF) 発信オプション WORLD CALL 受けかた エニーキーアンサー 通話中クローズ設定 受話音量 着信音量 応答保留 公共モード 伝言メモ キャラ電の利用 テレビ電話動作設定 テレビ電話切替機能通知 など

プッシュトーク 81

プッシュトーク 発信 着信 プッシュトーク電話帳 プッシュトー ク発着信設定 など

電話帳 93

電話帳登録 電話帳別着信設定 グループ設定 電話帳検索 電話 帳修正 電話帳削除 電話帳お預かりサービス シークレット属性 クイックダイヤル など

音/画面/照明設定



着信音設定 アラーム音 音量設定 バイブレータ設定 マナーモード コーディネイト/きせかえ ライフスタイル設定 待受画面設定 電話発着信設定 メール送受信/問合せ画像設定 メニュー設定 イルミネーション設定 時計表示設定 バイリンガル など

あんしん設定

143

暗証番号 端末暗証番号変更 PINコード 指紋認証 オールロック おまかせロック セルフモード設定 PIMロック ダイヤル発信制限 プライバシーモード HOLD 開閉ロック シークレットモード 着信許可/拒否設定 など

カメラ 165

静止画撮影 動画撮影 撮影時の設定 ワンショットメール バーコードリーダー など

i モード/ i モーション/i チャネル



i モード サイト表示 i モードパスワード変更 インターネット 接続 ブックマーク 画面メモ サイトからのダウンロード i モー ド設定 メッセージR/F 証明書操作 i モーション i モーショ ン設定 i チャネル テロップ表示設定 など

<mark>メール</mark> 219

i モードメール作成/送信 デコメール 添付ファイル i モードメール保存 i モードメール受信 i モード問合せ メールBOXの操作 メール設定 チャットメール作成/送信 SMS(ショートメッセージ)作成/送信 など

ミュージック チャネル/音楽再生 265

ミュージックチャネル 番組の設定 ミュージックチャネルの操作 ミュージックプレイヤー 音楽データの保存/再生 フォルダ・プ レイリスト・音楽データの管理 動作設定 FMトランスミッタ など

i アプリ (285)

ダウンロード i アプリ起動 i アプリTo i アプリ待受画面 i アプリの管理 など

おサイフケータイ/ トルカ



おサイフケータイ おサイフケータイ対応 i アプリ起動 トルカトルカ取得 トルカ管理 ICカードロック など

フルブラウザ 315

パソコン向けのホームページ表示 フルブラウザの設定 など

データ表示/編集/管理



画像表示/編集 動画/iモーション再生/編集 キャラ電 メロディ再生 microSDメモリーカード 各種データ管理 赤外線通信/iC通信 サウンドレコーダー PDFデータ表示 Word、Excel、PowerPointファイルの表示 など

その他の便利な機能 381



マルチアクセス マルチタスク 自動電源ON/OFF お知らせタイマー 目覚まし スケジュール帳 セレクトメニュー スイング設定 音声メモ/動画メモ 通話時間/通話料金 電卓 メモ帳 辞典 スイッチ付イヤホンマイク 各種設定リセット データー括削除 など

ネットワーク サービス 405


留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 番号通 知お願いサービス OFFICEED 遠隔操作 迷惑電話ストップサー ビス 英語ガイダンス デュアルネットワークサービス サービス ダイヤル マルチナンバー 通話中着信動作選択 など

データ通信



データ通信 ATコマンド ドコモケータイdatalinkの紹介 など

文字入力 41



付録/外部機器連携/ 困ったときには



メニュー一覧 マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ 利用できる サービス オプション・関連機器 FOMA Fシリーズデータリンクソフト エラーメッセージー覧 保証とアフターサービス ソフトウェア更新 スキャン機能 主な仕様 携帯電話機の比吸収率(SAR)について など

索引/クイック マニュアル 索引 クイックマニュアル

485

FOMA F903iX HIGH-SPEEDの主な機能

FOMAは、第三世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格の1つとして認定された W-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

i モードだから スゴイ!

i モードは、i モード端末のディスプレイを利用して、i モードのサイト(番組) やiモード対応のインターネットホームページから便利な情報を利用したり、手軽 にメールをやりとりしたりできるオンラインサービスです。

F903iX HIGH-SPEEDの主な特徴

高速通信対応

FOMAハイスピードエリア対応で、受信最大3.6Mbps、 送信最大384kbpsの高速通信を行うことができます。 ハイスピードエリア内であるかどうかは、「FOMA通信 環境確認アプリーで確認することができます。

→P296

着うたフル®

音楽配信サイトから楽曲を1曲まるごと取得し、再生 や着信音への設定ができます。

※「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエン タテインメントの登録商標です。

i モードメール、デコメ絵文字

テキスト本文に加えて、合計2Mバイトまたは最大10 個のファイル(JPEG、トルカ、PDFなど)を添付す ることができます。また、デコメールやデコメ絵文字 にも対応しているので、メール本文の文字の色、大き さや背景色を変えたりすることができ、表現力豊かな メールを作成し、送信できます。

メガiアプリ、iアプリDX

i アプリをサイトからダウンロードすると、ゲームを 楽しんだり、自動的に株価や天気情報などを更新させ たりできるようになります。大容量のメガ i アプリ対 応なので、高精細3Dゲームや長編ロールプレイング ゲームなども楽しむことができます。

さらにiアプリDXでは、電話帳やメールなどFOMA端末内の情報と連動することで、iアプリの楽しみか たが広がります。 →P286

あんしん設定

大切な個人情報を守ったり、第三者によるFOMA端末の使用を防いだりする各種のロック機能を備えています。 →P144

おまかせロック※

おまかせロックは、ご契約者本人からのお申し出によ りFOMA端末にロックをかけるサービスです。ご契約 者本人とFOMA端末を所持しているお客様が異なる場 合でも、ご契約者本人からのお申し出がある場合は、お まかせロックがかかりますのでご了承ください。

+P152

※ お問い合わせは取扱説明書裏面をご覧ください。

指紋認証

FOMA端末を折り畳んだままでも指紋認証操作ができ ます。暗証番号の入力を許可しない「指紋のみ認証」を 設定すれば、より強固にFOMA端末の使用を制限でき →P149 ます。

雷話帳お預かりサービス※

FOMA端末に保存している電話帳やメール、静止画を お預かりセンターに保存し、紛失時などに保存した データをFOMA端末に復元できるサービスです。さら に、お預かりセンターに保存したデータをパソコンで 編集・管理ができ、編集したデータをFOMA端末に反 映できます。

※ お申し込みが必要な有料サービスです。 ご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細については『ご利用ガイドブック (i モード <FOMA>編)』、お問い合わせは取扱説明書裏面を ご覧ください。

豊富なネットワークサービス

次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

→P406

- ・留守番電話サービス(有料)※
- キャッチホン(有料)※
- 転送でんわサービス (無料) **
- 番号通知お願いサービス (無料)
- 迷惑電話ストップサービス(無料)*
- 英語ガイダンス(無料)
- デュアルネットワークサービス (有料) ※
- マルチナンバー(有料)*

※ お申し込みが必要です。

F903iX HIGH-SPEEDの多彩な機能

大容量内蔵メモリと 高画質ビデオクリップ

1Gバイトの大容量内蔵メモリを搭載したことで、容量不足の心配をせずに多彩な大容量コンテンツをFOMA端末に保存できるようになりました。圧縮効率の高いH.264フォーマット対応に加え、約10Mバイトの高画質 i モーションにも対応しており、本格的なミュージッククリップや映画の鑑賞も可能です。

充実のカメラ・ビデオ機能

アウトカメラには有効画素数320万画素(記録画素数300万画素)、オートフォーカスと手ぶれ補正機能を備えた高感度CMOSカメラを搭載。被写体を最大25倍まで拡大できるリニアズーム機能を持ち、最大3Mピクセル(2000×1500ドット)の静止画を撮影できます。接写やフレーム付き撮影、連続撮影、パノラマ撮影など、さまざまな撮影方法が選択できます。 →P171 1秒間に30コマの高画質撮影ができるビデオ機能を備えています。 →P176 JANコード、QRコードなどを読み取ることができるバーコードリーダーの機能を備えています。 →P187

スイング表示(ヨコモーション)

ディスプレイを左右に90度回転させることで、静止 画・動画の撮影や再生、メールやPDFデータ、Word、 Excel、PowerPointファイル、フルブラウザによるパ ソコン向けサイトなどを横画面で表示させることがで きます。また、一部の機能や i アブリは、横にした画 面いっぱいに表示するワイド画面に対応しています。 →P26

ディスプレイを回転させて機能を起動することもできます。 \rightarrow P393

赤外線通信とiC通信

赤外線通信では、赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータの送受信ができます。また、IC通信では、FeliCaマークとIC通信機能が搭載された他のFOMA端末や携帯電話などとデータの送受信ができます。

赤外線通信やiC通信に対応した i アプリを利用することも可能です。 →P366

PDFデータ、Word、Excel、 PowerPointファイルの閲覧

FOMA 端末やmicroSD メモリーカードに保存した PDFデータ、Word、Excel、PowerPointファイルを 表示することができます。 →P374、P379

パスワードマネージャー

IDやパスワード情報を一元管理できる機能です。認証が必要なサイトやホームページでは、パスワードマネージャーを呼び出して該当するIDやパスワードを選択するだけの簡単な操作で入力ができます。

→P424、P427

FMトランスミッタ

FM電波を利用して、ミュージックチャネルプレイヤーやミュージックプレイヤーの音楽を、ご家庭のFMラジオ付きの家庭用オーディオ機器やカーステレオで聴くことができます。
→P284

フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示することにより、 より多くの情報を得られます。 →P316

コーディネイト/きせかえツール

画面を統一感のあるデザインに変更できるコーディネイト/きせかえでは、あらかじめ登録されている5種類に加え、オリジナルのコーディネイトを登録できます。サイトからきせかえツールのコンテンツをダウンロードすれば、待受画像、メニューアイコン、発着信画像、着信音などをまとめて変更できます。また、登録されているコーディネイトを時刻や曜日で変更できるライフスタイル設定も楽しめます。

→P123、P125

本格的な辞典

新語、カタカナ語、慣用句などから使用頻度の高い現代語約4万7100語句を収録した「明鏡モバイル国語辞典」、現代人に必要な合計約10万1500語句を収録した「Gモバイル和英辞典」と「Gモバイル英和な辞典」でOMA端末に搭載しているこれら3つの本格のな辞典を利用できます。 →P400

「microSDメモリーカード」対応

FOMA端末内の画像、メロディ、電話帳、メールなどのデータをバックアップできます。 →P351 外部機器で作成した動画(音楽データ含む)をmicroSD メモリーカードに保存することで、FOMA端末で再生できます(一部条件下では再生できない場合があります)。 →P464

FOMA端末を、USBケーブルでパソコンに接続すれば、FOMA端末に挿入されているmicroSDメモリーカードをパソコンの外部メモリとして利用できます。

→P359

FOMA F903iX HIGH-SPEEDを使いこなす!

F903iX HIGH-SPEEDの優れた機能を実際の画面表示で紹介します。

テレビ電話

テレビ電話を使えば、離れた場所にいる人とお互いの顔を見ながら話せます。ビジネスではテレビ会議などに、プライベートでは買い物の相談などに、さまざまなシーンでテレビ電話は便利に活用いただけます。 →P46




遠方からテレビ電話で会議に参加



外出先から買い物の相談

プッシュトーク

プッシュトークキー(図)を押してブッシュトーク電話帳を呼び出し、相手を選んで再び図を押すだけのかんたん操作で、複数の人(自分を含めて最大5人)と通信することができます。 →P82



着もじ

電話をかけて相手を呼び出している間、相手の着信画面にメッセージを表示させることができます。着 信側はメッセージを見て、用件や気持ちなどを事前に知ることができます。 →P54



i チャネル

自分で操作することなく、いろいろな情報を定期的に受信することができます。また、i チャネル対応キー(値))を押すことでチャネル一覧を表示することができ、さらにリッチな詳細情報を取得することもできます。
→P215



おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードすると、サイトからFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできるようになります。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」の i アプリをプリインストールしているので、携帯電話が「おサイフケータイ」として実生活の中でますます便利な道具になります。また、機種変更などのFOMA端末お取り替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」にも対応しています。 →P304トルカは読み取り装置(リーダー/ライター)やサイトなどから取得が可能な電子カードで、メールや赤外線通信を使って簡単に交換できます。 →P306





ミュージックチャネル

事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、最大1時間程度の番組が夜間に自動配信されるサービスです。番組は定期的に更新され、取得した番組は通勤や通学時間など好きな時間に楽しむことができます。 →P266



ミュージックプレイヤー

音楽配信サイトからダウンロードした着うたフル®や音楽CDなどからパソコンに取り込んだWindows Media® Audio (WMA) ファイルを、ステレオサウンドで再生できます。バックグラウンド再生にも対応し、音楽専用のミュージックコントロールキーによる操作やF903iX HIGH-SPEED付属のマイク付リモコンによるリモコン操作もできます。 →P271



安全上のご注意(必ずお守りくださ L1)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意 | をよ くお読みの上、正しくお使いください。また、 お読みになった後は、大切に保管してくださ い。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人 や、他の人への危害、財産への損害を未然に 防ぐための内容を記載していますので、必ず お守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守ら ず、誤った使用をした場合に生じる 危害や損害の程度を説明していま す。

この表示は、取り扱いを誤っ た場合、「死亡または重傷を負 ⚠危険 う危険が切迫して生じること が想定される」内容です。 この表示は、取り扱いを誤っ た場合、「死亡または重傷を負 ⚠ 警告 う可能性が想定される」内容 です。 この表示は、取り扱いを誤っ た場合、「傷害を負う可能性が / 注意 想定される場合および物的損

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただ く内容を説明しています。

内容です。

害のみの発生が想定される|

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
温れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す 記号です。
	水がかかる所で使用したり、水に濡らした

€	指示に基づく行為に対する強制(必ず実行
指示	していただくこと)を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていた だくことを示す記号です。

りしてはいけないことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の6項目に分 けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、
FOMAカードの取り扱いについて (共通)・・・・・ 12
FOMA端末の取り扱いについて ····· 13
電池パックの取り扱いについて ・・・・・・15
オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホ
ルダ、車内ホルダ)の取り扱いについて・・・・・ 15
FOMAカードの取り扱いについて・・・・・・16
医用電気機器近くでの取り扱いについて・・・・・・17

FOMA端末、電池パック、アダプタ (充電器含む)、FOMAカードの取り 扱いについて(共通)

危険



FOMA端末に使用する電池パックおよ びアダプタ(充電器含む)は、ドコモグ ループ各社が指定したものを使用して ください。

指定品以外のものを使用した場合、FOMA端 末や電池パック、その他の機器を漏液、発熱、 破裂、発火、故障させる原因となります。

電池パック FO9

卓トホルダ F16

FOMA ACアダプタ 01

FOMA DCアダプタ 01 FOMA 乾電池アダプタ 01

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01

※ その他互換性のある商品についてはドコ モショップなどの窓口までお問い合わせ ください。



分解、改造をしないでください。また、 ハンダ付けしないでください。

分解禁止 火災、けが、感電などの事故または故障の原 因となります。また、電池パックを漏液、発 熱、破裂、発火させる原因となります。



火のそばや、ストーブのそば、直射日光 の強い所や炎天下の車内などの高温の 場所で使用、放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発 熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因と なります。また、ケースの一部が熱くなり、 やけどの原因となることがあります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると、発熱、 水濡れ禁止 感電、火災、故障、けがなどの原因となりま す。使用場所、取り扱いにご注意ください。

水濡れ禁止



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発 生する場所に立ち入る場合は必ず事前 に携帯電話の電源をお切りください。 また充電もしないでください。ガスに引 火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータ イをご利用になる際は必ず事前に電源を切っ た状態で使用してください。

(ICカードロックを設定されている場合には ロックを解除した上で電源をお切りください)



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧 容器に、FOMA端末、電池パック、ア ダプタ (充電器含む)、FOMAカードを 入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させた り、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)、 FOMAカードの発熱、発煙、発火や回路部品 を破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしな いでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器 の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物 (金属片、鉛筆の芯など) が触れないよ うにしてください。また、内部に入れな いようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。



使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるとき は、直ちに次の作業を行ってください。

- 1. 電源プラグをコンセントやシガーライタ ソケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火または 電池パックの漏液の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱 いの内容を教えてください。また、使用 中においても、指示どおりに使用してい るかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。



乳幼児の手の届かない所に保管してく ださい。

指示 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ たりします。



湿気やほこりの多い所や高温になる所 には、保管しないでください。

故障の原因となります。



充電、または動画撮影や再生、テレビ電 話、iモード、iアプリの繰り返しや長 時間連続使用などの場合においてFOMA 端末や電池パック・アダプタ(充電器含 む) の温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れると、お客 様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆ み、かぶれなどが生じるおそれがあります。 FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続 した状態で長時間連続使用される場合には特 にご注意ください。

FOMA端末の取り扱いについて



航空機内や病院など、使用を禁止された 区域では、FOMA端末の電源を切って ください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合 があります。

また、自動的に電源が入る機能を設定してい る場合は、設定を解除してから電源を切って ください。

医療機関内における使用については各医療機 関の指示に従ってください。また、航空機内 での使用などの禁止行為をした場合、法令に より罰せられることがあります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う 電子機器の近くでは、FOMA端末の電 源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場 合があります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器、その他医用電気機器、 火災報知器、自動ドア、その他の自動制御 機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器、その他医用電気機器をご使用 される方は、当該の各医用電気機器メーカ もしくは販売業者に電波による影響につ いてご確認ください。



医用電気機器などを装着している場合 は、胸ポケットや内ポケットなどへの装 着はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用 すると、医用電気機器などの故障の原因とな るおそれがあります。



→心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。



自動車などを運転中に使用しないでく ださい。

禁止

2004年11月1日から、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となっております。車載ハンズフリー機器をご利用の場合でも、車を安全な所に停車してからご利用ください。運転中は、公共モードまたは留守番電話サービスをご利用ください。



赤外線ポートを目に向けて送信しない でください。

祭止

目に影響を与える可能性があります。また、 他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作す るなどの影響を与えることがあります。



スピーカーホン機能を動作させて通話 する場合は、必ずFOMA端末を耳から 離してください。

難聴になる可能性があります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、す ぐに電源を切って安全な所に移動して ください。

落雷、感電の原因となります。



/ 注意



ストラップなどを持ってFOMA端末を 振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。異状が生じた場合は、直ちに使用を やめ、医師の診療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	ミュージックコントロールキー
材 質	ABS
表面処理	クロムメッキ



FOMA カード挿入口やmicroSDメモリーカードスロットには、水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、故障、感電の原因となります。



自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあります。

安全走行を損なうおそれがありますので、そ の場合は使用しないでください。



磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。

禁止 キャッシュカード、クレジットカード、テレ ホンカード、フロッピーディスクなどの磁気 データが消えてしまうことがあります。



FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となることがあります。



FeliCaリーダー/ライター機能は日本 国内で使用してください。

「FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。 海外でで使用になると罰せられることがあり



FMトランスミッタは日本国内で使用してください。

指示

ます。

FOMA端末のFMトランスミッタは日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。

液晶が目や口に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診療を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



誤ってディスプレイ、カメラのレンズを 破損したときは、割れたガラスなどにご 注意ください。

けがの原因となります。

ディスプレイ、カメラのレンズの表面は、ガラス板上にプラスチックパネルを取り付け、ガラスが飛散しにくい構造になっていますが、万一、切断面などに触れますとけがをすることがあります。

内蔵のカメラのレンズに太陽光などの 強い光が進入する状態で長時間放置し ないでください。

レンズの集光作用により、火災が発生する原 因となります。

雷池パックの取り扱いについて

■ 雷池パックのラベルに記載されている表 示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池





雷池パック内部の液体が目のなかに 入ったときは、こすらず、すぐにきれい な水で洗った後、直ちに医師の診療を受 けてください。

失明の原因になります。



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



端子に針金などの金属類を接触させな いでください。また、金属製ネックレス などと一緒に持ち運んだり、保管したり しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏 みつけたりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付ける ときに、うまく取り付けできない場合 は、無理に取り付けないでください。ま た、電池パックの向きを確かめてから取 り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。





電池パック内部の液体が皮膚や衣服に 付着した場合は、直ちに使用をやめてき れいな水で洗い流してください。

皮膚に傷害を起こす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了 しない場合は、充電をやめてください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がすると きは、直ちに使用をやめて火気から遠ざ けてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因と なります。



一般のゴミと一緒に捨てないでくださ い。

禁止

発火、環境破壊の原因となります。不要となっ た電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶 縁してからドコモショップなどの窓口にお持 ちいただくか、回収を行っている市町村の指 示に従ってください。

オプション品(ACアダプタ、DC アダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ) の取り扱いについて



コンセントやシガーライタソケットに つながれた状態で充電端子をショート させないでください。

また、充電端子に手や指など、身体の一 部を触れさせないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器含む)の コード、コンセントに触れないでくださ ^{濡れ手禁止}い。

感電の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場な どの湿気の多い所では使用しないでく ださい。

感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグを コンセントやシガーライタソケットか ら抜いてください。

グを抜く 感電、火災、故障の原因となります。



アダプタ (充電器含む) のコードや電源 コードが傷んだら使用しないでくださ い。

感電、発熱、火災の原因となります。



万一、水などの液体が入った場合は、直 ちにコンセントやシガーライタソケッ トからプラグを抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。



指示

ACアダプタをコンセントに差し込むと きは、金属製ストラップなどの金属類を 触れさせないように注意し、確実に差し 込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因と なります。海外で使用する場合は、FOMA海 外兼用ACアダプタ01を使用してください。 ACアダプタ: AC100V

FOMA海外兼用ACアダプタ

: AC100~240V (家庭用交流コンセント のみに接続すること)

DCアダプタ

: DC12V · 24V (マイナスアース車専用)



DCアダプタのヒューズが万一切れた場 合は、必ず指定のヒューズを使用してく ださい。

誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の 原因となります。指定ヒューズに関しては、 個別の取扱説明書でご確認ください。



DCアダプタはマイナスアース車専用で す。プラスアース車には使用しないでく ださい。

火災の原因となります。



プラグについたほこりは、拭き取ってく ださい。

火災の原因となります。



充電中は、アダプタ(充電器含む)およ び卓上ホルダを安定した所に置いてく ださい。

また、アダプタ(充電器含む)および卓 上ホルダを布や布団で覆ったり、包んだ りしないでください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、 故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダ プタ(充電器含む)には触れないでくだ 禁止 さい。

落雷、感電の原因となります。



電源プラグがコンセントから抜けない 場合、無理に抜かないでください。

破損し、感電や故障の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超えた 使用はしないでください。

タコ足配線などで定格を超えると、発熱、火 災の原因となります。



車内ホルダは確実に取り付けてくださ

指示 急ブレーキなどで機器が外れると、事故や故 障の原因となります。



⋧まままままでは、コンセントやシガーラ イタソケットから抜いて行ってくださ い。

感電の原因となります。



アダプタ (充電器含む) をコンセントや シガーライタソケットから抜く場合は、 アダプタ(充電器含む)のコードや電源 コードを引っ張らず、プラグを持って抜 いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、 火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコードや電源 コードの上に重いものを載せたりしな いでください。

感電、火災の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでくだ さい。

禁止

電池パックを発熱、発火、破裂させる原因と なります。

FOMAカードの取り扱いについて







ださい。 指示 手や指を傷つける可能性があります。

FOMAカードを取り外す際にご注意く

医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。



⚠警告





満員電車の中など混雑した所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に影響を与える場合 があります。



医療機関の屋内では次のことを守って 使用してください。

指示

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患 監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込 まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、FOMA端末の電源を切って ください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に影響を与える場合 があります。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型 心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器以外の医用電気機器を使用される 場合には、電波による影響について個別 に医用電気機器メーカなどにご確認く ださい。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

取扱上の注意について

共通のお願い

- 水をかけないでください。
 - FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、 FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。 風呂場など、湿気の多い所でのご使用や、雨など がかかることはおやめください。また身につけて いる場合、汗による湿気により内部が腐食し、故 障の原因となります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証の対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、 保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有 僧修理となります。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
 - FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれたりすることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
 - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA 端末に無理な力がかかるような所に置かないでください。
 - 多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりすると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。
- ●電池パックやアダプタ(充電器含む)に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
 - 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲 でご使用ください。

- ●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、 別にメモを取るなどして保管してくださるようお願 いします。
 - 万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ズボンやスカートの後ろポケットにFOMA端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、かばんの底など無理な力がかかるような所には入れないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折り畳まないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 使用中や充電中、FOMA 端末は温かくなりますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。
- ◆ カメラを直射日光に向けて放置しないでください。- 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- FOMA 端末を異物のある机上などに置かないでください。- 破損の原因となります。
- 通常はイヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子 キャップ、microSDメモリーカードスロットのカ バーをはめた状態でご使用ください。
 - ほこり、水などが入り故障の原因となることがあります。
- ディスプレイは金属などでこすったり引っかいたりしないでください。
 - 傷つくことがあります。
- ディスプレイ面やダイヤルキーのある面に厚みの あるシールなどを貼らないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでください。
- 指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場合があります。
- ●指紋センサーは時々乾いた柔らかい布で清掃してください。
 - 指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指紋の読み取りができなくなり認証性能が低下したり、指が触れていない状態でも認証中として誤動作したりすることがあります。

電池パックについてのお願い

- 雷池パックは消耗品です。
 - 十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、電池パックの寿命は、使用状態などによっても異なります。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の所で行ってください。

- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの 劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい所に保管 してください。
 - 長時間使用しないときは、使い切った状態でFOMA端末から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。
- ●電池パックの金属部分(端子)が汚れると、端末との接触が悪くなり電源が切れたりすることがあります。汚れたら乾いた布や綿棒などで拭いてからで使用ください。
- ●電池パックは、電池残量なしの状態で保管・放置を しないでください。
 - 長時間放置される場合はFOMA端末から外し、乾燥した冷暗所に保存してください。また、6か月に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。
- ●電池パックは、長期間使用しない場合でも6か月に 1回は充電してください。
 - 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となる ことがあります。

アダプタ(充電器含む)についてのお願い

- 予充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の所で行ってください。また、次のような所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い所
 - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
 - 車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を 変形させないでください。
 - 故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- FOMAカードの取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷を かけないようにしてください。
- 使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

- ●他のICカードリーダー/ライター(外部装置)などにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容 は、別にメモを取るなどして保管してくださるよう お願いします。
 - 万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコ モショップなどの窓口にお持ちください。
- 極端な高温や低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしない でください。
 - 故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
 - 故障の原因となります。

カメラについて

お客様がFOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

FeliCaリーダー/ライターについて

- FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は 13.56MHz 帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

FMトランスミッタについて

- FOMA端末のFMトランスミッタ機能は、無線局の 免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は83.5~87.4MHz帯です。ご使用の際は、周囲のFMラジオ利用者への影響を避けるため、ご利用の地域のFM放送局と重ならない周波数に設定してください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

- ●「FOMA」「mova」「iモーション」「iモード」
 「iアプリ」「iモーションメール」「iショット」
 「DoPa」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」
 「WORLD WING」「ショートメール」「着モーショ
 ン」「デコメール」「Vライブ」「iエリア」「おサイ
 フケータイ」「キャラ電」「iアプリDX」「iチャネ
 ル」「デュアルネットワーク」「FirstPass」
 「sigmarion」「セキュリティスキャン」「musea」
 - 「Signialion」「セイュリティスキャン」「Midsea」「ビジュアルネット」「公共モード」「プッシュトーク」「アルカ」「メッセージF」「My DoCoMo」「iD」「マルチナンバー」「パケ・ホーダイ」「おまかせロック」「電話帳お預かりサービス」「着もじ」「DCMX」「ミュージックチャネル」「ドコモテレビ電話ソフト」「きせかえツール」「OFFICEED」「IMCS」「i メロディ」「ファミリーワイドリミット」および「FOMA」ロゴ「i-mode」ロゴ「i-αpli」ロゴ「ミュージックチャネル」ロゴ「DCMX」ロゴ「iD」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- ●「Microsoft」、「Windows」、「Windows Media」、 「PowerPoint」は、米国「Microsoft Corporation」 の米国およびその他の国における商標または登録 商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。本書では Excel、Wordのように表記しています。
- JavaおよびJavaに関連するすべての商標は、米国およびその他の国において米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- 「Multitask/マルチタスク」は日本電気株式会社の 商標です。
- ●「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。

- フリーダイヤルサービス名称およびフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- ●本製品はインターネット機能として、株式会社 ACCESSのNetFrontを搭載しています。NetFront は日本国およびその他の国における株式会社 ACCESSの商標または登録商標です。

Copyright®1996-2007 ACCESS CO.,LTD.

- 本製品は、Adobe Systems IncorporatedのFlash® Lite[™]テクノロジーを搭載しています。Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- miniSD[™]および My はSDアソシエーションの商標です。

(miniSD[™]メモリーカードをminiSDメモリーカードと表記しています。)

WiEliö

microSDロゴは商標です。

標または登録商標です。

- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 幻はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- Powered by JBlend[™] Copyright 2002-2006 Aplix Corporation.
 All rights reserved.
 JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商
- picsel Word、Excel、PowerPointのファイル表示技術は、Picsel Technologies により実現しています。

Picsel、Picsel File ViewerおよびPicselキューブロゴは、Picsel Technologiesの商標または登録商標です。

- McAfee[®]、マカフィー[®]は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国にお ける登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、 G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 ロゴは、米Gemstar-TV Guide International,Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標 です。
- QuickTimeは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- 本製品は、日本語変換機能として、株式会社ジャストシステムのATOK+APOTを搭載しています。 「ATOK」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- 本機には、Symbian Software Ltd @1998-2007 よりライセンス供与されたソフトウェアが含まれて います。**symbian** およびSymbian OS はSymbian Ltd. の商標です。
- リュウミンは株式会社モリサワの登録商標です。

- ●「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。
- 「Napster」および「ナップスター」は、Napster, LLC.の米国内外における商標です。
- その他、本取扱説明書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書では各OS (日本語版) を次のように略して表記 しています。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
 - Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
 - Windows XP、2000のように併記する場合があります。

その他

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ◆本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ◆本製品はAdobe Systems Inc.のAdobe Reader を搭載しています。

Copyright[©] 2007 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved. Patents pending.

Adobe, the Adobe logo and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated.

AdobeおよびAdobe ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

- ●「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル英和辞典」「G モバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物で す。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が 個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション (以下、MPEG-4 Video) を記録する場合
 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場
 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により 提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の 用途に使用する場合には、米国法人 MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

● 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応 する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社より ライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

5.504.773 4.901.307 5.109.390 5.535.239 5.267.262 5.600.754 5.416.797 5.490.165 5.101.501 5.511.073 5,267,261 5.568.483 5.414.796 5.659.569 5.056.109 5.506.865 5.228.054 5.544.196 5.337.338 5.657.420 5.710.784 5.778.338


● コンテンツ所有者はWindows Mediaデジタル著作 権管理テクノロジ(WMDRM)を使用して、著作権 を含む自身の知的財産権を保護します。このデバイ スはWMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保 護されたコンテンツにアクセスします。WMDRMソ フトウェアがコンテンツの保護に支障を来たした場 合、コンテンツ所有者はマイクロソフトに対して、 保護されたコンテンツをソフトウェアがWMDRM を使用して再生、コピーするための許可を失効させ るように要求することができます。失効しても、 WMDRMで保護されていないコンテンツは影響を 受けません。WMDRMで保護されたコンテンツのた めのライセンスをダウンロードするときは、マイク ロソフトがライセンスに "Revocation List" を含 めることに同意したものと見なします。コンテンツ 所有者は、コンテンツがアクセスされる時に WMDRMをアップグレードするよう要求すること があります。アップグレードを拒否すると、そのアッ プグレードを必要とするコンテンツにアクセスでき なくなります。

本体付属品および主なオプション品について

<本体付属品>



<主なオプション品>



その他のオプション品→P463


ご使用前の確認

各部の名称と機能	24
ディスプレイをスイングして表示する	26
ディスプレイの見かた	28
メニューから機能を選択する	31
FOMA カードを使う	35
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	37
携帯電話を充電する	38
電池残量の確認のしかた電池残量	41
電源を入れる/切る電源ON/OFF	42
日付・時刻を合わせる日付時刻設定	43
相手に自分の電話番号を通知する発信者番号通知設定	44
自分の電話番号を確認するブロフィール情報	44

各部の名称と機能

ここではF903iX HIGH-SPEEDの各部の名称と、キーに割り当てられている主な機能の説明をします。

● 操作の説明では各キーをここで説明したイラストで表しています。





相手の声がここから聞こえます。

- ② ディスプレイ→P28
- ③ インカメラ

自分の映像を撮影したり、テレビ電話で自分の映像を送信したりするときに使います。

④ ® MENU/ たトソフトキー

メニューの表示、ガイド表示領域左上に表示される操作の実行に使います。

1秒以上押すと、HOLDの起動/解除ができます。

⑤ 戸レビ電話開始/▲(スクロール)/A/a/ 左下ソフトキー


テレビ電話をかける/受ける、メール画面やサイト、ホームページ表示中の1画面スクロール、大文字/小文字切り替え、ガイド表示領域左下に表示される操作の実行に使います。

1秒以上押すと、スピーカーホン機能でテレビ電話をかけられます。

⑥ (ਜੈ∞)ch/α/クリアキー

i チャネル一覧の表示、i アプリ待受画面と i アプリ起動の切り替え、文字の消去や1つ前の画面に戻るときに使います。

1秒以上押すと、セルフモードの起動/解除ができます。



サイズ (mm)	高さ102×幅49×厚さ24 (高さ、厚さは折り畳み時)	
質量(g)	約130 (電池パック装着時)	

⑦ ② 音声電話開始/文字/スピーカーホン/AF キー

音声電話をかける/受ける、文字入力モードの切り替え、スピーカーホン機能の通話切り替え、オートフォーカスの起動/解除に使います。

1秒以上押すと、スピーカーホン機能で音声電話をかけられます。

⑧ ダイヤルキー

電話番号や文字の入力、メニュー項目の実行に使います。

1秒以上押すと、次の機能を実行できます。

1 ~ 9 : セレクトメニューに登録されている機能を実行できます。

国際電話をかけるとき、国際ダイヤルアシスト設定の自動変換機能設定を利用できます。

⑨ (*) */公共モード(ドライブモード) キー 「*」や「゛」「゜」などの入力、ワイド画面での ガイド表示領域の表示/非表示の切り替えに使い ます。

1秒以上押すと、公共モードの起動/解除ができます。

⑩ 送話口/マイク

自分の声をここから伝えます。

※ 通話中や録音中に指でふさがないでください。

① マルチカーソルキー

決定キー

操作の実行、フォーカスモードの実行に使います。 1秒以上押すと、ワンタッチ i アプリに登録した i アプリを起動できます。

(6)カメラ/↑キー

静止画撮影の起動、音量の調整、上方向へのカー ソル移動に使います。

1秒以上押すと、動画撮影を起動できます。

i モードメニューの表示、音量の調整、下方向へのカーソル移動に使います。

1 秒以上押すと、i アプリフォルダー覧を表示できます。

② 着信履歴 / ← (前へ) キー

着信履歴の表示、画面の切り替え、左方向へのカー ソル移動に使います。

1秒以上押すと、プライバシーモード設定中にプライバシーモードの起動/解除ができます。

@リダイヤル/→(次へ)キー

リダイヤルの表示、画面の切り替え、右方向への カーソル移動に使います。

1 秒以上押すと、ICカードロックの起動/解除ができます。

- ※ 次のように表記する場合があります。
- ② **電話帳/スケジュール/右上ソフトキー** 電話帳の表示やガイド表示領域右上に表示される 操作の実行に使います。

1秒以上押すと、スケジュール帳を表示できます。

③ メール/▼ (スクロール) /右下ソフトキーメールメニューの表示、メール画面やサイト、ホームページ表示中の1画面スクロール、ガイド表示領域右下に表示される操作の実行に使います。

1秒以上押すと、メール作成画面を表示できます。

(4) (全) 電源/終了キー

応答保留、通話/操作中の機能の終了、シークレットモードの解除、待受力スタマイズの情報の表示/ 非表示の切り替えに使います。

2秒以上押すと、電源を入れる/切る操作ができます。

(15) # #/改行/接写撮影/マナーモードキー

「#」の入力、文字入力時の改行、アウトカメラ使用時の接写撮影ON/OFFの切り替えに使います。 1秒以上押すと、マナーモードの起動/解除ができます。

16 (マルチタスクキー

通話中や操作中に別の機能を実行するときに使い ます (マルチアクセス/マルチタスク)。

- ⑰ 充電端子
- 18 外部接続端子

各種オプション品の接続に使います。

① 赤外線ポート→P367

赤外線でデータを送受信するときに使います。

20 ランプ

電話やメールの着信時、充電中、開閉ロック起動時、静止画や動画の撮影時、ミュージックチャネルブレイヤーやミュージックプレイヤーの操作中などに点灯または点滅します。

② FOMAアンテナ

アンテナは本体に内蔵されています。

② アウトカメラ

静止画や動画を撮影したり、テレビ電話で映像を 送信したりするときに使います。

② 指紋センサー

指紋の登録や認証時に指をスライドさせます。

24 FeliCaマーク→P305、P367

ICカードが搭載されていることを示しています。 FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざしておサイフケータイを利用したり、 iC通信でデータを送受信したりするときに使います。なお、ICカードは取り外せません。

25 リアカバー

26 ストラップ取付口

② 同プッシュトークキー

ブッシュトーク電話帳の表示や、プッシュトークの発信や応答、発言権の取得や開放、ICカードロックの状態確認に使います。

② microSDメモリーカードスロット→P350

② イヤホンマイク端子→P283、P401

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などを差し 込んで使用できます。また、F903iX HIGH-SPEED 付属のマイク付リモコン F01 やイヤホンジャック 変換アダプタ P001(別売) を使うと、市販のイヤ ホンマイクが使用できます。

〈例〉マイク付リモコンの接続方法

- FOMA端末のイヤホンマイク端子のカバーを開け、マイク付リモコンの接続プラグを差し込む
- ② マイク付リモコンのイヤホン端子に市販のイヤホンのプラグを差し込む
 - ※ プラグは確実に差し込んでください。また、 コードをFOMA端末に巻きつけたり、FOMA アンテナに近づけないでください。受信レベ ルが低下したり、ノイズが入る場合がありま す。



- (A) イヤホン端子(B) マイク(C) ■/401
- (D) **►/II + (HOLD** → P283
- (E) 接続プラグ

30 スピーカー

着信音や、スピーカーホン機能利用中の相手の声 などがここから聞こえます。

③ ミュージックコントロールキー→P283

ミュージックチャネルプレイヤーやミュージック プレイヤーの操作に使います。

③ サイドキー [▲▼] →P26

サイドキーでできる主な操作

ここではサイドキー [▲▼] で操作できる主な機能の説明をします。


開:FOMA端末を開いた状態 閉:FOMA端末を折り畳んだ状態

操作	状態	機能	操作できる主な状態
サイドキー [▲]	開	音量を大きくする	伝言メモ・音声メモ・待受 i モーション** 1・動画/
			i モーション再生中、動画/i モーション編集中、各
			種音量設定中
		撮影・録音・停止・保存	静止画・動画撮影待機中、サウンドレコーダー録音待 機中
		前の画面に切り替え	フルブラウザでマルチウィンドウ表示中
	閉	新着情報の確認	待受中
	開	音量を大きくする	通話中、通話中着信中、通話中音声メモ録音中、プッ
	閉		シュトーク通信中、メロディ・アルバム・プレイリス
			ト・ミュージックチャネル・ミュージック再生中
		音、バイブレータの停止	着信中、メール/メッセージ受信時、アラーム鳴動中
サイドキー [▲]	開	伝言メモ/音声メモメニュー	待受画面表示中
(1秒以上)		の表示	
	閉	マナーモードの起動/解除※2	1953.
	開	クイック伝言メモ起動	着信中
	閉	通話中音声メモ、動画メモの 起動/停止	通話中
			メロディ・アルバム・プレイリスト再生中
11 419 5 5 7		ションの再生	TO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
サイドキー [▼]	開	音量を小さくする	音量を大きくする(状態が開のとき)と同様
		ガイドラインの表示/非表示	静止画撮影待機中
	BB	次の画面に切り替え	フルブラウザでマルチウィンドウ表示中
	閉	受信レベルの確認	待受中 ・ ウェナーナイオス (小学が問題のしま) し同様
	開閉	音量を小さくする	音量を大きくする(状態が開閉のとき)と同様
サイドキー [▼]	開	i モード問合せ	待受画面表示中
(1秒以上)	閉	ICカードロック設定/解除 ^{※2}	待受中
	開	前のメロディ・動画/ i モー	メロディ・アルバム・プレイリスト再生中
	閉	ションの再生または動画/	
		i モーションの先頭から再生	

^{※1} マナーモード中は操作できません。

ディスプレイをスイングして表示する

「FOMA端末を開いた状態でスイング表示する(ヨコモーション)



FOMA端末を開いた状態で、ディスプレイを右または 左に90度回転し、横画面を表示します。

^{※2} お買い上げ時の状態です。サイドキー長押し設定で動作する機能を変更できます。

● お買い上げ時は、待受画面表示中や文字入力中に横画面にすると、次の機能が起動します。起動する機能はス イング設定で変更できます。→P393

操作できる状態	スイング(左)	スイング (右)
待受画面表示中	動画撮影	静止画撮影
文字入力中	デコメピクチャの一覧※	顔文字種別の一覧※

- ※ 文字入力画面によっては動作しません。
- 次のメニューを表示中にディスプレイを回転すると、メニューは閉じます。
 - サブメニュー - 新規起動メニュー - 画面切替メニュー

■ ワイド画面

横画面にすると、次の機能やデータは横320ドットのワイド画面で表示されます。

- メール画面*
 横240ドットを超えるサイズのiアブリ
 フルブラウザ

 PDFデータ
 Word、Excel、PowerPointファイル
- ※ HTMLメールは横画面いっぱいには表示されません。また、メール作成中画面はワイド画面で表示されま せん。

FOMA端末を折り畳んだ状態でスイング表示する(ちょこモーション)



FOMA端末を裏返した状態で、ディスプレイを右または左に最大90度回転し、 ディスプレイの一部を表示します。

- スイング表示中はFOMA端末を折り畳んでいる状態と同様に、 6、ミュージッ クコントロールキー、サイドキー[▲▼]以外のキー操作はできません。
- ●日付・時刻や電池残量、受信レベル、新着情報の件数が確認できます。また、 次の機能の状態が表示されます。
 - 伝言メモ - 音声電話 - テレビ電話
- 指紋認証 - 端末暗証番号 - 受信メールやメッヤージ
- j モード問合せ メロディ再生 - i モード問合せ - メロディ再生 - 目覚まし- スケジュールアラーム - お知らせタイマー - アルバム再生 - 目覚まし
- ICカードロックの解除 パケット通信 - 赤外線通信
- 64Kデータ通信
- USBケーブルを接続してのデータ転送(microSDモード、MTPモードでの 転送を除く)

■ 背景画像で状態を表示するとき











音声電話着信中 i モード問合せ中 メールやメッセー 目覚まし鳴動中^{*2} スケジュール お知らせタイマ-ジの受信中^{*1} アラーム鳴動中^{*2} 鳴動中^{*2} 鳴動中^{*2}


※1 受信が完了すると発信元の情報(メッセージR/Fの場合はタイトル)を表示します。 ※2 スヌーズ中や停止中は背景の色が変わります。

ディスプレイの見かた

ここではディスプレイに表示されるマーク(アイコン)の説明をします。

(14)

 $-(15)\sim(26)$



② S ♣ ■ 易 ♥ ♠ ₪ ■ 爲 含 ႃ

※ m m m

2 🖼 1 📾 1 🖾 2 🐼

- 電池アイコン→P41

圏外: 圏外表示→P42

SQLF: セルフモード中→P153

- 予: データ転送モード中→P347、P359、P366
- ③ / ぶ:iモード中(iモード接続中)/ (パケット通信中)→P192
- ④ 🐧 : 赤外線通信中→P366

赤外線リモコン使用中→P371 **¥** : 積算通話料金が上限を超過→P398

- Ⅲ・ミューシックテヤイル番組設定中→P20/
- ⑥ ② : ネットワーク上の電話帳ページ取得中** → P82
 - ♀
 ○
 : プッシュトーク通信中→P82
 - **黒**: センターに i モードメールとメッセージ
 - *2 R/F満杯→P208、P232
 - M / M : センターに i モードメールまたはメッセージR/F満杯→P208、P232
 - 世: センターに未受信の i モードメールとメッセージR/Fあり→P208、P232
- ② 記: 未読 i モードメール、SMS満杯かつFOMAカードにSMS満杯→P232、P260
 - 試: 未読 i モードメール、SMS満杯 →P232、P260

ワイド画面のときはディスプレイ上部に①~⑪が表示されます。ただし、フルブラウザ、iアプリ、PDFデータの表示中は②~⑪は表示されません。

具: FOMAカードにSMS満杯→P260

☑:未読iモードメールとSMSあり

→P232、P260

- [₹] (青) / ^R (赤): 未読メッセージRあり/ 満杯→P208
 - **F**(緑) / **F**(赤): 未読メッセージFあり / 満杯→P208
- ⑧ 型:FM送信中→P284
- ⑨ 【 : i アプリ動作中→P289
 - (αがグレー): i アプリ待受画面表示中→P298
 - 【』 (αがオレンジ): i アプリ待受画面から i アプリ起動中→P298

 - (dxがグレー): i アプリDX待受画面表示中→P298
 - (dxがオレンジ): i アプリDX待受画面からi アプリ起動中→P298
- (1) SSL ページ表示中/ i アプリで SSL 通信 中、SSLページからダウンロードした i アプリを使用中→P193

SSL/TLSページ表示中→P316

※ : 圏内自動送信失敗メールあり→P230

□ : 圏内自動送信メールあり→P230

① ?:シークレットモード中→P159

① %: i アプリ自動起動失敗→P297

(3) IIIIIII: OFFICEEDエリア内→P409

(4) 및 2: 新着情報→P34

 FOMA端末を折り畳んだ状態でスイング表示した ときは、次のアイコン内の数字で新着情報の件数 を確認できます。

Wissed Calls 2 は : 不在着信
Winnead messages 2 は : 未読メール
Recorded messages 1 日 : 伝言メモ
Winnead messages 1 日 : 伝言メモ
Winnead messages 1 日 : 伝言メモ
Winnead messages 1 日 : 田守番電話

サービスの 伝言メッ

14日メックランド

W Unread ToruCa2 W : 未読トルカ③ : マナーモード中→P121

W: オリジナルマナーモード中→P122

⑩ S:電話着信音量消音設定中→P65

Y: 音声電話着信のバイブレータ設定中→P118

SV: 電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレータを同時に設定中→P65、P118

⑰ 編:公共モード(ドライブモード)中→P67

(19 禁: PIMロック中→P154

Ⅲ:ミュージックチャネル番組取得成功→P267

②

↓ : USBケーブルで外部機器と接続中

→P80, P360

② ・・ / ●: フォーカスモード時の有効マルチカー ソルキーの表示→P34

② SD: USBモード設定で「通信モード」に設定中 でmicroSDメモリーカードあり

→P350、P359

中面 (青) / 中面 (グレー): USBモード設定で 「microSDモード」に設定中でmicroSDメモリーカードあり/なし→P350、P359

(青) / いい (グレー): USBモード設定で 「MTPモード (microSD)」に設定中で microSDメモリーカードあり/なし →P350、P359

献: USBモード設定で「MTPモード (本体)」 に設定中→P350、P359

② ■ : FOMAカード読み込み中→P35、P42

以 (背景が黄緑):個別ICカードロック→P313

② 編:ダイヤル発信制限中→P154

ˈ 🧞 : HOLD中→P157

② 書:目覚ましとスケジュールアラームを同時に 設定中→P384、P387

(4) : 目覚まし設定中→P384

: スケジュールアラーム設定中→P387

② 3 : ソフトウェア更新予約中→P479

・ 最新パターンデータの自動更新成功→P481

※1 現在優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。

※2 i モードメール、メッセージR/Fのうち1種類が満杯で、その他に未受信のメールやメッセージがある場合にも表示されます。

※3 縦画面のときは、待受画面以外では時刻が表示されます。

タスク表示領域の見かた


タスク表示領域には、動作中の機能(タスク)を示すアイコンが縦画面では最大9個、横画面では最大4個表示されます。マルチアクセス中、マルチタスク中に動作中の機能を確認できます。

〈例〉音声電話中に静止画撮影を起動したとき

総画面



〈例〉ミュージック再生中に受信メールを表示したとき



ワイド画面

タスク表示領域に表示されるアイコン一覧

📆 : 音声電話

😘 : リダイヤル

"温: 着信履歴

二 伝言メモ/音声メモ

『 / 『 : テレビ電話 (64K/32K)

! 外部機器によるテレビ電話

🏹 : 電話 (切り替え中)

☎:電話(切断中)
『:プッシュトーク

電話帳

/ :メール送信履歴/受信履歴

:静止画撮影

: バーコードリーダー

3 : i モード

🥤: i モードのBookmark/Internet/画面メモ

🎑:メール

録: i モードメール受信中

🌃:i モード/SMS問合せ中

!! きせかえツール! チャットメール

🔛 : SMS受信中 👣 : i アプリ

♪ : トルカ
: フルブラウザ
: マイピクチャ

劉 : キャラ電

※ 文字入力中は入力モードが表示されます。→P420

♪ : メロディ

(青)/(グレー): microSDメモリーカードへアクセス中/アクセス持機中

Ⅲ:ミュージックチャネル起動中

◆ : ミュージックチャネル番組取得中

| マイドキュメント (PDFデータ)

📓: その他 (Word、Excel、PowerPointファイル)

(4) コープライン マルチタスクで音量設定中

🌃 : お知らせタイマー

(3): 目覚まし

✓ ⑤:スケジュール帳/スケジュールアラー ム鳴動中

🎑 : プロフィール情報

| 電卓

🗎 : メモ帳

: 辞典

📢 : お預かりセンターに接続中

(電話帳通信履歴表示中

プンプン USB経由でパケット発信・通信中/ 送受信中


6 : 64Kデータ通信中 : 外部データ連携中

→ / ½: ソフトウェア更新中/更新の通知あり ■ :パターンデータ更新中/バージョン表示中

🄾 (青) / 💢 (グレー): 各機能の設定中/保留中

ガイド表示領域の見かた

ガイド表示領域には、🗗、🝙、🗨、📵を押して実行できる操作が表示されます。



表示位置とキーは、図のように対応しています。本書では、ガイド表示領域に表示される操作の説明を、対応するキー(② 🗖 🗨 🙆)を使って説明しています。

ガイド表示領域に表示される操作は画面により異なります。

●ガイド表示領域の ◆は、マルチカーソルキーの ◆に対応しています(使用する機能や表示しているサイトやホームページの作りかたによっては異なる場合があります)。

ガイド表示領域

• 横画面にしたときは画面の左側に表示されます。

ワイド画面では、(※)を押すとガイド表示領域が表示され、押すたびにガイド表示領域の表示/非表示が切り替えられます。

一覧画面の見かた



- 覧が複数ページにわたる場合、表示中のページ番号と総ページ数が表示されます。

- ▲ は、カーソル位置の項目の上下に選択項目があることを示しています。
 - (る)を押してカーソルを移動します。
- ページの最後の項目で のを押すと、次ページが表示されます。
 ページの先頭の項目で のを押すと、前ページが表示されます。
- ◆・は、選択項目が複数ページにわたっていることを示しています。
 - のを押してページを切り替えます。
 - ※ アイコンの選択画面などでは切り替わりません。

メニューから機能を選択する

メニューには、お買い上げ時に表示されるノーマルメニューと、メニュー項目を自由に登録できる セレクトメニューがあります。

● メニューの表示形式は、待受画面ででいるを押すと表示されるメニュー設定で、ノーマル欄またはセレクト欄を選択して表示される次の種類から選択できます。→P134





11リスト

2 タイルアイコン

33Dアイコン



4アニメーション^{※1、2} (お買い上げ時)



5シンプル*2

※1 メニュー設定やコーディネイト/きせかえの設定により、アニメーションデザインは異なります。
※2 セレクトメニューでは選択できません。

機能を選択する

待受中に<
■プを押し、表示されるメニューから各種機能を選択して実行します。

機能を実行するには、メニュー項目に対応したダイヤルキーを押す方法と、マルチカーソルキーでメニュー項目を選択する方法の2とおりがあります。

- 各種ロック機能やFOMAカード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、アイコンが ↑ で表示された り文字の色が変わったりして選択できません。ただし、アニメーションメニューの場合、表示は変わりません。 機能を選択すると、実行できない理由などを表示します。
- アニメーションメニュー以外のメニューが表示されているときには、メニュー項目にカーソルを合わせてしばらくたつと、機能説明が表示されます。カーソルを移動するか、しばらくたつと表示は消えます。メニュー設定で表示しないように設定できます。

ダイヤルキーでメニューを選択する(ショートカット操作)

メニュー項目にはそれぞれ番号が割り当てられています(項目番号)。対応するダイヤルキー(「0] ~ 「9))を 押してメニュー項目を選択できます。本書は操作の方法を、項目番号によるショートカット操作で説明していま す。ただし、メニュー設定でノーマルを「シンプル」に設定した場合には、項目番号が異なりますのでご注意く ださい。

● メニューの項目番号については、「メニュー一覧」をご覧ください。→P432

〈例〉「電卓」を選択するとき







マルチカーソルキーでメニューを選択する

〈例〉「電卓」を選択するとき

■ アニメーションまたはタイルアイコンのとき



■ リストまたはシンプルのとき



■ 3Dアイコンのとき



- カーソル位置は中央最前面に固定されています。
- ☆でメニュー項目をここに移動します。
 - 時計回りで回転し、カーソルの右のアイコンがカーソル位置に移動
 - ●: 反時計回りで回転し、カーソルの左のアイコンがカーソル位置に移動 ●: 反時計回りで回転し、奥のアイコンがカーソル位置に移動
 - (Q): 時計回りで回転し、奥のアイコンがカーソル位置に移動

「電卓」にカーソルを合わせて (画) [選択]

表示形式が「リスト」または「シンプル」の場合は、カーソルを合わせて ®を押してもメニューが選 択できます。

待受画面や1つ前のメニューに戻すには

メニューを選択した後で待受画面や1つ前のメニューに戻すには、次のキーを押します。

: 待受画面に戻ります。


(♣): 1つ前のメニューに戻ります。表示形式が「リスト」または「シンプル」の場合は、●を押しても戻ります。

サブメニューの操作方法

ガイド表示領域の左上に「MENU」と表示される場合は、サブメニューを使ってさまざまな操作ができます。

〈例〉リダイヤルのサブメニューを表示するとき

リダイヤル一覧画面で ® ▶ サブメニューの項目番号に対応するダイヤルキーを 押す



- 項目にカーソルを合わせて ()または ()を押しても選択できます。
- サブメニューの項目番号は、同じ機能でも操作する画面により異なる場合があります。
- 🕏 または 🔐 を押すと、サブメニューが閉じます。

画面の各項目の操作方法

プルダウンメニューの操作方法

〈例〉日付時刻設定で自動時刻補正を設定するとき

設定する項目にカーソルを合わせて ● > プルダウンメニューの項目番号に対応 するダイヤルキーを押す



プルダウンメニューの項目にカーソルを合わせて

 を押しても選択できます。

チェックボックスの操作方法

〈例〉スケジュール登録で繰り返しの曜日選択をするとき

チェックボックスの項目番号に対応するダイヤルキーを押す



- 項目にカーソルを合わせて ●を押しても選択できます。
- ダイヤルキーまたはカーソル位置で®を押すたびに、チェックボックスが
 ✓ (選択) と□(解除) に切り替わります。
- 機能によっては同りを押すと、すべての項目を選択または解除できます。

確認画面の操作方法

登録内容の削除や設定などの操作中に、機能を実行するかどうかの確認画面が表示される場合があります。

〈例〉電話帳データを1件削除するとき

「はい」または「いいえ」にカーソルを合わせて● [選択]



• 機能によっては、「はい」「いいえ」以外の項目が表示される場合があります。

[´]情報をすばやく表示する<フォーカスモード>

待受画面で新着情報が表示されているときや、カレンダー/待受カスタマイズを設定して表示しているときは、 待受画面で **●** を押すと、対応する情報をすばやく表示できるフォーカスモードになります。

〈例〉新着情報を表示するとき

待受画面の下部に表示される5種類のアイコンから、新着情報を確認できます。アイコン内の数字は新着情報の件数を示します。

図 2 (不在着信) :選択すると、着信履歴一覧が表示されます。図 1 (伝言メモ) :選択すると、伝言メモ一覧が表示されます。

□ (留守番電話サービスの伝言メッセージ):選択すると、メッセージ再生確認画面が表示されます。

(未読トルカ):選択すると、最新の未読トルカが保存されているフォルダのトルカー覧が表示されます。

● トアイコンにカーソルを合わせて

選択したアイコンに対応する画面が表示されます。







-カーソル位置のアイコンが赤い枠で囲 まれます。

マルチカーソルキーで移動可能な方向 を示します。

- 最新のパターンデータ自動更新の成功/失敗を知らせるアイコン(別/ 別) や、USB ケーブルで 外部機器と接続中であることを知らせるアイコン(ψ)、ミュージックチャネル番組取得の成功/失 敗を知らせるアイコン(∰) が表示された場合も、同様に操作できます。
- フォーカスモードを解除するには、(小の)または(全)を押します。

お知らせ・

- 新着情報のアイコンにカーソルを合わせて (金金)を1 秒以上押すと、アイコンは一時的に消えます。留守番電話サービス の伝言メッセージのアイコンの場合は、表示を消去するかどうかの確認画面で [はい] を選択すると一時的に消えます。 新たに情報が蓄積されたり、情報を閲覧して件数が変化したりすると再び表示されます。
- フォーカスモード中は、下りを押してもメニューを表示できません。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、サイドキー [▲] を押すと新着情報があるかどうかを確認できます。新着情報があるときはランプが青色で5回点滅し、バイブレータが5回振動します。新着情報がないときはランプが赤色で2回点滅します。また、ディスプレイをスイングすると、新着情報の件数が確認できます。

FOMAカードを使う

FOMAカードとは、電話番号などのお客様情報を記録できるカードです。


- FOMAカードを正しく取り付けていない場合や、FOMAカードに異常がある場合は、電話の発着信やメールの 送受信などはできません。
- FOMAカードの取り扱いについての詳細は、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。

取り付けかた/取り外しかた


- 電源を切ってからFOMA端末を折り畳み、手に持って行ってください。
- IC部分に触れたり、傷を付けたりしないようにご注意ください。
- リアカバーと電池パックの取り付けかた/取り外しかた→P37

■取り付けかた


引き出します。



① ツメを引き、「カチッ」と音がするまでトレイを ② IC面を上にして、図のような向きでFOMAカードをト レイに載せます。




③ トレイを奥まで押し込みます。



■ 取り外しかた

① ツメを引き、「カチッ」と音がするまでトレイ を引き出し、FOMAカードを静かに取り外し ます。



お知らせ・

- FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、取り外そうとしたりすると、FOMAカードやトレイが壊れる場合がある ため、ご注意ください。
- トレイを強く引き抜いて外れてしまった場合には、FOMAカードスロット内部のガイドレールに合わせてまっすぐに押 し込んでください。このとき、FOMAカードは取り外した状態で行ってください。

「FOMAカードの暗証番号について

FOMAカードには、「PIN1コード」「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。 ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、4~8桁の任意の数字に変更できます。→P146

FOMAカード動作制限機能について

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護したり、第三者が著作権を有するデータやファイルを保護したりするための機能として、FOMAカード動作制限機能が搭載されています。

- FOMA端末にお客様のFOMAカードを取り付けている状態で、サイトなどからファイルやデータをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得したりすると、それらのデータやファイルにはFOMAカード動作制限機能が自動的に設定されます。
- FOMAカードを差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルの表示や再生、赤外線通信/iC通信やmicroSDメモリーカードへのコピーや移動ができません。
- 動作制限の対象となるデータは次のとおりです。
 - きせかえツール 画面メモ
 - メッヤージR/F デコメールや署名に挿入されている画像
 - 動作制限の対象となるデータが含まれたメールテンプレート
 - i モードメールに添付されているファイル(トルカを除く)
 - i アプリ (i アプリ待受画面を含む) i モーション
 - トルカ (詳細) の画像 画像 (GIFアニメーション、Flash画像を含む)
 - コンテンツ移行対応のデータ キャラ電 - メロディ - PDFデータ
 - Word、Excel、PowerPointファイル ミュージックプレイヤー(着うたフル®)
 - ミュージックチャネルの番組
- FOMAカード動作制限機能が設定されているi アプリは、別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合、i アプリの削除と保護以外の操作はできません。

お知らせ =

- FOMAカード動作制限機能の対象になっているデータを、待受画面や発着信時の画像、着信音などに設定しているとき、別のFOMAカードに差し替えて使用したり、FOMAカードを差し込まずに使用したりすると、音や画像の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。その場合、設定されている音や画像と、実際に鳴る音や表示される画像が異なることがあります。データをダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、データの動作制限は解除され、設定は元の状態に戻ります(データをランダムイメージ設定に利用していたときは、設定が解除される場合があります)。
- 赤外線通信/iC通信、microSDメモリーカード、データリンクソフトを利用して入手したデータ、内蔵のカメラで撮影した静止画や動画などには、FOMAカード動作制限機能は設定されません。
- ・次のメニューの設定項目にはFOMAカードに保存されるものがあります。FOMAカードを差し替えると、差し替えた FOMAカードに保存されている内容が表示されます。詳細は「メニュー一覧」をご覧ください。→P432
- プロフィール情報 SMS設定 証明書管理 バイリンガル
- FOMAカード (UIM) 電話番号設定 優先ネットワーク設定
- 異なるFOMAカードに差し替えて使用したり、FOMAカードを差し込まずに使用したりすると、マルチナンバーの電話番号設定はお買い上げ時の状態に戻ります。設定したときに使用したFOMAカードを差し込んでも、元の設定には戻りません。
- ・異なるFOMAカードに差し替えると、フルブラウザのCookie設定/削除は「無効」に、アクセス設定は「利用しない」 に設定されます。

「FOMAカードの機能差分について

FOMA端末でFOMAカード(青色)をご使用になる場合、FOMAカード(緑色/白色)とは次のような違いがありますので、ご注意ください。

項目	FOMAカード (青色)	FOMAカード (緑色/白色)	参照先
FOMAカード電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P97
FirstPassを利用するためのユーザ証明書操作	利用不可	利用可	P212
WORLD WINGサービスの利用	利用不可	利用可	P37
サービスダイヤル	利用不可	利用可	P411

WORLD WING

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス対応のFOMA端末や海外用携帯電話(W-CDMAまたはGSM方式)に差し替えることにより、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ド コモのFOMA国際ローミングサービスです。

- ※ 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいたお客様は、WORLD WINGのお申し込みは 不要です。ただし、FOMAサービスで契約時に不要である旨お申し出いただいたお客様や途中でご解約さ れたお客様は、再度お申し込みが必要です。
- ※ 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGをお申し込みいただいていないお客 様は、お申し込みが必要です。
- ※ 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- ※ 万一、海外でFOMAカード(緑色/白色)の紛失・盗難にあった場合などは、速やかにドコモへで連絡い ただき、利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問 い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担とな りますのでご注意ください。

雷池パックの取り付けかた/取り外しかた

- 電源を切ってからFOMA端末を折り畳み、手に持って行ってください。
- 電池パックを取り外すと、ソフトウェア更新の予約が解除される場合があります。また、日付時刻設定で自動 時刻補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外すと日付・時刻が消去される場 合があります。

取り付けかた/取り外しかた


■取り付けかた

に約2mmスライドさせて外します。

① 親指でリアカバーを押し付けながら、矢印方向 ② 電池パックのラベル面を上にして、電池パックの凸部 分をFOMA端末の凹部分に合わせて


●の方向に差し 込み、2の方向に押し付けてはめ込みます。






- ③ リアカバーの4箇所のツメをFOMA端末のミゾ に合わせます。FOMA端末とリアカバーにすき 間が生じないように

 の方向に押さえながら、
 - 2の方向にスライドさせて取り付けます。



■ 取り外しかた

- 取り付けかたの操作(1)を行います。
- ② 電池パックのツメをつまんで、矢印方向に 持ち上げて取り外します。



お知らせ

- 電池パックを無理に取り付けようとするとFOMA端末の端子が壊れる場合があるため、ご注意ください。
- 上記以外の方法で取り付け/取り外しを行ったり、力を入れすぎたりすると、FOMA端末やリアカバーが破損するおそれがあります。

電池パックの上手な使いかた

● 電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。

FOMA端末の電源を入れた状態で充電が完了した後は、FOMA端末は電池パックから電源が供給されます。そのままの状態で長時間置くと、電池パックが消費され、短い時間しか使用できずに電池アラームが鳴ってしまう場合があります。その場合はFOMA端末をACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう一度セットして充電し直してください。

● 環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



携帯電話を充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用のACアダプタまたはDCアダプタで充電してからお使いください。

- F903iX HIGH-SPEEDの性能を十分に発揮するために、必ず電池パック F09をご利用ください。
- 電池パック F09の取り扱いについては、電池パックの取扱説明書をご覧ください。

充電時間(目安)

F903iX HIGH-SPEEDの電源を切って、電池パックを空の状態から充電したときの時間です。電源を入れたまま充電すると、充電時間は長くなります。

FOMA ACアダプタ 01	約130分	FOMA DCアダプタ 01	約130分
----------------	-------	----------------	-------

十分に充電したときの使用時間(目安)

充電のしかたや使用環境によって、使用時間は変動します。

連続待受時間(静止時)	約500時間	連続通話時間(音声電話時)	約160分
連続待受時間(移動時)	約360時間	連続通話時間(テレビ電話時)	約100分

- 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態での目安です。
- 連続待受時間はF903iX HIGH-SPEEDを折り畳んで電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。 なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間は約半分程度になる場合があります。 i モード通信を行うと通話や通信、待受の時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、プッシュトーク通信、 i モードメールの作成、ダウンロードした i アプリの起動や i アプリ待受画面設定、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使用、動画 / i モーションの再生、ミュージックチャネルの番組の取得や再生、ミュージックプレイヤーでの曲の再生などを行うと、通話や通信、待受の時間は短くなります。

電池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。電池パックの寿命の目安は約1年です。ただし、短時間の充電/放電を繰り返したり高温になる環境で充電を行ったり、長時間充電状態を継続したりすると電池パックの寿命が短くなることがあります。

お知らせ・

- i アプリによっては、FOMA端末を折り畳んでも常に動作状態となり、電力を消費し続ける場合があります。その場合、 通話や通信、待受の時間が短くなることがあります。
- 通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、動画/ i モーション再生中やミュージック再生中、i アプリの動作中などに充電を開始すると充電が完了しないことがあります。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することをおすすめします。
- 照明設定の点灯時間設定で通常時を「常時」に設定した状態でFOMA端末を開いたまま充電するなど、照明設定の設定 や充電のしかたによっては、充電が完了しない場合があります。充電を完了させるには、FOMA端末を折り畳んで充電 することをおすすめします。
- 充電中は FOMA 端末や電池パック、卓上ホルダ、AC アダプタが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。 ただし、充電中にテレビ電話をかけたり、パケット通信や64Kデータ通信を行ったりすると、FOMA端末内部の温度 が上昇し、充電が正常に終了しない場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がるのを待って充電を行ってください。


充電する

別売りのFOMA ACアダプタ01や卓上ホルダF16、FOMA DCアダプタ01を利用するときは、それぞれの取扱説明書もご覧ください。

● 電池パック単体での充電はできません。FOMA端末に電池パックを取り付けて充電します。

■ 卓上ホルダとACアダプタを使って充電する

- ①ACアダプタのコネクタを、矢印の表記面を上にして卓上ホルダへ差し込みます。
- ② ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込みます。
- ③ FOMA端末を卓上ホルダの充電端子に合わせ(●)、矢印方向(②)にカチッと音がするまで押し込みます。• FOMA端末を折り畳み、端子キャップを閉じてから取り付けてください。
- ④ 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらFOMA端末を持ち上げ(③)、矢印方向(④)に引き抜いて取り外します。







■ ACアダプタまたはDCアダプタで充電する

- ② ACアダプタの場合は、電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込みます。 DCアダプタの場合はシガーライタプラグを車のシガーライタソケットへ差し込みます。
- ③ 充電が終わったら、ACアダプタの場合は電源プラグをコンセントから、DCアダプタの場合はシガーライタプラグをシガーライタソケットから抜き、コネクタの両側のリリースボタンを押しながら、FOMA端末から水平に引き抜きます。

〈ACアダプタ〉



〈DCアダプタ〉



お知らせ・

- ACアダプタやDCアダプタのコネクタを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないようゆっくり確実に 行ってください。取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうと すると故障の原因となります。
- FOMA端末を使用しないときや車から離れるときは、DCアダプタのシガーライタプラグをシガーライタソケットから 外し、FOMA端末からDCアダプタのコネクタを抜いてください。
- DCアダプタのヒューズ(2A) は消耗品です。交換するときは、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

充電中の動作と留意事項


充電が開始されると充電開始音が鳴り、ランプが点灯し、ディスプレイの電池アイコンが点滅します。充電が終わると充電完了音が鳴り、ランプは消灯し、ディスプレイの電池アイコンの点滅も止まります。

- 充電を開始するとランプが赤色で点灯します。ただし、環境によっては充電開始時にランプがすぐに点灯しない場合がありますが、故障ではありません。しばらくたっても点灯しない場合は、FOMA端末を一度ACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう一度セットし直してから充電を行ってください。充電開始後、しばらくたっても点灯しない場合は、ドコモショップなどの窓口にお問い合わせください。
- 充電中にメールを受信したり、撮影をしたりしてランプが使用されると、ランプは一時的に異なる色で点灯しますが、しばらくたつと赤色に点灯します。また、不在着信お知らせを「ON」に設定しているときに不在着信や未読情報がある場合、ディスプレイが省電力の状態になった場合などは、定期的に他の色で点滅しますが異常ではありません。
 - これらの理由以外で充電中にランプが点滅する場合→P465「故障かな?と思ったら、まずチェック」
- 十分に充電されている電池パックをFOMA端末に取り付けてACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタに接続すると、ランプが一瞬点灯してすぐに消灯する場合がありますが、故障ではありません。
- 通話中や通信中、ブッシュトーク通信中、マナーモード中、公共モード中、充電確認音設定を「OFF」に設定しているときは、充電開始時や完了時の確認音は鳴りません。

電池残量の確認のしかた

ディスプレイ上部に表示される電池アイコンで、電池残量の目安が確認できます。





電池アイコンの変更方法→P123、P135、P137

電池が切れそうになると

通話中に電池が切れそうになったときは、受話口から電池アラームが聞こえ、電池残量がない旨のメッセージが表示されます。 (金) (金) のいずれかを押すと、メッセージは消えます。電池アラームが聞こえてから約20秒後に通話が切れて、待受画面に戻りスピーカーから電池アラームが鳴ります。その約1分後に自動的に電源が切れます。

「電池残量を音と表示で確認する<電池レベル表示>





「ピッピッピッ」



「ピッピッ」



「ピッ」

電池残量が表示され、残量に応じて キー操作音が鳴ります。しばらくたつ とメニュー一覧表示に戻ります。

電源ON/OFF

電源を入れる/切る

● ソフトウェア更新を実行するかどうかの確認画面が表示される場合があります。→P477

電源を入れる

② (2秒以上)

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。





アイコン			Ti		圈外
受信 レベル	強・	-		弱	サービスエリア外や 電波の届かない所

待受画面

• アンテナアイコンの変更方法→P123、P135、P137

FOMAカードの読み込み中に表示され、終わると消えます。

■ 初めて電源を入れたとき:

- ① メール本文、 i モードサイト、メニューアイコンなどの文字を大きいサイズに変更するかどうかの確認画面で「はい」または「いいえ」を選択
 - 「はい」を選択すると、コーディネイト/きせかえの設定がアドバンストモードに設定されます。
 - (金) を押してキャンセルすると、次に電源を入れたときに、再びこの画面が表示されます。
- ② ソフトウェア更新を実行するかどうかの確認画面で「はい」を選択

電源を切る

② (2秒以上)

お知らせ =

- FOMA端末の電源を入れるときは、待受画面が表示されるまで指紋センサーに指を触れないでください。
- FOMAカードを差し替えたとき(おまかせロック中を除く)は、電源を入れたあと認証操作を行う必要があります。正しく認証されると待受画面が表示されます。誤った端末暗証番号を連続5回入力するか、指紋のみ認証設定を「ON」に設定しているときに連続5回認証に失敗すると、電源が切れます(ただし再び電源を入れることは可能です)。
- FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー [▼] を押すと、ランプの点灯色で受信レベルが確認できます。点灯色の意味は次のとおりです。

• FOMA端末を開いたまま約5分間何も操作しないでいると、ディスプレイが自動的に表示されなくなります(省電力)。 省電力中はランプが緑色で約6秒間隔で点滅します。音声電話中やFOMA端末を折り畳んだ状態でスイングしていると きも同様です。操作をしたり、電話の着信などがあると、ディスプレイは再び点灯します。

日付・時刻を合わせる

お買い上げ時 自動時刻補正:ON オフセット時間:+/00時間00分

時刻を自動で補正するように設定するか、日付・時刻などを自分で入力します。自動で補正するように設定すると、ドコモのネットワークからの時刻情報を受信した場合に補正します。

8 7 2 1

🤈 下記の各項目を選択して設定 🕨 💬 [登録]

日付

自動時刻補正 : 時刻の補正を自動で行うかどうかを設定します。

「ON」に設定すると、オフセット時間が設定できます。「OFF」に設定したときは、日付と時刻を設定します。

オフセット時間:「+」に設定すると、補正される時刻から、常に設定した時間

進めて表示されます。「-」に設定すると、補正される時刻か

ら、常に設定した時間遅らせて表示されます。

: 2000年1月1日から2050年12月31日の間で日付を入力

します。

時刻: 24時間制で時刻を入力します。

お知らせ =

• 自動時刻補正を「ON」に設定すると、電源を入れたときなどに時刻の補正を行います。ただし、FOMAカードを取り 付けていない場合や電波状態によっては、補正は行われません。また、i アプリによっては、動作中に補正できない場 合があります。

• 自動時刻補正を「ON」に設定していても、数秒程度の誤差が生じる場合があります。

• 自動時刻補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。その場合は、もう一度日付・時刻の設定を行ってください。

• 一度も補正が行われず、日付・時刻が「--」や「?」などで表示されているときは、日付・時刻情報を利用する時計や Flash画像などが正しく表示されません。また、次の機能は利用できません。

- ライフスタイル設定

- SSL通信(認証)

- ユーザ証明書の操作

- メール検索(カレンダーでメール検索)

- i アプリDX - i アプリの自動起動

- 再生制限が設定されている i モーションの取得、再生

- ミュージックチャネルの番組設定や取得、再生制限が設定されている番組の再生
- 著作権保護により再生制限が設定されている着うたフル®のダウンロード
- 著作権保護により再生制限が設定されているWMAファイルの再生
- ICカードロック解除予約

- 自動電源ON設定、自動電源OFF設定

- 目覚まし

- スケジュール帳(データ送受信やスケジュールデータの表示含む)
- ソフトウェア更新

- スキャン機能のパターンデータ更新

• 一度も補正が行われず、日付・時刻が「--」や「?」などで表示されていると、次の機能で日時が記録されず、「---/--/--」「-------」などと表示されます。さらに枝番(細分化するための番号)が付く場合もあります。

- リダイヤル

- 着信履歴

- 伝言メモ、待受中音声メモ、通話中音声メモ

- 静止画や動画、音声ファイル、バーコードリーダーで読み取ったデータのファイル名の日時

- ダウンロードしたデータやファイルの保存日時

- 作成したメールテンプレートの保存日時

- 送信メール、未送信メール、メール送信履歴の日時

- i アプリのダウンロード日時

- トルカの受信日時

発信者番号通知設定

相手に自分の電話番号を通知する

音声電話またはテレビ電話をかけたときに、相手の電話機に自分の電話番号(発信者番号)を表示させます。

発信者番号の通知/非通知を一括して設定する

●詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

88411

- 設定内容を確認するときは **8 8 4 1 2** を押し、「はい」を選択します。
- ネットワーク暗証番号を入力 ▶ (1)または [2]

発信者番号通知の優先順位について

自分の電話番号を相手に通知/非通知にするには、次の方法もあります。これらを同時に設定したり操作したり した場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。このとき、ディスプレイの表示と実際の通知/非通知が 異なる場合があります。

- ①発信時に発信オプションで番号通知方法を設定した場合→P57
- ② 相手の電話番号の前に「186」または「184」を付けた場合→P56
- ③ 電話帳データの発番号設定→P106
- 4) 発信者番号诵知設定

お知らせ =

電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえたときや番号通知お願いの映像ガイダンスが表示されたときは、発信者番号を通知する設定にしてからかけ直してください。

プロフィール情報 MENU 49

自分の電話番号を確認する

お買い上げ時 あなたの名前、メールアドレス:- 自局電話番号:ご契約電話番号

自局電話番号(ご契約電話番号)や登録した名前、メールアドレスなどを確認します。

お知らせ =

- 通話中に自局電話番号を確認するには、 (の します。
- i モードのメールアドレスの確認方法→P220「メール設定を行う」

電話/テレビ電話

電話/テレビ電話のかけかた	
テレビ電話について	46
電話/テレビ電話をかける	46
音声電話/テレビ電話を切り替える	49
リダイヤル/着信履歴を利用して電話をかけるリダイヤル/着信履歴	51
着もじを利用する着もじ	54
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする186/184	56
プッシュ信号(DTMF)を送出する	56
条件を設定して電話をかける	57
国際電話を利用するWORLD CALL	58
国際ダイヤルアシスト設定を変更する 国際ダイヤルアシスト設定	59
電話番号の先頭に付加するプレフィックスを設定するプレフィックス設定	60
サブアドレスを指定して電話をかけるサブアドレス設定	60
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にするノイズキャンセラ設定	61
車の中で手を使わずに話す車載ハンズフリー	61
電話/テレビ電話の受けかた	
電話/テレビ電話を受ける	62
音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける	64
ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにするエニーキーアンサー設定	64
FOMA 端末を折り畳んで通話を切断/保留/継続するように設定する	
	65
通話中に相手の声の音量を調整する受話音量	65
着信中に着信音の音量を調整する着信音量	65
通話中やパケット通信中の着信時に優先して表示する画面を設定する	
	66
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき	
すぐに電話に出られないときに保留にする応答保留	66
応答保留ガイダンスを設定する応答保留ガイダンス設定	67
公共モード (ドライブモード) を利用する 公共モード (ドライブモード)	67
公共モード (電源 OFF) を利用する公共モード (電源 OFF)	69
電話に出られないときに用件を録音/録画する伝言メモ	70
伝言メモを再生/削除する	72
テレビ電話の設定	
キャラ電を利用する	73
通話中に相手側に送信する映像について設定する	73
テレビ電話中の画面表示について設定する	77
テレビ電話の設定を変更するテレビ電話動作設定	77
テレビ電話の代替画像や保留画像などを設定するテレビ電話画像選択	78
音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定するテレビ電話切替機能通知	79
パケット通信中着信設定を設定するパケット通信中着信設定	79
外郊継架と接続してテレビ電話を使用する	ളറ

テレビ電話について

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。テレビ電話を利用すると、お互いの映像を見ながら通話できます。また、カメラ映像の代わりに静止画や代替画像、キャラ電なども表示できます。

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPP *1 で標準化された、3G-324M *2 」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

* 1 3GPP (3rd Generation Partnership Project)

第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化 団体

*2 3G-324M

第3世代携帯テレビ電話の国際規格

● テレビ電話の通信速度には、次の2種類があります。

64K:通信速度64kbpsで通信をします。 32K:通信速度32kbpsで通信をします。

電話/テレビ電話をかける

● 诵話中はアンテナ部分を手で覆わないでください。

電話番号を入力



- 一般電話にかけるときは、同じ市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
- ・ 電話番号は最大80桁入力できます。
- 電話番号を訂正するときは(h/m)を押します。
- (よの)を1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

7 発信方法を選択

■ 音声電話をかける: ②を押す



「プップップッ」という発信音が聞こえます。相手が出たらお話しください。ディスプレイに通話時間が表示されます。

- 相手が話し中のときは「ツーツー」という話中音が聞こえます。 ② を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。
- 相手の携帯電話やPHSの電源が入っていないとき、または相手が電波の届かない所にいるときには、接続できない旨のガイダンスが流れます。

■ テレビ電話をかける:

① 🕞 を押す



テレビ電話接続中は、カメラ映像が表示されます。

- 相手が話し中のときは「ツーツー」という話中音が聞こえ、ディスプレイには「お話中です」または「接続できませんでした」のメッセージが表示されます。
 を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。
- マナーモード中のときは、スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると、受話口からの通話になります。
- 画面に「テレビ電話接続」と表示された時点から通話料金がかかります。
- ② 画面に相手の映像が表示されたら、通話する テレビ電話中の画面の見かた→P48

② 通話が終わったら ②

お知らせ -

<音声電話・テレビ電話共通>

- ・ ②または を押した後に電話番号を入力しても電話をかけられます。その場合、電話番号を入力した後、約5秒経過すると自動的に電話がかかります。
- 電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえた場合(テレビ電話の場合には、番号通知お願いの映像ガイダンスが表示された場合)は、発信者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。
- 条件を設定して電話をかけられます。→P57
- <テレビ電話のみ>
- カメラ映像の代わりに代替画像を送信しても、通信料金は音声通話料ではなくデジタル通信料になります。
- テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージが表示され、自動的に待受画面に戻ります。なお、通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご利用の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合があります。

メッセージ	説 明
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号です。
お話中です	相手が話し中です。**
電波の届かない所にいるか、電源が切れています	相手が電波の届かない所にいるか、電源が入っていません。
発信者番号通知をONにしてください	発信者番号非通知で接続した場合に表示されます (Vライブやビジュアルネットなどへの発信時)。
音声電話でおかけ直しください	相手が転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対 応のFOMA端末の場合に表示されます。
パケット通信中です	相手がパケット通信中です。
i モードから接続してください	IP(情報サービス提供者)が提供しているサイトに接続してから、テレビ電話発信してください。
上限額を超過しているため接続出来ません	リミット機能付料金プラン(タイプリミット、ファミリーワイドリ ミット)の上限額を超過しています。
接続できませんでした	上記のいずれにも該当しない場合に表示されます。

- ※ 相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります。
- テレビ電話に対応したFOMA端末にテレビ電話をかける場合、通信速度は64Kでかけることをおすすめします。32K によるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHSなどの機器と接続するため のものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも相手が32Kエリアなどの通信環境の場合、自動的に32Kに切り替え て再発信します。音声自動再発信を「ON」に設定している場合も、32Kでの再発信が優先されます。→P77
 ※ 32Kで電話接続をした場合でも、64Kで接続したデジタル通信料と同じです。

・テレビ電話をかけてつながらなかった場合、次のように再発信が自動で行われます。

発信方法	音声自動再発信設定	再発信動作
64K	ON	64K → 32K → 音声
	OFF	64K → 32K → 切断
32K	ON	32K → 音声
	OFF	32K → 切断

- マルチナンバーを指定してテレビ電話を発信した場合は、指定した発信番号で再発信されます。
- 着もじメッセージを付加してテレビ電話を発信した場合は、再発信時も着もじメッセージが付加されます。
- 音声自動再発信を「ON」に設定中にFOMA端末から緊急通報(110番、119番、118番)へテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。
- テレビ電話発信中や再発信中に着信があった場合、発信は中断され、着信音が鳴ることがあります。
- テレビ電話中に音声か映像、どちらかの通信が切れて ⚠️(音声のみ) または ▮️(映像のみ) の表示になった場合でも、そのまま通話が継続されることがあります。

テレビ電話中の画面の見かた



1	親画面	お買い上げ時は、相手側のカメラ映像を表示
2	通信速度	₩: 64K
3	スピーカーホン 機能	・ ON 表示なし: OFF
4	子画面	お買い上げ時は、自分側のカメラ映像を表示
(5)	ズーム	11:標準~ 12:2倍 (インカメラ) 11:標準~ 16:16倍 (アウトカメラ)
6	状態	図:カメラ映像送信中図:キャラ電中図:フレーム送信中園:河はいーム送信中図:通話保留中図:広答保留中図:動画メモ録画中
	アクションモード	☑ Rtion: 全体アクション ☆Parts : パーツアクション
7	撮影モード	3Ⅲ:標準※: 夕景I: 逆光※: モノトーン※: セピア
8	ナイトモード	表示なし:OFF 💆:ON(アウトカメラ)
9	送信画質	表示なし:標準 💸 : 動き優先 🚻 : 画質優先
10	音声・映像の送受信 状態	★ : 音声送受信中 U : 映像送受信中 U : 時像送受信中 U : 音声 · 映像送受信中
	スピーカーホン音 量/受話音量	
11)	接写撮影	表示なし:OFF : ON (アウトカメラ)
12	テレビ電話 切替機能	表示なし:切り替え不可 路:切り替え可能
13	通話時間	時:分:秒の形式で表示


通話中に保留にする<通話中保留>

通話中に自分の声を相手に聞こえないようにします。

● 保留中も、電話をかけた側に通話料金がかかります。

通話中に 📵 [保留]

通話が保留になり、ランプが緑色で点滅し、メロディが流れます。テレビ電話のときは、自分と相手には テレビ電話中保留画像が表示されます。



- 点滅

Ones TI SID AV 保留中

通話中保留画像

音声電話保留中

テレビ電話保留

- 音声電話の保留を解除するときは、 または を押します。
- テレビ電話の保留を解除するときは、次のいずれかの操作を行います。

保留前に送信していた画像に戻ります。カメラ映像が送信されます。代替画像が送信されます。

スピーカーホン機能を利用する

相手の声がスピーカーから聞こえる状態で電話をかけられます。

● テレビ電話をかける場合には、テレビ電話に接続されたときに自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に 切り替わります。自動的に切り替わらないようにするには、テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を変更 します。

📘 電話番号を入力 ▶ 🕥 (1秒以上) または 🔂

- テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときに、スピーカーホン機能を利用してテレビ電話をかける場合は、 ← 1 秒以上押します。
- ・発信中、呼出中、通話中は、(る)を押すたびにスピーカーホン機能のON/OFFを切り替えられます。
- スピーカーホン機能利用中は、ディスプレイ上部に か表示されます。
- 電話帳、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ一覧、音声メモ一覧から操作する場合も同様です。

お知らせ =

- スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えると音量が急に大きくなります。FOMA端末を耳から離して使用してください。
- FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話しください。周囲や相手側の雑音が大きく、スピーカーからの相手の声が聞き取りにくい場合は、スピーカーホン機能をOFFにしてください。
- マナーモード中でもスピーカーホン機能を利用できます。
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキット 01(別売)を接続しているときは、接続した機器を使って音声をやりとりします。

音声電話/テレビ電話を切り替える

音声電話やテレビ電話をかけた側の端末からのみ、切り替え操作ができます。

- 音声電話/テレビ電話切り替え対応機種どうしでご利用いただけます。
- 音声電話とテレビ電話の通話時間に応じて、通話料金がそれぞれ加算されます。
- 切り替え操作を行うには、相手がテレビ電話切替機能通知を開始している必要があります。→P79

音声電話中にテレビ電話へ切り替える

■ 通話中に 🙆 🕨 「はい」を選択



- 切り替え中は、電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
- 「いいえ」を選択すると音声電話中の画面に戻ります。

画面に相手の映像が表示されたら、通話する



 テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を「ON」に設定している場合は、 テレビ電話に切り替わると、自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に なります。

テレビ電話中に音声電話へ切り替える



相手が切り替えに対応している場合に表示

- 切り替え中は、電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
- 「いいえ」を選択するとテレビ電話中の画面に戻ります。

音声電話の通話中画面が表示されたら、通話する



• 音声電話に切り替えると、スピーカーホン機能は解除されます。

お知らせ・

- 切り替えには5秒間程度かかります。電波状態によっては、切り替えに時間がかかる場合があります。
- 切替中画面が表示されている間は、料金は加算されません。
- 電波状態によっては切り替えができず、電話が切れる場合があります。
- 切り替えは繰り返し行えます。
- ・音声電話中にパケット通信を行っている場合は、パケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
- キャッチホンでの音声電話中は、テレビ電話に切り替えられません。
- ・テレビ電話に切り替えようとしたときに相手側がパケット通信中の場合は、切り替えができない旨のメッセージが表示され、音声電話が継続されます。

• カメラの切り替えやフレーム選択、代替画像の送信などテレビ電話中に行った設定は、音声電話とテレビ電話を切り替 えるたびに解除されます。→P73

リダイヤル/着信履歴 MENU 46/45

リダイヤル/着信履歴を利用して電話をかける

音声電話、テレビ電話およびプッシュトークの発信履歴(リダイヤル)と着信履歴を記録しておく 機能です。

- リダイヤルと着信履歴はそれぞれ最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。
- 同じ電話番号に音声電話やテレビ電話をかけた場合は、番号通知の「指定なし」「通知」「非通知」のそれぞれ について最新の1件のみがリダイヤルに記録されます。プッシュトークを発信した場合は、音声雷話やテレビ 雷話とは別にリダイヤルに記録されます。
- 着信履歴には、電話に出られなかったとき(不在着信)の履歴、伝言メモに録音または録画されたときの履歴 も記録されます。また、受信した着もじメッセージも記録されます。
- プッシュトークのリダイヤル/着信履歴→P84

⑷(リダイヤル)またはٰٰٰの(着信履歴)▶ かけ直す相手にカーソルを合わせる

- かけ直す相手を選択すると詳細画面が表示されます。プッシュトーク発着信を選択した場合はメンバー 一覧が表示されます。メンバー一覧で●を押し、メンバーを選択すると詳細画面が表示されます。
- リダイヤル画面の見かた



リダイヤル一覧画面

① 発信日時

② 発信の種類

🖫 : 音声雷話 ■ : テレビ電話 ② : 国際音声電話 (単):国際テレビ電話

: 発信対象が1人のプッシュトーク : 発信対象が複数のプッシュトーク

※ : 発信対象が1人のプッシュトーク(プッシュトークプラス)→P82 ※ : 発信対象が複数のプッシュトーク(プッシュトークプラス)→P82

③ 発信者番号の通知/非通知

👰 : 発信オプション、電話帳の発番号設定、プッシュトーク番号通知設定で番号通知に設定した

💹 :発信オプション、電話帳の発番号設定、プッシュトーク番号通知設定で番号非通知に設定し た場合

- ④電話番号/電話帳の電話番号アイコン、名前(電話帳に登録している場合)※1/グループマーク、 グループ名(プッシュトークでグループ発信した場合)
- ⑤ 名前 (電話帳に登録している場合)
- ⑥ 電話帳の電話番号アイコン (電話帳に登録している場合)、電話番号
- ⑦リダイヤル番号/件数※2
- ⑧画像(電話帳に登録している場合)※3
- ⑨ グループマーク、グループ名(プッシュトークでグループ発信した場合)
- ⑩ 発信したマルチナンバーの名称(マルチナンバーを契約している場合)
- ※] プッシュトークで複数のメンバーを選択して発信した場合は、メンバー一覧の先頭メンバーの電 話番号アイコンと名前が表示されます。
- ※2 プッシュトークの場合は、メンバー番号/メンバー数が表示されます。
- ※3 画像/名前表示切替の設定に従って表示されます。

■着信履歴画面の見かた



着信履歴一覧画面

着信履歴詳細画面

① 着信日時

② 着信の種類

🖫 :音声電話 🔛 : 国際音声電話 🔲 : テレビ電話

📲 :国際テレビ電話 🥍 :64Kデータ通信 🐫 :国際64Kデータ通信

・ 着信対象が1人のプッシュトーク・ 着信対象が複数のプッシュトーク

・ 着信対象が1人のプッシュトーク(プッシュトークプラス)→P82
・ ・ 着信対象が複数のプッシュトーク(プッシュトークプラス)→P82

③ 状態マーク

√ : 不在着信(確認済み)□ : 伝言メモ☑ : 伝言メモ(削除済み)

※ : 着もじメッセージ付きの不在着信(確認済み)

📝 :着もじメッセージ付きの伝言メモ 🦤 :着もじメッセージ付きの伝言メモ(削除済み)

- ④ 不在着信の呼出時間マーク (詳細画面のみ) *1、不在着信の呼出時間 (一覧画面では100秒以上の場合「99超」と表示されます。) *1
- ⑤ 電話番号/電話帳の電話番号アイコン、名前(電話帳に登録している場合)/発信者番号非通知理由
- ⑥着もじマーク、着もじメッセージ
- ⑦ 名前(電話帳に登録している場合)/発信者番号非通知理由
- ⑧ 電話帳の電話番号アイコン (電話帳に登録している場合)、電話番号
- 9 着信履歴番号/件数※2
- ⑩ 画像 (電話帳に登録している場合) ※3
- ① 着信したマルチナンバーの名称 (マルチナンバーを契約している場合)
- ※1 プッシュトークの詳細画面では表示されません。
- ※2 プッシュトークの場合は、メンバー番号/メンバー数が表示されます。
- ※3 画像/名前表示切替の設定に従って表示されます。

(音声電話) または (テレビ電話)

詳細画面で ●を押すと、音声電話の場合は選択しているリダイヤル/着信履歴の発着信方法と同じ方法で発信されます。テレビ電話の場合は電話帳のテレビ電話通信速度設定に従って発信されます。

リダイヤル/着信履歴を利用する

■ 電話帳に登録する:

- ① 登録する相手にカーソルを合わせて (型) ▶ (4) ▶ (1) または [2]
- ② (1)または 2
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。
- ③ 名前やメールアドレスなどを登録 電話帳登録→P95、P97
- i モードメールを作成する: 宛先にする相手にカーソルを合わせて 🕢
- SMSを作成する: 宛先にする相手にカーソルを合わせて 🕢 (1秒以上)
- リダイヤル一覧と着信履歴一覧を切り替える: 👨 🕨 📵
- ■メール送信履歴/受信履歴を表示する: ▼ を押す

詳細画面の表示を切り替えるく画像/名前表示切替>

お買い上げ時画像登録時のみ表示

各設定項目→P103「詳細画面の表示を切り替える」 かかってきた電話に出られなかったとき〈不在着信〉

待受画面に 😡 🔁 (数字は件数) が表示され、着信履歴に不在着信として記録されます。

- 待受画面のアイコンを選択して着信履歴などをすばやく確認できます。→P34
- 覚えのない番号からの不在着信があった場合、呼出時間により、着信履歴を残すことだけを目的としたような 迷惑電話(「ワン切り」など)かどうかを確認できます。

お知らせ =

- 条件を設定して電話をかけられます。→P57
- 会社などでダイヤルインを利用している相手から着信した場合、相手のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります(ダイヤルインとは、1本の回線で着信用の電話番号を複数持てるサービスです)。
- 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合、着信履歴には着信時の種別(音声電話またはテレビ電話)が記録されます。
- ・呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信も含め、すべての着信履歴を表示する場合は、着信履歴― 覧で『811』を押します。元の着信履歴に戻す場合は、『21』を押します。
- ・呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信のみ着信履歴に記録されている場合、待受画面で●を押すと、表示されていない不在着信履歴を表示するかどうかの確認画面が表示されます。
- 音声電話中にリダイヤル/着信履歴を表示する場合は、🗗 を押し「リダイヤル」または「着信履歴」を選択します。

リダイヤルや着信履歴はそれぞれ1件ずつ、またはまとめて削除できます。

〈例〉1件削除するとき

② (リダイヤル) または ② (着信履歴) ▶ 削除する相手にカーソルを合わせて⑤ ▶ 5 1

■全件削除する: ② (リダイヤル) または② (着信履歴) ▶ ⑤ ▶ 5 3

「はい」を選択

お知らせ 一

詳細画面から操作する場合は®を押し「削除」→「1件削除」または「全件削除」を選択します。

着もじを利用する

音声電話やテレビ電話をかける際に、呼出中に相手側へメッセージを送ることで、あらかじめ用件 や緊急度を伝えることができます。

対応機種: 902iSシリーズ、SH902iSL、N902iX HIGH-SPEED、N902iL、903iシリーズ、702iSシリー ズ (N702iS、M702iS、M702iG除く)、703iシリーズ、601iシリーズ (L601i除く)、D800iDS

- 送信側は料金がかかります。受信側は料金がかかりません。
- プッシュトークでは利用できません。



- 着もじメッヤージ

着もじメッセージを登録する

メッセージを作成したり修正したりします。

● 最大10件登録できます。

■ 8 8 3 1

- 「<新しいメッセージ>」を選択
 - 登録済みのメッセージを選択すると、メッセージを修正できます。
 - 送信したメッセージを引用して作成する: 🚳 🕨 🚺 🕨 引用するメッセージを選択
 - ■メッセージを削除する:削除するメッセージにカーソルを合わせて (型) ▶ [2] ▶ 「はい」を選択 ・ 全件削除するときは同りるを押し、「はい」を選択します。
- メッセージを入力
 - 全角・半角・絵文字・記号問わず最大10文字入力できます。
- ◯ [登録] を押す

登録済みのメッセージを修正したときは、メッセージを登録するかどうかの確認画面が表示されます。

着信時の着もじメッセージの表示について設定する<メッセージ表示設定>

お買い上げ時番号通知ありのみ

8 8 3 2 ► 1 ~ 4

すべて表示 : すべてのメッセージを受信し表示します。 :すべてのメッヤージを受信しません。 表示しない

電話帳登録番号のみ:電話帳に登録している相手からのメッセージのみ受信し表示します。 **番号通知ありのみ**: 電話番号を通知してきた相手からのメッセージのみ受信し表示します。

[「]着もじメッセージをつけて電話をかける

メッセージを作成したり、登録したメッセージを選択したりできます。メッセージは相手の着信画面に表示されます。

- 送信したメッセージは最大10件保存できます。
- 〈例〉メッセージを作成するとき

電話番号を入力 ▶ 🖫 ▶ 🛐

7 1 ▶ メッセージ内容の入力欄にメッセージを入力 ▶

発信オプション画面

- 登録したメッセージから選択する: 2 ▶ 送信するメッセージを選択
- ■メッセージを送信しない: 発信オプション画面で着もじ欄を選択 ▶ (1)

写 [発信] を押す

着もじメッセージが相手の端末に届いた場合は、呼出中画面に「送信しました」と表示され、送信料金がかかります。

相手が非対応端末の場合やメッセージ表示設定などにより届かなかった場合、または海外に滞在している場合は、呼出中画面に「送信できませんでした」と表示され、送信料金はかかりません。

お知らせ

- 送信した着もじメッセージは、送信メッセージ履歴に保存されます。保存された履歴が10件を超えると、古いメッセージから順に消去されます。
- 着信側が次の場合は着もじメッセージは送信できず、着信履歴にも記録されません。発信側には送信結果は表示されず、 送信料金はかかりません。
- 圏外にいるときや電源が入っていない場合 伝言メモの応答時間を「0秒」に設定している場合 公共モード(ドライブモード)中 など
- リダイヤル、着信履歴から操作する場合は、🗗 を押し「着もじ」を選択します。
- ・伝言メモ一覧、音声メモ一覧、スケジュールのメンバーリスト一覧画面から操作する場合は、▼を押し「発信オプション」を選択します。
- FOMA 端末電話帳または FOMA カード電話帳の電話帳一覧から操作する場合は、
 戸を押し「発信オブション/メール」→「発信オブション」を選択し、電話番号の詳細画面から操作する場合は、
 戸を押し「着もじ/マルチナンバー」→「着もじ」を選択します。
- 相手が呼出動作開始時間設定を設定している場合、呼出開始時間内でも着もじメッセージは送信され、送信料金がかかります。
- 電波状態によって、相手の端末に着もじメッセージが届いても発信側に送信結果が表示されない場合があります。この場合でも送信料金はかかります。

186/184

1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする

電話をかけるときに、電話番号の先頭に特定の番号を付加します。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- 相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号表示ができるときに表示されます。
- ●番号通知方法の優先順位→P44
- 発信者番号を通知する: (1) [8] [6] ▶ 電話番号を入力 ▶ (富) (音声電話) または 🔂 (テレビ電話)
- 発信者番号を通知しない: 1 8 4 ▶ 電話番号を入力 ▶ (金) (音声電話) または (テレビ電話)

お知らせ =

- 国際電話では「186」を付けても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。
- 相手の電話番号に「186」または「184」を付けて発信した場合、リダイヤルにはその番号が付いた電話番号が記録されます。

プッシュ信号 (DTMF) を送出する

FOMA端末からプッシュ信号 (DTMF) を送出して、ご自宅の留守番電話の操作や各種のプッシュホンサービスなどを利用できます。また、音声電話をかけるときにポーズ (「P」)、タイマー (「T」)を入力することにより、番号を区切ってプッシュ信号 (DTMF) を送出できます。


●ポーズとタイマーは音声電話にのみ有効です。

ポーズ「P」を入力する

ポケットベルへのメッセージ送信や自宅の留守番電話の操作、チケットの予約などに利用します。ポーズ(「P」)が入力された箇所で電話番号を区切ってブッシュ信号(DTMF)を送出します。

電話番号を入力 ▶ 💉 (1 秒以上) ▶ 送出する番号を入力 ▶ 🍙

電話がつながった後に
●を押すと、ポーズ(「P」)以降の番号が送出されます。



タイマー「TIを入力する

外線番号に続けて内線番号を入力するときなどに利用します。外線番号と内線番号の間にタイマー(「T」)を入力することによって、外線番号に続いて一定の秒数が経過した後に内線番号が発信されます。

電話番号を入力 ▶ (1 秒以上) ▶ 内線番号を入力 ▶ (3

- タイマー(「TI) は連続して入力できます。
- タイマー(「T」) 1つにつき、約1秒の間隔をとります。

テレビ電話中にプッシュ信号(DTMF)を送出する

● テレビ電話中で (カメラ映像送信中)、 (カメラオフ画像送信中)、 (キャラ電中) の場合のみブッシュ信号 (DTMF) の入力ができます。

通話中に ▷ ▶ Øイヤルキー

押した番号が画面に表示され、プッシュ信号(DTMF)が送出されます。

- プッシュ信号 (DTMF) 送出を解除するときは (Arg) を押します。
- プッシュ信号 (DTMF) はダイヤルキーで送出するため、キャラ電送信中はダイヤルキーによるアクション操作はできません。

お知らせ -

- プッシュ信号(DTMF)は、受信側の機器によっては受信できない場合があります。
- ・ 音声電話中にスピーカーホン機能を利用してブッシュ信号(DTMF)を送出する場合は、スピーカーホンに切り替えてからブッシュ信号(DTMF)を入力してください。
- 通話を保留にして別の相手にポーズ(「P」)、タイマー(「T」)を入力して電話をかけることはできません。
- テレビ電話中にブッシュ信号(DTMF)を送出しようとすると、カメラ映像に設定したフレームや代替画像に設定した 静止画は解除されます。

発信オプション

条件を設定して電話をかける

音声電話やテレビ電話をかけるたびに、発信時の条件を設定します。

- 条件を設定してプッシュトークを発信する→P83
- 番号通知方法の優先順位→P44

電話番号を入力 ▶ 📴 🕨 🔼

下記の各項目を選択して設定

着もじ : 相手に送信するメッセージを作成したり選択したりします。→P54

マルチナンバー: 発信番号を基本契約番号または付加番号1~2から選択します。「指定なし」を選

択すると、通常発信番号設定に従って動作します。→P411

• 電話番号設定のマルチナンバー発信を「無効」にすると、発信番号を選択でき

ません。

発信方法 : 「音声電話」「64Kテレビ電話」「32Kテレビ電話」「プッシュトーク」のいずれか

を選択します。

番号通知 : 発信者番号の通知/非通知を設定します。「指定なし」に設定すると、発信者番号

通知設定に従って動作します。

プレフィックス : 電話番号の前に付加する番号(プレフィックス)を選択します。

国際電話発信 : 国際電話をかけるかどうかを設定します。→P59

国際プレフィックス:国際電話をかけるときに、国際アクセス番号を選択します。

国番号: 国際電話をかけるときに、国番号を選択します。

👨 [発信] を押す

設定した内容で電話がかかります。

発信方法で「64Kテレビ電話」または「32Kテレビ電話」を選択した場合には、 を押すと通話中に表示するキャラ電を選択できます。

お知らせ。

- 伝言メモ一覧、音声メモ一覧、リダイヤル、着信履歴、スケジュールのメンバーリスト一覧画面から操作する場合は、
 を押し「発信オプション」を選択します。
- FOMA 端末電話帳の電話帳一覧または電話番号の詳細画面、FOMA カード電話帳の電話帳一覧または電話番号の詳細画面から操作する場合は、「多を押し「発信オプション/メール」→「発信オプション」を選択します。
- プロフィール情報の電話番号の詳細画面から操作する場合は、🗗 を押し「発信オプション」を選択します。
- Phone To (AV Phone To)機能を利用する場合は、各項目を設定しを押すと発信確認画面が表示されます。「元の番号で発信」を選択すると、「着もじ」と「発信方法」以外の設定内容が解除された状態で発信されます。
- 国際電話では番号通知で「通知」を選択しても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。

WORLD CALL

国際電話を利用する

- ●「WORLD CALL」はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。
- 通話先は世界約240の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通信料金と合わせてご請求します。
- ●申込手数料は不要です。また、月額使用料は無料です。※ FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています (ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- 国際電話ダイヤル手順の変更について 携帯電話などの移動体通信は、電話会社選択サービス「マイライン」のサービス対象外であるため、「WORLD CALL」についても「マイライン」をご利用いただけませんが、「マイライン」の導入に伴い携帯電話などから 国際電話をご利用になる場合の入力手順が変更となりました。従来の入力手順(下記入力手順から「010」を 除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。
- ●「WORLD CALL」についての詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。 ※ ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用いただく場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。

海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、下記ダイヤル方法の後にテレビ電話モードで発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

0 0 9 1 3 0 ▶ 0 1 0 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 電話番号を入力 ▶ (全)

- 地域番号(市外局番)が「〇」で始まる場合には「〇」を除いて入力してください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「〇」が必要です。
- 上記の電話番号をFOMA端末の電話帳に登録できます。

「+」を入力して国際電話をかける

国際ダイヤルアシスト設定がお買い上げ時のままであれば、「+」を入力すると国際アクセス番号「009130010 (WORLD CALL)」に変換されます。

●「+」の後に日本の国番号「81」を入力して発信した場合は、国際アクセス番号は変換されません。

1 0 (1秒以上) ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 電話番号を入力 ▶ (4)

- 「0」を1秒以上押すと「+」が入力されます。
- 地域番号(市外局番)が「〇」で始まる場合には「〇」を除いて入力してください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「〇」が必要です。

「はい」を選択

•「元の番号で発信」を選択すると、「着もじ」と「発信方法」以外の設定内容が解除された状態で発信されます。

国際アクセス番号と国番号を選んで国際電話をかける

国際ダイヤルアシスト設定に登録している国際アクセス番号や国番号を選択します。

- 地域番号(市外局番) ▶ 電話番号を入力 ▶ 🖫 ▶ 🔼
- 9 国際電話発信欄を選択 ▶ 2
- 国際プレフィックス欄を選択 ▶ 国際アクセス番号の名称を選択
- 4 国番号欄を選択 ▶ 国番号を選択 ▶ 🗊
- 【 「はい」を選択
 - 「元の番号で発信」を選択すると、「着もじ」と「発信方法」以外の設定内容が解除された状態で発信されます。

国際ダイヤルアシスト設定

国際ダイヤルアシスト設定を変更する

自動変換機能を設定する<自動変換機能設定>

| お買い上げ時 | 国際プレフィックス変換: ON (名称: World Call、国際アクセス番号: 009130010)

「+」を入力して国際アクセス番号を自動変換するかどうかを設定します。

- **89**1
- 国際プレフィックス変換欄を選択 ▶ (1)または 2
 - •「ON」を選択し、「+」を自動変換させる国際アクセス番号を選択します。
- 🤦 💬 [登録] を押す

国番号を編集する<国番号設定>

- 最大22件登録できます。
- 8 9 2
- 🤈 編集する国番号を選択
 - ■国番号を削除する: 削除する国番号にカーソルを合わせて (型) ▶ [2] ▶ [はい] を選択
- ? 下記の各項目を選択して設定 ▶ ? [登録]
 - 国名称: 任意の名称を入力します。
 - 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。
 - **国番号**: 国番号を入力します。 • 最大5桁入力できます。

^{*}国際アクセス番号を登録する<国際プレフィックス設定>

- 最大3件登録できます。
- 8 9 3
- 🤈 「<未登録>」を選択
 - ■自動変換させる国際アクセス番号を選択する:自動変換させる国際アクセス番号にカーソルを合わせて<</p>
 - 選択した名称の前に✓が表示されます。
 - ■国際アクセス番号を削除する:削除する国際アクセス番号にカーソルを合わせて > 3 ト「はい」を選択
- ? 下記の各項目を選択して設定 ▶ (平 [登録]

名称 : 任意の名称を入力します。

• 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

国際アクセス番号 : 国際アクセス番号を入力します。

最大10桁入力できます。

プレフィックス設定

電話番号の先頭に付加するプレフィックスを設定する

お買い上げ時 プレフィックス1:009130010

国際アクセス番号など、電話番号の先頭に付加する番号(プレフィックス)をあらかじめ設定できます。

- 最大3件登録できます。
- プレフィックスを選択して電話をかける→P57
- - 1件につき最大10桁入力できます。
 - 番号(ブレフィックス)にポーズ(「P」)、タイマー(「T」)を含めてプレフィックスを設定すると、そのプレフィックスを付加して電話をかけることはできません。

サブアドレス設定

サブアドレスを指定して電話をかける

お買い上げ時 ON

サブアドレスを指定して特定の電話機や通信機器を呼び出すかどうかを設定します。

- サブアドレスとは、同じ電話番号内にある複数の電話機や通信機器の中から、特定の機器を呼び出すときに使う番号です(ISDN回線で、サブアドレスが振られている機器を複数接続している場合など)。 また、映像配信サービス「Vライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。
- 8 5 6 3 ► 1 または 2

サブアドレスを指定して電話をかける

電話番号を入力 ▶ 💌 ▶ サブアドレスを入力 ▶ 🕥

テレビ電話をかけるときは ← を押します。

お知らせ -

サブアドレス設定を「ON」に設定していても、ポーズ(「P」) やタイマー(「T」) を入力した後に「メ」を入力した場合は、サブアドレスの区切りとしては認識されず、「メ」を含んだブッシュ信号(DTMF)として送出されます。


ノイズキャンセラ設定

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

お買い上げ時 ON

通話中の周囲の騒音を抑える機能(ノイズキャンセラ)を設定することにより、自分の声と相手の 声を明瞭にして通話できます。

● 通常は、「ON」に設定した状態で使用することをおすすめします。



車載ハンズフリー

車の中で手を使わずに話す

FOMA端末を車載ハンズフリーキットO1 (別売) やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

●ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。なお、車載ハンズフリーキット01(別売)をご利用時には、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル01(別売)が必要です。

お知らせ =

- ・ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、FOMA端末でのマナーモードや着信音の設定に関わらず、電話がかかってくるとハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、通話中クローズ設定の設定に関わらず、FOMA端末を折り 畳んでも通話は継続されます。
- 公共モード中の着信動作は、公共モードの設定に従います。
- 伝言メモ設定中の着信動作は、伝言メモの設定に従います。
- ハンズフリー対応機器から電話帳やリダイヤルを利用してテレビ電話をかけた場合、ハンズフリー対応機器からの通信 速度設定に従います。設定されていない場合は、64K固定でテレビ電話を発信します。
- ・ハンズフリー対応機器からテレビ電話をかけたり受けたりした場合、相手には代替画像が送信されます。

電話/テレビ電話を受ける

● FOMA端末を開くだけでは電話を受けられません。

電話がかかってくる

着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅します。ディスプレイには着信画面が表示されます。 着信画面の見かた→P62

🤈 着信方法を選択

■ 音声電話を受ける: (☎)を押す

ディスプレイに通話時間が表示されます。

ダイヤルキーなどを押しても電話を受けられます(エニーキーアンサー)。

■ テレビ電話を受ける:

① (金)または(品)



テレビ電話接続中は、カメラ映像が表示されます。

- エニーキーアンサーは無効です。
- マナーモード中のときは、スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると、受話口からの通話になります。
- ・ 金または の代わりに ②を押すと、テレビ電話画像選択で設定した代替画像でテレビ電話を受けます。テレビ電話がつながったときから、相手に代替画像が送信されます。代替画像にキャラ電を設定している場合、キャラ電が表示できないことがあります。このとき相手には代替画像設定の標準画像が送信されます。→P78

② 画面に相手の映像が表示されたら、通話する テレビ電話中の画面の見かた→P48

② 通話が終わったら ②

お知らせ =

- 電話帳に登録していない相手からの着信に対して、着信を拒否したり、着信音やバイブレータなどでの呼出動作をすぐ に開始しないように設定できます。→P161、P162
- ・電話帳に登録している相手に対して、着信拒否を設定できます。→P160
- ビル電話やPBXなど、ダイヤル市外通話のできない電話機からは、FOMA端末へ電話をかけられません。

着信画面の見かた

着信中の相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、相手の電話番号や名前、画像、動画/ i モーション、着もじメッセージなどがディスプレイに表示されます。

■相手の電話番号が通知されたとき



相手の電話番号を電話帳に登録していない場合は、電話番号と電話着信設定またはテレビ電話着信設定で設定した画像が表示されます。



相手の電話番号を電話帳に登録している場合は、着信/受信時表示設定に従って名前や電話番号が表示されます。また、人物画像表示設定が「ON」のときは、電話帳に設定している画像または動画/iモーションが表示されます。着もじメッセージが付加された電話がかかってきた場合は、着もじのメッセージ表示設定に従ってメッセージが表示されます。電話に出ると、着もじメッセージは消えます。→P54

• 着もじメッセージは着信履歴に記録されます。

着もじメッヤージ

■ 相手の電話番号が通知されなかったとき



発信者番号非通知理由が表示されます。

非通知理由	理 由
非通知設定	発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合
公衆電話	公衆電話などから発信した場合
通知不可能	海外や一般電話から各種転送サービスを経由した場合など、発信者番号を通知できない状態で発信した場合(経由する電話会社によっては通知される場合もあります)

お知らせ・

- FOMA端末から転送された電話を着信したとき、転送元の電話番号を電話帳に登録していない場合は電話番号が、登録している場合は名前が、着信画面の左下に表示されます。ただし、転送元によっては、電話番号や名前が表示されない場合があります。
- 電話帳や電話着信設定などで電話着信時に動画/iモーションを設定していても、音声電話中に音声電話の着信があった場合は、動画/iモーションは再生されず、最初のコマが表示されます。
- ・国際電話がかかってきた場合、発信者番号の先頭に「+」が表示されます。

着信中のサブメニューからの操作

音声電話またはテレビ電話の着信中に、サブメニューから次の操作ができます。

通話中着信動作選択やプッシュトーク中着信設定を「通常着信」に設定しているときは、音声電話中やプッシュトーク通信中に別の音声電話がかかってきたときも同様に操作できます。

サブメニュー	説 明	
1 着信拒否	電話が切れます。相手側に通話料金はかかりません。	
②留守番電話※1	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続します。	
3転送でんわ ^{※2}	かかってきた電話を転送先へ転送します。	

- ※1 留守番電話サービスをご利用いただいている場合に有効です。
- ※2 転送でんわサービスをご利用いただき、転送先が登録されている場合に有効です。

音声電話中に「ププ・・・ププ・・・」という音(通話中着信音)が聞こえたとき

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただくと、音声電話中に別の音声電話がかかってきたときに「プブ・・プブ・・」という通話中着信音が聞こえ、次の動作ができます。

ご契約の内容	動作
留守番電話サービス [※]	留守番電話サービスセンターに接続します。
キャッチホン	通話中の音声電話を保留にし、かかってきた音声電話に応答します。
転送でんわサービス [※]	転送先へ転送します。

- ※ 通話中着信動作選択を「通常着信」に設定したときのみサブメニューから選択できます。
- キャッチホンを契約されていない場合は、通話中着信音が鳴っても電話は受けられません。

音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける

音声電話をかけてきた相手がテレビ電話に切り替えたときや、テレビ電話をかけてきた相手が音声 電話に切り替えたときには、対応する操作が必要です。

- 切り替えは、電話をかけた側の端末からのみ操作できます。
- テレビ電話や音声電話への切り替えに応じるには、テレビ電話切替機能通知を開始しておく必要があります。

テレビ電話への切り替えに応じる

音声電話中にテレビ電話への切り替え要求を受ける





• 切り替え中は、電話を切り替える旨のガ イダンスが流れます。

「はい」を選択

テレビ電話に切り替わり、相手にカメラ映像が送信されます。

- 「いいえ」を選択すると標準画像(カメラオフ)が送信されます。
- 画面に相手の映像が表示されたら、通話する 画面には相手の設定により、相手の映像または標準画像(カメラオフ)が表示されます。

音声電話への切り替えに応じる

テレビ電話中に音声電話への切り替え要求を受ける



- かけた側から切り替え操作が行われると、切替中画面が表示され、電話を 切り替える旨のガイダンスが流れます。
- 通話中画面が表示されたら、通話する

エニーキーアンサー設定

ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにする

お買い上げ時 ON

電話がかかってきたとき、(金)以外に[0]~[9]、(*)、(#)を押して電話に出られるように するかどうかを設定します。

- 音声電話とプッシュトークに有効です。
- 通話中の着信に対しては無効です。
- [5] [3] ▶ [1] または[2]

通話中クローズ設定

FOMA端末を折り畳んで通話を切断/保留/継続するように設定する

お買い上げ時 切断

- 64Kデータ通信中、パケット通信中は動作しません。
- プッシュトーク中クローズ設定→P90

[5] [7] [2] [1] [3]

: 诵話を終了します。 切断

: 通話を保留し、相手には通話保留音が流れます。 保留

通話継続(マイクミュート): 通話を継続します。

お知らせ。

- 次の場合は、FOMA端末を折り畳んでも本設定に関わらず通話は継続されます。
 - 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続中
 - ハンズフリー対応機器接続中で、接続中の機器から音を鳴らす設定にしているとき
 - 伝言メモ録音または録画中
- 「通話継続(マイクミュート)」に設定してテレビ電話中にFOMA端末を折り畳んだときは、相手には代替画像設定で設 定した代替画像が送信されます。送信していたフレームは解除されます。
- 通話中音声メモ録音中または動画メモ録画中にFOMA端末を折り畳んだ場合は、本設定に従って動作します。「保留」に 設定している場合、保留直前までに録音または録画していた内容が保存されます。
- ・音声電話中に設定する場合は、同りを押し「通話中クローズ設定」を選択します。

受話音量

通話中に相手の声の音量を調整する

お買い上げ時 Level4

- Level1 (最小) ~Level6 (最大) の6段階で調整できます。
- 伝言メモ、音声メモの再生音の音量にも反映されます。
- 诵話中に変更した音量は、電源を切っても保持されます。
- ◆ 待受中の音量設定→P117

通話中にサイドキー [▲▼] または(Q) ▶ サイドキー [▲▼] または(Q) で音量調 整

- ●を押すか、キーの操作を止めてしばらくたつと、音量が設定されます。
- 音量を大きくするには(る)、(a)またはサイドキー [▲] を押します。
- ・ 音量を小さくするには (の)、(の)またはサイドキー [▼] を押します。
- テレビ電話中は、サイドキーでのみ音量調整ができます。このとき、調整音量は画面右下に一時的に表 示されます。

着信音量

着信中に着信音の音量を調整する

お買い上げ時 Level4

- Silent (消音)、Level 1 ~ Level 6の7段階で調整できます。
- 着信中に変更した着信音量は、電話やプッシュトークを切断すると元に戻ります。
- ◆ 待受中の音量設定→P117

着信中に(♠) ▶ サイドキー [▲▼] または(♠)で音量調整

- 音量を大きくするには(る)、(の)またはサイドキー [▲] を押します。
- ・ 音量を小さくするには 〇、 またはサイドキー [▼] を押します。

お知らせ・

- ・音声電話またはテレビ電話の着信中にサイドキー「▲」を押すと、着信音、バイブレータの動作が止まります。
- 音量設定の電話着信音量を「Steptone」に設定している場合、着信中に調整を行うと、Level6からの変更になります。

通話中やパケット通信中の着信時に優先して表示する画面を設定する

お買い上げ時 設定なし

音声電話中にパソコンとつないだパケット通信の着信があったときや、i モード中に音声電話がかかってきたときに、どちらの画面を優先的に表示させるかを設定します。

- 画面の表示が切り替わっても、通話やパケット通信は中断されません。
- 音声電話中に i モードのパケット通信を受信したときは、本設定に関わらず、音声電話中の画面が優先して表示されます。

8 5 6 1 ► 1 ~ 3

設定なし :表示の優先を決めずに後から着信した方の画面を表示します。ただし、音声電

話中にパケット受信したときは、音声電話中の画面を表示します。

音声通話表示優先 : 音声電話中の画面を表示します。

パケット通信表示優先 : 音声電話中はパケット通信中の画面を、i モード中はi モード中の画面 * を表示

します。

※ (回じて)を押すと、画面切替メニューが表示され電話を受けられます。

応答保留

すぐに電話に出られないときに保留にする

着信中に

応答保留になります。相手には応答保留ガイダンスが流れます。

テレビ電話の場合は、自分と相手にはテレビ電話応答保留画像が表示されます。

• 通話中イルミネーションを「ON」に設定している場合、イルミネーションカラーの設定に従ってランプが点滅します。



音声電話応答保留中



テレビ電話応答保留中

🤈 電話に出られる状態になったら 🗲

- テレビ電話の場合は 🝙 を押しても電話に出ることができます。 🙆 を押すと、相手には代替画像が送信されます。 →P78
- 応答保留中に(金)を押すか、相手が電話を切ると、通話が終了します。

応答保留ガイダンスを設定する

お買い上げ時 保留音:内蔵音(ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。)

自分の声を応答保留ガイダンスとして録音できます。

- ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。
- 音声電話、テレビ電話ともに、応答保留中はここで設定したガイダンスが流れます。

〈例〉録音データをガイダンスに設定するとき

9 保留音欄を選択 ▶ 2

- お買い上げ時のガイダンスに戻すときは**(1)**を押し、操作4に進みます。
- ずイダンスの編集欄の「録音」を選択 ▶ 発信音の後に応答保留ガイダンスを録音する

メッセージが表示された後、録音が開始されます。



録音できる時間の目安

- 録音開始から約10秒後に終了音(ピーッ)が鳴ります。
- 録音を途中で停止するときは ®を押します。
- ガイダンスを録音し直すときは「削除」を選択し、「はい」を選択して録音データを削除してから録音をしてください。
- 録音したガイダンスを削除すると、お買い上げ時のガイダンスに戻ります。
- 録音したガイダンスを確認するときは「再生」を選択します。

公共モード(ドライブモード)

公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、切断されます。

- ●公共モードの設定や解除は、待受中のみできます。ディスプレイ上部に「圏外」が表示されているときでも可能です。
- 公共モード中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- マナーモード中、伝言メモ設定中でも、公共モードが優先されます。
- 公共モード中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うと、公共モードは解除されます。
- ◆本機能は、データ通信中は利用できません。

ん共モード(ドライブモード)を起動する

(×) (1秒以上)

公共モードが設定され、待受画面にふか表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

解除するときは(★)を1秒以上押します。

公共モード(ドライブモード)を起動すると

音声電話がかかってきたときは、相手に運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、切断されます。テレビ電話がかかってきたときは、相手に公共モードの映像ガイダンスが表示され、切断されます。プッシュトークが着信したときは、相手に接続できなかった旨のメッセージが表示され、切断されます。グループ着信したときは、参加メンバーのディスプレイにお客様の状態を表す。運転中が表示され、切断されます。どの場合も、お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、待受画面には 図 2 (数字は件数)が表示され、着信履歴に不在着信として記録されます。

- ●次の音が鳴りません。また、バイブレータやランプも動作しません。
 - 電話、プッシュトークおよび64Kデータ通信の着信音
 - お知らせタイマー、目覚ましおよびスケジュールアラームの音
 - 通話料金上限通知[※] - 充電開始/完了音

- メールやメッセージR/Fの着信音i アプリのサウンド
- 雷池アラーム音
- ※ 通話料金上限通知を「ON」に設定し、アラームを設定している場合でも、メッセージは表示されません。
- セキュリティランプ設定と開閉ロックを「ON」に設定し、FOMA端末を折り畳んでも、開閉ロックの状態はお知らせしません。
- i チャネルのテロップは表示されません。

ネットワークサービスと公共モード(ドライブモード)中の着信動作

サービス名	音声電話を着信した場合	テレビ電話を着信した場合
留守番電話 サービス	相手に公共モードのガイダンスが流れた後、 留守番電話サービスセンターに接続されま す。** ¹	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、留守番電話サービスセンターに接続されます。**2
転送でんわ サービス	相手に公共モードのガイダンスが流れた後、 転送先に転送されます。*1 相手に流れるガイダンスの有無は、転送で んわサービスの設定に従います。	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、転送先に転送されます。*2 転送先がテレビ電話に対応していない電話機の場合は切断されます。
キャッチホン	相手に公共モードのガイダンスが流れた後、切断されます。	相手に公共モードの映像ガイダンスが表示 された後、切断されます。
迷惑電話ストップ サービス	相手を着信拒否に登録している場合、相手に着信拒否のガイダンスが流れた後、切断されます。**3	相手を着信拒否に登録している場合、相手に 着信拒否の映像ガイダンスが表示された後、 切断されます。*3
番号通知お願い サービス	 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスが流れた後、切断されます。*3 相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードのガイダンスが流れた後、切断されます。 	 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスが表示された後、切断されます。*3 相手が電話番号を通知している場合は、公共モードの映像ガイダンスが表示された後、切断されます。

- ※1 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「O秒」に設定している場合は、公共モードのガイダンスは流れず、着信履歴には記録されません。
- ※2 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「O秒」に設定している場合は、着信履歴には 記録されません。
- ※3 着信履歴には記録されません。

公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源を切っている間の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため電話に出られない旨のガイダンスが流れ、切断されます。

ん共モード(雷源OFF)を設定する

***** 2 5 2 5 1 ▶ **ⓒ**

公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。

公共モード(電源OFF)設定後、電源を切っている間の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

- 公共モード (電源OFF) を解除する: (* 2 5 2 5 0) **②**
- 公共モード (電源OFF) の設定を確認する: (* 2 5 2 5 9) (金)

公共モード (電源OFF) を起動すると

音声電話がかかってきたときは、相手に電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、切断されます。 テレビ電話がかかってきたときは、相手に公共モードの映像ガイダンスが表示され、切断されます。 プッシュトークが着信したときは、相手に接続できなかった旨のメッセージが表示され、切断されます。 グループ着信したときは、参加メンバーのディスプレイにお客様の状態を表す ※ 不参加 が表示されます。

- ●「※25250」をダイヤルして公共モード(電源 OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源を入れるだけでは設定は解除されません。
- サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード(電源OFF)のガイダンスが流れます。

ネットワークサービスと公共モード(電源OFF)中の着信動作

サービス名	音声電話を着信した場合	テレビ電話を着信した場合
留守番電話 サービス	相手に公共モード (電源OFF) のガイダンス が流れた後、留守番電話サービスセンターに 接続されます。**	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、留守番電話サービスセンターに接続されます。
転送でんわ サービス	相手に公共モード(電源OFF)のガイダンスが流れた後、転送先に転送されます。** 相手に流れるガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に従います。	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、転送先に転送されます。 転送先がテレビ電話に対応していない電話機の場合は切断されます。
迷惑電話ストップ サービス	相手を着信拒否に登録している場合、相手に着信拒否のガイダンスが流れた後、切断されます。	相手を着信拒否に登録している場合、相手に 着信拒否の映像ガイダンスが表示された後、 切断されます。
番号通知お願い サービス	相手が電話番号を通知していない場合は、 相手に番号通知お願いのガイダンスが流れた後、切断されます。相手が電話番号を通知している場合は、 相手に公共モード(電源OFF)のガイダンスが流れた後、切断されます。	 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスが表示された後、切断されます。 相手が電話番号を通知している場合は、公共モード(電源OFF)の映像ガイダンスが表示された後、切断されます。

[※] 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「〇秒」に設定している場合は、公共モード(電源OFF)のガイダンスは流れません。

電話に出られないときに用件を録音/録画する

伝言メモを起動しておくと、電話に出られないときに応答ガイダンスが流れ、相手の用件が録音ま たは録画されます。

- 音声電話とテレビ電話を合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音または録画できます。
- 伝言メモの内容は、別にメモを取るなどして保管してください。FOMA端末の故障や修理、電話機の変更やそ の他の取り扱いによって、録音や録画の内容が消失してしまう場合があります。万一、内容が消失してしまう ことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- プッシュトークの場合、伝言メモは動作しません。

伝言メモを起動する

MFNU 471

• 録音または録画の開始時と終了時に 相手には確認音(ピーッ)が鳴りま

す。また、録音または録画開始時から 約25秒後に、終了予告音(ピピッ)

が鳴ります。

お買い上げ時 停止する

伝言メモを起動するかどうかを設定します。

● FOMA端末を開いている状態で操作してください。

サイドキー [▲] (1秒以上) **▶** (1 **▶** (1 または 2

伝言メモを起動すると、待受画面に「対表示されます。

クイック伝言メモで対応する<クイック伝言メモ>

伝言メモを起動していなくても、着信中にサイドキー [▲] を1秒以上押すと、その着信に限り伝言メモを1回 だけ動作させられます。この操作は、伝言メモを開始に設定する操作ではありません。

お知らせ・

• 伝言メモが4件録音または録画されると、待受画面に 🗐 が表示されます。この場合、伝言メモを解除してもアイコン は消えず、新たに伝言メモを起動することもできません。また、クイック伝言メモを動作させようとすると警告音(ピ ピッ)が鳴り、着信音が鳴り続けます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用している場合は、各サー ビスが作動します。不要な伝言メモを削除してください。

伝言メモの起動中に電話がかかってくると

雷話がかかってくる

伝言メモ応答時間設定で設定した応答時間が経過すると、伝言メモガイダンス中画面が表示されます。相 手には伝言メモ応答ガイダンス設定に従って応答ガイダンスが流れます。

相手のメッセージが録音または録画される



録音または録画が終了すると、電話が切れる

音声電話伝言メモ録音中 テレビ電話伝言メモ録画中

70

お知らせ。

- ・応答ガイダンス中、伝言メモ録音または録画中でも電話に出ることができます。音声電話の場合は
 ●を押します。テレビ電話の場合は
 ●を押すと相手にカメラ映像を送信し
 ●を押すと代替画像を送信します。このとき、電話を受けるまでの録音内容や録画内容は記録されません。
- FOMA端末が圏外にいるときや電源が入っていないときは、伝言メモは動作しません。留守番電話サービスをご利用ください。
- 伝言メモがすでに4件録音または録画されている場合は、伝言メモは動作せず、着信音が鳴り続けます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用している場合は、各サービスが作動します。
- 電波の状態により、伝言メモの録音内容が途切れたり、録音画像が乱れたりする場合があります。

応答ガイダンスが始まるまでの時間を設定する<伝言メモ応答時間設定>

MENU 4713

電話がかかってきてから応答ガイダンスが流れるまでの時間を設定します。

● お買い上げ時は、13秒に設定されています。

サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ (1 3 ▶ 応答時間を入力

- を押してカーソルを移動し、0~120秒の範囲で入力します。
- ⑥を押しても数字を増減できます。

応答ガイダンスを設定する<伝言メモ応答ガイダンス設定>

MENU 4714


自分の声を応答ガイダンスとして録音できます。

● ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。

〈例〉録音データをガイダンスに設定するとき

サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ 1 4

- 伝言メモ応答ガイダンス欄を選択 ▶ [2]
 - お買い上げ時の応答ガイダンスに戻すときは(1)を押し、操作4に進みます。
- **?** ガイダンスの編集欄の「録音」を選択 ▶ 発信音の後に応答ガイダンスを録音する



メッセージが表示された後、録音が開始されます。

録音操作の補足説明→P67「応答保留ガイダンスを設定する」操作3

🖳 [登録] を押す

お知らせ =

内蔵音には次のガイダンスが登録されています。

「ただいま、電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に30秒以内でメッセージをお話しください。」

伝言メモを再生/削除する

伝言メモを再生する

● 未再生の伝言メモがあるときは、待受画面からすばやく伝言メモを再生できます。→P34

サイドキー [▲](1秒以上)▶ 2



① 状態マーク

: 音声電話伝言メモ(未再生)


■: 音声電話伝言メモ(再生済み)

: テレビ電話伝言メモ (未再生)

□: テレビ電話伝言メモ(再生済み)

- ② 国際電話の着信
- ③ 電話番号/名前(電話帳に登録している場合)/発信者番号非通知理由
- ④ カーソル位置の相手の録音または録画の日時、電話番号/発信者番号非 通知理由
- ⑤ 着信したマルチナンバーの名称(マルチナンバーを契約している場合)

7 再生する伝言メモを選択





音声電話伝言メモ再生中

テレビ電話伝言メモ再生中

• 再生中は次の操作ができます。

(力/サイドキー [▲▼]: 音量調整

: 停止

: スピーカーホン機能ON/OFFの切り替え(音声電話伝言メモ再生中のみ)

- テレビ電話伝言メモ再生中はスピーカーホン機能がONに設定されて再生されます。スピーカーホン機能の切り替えはできません。
- マナーモード中にテレビ電話伝言メモを再生するときは、音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると、消音で再生されます。
- 音声電話をかける: 電話をかける相手にカーソルを合わせて(金)
 - テレビ電話をかけるときは電話をかける相手にカーソルを合わせて
 を押します。
 - 3 を押すと、条件を設定して電話をかけられます。ただし伝言メモからプッシュトークはかけられません。→P57

■ 電話帳に登録する:

- 2 (1 | ttt | 2 |
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。
- ③ 名前やメールアドレスなどを登録 電話帳登録→P95、P97
- **3** 再生した伝言メモを削除するかどうかを選択

伝言メモを削除する

1件ずつ、またはすべての伝言メモを削除できます。

- サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ 2
- 伝言メモにカーソルを合わせて (**) ▶ [2] ▶ (1] または [2]
- 「はい」を選択

キャラ雷を利用する

テレビ電話で通話するときに、カメラ映像の代わりにキャラクタを送信します。

- ◆キャラ電とは→P341
 - 通話中に (同) ▶ (4) [2]
- 1 ▶ フォルダを選択 ▶ キャラ雷を選択



• 通話中に次の操作ができます。

1~9、#:アクション

アクション一覧の表示 : アクションの中止

キャラ雷

通話中に相手側に送信する映像について設定する

映像を自画像/代替画像に切り替える

お買い上げ時 自画像

通話中に () [代替画像]



- 押すたびにカメラ映像(■)と代替画像(■または2)が切り替わります。
- 代替画像がキャラ電の場合、キャラ電が表示できないことがあります。この とき相手には代替画像設定の標準画像が送信されます。→P78

映像にフレームを重ねる

- カメラ映像送信中の場合のみフレームを重ねられます。
- ●表示サイズが176×144以下のフレームのみ選択できます。ただし、ダウンロードしたフレームは、表示サイズが176×144以下で、FOMA端末外への出力ができるフレームのみ選択できます。

通話中に (5) ▶ (4) (1) ▶ フレームを選択



- インカメラを使用中は、ディスプレイに鏡像(左右逆向きの像)が表示され、 相手には正像(正しい向きの像)が送信されます。アウトカメラを使用中は、 ディスプレイの表示と同じ映像が相手にも送信されます。
- ・フレーム送信中に ●を押すと、フレーム送信が解除されます。 お買い上げ時に登録されているフレーム→P441

「静止画/カメラオフ画像を送信する

静止画、または「カメラオフ」という文字が表示されるカメラオフ画像を選択して送信します。

- フレーム送信中の場合、静止画またはカメラオフ画像は設定できません。
- ●画像サイズが176×144以下で、FOMA端末外への出力ができる静止画のみ設定できます。FOMA端末外への出力が禁止されている画像→P364「表示項目と変更可否一覧」の「ファイル制限」

〈例〉カメラオフ画像を送信するとき

通話中に 🕟 ▶ (4) [3)



- カメラオフ画像を設定すると、テレビ電話画像選択で設定した代替画像が送信されます。ただし、設定した画像がキャラ電の場合は、標準画像(カメラオフ画像)が送信されます。
- 静止画を送信する: 🚳 ▶ (4) (4) ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選択
 - 静止画にカーソルを合わせて 一を押すと、静止画が表示されます。
 - 静止画像送信中に●を押すと、設定が解除されて元の画像が送信されます。

、映像に特殊な効果をかける<撮影モード>

相手に送信する映像に次の効果をかけられます。カメラ映像送信中の場合のみ効果をかけられます。

| 「標準 :標準的な映像を送信します。

★タ景 : 夕焼けをバックにした被写体を撮影するときに使用します。

3. 逆光 : 逆光になる被写体を撮影するときに使用します。√海・雪 : 海や雪面などの光の反射をより美しく撮影します。

▼モノトーン:白黒にするときに使用します。▼セピア : セピア調にするときに使用します。

映像の明るさ/色の濃さ/ちらつきを調整する<カメラ調整>

お買い上げ時 明るさ:3段階目 色の濃さ:3段階目 ちらつき調整:自動

映像の明るさや濃さを調整できます。映像のちらつきが気になるときは、お使いの地域の電源周波数に合った設定に切り替えることにより、ちらつきが抑えられる場合があります。

- 明るさや色の濃さは5段階で調整できます。
- カメラ映像送信中の場合のみ調整できます。
- 通話終了後も設定内容は保持されます。

〈例〉明るさ/色の濃さを調整するとき



■ 5らつきを調整する: (型) ▶ (3) 2 ▶ (1 ~ (3)

 ちらつき調整の設定はカメラ、バーコードリーダーのちらつき調整の設定 にも反映されます。

② で明るさ/色の濃さのスライダにカーソルを移動 ▶ ② で明るさ/色の濃さを調整 ▶ ③ [登録]

• 調整後、しばらくの間何も操作しなかった場合、設定は変更されずに通話中の画面に戻ります。

インカメラ/アウトカメラを切り替える

お買い上げ時 インカメラ

● カメラ映像送信中の場合のみ切り替えられます。

通話中に 🙆 [カメラ切替]

切り替わったカメラからの映像が表示されます。







アウトカメラ選択時

押すたびにインカメラとアウトカメラ が切り替わります。

お知らせ —

- ・カメラを切り替えても、次の設定は保持されます。
- フレーム
- 撮影モード
- 画像の明るさ/色の濃さ/ちらつき

接写撮影に切り替える

約8~11cmのごく近い距離の映像を送信するときは、接写撮影に切り替えて映像のピントを合わせます。

● アウトカメラ使用時のみ切り替えられます。

通話中に 🖫 ▶ 🙃

接写撮影を解除するときは、(で) 6 を押します。

画像の品質を設定する

お買い上げ時送信画質、受信画質:標準

画像品質と動きとのどちらを優先するかを選択できます。受信中の相手の映像についても同様に選択できます。

- ●「動き優先」に設定すると、映像の動きはなめらかになり、画質がやや粗くなります。
- ●「画質優先」に設定すると、映像は細やかになり、動きがやや鈍くなります。

• 相手の映像を設定するときは、通話中に **8 2** を押し、 **1** ~ **3** を押します。

お知らせ -

• 通話中に 🕝 を押しても送信画質を切り替えられます。

[、]カメラ映像の表示倍率を切り替える<ズーム>

お買い上げ時標準

カメラ映像送信中の場合のみ切り替えられます。

通話中に(数)

⑥を押すたびに次の順に切り替わります。
 ⑥を押すと逆の順になります。

-インカメラ :標準(*1)→2倍(*2)

アウトカメラ:標準(<mark>*1</mark>)→2倍(***2**)→4倍(***4**)→6倍(***6**)→8倍(***8**)→10倍(***1**0)→

12倍(*12)→16倍(*16)

お知らせ・

• インカメラとアウトカメラを切り替えると、ズームは解除されます。

ナイトモードに切り替える

お買い上げ時 OFF

夜間など周囲が暗い場合、相手に明るい画像を送信できます。

●アウトカメラ使用時のみ切り替えられます。

通話中に 🙆 (1秒以上)

ナイトモードが「ON」に切り替わり、ランプが青色で点灯します。

押すたびに、ON(♥)) / OFF(表示なし)が切り替わります。

お知らせ =

- 通話中の設定操作などによって一時的にナイトモードが「OFF」に切り替わる場合があります。
- 通話中イルミネーションを「ON」に設定していても、ナイトモードに切り替えると、ランプは青色で点灯します。

テレビ電話中の画面表示について設定する

親子画面の表示を切り替える

お買い上げ時 親画面:相手画像 子画面:自画像

● 通話終了後も設定内容は保持されます。

通話中に 💬 [画面切替]

• 押すたびに交互に切り替わります。

親画面のサイズを変更する

お買い上げ時大

● 诵話終了後も設定内容は保持されます。

通話中に (1秒以上)

• 押すたびに大→中→小→大→…の順に切り替わります。

通話中の画面表示を設定する

● 通話終了後も設定内容は保持されます。

1 通話中に (同) ▶ (9) ▶ 各項目を選択して設定 ▶ (平) [登録]

各設定項目→P77「テレビ電話の設定を変更する」

テレビ電話動作設定

テレビ電話の設定を変更する

お買い上げ時 音声自動再発信: OFF テレビ電話画面設定: 両方 子画面表示: 自画像 画面サイズ設定: 大受信画質設定: 標準 照明設定: 常灯(標準) スピーカーホン設定: ON

テレビ電話がつながらなかったときの動作や、テレビ電話中の画面、スピーカーホンについて設定 します。

●相手へのアクセスをより確実なものとするために、音声自動再発信があります。「ON」に設定すると、テレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末の場合や、デュアルネットワークサービスでmovaサービスを利用中の場合などでテレビ電話を受けられないときなどに、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。ただし、ISDN同期64kbpsやPIAFSのアクセスポイント、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話など(2007年1月現在)、間違い電話をした場合は、このような動作にならないことがあります。通話料金が発生する場合もあるためご注意ください。

▶ 8 6 1 3 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 🦁 [登録]

音声自動再発信 : テレビ電話がつながらなかった場合、自動的に音声電話で再発信するかどうかを 設定します。

テレビ電話画面設定: 通話中に「自画像」または「相手画像」のどちらか一方を表示するか、「両方」を

表示するかを設定します。

「自画像」または「相手画像」に設定すると、子画面表示は設定できません。
 子画面表示 : 通話中の子画面に「自画像」と「相手画像」のどちらを表示するかを設定します。

画面サイズ設定 : 親画面の表示サイズを設定します。

受信画質設定 :相手から受信する画像の画質を設定します。 **照明設定** :通話中のディスプレイの照明を設定します。

「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従います。

スピーカーホン設定: テレビ電話がつながると同時に、自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に

なるようにするかどうかを設定します。

お知らせ =

- ・音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、相手やネットワークの状況によって再発信が行われないことがあります。
- 音声自動再発信を「ON」に設定している場合、パソコンとつないだパケット通信中にテレビ電話を発信すると、再発 信が行われ音声電話に接続されます。音声電話中や64Kデータ通信中は、音声自動再発信を「ON」に設定していても、 テレビ電話を発信できません。
- ・ 音声自動再発信を「ON」に設定している場合、音声で再発信したときの通話料金はデジタル通信料ではなく音声通話料になります。

テレビ電話画像選択

MENU 8234

テレビ電話の代替画像や保留画像などを設定する

お買い上げ時 【代替画像】イメージ表示:標準キャラ電 【伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像】イメージ表示:標準画像

テレビ電話で相手に送信する代替画像、伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ 画像を変更します。

- ◆次の画像は設定できません。
 - サイズが176×144より大きい静止画
 - アニメーション、パラパラマンガ
 - JPEG形式、GIF形式以外の静止画
 - FOMA端末外への出力が禁止されている画像→P364「表示項目と変更可否一覧」の「ファイル制限」

代替画像を設定する

- 〈例〉標準キャラ電を設定するとき
- 86151
- 7 イメージ表示欄を選択
- 1 を押す

代替画像設定 (メージ表示 原準キャラ電・ (メーケー)

「標準キャラ電(Dimo)」が設定されます。

- ■標準の静止画を設定する: 2 を押す
- その他のキャラ電を設定する: 3 ▶ イメージー覧欄を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ キャラ電を選択
 - 設定するキャラ電にカーソルを合わせて **(**中を押すと、キャラ電が表示されます。
- その他の静止画を設定する: (4) ▶ イメージ一覧欄を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選択
 - 設定する静止画にカーソルを合わせて 中を押すと、静止画が表示されます。
 - 相手には、選択した静止画に文字メッセージが重なって表示されます。
- ______ [登録] を押す

伝言メモ録画中/広答保留/诵話中保留/動画メモ録画中の画像を変更する

8615 2~5

〈例〉「伝言メモ画像」を選択したとき

🤈 イメージ表示欄を選択 ▶ 📵 または 🔼 ▶ 💬 [登録]



- 「標準画像」に設定すると、お買い上げ時の画像が表示されます。
- 「イメージ」を選択したときは、イメージー覧欄を選択し、画像を選択します。
- 相手には、選択した静止画に文字メッセージが重なって表示されます。

お知らせ =

- 代替画像に設定したキャラ電を削除した場合、代替画像は標準のキャラ電に戻ります。静止画、標準キャラ電を削除した場合は「標準画像(カメラオフ画像)」になります。
- 伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像に設定した静止画を削除した場合は「標準画像」に戻ります。

テレビ電話切替機能通知

音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する

音声電話とテレビ電話を切り替えて通話するには、あらかじめテレビ電話切替機能通知を開始しておく必要があります。テレビ電話切替機能通知とは、自分の端末が音声電話とテレビ電話を切り替えられる端末であることをネットワークに通知しておく機能です。

- 音声電話中やテレビ電話中は、テレビ電話切替機能通知の設定を変更できません。
- 圏外では設定の操作はできません。電波状態のよい所で操作してください。
- ◆お買い上げ時は、テレビ電話切替機能通知は開始に設定されています。

8617

• 設定内容を確認するときは**3** を押し、「はい」を選択します。

パケット通信中着信設定

パケット通信中着信設定を設定する

お買い上げ時 テレビ電話優先

i モード中またはミュージックチャネルの番組取得中にテレビ電話がかかってきたときの応対方 法を設定します。

8614 1~4

テレビ電話優先 : テレビ電話の着信画面が表示され、電話に出るとパケット通信またはミュージック

チャネルの番組取得が終了します。

パケット通信優先:パケット通信またはミュージックチャネルの番組取得が継続され、着信履歴に記録

されます。

留守番電話 : 留守番電話サービスセンターに接続します。

転送でんわ : 転送先へ転送します。

お知らせ =

- 留守番電話サービスや転送でんわサービスを契約していない場合は、「留守番電話」または「転送でんわ」を設定して も「パケット通信優先」の動作となります。
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「0秒」に設定している場合は、本設定に 関わらず各サービスが作動します。着信履歴には記録されません。

外部機器と接続してテレビ電話を使用する

お買い上げ時本体

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をUSBケーブルで接続することで、外部機器からテレビ電 話の発着信操作ができます。

この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションを インストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器(市販品) を用意する必要があります。

- FOMA端末が外部機器と接続されていないときは利用できません。
- ●テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定、操作方法については、外部機器の取扱説明書などをご覧くだ
- ※ 本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト 2005」をご利用いただけます。 ドコモテレビ電話ソフトホームページからダウンロードしてご利用ください。 (パソコンでのご利用環境など詳細については、サポートホームページでご確認ください。)

http://videophonesoft.nttdocomo.co.ip/



お知らせ

- ・音声電話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- キャッチホンをご契約いただいていると、音声電話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、着信履歴には 不在着信として記録されます。外部機器からのテレビ電話中に音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信があっ た場合も同様です。

プッシュトーク

ブッシュト <u>ー</u> カレけ	82
プッシュトークとは	
プッシュトーク発信する	82
プッシュトーク通信中にメンバーを追加する	84
プッシュトーク着信する	85
プッシュトーク電話帳に登録する	86
プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する	87
プッシュトーク電話帳を削除する	88
プッシュトークの発着信について設定する	89

プッシュトークとは


プッシュトークキー(図)を押してプッシュトーク電話帳を呼び出し、相手を選んで再び回を押すだけのかんたん操作で、複数の人(自分を含めて最大5人)と通信することができます。図を押す(発言する)でとにプッシュトーク通信料が課金されます。

☑を押し続けている間だけ発言することができ、発言者以外のメンバーはその間は聞くだけになります。また画面では、誰が発言しているかなどメンバーの状態が確認できます。グループ内での連絡や短い用件を同時に伝えるときなどに、便利にご利用いただけます。

※ 対応機種:902iシリーズ、902iSシリーズ、S0902iWP+、SH902iSL、N902iX HIGH-SPEED、N902iL、903iシリーズ、702iシリーズ(SH702iD、N702iD、F702iD、D702i、SA702i、S0702i除く)、702iSシリーズ(N702iS、D702iF、M702iS、M702iG除く)、703iシリーズ(N703iD、F703i、D703i、P703i μ、N703i μ除く)

なお、下記機種**では通信中にメンバーを追加したり、応答しなかったメンバーを再び呼び出したりすることができます。

※ 903iシリーズ、703iシリーズ (N703iD、F703i、D703i、P703iμ、N703iμ除く)



プッシュトークプラス


プッシュトークプラスとは、あらかじめ登録されたネットワーク上の電話帳を利用し、自分も含め最大20人で通信できるサービスです。さらに、メンバーの状態を確認できるなど、プッシュトークをより便利にご利用いただけます。プッシュトークプラスをご利用いただくには別途ご契約が必要です。

※ プッシュトークプラスの操作方法などの詳細については、お申し込み時にお渡しするご案内をご覧ください。

プッシュトーク発信する

プッシュトーク画面

プッシュトーク画面の見かたは次のとおりです。



※1 電話帳に登録している場合に表示されます。着信した場合は着信/受信時表示設定に従います。
※2 3人以上で通信している場合に表示されます。

「プッシュトークで会話する

電話番号を入力したりFOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳を利用したりして、2人でプッシュトーク通信します。

電話番号を入力

■ 電話帳を利用する: 💬 ▶ 電話帳を検索 ▶ 発信するメンバーにカーソルを合わせる

7 🛭 🗗 を押す

相手が応答すると信号音が鳴り、スピーカーホン機能を利用してプッシュトークが開始されます。

- マナーモード中のときは、プッシュトークスピーカーホン設定に関わらず受話口からの応答になります。
- ブッシュトークスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときやマナーモード中に、スピーカーホン機能を利用して発信する場合は、Pを1秒以上押します。

発言者欄が空き状態であることを確認 ▶ 同を押し続ける

発言権を取得すると発言権取得音が鳴り、発言者欄に「自分」と表示されます。

- 相手が発言権を取得している間は、『を押しても発言権取得失敗音が鳴り、発言できません。
- 発信中、呼出中、通信中は、
 ・ 発信中、
 ・ 発信中は
 ・ 発生中は
 ・ 発信中は
 ・ 発生中は
 ・
- 通信中にFOMA端末を折り畳むと、スピーカーホン機能は「ON」に切り替わります。
- 発言権取得音が鳴った時点から発言者にプッシュトーク通信料がかかります。

✓ ☑を押したまま発言する

5 発言が終わったら回から手を離す

発言権開放音が鳴ります。

← 通信が終わったら **②**

お知らせ -

- プッシュトークの発信は、FOMA端末を開いている状態で行ってください。折り畳んでいる状態では発信できません。
- 1回の発言権を取得している時間には限りがあります。発言権を長く取得していると発言権開放予告音が鳴り、その後発言権が開放されます。
- プッシュトーク通信中に一定時間発言のやりとりが行われないと通信は切断され、待受画面に戻ります。
- プッシュトークでは、緊急通報 (110番、119番、118番) はできません。
- FOMA端末電話帳のメモリ番号0~99の相手には、クイックダイヤルを利用してブッシュトークを発信できます。メモリ番号を入力して▼を押すと、ブッシュトーク電話帳に登録している場合はその電話番号に、ブッシュトーク電話帳に登録していない場合は電話帳データの1件目の電話番号に、プッシュトークを発信します。
- iモード中にプッシュトーク発信すると、iモードは切断されます。

条件を設定してプッシュトークを発信する<発信オプション>

プッシュトークを発信するたびに、発信者番号の通知/非通知を設定できます。

電話番号を入力 ▶ 🖫 ▶ 🔼

- 7 発信方法欄を選択 ▶ 4
- 2 番号通知欄を選択 ▶ (1 ~ 3)

発信者番号の通知/非通知を設定します。「指定なし」に設定すると、プッシュトーク番号通知設定に従って動作します。

/ 🔝 [発信] を押す

「リダイヤルや着信履歴を利用する

- リダイヤル一覧画面、詳細画面→P51
- 着信履歴一覧画面、詳細画面→P52
- 〈例〉着信履歴一覧からプッシュトーク発信するとき

着信対象が複数のときは、複数のメンバーに一斉発信します。

- リダイヤルから発信するときは、 (②)を押して発信するメンバーにカーソルを合わせて「例を押します。
- グループ着信からメンバーを選択して発信する:
 - ① **② ▶ 該当するグループ着信を選択**メンバー一覧が表示されます。
 - ② ♥ ▶ 発信しないメンバーを選択 ▶ 同または 🕞
- ブッシュトーク電話帳に登録する: ② ▶ 登録するメンバーにカーソルを合わせて ⑤ ▶ 4 3 ▶ 「はい」を選択
- グルーブとして登録する: ② ▶ 登録するグルーブ着信にカーソルを合わせて ⑤ ▶ 4 4 ▶ グルーブ名を入力 ▶ 역
- FOMA端末電話帳に登録する:

 - ② 名前やメールアドレスなどを登録 電話帳登録→P95
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。
 - 登録後、ブッシュトーク電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、登録されます。

プッシュトーク通信中にメンバーを追加する

発信者はプッシュトーク通信中に参加メンバーを追加できます。

● すでに自分を含めて5人で通信している場合は、メンバーを追加できません。メンバーの追加は、参加メンバーが自分を含めて5人になるまで何度でも行えます。

1 通信中に 💬 ▶ 追加方法を選択



「Pトーク電話帳参照」を選択するとブッシュトーク電話帳のメンバー一覧が、「電話帳参照」を選択するとFOMA端末電話帳の電話帳一覧(全件表示)が、「履歴参照」を選択するとリダイヤル一覧が表示されます。

- 「履歴参照」を選択しリダイヤル一覧画面ででのを押すと、着信履歴一覧が表示されます。
- 「直接入力」を選択すると電話番号の入力画面が表示されます。電話番号を入力しるを押すと発信されます。

9 追加するメンバーにカーソルを合わせて [P 発信]

相手が応答すると信号音が鳴ります。

- FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の電話帳一覧からメンバーを追加する場合は、追加するメンバーを選択します。
- リダイヤル一覧画面、または着信履歴一覧画面でプッシュトークのグループ発着信からメンバーを追加する場合は、該当するグループ発着信を選択し、メンバー一覧で●を押します。追加するメンバーを選択し、▲を押します。

お知らせ

- リダイヤル一覧画面、または着信履歴一覧画面で追加するメンバーを選択すると、詳細画面が表示されます。ブッシュトーク発着信を選択した場合は、メンバー一覧が表示されます。メンバー一覧で●を押し、追加するメンバーにカーソルを合わせて「●を押すと、詳細画面が表示されます。
- リダイヤルまたは着信履歴の詳細画面からメンバーを追加する場合は、
 ●を押します。
- メンバー追加非対応機種のメンバーも追加できます。追加メンバーは参加メンバーの画面に表示されます。ただし、メンバー追加非対応機種を利用している参加メンバーには、追加メンバーは画面に表示されず、信号音も鳴りません。また、メンバー追加非対応機種では、発信者からのメンバーの追加はできません。
- 追加メンバーを選択中でも同を押して発言権を取得したり、開放したりできます。
- ・追加メンバーはリダイヤルや着信履歴には記録されません。

プッシュトーク着信する

● プッシュトークは応答保留できません。

プッシュトークが着信する



着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅します。ディスプレイには、参加メンバーが一覧表示されます。

🤈 🛭 を押す

信号音が鳴り、スピーカーホン機能を利用してプッシュトークが開始されます。

- (室)またはダイヤルキーなどを押してもプッシュトークに応答できます(エニーキーアンサー)。
- を押した場合や、プッシュトーク呼出時間設定で設定した呼出時間内に応答しなかった場合は、着信を切断します。グループ着信の場合は、参加メンバーのディスプレイには※★参加が表示され、着信を切断します。
- マナーモード中のときは、プッシュトークスピーカーホン設定に関わらず受話口からの応答になります。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、マナーモードの設定やブッシュトークスピーカーホン設定に関わらず、スピーカーからの応答になります。

🤦 プッシュトークで会話する

操作方法→P83「プッシュトークで会話する」操作3~5

// 通信が終わったら(金)

信号音が鳴り、他のメンバーのディスプレイには※不参加が表示されます。

お知らせ =

グループ発信に応答したプッシュトーク通信を切断したり、呼出時間内に応答しなかったりした場合でも、発信者が通信を継続している間は、着信履歴からの発信によって参加できます。→P84

プッシュトーク電話帳に登録する

プッシュトーク通信をするメンバーを登録します。グループに分けて登録することもできます。

- プッシュトーク電話帳に登録するには、FOMA端末電話帳に電話番号を登録しておく必要があります。
- 最大700件登録できます(登録内容により、少なくなる場合があります)。
- 🤈 「電話帳参照」を選択
 - FOMA端末電話帳に登録していない電話番号を登録する場合は、「直接入力」を選択します。 電話帳登録→P95
- 🤦 電話帳を検索 ▶ 登録する電話帳データを選択 ▶ 「はい」を選択


FOMA端末雷話帳から登録する

- - FOMA端末電話帳の詳細画面から登録する場合は、プッシュトーク電話帳に登録する電話番号を表示し、 「「「「」」を選択します。

グループに登録する

プッシュトーク電話帳に登録したメンバーをグループに登録します。

- グループは最大30件登録できます。
- ●1つのグループには、メンバーを最大19人登録できます。ただし、グループに5人以上のメンバーを登録するとグループー斉発信はできません。グループー斉発信するには、登録するメンバーを4人以下にしてください。
- - 登録済みのグループにメンバーを登録するときは、操作3に進みます。
- - 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。
 - グルーブ名を変更する:変更するグループにカーソルを合わせて (を) ▶ (3) ▶ グループ名を変更 ▶ (平)
- 3 グループを選択 ▶ 🙆
- / 登録するメンバーを選択 ▶ < [登録]




プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する

プッシュトーク電話帳のメンバー一覧から選択したり、グループを利用したりして、複数の人で プッシュトーク通信します。

● 発信するメンバーを4人まで選択できます。

メンバー一覧から発信する



介 発信するメンバーを選択

• **② 1** を押すと、発信するメンバーだけが一覧表示されます。

🙎 🛭 🛭 または 🕞

メンバーが 1 人でも応答すると信号音が鳴り、スピーカーホン機能を利用してプッシュトークが開始されます。

- マナーモード中のときは、プッシュトークスピーカーホン設定に関わらず受話口からの応答になります。
- プッシュトークスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときやマナーモード中に、スピーカーホン機能を利用して発信する場合は、**何**または**ふ**を1秒以上押します。

/ プッシュトークで会話する

操作方法→P83「プッシュトークで会話する」操作3~5

【 通信が終わったら ②

発信者が (全) を押すと、参加メンバー全員のブッシュトークが終了します。呼出中のメンバーがいる場合は、ブッシュトークを終了するかどうかの確認画面が表示されます。

グループから発信する

- グループ内の電話帳データは次のフリガナ順に表示されます。①50音順 ②アルファベット順 ③数字 ④空白で始まるもの ⑤記号 ⑥フリガナなし
- グループー斉発信をするときは、発信するグループにカーソルを合わせて、操作3に進みます。

発信しないメンバーを選択

チェックボックスからチェックが外れます。

• 🔁 🚺 を押すと、発信するメンバーだけが一覧表示されます。

② ista

メンバーが 1 人でも応答すると信号音が鳴り、スピーカーホン機能を利用してプッシュトークが開始されます。

- マナーモード中のときは、プッシュトークスピーカーホン設定に関わらず受話口からの応答になります。
- 個 4 を押すと、条件を設定してプッシュトークを発信できます。→P83

✓ プッシュトークで会話する

操作方法→P83「プッシュトークで会話する」操作3~5

昼間においている。

発信者が (全) を押すと、参加メンバー全員のブッシュトークが終了します。呼出中のメンバーがいる場合は、ブッシュトークを終了するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ -

シークレット属性を設定しているメンバーには、シークレットモード中のみ発信できます。シークレットモード中でない場合は、シークレット属性を設定していないメンバーにのみ発信されます。

「プッシュトークプラスを利用してプッシュトーク発信する

● プッシュトークプラスをご利用いただくには、ご契約が必要です。→P82

ネットワークに接続します。

プッシュトーク電話帳を削除する

グループを削除する

- グルーブを削除しても、登録しているメンバーはプッシュトーク電話帳やFOMA端末電話帳から削除されません。

グループからメンバーを削除する

- グループから削除しても、登録しているメンバーはプッシュトーク電話帳やFOMA端末電話帳からは削除されません。

プッシュトークの発着信について設定する

自分やメンバーの雷話番号を表示させるくプッシュトーク番号通知設定>

お買い上げ時 通知しない

プッシュトークの発信や、メンバーを追加したときに、メンバーのFOMA端末に自分や他のメンバーの電話番号を表示させるかどうかを設定します。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- 着信中および通信中のメンバーのFOMA端末にメンバー全員の電話番号が表示されるかどうかは、発信者の設定に従います。発信者が電話番号を通知すると参加メンバー全員の電話番号が通知され、通知しないと全員が「非涌知」となります。

お知らせ -

発信者番号通知設定の設定に関わらず、本機能の設定に従ってメンバーの電話番号が通知されます。

番号通知の優先順位について

複数の番号通知方法を同時に設定した場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。

- ① 発信時に発信オプションで番号通知方法を設定した場合
- ② 雷話帳データの発番号設定 (1人に発信した場合)
- ③ プッシュトーク番号通知設定

着信音を鳴らす時間を設定する<プッシュトーク呼出時間設定>

お買い上げ時 呼出時間(秒):30

プッシュトークの着信があったときに、着信音やバイブレータなどによる呼出動作を続ける時間を設定します。 呼出時間内に応答しなかったときは、呼出が終了し、着信履歴に不在着信として記録されます。

● プッシュトーク自動応答設定を「自動応答あり」に設定していると、本機能は設定できません。

廖 ▶ 8 6 3 2 ▶ 秒数を入力 ▶ 四 [登録]

• 1~60秒の範囲で設定します。

お知らせー

呼出動作開始時間設定の着信呼出動作を「ON」に設定しているときは、呼出開始時間が経過した後に本機能が動作します。

´ プッシュトークに自動的に応答する<プッシュトーク自動応答設定>

お買い上げ時 自動応答なし

キー操作ないに自動的にプッシュトークに参加するかどうかを設定します。

「自動応答あり」に設定すると、プッシュトークの着信とともに信号音が鳴って自動応答します。

8 6 3 4 ▶ 1 または 2

お知らせ =

- •「自動応答あり」に設定していても、マナーモード中は本機能は動作しません。プッシュトークに応答するには ☑ を押します。 <る またはダイヤルキーなどを押しても応答できます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキットO1(別売)を接続しているときは、②を操作しながら接続した機器を使って音声をやりとりします。

プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときの応対を設定する <プッシュトーク中着信設定>

お買い上げ時 通常着信

8635 1~4

通常着信 : 音声電話を着信すると、音声着信画面が表示されます。 🕝 を押すとプッシュトークを切断

して音声電話に応答します。
を押すとブッシュトークを切断し、音声着信画面の表示を

継続します。

着信拒否 : 音声電話が切れます。

留守番電話:留守番電話サービスセンターに接続します。

転送でんわ: 転送先へ転送します。

留守番電話サービスや転送でんわサービスを契約していない場合は、「留守番電話」または「転送でんわ」を設定しても「通常着信」の動作となります。

お知らせ =

- プッシュトーク中着信設定がいずれの設定の場合でも、着信履歴に不在着信として記録されます。
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「〇秒」に設定している場合は、本設定に関わらず各サービスが作動します。着信履歴には記録されません。
- プッシュトーク通信中に設定する場合は、下を押し「プッシュトーク中着信設定」を選択します。

「FOMA端末を折り畳んでプッシュトークを終了/継続するように設定する <プッシュトーク中クローズ設定>

お買い上げ時スピーカー通話

8 6 3 6 ▶ 1 または 2

お知らせ =

- ・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキット01(別売)を接続しているときは、FOMA端末を 折り畳んでも本設定に関わらず通信を継続します。
- ・プッシュトーク通信中に設定する場合は、「ジーを押し「プッシュトーク中クローズ設定」を選択します。

i モード中プッシュトーク着信を設定するく i モード中プッシュトーク着信>

MENU 284

お買い上げ時 プッシュトーク着信優先

モード中またはミュージックチャネルの番組取得中にプッシュトークが着信したときの応対を設定します。

ブッシュトーク着信優先: i モード通信またはミュージックチャネルの番組取得が終了し、ブッシュトークの着信画面が表示されます。 プッシュトークを終了すると、 i モードの画面

または番組取得の画面に戻ります。

i モード優先 : i モード通信またはミュージックチャネルの番組取得が継続され、着信履歴に

も記録されません。相手に接続できなかった旨のメッセージが表示されます。 グループ着信したときは、参加メンバーのディスプレイには※**木参加**が表示されます。

プッシュトークスピーカーホン機能を利用する <プッシュトークスピーカーホン設定>

お買い上げ時 ON

FOMA端末を開いている状態で、プッシュトーク発着信時に相手の声をスピーカーから聞こえるようにするかどうかを設定します。

お知らせ —

- 本設定に関わらず、マナーモード中は受話口からの通信になります。
- ・本設定に関わらず、プッシュトーク自動応答設定を「自動応答あり」に設定していて自動応答した場合は、スピーカーからの通信になります。



電話帳

FOMA 端末で使用できる電話帳について	94
FOMA 端末電話帳に登録する 電話帳登録	95
電話帳データごとに着信動作を設定する電話帳別着信設定	96
FOMA カード電話帳に登録するFOMA カード電話帳登録	97
グループについて設定するグループ設定	98
電話帳から電話をかける電話帳検索	99
電話帳を修正する電話帳修正	103
電話帳をコピーする	105
電話帳を削除する電話帳削除	105
電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する電話帳お預かりサービス	106
電話帳に各種機能を設定する	106
他人に見られたくない電話帳を守るシークレット属性	107
電話帳の登録件数を確認する登録件数確認	108
少ないキー操作で電話をかけるクイックダイヤル	108
電話帳お預かりサービスを利用する	109

FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA F903iX HIGH-SPEEDでは、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳を利用できます。これらの電話帳からは、音声電話やテレビ電話、プッシュトークの発信や、メール、SMSの送信などが行えます。F903iX HIGH-SPEEDには、この他プッシュトーク専用のプッシュトーク電話帳があります。

- プッシュトーク電話帳→P86「プッシュトーク電話帳に登録する」
- FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳の登録内容は次のとおりです。

○:可 ×:不可

	項目	FOMA端末電話帳	FOMAカード電話帳
電話帳登録件数		最大700件**1	最大50件
	メモリ番号	0	×
録内	名前	全角で16文字、半角で32文字	全角で10文字、半角で21文字
容	フリガナ	半角で32文字	全角で12文字、半角で25文字
	画像·動画	1人につき1件	×
	グループ	「グループなし」および30グループ	「グループなし」および10グループ
	電話番号	1人につき5番号、電話帳全体で最大 2105番号 ^{※1}	1人につき1番号
	電話番号アイコン	0	×
	メールアドレス	1人につき5アドレス、電話帳全体で 最大2105アドレス ^{※1}	1人につき1アドレス
	メールアドレスアイコン	0	×
	その他の設定 ^{※2}	0	×

- ** 1 実際に登録できる件数は、各電話帳データの登録内容により少なくなる場合があります。
- ※2 設定できる項目は誕生日、テキストメモ、郵便番号/住所、会社名、役職名、URLです。
- ●お客様のFOMAカードを他のFOMA端末に挿入しても、FOMAカード内の電話帳データを利用できます。

名前の表示について

FOMA端末電話帳、FOMAカード電話帳に登録した相手に電話発信を行うと、電話帳に登録している名前と電話番号が発信中、呼出中、通話中の画面に表示されます。着信した場合は、着信/受信時表示設定に従います。発着信情報を記録しているリダイヤルや着信履歴、電話帳を検索せずに電話番号やメールアドレスを直接入力した場合も、電話帳に登録している名前が、伝言メモ、受信メールの発信元、送信/未送信メールの宛先、セレクトメニューの人物などに表示されます。

- FOMA端末電話帳に同じ電話番号やメールアドレスで名前が異なる電話帳を登録している場合、最初に登録した電話帳の名前が表示されます。
- FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に、同じ電話番号やメールアドレスで名前が異なる電話帳を登録している場合、FOMA端末電話帳に登録している名前が表示されます。
- メールを受信した際、発信元のメールアドレスと電話帳に登録しているメールアドレスが@以降のドメイン名も含めて完全に一致すると、電話帳に登録している名前が表示されます。ただし、発信元が i モード端末の場合は、ドメイン名 (@docomo.ne.jp) を省略してメールアドレスを電話帳に登録しても、電話帳に登録している名前が表示されます。メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録してください。
- SMSを受信した際、電話帳に登録している電話番号が一致した場合は電話帳に登録している名前が表示されます。

FOMA端末電話帳に登録する

電話番号やメールアドレスなどをFOMA端末電話帳に登録します。

- ●電話帳に登録した内容は、別にメモを取るなどして保管してください。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトとUSBケーブルを利用して、パソコンに転送・保管できます。また電話帳お預かりサービスをご契約の場合は、お預かりセンターへ保存できます。
- FOMA端末の電話帳データをmicroSDメモリーカードにバックアップできます。
- FOMA端末の故障や修理、電話機の変更やその他の取り扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。万一、電話帳などに登録してある内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- ドコモショップなどの窓口で機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によってはFOMA端末 にコピーできない場合もありますので、あらかじめで了承ください。
- 最大登録件数→P94


□ 4 2

7 名前を入力



- 全角で最大16文字、半角で最大32文字入力できます。
- 名前を入力しないと、電話帳に登録できません。

3 ──を押す



名前とフリガナを確認します。

- ■名前を修正する: 名前の入力欄を選択 ▶ 名前を修正 ▶ 💬
- ■フリガナを修正する: フリガナの入力欄を選択 ▶ フリガナを修正 ▶ ()
 - ・ 半角で最大32文字入力できます。
 - 名前を修正してもフリガナには反映されません。

――名前、フリガナ

下記の各項目を選択して設定 > 💬 [登録]

メモリ番号 (No.000~699)

- : 最も小さい空きメモリ番号が自動的に割り当てられます。
 - メモリ番号に登録済みの番号を指定すると、登録時に上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きしないときは「新規登録」を選択し、他のメモリ番号を指定してください。
 - 100の位や10の位の頭の0は省略できます。

画像選択・撮影

- : 発着信時、音声電話中、または電話帳データ確認時に表示する画像や動画/i モーションを設定します。着信時は、登録相手が電話番号を通知してきた場合に表示されます。
 - お買い上げ時の状態に戻すときは 5 を押します。
 - 画像を設定する: (1) ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択

画像のフォルダや一覧の見かた→P324

- 縦横(または横縦)のサイズが640×480より大きい画像を選択すると、画像を縮小するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して画像を設定すると、電話帳用のサイズに縮小した画像が保存されます。
- 電話発着信時や電話帳データ確認時には、アニメーションは再生中の画像、パラパラマンガは最初のコマが表示されます。
- カメラで静止画を撮影して設定する: 2 ▶ 静止画を撮影 ▶ ④
 - 撮影する静止画のサイズは雷話帳用(96×72)に自動的に設定されます。

■動画/ i モーションを設定する: 3 トフォルダを選択ト動画/ i モーションを選

動画/i モーションのフォルダや一覧の見かた→P332

- 画像サイズがSub-QCIF (128×96)、またはQCIF (176×144) の映像のみの 動画/iモーションが設定できます。
- 電話発信時には、動画/iモーションの最初のコマが表示されます。

■ カメラで動画を撮影して設定する: (4) ▶ 動画を撮影 ▶ (6)

• 撮影する動画のサイズはQCIF(176×144)に自動的に設定されます。また、音 声は録音されません。

「ディープ : グループを選択します。新規登録時は「グループなし」に設定されています。

とグループを追加できます。 グループの追加→P98

☆電話番号 : 市外局番から入力し、アイコンを選択します。最大26桁入力できます。

- 1人につき最大5番号登録できます。1件目の電話番号を登録すると、追加登録する項 日が表示されます。
- ポーズ (「PI)、タイマー (「TI)、「+I、「#I、サブアドレスの区切り (「*I) を登録 できます。

№ メールアドレス

:メールアドレスを入力し、アイコンを選択します。半角で最大50文字入力できます。

• 1人につき最大5アドレス登録できます。1件目のメールアドレスを登録すると、追加 登録する項目が表示されます。

相手がシークレットコードを登録しているときの電話帳の登録→P107

| 誕生日 : 誕生日設定を「ON」に設定して誕生日を入力します。

☑ テキストメモ

: 全角で最大100文字、半角で最大200文字入力できます。

─ 郵便番号/住所

:郵便番号は最大7桁、住所は全角で最大100文字、半角で最大200文字入力できます。

- 会社名 : 全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。 : 全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。 ◢ 役職名

URL URL : 半角で最大256文字入力できます。

お知らせ =

- 「186」または「184」を付けた電話番号を電話帳に登録すると、SMS作成時の宛先に選択しても送信できません。
- 発着信動作の優先順位について
 - 発信画像→P131

- 着信画像→P132

電話帳別着信設定

雷話帳データごとに着信動作を設定する

FOMA端末電話帳の電話帳データごとに着信音やイルミネーションなどを設定できます。

▼ ▶ 電話帳を検索 ▶ 設定する電話帳データにカーソルを合わせて ▼ ▶ 3 | 2 | ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 💬 [登録]



電話着信設定画面

端末設定に従う 端末設定に従う

メール着信設定画面

- で電話とメールの着信設定画面を切り 替えます。
- 「グループなし」で登録すると、すべての 項目は「端末設定に従う」に設定されて います。グループを選択した場合、テレ ビ電話代替画像は「端末設定に従う」に、 それ以外の項目は「グループ設定に従う」 に設定されています。

- ♪ / 🔑 着信音:「着モーションを選択」、「メロディを選択」または「ミュージックを選択」を選択し、 着信音を設定します。
 - 動画/ i モーションとミュージックは詳細情報の着信音設定が「可」の場合のみ着信 音に設定できます。
 - 「端末設定に従う」に設定すると、電話着信音、テレビ電話着信音、またはメール着 信音に従います。

ミュージックの設定→P115

- :「選択する」を選択し、電話がかかってきたとき、またはメールを受信したときのバイ ブレータの動作パターンを設定します。
 - 「端末設定に従う」に設定すると、バイブレータ設定に従います。

- :「選択する」を選択し、ランプの点灯パターンを設定します。
- 「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。
- 「メロディ連動 | または「OFF | に設定すると、着信イルミネーションカラーは設 定できません。「メロディ連動」の場合は「レインボー」に自動的に設定されます。

※ / ³ 着信イルミネーションカラー

- :「選択する」を選択し、ランプの点灯色を設定します。
 - 「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。

⇒ テレビ電話代替画像(電話着信設定画面のみ)

- :「選択する」を選択し、通話中に表示するキャラ電を設定します。
 - 「端末設定に従う」に設定すると、テレビ電話画像選択の設定に従います。

お知らせ・

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、同りを押し「編集/設定」→「電話帳別着信設定」を選択します。
- 着信動作の優先順位について
 - 着信音→P115

- バイブレータ→P118

- 着信イルミネーション→P138

FOMAカード電話帳登録

FOMAカード雷話帳に登録する

最大登録件数→P94

□ (4 3)

名前を入力

名前入力	
名前を	
入力してください	
携帯花子	

- ・ 全角で最大 10文字、半角で最大21文字入力できます。ただし、全角と半角 が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、最大10文字し か登録できません。
- 名前を入力しないと、電話帳に登録できません。

で押す



名前とフリガナを確認します。

- ■名前を修正する: 名前の入力欄を選択 ▶ 名前を修正 ▶ 💬
- ■フリガナを修正する: フリガナの入力欄を選択 ▶ フリガナを修正 ▶
 - 全角で最大12文字、半角で最大25文字入力できます。ただし、全角と半 角が混在している場合は、最大12文字しか登録できません。
 - 名前を修正してもフリガナには反映されません。

/ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 💬 [登録]

• 電話帳データの各項目をすでに設定しているときは、その内容が表示されます。

「「プループ : グループを選択します。新規登録時は「グループなし」に設定されています。

グループ名の変更→P99

☆電話番号 : 市外局番から入力します。最大26桁(FOMAカードの種類によっては最大20桁)

入力できます。→P36

• 1番号のみ登録できます。アイコンの設定はできません。

ポーズ(「P」)、「+」、「#」、サブアドレスの区切り(「*」)を登録できます。タイマー(「TI)は入力できますが、登録できません。

♥メールアドレス:メールアドレスを入力します。半角で最大50文字入力できます。

• 1アドレスのみ登録できます。アイコンの設定はできません。

グループ設定

グループについて設定する

FOMA端末電話帳ではグループを追加したり、グループごとの発着信動作を設定したりできます。また、グループの並び順の変更や、グループの削除もできます。FOMAカード電話帳ではグループ名のみ変更できます。

●「グループなし」の名前の変更や発着信動作の設定、削除はできません。

FOMA端末電話帳のグループについて設定する

グループを追加する

- 最大30グループ追加できます。
- 4 1 2
- **7** ► 2
 - グループ名を変更する:変更するグループにカーソルを合わせて 🗗 🕨 🔼
 - グループの並び順を変更する: 順番を変更するグループにカーソルを合わせて 🔊 🕨 📵 または 🔽
- グループ名を入力 ▶ [登録]
 - 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

グループを削除する

グループとそのグループ内のすべての電話帳データを削除します。同じ電話帳データをプッシュトーク電話帳にも登録しているときは、プッシュトーク電話帳からも削除されます。

- シークレットモード中でない場合でも、シークレット属性を設定している電話帳データは削除されます。
- ●「グループなし」ではグループ内の電話帳データのみ削除されます。

グループの発着信動作を設定する<グループ別発着信設定>

② ▶ 4 1 2 ▶ 設定するグループにカーソルを合わせて ○ ▶ 5 ▶ 各項目を選択して設定 ▶ ○ [登録]

発着信画像の設定操作→P95「F0MA端末電話帳に登録する」操作4 その他の項目の設定操作→P96「電話帳データごとに着信動作を設定する」

FOMAカード電話帳のグループ名を変更する

• 全角で最大10文字、半角で最大21文字入力できます。ただし、全角と半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、最大10文字しか登録できません。


電話帳検索

電話帳から電話をかける

電話をかける相手の電話帳データを、FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳から呼び出し、 簡単に電話をかけられます。

- プッシュトーク電話帳やFOMA端末電話帳を使ってプッシュトーク発信する操作→P83、P87
- 電話帳データは、次の検索方法を指定して呼び出せます。
 - 全件表示 (50音) グループ検索 フリガナ検索 ランキング検索**
 - メモリ番号検索[※] 電話番号検索 ロケットサーチ シークレット検索[※]
 - ※ FOMAカード電話帳では利用できません。
- 電話帳データの検索結果は一覧表示されます(電話帳一覧)。
- FOMAカード電話帳でも利用できる検索方法では、●を押すたびにFOMA端末電話帳一覧とFOMAカード電話帳一覧が切り替わります。
- FOMAカード電話帳一覧では、名前の前に ■3 が表示されます。

Ѿ ▶ 電話帳を検索



全件表示(50音)の 場合 検索結果が複数ページあるときは、サイドキー [▲▼] でページを切り替えられます。全件表示(50音)とフリガナ検索以外の検索方法では②でも切り替えられます。

- テレビ電話をかけるときは、テレビ電話をかける相手にカーソルを合わせて を押します。
- 詳細画面から操作する場合は、電話をかける電話番号を表示して(る)または を押します。

電話帳を利用する

- i モードメールを作成する: メールを送信する相手にカーソルを合わせて 🕢
 - ・詳細画面から操作する場合は、宛先にするメールアドレスを表示して 個または を押します。 i モードメールの作成・送信方法→P222
- SMSを作成する: SMSを送信する相手にカーソルを合わせて 🕢 (1秒以上)
 - 選択した相手の電話帳データに電話番号のみ登録している場合は、✓目を押してもSMSを作成できます。
 - 詳細画面から操作する場合は、宛先にする電話番号を表示して
 SMSの作成・送信方法→P259
- サイトを表示する: 目的の相手を選択 ▶ @ でURLの詳細画面を表示 ▶ ▶ 「はい」を選択
 - ●を押した後に
 ●を押すと、フルブラウザで表示されます。

メールを検索する<メール検索>

■ 電話帳を検索 > メール検索する電話帳データにカーソルを合わせて > (1 | 6) > (1 | 3)

受信/送信メール一覧の表示方法→P241

FOMAカード電話帳の場合は、メール検索する電話帳データにカーソルを合わせて受信メールのときは
 「1」 [5] (1) 、送信メールのときは
 (1) [5] (2) を押します。

お知らせ =

・条件を設定して電話をかけられます。→P57

50音順に全件表示する<全件表示(50音)>

電話帳データを50音順(あ行→か行→…→わ行)→他(アルファベット、数字、フリガナが空白で始まるもの、記号、フリガナなし順)の順に表示します。

| 🗗 ▶ 4 1 1 1 ▶ 😡 で表示する行を選択

ダイヤルキー ① ~ 9、 #)、 ※ を押すと、それぞれのキーに割り当てられている行が表示されます。

6):は行

- 1 : あ行
 2 : か行
 3 : さ行
 4 : た行
 5 : な行

 7 : ま行
 8 : や行
 9 : ら行
 0 : わ行
- (7):ま行(8):や行(9):ら行(1):した(1):かけ(2):かけ(2):かけ(3):かけ(4):かけ(5):かけ(6):かけ(7):かけ(7):かけ(8):かけ(9):かけ(10):かけ(1

グループで検索する<グループ検索>

グループに登録されている電話帳データを検索します。

● グループを設定せずに登録した電話帳データはグループなしに登録されています。

🌓 ▶ 4 1 2 ▶ 検索するグループを選択

・同じグループ内の電話帳データは次のフリガナ順に表示されます。①50音順 ②アルファベット順 ③数字 ④空白で始まるもの ⑤記号 ⑥フリガナなし

名前で検索する<フリガナ検索>

フリガナを入力して、その文字から始まる電話帳データを検索します。

- フリガナは先頭の一部を入力することで検索できます。
- 何も入力せずに 中を押すと、全件表示の電話帳一覧が表示されます。

通話/メール回数の多い相手を検索する<ランキング検索>

FOMA端末電話帳には、電話帳データごとに累積通話回数、最終通話日時、累積メール回数、最終メール日時が記録されています。この情報を基にして、電話帳データを通話回数が多い順に表示したり(通話回数ランキング)、i モードメール送受信回数が多い順に表示したり(メール回数ランキング)できます。

- 通話回数、メール回数は最大9999回カウントされます。
- 電話帳に登録している電話番号、メールアドレスを直接入力した場合もカウントされます。
- プッシュトークの通信回数はカウントされません。

〈例〉通話回数ランキングを表示するとき

4 1 4 1

- メール回数ランキングを表示するときは (4) (1) (4) (2) を押します。
- 累積通話回数、累積メール回数は、お買い上げ時または前回リセットしたときから現在までの電話発着信、メール送受信の回数です。電話帳データをFOMA端末電話帳に登録した後からの通話、iモードメールの送受信がカウントの対象です。
- 累積通話回数、累積メール回数が同じ場合は、次のフリガナ順に表示されます。
 ①50音順 ②アルファベット順 ③数字 ④空白で始まるもの ⑤記号 ⑥フリガナなし
- 通話回数/メール回数をリセットする: 電話帳を検索 ▶ リセットする相手にカーソルを合わせて○ 「9)「3) ▶ 「はい」を選択

FOMA端末電話帳に記録されている累積通話回数、最終通話日時、累積メール回数、最終メール日時がお買い上げ時の状態に戻ります。

メモリ番号で検索する<メモリ番号検索>

FOMA端末電話帳から、メモリ番号を入力して検索します。

- 100の位や10の位の頭の0は省略できます。
- 何も入力せずに

 で押を押すと、メモリ番号順の電話帳一覧が表示されます。

電話番号で検索する<電話番号検索>

電話番号の一部だけを入力して、その数字を含む電話番号を検索します。

🕟 ▶ 4 1 6 ▶ 電話番号の一部を入力 ▶ 🔍 [検索]

- 電話番号検索で該当する電話帳データが複数ある場合、FOMA端末の電話帳はメモリ番号順に表示されます。FOMAカード電話帳は次のフリガナ順に表示されます。
- ①50音順 ②アルファベット順 ③数字 ④空白で始まるもの ⑤記号 ⑥フリガナなし
- 何も入力せずに 中を押すと、メモリ番号順の電話帳一覧が表示されます。

ロケットサーチで検索する

ダイヤルキー

「0 ~ 9 に割り当てられている文字から電話帳データを検索します。

● 前回使用した電話帳(FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳)を検索します。

〈例〉「携帯花子」を検索するとき

- - 検索結果画面では 0 ~ 9、 (*)、(※)、(※)を押して行を切り替えられます。

優先する検索方法を設定する<電話帳検索優先設定>

お買い上げ時 全件表示(50音)

待受画面で

「中を押して表示される検索方法を設定します。

設定した検索方法に
 が表示されます。

お知らせ =

ランキング検索またはメモリ番号検索を優先設定していても、前回FOMAカード電話帳を検索した場合には、待受画面で♥のを押したときにFOMAカード電話帳の全件表示(50音)の電話帳一覧が表示されます。

電話帳の詳細を確認する

─ ▶ 電話帳を検索 ▶ 詳細表示する電話帳データを選択

電話帳データに着信許可/拒否設定や発番号設定、シークレットコードを設定している場合は、メモリ番号の右側に が表示されます。



FOMA端末電話帳の 詳細画面(電話番号)

- ① メモリ番号
- ② 名前、フリガナ
- ③ グループマーク、グループ名
- ④ 画像※1
- ⑤ 着信音などの設定状態(電話/メール) ※2

₹◇ / ₹學: 着信音と着信バイブレータ

/ 場: 着信イルミネーションパターンとカラー

🗿 : テレビ電話代替画像(電話のみ)

- ⑥ 登録したアイコン、アイコン種別
- ⑦ 各登録項目
- ※1画像/名前表示切替の設定に従って表示されます。
- ※2 電話帳別着信設定で設定しているとアイコンが色付きで表示されます。
- 前後の電話帳データの詳細画面の表示
- **○**: 登録したその他の各項目の表示
 - を押すたびに、電話番号→メールアドレス→誕生日→テキストメモ→郵便番号/住所→会社名→ 役職名→ URLの順に詳細画面が切り替わります。● を押すと逆の順に切り替わります。
 - 電話番号やメールアドレスを複数登録している場合でも、 のを押して各項目を表示できます。
- 累積情報を確認する: 電話番号またはメールアドレスの詳細画面で 💬

累積通話回数または累積メール回数と、最終通話日時または最終メール日時が表示されます。

- 累積情報をリセットするときは累積情報画面ででを押します。累積通話情報と累積メール情報がリセットされます。
- 基本情報を確認する: 👨 ▶ 👂 1

電話帳に登録した画像、メモリ番号(FOMA端末電話帳のみ)、名前、フリガナ、グループ名、1件目の電話番号(アイコン種別と電話番号)、1件目のメールアドレス(アイコン種別とメールアドレス)が表示されます。

名前やフリガナは省略されずにすべて表示されます。

詳細画面の表示を切り替える<画像/名前表示切替>

お買い上げ時 画像登録時のみ表示

電話帳の詳細画面で画像を表示させるかどうかを設定します。設定内容はすべての電話帳データの詳細画面に反映されます。

- プロフィール情報の詳細画面にも反映されます。
- ◆本機能の設定は、リダイヤル、着信履歴、メール送受信履歴、プロフィール情報の画像/名前表示切替設定にも反映されます。

- FOMAカード電話帳から操作する場合は、
 9 9 3 を押して優先する表示を選択します。
- 画像表示優先 : 画像が表示されます。名前は全角で5文字、半角で11文字まで、フリガナは半角

で13文字まで表示されます。

名前表示優先 : 画像が表示されません。名前は全角で9文字、半角で19文字まで、フリガナは半

角で23文字まで表示されます。

画像登録時のみ表示:画像を登録しているときは「画像表示優先」の設定で表示され、登録していない

ときは「名前表示優先」の設定で表示されます。

電話帳修正

電話帳を修正する

同じ電話帳データをプッシュトーク電話帳にも登録しているときは、プッシュトーク電話帳の電話帳データも修正されます。

登録内容を修正する

- 7 電話帳データを修正

各設定項目→P95 「FOMA端末電話帳に登録する」 操作3~4、P97 「FOMAカード電話帳に登録する」 操作3~4

🤾 🖫 [登録] を押す

登録方法を選択する旨の確認画面が表示されます。上書き登録か新規登録を選択します。

- 上書き登録すると以前登録されていた電話帳データは破棄されます。
- プッシュトーク電話帳に登録している電話番号を削除した場合、上書き登録を選択すると、プッシュトーク電話帳から削除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、「ジを押し「編集/設定」→「編集」を選択します。
- FOMAカード電話帳から操作する場合は、「夢を押し「編集」を選択します。
- FOMAカード電話帳の電話帳データの電話番号に「*」が含まれている場合は、上書き登録ができないことがあります。 その場合は新規登録するかどうかの確認画面が表示されます。
- 複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、1件目に登録している電話番号やメールアドレスを削除すると、 2件目以降が繰り上げ登録されます。

登録内容をコピーする

コピーした内容は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けられます。

● コピーした内容は電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。ただし、記録できるのは 1件のみで、新たにコピーすると内容は上書きされます。



該当項目のデータが一時的に記録されます。

- FOMAカード電話帳から操作する場合は、
 します。
- 電話番号とメールアドレスは、1件目に登録している内容がコピーされます。

り 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字を貼り付ける

文字の貼り付け方法→P426

電話番号やメールアドレスの順番を入れ替える

FOMA端末電話帳の電話帳データに複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合に、電話番号やメールアドレスの順番を入れ替えます。

〈例〉電話番号の順番を入れ替えるとき

- - メールアドレスの順番を入れ替えるときは同りる(4) 2 を押します。

7 1件目にする電話番号を選択

選択した電話番号と1件目の電話番号が入れ替わります。

お知らせ・

• FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、「梦を押し「編集/設定」→「入替え」→「電話番号入替え」または「メールアドレス入替え」を選択します。

メモリ番号を入れ替える

FOMA端末電話帳の2つの電話帳データのメモリ番号を入れ替えます。

- タースティックを選択

 メモリ番号を入れ替える電話帳データを選択

 ロースティックを選択

 ロー

お知らせ・

• FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、「♥」を押し「編集/設定」→「入替え」→「メモリ番号入替え」を 選択します。

電話帳をコピーする

FOMA端末電話帳をFOMAカード電話帳にコピーしたり、FOMAカード電話帳をFOMA端末電話帳にコピーしたりします。

- FOMA端末電話帳をmicroSDメモリーカードへコピーすることもできます。→P352
- コピーする電話帳データのグループと同じ名前のグループがコピー先の電話帳にある場合は、そのグループに コピーされます。
- コピーされる電話帳データの項目と登録内容は次のとおりです。

項目	FOMA端末電話帳→FOMAカード電話帳	FOMAカード電話帳→FOMA端末電話帳
名前	全角で最大10文字、半角で最大21文字コピーされます。ただし、全角と半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、最大10文字となります。**	登録内容がそのままコピーされます。
フリガナ	最大12文字コピーされます。半角カタカナは 全角カタカナに置き換えられます。**	全角カタカナは半角カタカナに置き換え られます。
電話番号	1 件目の電話番号がコピーされます(最大26 桁。FOMAカードの種類によっては最大20 桁となります→P36)。タイマー(「T」)を登録している場合は、タイマー(「T」)のみ削除されます。アイコンはすべて 旨 に置き換えられます。**	アイコンはすべて合に設定されます。
メールアドレス	1件目のメールアドレスがコピーされます(半角で最大50文字)。アイコンはすべて 回に置き換えられます。	アイコンはすべて、口に設定されます。

[※] FOMAカード電話帳に保存できる最大文字数を超えた部分は削除されます。

FOMA端末とFOMAカードの間で電話帳をコピーする

〈例〉FOMA端末電話帳からFOMAカード電話帳へコピーするとき

| □ ▶ 電話帳を検索 ▶ 🕟 ▶ 7 1 ▶ コピー元の電話帳データを選択

あかさたなはまやらわ他 電話帳選択(1/1) ☑ 携帯あき子 □ 携帯一郎 □ 携帯なつ子 FOMAカード電話帳からFOMA端末電話帳へコピーする場合は、「タファントを押してコピー元の電話帳データを選択します。

7 ─ [確定] を押す

電話帳削除

電話帳を削除する

同じ電話帳データをプッシュトーク電話帳にも登録しているときは、プッシュトーク電話帳からも 削除されます。

- 全件削除すると、作成したグループはすべて削除されます。
- 全件削除すると、シークレットモード中でない場合でも、シークレット属性を設定している電話帳データは削除されます。
- FOMAカード電話帳の電話帳データは全件削除できません。

〈例〉FOMA端末電話帳の電話帳データを1件削除するとき

1 □ □ 電話帳を検索

- 別除する電話帳データにカーソルを合わせて

 4

 1
 - 全件削除する: 🐬 🕨 4 2 🕨 認証操作
 - FOMAカード電話帳から削除する: 削除する相手にカーソルを合わせて (を) ▶ (4)
- 🧣 「はい」を選択

お知らせ -

• FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の詳細画面から操作する場合は、「夢を押し「削除」を選択します。

電話帳お預かりサービス

電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する

FOMA端末電話帳のすべての電話帳データをお預かりセンターに保存します。すでに電話帳データがお預かりセンターに保存されている場合は、差分のみ更新されます。万一紛失や水濡れなどでFOMA端末に保存したデータが消失しても、iモードで操作することにより、お預かりセンターに預けている保存データを新しいFOMA端末に復元できます。

- ●本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービス未契約の場合は、お預かりセンターに接続しようとすると、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- 自動更新や復元などの詳細は『ご利用ガイドブック(j モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- FOMAカード電話帳に登録している電話帳データは保存できません。
- お預かりセンターに保存する際の注意事項→P109
- 【 □ ▶ 電話帳を検索 ▶ 🗗 ▶ 7 4 ▶ 「はい」を選択 ▶ 認証操作

お預かりセンターに接続され、保存が始まります。

- 保存を中止するときは (のを押します。)
- 🤈 通信結果を確認する
 - 通信結果の表示は約5秒後に自動的に消えます。 ●を押しても表示を消すことができます。

電話帳に各種機能を設定する

● FOMAカード電話帳の電話帳データには設定できません。

電話番号ごとに発信者番号通知/非通知を設定する<発番号設定>

お買い上げ時 設定なし

- 番号通知方法の優先順位→P44

お知らせ・

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、♥を押し「編集/設定」→「詳細設定」→「発番号設定」を選択します。
- •「設定なし」に設定すると、発信者番号通知設定に従って動作します。
- ・発番号設定をした電話帳データの詳細画面には、メモリ番号の右側に が表示されます。

電話番号ごとにテレビ電話をかけるときの通信速度を設定する <テレビ電話通信速度設定>

お買い上げ時 64K

■ 電話帳を検索 Dib 設定する電話帳データにカーソルを合わせて Dib line
 5 5 ■ 電話番号を選択 Dib line
 1 または 2 1

お知らせ

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、⑤ を押し「編集/設定」→「詳細設定」→「テレビ電話設定」を 選択します。
- 通話ごとにテレビ電話の通信速度を指定した場合は、電話番号ごとのテレビ電話通信速度設定より優先されます。 →P57

メールアドレスにシークレットコードを設定する<シークレットコード設定>

相手がメールアドレス (携帯電話番号@docomo.ne.jp) にシークレットコードを登録している場合は、そのシークレットコードを電話帳データのメールアドレスに設定しておくと、電話帳を検索して i モードメールを作成するときに自動的にシークレットコードが付加されます。

- 4桁のシークレットコードを入力
 - 解除するときは(を)を)を1秒以上押してシークレットコードを消去し、●を押します。

お知らせ =

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、
 「シを押し「編集/設定」→「詳細設定」→「シークレットコード設定」を選択します。
- 設定したシークレットコードは、電話帳データの詳細画面や i モードメール作成時の宛先などには表示されません。 シークレットコードの設定と同様の操作で確認できます。
- ・シークレットコードを設定した電話帳データの詳細画面には、メモリ番号の右側に が表示されます。
- メールアドレスを「携帯電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合は、その相手にメールの返信ができません。

シークレット属性

他人に見られたくない電話帳を守る

FOMA端末電話帳の電話帳データを、認証操作をしないと呼び出せないシークレット属性をもったデータとして登録します。シークレット属性を設定するにはシークレットモードを起動しておく必要があります。

● FOMAカード電話帳の電話帳データには設定できません。

電話帳にシークレット属性を設定する

- シークレットモードを起動



- カーソル位置の電話帳データにシークレット属性を設定していると 🕻 が点滅します。

解除するときはシークレット属性を設定している電話帳データにカーソルを合わせ、修り3)51(1)を押します。

お知らせ

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、

 「多を押し「編集/設定」→「詳細設定」→「シークレット属性設定」を選択します。
- シークレットモード中に電話帳データを登録・修正した場合、その電話帳データにはシークレット属性が設定されます。
- シークレット属性を設定している電話帳データは、シークレットモード中のみ修正できます。
- シークレット属性を設定している電話帳データの名前や登録した画像または動画/iモーションは、シークレットモード中のみ、着信画面、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、通話中音声メモ、メールの受信結果画面、受信メール一覧などに表示されます。また、電話帳データに設定した着信音やバイブレータなども同様です。

シークレット属性を設定した電話帳を検索する<シークレット検索>

▍ シークレットモードを起動

7
4
1
7

お知らせ・

- シークレット属性を設定している電話帳データは、シークレットモード中のみ検索できます。また、クイックダイヤル、 クイックメール、メール検索も同様です。
- シークレットモード中にシークレット検索以外の検索を行うと、シークレット属性を設定している電話帳データと設定していない電話帳データの両方が検索の対象となります。

登録件数確認

電話帳の登録件数を確認する

雷話帳の登録件数やシークレット属性を設定している雷話帳データの件数などを表示します。

- シークレット属性を設定しているFOMA端末電話帳の電話帳データの件数は、シークレットモード中のみ表示されます。
- 電話帳を検索 ▶ ⑤ ▶ 9 2

クイックダイヤル

少ないキー操作で電話をかける

FOMA端末電話帳のメモリ番号が $0\sim99$ の相手には、簡単な操作で電話やプッシュトークを発信できます。

- 電話帳データに複数の電話番号を登録している場合、1件目の電話番号が電話をかける対象になります。
- 〈例〉メモリ番号2の電話番号に音声電話をかけるとき

メモリ番号 (この場合は 2) を入力 ▶ 3



テレビ電話をかけるときは 、プッシュトーク発信するときは を押します。

電話帳の1件目の電話番号

電話帳お預かりサービスを利用する

FOMA端末電話帳のすべての電話帳データをお預かりセンターに保存します。すでに電話帳データがお預かりセンターに保存されている場合は、差分のみ更新されます。万一紛失や水濡れなどでFOMA端末に保存したデータが消失しても、iモードで操作することにより、お預かりセンターに預けている保存データを新しいFOMA端末に復元できます。

- 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービス未契約の場合は、お預かりセンターに接続しようとすると、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- 自動更新や復元などの詳細は『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- FOMAカード電話帳に登録している電話帳データは保存できません。

電話帳を保存/更新する

廖 ▶ 6 9 1 ▶ 「はい」を選択 ▶ 認証操作



点滅

お預かりセンターに接続され、保存が始まります。

• 保存を中止するときは (を押します。

🤈 通信結果を確認する

• 通信結果の表示は約5秒後に自動的に消えます。 ●を押しても表示を消すことができます。

お知らせ -

- 電話帳の自動更新時に他の機能を起動している場合は、自動更新されません。
- お預かりセンターに接続中に音声電話やテレビ電話、プッシュトークがかかってきたときの動作は次のとおりです。
 - 電話帳に登録している相手からの着信の場合でも、相手の名前や画像は表示されず電話番号のみ表示されます。また、電話帳に設定している着信音やバイブレータなどは動作せず、FOMA端末の設定に従います。
 - メモリ別着信拒否設定、メモリ登録外着信拒否、呼出動作開始時間設定は動作しません。
 - 着もじメッセージは受信しません。
- プッシュトークの場合は、 i モード中プッシュトーク着信を「プッシュトーク着信優先」に設定している場合のみ着信します。お預かりセンターとの通信は切断されます。
- 電話帳のグループの並び順は、復元しても保存したときの並び順に戻らない場合があります。

[「]お預かりセンターを利用した履歴を確認する<電話帳通信履歴表示>

お預かりセンターとの通信履歴を確認できます。

● 通信履歴は最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

『 ▶ 6 9 2 ▶ 確認する履歴を選択

「電話帳に登録した画像を送信するかどうかを設定する<送信設定>

お買い上げ時電話帳内画像送信:なし

⑤ ▶ 6 9 3 ▶ 電話帳内画像送信欄を選択 ▶ 1 または 2 ▶[登録]



音/画面/照明設定

着信時の動作をまとめて設定する	112
音の設定	
電話やメール・メッセージの着信音を変える 電話着信音/メール・メッセージ着信音	114
ステレオ・3Dやサラウンドの効果を設定するステレオ効果設定	116
目覚まし音とスケジュール音を設定するアラーム音	117
着信音やアラーム音などの各種の音量を設定する音量設定	117
着信やアラームを振動で知らせるバイブレータ設定	118
キー/開閉回転操作音を設定するキー/開閉回転操作音	119
シャッター音を設定する	119
充電時の確認音を設定する	119
通話保留音を設定する	120
通話が切れそうなときにアラームで知らせる通話品質アラーム音	120
途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する再接続アラーム音	120
電池アラーム音を設定する	120
電話から鳴る音を消すマナーモード	121
画面/照明の設定	
FOMA 端末の画面をコーディネイトする コーディネイト/きせかえ	123
ライフスタイルに応じて待受画面などを切り替えるライフスタイル設定	125
待受画面の表示を変更する	125
音声電話やテレビ電話の発信時の画像を変更する	130
音声電話やテレビ電話の着信時の画像を変更する	131
発着信時の電話帳の人物表示を設定する人物画像表示設定	132
メール送受信時や問合せ時の画面を変更する	
メール送信画像設定/メール受信画像設定/メール着信結果画像設定/問合せ画像設定	132
ディスプレイとキーの照明を設定する照明設定	133
画面のカラー配色を変更する	133
メニューのデザインを変更するメニュー設定	134
きせかえツールを利用する	135
電池やアンテナのアイコンを変更する電池アイコン設定/アンテナアイコン設定	137
不在着信や未読メールなどの新着情報をランプで知らせる不在着信お知らせ	137
着信時や通話中などの点灯パターンと点灯色を設定するイルミネーション設定	138
フォントを変えるフォント選択	139
文字の大きさを変更する	140
時計の表示を設定する	141
画面を英語表示に切り替えるバイリンガル	142

着信時の動作をまとめて設定する

音声電話やテレビ電話の着信時、メール、チャットメール、メッセージR/Fの受信時の着信動作を 設定します。

● 着信音(着信音選択)、イメージ表示、バイブレータ(バイブレータ設定)、イルミネーション(着信イルミネーション設定)の各項目の設定は、それぞれ電話着信音、メール・メッセージ着信音、発着信画像設定の電話着信設定とテレビ電話着信設定、バイブレータ設定、イルミネーション設定に反映されます。

音声電話の着信時の動作を変更する<電話着信設定>

着信音

:電話がかかってきたときの着信音を設定します。

• 「メロディ」、「着モーション」または「ミュージック」を選択し、着信音を設定します。「着モーション」に音声と映像のある動画/ i モーションを設定すると、イメージ表示には「着信音連動」が設定され、画像は動画/ i モーションの映像になります。

ミュージックの設定→P115

「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの着信音が鳴ります。

イメージ表示

:着信したときに表示する画像を設定します。

- •「イメージ」や「iモーション」を選択し、画像を設定します。
- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

バイブレータ : バイブレータの動作パターンを設定します。

イルミネーション:ランプの点灯/点滅パターンと色を設定します。

•「メロディ連動」に設定すると「レインボー」で点滅します。

テレビ電話の着信時の動作を変更する<テレビ電話着信設定>

廖 ▶ 8 6 1 2 ▶ 各項目を選択して設定 ▶ 🤏 [登録]

各設定項目→P112「音声電話の着信時の動作を変更する|

プッシュトークの着信時の動作を変更する<プッシュトーク着信設定>

廖 ▶ 8 6 3 1 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 🤍 [登録]

着信音: プッシュトークが着信したときの着信音を設定します。

- 「メロディ」、「着モーション」または「ミュージック」を選択し、着信音を設定します。「着モーション」には音声のみの動画/ i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)を設定できます。
 - ミュージックの設定→P115
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの着信音が鳴ります。

バイブレータ/着信イルミネーション

: 各設定項目→P112「音声電話の着信時の動作を変更する」

「メッセージR/F着信時の動作を変更する<メッセージ着信設定> MENU 2634

お買い上げ時 [メッセージR、メッセージF]着信音選択:メロディ/着信音2 着信イルミネーション設定:点滅/アクア バイブレータ設定:OFF 嶋動時間(秒):10

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ 💬 [登録]

着信音選択 : メッセージを受信したときの着信音を設定します。

「メロディ」、「着モーション」または「ミュージック」を選択し、着信音を設定します。

ミュージックの設定→P115

• 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの着信音が鳴ります。

着信イルミネーション設定:ランプの点灯/点滅パターンと色を設定します。

•「メロディ連動」に設定すると「レインボー」で点滅します。

バイブレータ設定 : バイブレータの動作パターンを設定します。 **鳴動時間(秒)** : 着信音が鳴る時間を1~30秒の範囲で設定します。

メール着信時の動作を変更する<メール着信設定>

MENU 191

| お買い上げ時 | 着信音選択:メロディ/着信音2 着信イルミネーション設定:点滅/アクア バイブレータ設定:OFF 鳴動時間 (秒):10

i モードメール、SMSを受信したときの動作を設定します。

各設定項目→P113「メッセージR/F着信時の動作を変更する」

チャットメール着信時の動作を変更する<チャットメール着信設定> MENU 192

お買い上げ時 着信動作設定:メール着信動作に従う

● チャットメール起動中にFOMA端末を開いているときは、チャットメールやメール、メッセージR/Fを受信しても、着信音やバイブレータなどは動作しません。

着信動作設定: 着信時の動作を設定するか、メールの着信動作に従うかを設定します。

• 「設定する」に設定すると、次の項目を設定できます。

着信音選択/着信イルミネーション設定/バイブレータ設定/鳴動時間(秒)

: 各設定項目→P113「メッセージR/F着信時の動作を変更する」

お知らせ =

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目(「OFF」以外)を選択すると、きせかえツールを 解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- 電話着信設定、テレビ電話着信設定のイメージ表示の「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- 電話着信設定、テレビ電話着信設定で、ミュージックまたは音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)を着信音に設定しているときに、着信画像を映像のみの動画/iモーションまたはFlash画像に設定し直すと、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。メロディは変更できます。
- 動画/ i モーションによっては、電話着信設定、テレビ電話着信設定の「イメージ」に設定できない場合があります。
 また、音声のある動画/ i モーションは設定できません。
- バイブレータ (バイブレータ設定)、イルミネーション (着信イルミネーション設定)を「メロディ連動」に設定しても、メロディによっては連動しない場合があります。

電話やメール・メッセージの着信音を変える

お買い上げ時 [電話着信音] 電話:メロディ/着信音 1 [テレビ電話着信音] テレビ電話:メロディ/ハーブ [ブッシュトーク着信音] ブッシュトーク:メロディ/着信音3

[メール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音] メール、メッセージR、メッセージF:メロディ/着信音2 [チャットメール着信音] チャットメール:メール連動

- 着信音に動画/ i モーションを設定すると、着信時に映像や音が再生されます(着モーション)。
- ●電話着信音、テレビ電話着信音、プッシュトーク着信音、メール着信音、チャットメール着信音は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定の着信音に、メッセージR着信音とメッセージF着信音は、メッセージ着信設定の着信音にもそれぞれ反映されます。

〈例〉音声電話着信時の音を設定するとき

8 1 1 1

2 1 1



- ■テレビ電話、ブッシュトーク着信時の音を設定する: 1 ≥ 2 または3)
- メール、チャットメール、メッセージの着信音を設定する: 2 ▶ (1)~(4)

2 電話欄を選択 ▶ 1 ~ 5

• 「メロディ」、「着モーション」または「ミュージック」を選択し、着信音を設定します。「着モーション」に音声と映像のある動画/ i モーションを設定すると、表示される画像は動画/ i モーションの映像になります。

ミュージックの設定→P115

- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの着信音が鳴ります。
- テレビ電話着信音、ブッシュトーク着信音、メール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音 の場合は、それぞれテレビ電話欄、プッシュトーク欄、メール欄、メッセージR欄、メッセージF欄を 選択します。
- チャットメール着信音画面で設定する: チャットメール欄を選択 ▶ (1)~[6)
 - 「メール連動」に設定するとメール着信音の設定に従います。

🖊 🔍 [登録] を押す

メロディや動画/iモーションを再生するには

- メロディにカーソルを合わせて ♥ を押すと再生できます。メロディ再生中は次の操作ができます。
 - ② / サイドキー [▲▼] : 音量調整
 - ⑥/サイドキー [▼](1秒以上):前のメロディ再生

: 停止

※ 再生中に ()を押すと、再生中のメロディが着信音に設定されます。

● 動画 / i モーションにカーソルを合わせて ▼ を押すと再生できます。動画 / i モーション再生中は次の操作ができます。

(■): 一時停止/再生(Φ)/サイドキー [▲▼]: 音量調整

(G): 早送り再生

一:停止

(の):巻き戻し再生

ミュージックを設定するには

各着信音にミュージック(着うたフル[®])を設定するには、ミュージック全体を設定する「まるごと着信音設定」と、あらかじめ決められている部分を選択して設定する「オススメ着信音設定」の2種類の方法があります。

- 詳細情報 (→P280) のまるごと着信音設定やオススメ着信音設定がそれぞれ「可」になっているミュージックのみ着信音に設定できます。ミュージックによっては、着信音に設定できない場合があります。
- microSDメモリーカードに保存されているミュージックは、本体に移動してから着信音に設定できます。

〈例〉まるごと着信音を設定するとき

】 各設定で「ミュージック」を選択 ▶ フォルダを選択

🤈 設定するミュージックを選択

- ■ミュージックを再生する: 再生するミュージックにカーソルを合わせて 💬
 - 再生中は次の操作ができます。
 - ●:一時停止/再生
- (ħ) / サイドキー [▲▼]:音量調整
- ◎ (1秒以上) / ◎ (1秒以上):巻き戻し再生/早送り再生
- 再生時の音量は、ミュージックプレイヤーの音量に従います。音量を調整するとミュージックプレイヤーの設定にも反映されます。

■オススメ着信音を設定する: 設定するミュージックにカーソルを合わせて 🕢 ▶ 項目を選択する

項目にカーソルを合わせて Pを押すと再生できます。

お知らせ =

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目(「OFF」や「メール連動」以外)を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- 映像のみの動画/iモーションは着信音に設定できません。
- 電話着信音やテレビ電話着信音の設定では、次のような場合、着信時の画像が標準画像になります。ただし、電話着信設定やテレビ電話着信設定で画像を変更できます。
 - 着信音を映像のある動画/ i モーションからミュージック、音声のみの動画/ i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション) またはメロディに変更した場合
 - 着信時の画像に映像のみの動画 / i モーションまたはFlash画像を設定しているときに、着信音に音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない j モーション) を設定した場合
- 詳細情報(→P280、P363)の着信音設定が「不可」になっている動画/iモーションやミュージックは着信音に設定できません。
- 着信音に音声のみの動画/i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション) を設定し、着信画像にアニメーション (標準画像を除く)を設定している場合は、アニメーションは動作せず、着信画面にはアニメーションの最初のコマが表示されます。

着信音の優先順位について

複数の機能で着信音が設定されている場合は、次の優先順位で着信音が鳴ります。

- マルチナンバーの着信設定
- ② FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
- ③ FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ④電話着信音/テレビ電話着信音/メール着信音/電話着信設定/テレビ電話着信設定/メール着信設定
- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音声電話の着信音は発番号なし動作設定に従います。テレビ電話の着信音はテレビ電話着信音/テレビ電話着信設定の設定に従います。
- 発番号なし動作設定で設定した音や画像のデータが削除されると、自動的に設定内容が変更されます。その場合は、実際に鳴る音や表示される画像が設定内容と異なることがあります。
- ●電話帳に着信音を設定していない場合、着信音の「着モーション」に音声と映像のある動画/iモーションを 設定していると、電話帳に画像を設定していても、着信音と着信画像は「着モーション」の設定が優先されます。
- 着信音にミュージックまたは音声のみの動画/ i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション) を設定し、電話帳に画像を設定していると、着信時には設定したミュージックまたは音声のみの動画/ i モーションが鳴り、電話帳に設定した画像が表示されます。

着信音に設定できるメロディ一覧

お買い上げ時は、着信音に設定できるメロディとして次のメロディが「プリインストール」フォルダに登録されています。

のメロディは3Dサウンドに対応しています。

固定着信音	メロディ		
着信音 1 ~6	Joy Rhythm		
メロディ([]内は作曲者名)	Jam Ring		
ポップンゲーム	Just Ride		
Disco	Healing		
Metal Blue Beeps	効果音/ボイス		
Cyber Luxe	黒電話		
Magical City	ハープ		
Moon Night	目覚まし時計		
Clap Flip	もうすぐ予定の時間です		
Collection	時間になりました		
禿山の一夜 [Modest P. Musorgskij]	無音		

※ ディスプレイに表示しきれないメロディ名は省略されます。

3Dサウンドとは

3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカー(またはステレオイヤホンセット)を使用して、3次元で立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド機能によって、臨場感あふれるiアプリのゲームや着信音、iモーションなどをお楽しみいただけます。

3Dサウンド機能は、FOMA端末を約20~30cm(個人差があります)程度離し、スピーカーを自分に向けて聞いた場合に最も効果が現れます。正面から左右にずらした位置で聞いたり、近すぎたり遠すぎたりすると、効果が薄れてしまいます。

メロディの動作設定のステレオ・3Dサウンドを「ON」に設定すると、3Dサウンドを立体音響でステレオスピーカーから再生できます。お買い上げ時は、「ON」に設定されています。→P346

3Dサウンドの感じかたには個人差があります。



ステレオ効果設定

ステレオ・3Dやサラウンドの効果を設定する

お買い上げ時 [動画 (iモーション)、ミュージックプレイヤー] OFF [メロディ] ON

動画/i モーションやメロディの再生、ミュージックプレイヤーで音楽を再生する際に、ステレオ・3Dやサラウンドを有効にするかどうかを設定します。

◆本機能の設定は、動画/iモーションの動作設定のサラウンド、メロディの動作設定のステレオ・3Dサウンド、ミュージックプレイヤーの動作設定のサラウンドにそれぞれ反映されます。

8 1 6 1 ~ 3

1 または 2

目覚まし音とスケジュール音を設定する

| お買い上げ時 | [目覚まし音] 目覚まし音:メロディ/目覚まし時計 |スケジュール音] アラーム:メロディ/時間になりました 予告アラーム:メロディ/もうすぐ予定の時間です

目覚ましの音設定画面の目覚まし音と、スケジュールのアラーム設定のアラーム音や予告アラーム音を「端末設定に従う」に設定したときに鳴る音を設定します。

〈例〉目覚まし音を設定するとき

1 ▶ 目覚まし音欄を選択 ▶ (1 ~ (4))

• 「メロディ」、「 i モーション」または「ミュージック」を選択し、アラーム音を設定します。「 i モーション」に音声と映像のある動画/ i モーションを設定すると、表示される画像は動画/ i モーションの映像になります。

ミュージックの設定→P115

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- ■スケジュール音を設定する: 2 ▶ アラーム欄または予告アラーム欄を選択 ▶ 1 ~ 3

🤾 🔍 [登録] を押す

音量設定

着信音やアラーム音などの各種の音量を設定する

お買い上げ時 [電話着信音量、メール・メッセージ着信音量、受話音量、目覚まし音量、スケジュール音量、i アブリ音量、トルカ取得音量、キー/開閉回転操作音量] Level4

● 各設定で変更できる音量は次のとおりです。

電話着信音量: 音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信音の音量を設定します。この設定は、お

知らせタイマー、通話料金の上限通知のアラーム、メールに添付されたメロディ再生時

の音量にも反映されます。

メール・メッセージ着信音量

:メール、チャットメール、メッセージR/Fの着信音の音量を設定します。

受話音量 : 音声電話、テレビ電話、プッシュトークの受話音量を設定します。この設定は、伝言メ

モ、音声メモの再生音、画像へのスタンプ貼り付けとテキスト貼り付けの効果音の音量

にも反映されます。

目覚まし音量: 目覚ましの音設定画面で音量を「端末設定に従う」に設定したときの音量を設定します。

スケジュール音量: スケジュールのアラーム音や予告アラーム音の音量を設定します。

i アプリ音量 : i アプリから鳴る音の音量を設定します。

トルカ取得音量 : トルカの取得が完了したときに鳴る音の音量を設定します。この設定は、トルカ取得確

認設定のトルカ取得音量にも反映されます。

キー/開閉回転操作音量

:キー確認音、端末の開閉音、ディスプレイの回転音の音量を設定します。

8 1 2 > 1 ~ 7

アラーム音量を選択した場合は、さらに(1)または(2)を選択します。

サイドキー [▲▼] または
 (本▼) または
 (本▼

- 受話音量は「Silent」と「Steptone」を設定できません。i アプリ音量、トルカ取得音量、キー/開閉回転操作音量は、「Steptone」を設定できません。
- 電話着信音量を「Silent」に設定すると、待受画面に S が表示されます。また、同時に電話着信時の バイブレータを設定しているときは W が表示されます。

着信やアラームを振動で知らせる

お買い上げ時 [電話着信時、テレビ電話着信時、ブッシュトーク着信時、メール着信時、メッセージR着信時、メッセージF着信時、メッセージF着信時、目覚まし鳴動時、スケジュール鳴動時 OFF [チャットメール着信時] – [iアブリ利用時] ON

音声電話やテレビ電話、プッシュトーク着信時、メールやチャットメール、メッセージR/F受信時、i アプリ利用時、目覚ましやスケジュールで指定した日時になったときに振動でお知らせします。

- ●お知らせタイマーで指定した時間になったときのバイブレータの動作は、電話着信時の設定に従います。
- ◆本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージ着信設定、iアプリ設定のバイブレータにもそれぞれ反映されます。
- バイブレータを設定したまま机の上などに放置しないでください。バイブレータが動作したときに振動で落下するおそれがあります。
- 〈例〉音声電話、テレビ電話、プッシュトーク着信時のバイブレータを設定するとき
- 1 \ 1 ~ 3
 - ■メール、チャットメール、メッセージR/F着信時のバイブレータを設定する: 2 ▶ 1 ~ 4
 - チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信時の設定ができない旨のメッセージが表示されます。
 - ■目覚まし、スケジュールのアラーム鳴動時のバイブレータを設定する: 3 ▶ 1 または 2
 - i アプリ利用時のバイブレータを設定する: 4 を押す
- 3 1~5

バイブレータが設定され、着信時やアラーム通知時にFOMA端末が振動します。

- 「バターンA」に設定すると0.5秒振動→0.5秒停止→0.5秒振動→1.5秒停止の繰り返しで振動します。
- 「パターンB」に設定すると1秒振動→2秒停止の繰り返しで振動します。
- 「パターンC」に設定すると0.25秒振動→0.25秒停止の繰り返しで振動します。
- 「メロディ連動」に設定すると着信音に設定したメロディに合わせて振動します。メロディによっては 連動しない場合があります。
- i アプリのバイブレータを設定するときは、「ON」または「OFF」を設定します。
- 電話着信時のバイブレータを設定したときは、待受画面に V が表示されます。また、同時に電話着信音量を「Silent」に設定しているときは W が表示されます。

バイブレータの優先順位について

複数の機能でバイブレータが設定されている場合は、次の優先順位でFOMA端末が振動します。

- ① FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
- ② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ③バイブレータ設定/電話着信設定/テレビ電話着信設定/メール着信設定/チャットメール着信設定

お知らせ -

- 通話中に着信があった場合は振動しません。
- バイブレータ設定を「OFF」にしていても、一部のFlash画像が動作しているときに振動する場合があります。

キー/開閉回転操作音

キー/開閉回転操作音を設定する

お買い上げ時 シガレット

キーを押したとき、FOMA端末を開閉したとき、ディスプレイを回転したときに鳴る音を変更し ます。音が鳴らないように設定することもできます。

- 設定した音の種類によって、キー確認音、端末の開閉音、ディスプレイの回転音はそれぞれ異なる音の組み合 わせで鳴ります。
- ◆キー/開閉回転操作音を変更すると、雷池レベル表示時の確認音(キー確認音と同じ音)も変更されます。
- 音を鳴らさないように設定した場合は、次の音も鳴らなくなります。
 - 電池レベル表示時の確認音
 - 赤外線通信、iC通信やデータ送受信時の通信終了音(終了音が鳴る設定になっている場合)

のを押すとカーソル位置のキー確認音が鳴ります。

お知らせ -

- キー/開閉回転操作音を鳴るように設定しても、次の場合は鳴りません。
- マナーモード中
- i アプリを起動している場合 (mumのみ鳴ります)
- サイドキー [▲▼]、ミュージックコントロールキー、 []を押した場合

静止画撮影シャッター音/動画撮影シャッター音

シャッター音を設定する

お買い上げ時 [静止画撮影シャッター音、動画撮影シャッター音] 標準

静止画撮影時や動画撮影時(サウンドレコーダー録音時も含む)のシャッター音を設定します。

- ●静止画撮影シャッター音の設定は静止画詳細設定のシャッター音に、動画撮影シャッター音は動画/録音詳細 設定のシャッター音に、それぞれ反映されます。
- - (力を押すとカーソル位置のシャッター音が鳴ります。

充雷確認音

充電時の確認音を設定する

お買い上げ時 ON

充電の開始時と完了時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。

[5] ▶ [8] (1] (1] [5] ▶ (1] または[2]

お知らせ =

- •「ON」に設定しても、次の場合は充電確認音は鳴りません。
 - マナーモード中 - 公共モード (ドライブモード) 中 - 音声電話中
 - プッシュトーク通信中 - 64Kデータ通信中 i モード中 - パケット通信中

- テレビ電話中

通話保留音

通話保留音を設定する

お買い上げ時 ENTERTAINER

● 音声電話、テレビ電話とも、通話保留中はここで設定したメロディが流れます。

■ 8 1 1 6 2 • 1 ~ 3

通話品質アラーム音

通話が切れそうなときにアラームで知らせる

お買い上げ時 アラーム高音

音声電話の通話状態が悪く、途中で通話が途切れてしまう可能性のある場合、直前にアラームを鳴 らして知らせるかどうかを設定します。

● 急に通話状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

お知らせ -

・音声電話中に設定する場合は、「ジャを押し「通話品質アラーム音」を選択します。

再接続アラーム音

途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する

お買い上げ時 アラーム高音

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた音声電話やテレビ電話、プッシュトークを、 雷波状態がよくなったときに再接続する際のアラームを設定します。

- ●電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。
- 利用状態や電波状態により、再接続されるまでの時間は異なります。目安は最長10秒間です。
- 再接続されるまでの時間(最長10秒間)も通話料金がかかります。
- 利用状態や電波状態により、アラームが鳴らずに通話が切れてしまう場合があります。

お知らせ =

・音声電話中またはプッシュトーク通信中に設定する場合は、「夢」を押し「再接続アラーム音」を選択します。

電池アラーム音

電池アラーム音を設定する

お買い上げ時 ON

待受中に雷池が切れそうになったときに、雷池アラームを鳴らすかどうかを設定します。

[5] ▶ [8] [1] [1] [6] [5] ▶ [1] または[2]

お知らせ・

通話中に電池が切れそうになると、「OFF」に設定していても受話口から電池アラームが鳴ります。

マナーモード

電話から鳴る音を消す

周囲の迷惑にならないように、着信を振動で知らせたり、キーを押したときの確認音を消したりして、FOMA端末からの音を鳴らさないように設定します。

マナーモードを起動する

(1秒以上)

マナーモード選択で指定したマナーモードが起動し、待受画面に 🔮 (通常マナーモード中) または 🕎 (オリジナルマナーモード中) が表示されます。

- 解除するときは (#)を1秒以上押します。
- お買い上げ時は、FOMA端末を折り畳んだ状態でサイドキー [▲] を1秒以上押しても、マナーモードを起動/解除できます。起動するとランプが赤色で1回点灯し、バイブレータが1回振動します。解除するとランプが青色で2回点減し、バイブレータが2回振動します。

通常マナーモードを起動すると

着信音、キー確認音、ディスプレイの回転操作音、アラームなどFOMA端末から出る音を消し、着信をバイブレータ(振動)でお知らせします。また、マイクの感度が上がるため、小さな声でも通話できます。

- ●電話着信時やメール受信時などのバイブレータの動作は、バイブレータ設定の設定に関わらず、「パターンA」 になります。
- 目覚ましで指定した日時になると、イルミネーションパターンとバイブレータは、目覚ましに従って動作します。
- スケジュールで指定した日時になると、着信イルミネーションの電話着信の設定に従って動作し、バイブレータはバイブレータ設定の設定に関わらず、「パターンA」になります。
- ●添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に設定して受信メールやメッセージR/Fを表示しても、メロディは自動再生されません。
- 音声のある動画 / i モーションの再生時には、音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を 選択すると音声と映像が再生されます。映像がある動画 / i モーションの場合は「いいえ」を選択すると映像 のみが再生されます。
- ミュージックやメロディ、ミュージックチャネルの番組の再生時には、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生されます。

オリジナルマナーモードを起動すると

マナーモード選択のオリジナルマナーモードで設定した、バイブレータの動作、キー/開閉回転操作音、電話着信音量、メール着信音量、トルカ取得音量、電池アラーム音、目覚まし音、スケジュール音、i アプリ音、マイク感度UPの設定に従って動作します。

お知らせ -

- マナーモード中でも、キャラ電撮影を除く次の音は鳴ります。
 - 静止画および動画撮影時の撮影確認音(シャッター音)
- サウンドレコーダー録音時の録音確認音(シャッター音)
- マナーモード中は、通話料金上限通知の設定を「ON」にし、アラームを設定している場合でも、メッセージのみが表示されます。オリジナルマナーモード中は、オリジナルマナーモードの電話着信音量の設定に従ってアラームが鳴ります。

[「]マナーモードを変更する<マナーモード選択>

お買い上げ時 通常マナーモード

通常マナーモードとオリジナルマナーモードのどちらのマナーモードを使用するかを選択します。オリジナルマナーモードでは、バイブレータ、キー確認音、着信音量などを変更できます。

●マナーモード中でもマナーモードを変更できます。

〈例〉オリジナルマナーモードを選択するとき

(1)を押すと通常マナーモードが設定されます。

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ 💬 [登録]

バイブレータ: 電話の着信中やメール受信中のバイブレータの動作を設定します。

•「ON」に設定すると、着信や受信をバイブレータ設定に従って振動で知らせます。

キー/開閉回転操作音

: キー確認音、端末の開閉音、ディスプレイの回転音を設定します。

電話着信音量 : 電話の着信があったときの着信音の音量を設定します。 メール着信音量: メールを受信したときの着信音の音量を設定します。

トルカ取得音量:読み取り装置(リーダー/ライター)からトルカを取得したときの確認音の音量を設

定します。

電池アラーム音:電池が切れそうなとき、アラームを鳴らすかどうかを設定します。 目覚まし音: お知らせタイマーの音や目覚まし音を鳴らすかどうかを設定します。

• 「ON」に設定すると、目覚まし音は目覚ましの設定に従って鳴ります。お知らせタイマーの音は、オリジナルマナーモードの電話着信音量で設定した音量で、お買い上げ時に登録されているメロディの「目覚まし時計」が鳴ります。

スケジュール音:スケジュールアラームの音を鳴らすかどうかを設定します。

• 「ON」に設定すると、スケジュールアラームの設定とスケジュール音量の設定に従っ

て鳴ります。

i アプリ音 : i アプリの音を鳴らすかどうかを設定します。

•「ON」に設定すると、i アプリ音量の設定に従って鳴ります。

マイク感度UP:マイクの感度を上げるかどうかを設定します。

FOMA端末の画面をコーディネイトする


お買い上げ時 FOMA端末のカラー名と同じ

ディスプレイの待受画面やメニューアイコン、時計デザイン、電池アイコン、アンテナアイコンなどの画面のデザインは、FOMA端末のカラーに合わせてコーディネイトされています。他のカラーに対応したコーディネイトにも変更できます。また、照明を明るくし、メール本文やサイトなどの文字を大きくして見やすくした「アドバンストモード」にも変更できます。

● コーディネイトには、あらかじめ登録されている5種類とオリジナルで作成する3種類があります。さらに、きせかえツールも利用できます。








アッシュシルバー

ダークワイン

スペースライト







アドバンストモード

コーディネイトを設定する

8 3 1

1~9

- 文字サイズ設定の一括設定が「最大」に設定されていないときに「アドバンストモード」を選択した場合は、文字サイズを変更するかどうかの確認画面が表示されます。
- コーディネイトのイメージを確認する: (1)~ [5] にカーソルを合わせて 🙆
 - ●を押すと設定画面に戻ります。
- ●きせかえツールを設定する: 6 ▶ 設定するきせかえツールにカーソルを合わせて (円 ▶ 「はい」を 選択
 - きせかえツール内のデータが一括で設定されます。きせかえツールの利用→P135

コーディネイトの設定項目

あらかじめ登録されている5種類のコーディネイトを選択すると、次の項目が一括で設定されます。

		設定内容						
項	目	アッシュ シルバー	ダークワイン	スペース ライト	ドット ウェーブ	アドバンスト モード		
スクリーン →P133	設定	アッシュ シルバー	ダークワイン	スペース ライト	ドット ウェーブ	アドバンスト モード		
待受画面 設定 →P125	縦画面	アッシュ シルバー 1	ダークワイン1	スペース ライト1	ドット ウェーブ1	アドバンスト モード1		
	横画面	アッシュ シルバー 2	ダークワイン2	スペース ライト2	ドット ウェーブ2	アドバンスト モード2		
時計表示 設定 →P141	デザイン	デジタル2	デジタル3	デジタル1	デジタル4	アナログ		
	形式	24時間表示	24時間表示	24時間表示	24時間表示	24時間表示		
	表示位置	中	中	上	中	_		
	曜日	英語	英語	英語	英語	英語		
メニュー設定(アニメー ションデザイン) →P134		アッシュ シルバー	ダークワイン	スペース ライト	ドット ウェーブ	アドバンスト モード		
電池アイコン/ アンテナアイコン →P137		アッシュシルバー	ダークワイン	スペースライト	ドット ウェーブ	アドバンスト モード		
文字サイズ設定(一括) →P140		中(標準)	中(標準)	中(標準)	中(標準)	最大**		
フォント選択 →P139		ゴシック	ゴシック	ゴシック	ゴシック	リュウミン		
照明設定の明るさ調整 →P133		標準	標準	標準	標準	高輝度		

[※] 文字サイズを変更するかどうかの確認画面で、「はい」を選択したときの文字サイズです。

(オリジナルのコーディネイトを作成する

各設定項目をカスタマイズして、3種類のオリジナルのコーディネイトを作成できます。

● カスタマイズ 1~3の各項目は、「アッシュシルバー」の内容があらかじめ設定されています。

8 3 1

7 ~ 9 のいずれかのタイトル名にカーソルを合わせて № 下記の各項目 を選択して設定 > № [登録]

タイトル : コーディネイトのタイトルを入力します。

• 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

スクリーン設定 : ディスプレイの表示色の配色を設定します。

待受画像設定: 待受画面(縦画面)に表示する画像を設定します。静止画、GIFアニメーション、Flash

画像を設定できます。

待受時計/形式/表示位置/曜日

: 待受画面に時計を表示するかどうか、表示する時計のデザイン、形式、表示位置、曜

日の表示の種類を設定します。

時計表示設定の項目→P141 「時計の表示を設定する | 操作1

電池アイコン : 電池アイコンの種類を設定します。

アイコンデザイン: ノーマルメニュー使用時のアイコンのデザインを設定します。

アイコンデザインで設定するのは、待受画面で を押したときに表示される 1 階

層目のメニューと次の2階層目のメニューのデザインです。

アンテナアイコン:アンテナアイコンの種類を設定します。

ライフスタイル設定 MENU 8726

ライフスタイルに応じて待受画面などを切り替える

指定した時間に待受画面を切り替えたり、マナーモードやプライバシーモードを起動したりするように設定します。1回のみ行うか、毎日繰り返し行うか、毎週同じ曜日に行うかを選択できます。

● 最大18件登録できます。

832 ► 1~9

設定中のライフスタイル設定には、タイトルの左にりが表示されます。

■ ライフスタイル設定を設定/解除する: タイトルにカーソルを合わせて同り

• 押すたびに設定/解除されます。

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ 💬 [登録]

時刻:切り替えを行う時刻を入力します。

• 24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

繰り返し : 切り替えの繰り返しの動作を設定します。

•「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」を選択し、切り替えを行う曜日を選択して「曜日ます。

タイトル : ライフスタイル設定のタイトルを入力します。

• 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

トータルコーディネイト

: コーディネイトを変更するかどうかを設定します。

「変更する」を選択したときは、コーディネイトを選択します。きせかえツールは選択できません。

マナーモード:マナーモードを起動するかどうかを設定します。

• 「ON」に設定すると、マナーモード選択で設定したマナーモードが起動します。

プライバシー:プライバシーモードを起動するかどうかを設定します。

• 「ON」に設定すると、プライバシーモード設定で設定したプライバシーモードが起動 します。

お知らせ =

- トータルコーディネイトを「変更する」に設定している場合は、本機能で指定した時刻になると、待受画面に設定している画像、動画/iモーション、キャラ電、カレンダー/待受カスタマイズ、ランダムイメージ設定は解除されます。iチャネルのテロップ表示は解除されません。
- i アプリ待受画面を設定している間は、本機能は動作しません。
- 同じ時刻に複数のライフスタイル設定を設定していると、ライフスタイル設定画面の大きい項目番号から順に動作します。「変更しない」に設定している内容は前に動作した内容を引き継ぎます。
- ライフスタイル設定とアラームを同じ時刻に設定した場合は、アラームが動作した後にライフスタイル設定が動作します。
- ・指定した時刻に電源が入っていない場合は、電源を入れたときに、まだ動作していないライフスタイル設定が順に動作します。

待受画面設定

待受画面の表示を変更する

お買い上げ時 [縦画面設定、横画面設定] コーディネイト/きせかえの設定に従う

待受画面に、画像や動画/i モーション、キャラ電、i アプリを設定したり、フォルダ内の画像をランダムに表示するように設定したりできます。また、新着情報やカレンダー、スケジュールなどを表示するように画面をカスタマイズできます。時計の表示(→P141)、電池アイコンやアンテナアイコンの表示(→P137)、i チャネルのテロップ表示(→P217)も設定できます。

- 画像や動画/ i モーション、キャラ電、 i アプリによっては、ダウンロード時と同じFOMAカードを挿入して いないと、待受画面設定が無効になります(FOMAカード動作制限機能)。
- オールロック中やPIMロック中は、設定した待受画面が解除され、一時的にお買い上げ時の画像が表示されます。ロックを解除すると設定した待受画面が再び表示されます。ただし、「プリインストール」フォルダ内のデータを設定している場合は、PIMロック中でも設定した待受画面が表示されます。

画像/動画/iモーション/キャラ電を待受画面に設定する

i モードのサイトやメールから取得した画像、動画 \angle i モーション、キャラ電、FOMA端末で撮影した静止画や動画などを待受画面に設定します。また、アニメーション、パラパラマンガなども設定できます。

● 横画面設定では静止画、アニメーション、パラパラマンガが設定できます。

82111

| 縦画面設定 | 11 イメージ設定 | 2 ランダムイメージ設定 | 3 高モーション設定 | 4 キャラ電設定 | 5 高アブリ設定

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合は、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面で「はい」を選択します。
- 横画面の待受画面を設定する: 2 を押す

2 フォルダを選択 ▶ 画像、動画/ i モーション、キャラ電を選択

- microSDメモリーカードに保存されている画像や動画/iモーションは選択できません。FOMA端末 に移動またはコピーしてから選択してください。
- キャラ電のアクションを設定する:
 - ① キャラ電一覧画面でキャラ電にカーソルを合わせて 🖾
 - ② **待受アクション設定画面で各項目を選択して設定 ▶ ─** 各設定項目→P342「■キャラ電を待受画面に設定する」操作①

/ 「はい」を選択

- テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定している場合に、動画/iモーションまたはキャラ電を選択すると、テロップ表示が解除されます。
- 動画/ i モーションを待受画面に設定すると、最初のコマが表示されます。
- 選択した画像、動画/i モーション、キャラ電が拡大表示できる場合は、等倍表示するか拡大表示するかの確認画面が表示されます。「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて画像が拡大されて待受画面に表示されます。
- すでに i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

待受画面に設定した動画/ i モーションやアニメーション、キャラ電を再生するには

- 動画 / i モーションの場合は次の操作ができます。
- (音)/FOMA端末を開く

:再生

・停止サイドキー 「▲▼」: 音量調整

● GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像の場合は次の操作ができます。 FOMA端末を開く/ディスプレイを回転する/待受画面に戻る/電源を入れる

:再生

: 一時停止/再生

◆キャラ電の場合は次の操作ができます。

●プ/FOMA端末を開く

:再生

(hッ) / (富) : 停止

お知らせ・

- 動画/iモーションによっては待受画面に設定できない場合があります。音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)は設定できません。
- 待受画面を表示すると、Flash画像やGIFアニメーションは、一定時間再生した後に停止します。
- GIFアニメーションを拡大表示で設定した場合、表示が乱れることがあります。
- 再生回数や再生期限などの制限が設定されているコンテンツは、待受画面に設定できません。
- テロップ中にリンクのある動画/i モーションを待受画面に設定しても、待受画面からはPhone To(AV Phone To)、 Mail To、Web To機能を利用できません。

画像をランダムに表示する<ランダムイメージ設定>

マイピクチャ内のフォルダに保存されている複数の静止画を、指定したタイミングでランダムに切り替えて待受画面(縦画面)に表示します。

● 表示できる画像はJPEG形式、GIF形式(GIFアニメーションは除く)の画像です。

82111 b 1 b 2

すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合は、きせかえツールを解除するかどうかの確認 画面で「はい」を選択します。

7 下記の各項目を選択して設定

フォルダ:画像が保存されているフォルダを選択します。

• 表示できる画像が1つも保存されていないフォルダは選択できません。

切替設定:画像を切り替えるタイミングを設定します。

- 「30分ごと」を選択したときは、毎時0分と30分に画像が切り替わります。
- 「60分ごと」を選択したときは、毎時0分に画像が切り替わります。
- 「開閉ごと」を選択したときは、FOMA端末を開いたときに画像が切り替わります。

マ ト 「はい」を選択

すでに i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ -

- 次の画像は表示できません。
 - パラパラマンガ GIFアニメーション Flash画像
- 選択したフォルダを削除したり、フォルダ内の静止画を移動、削除したり、パラパラマンガを作成したりして、表示できる静止画が1つもないときは、お買い上げ時の画像が待受画面に表示され、ランダムイメージの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。ただし、待受画面に表示されている静止画を移動したり、パラパラマンガとして作成した直後は、次に画像が切り替わるまでその画像が一時的に表示されます。

i アプリ待受画面を設定する

i アプリ待受画面に対応している i アプリを待受画面に設定します。

- i アプリ待受画面は、他の待受画面設定やカレンダー/待受カスタマイズと同時に設定できます。同時に設定した場合は、i アプリ待受画面が優先して表示されます。
- i アプリ待受画面表示中に (金金) を押すと、i アプリ待受画面に設定している i アプリが起動し、i アプリの操作や設定ができます。 i アプリ待受画面の解除もできます。 → P298
- お買い上げ時に登録されている次の i アプリは i アプリ待受画面に設定できます。
 - A列車で行こうi for F

8 2 1 1 b 5

i アプリ待受画面に対応した i アプリが一覧表示されます。

i アプリを選択 ▶ 「はい」を選択

i アプリ待受画面が設定され、待受画面に 🛂 または 💯 が表示されます。

• テロップ表示設定を「表示する」に設定している場合は、テロップ表示が解除されます。

127

お知らせ・

PIMロック中はiアプリ待受画面は表示されず、お買い上げ時の標準画像、または「プリインストール」フォルダ内の画像が表示されます。

待受画面の表示をカスタマイズする<カレンダー/待受カスタマイズ>

待受画面をいくつかのエリア (領域) に分割し、それぞれのエリアに未読メールや不在着信などの新着情報、スケジュール、カレンダー、メモー覧、メモ内容を表示するように設定します。

● エリアの分けかたは次の7種類から選択できます。



8 2 1 5

7 (1)を押す

- カレンダー/待受力スタマイズを解除するときは 2 を押します。
- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合は、きせかえツールを解除するかどうかの確認 画面で「はい」を選択します。

② でパターンを切り替え ▶ エリアを選択 ▶ 1 ~ 6



- 複数のエリアがある場合は、エリアを選択して (1)~ (6)を押す操作を繰り返します。
- 画面の半分より小さいエリア (パターン3のエリア1設定など)には、カレンダーは設定できません。
- **同**を押して「はい」を選択すると、すべてのエリアの設定を解除できます。

■ 新着情報を設定する:



- ① 2 ▶ 情報を選択
- ② 🖫 を押す

■ メモ内容を設定する: 6 ▶ メモを選択

メモにカーソルを合わせてできた押すとメモの内容が表示されます。
 を押すとメモー覧に戻ります。

/ □ ► 「はい」を選択

すでに i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ —

コーディネイトを変更すると、カレンダー/待受カスタマイズの各情報が表示されなくなりますが、設定は保存されています。操作1→操作2→操作4の順に行うと各情報が表示されるようになります。

待受画面で情報を確認する

●を押す

エリアが赤い枠で囲まれます。

・待受画面に情報が表示されていないときは、(☎)を繰り返し押して表示させてから(⑥)を押します。

⑦でカーソル枠を移動させ、エリアを選択

お知らせ・

- 待受画面で(金)を押すたびに、情報の表示と非表示を切り替えることができます。
- ・待受画面選択のイメージ設定でGIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を設定していた場合、再生が停止または一時停止した後に(☎)を押すと情報が表示されます。

各情報の表示内容について

カレンダー/待受カスタマイズで設定した各情報は次のように表示されます。

- 表示される情報の件数や行数は、エリアのサイズによって異なります。
- 各情報の日時には、当日の場合は時刻が、当日以外の場合は日付が表示されます。

■ 新着情報



新着情報で設定している項目が、新しい順に一覧表示されます。エリアを選択 すると、先頭の項目の一覧画面が表示されます。

★読メール一覧:受信日時が表示され、続けて題名の先頭部分が表示されま

す。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、受

信メールのフォルダー覧が表示されます。

R メッセージR/F メッセージF

受信日時とタイトルの先頭部分が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、メッセージRま

たはメッセージFの一覧が表示されます。

不在着信一覧 : 着信日時と相手の電話番号(電話帳に登録されているときは名前)が表示されます。先頭に表示されているときにエ

リアを選択すると、着信履歴一覧が表示されます。

□ **伝言メモ一覧** : 録音または録画日時と相手の電話番号(電話帳に登録され

ているときは名前)が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、伝言メモ一覧が表示されま

す。

■ スケジュール



スケジュールが日時の順に表示されます。エリアを選択すると、先頭のスケジュールの詳細が表示されます。

- アイコン、日時、内容の先頭部分が表示されます。
- 長期間スケジュールの場合は、登録されているアイコンの代わりに「 # 」 が表示されます。アイコンの後ろには開始の日付または時刻(当日で開始時刻前の場合)が表示されます。長期間スケジュールは、終了日時が経過するまで表示されます。
- 終日に設定したスケジュールが当日の場合は、開始日時の代わりに「終日」 と表示されます。

■ カレンダー



当月のカレンダーが表示されます。エリアを選択すると、スケジュール帳のカ レンダーが表示されます。

- 当日は黄、休日と祝日は赤、土曜日は青で表示されます。休日と祝日は、ス ケジュール帳の設定に従います。ただし、スケジュール帳の休日設定で休日 にした日は、プライバシーモード中(スケジュールを「認証後に表示」に設 定した場合)、PIMロック中は赤で表示されず、お買い上げ時の表示に戻りま す。
- スケジュールが設定されているときは、日付の右上に赤いマークが表示され ます。シークレット属性を設定している場合は、シークレットモードを起動 しているときのみ表示されます。プライバシーモード中(スケジュールを「認 証後に表示」に設定した場合)、PIMロック中は表示されません。

■ メモ一覧



メモ帳に登録されているメモの一覧が表示されます。エリアを選択するとメモ 一覧が表示されます。

■ メ干内容



メモ内容に設定したメモの先頭部分が表示されます。エリアを選択するとメモ の詳細が表示されます。

お知らせ。

- 同じ日に当日スケジュールと、長期間スケジュールが登録されている場合、長期間スケジュールが表示されます。ただ し、当日スケジュールが終日に設定されている場合や、当日スケジュールの開始時刻になっていない場合は、両方のス ケジュールが表示されます。
- PIMロック中は、新着情報はPIMロックの設定に従って表示されます。スケジュール、メモ一覧、メモ内容はPIMロッ ク中であることが表示され、選択できません。

音声電話やテレビ電話の発信時の画像を変更する

音声電話の発信時の画像を変更する<電話発信設定>

MENU 8511

お買い上げ時イメージ表示:標準画像

『ジ ▶ [8][2][3][2][1] ▶ イメージ表示欄を選択 ▶ (1]~[3]

- 「標準画像 | を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- 「イメージ」を選択したときは、イメージー覧欄を選択して画像を選択します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

◯□ 「登録〕を押す

テレビ電話の発信時の画像を変更する<テレビ電話発信設定>

MENU 8611

お買い上げ時イメージ表示:標準画像

『ジ ▶ [8][2][3][2][3] ▶ イメージ表示欄を選択 ▶ (1]~[3)

- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- 「イメージ」を選択したときは、イメージー覧欄を選択して画像を選択します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

Ѿ [登録] を押す

お知らせ・

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- •「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。

発信画像の優先順位について

複数の機能で発信画像が設定されている場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ① FOMA端末電話帳に登録した画像※
- ② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- (3) 電話発信設定/テレビ電話発信設定
- ※ 人物画像表示設定が「ON」のときに有効です。

音声電話やテレビ電話の着信時の画像を変更する

音声電話の着信時の画像を変更する<電話着信設定>

お買い上げ時 イメージ表示:標準画像

◆本機能の設定は、発着信・通話機能の電話着信設定にも反映されます。

8 2 3 2 2 ► イメージ表示欄を選択 ► 1 ~ 5

- •「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- 「イメージ」を選択したときは、イメージー覧欄を選択し、画像を選択します。
- 「 i モーション | を選択したときは、動画一覧から動画 / i モーションを選択します。
- 電話着信音に音声と映像のある動画/ i モーションが設定されていると「着信音連動」になります。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

🤈 💬 [登録] を押す

テレビ電話の着信時の画像を変更する<テレビ電話着信設定>

お買い上げ時 イメージ表示:標準画像

● 本機能の設定は、テレビ電話のテレビ電話着信設定にも反映されます。

- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- •「イメージ」を選択したときは、イメージー覧欄を選択し、画像を選択します。
- 「 i モーション | を選択したときは、動画一覧から動画 / i モーションを選択します。
- テレビ電話着信音に音声と映像のある動画/ i モーションが設定されていると「着信音連動」になります。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

🤈 🖫 [登録] を押す

お知らせ -

- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- 「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- ・音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)を着信音に設定しているとき、着信画像を映像のみの動画/iモーション、Flash画像またはパラパラマンガに設定し直すと、着信音は「着信音1(音声電話)」または「ハーブ(テレビ電話)」になります。メロディは変更できます。
- 動画/iモーションによってはイメージに設定できない場合があります。また、音声のある動画/iモーションは設定できません。

着信画像の優先順位について

複数の機能で着信画像が設定されている場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ① マルチナンバーの着信設定
- ②FOMA端末電話帳に登録した画像^{※1}
- ③ FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ④電話着信音^{※2}/テレビ電話着信音^{※2}/電話着信設定/テレビ電話着信設定
- ※1 人物画像表示設定が「ON」のときに有効です。
- ※2「着モーション」に音声と映像のある動画/iモーションを設定したときに有効です。
- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音声電話の着信画像は発番号なし動作設定に従います。テレビ 電話の着信画像はテレビ電話着信設定に従います。
- 発番号なし動作設定で設定した音や画像のデータが削除されると、自動的に設定内容が変更されます。その場合は、実際に鳴る音や表示される画像が設定内容と異なることがあります。

人物画像表示設定

発着信時の電話帳の人物表示を設定する

お買い上げ時 ON

音声電話やテレビ電話の発着信時に、FOMA端末電話帳に登録されている画像を表示するかどうかを設定します。

● 電話帳に登録されている画像は、相手が電話番号を通知してきた場合に表示されます。

8 2 3 2 5 ▶ 1 または 2

<u>メール送信画像設定/メール受信画像設定/メール着信結果画像設定/問合せ画像設定</u>

メール送受信時や問合せ時の画面を変更する

お買い上げ時 [メール送信画像設定、メール受信画像設定、問合せ画像設定] イメージ表示:標準画像 [メール着信結果画像設定] 着信結果画像選択:標準画像

メールの送受信時やiモード問合せ時に表示される画像、メールの着信結果の画像を設定します。

8 2 3 3 1 ~ 4

- i モードメール、SMSの送信時の画像を設定するときは(1)を押します。
- i モードメール、SMS、メッセージR/Fの受信時の画像を設定するときは**2**を押します。
- i モードメール、SMS、メッセージR/Fの着信結果の画面を設定するときは**3** を押します。
- i モード問合せ時の画像を設定するときは **4** を押します。

イメージ表示欄を選択 ▶ (1 ~ 3)

- 「標準画像」を設定するとお買い上げ時の画像が表示されます。
- •「イメージ」を選択したときは、イメージ一覧欄を選択し、画像を選択します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールの画像が表示されます。

■メール着信結果画像を設定するとき: 着信結果画像選択欄を選択 ▶ (1)~ [5]

- 「iモーション」を選択したときは、動画一覧から動画/iモーションを選択します。
- メール着信音に音声と映像のある動画/ i モーションが設定されていると「着信音連動」になります。

💬 [登録] を押す

お知らせー

すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。

ディスプレイとキーの照明を設定する

照明時間を設定する<点灯時間設定>

お買い上げ時 通常時:10秒 ACアダブタ接続時、iアブリ:端末設定に従う iモード中、静止画撮影中、動画撮影中、iモーション:常灯

ディスプレイの照明の点灯時間を設定します。照明を点灯すると、ディスプレイがより明るくなり、キー部分が 点灯します。

● 通常時のほかにACアダプタ接続時(DCアダプタ接続時も含む)、iモード中、静止画や動画の撮影中、iモーション再生中、iアプリ動作中の点灯時間も設定できます。

〈例〉通常時の点灯時間を設定するとき

8241

7 1 ► 1 ~ 7

- 「常時」に設定した場合、省電力の状態になりません。
- ACアダプタ接続時、iモード中、静止画撮影中、動画撮影中、iモーション、iアプリの点灯時間を 設定する: 2 ~ (7) ▶ (1) または 2
 - •「端末設定に従う」に設定すると、通常時で設定した点灯時間に従って照明が点灯します。
 - 「常灯」に設定すると、明るさ調整で設定した明るさで常に照明が点灯し、省電力の状態になりません。ただし、ACアダプタ接続時は、明るさ調整の設定に関わらず、「高輝度」で点灯します。
 - i アプリの場合は「ソフトに従う」に設定すると、i アプリの設定に従って点灯します。常に照明を点灯する i アプリの場合は省電力の状態になりません。

照明設定範囲を設定する<照明設定範囲>

お買い上げ時 ディスプレイ+キー

8 2 4 2 ▶ 1 または 2

照明の明るさを設定する<明るさ調整>

お買い上げ時 コーディネイト/きせかえの設定に従う

8243 1~3

スクリーン設定

画面のカラー配色を変更する

お買い上げ時 コーディネイト/きせかえの設定に従う

ディスプレイに表示される配色を24種類から選択できます。

1 8 2 3 1 1 ~ 9

●を押すとカーソル位置の配色で画面が表示されます。

メニュー設定 MENU 8221

メニューのデザインを変更する

お買い上げ時 ノーマル:アニメーション セレクト:タイルアイコン

アニメーションデザイン:コーディネイト/きせかえの設定に従う 機能説明表示:ON アイコン拡大表示:OFF 起動メニュー:ノーマル セレクトメニューショートカット:セレクト

メニューの表示形式やアイコンのデザインを変更したり、オリジナルのメニューを作成したりできます。

● 設定項目のノーマルを「シンプル」に設定すると、バイリンガル設定は利用できなくなります。また、本書の操作の説明と項目番号が異なりますのでご注意ください。 「シンプル」に設定した場合の項目番号→P439

ノーマル

- : ノーマルメニュー使用時の表示形式を設定します。
- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールのメニューが表示されます。
- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、 きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。
- 画面表示が英語のときは、「シンプル」に設定できません。

セレクト : セレクトメニュー使用時の表示形式を設定します。

アイコンデザイン: ノーマルメニューの表示形式で「タイルアイコン」を選択したときのデザインを設定します。

- アイコンデザインで設定するのは、待受画面でを押したとき最初に表示される 1階層目のメニューのデザインです。
- 「カスタム 1」「カスタム2」は、メニューアイコンを変更してオリジナルメニューを作成するときに設定します。

アニメーションデザイン

: ノーマルメニューの表示形式で「アニメーション」を選択したときのデザインを設定します。

機能説明表示

- : メニュー項目にカーソルを合わせたときに機能説明を表示するかどうかを設定します。
 - •「ON」に設定しても、ノーマルメニューの表示形式で「アニメーション」を選択したときは、1 階層目と2 階層目のメニューでは表示されません。

アイコン拡大表示:アイコン選択時にアイコンを拡大表示するかどうかを設定します。

起動メニュー: 待受画面で 🕟 を押したときにノーマルメニューとセレクトメニューのどちらを表示させるかを設定します。

セレクトメニューショートカット

- :セレクトメニュー使用時のショートカット操作を設定します。
 - 「ノーマル」に設定すると、起動メニューを「セレクト」にした場合でもノーマルメニューの項目番号でショートカット操作ができます。→P32

オリジナルメニューを作成する

ノーマルメニュー使用時のメニュー画面のアイコンや背景画像を変更して、2種類のオリジナルメニューを作成できます。

● アイコンは96×96、背景画像は240×240より大きい画像は縮小して表示されます。

プ ▶ a > ノーマル欄を選択 ▶ 2 > アイコンデザイン欄を選択 ▶ 2 または3



カスタマイズを選択 ▶ 機能を選択 ▶ 画像フォルダー覧で画像を選択

他の機能のメニューアイコンも同様に設定します。

- メニューアイコンを解除するときは、解除するアイコンにカーソルを合わせてでして事でしています。
- メニューアイコンを全件解除するときは同フ2を押し、「はい」を選択します。
- - 背景を解除するときは同(4)を押し、「はい」を選択します。

4 一 一 [登録]

お知らせ -

- パラパラマンガ、Flash画像、「アイテム」フォルダ内の画像は選択できません。また、GIFアニメーションを選択する と最初のコマが表示されます。
- PIMロック中は、アイコンデザインの「カスタム1」「カスタム2」の設定内容を変更できません。

きせかえツールを利用する

i モードサイトからダウンロードした「きせかえツール」を利用すると、待受画像、メニューアイコン、発着信画像、着信音などを一括で設定できます。

- きせかえツールでは、次の項目が設定できます。きせかえツールによって、設定できる項目の組み合わせの内容は異なります。
 - 待受画面
 - メニューアイコン(フォーカスあり)
 - 音声電話発信画面
 - テレビ電話着信画面
 - メール着信結果画面
 - アンテナアイコン
 - プッシュトーク着信音
 - メッセージR着信音
 - カラーテーマ*

- アニメーションメニュー
- メニューアイコン(フォーカスなし)
- 音声電話着信画面
- テレビ電話発信画面
- メール送信画面
- メール受信中画面
- センター問合せ画面
- 雷池アイコン
- 音声電話着信音
- テレビ電話着信音
- メール着信音
- チャットメール着信音
- メッセージF着信音
- 目覚まし音

※ スクリーン設定の配色のいずれかが設定されます。

きせかえツールを設定する

5 8

きせかえツールの一覧が表示されます。

- 設定されているきせかえツールがある場合は、直前に設定したきせかえツールが強調表示されます。
- 🤈 設定するきせかえツールにカーソルを合わせて 🂬 ▶ 「はい」を選択

きせかえツール内のデータが一括で設定されます。

- きせかえツールが設定された各項目は、「きせかえツールに従う」に自動的に変更されます。
- 部分的にダウンロードしたきせかえツールにカーソルを合わせて、●、●、 参を押した場合は、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードが開始されます。
- ■設定をリセットする:

 ▶ 認証操作 ▶ 「すべてリセット」または「メニュー画面のみ」を選択
 - 「すべてリセット」を選択すると、そのきせかえツールのすべての項目の設定がお買い上げ時の状態 に戻ります。
 - 「メニュー画面のみ」を選択すると、「アニメーションメニュー」「メニューアイコン (フォーカスあり)」「メニューアイコン (フォーカスなし)」の項目の設定だけが、お買い上げ時の状態に戻ります。

きせかえツールの内容を確認する

□ 5 8

う きせかえツールを選択する

きせかえツールに登録されている項目の一覧が表示されます。

- 一のを押すと、きせかえツールを設定できます。
- きせかえツールのプレビューイメージを表示する: きせかえツールにカーソルを合わせて 個
 - プレビュー画面で 一を押してもきせかえツールを設定できます。
- ■きせかえツールを 1 件削除する: きせかえツールにカーソルを合わせて (を) ▶ 2 1 ▶ 「はい」を 選択
- きせかえツールを全件削除する: 🖾 ▶ 2 2 2 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択
- ■表示名を変更する: きせかえツールにカーソルを合わせて 🕟 🕨 📵 表示名を変更 🕨 💬
 - 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- 詳細情報を表示する: きせかえツールにカーソルを合わせて (を) ▶ 3

確認する項目を選択する

選択した項目のデータが表示または再生されます。

• カラーテーマにカーソルを合わせると、その配色で画面が表示されます。

お知らせ

- きせかえツール内に表示・再生できないデータがあるときは、きせかえツールを設定しても、そのデータのみ設定されません。
- すでに設定されているきせかえツールを削除すると、そのきせかえツールが対応している項目の設定がお買い上げ時の 状態に戻ります。

電池やアンテナのアイコンを変更する

お買い上げ時 [電池アイコン設定、アンテナアイコン設定] コーディネイト/きせかえの設定に従う

8 2 1 ≥ 3 または 4



- 1: アッシュシルバー
- ②:ダークワイン
- 3:スペースライト
- 4:ドットウェーブ
- 5:アドバンストモード
- 電池アイコン設定 6:きせかえツールに従う



- 1: アッシュシルバー
- 3:スペースライト
- 4: ドットウェーブ
- 5 : アドバンストモード
- 6:きせかえツールに従う

アンテナアイコン設定 **1 ~ 6**

- 「きせかえツールに従う」が設定されていると、きせかえツールのアイコンが表示されます。
- すでに「きせかえツールに従う」が設定されている場合に他の項目を選択すると、きせかえツールを解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、「きせかえツールに従う」は選択できなくなります。

不在着信お知らせ

不在着信や未読メールなどの新着情報をランプで知らせる

お買い上げ時 ON

FOMA端末を折り畳んでいるときに未確認の不在着信(音声電話/テレビ電話)や未読情報(メール/チャットメール/SMS)があるときにランプを点滅させて知らせるかどうかを設定します。

8 2 6 ► 1 または 2

• 「ON」に設定した場合、未確認の不在着信があるときは、着信イルミネーションの電話着信のイルミネーションカラーに従って約6秒間隔で点滅します。未読情報があるときは、着信イルミネーションのメール着信のイルミネーションカラーに従って約6秒間隔で点滅します。新着情報を確認すると点滅は停止します。

お知らせ・

- 新着情報に複数の項目がある場合は、次の優先順位に従ってランプが点滅します。
 - ① 不在着信(音声電話/テレビ電話)
 - ② 未読情報 (メール/チャットメール/SMS)

着信時や通話中などの点灯パターンと点灯色を設定する

音声電話やテレビ電話、プッシュトーク着信時およびメール・チャットメール・メッセージR/F受信時のランプの点灯パターンと点灯色を設定します。また、音声電話中やテレビ電話中、トルカ取得中やICカードアクセス中のランプの点灯と点灯色、端末の開閉時やディスプレイの回転時のランプの点灯も設定できます。

◆本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージ着信設定、トルカ取得確認設定のイルミネーション設定にもそれぞれ反映されます。

電話/メールの着信やトルカ取得の点灯パターンと点灯色を設定する <着信イルミネーション>

お買い上げ時 電話、メール、メッセージR/F、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションパターン:点滅電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー:ライムメール、メッセージR/F着信、トルカ取得のイルミネーションカラー:アクアチャットメール着信のイルミネーションパターン、イルミネーションカラー:メール連動 トルカ取得イルミネーション:ON

8 2 5 1

- - かを押すとカーソル位置のパターンでランプが点灯または点滅します。
 - 「メロディ連動」に設定すると着信音に合わせて点滅します。このとき、イルミネーションカラーはイルミネーションカラーの設定に関わらず「レインボー」になります。ただし、不在着信お知らせを「ON」に設定している場合で、新着情報があるときのイルミネーションカラーは「レインボー」ではなく、電話着信のイルミネーションカラーに従います。
- 2 着信の項目のイルミネーションカラー欄を選択 ▶ 1 ~ 9
 - 分を押すとカーソル位置の色でランプが点灯または点滅します。
 - 他の項目の点灯パターンと点灯色を設定する場合は、操作2~3を繰り返します。
- / トルカ取得のイルミネーション欄を選択 ▶ (1)または 2
 - 「ON」に設定すると、トルカ取得中のイルミネーションカラーを設定できます。
- 🧲 💬 [登録] を押す

着信イルミネーションの優先順位について

複数の機能で着信イルミネーションのイルミネーションパターン、イルミネーションカラーが設定されている場合は、次の優先順位でランプが点灯します。

- ① FOMA端末電話帳の電話帳別着信設定
- ② FOMA端末電話帳のグループ別発着信設定
- ③ 着信イルミネーション/電話着信設定/テレビ電話着信設定/メール着信設定/チャットメール着信設定

電話中/ICカードアクセス中の点灯と点灯色を設定する <通話中イルミネーション/ICカードアクセスイルミネーション>

- 8 2 5 ≥ 2 または 3
- 1 イルミネーション欄を選択 ▶ 1 または 2
 - 「ON」に設定するとイルミネーションカラーを設定できます。
- / 【 □ [登録] を押す

開閉・回転時の点灯を設定する<開閉回転イルミネーション>

お買い上げ時 ON

8 2 5 4 ► 1 または 2

お知らせ -

- チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信は設定できない旨のメッセージが表示されます。
- ・メロディによっては、イルミネーションパターンを「メロディ連動」に設定しても連動しない場合があります。
- ランプの点灯時は、次の現象が起きることがあります。これはランプに用いているLEDやFOMA端末の特性によるものであり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。
 - FOMA端末ごとに、あるいはランプによって点灯色や明るさに差異があります。
 - FOMA端末の塗装色により、ランプの色が点灯色名とは異なる色に見えることがあります。

フォント選択

フォントを変える

お買い上げ時 漢字/英数字:コーディネイト/きせかえの設定に従う ひらがな/カタカナ:漢字/英数字と同じ

メニュー画面や i モードサイト、文字入力画面などに表示される文字の種類をゴシックやリュウミンに変更できます。また、ひらがな/カタカナを組み合わせて表示することもできます。

- ひらがな/カタカナはお買い上げ時に登録されている「プリティー桃」のほかに、ダウンロードしたフォントを利用できます。
 - **□ 8** 2 7 2
- 🤈 漢字/英数字欄を選択 ▶ 📵 または 🔼
- 🤦 ひらがな/カタカナ欄を選択 ▶ フォントを選択
 - ■ダウンロードしたフォントを削除する: ひらがな/カタカナ欄を選択 ▶ 削除するフォントにカーソルを合わせて 下 ▶ 「はい」を選択
 - お買い上げ時に登録されているフォントや、現在利用中のフォントは削除できません。
- 🖊 🔍 [登録] を押す

お知らせ。

- ひらがな/カタカナを選択した場合は、ひらがな、カタカナのみ選択したフォントで表示されます。
- カメラ、iアプリ、i モーションなど、一部の機能には本機能の設定は反映されません。

文字サイズ設定

MENU 874

文字の大きさを変更する

お買い上げ時 コーディネイト/きせかえの設定に従う

メモ帳、メール本文入力などの全画面入力や画面メモ、サイト、メールを表示したりするときの、 文字サイズを変更できます。

● 文字サイズは5種類から選択できます。



8 2 7 1

- ■一括して設定する: (1) ▶ (1) ~ [5]
- i モード、メール閲覧を個別に設定する: 2 または 3 ▶ 1 ~ 3
- ■メール編集/文字入力を個別に設定する: 4 ▶ 1 ~ 5
 - (す)を押すとカーソル位置の文字サイズの例が表示されます。

お知らせ・

- •「一括」で「最大」「大」を設定した場合は、電話帳一覧、電話帳検索、電話帳検索結果を表示するときの文字サイズに も反映されます。
- 「一括」で設定を行った場合は、 i モード、メール閲覧、メール編集/文字入力がすべて同じ設定になります。ただし、 「最大」「最小」に設定したときには、iモード、メール閲覧の設定はそれぞれ「大」「小」になります。
- メールの表示中でも文字サイズを変更できます。メールの表示中に変更した文字サイズは本設定のメール閲覧にも反映 されます。
- インライン入力時の文字サイズは変更されません。

時計表示設定 MENU 8212

時計の表示を設定する

お買い上げ時 デザイン:ON (コーディネイト/きせかえの設定に従う)

形式、表示位置、曜日:コーディネイト/きせかえの設定に従う

待受画面の時計表示の有無や、時計のデザイン、表示位置を設定できます。また、曜日の表示言語 や時刻の表示形式(24時間、12時間)も設定できます。

● お買い上げ時に登録されている時計デザイン→P440

〈時計表示設定の例〉



アナログの時計を 日本語(曜日)で表示



デジタル1の時計を 中段に表示



デジタル2の時計を 上段に表示



世界時計を下段に表示

| 8 | (7 | 2 | (4 |) 下記の各項目を選択して設定 | (型 | 登録 |)

デザイン : 時計を表示するかどうかを設定します。「ON」に設定した場合は時計のデザインを「ア ナログ」「デジタル1~4」「世界時計」から選択します。

• 「世界時計」に設定すると、左側に日本国内の時刻を、右側に設定したタイムゾーンの時刻と名称を表示します。

形式 : 時計の表示形式を「24時間表示」と「12時間表示」のどちらかに設定します。

表示位置:時計を表示する位置を設定します。

時計のデザインで「アナログ」を選択したときは、位置は設定できません。

曜日 :曜日の表示を日本語と英語のどちらで表示するかを設定します。

•「バイリンガルに従う」に設定すると、バイリンガルの設定に従って表示します。

タイムゾーン:時計のデザインで「世界時計」を選択したときに、表示するタイムゾーンを設定します。

サマータイム: サマータイムを有効にするかどうかを設定します。

• 「ON」に設定すると設定したタイムゾーンの時刻を1時間進めて表示します。

タイムゾーンの名称

: 世界時計に表示するタイムゾーンの名称を設定します。

お知らせ

- 特受画面以外の画面では、ディスプレイ右上に時刻が表示されます。この表示は、形式で設定した時計の表示形式に 従って「24時間表示」または「12時間表示」に変更されます。
- 次の場合は、デザインや表示位置の設定に関わらず、「デジタル 1」の時計が表示位置「上」で表示されます。
 - 待受画面に動画/ i モーション、キャラ電が表示されている場合
- i アプリ待受画面が表示されている場合
- オールロック中、おまかせロック中は、本機能の設定に関わらず時計の表示位置は「上」になります。

画面を英語表示に切り替える

お買い上げ時 Japanese

画面表示を日本語か英語のどちらかに切り替えることができます。

お知らせー

- ・英語表示に切り替えると、文字入力モードは「半角英字」→「半角数字」→「漢字」→「半角カタカナ」の順に切り替 わります。
- バイリンガルの設定は、FOMAカードを挿入しているとFOMAカードにも保存されます。FOMAカードを差し替える と、差し替えたFOMAカードに保存されている設定に切り替わります。

あんしん設定

暗証番号について	
FOMA 端末で利用する暗証番号について	144
端末暗証番号を変更する端末暗証番号変更	145
PIN コードを設定する	146
PIN ロックを解除する	147
指紋認証機能を利用する	147
携帯電話の操作や機能を制限する	
各種ロック機能について	151
他の人が使用できないようにするオールロック	152
おまかせロックを利用する おまかせロック	152
発信や着信ができないようにするセルフモード設定	153
電話帳やスケジュールなどを表示できないようにするPIMロック	154
ダイヤル発信を禁止するダイヤル発信制限	154
他の人が電話帳やメールなどを利用できないようにするブライバシーモード設定	155
電話やメールの着信時に名前などを表示しないようにする 着信/受信時表示設定	157
サイドキーの誤動作を防止するHOLD	157
FOMA 端末を折り畳むたびにキーをロックする開閉ロック	158
シークレット属性を設定している情報を表示するシークレットモード	159
発着信や送受信を制限する	
指定した電話番号からの着信を許可/拒否する	160
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する発番号なし動作設定	161
電話帳に登録されていない相手からの着信をすぐに受けないようにする	
呼出動作開始時間設定	161
電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否するメモリ登録外着信拒否	162
その他の「あんしん設定」について	
電話帳お預かりサービスとは	162
その他の「あん」な設定しについて	163

FOMA端末で利用する暗証番号について

FOMA端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要な場合があります。暗証番号には、各種端末操作用の端末暗証番号の他、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

● 入力した端末暗証番号やネットワーク暗証番号、 j モードパスワードなどは「*」で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、 その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合や、指紋のみ認証設定を「ON」に設定したときに登録したいずれの指による認証もできない場合は、ご契約者本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号

FOMA端末には、設定や解除の際に端末暗証番号の入力が必要な機能があります。お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されていますが、4~8桁の数字で自由に変更できます。→P145

- 端末暗証番号入力画面で誤った端末暗証番号を連続5回入力すると、電源が自動的に切れます。誤った端末暗証番号を入力した累積回数は、正しい端末暗証番号を入力したり、新たに端末暗証番号入力画面を表示したりするとクリアされます。
- 指紋設定で登録した指紋を利用するように設定している場合は、端末暗証番号を入力する代わりに指紋認証画面が表示されます。 ♥ を押すと端末暗証番号入力画面に切り替わります。ただし、指紋のみ認証設定を「ON」に設定した場合は、端末暗証番号での認証操作ができなくなります。

ネットワーク暗証番号

ドコモeサイトでの各種手続き時や各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、i モードからは、ドコモeサイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

●「My DoCoMo」「ドコモeサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

i モードパスワード

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、i モード有料サービスのお申し込み/解約などを行う際には、4桁の「i モードパスワード」が必要です。ご契約時は「0000」に設定されていますが、4桁の数字で自由に変更できます。→P196

この他にも各IP(情報サービス提供者)が独自にパスワードを設定している場合があります。

PIN1 J-F/PIN2J-F

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。ご契約時はどちらも 「0000」に設定されていますが、4~8桁の数字で自由に変更できます。→P146

PIN1 コードは、第三者によるFOMA端末の無断使用を防ぐため、FOMAカードを取り付けるたび、またはFOMA 端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する番号(コード)です。PIN1コードを入力すること により、発着信および端末操作ができます。

PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料金リセットを行うとき、通話料金自動リセット設 定を変更するときなどに使用する暗証番号です。

● 別の FOMA端末で利用していた FOMA カードを差し替えてお使いになる場合は、以前に設定された PIN 1 / PIN2コードをご利用ください。設定を変更されていない場合は、「0000」となります。

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための数字8桁の番号です。 お客様ご自身では変更することができません。

● PINロック解除コードの入力を連続 10回間違えると、FOMAカードがロックされます。



お知らせ

指紋認証機能と端末暗証番号を併用する状態でパスワードマネージャーをご利用になる場合は、端末暗証番号を必ず変 更してください。変更する端末暗証番号も、電話番号の下4桁などのわかりやすい番号の使用は避け、他人に知られな いよう十分で注意ください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようで注意ください。 ※ 万一、第三者の不正な使用による不利益があっても、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。

端末暗証番号変更

端末暗証番号を変更する

お買い上げ時 0000

新しい端末暗証番号を入力



新しい暗証番号(確認)の入力欄に操作2で入力した端末暗証番号を入力▶ Ѿ [登録]

PINコードを設定する

電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうかを設定する<PIN1コードON/OFF>

ご契約時 OFF

8 4 6 3 ▶ 1 または 2

PIN1コードを入力

PIN1コード PIN1コードを 入力してください あと 3回 ■ 4

- PIN1コードを連続3回間違えると、PIN1コードがロックされます。
 ●を押してPINロック解除コードを入力してください。
- 現在の設定を変更する場合のみPIN1コードの入力画面が表示されます。

PIN1コードON/OFFを「ON」に設定すると

FOMA端末の電源を入れるとPIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力すると、待受画面が表示されますが、正しいPIN1コードを入力しないと、すべての操作ができません。

お知らせ・

・アラーム自動電源 ON 設定を「ON」に設定している場合、目覚ましやスケジュールで指定した日時になると、電源が ONになり、PIN1 コード入力画面が表示される前にアラームが鳴ります。 ● を押してアラームを停止させると、PIN1 コード入力画面が表示されます。このとき、アラームにダウンロードしたメロディや i モーション、ミュージックを設 定していても、お買い上げ時の設定で動作します。

PIN1/PIN2コードを変更する

ご契約時 PIN1/PIN2コード: 0000

● PIN1コードを変更するときは、PIN1コードON/OFFを「ON」に設定する必要があります。

〈例〉PIN1コードを変更するとき



- PIN1 コードを間違えると、認証に失敗した旨のメッセージが表示されます。
 ●を押して正しいPIN1 コードを入力してください。連続3回間違えると、PIN1 コードがロックされます。
 ●を押してPINロック解除コードを入力してください。
- 🤈 新しいPIN1コードの入力欄に新しいPIN1コードを入力
- 新しいPIN1コード(確認)の入力欄に操作2で入力したPIN1コードを入力 ▶
 □ [登録]

お知らせ =

• PIN2コードを連続3回間違えてFOMA端末がロックされた場合でも、電話やプッシュトークの発着信やメールの送受信などはできますが、PIN1コードを連続3回間違えてFOMA端末がロックされた場合には、それらの操作はできなくなります。

PINロックを解除する

PINコード入力画面でPIN1コード、PIN2コードを連続3回間違えると、PINコードがロックさ れます。その場合は、ロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

- PINロック解除コードはメモに控えるなどしてお忘れにならないようご注意ください。PINロック解除コード を忘れた場合や完全にロックされた場合は、ご契約者本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や FOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- 〈例〉PIN1コードのロックを解除するとき
- PINコードロックの確認画面で > 8桁のPINロック解除コードを入力



- 新しいPIN1コードの入力欄に新しいPIN1コードを入力
- 新しいPIN1コード(確認)の入力欄に操作2で入力したPIN1コードを入力▶ □ [登録]

指紋認証機能を利用する

指紋認証機能を利用すると、指紋センサー上で指をスライドさせるだけで認証を行い、ダイヤル キーで端末暗証番号を入力する操作を省略できます。


- 指紋認証を設定しても、指紋認証画面で 🗗 を押すと端末暗証番号入力画面に切り替わり、端末暗証番号を入 力して認証操作ができます。ただし、指紋のみ認証設定を「ON」に設定した場合は、端末暗証番号での認証 操作ができなくなります。
- 指紋認証機能と端末暗証番号を併用する状態でパスワードマネージャーをご利用になる場合は、必ず端末暗証 番号を変更してください。

パスワードマネージャー利用時の注意→P145「FOMA端末で利用する暗証番号について」のお知らせ

指紋認証機能利用時の留意事項

- 本機能は指紋画像の特徴情報を認証に利用するものです。このため、指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、 指紋認証機能が利用できないことがあります。
- ●指紋の登録には同じ指で3回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行わないでください。
- 認証性能(正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される性能)はお客様の使用状況により異なります。指 の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、 手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状 態に合わせて対処することで、認証性能が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけている
- 指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている
- 手が荒れたり、指に損傷(切傷やただれなど)を負ったりしている
- 手が極端に乾燥している、乾燥肌である
- 指が泥や油などで汚れている
- 太ったりやせたりして指紋が変化した
- 磨耗して指紋が薄い
- 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる 濡れたり、汗をかいたりしている






指紋センサーエリア

● 指紋の登録・認証を行う際には、図Aのように第1関節をセンサー中央に合わせ、指をスライドさせながら指紋センサーに指を接触させ、指紋センサーが見えるまで下の方向へスライドさせてください。また、指は端末と同じ方向に置いてスライドしてください。指を斜めに置いてスライドすると、登録時と認証時の指の位置の違いによる認証失敗の可能性が高くなります。

図B

- スライドが速すぎたり遅すぎたりした場合、正常に認識できないことがあります。表示されるメッセージに従い、スライドの速さを調節してください。
- 指紋センサーエリア(図Bの枠で囲まれている部分)を通過するまで指を動かしてください。

図C



図D



- 親指などでは指紋の渦の中心が大きくずれたりゆがんだりすることがあります。その場合は、登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあるため、図Cのように指紋の渦の中心を確認し、渦の中心が指紋センサーの中心を通過するように指紋センサー上をスライドさせてください。
- 指紋センサーに指をスライドさせる際には、指を指紋センサーに突き立てるのではなく、図Dのように、指を 指紋センサーと平行になるように押し当てながらスライドさせてください。
- 指ごとに指紋が異なるため、必ず利用設定した指で認証操作を行ってください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときは、警告メッセージが表示されます。一定時間内に認証されなかったときは、確認メッセージが表示され1つ前の画面に戻ります。
- 指紋センサーに指を置いたまま指紋の登録・認証を開始すると、起動できない旨のメッセージが表示される場合があります。指を離して操作をやり直してください。
- FOMA端末をデスクトップパソコンなどアースを必要とする機器にUSBケーブルで接続するときは、必ず機器のアースが接続されていることを確認してください。アースが接続されていない状態で接続している間は、指紋認証できない場合があります。その場合は、接続する機器の金属部分(筐体や外部接続用コネクタなど)に触れながら指紋認証を行うか、FOMA端末を機器から取り外して指紋認証を行ってください。
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

指紋センサーについて

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
 - 指紋センサー表面をぶつけたり、強い衝撃を与えたりする
 - 指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりする
 - 指紋センサー表面に爪やストラップの金具など硬いものを押し付け、指紋センサー表面にキズが入る
 - 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などで指紋センサー表面にキズが入る、表面が汚れる
 - 指紋センサーの表面にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりする
- ●次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
 - 指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
 - 指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
 - 指紋センサー表面が結露している
- 次のような現象が起きる場合は、指紋センサー表面を清掃してください。現象が改善されることがあります。
 - 「センサー表面の汚れを取り除いてください」というメッセージが表示される
 - 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する

- 指紋センサーを清掃する際には、静電気の起きにくい乾いた柔らかい布で表面の汚れを取り除いてください。 長期間の使用によりゴミがたまることがありますが、その場合でも先のとがったもので取り除かないでください。
- 静電気が故障の原因となる場合があります。指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。冬期など乾燥する時期は、特にご注意ください。

認証に利用する指紋を登録する<指紋登録>

- 指紋は最大10件登録できます。
- - 指紋の読み取り中に電話やプッシュトークがかかってきたり、目覚ましやスケジュールで指定した日時になったりした場合、その時点で登録は中止されます。
- ② 登録名を入力 ▶ Ѿ [登録]
 - 登録名は、全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。
 - 登録すると認証に利用する指紋データに設定され、登録名の左に 🖗 が表示されます。

認証操作を指紋認証のみで行うかどうかを設定する<指紋のみ認証設定>

お買い上げ時 OFF

- ●指紋のみ認証設定を「ON」に設定する場合は、認証に利用する異なる指での指紋データが2件以上必要です。
- 指紋のみ認証設定を「ON」に設定すると、端末暗証番号での認証操作ができなくなります。お客様の使用状況や指の状態、指紋センサーの故障などにより、登録したいずれの指による認証もできない場合は、ご契約者本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

取り扱いについては、「指紋認証機能利用時の留意事項(\rightarrow P147)」、「指紋センサーについて(\rightarrow P148)」をで覧ください。

〈例〉「ON」に設定するとき

- ① 1 を押す
 - 解除するときは 2 を押します。このとき、操作3以降の操作は不要です。
- - 認証に利用する指紋データが2件以上登録または利用設定されていない場合は「OK」を選択し、登録または利用設定を行ってください。

登録されていない場合→P149「認証に利用する指紋を登録する」操作2 利用設定されていない場合→P150「指紋データを管理する」操作2の■利用設定/解除する

指紋認証を行う

指紋認証画面が表示されたら、指紋センサー上で指をスライド



|指紋または暗証番号を |入力してください |指紋認証の場合



指紋のみ認証の場合

- 指紋認証を行うときは、利用設定した指で認証操作を行ってください。
- 正しく認証されなかった場合は、指を指紋センサーから離し、もう一度認証操作を行ってください。認証性能が低いときは、指紋を登録し直してください。
- フまたはダイヤルキーを押すと、端末暗証番号入力画面に切り替わりますが、指紋のみ認証設定を「ON」 に設定した場合は表示されません。

お知らせ・

指紋認証を連続5回失敗すると、端末暗証番号入力画面が表示されます。指紋のみ認証設定を「ON」に設定しているときに連続5回認証に失敗すると、電源が自動的に切れます。誤った認証操作の累積回数は、正しい認証操作を行ったり、新たに指紋認証画面を表示したりするとクリアされます。

指紋データを管理する

認証に利用する指紋データの削除や、登録名の変更などを行います。

- 認証に利用する指紋データをすべて利用解除または削除すると、指紋認証機能は利用できなくなります。
- 指紋のみ認証設定を「ON」に設定し、認証に利用する指紋データの登録件数が2件の場合は、認証に利用する指紋データの利用解除や削除はできません。認証に利用する指紋データが3件以上の場合は、利用解除すると指紋データの削除ができます。
- 〈例〉指紋データを1件削除する
- - を押すと、登録した指紋データの確認ができます。
 - 利用設定/解除する: 利用設定/解除する指紋データを選択 ▶ 🔊 ▶ 🔼
 - ●を押しても指紋データの利用設定/解除ができます。利用設定した指紋データには登録名の左に が表示されます。
 - 複数削除する: 🚳 🕨 🛐 🔼 🕨 削除する指紋データを選択 🕨 🤍
 - 全件削除する: 🚳 ▶ 3 3
 - 登録名を編集する: (型) ▶ (4) ▶ 登録名の編集 ▶ (平)
 - ■順番を変更する: 順番を変更する指紋データにカーソルを合わせて 🗗 ▶ 🔼 または 📵
- ♀ 「はい」を選択

各種ロック機能について

FOMA端末を他人に不正に使用されたり、個人情報や電話帳データを見られたりしないように、さまざまなロック機能があります。目的に合わせてご利用ください。

ロック機能	説 明	参照先
オールロック	各種メニュー機能の操作などをできないようにして、他人が不正に使用 するのを防ぎます。	P152
おまかせロック	紛失した場合などに第三者に不正に使用されないようロックをかけます。	P152
セルフモード設定	電話やプッシュトークの発着信、i モードの利用やメールの送受信、赤外線通信/iC通信などの通信機能を利用できないようにします。	P153
PIMロック	電話帳やプロフィール情報、スケジュールなどの個人情報機能を利用できないようにして、情報の表示や改ざんを防ぎます。	P154
ダイヤル発信制限	ダイヤルキーを押して電話をかけられないようにします。	P154
プライバシーモード設定	電話帳・履歴やメール、マイピクチャなどの表示をできなくして、他人が不正に閲覧するのを防ぎます。	P155
着信/受信時表示設定	電話帳やプッシュトーク電話帳に登録している相手からの着信時に、名 前などを表示するかどうかを設定します。	P157
HOLD	FOMA端末を折り畳んだときの値、ミュージックコントロールキー、サイドキー [▲▼] の操作を無効にし、誤動作を防ぎます。	P157
開閉ロック	FOMA端末を折り畳むたびに	P158
シークレットモード	電話帳データやスケジュールデータにシークレット属性を設定すると、そのデータは認証操作を行ってシークレットモードを起動したときのみ表示されます。	P159
ICカードロック	ICカード機能を利用できないようにします。	P312
電源OFF時ICロック設定	FOMA端末の電源を切ったときに、すべてのICカード機能を利用できないようにします。	P314

- 複数のロック機能を同時に設定できます。
- シークレットモード以外のロック機能の設定は、電源を切っても保持されます。
- おまかせロック以外のロック機能を設定していても、緊急通報(110番、119番、118番)はできます。

オールロック

他の人が使用できないようにする

オールロックを起動すると、各種メニュー機能の操作などができなくなり、他人が不正にFOMA端末を使用するのを防げます。

オールロック中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うには、待受画面で緊急通報番号を入力して(全)を押します。

- 指紋認証を設定しているとき
 - 待受画面でを押し、指紋認証画面で緊急通報番号を入力して を押します。
- 指紋のみ認証設定を「ON」に設定しているとき
 - 待受画面で「「「一」を押し、緊急通報番号を入力して(金)を押します。
- ※ 端末暗証番号入力画面で入力した緊急通報番号は「*」で表示されます。
- ICカードロックとオールロックの両方を起動するには、ICカードロック→オールロックの順に起動してください。 →P312

廖 ▶ 8 4 1 2 ▶ 認証操作

待受画面に「オールロック中」と表示されます。

解除するときは待受画面で端末暗証番号を入力します。指紋認証を設定している場合は、
 ○ を押してから認証操作を行います。→P144

お知らせ

- オールロック中は、テレビ電話やプッシュトークの着信が拒否され、相手には話中音が流れます。着信履歴には不在着 信として記録されます。
- オールロック中は、待受画面を設定していても、お買い上げ時の画像が表示されます。
- オールロック中は、指定した日時になっても目覚ましやスケジュールアラームは動作しません。また、開閉ロックを 「ON」に設定していても、オールロックが優先されます。
- オールロック中でも、音声電話を受ける操作はできますが、電話帳に登録している相手の名前や画像は表示されず、電話番号が表示されます。
- オールロック中は、着もじは受信できますが着信画面には表示されません。オールロックを解除すると、着信履歴に表示されます。
- オールロック中でも、iモードメールやメッセージR/F、SMSの受信はできますが、受信中画面や受信アイコン、受信結果画面は表示されず、着信音とランプも動作しません。
- ・オールロック中でも次の機能は利用できます。
 - 電話帳お預かりサービスの自動更新
- おまかせロックの起動
- 読み取り装置(リーダー/ライター)からのトルカの取得

おまかせロック

おまかせロックを利用する

FOMA端末を紛失した場合などに、ドコモにご連絡いただくか、またはMy DoCoMoからの操作により遠隔操作でFOMA端末にロックをかけるサービスです。お客様の大切なプライバシーとおサイフケータイを、不正に使用されないように守ります。

● お客様からのお申し出などによりロックを解除することができます。

おまかせロックの設定/解除

00 0120-524-360 受付時間 24時間

※ パソコンなどでMy DoCoMoのサイトからも設定/解除ができます。

● おまかせロックのご利用方法の詳細は『ご利用ガイドブック(手続き・アフターサービス編)』をご覧いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

おまかせロックを起動すると

待受画面に「おまかせロック中です」と表示されます。

●電源を入れる/切る操作や、音声電話やテレビ電話を受ける操作以外のキー操作ができなくなるほか、ICカード機能も使用することができなくなります。ただし、microSDメモリーカードやFOMAカードにはロックはかかりません。

お知らせ =

- 音声電話やテレビ電話の着信はしますが、電話帳に登録している相手の名前や画像は表示されず、電話番号が表示されます。また、着信時の着信画像や着信音などは、お買い上げ時の状態になります。おまかせロックを解除すると設定は元の状態に戻ります。
- おまかせロック中にプッシュトークがかかってきたときは、着信が拒否され、相手に話中音が流れますが、着信履歴には不在着信として記録されます。
- おまかせロック中は、着もじは受信できますが着信画面には表示されません。おまかせロックを解除すると、着信履歴に表示されます。
- おまかせロック中に受信したメールは、メールセンターに保存されます。
- 他の機能が起動中におまかせロックを起動した場合は、起動中の各機能を終了します。編集中のデータがある場合は編集中のデータを保存して終了します。
- 各種ロック機能を設定中でも、おまかせロックが優先されます。
- FOMA端末を紛失したときに電源が入っていない場合や圏外、セルフモード中は、おまかせロックがかかりません。
- デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合はおまかせロックがかかりません。
- おまかせロックはFOMA端末に挿入されているFOMAカードのご契約者本人からのお申し出によりロックをかけるサービスのため、ご契約者本人とFOMA端末を所持しているお客様が異なる場合でも、ご契約者本人からのお申し出がある場合は、おまかせロックがかかります。
- おまかせロックは、お客様がご契約中のFOMAカードが挿入されているFOMA端末に対してロックをかけるサービスです。
- おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じFOMAカードを挿入している場合のみ解除することができます。 万一解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

セルフモード設定

MENU 858

発信や着信ができないようにする

お買い上げ時 OFF

セルフモード中は、電話やブッシュトークの発着信、iモードの利用やメールの送受信など、通信を必要とするすべての機能が使えなくなります。また、赤外線通信/iC通信や赤外線リモコン、パソコンと接続したデータ送受信も利用できません。

(ah∞) (1秒以上) ▶ 「はい」を選択

待受画面に Self が表示されます。

• 解除するときは (hree) を 1 秒以上押し、「はい」を選択します。

お知らせ・

- セルフモード中に電話がかかってきたときは、相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できます。
- セルフモード中にプッシュトークが着信したときは、着信が拒否され、相手に話中音が流れます。
- セルフモード中に受信したiモードメールやメッセージR/Fはiモードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。受信する場合は、セルフモードを解除してからiモード問合せ、SMS問合せを行ってください。
- セルフモード中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うと、セルフモードは解除されます。

PIMロック

雷話帳やスケジュールなどを表示できないようにする

お買い上げ時 OFF

個人情報の表示や改ざんを防げます。

- メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定しているときは、本機能は起動できません。
- PIMロック中の発着信は記録されます。リダイヤルや着信履歴からの発信はできます。

(5) ► (8) (4) (1) (3) ► 認証操作 ► (1) または [2]

「ON」に設定すると待受画面に 💹 が表示されます。

PIMロックを起動すると

次の操作(すべて、または一部の設定)が利用できなくなります。

- メール、チャットメール、SMS、メッセージR/F*1 - i ∓-ド i モード問合せ - フルブラウザ - i チャネル - iアプリ

- プッシュトーク電話帳 - 伝言メモ、音声メモ - メモリ登録外着信拒否 - 電話帳

- マイピクチャ - ミュージック - 電話帳お預かりサービス

- i モーション - メロディ - キャラ雷

- コーディネイト/きせかえ - マイドキュメント

- その他(Word、Excel、PowerPointファイル) - 静止画撮影 - 動画撮影

- ミュージックチャネル*2 - ミュージックプレイヤー - サウンドレコーダー - バーコードリーダー - microSD - ICカード一覧 - スケジュール帳

- トルカ - 通話料金上限通知 - メモ帳 - イヤホンスイッチ設定 - 目覚まし

- 着もじ^{※3} - ソフトウェア更新 - プロフィール情報 - 各種設定リセット

- データー括削除 - 赤外線诵信/iC诵信によるデータ送受信 - スキャン機能

- USB接続によるデータ送受信

- ※ 1 自動受信はできますが、受信中の画面および受信結果の画面表示や着信音の鳴動などの受信時の動作は行わ れません。また、メール送受信履歴からのメール作成はできません。
- ※2 番組の取得が始まると番組取得中画面が表示されますが、取得結果は表示されません。
- ※3 受信できますが、着信画面には表示されません。PIMロックを解除すると、着信履歴に表示されます。
- 電話帳やプッシュトーク電話帳に登録している相手の電話発着信時は、相手の名前や画像は表示されず、電話 番号が表示されます。
- ●メール送受信履歴の詳細を表示しても、電話帳に登録している相手の名前や画像は表示されず、メールアドレ スが表示されます。
- 伝言メモ起動中でも伝言メモが動作しないため、待受画面に 歴 は表示されず、未再生の伝言メモのマークも 表示されません。

お知らせ -

- PIMロックの対象となっているデータを待受画面や着信音などに設定していると、PIMロック中はお買い上げ時の状態 に戻ります(メニュー設定のノーマルが「きせかえツールに従う」に設定されている場合は、タイルアイコンになりま す)。PIMロックを解除すると、設定は元の状態に戻ります。ただし、「プリインストール」フォルダ内に登録されてい るデータを設定している場合は、PIMロック中でも設定は変更されません。
- PIMロック中のテレビ電話の代替画像は標準画像(カメラオフ画像)になります。

ダイヤル発信制限

ダイヤル発信を禁止する

お買い上げ時 OFF

電話帳を利用する以外の方法では、電話やプッシュトークの発信をできないように設定します。

| 8 | (4 | (1 | 5 |) 認証操作 | (1 | または | 2 |)

「ON」に設定すると待受画面に 🌊 が表示されます。

ダイヤル発信制限を起動すると

次の操作ができなくなります。

- リダイヤル^{※ 1} や着信履歴からの発信 電話帳とプッシュトーク電話帳の修正、登録、削除、グループ設定
- プロフィール情報の修正、リセット Phone To (AV Phone To)、Mail To機能
- 外部機器との電話帳データやプロフィール情報の送受信
- i モードメールやメール送受信履歴、SMSの送信^{※2}
- ダイヤル入力操作によるネットワークサービスの利用
- ※1 電話帳に登録している相手への発信はできます。
- ※2 電話帳を利用しての送信、または電話帳に登録している相手からのメールに返信はできます。ただし、メールテンプレートの読み込みはできません。

プライバシーモード設定

他の人が電話帳やメールなどを利用できないようにする

FOMA端末の電話帳、メール、マイピクチャなどを他人が利用できないように設定します。

「プライバシーモードの動作を設定する

お買い上げ時 電話帳・履歴、メール、マイピクチャ、iモーション、スケジュール、iアプリ:表示する 自動起動:OFF

電話帳、メール、マイピクチャなどを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

● プライバシーモードの設定を有効にするには、プライバシーモードを起動する必要があります。自動的に起動するようにも設定できます。

⑤ ► 8 4 2 ► 認証操作 ► 下記の各項目を選択して設定 ► ♥ ►「OK | を選択

電話帳・履歴:電話帳、ブッシュトーク電話帳、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、音声メモを表示するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

メール : メールやメール送受信履歴を表示するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

• 「指定フォルダを非表示」に設定すると、フォルダ設定のプライバシーを「ON」に設定したフォルダは表示されなくなりますが、各フォルダー覧画面で (全)を1秒以上押して認証操作を行うと、待受画面に戻るまで一時的にフォルダを表示できます。

マイピクチャ:マイピクチャを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。 i モーション: i モーションを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。 スケジュール:スケジュールを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。 i アプリを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

自動起動 : 待受中に何も操作しなかった場合、プライバシーモードが自動起動するまでの時間を設

定します。「OFF」「操作なし5分後」「操作なし15分後」「操作なし30分後」から選択

します。

「プライバシーモードを手動で起動する

❷(1秒以上)

解除するときは を 1 秒以上押し、認証操作を行います。

155

お知らせ —

- 自動起動以外のすべての項目を「表示する」に設定した場合、プライバシーモードは起動しません。すでにプライバ シーモードを起動していた場合には、自動的に解除されます。
- ・プライバシーモード中、設定した内容により次のような制限があります。

項目:設定内容	制限
i アプリ以外:	利用できない i アプリ (メールを「認証後に表示」に設定した場合を除く) または i アプリ
認証後に表示	DXがあります。
電話帳・履歴:	• 発着信時に電話帳やプッシュトーク電話帳に登録している名前や画像は表示されず、電話番
認証後に表示	号またはメールアドレスが表示されます。電話帳に設定している着信音やバイブレータ、テ
	レビ電話代替画像なども動作せず、FOMA端末の設定に従って動作します。また、電話帳に
	登録されている相手からの着信でも、呼出動作開始時間設定が動作します。
	• メールやメールグループ設定、メール送受信履歴などでは、電話帳に登録している名前は表
	示されず、メールアドレスが表示されます。
	・ワンショットメールで、通話中の相手のメールアドレスを電話帳に登録していても、相手の
	メールアドレスは宛先に入力されません。
	・スケジュール帳のメンバーリスト一覧で、メンバーの名前と詳細情報が、「*」で表示されます。
	・セレクトメニューで人物の選択ができません。アイコンが ♠ に変わり、人物名は「***」
メール:	で表示されます。
メール・ 認証後に表示	* 電前帳やスクシュール帳がらメールを検索したり、メール運動型 アフリのタウンロードや バージョンアップ、削除をしたりする場合は、認証操作が必要です。
が証後に衣小	・メール連動型 i アプリをダウンロードし、メール連動型 i アプリに対応した受信メールがす
メール・ 指定フォルダを非	・スール運動空 「アフリをダウンロートし、スール運動空 「アフリに対応した受信メールがす でにFOMA端末に保存されていても、自動的に作成されたフォルダに受信メールを振り分け
表示	CICFONIA 端末に保存されていても、自動的にFFIXとればこグオルグに交信メールを振りかけ られません。
マイピクチャまた	
はiモーション:	* 着信音で光滑信画像に「ブリインストール」フォルタ以外の目で画像を設定している場合は、 お買い上げ時の設定で動作します。ただし、「プリインストール」フォルダの音や画像を設定
認証後に表示	している機能がある場合は、着信音や発着信画像の優先順位に従って動作します。
が血及に致力	各機能の設定でマイピクチャまたは i モーションのデータを利用する場合は、認証操作が必
	要です。また、機能によっては非表示に設定している項目はプライバシーモード解除後に反
	映される旨のメッセージが表示されます。
マイピクチャ:	スケジュールに「プリインストール」フォルダ以外の画像を設定している場合は、お買い上
認証後に表示	げ時の設定で動作します。
	• 静止画撮影や動画撮影でフレームを重ねて撮影できません。
	• FOMA端末電話帳のデータをmicroSDメモリーカードにコピー、バックアップした場合、FOMA
	端末電話帳に設定された静止画はコピー、バックアップされません。
i モーション:	目覚ましやスケジュールに「プリインストール」フォルダ以外の音を設定している場合は、ア
認証後に表示	ラーム音の目覚まし音やスケジュール音の設定で動作します。これらの設定でも「プリイン
	ストール」フォルダ以外のデータを設定している場合は、お買い上げ時の設定で動作します。
	• 動画を撮影した直後のテロップ編集はできません。
スケジュール:	• 待受カスタマイズのカレンダーで、スケジュールが設定されていることを示す日付の右上の
認証後に表示	赤いマークは表示されません。また、休日設定で休日にした日は赤で表示されず、お買い上
	げ時の表示に戻ります。
i アプリ:	・メール連動型 i アプリ用のメールフォルダを選択したり、 i アプリをダウンロードしたりす
認証後に表示	る場合は、認証操作が必要です。
	・ 待受画面設定で i アプリを待受画面に設定する場合は、認証操作が必要です。また、非表示
	に設定している項目はプライバシーモード解除後に反映される旨のメッセージが表示されま
	す。

- プライバシーモード中、「認証後に表示」に設定した機能を利用するときは、一度認証操作を行うと待受画面に戻るまで認証操作は不要です。「認証後に表示」に設定した複数の機能を利用する場合も同様です。
- 〈例〉プライバシーモード中(電話帳・履歴、マイピクチャを「認証後に表示」に設定した場合)にマイピクチャに保存している画像をメールで送信する場合、マイピクチャを表示するときに認証操作を行うため、メール作成画面で電話帳を表示するときは、認証操作は不要です。

着信/受信時表示設定

雷話やメールの着信時に名前などを表示しないようにする

お買い上げ時 電話着信時表示、メール受信時表示:プライバシーモードに従う

雷話帳やプッシュトーク電話帳に登録している相手からの着信時に、名前などを表示するかどうか を設定します。

● PIMロックの設定よりも本機能の設定が優先されます。

| 8 | (4 | (4 | ▶ 認証操作 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (平 [登録])

雷話着信時表示

- : 音声電話やテレビ電話着信時、プッシュトーク着信時(通信中含む)に名前と電話 番号を表示するかどうかを設定します。
 - 「プライバシーモードに従う」に設定すると、プライバシーモードの電話帳・履歴 が「認証後に表示」に設定されている場合、プライバシーモードを起動すると名 前は表示されません。
 - 「電話番号+名前」に設定すると、音声電話やテレビ電話の着信時は、電話番号と 名前を表示します。ただし、プッシュトーク着信時(通信中含む)は、名前のみ 表示されます。

- メール受信時表示:メール受信時の受信結果の表示方法を設定します。
 - 「プライバシーモードに従う」に設定すると、プライバシーモードの電話帳・履歴 が「認証後に表示」に設定されている場合、プライバシーモードを起動すると名 前は表示されません。また、プライバシーモードのメールが「認証後に表示」に 設定されている場合、受信結果テロップにはメールを受信した旨のメッセージの み表示されます。
 - 「受信通知のみ」に設定すると、受信結果テロップにはメールを受信した旨のメッ ヤージのみ表示されます。
 - 「テロップなし」に設定すると、受信結果テロップは表示されません。

お知らせ =

- シークレットモードを起動していない場合にシークレット属性を設定している相手からの着信があったときは、本設定 で名前を表示するように設定していても、電話番号が表示されます。
- FOMA端末を折り畳んだ状態でスイング表示したときは、電話着信時表示を「電話番号+名前」に設定していても、名 前が表示されます。また、メール受信時表示を「メールアドレス+題名」や「名前+題名」に設定していても、題名は 表示されません。

HOLD

サイドキーの誤動作を防止する

FOMA端末を折り畳んでいるとき(スイングしたときを含む)の同、ミュージックコントロール キー、サイドキー [▲▼] の操作を無効にし、かばんなどに入れて持ち歩く際の誤動作を防ぎます。

廖 (1秒以上)

待受画面に 🗞 が表示されます。

解除するときは同った1秒以上押します。

お知らせ 一

HOLD中でも、クイック伝言メモの起動、着信音の停止、着信中のバイブレータの停止はできます。

FOMA端末を折り畳むたびにキーをロックする

開閉ロックを「ON」に設定しておくと、FOMA端末を折り畳んだときに回、ミュージックコントロールキー、サイドキー [▲▼] 以外のキーがロックされます。解除しても開くたびに認証操作が必要なので、他人が不正にFOMA端末を使用するのを防げます。開閉ロック中でも、かかってきた電話を受ける操作や電源を切る操作はできます。

開閉ロック中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うには、端末暗証番号入力画面または待受画面、開閉ロック中画面で緊急通報番号を入力して(電)を押します。

■ 指紋認証を設定しているとき

指紋認証画面で緊急通報番号を入力して (全) を押します。待受画面または開閉ロック中画面が表示されたときは、「や」または (でい) を押すと緊急通報ができます。

■ 指紋のみ認証設定を「ON」に設定しているとき

指紋認証画面で 全かを押し、緊急通報番号を入力して 全かを押します。待受画面または開閉ロック中画面が表示されたときは、 できまたは (全) 全が表示されたときます。

- ※ 端末暗証番号入力画面で入力した緊急通報番号は「*」で表示されます。
- FOMA端末が次の状態の場合は、開閉ロックがかかりません。
 - 通話中やプッシュトーク通信中* FOMA端末に保存されているメロディの再生中*
 - ミュージックチャネル起動中(番組取得を除く) ミュージックプレイヤー起動中
 - お知らせタイマー、目覚まし、スケジュールアラーム鳴動中(スヌーズ中、停止中、カウントダウン中を含む)
 - 赤外線通信/iC通信中 ソフトウェア更新中
 - ※ FOMA端末を折り畳んでいる状態で動作が終了した場合は、開閉ロックがかかります。

開閉ロックを「ON」に設定する

お買い上げ時 開閉ロック:OFF

下 ≥ 8 4 1 1 1 ≥ 認証操作 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶() [登録]

(百)

開閉ロック : 開閉ロックを自動起動するかどうかを設定します。

ロック起動時間: FOMA端末を折り畳んでから自動起動するまでの時間を「閉じた直後」「閉じてから5

秒後」「閉じてから15秒後」「閉じてから1分後」のいずれかに設定します。

開閉ロックが起動すると

FOMA端末を折り畳むたびに、ロック起動時間で設定した時間に従って開閉ロックが起動し、②、ミュージックコントロールキー、サイドキー [▲▼] 以外のキーがロックされます。ただし、サイドキー [▲]を押しても伝言メモ、音声メモ、動画メモは動作しません。

- 待受画面で開閉ロックを起動した場合の待受画面



■ 待受画面以外で開閉ロックを起動した場合の開閉ロック中画面。



お知らせ・

- 開閉ロック中でも、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを押して電話をかけられます。
- ・開閉ロック中に i モードメールやメッセージR/F、SMSを受信した場合、受信中画面、受信結果画面は表示されず、着信音とランプも動作しません。
- 開閉ロックを「ON」に設定しているときに電源を入れ直すと、開閉ロックが起動します。また、おまかせロックが起動したときは、おまかせロックを解除した後に開閉ロックが起動します。

開閉ロックの起動をランプで知らせる<セキュリティランプ設定>

お買い上げ時 ON

開閉ロックの状態を、ランプでお知らせするかどうかを設定します。

セキュリティランプを設定すると

FOMA端末を折り畳むと、ランプが青色で約3秒間点滅します。また、ランプが赤色で約3秒間点滅したときは、開閉ロックが起動しなかったことを示します。

●開閉ロックのロック起動時間で「閉じてから5秒後」「閉じてから15秒後」「閉じてから1分後」のいずれかに 設定している場合、FOMA端末を折り畳むとランプが赤色で約3秒間点滅し、設定した時間になるとランプが 青色で約3秒間点滅して、開閉ロックが起動したことをお知らせします。

シークレットモード

シークレット属性を設定している情報を表示する

シークレットモードを起動すると、シークレット属性を設定している電話帳データやスケジュール データを表示できます。また、シークレット属性を設定したり、解除したりする場合にも、シーク レットモードを起動する必要があります。

シークレットモードを起動する

ディスプレイ上部に?が表示されます。

解除するときは待受画面で
 を押します。

お知らせ

- シークレット属性を設定している相手から着信やメールの受信があったときは、シークレットモード中のみ電話帳データに設定されている着信音、着信バイブレータ、着信イルミネーションで動作します。
- ・シークレットモード中は、GIF アニメーション、パラパラマンガ、Flash 画像を待受画面に設定すると、最初のコマが表示されます。 <a>を押すとシークレットモードが解除され、再生されます。

指定した電話番号からの着信を許可/拒否する

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号ごとに、着信の許可/拒否を設定します。

◆本機能を利用するには、電話番号ごとの着信許可/拒否の設定と、メモリ別着信拒否/許可の設定をする必要があります。設定項目と着信の許可/拒否の動作は次のとおりです。

設定		電話番号ごとの着信許可/拒否設定			
設 佐		着信許可着信拒否設定なし			
メモリ別着信拒否/ 設定解除		着信する	着信する	着信する	
許可設定	拒否設定	着信する	着信を拒否する**	着信する	
	許可設定	着信する	着信を拒否する**	着信を拒否する**	

- ※ 設定した電話番号から電話やプッシュトークがかかってきても、着信音が鳴らずに電話が切れ、相手側には話中音が流れます。
- ◆本機能は相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。
- 着信を拒否しても、着信履歴には不在着信として記録されます。
- 留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を「○秒」に設定していた場合は、留守番電話サービス、 転送でんわサービスが動作し、着信履歴には記録されません。
- ●番号通知お願いサービス、および発番号なし動作設定を併用することをおすすめします。

着信を許可/拒否する電話番号を指定する<着信許可/拒否設定>

お買い上げ時 設定なし

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号に対して、着信許可/拒否を設定します。

- 認証操作 ▶ 電話番号を選択 ▶ 1 ~ 3
 - 着信許可/拒否を設定した電話帳データの詳細画面には、メモリ番号の右側に が表示されます。
 - 指定した電話番号からの着信許可/拒否をするには、続けてメモリ別着信拒否/許可の設定を有効にしてください。

お知らせ -

着信許可/拒否を設定している電話番号を変更または削除すると、本機能の設定は解除されます。その場合は、変更または登録後の電話番号に対して着信許可/拒否を設定してください。

着信許可/拒否設定を有効にする<メモリ別着信拒否/許可>

お買い上げ時 設定解除

- ▲機能の設定は着信許可/拒否を設定したすべての電話番号が対象になります。
- 拒否設定と許可設定を同時に有効にはできません。

廖 ▶ 8 5 5 1 ▶ 認証操作 ▶ 1 ~ 3

お知らせ・

- 着信拒否を設定した相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、本機能の設定に関わらず、発番号なし動作設定に 従った動作となります。
- ・着信許可を設定した電話帳データがない場合に許可設定を選択すると、すべての着信を拒否する旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、すべての着信を拒否するように設定されます。
- i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。

発番号なし動作設定 MENU 81114・82326

電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する

お買い上げ時 [非通知設定、公衆電話、通知不可能] 設定解除

電話番号が通知されない着信があった場合、通知されない理由 (発信者番号非通知理由) ごとに着信動作を設定します。

●電話番号が通知されない音声電話の着信があったときの着信音と着信画像は、電話着信設定よりも本機能の設定が優先されます。

🖫 ▶ 8 🔼 2 ▶ 認証操作

7 (1)~[3] ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 💬 [登録]

• 通知されない理由ごとに操作2を繰り返します。

(**着信動作**) : 発信者番号が通知されない電話やプッシュトークの着信があったときの動作を設定します。

- 「設定解除」に設定すると、それぞれの着信音の設定に従って着信音が鳴ります。
- 「着信拒否」に設定すると、相手からの着信を拒否します。
- 「着信音OFF」に設定すると、着信音は鳴りません。「イメージ表示」で画像を設定します。
- 「メロディ」に設定したときは、メロディを選択し、「イメージ表示」で画像を設定します。
- 「着モーション」に設定したときは、動画/ i モーションを選択します。
- 「ミュージック」を設定したときは、音楽データを選択し、「イメージ表示」で画像を 設定します。

ミュージックの設定→P115

イメージ表示 : 発信者番号が通知されない電話がかかってきたときに表示する画像を設定します。

「iモーション」を選択したときは、動画一覧から動画/iモーションを選択します。

イメージ一覧: イメージ表示で「イメージ」を選択したときは、イメージー覧欄を選択して画像を設定します。

お知らせ =

- •「着信拒否」に設定した場合、拒否された着信は着信履歴に不在着信として記録されます。
- 電話番号が通知されないテレビ電話やブッシュトークの着信があった場合は、「着信拒否」に設定しているときのみ動作します。それ以外に設定した場合の着信音や着信画像は、それぞれの着信音や着信画像の設定に従って動作します。
- 着信動作の「着モーション」に音声のみの動画/ i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション) を設定した場合、「標準画像」に設定されますが、イメージ表示欄で「イメージ」を選択して画像(Flash画像を除く)を変更できます。

呼出動作開始時間設定

電話帳に登録されていない相手からの着信をすぐに受けないようにする

お買い上げ時 着信呼出動作:OFF

- ●「ワン切り」などの迷惑電話に効果的です。
- メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定していると、本機能は設定できません。

▶ 8 1 5 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ ♥ [登録]

着信呼出動作 : 着信呼出動作を有効にするかどうかを設定します。

呼出開始時間(秒): 着信してから呼出動作を開始するまでの時間を1~99秒の範囲で設定します。 時間内不在着信表示: 呼出開始時間で設定した時間に満たなかった不在着信を、着信履歴に表示するか

どうかを設定します。

着信呼出動作を設定すると

電話帳に登録していない相手や電話番号を通知してこない相手から音声電話やテレビ電話、プッシュトークがかかってきたときは、設定した時間内は画面表示のみで着信をお知らせします。設定した時間が経過すると、通常の呼出動作を開始します。

- 設定した時間が経過する前でも、電話に出たり伝言メモで応答したりできます。
- PIMロック中やプライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、電話帳に登録 されている相手からの着信でも本機能が動作します。
- シークレットモード中ではない場合に、電話帳にシークレット属性を設定している相手から電話がかかってきたときも、本機能が動作します。

お知らせ =

- 本機能の設定に関わらず、次の機能やサービスが設定されている場合は、それらの動作が優先されます。
- 公共モード 伝言メモ 留守番電話サービス 転送でんわサービス
- メモリ別着信拒否/許可や発番号なし動作設定で着信拒否の対象に設定している相手から電話がかかってきた場合は、 本機能よりもそれらの動作が優先されます。
- ・呼出開始時間を、留守番電話サービス、転送でんわサービスの設定時間と同じ秒数に設定している場合、着信音が鳴る ことがあります。

メモリ登録外着信拒否

電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する

お買い上げ時 OFF

- 番号通知お願いサービスを併用することをおすすめします。
- PIM ロック中や呼出動作開始時間設定の着信呼出動作を「ON」に設定しているときは、本機能は設定できません。

メモリ登録外着信拒否を設定すると


電話帳に登録していない相手から電話やテレビ電話、プッシュトークがかかってきたとき、着信音は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。

- 着信を拒否しても、着信履歴には不在着信として記録されます。
- ●電話帳に登録されている相手でも発信者番号を通知しないで電話をかけてきたとき、またはシークレットモード中ではない場合にシークレット属性を設定している相手から着信があったときも、着信を拒否します。また、公衆電話や発信者番号を通知しないで発信した電話からの着信があった場合の動作は、発番号なし動作設定よりも本機能の設定が優先されます。
- i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。

電話帳お預かりサービスとは

FOMA端末に保存している電話帳やメール、静止画(以降、保存データ)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができるサービスです。万一紛失や水濡れなどでFOMA端末に保存したデータが消失しても、i モードで操作することにより、お預かりセンターに預けている保存データを新しいFOMA端末に復元できます。さらに、お預かりセンターに預けている保存データを簡単にパソコンからMy DoCoMoのサイトで編集したり、編集した保存データをFOMA端末に保存したりできます。

● 電話帳お預かりサービスのご利用方法の詳細は、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。



※ 電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです (お申し込みには i モード契約が必要です)。

●電話帳・メール・静止画をお預かりセンターに保存/復元する操作方法については、各ページを参照してください。

電話帳→P106、P109

メール→P243

静止画→P331

その他の「あんしん設定」について

暗証番号や各種ロック機能以外にも、次のような「あんしん設定」を利用できます。

目的	機能・サービスの内容	参照先
電子認証サービス「FirstPass」を利用して、安全で信頼性の高いデータ通信を行います(FirstPass対応のサイトに限ります)。	FirstPass	P193 P212
大量に届くメールの中から、必要なメールのみを受信します。	メール選択受信	P252
災害時に i モードを利用して、安否情報を登録/確認します。	i モード災害用伝言板サービス	『ご利用ガ
メールアドレスを変更/確認します。	アドレス変更/確認	イドブック
指定したドメインからのメールのみを受信/拒否します。	迷惑メール対策	(i モード <foma></foma>
i モードどうしのメールのみ受信/拒否します。	(受信/拒否設定)	編)』をご
指定したアドレスからのメールを受信/拒否します。		覧くださ
すべてのSMSまたはSMSの種類を指定して受信を拒否します。	迷惑メール対策 (SMS拒否設定)	い。
1日に1台のiモード端末(mova端末含む)から送信される	i モードメール大量送信者から	
200通目以降の i モードメールを拒否します。	のメール受信制限	
一方的に送られてくる広告メールを受信しません。	未承諾広告※メール拒否	
受信するメールサイズを制限します。	メールサイズ制限	
メール機能の設定状況を確認します。	設定状況確認	
メール機能を一時的に停止します。	メール機能停止	
ICカード機能を利用できないようにします。	ICカードロック	P312
発信者番号を通知してこない電話を受けません。	番号通知お願いサービス	P408
いたずら電話や繰り返しかかってくる間違い電話などの「迷惑電話」を受けません。	迷惑電話ストップサービス	P410
パケット通信を使ってFOMA端末のソフトウェアを最新の状態にします。	ソフトウェア更新	P477
障害を引き起こす可能性のあるデータを削除したり、アプリケーションの起動を中止したりして、FOMA端末をウイルスから守ります。	スキャン機能	P480



カメラ

カメラをご使用になる前に	166
カメラで静止画を撮影する	171
カメラで動画を撮影する動画撮影	176
静止画/動画のサイズや保存方法などを設定する	
静止画詳細設定・動画/録音詳細設定	178
撮影前に撮影方法を設定する	180
撮影時の設定を変更する	182
通話中に撮影した静止画を送信するワンショットメール	186
バーコードリーダーを利用するバーコードリーダー	187

カメラをご使用になる前に

カメラのご使用について

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- FOMA 端末を温かい場所や直射日光が当たる場所に 長時間放置したりすると、撮影する静止画や動画が 劣化することがあります。
- レンズの特性により、静止画や動画がゆがんで見える場合があります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面がちらついたり縞模様が現れたりするフリッカー現象が起きる場合があり、撮影のタイミングによっては静止画や動画の色合いが異なることがあります。撮影時の明るさを調整することで、ちらつきや縞模様を軽減できる場合があります。
- カメラで撮影した静止画や動画は、実際の被写体と 色味や明るさが異なる場合があります。
- カメラ起動時やオートフォーカス起動時、カメラ切り替え時などにモーター音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

撮影時の留意事項

- ●レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- 撮影の際、レンズ部分を指などで覆わないでください。
- サイトモードによる撮影でも、環境によっては撮影 画像に若干のノイズが発生することがあります。
- ●手ぶれにご注意ください。FOMA端末は手ぶれ補正を行えますが、撮影環境や被写体によっては効果が薄くなる場合があります。FOMA端末が動かないようにしっかり持って撮影するか、FOMA端末を安定した場所に置き、セルフタイマー機能を利用して撮影することをおすすめします。
- (②またはサイドキー [▲] を押してから実際に撮影されるまでに、多少の時間差があります。 ③ またはサイドキー [▲] を押してから少しの間、FOMA端末を動かさないでください。また、速く動いている被写体を撮影すると、 ⑥ またはサイドキー [▲]を押したときにディスプレイに表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。

- 動きの激しいものを動画撮影すると、映像が乱れる場合があります。
- インカメラで自分の映像を表示すると鏡像表示されますが、撮影した静止画や動画は正像になります。ただし、静止画の場合、自動保存を「しない」に設定しておくと、鏡像でも保存できます。
- i アプリからカメラ撮影を起動した場合、撮影した 静止画や動画は、それぞれマイピクチャ内の「i モード」「デコメピクチャ」フォルダ、i モーション内の 「i モード」フォルダ、または i アプリ内に保存されます。また、撮影した静止画や動画は、自動的に サーバへ送られる場合があります。
- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、カメラ使用中にmicroSDメモリーカードを抜かないでください。FOMA端末の故障の原因になります。
- 撮影した静止画や動画を保存する前に電池残量がなくなると、保存できません。
- カメラは電力の消費が非常に早いため、カメラを長時間起動したり、撮影後に保存せず長時間放置したりしないでください。
- ●設定によっては、カメラを起動してから撮影画面に 映像が表示されるまでに時間がかかる場合があり ます。


著作権・肖像権について

FOMA端末を利用して撮影または録音したもの、およびサイト(番組)やインターネットホームページ上の著作物を権利者に無断で複製、改変、編集などする行為は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。撮影または録音などされたものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分で注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますのでご注意ください。

 カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を 行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

撮影方法について

FOMA端末は、次のようなスタイルで撮影できます。



※ サイドキー [▲] でも撮影できます。

- よりピントの合った静止画を撮影するには、オートフォーカスでの撮影をおすすめします。→P172
- 手ぶれのない画像を撮影するには手ぶれ補正機能を利用しての撮影をおすすめします。→P184
- カメラ起動中にディスプレイを回転させると、画像 サイズによっては画像サイズの縦横が切り替わり ます。→P181

「撮影画面とファイルについて

FOMA端末では、さまざまなサイズで静止画や動画を 撮影したり、撮影前に撮影モードを設定して撮影したり できます。撮影した静止画や動画は、FOMA端末だけ でなく、microSDメモリーカードに保存したり、iモー ドメールに添付して送信したりできます。

静止画撮影画面/動画撮影画面

撮影画面の見かたは次のとおりです。





① 撮影時設定操作ガイド:

☆を押して撮影時の設定ができることを示します。

②全画面表示/標準画面表示操作ガイド:

★ を押して全画面表示と標準画面表示を切り替えられることを示します。

③保存先:

保存先を示します。→P178

④ 撮影種別:

撮影する動画の種類を示します。→P178

⑤シャープネス:

撮影する静止画や動画のシャープネスを示します。 : ノーマル ・ シャープ ・ : ソフト

⑥ カメラ感度:

カメラの感度を示します。

1800: ノーマル 1800: 高感度 1800: 低感度

⑦ナイトモード:

ナイトモードのON/OFFを示します。 **ジ**:ON 表示なし:OFF

8 接写撮影:

接写撮影のON/OFFを示します。→P181

9 セルフタイマー:

セルフタイマーのON / OFF とシャッターが切れるまでの時間を示します。→P180

オートフォーカス:

オートフォーカスの起動状態を示します(静止画撮影時のみ)。

: 撮影待機中

AF(黒): オートフォーカス起動時

AF (緑): ピントが合ったとき

歴(赤): ピントが合わないとき

⑩インジケータ:

撮影待機中 通常の撮影時は保存先の保存

通常の撮影時は保存先の保存領域の使用率を示します。セルフタイマー使用時(カウントダウン中)はシャッターが切れるまでの残り時間を示します。

 microSDメモリーカードの保存領域の使用率は、 静止画や動画を撮影していなくても0にならない 場合があります。

動画撮影時/一時停止中

サイズ制限で設定しているファイルサイズに対して、現在撮影している割合を示します。

① カウンタ:

静止画撮影時

通常の撮影時は、現時点でFOMA端末またはmicroSDメモリーカードに撮影できる静止画の最大枚数(目安)を示します。セルフタイマー使用時(カウント中)はシャッターが切れるまでの残り時間を示します。手動連写中(最大で6)、4コマ撮影手動中、連続パノラマ撮影中(最大で6)は現在の撮影枚数と総撮影枚数を示します。

動画撮影時

撮影待機中は、現時点でFOMA端末またはmicroSDメモリーカードに撮影できる動画の最大時間(目安)を示します。セルフタイマー使用時(カウント中)は残り時間(撮影開始するまでの時間)を示します。撮影中は経過時間と残り時間(撮影停止するまでの時間)(目安)を表示します。

① 撮影モード:

撮影モードを示します。→P182

⑪明るさ:

撮影する静止画や動画の明るさを示します。 →P183

(4) 色の濃さ:

撮影する静止画や動画の色の濃さを示します。 →P183

15 ホワイトバランス:

ホワイトバランスの設定状態を示します。→P183

16 手ぶれ補正:

手ぶれ補正の設定状態を示します。→P184

⑰ フレーム:

フレームの設定状態を示します。→P184

18 連続撮影:

連続撮影の設定状態を示します。→P173、P175

19 画質:

静止画の画質を示します。→P184

品質:

動画の品質を示します。→P184

20 サイズ制限:

保存するファイルサイズの制限値を示します。 →P184

21) 画像サイズ:

撮影する静止画や動画の画像サイズを示します。 →P185

● i アプリから静止画撮影や動画撮影を起動した場合は、サイズ制限の変更、フレームの設定、画像サイズの変更、画質/品質の設定はできません。さらに、静止画の場合にはインジケータやカウンタが表示されず、連続撮影や手ぶれ補正を使った撮影もできません。

静止画ファイル/動画ファイルについて

ファイル	静止画	JPEG					
形式	ファイル	(Exif形式、PRINT Image					
		Matching Ⅲ対応)					
	動画	MP4					
	ファイル	(MobileMP4)、ASF**					
符号化方式	静止画						
	ファイル	_					
	動画	映像:MPEG4					
	ファイル	音声:AMR(MP4の場合)					
		G.726 (ASFの場合)					
拡張子	静止画	jpg					
	ファイル						
	動画 3gp、asf						
	ファイル						
表示名/	撮影した日時が自動的に付けられます。						
タイトル/	〈例〉2007年02月17日9時3分00秒						
ファイル名	に撮影したとき						
		070217090300					
	• FOMA端末では表示されませんが、ファ						
	イル名には拡張子が付けられます。						
	• 撮影後、ファイル名を変更できます。						
	→P363						
	メールに添付して送信したり、microSD						
出力	メモリーカードや専用のデータリンクソ						
	フトを利用してパソコンや他の端末に						
	送ったりできます。						

※ 品質がHQ++、ファイルサイズの制限なしのときのみ、 ASF形式で保存されます。

静止画の保存枚数について

F903iX HIGH-SPEEDおよびmicroSDメモリーカードに保存できる静止画の枚数は、画質やサイズ制限、画像サイズの設定、撮影状況によって変わります。

● 画質、サイズ制限、画像サイズは静止画詳細設定で 設定します。

■ F903iX HIGH-SPEEDに保存できる静止画の枚数(目安)

画像サイズ、画質設定を問わず約600枚です。 ※ 保存枚数は、お買い上げ時の状態で静止画撮影 画面のカウンタに表示される枚数(目安)です。

■ microSDメモリーカードに保存できる静止画の 枚数(容量が64MBの場合の目安)

画像サイズ	画 質	枚 数
96×72	エコノミー	8841
	スタンダード	7736
	ファイン	6876
128×96	エコノミー	6876
	スタンダード	6188
	ファイン	4760
176×144	エコノミー	5626
	スタンダード	4760
	ファイン	3257
320×240	エコノミー	3640
	スタンダード	2690
	ファイン	1628
240×320	エコノミー	3640
	スタンダード	2690
	ファイン	1628
352×288	エコノミー	2813
	スタンダード	2134
	ファイン	1345
640×480	エコノミー	1345
	スタンダード	967
	ファイン	567
480×640	エコノミー	1345
	スタンダード	937
	ファイン	562
1280×960	エコノミー	520
	スタンダード	320
	ファイン	179
1600×1200	エコノミー	384
	スタンダード	233
	ファイン	129
2000×1500	エコノミー	153
	スタンダード	96
	ファイン	51

動画の撮影時間について

動画の撮影時間は品質、撮影種別、画像サイズ、サイ ズ制限の設定や、撮影状況によって変わります。

- 品質、撮影種別、画像サイズ、サイズ制限は動画/ 録音詳細設定で設定します。
- F903iX HIGH-SPEEDに保存できる動画の撮影 時間(目安)

1回あたりの撮影時間

サイズ制限:メール添付用(小)(単位:秒)

画像	撮影種別		品	質	
サイズ	1取永仁生力]	LP	STD	HQ	HQ+
128×96	画像+音声	197	123	89	37
	画像のみ	330	165	124	42
176×144	画像+音声	152	78	52	20
	画像のみ	221	93	63	21
320×240	画像+音声	56	30	23	10
	画像のみ	63	31	25	10

サイズ制限:メール添付用(大)(単位:秒)

画像	撮影種別		品	質	
サイズ	1取5公里刀	LP	STD	HQ	HQ+
128×96	画像+音声	802	502	364	150
	画像のみ	1345	672	505	170
176×144	画像+音声	619	319	213	80
	画像のみ	902	379	255	86
320×240	画像+音声	227	121	96	41
	画像のみ	255	128	102	43

サイズ制限:制限なし(単位:分)

画像	撮影			品 質		
サイズ	種別	LP	STD	HQ	HQ+	HQ++
128×96	画像+ 音声	780	780	780	780	_
	画像 のみ	780	780	780	780	-
176×144	画像+ 音声	780	780	780	475	_
	画像 のみ	780	780	780	509	_
320×240	画像+ 音声	780	716	568	246	94
	画像 のみ	780	758	606	253	94

F903iX HIGH-SPEEDの最大撮影時間(単位:分)

サイズ制限:メール添付用(小)

画像	撮影種別		品	質	
サイズ	1取5%生力	LP	STD	HQ	HQ+
128×96	画像+音声	1641	1025	741	308
	画像のみ	2750	1375	1033	350
176×144	画像+音声	1266	650	433	166
	画像のみ	1841	775	525	175
320×240	画像+音声	466	250	191	83
	画像のみ	525	258	208	83

サイズ制限:メール添付用(大)

画像	撮影種別	品質					
サイズ	1取5少性力)	LP	STD	HQ	HQ+		
128×96	画像+音声	4731	2961	2147	885		
	画像のみ	7935	3964	2979	1003		
176×144	画像+音声	3652	1882	1256	472		
	画像のみ	5321	2236	1504	507		
320×240	画像+音声	1339	713	566	241		
	画像のみ	1504	755	601	253		

サイズ制限 : 制限なし

画像	撮影	品質					
サイズ	種別	LP	STD	HQ	HQ+	HQ++	
128×96	画像+ 音声	4768	2987	2164	892	_	
	画像 のみ	7999	3995	3002	1013	_	
176×144	画像+ 音声	3684	1896	1269	475	_	
	画像 のみ	5365	2255	1515	509	_	
320×240	画像+ 音声	1350	716	568	246	94	
	画像 のみ	1516	758	606	253	94	

- ・メール添付用(大/小)の制限サイズ→P185
- ※ 撮影時間には、お買い上げ時の状態で動画撮影画面の カウンタに表示される時間(目安)を記載しています。

■ microSDメモリーカードに保存できる動画の撮 影時間(容量が64MBの場合の目安) 単位:分

サイズ制限:メール添付用(小)

画像	撮影種別	品 質				
サイズ	1取示/1生/11	LP	STD	HQ	HQ+	
128×96	画像+音声	394	246	178	74	
	画像のみ	660	330	248	84	
176×144	画像+音声	304	156	104	40	
	画像のみ	442	184	126	42	
320×240	画像+音声	112	60	46	20	
	画像のみ	126	62	50	20	

サイズ制限:メール添付用(大)

画像	撮影種別	品 質				
サイズ	1取彩性別	LP	STD	HQ	HQ+	
128×96	画像+音声	401	251	182	75	
	画像のみ	672	336	252	85	
176×144	画像+音声	309	159	106	40	
	画像のみ	451	189	127	43	
320×240	画像+音声	113	60	48	20	
	画像のみ	127	64	51	21	

サイズ制限 : 制限なし

- T- L-							
画像	撮影	品質					
サイズ	種別	LP	STD	HQ	HQ+	HQ++	
128×96	画像+ 音声	406	254	184	76	ı	
	画像 のみ	681	340	255	86	ı	
176×144	画像+ 音声	313	161	108	40	_	
	画像 のみ	457	192	129	43	_	
320×240	画像+ 音声	115	61	48	20	8	
	画像 のみ	129	64	51	21	8	

カメラで静止画を撮影する

自動でピントを合わせるオートフォーカス機能の他、 連続撮影やフレーム撮影など、さまざまな方法で静止 画を撮影します。

- 撮影前に撮影方法を選択できます。→P180
- 撮影時の設定を変更できます。→P182
- サートフォーカスを利用できます。→P172
- ●各種の音量設定を「Silent」に設定した場合やマナーモード中、公共モード中でも、シャッター音は鳴ります。
- 最大保存件数→P483

⑥を押す

静止画撮影が起動して撮影待機状態になり、ラン プが青色で点滅します。



静止画撮影画面

2 被写体にカメラを向けてまたはサイドキー「▲」

シャッター音が鳴り、ランプが赤色で点灯して静止画が撮影されます。

静止画詳細設定の自動保存を「する」に設定している場合は、確認画面は表示されず自動的に保存されます。このとき、操作3以降の操作は不要です。

撮影した静止画を確認

- すぐに保存する: 操作4に進む
- 保存しないで撮影し直す: (♣) を押す
- ■撮影した静止画をメールに添付して送信する: ②を押す

保存するかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、撮影した静止画がFOMA 端末に保存され、メール作成画面が表示されま す。画像サイズやファイルサイズによっては、 待受サイズへの変換の確認画面が表示されま す。→P228

保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合も、FOMA端末に保存されます。

- 画像サイズとサイズ制限の設定によっては、 撮影した静止画のファイルサイズを調整するかどうかの確認画面が表示されます。「制限なし」を選択するとそのままのファイルサイズで、「メール添付用(小)」を選択すると 90Kバイトより小さいファイルサイズで FOMA端末に保存されます。
- 撮影、保存した静止画のファイルサイズが 90Kバイトより小さい場合は、本文へ貼り 付けるかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択するとメール本文へ貼り付け られます。

● 待受画面に設定する: 🌮 ▶ 2 1 ▶ 「縦画面」または「横画面」を選択 ▶ 「はい」を選択

画像サイズが縦待受用(240×320)または 横待受用(320×240)より小さい場合は、 「はい(等倍表示)」または「はい(拡大表示)」 を選択します。

撮影した静止画がFOMA端末に保存され、等倍表示または拡大表示で待受画面に設定されます。

- すでにiアプリ待受画面が設定されているときは、続けてiアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、iアプリ待受画面が解除されます。
- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合は、待受画面に設定できません。
- ■電話帳の画像に登録する (画像サイズが電話 帳用 (96×72) の場合のみ):
 - 1 <a>▶ 2 <a>▶ 2 <a>または 3
 - ② 「はい」を選択

撮影した静止画がFOMA端末に保存され、 電話帳の登録画面が表示されます。

• 保存先をmicroSDメモリーカードに設定 している場合は、電話帳の画像に登録で きません。

■ タイトルを変更する: (型) ▶ 3 (1) ▶ タイトルを変更して(円)

全角・半角を問わず最大31文字入力できます(連続撮影した画像は最大30文字)。

171

- 明るさや色のバランスを補正する: ●を押す 編集画面が表示されます。→P330

 - 次の場合は補正できません。
 - 画像サイズが横長VGA (640×480) 以 上の場合
 - 4コマ撮影でフレームを設定している場合
 - 連続パノラマ撮影の場合
 - 撮影モードを「モノクロスケッチ」「カラー スケッチ」に設定している場合
- ■正像表示/鏡像表示を切り替える(インカメラ撮影時のみ):● 4 2
- ■鏡像で保存する (インカメラ撮影時のみ):「5」 [3]
 - 撮影した静止画にフレームが設定されている場合は、鏡像で保存できません。
- 等倍表示に切り替える: 🕞 を押す

 - ◆ を押すと、画面をスクロールして確認できます。
 - 解除するときは(hm)、(ア)、(回)、(回)、(回)、(回)いずれかを押します。
 - 画像サイズがCIF(352×288)より小さい場合は、等倍で表示されています。
 の表示切り替えはできません。
 - CIF (352×288) は等倍表示できません。
- ■保存されている画像を一覧表示する: ⑤ ▶1 または 2

【 ● [保存] またはサイドキー [▲]

撮影した静止画がマイピクチャ内の「カメラ」 フォルダに保存されます。

■ 保存した静止画を確認する:
● 確認する
静止画を選択

画像の表示方法→P324「画像を表示する」操作2~3

- 確認後、(止っ)を2回押すと静止画撮影画面に 戻ります。
- 電話帳、メール作成画面、i アプリから静止 画撮影を起動したときは確認できません。

お知らせ =

- 保存先を microSD メモリーカードに設定している場合は、microSDメモリーカード内の「マイピクチャ」フォルダに保存されます。
- ・画像サイズ、画質、保存先によっては、撮影した静止画の保存に時間がかかる場合があります。
- 画像サイズが横長VGA(640×480)、縦長VGA(480×640)以上の場合に手ぶれ補正オートで撮影すると、次の操作を行えるまでに時間がかかります。
- 🕝 を押しての等倍表示
- 🕝を押してのメール作成
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な画像を削除したり、画像サイズや画質を低い値に変更したりしてから撮影してください。
- 音声電話中に静止画を撮影すると、通話が途切れる場合があります。
- ・静止画撮影待機中、シャッター音が鳴る前に電話やプッシュトークがかかってきた場合は、撮影を中断します。シャッター音が鳴り、すでに静止画を撮影していた場合は、通話終了後に撮影後の保存確認画面に戻ります。自動保存を「する」に設定している場合は、撮影した静止画が自動で保存されます。ただし、タイミングによっては撮影した画像が破棄される場合があります。
- 電話帳およびメール作成画面から静止画撮影を起動した場合の保存確認画面で、を押してから操作できる機能には次のものがあります。
 - 編集→タイトル編集
 - 表示切替→正像表示/鏡像表示
 - 保存形式→鏡像保存
- microSDメモリーカードが取り付けられていないときや microSDメモリーカードが他の機能で使用されていると き、microSDモード中は、保存確認画面で利用できない 機能があります。
- 撮影日時を「日付」「日付+時刻」に設定して撮影した場合、保存確認画面の画像には日付、日付+時刻は表示されません。ただし、保存確認画面の等倍表示では表示されます。

オートフォーカスで撮影する <u><オー</u>トフォーカス>

オートフォーカス機能を使うには、撮影待機中に **②** を押します。ピントが合った状態で **③** またはサイドキー [▲] を押すと、鮮明な静止画を撮影できます。

- →オートフォーカスでピントを合わせることができる被写体との距離は30cm以上、接写撮影中は8~40cmです。
- インカメラ撮影時とセルフタイマー使用中、および 撮影モードを「夜景」に設定しているときは、オートフォーカスを使用できません。

1 ⑥ ▶ 被写体にカメラを向けて ⑥

オートフォーカスが起動し、オレンジのフォーカス枠とMF(黒) が表示されます。

ピントが合うと確認音が鳴り、フォーカス枠が緑の「+」に、**船**が **4f** (緑) に変わります。





- 解除するときは、もう一度 を押します。
- ピントが合わないときは、フォーカス枠が赤の 「+」に変わり、(計)(赤)が表示される場合があります。
- ピントを画面の中央以外に合わせたいときは、 一度ピントを合わせた後、そのまま撮影したい 位置にカメラを向けます。

⑦ またはサイドキー [▲]

シャッター音が鳴り、ランプが赤色で点灯して静止画が撮影されます。

? (■) [保存] またはサイドキー [▲]

撮影した静止画がマイピクチャ内の「カメラ」 フォルダに保存されます。

確認画面で操作できる機能や、撮影した静止画を保存するときの動作は通常の撮影時と同じです。→P171

お知らせ -

- 次のような場合は、オートフォーカスでピントが合わないことがあります。
 - 色の濃淡がない被写体を撮影する場合
 - 動いている被写体を撮影する場合
 - 暗い場所で撮影する場合
 - FOMA端末を動かしながら撮影する場合
 - 撮影範囲内にライトなどがある場合
- 保存先を microSD メモリーカードに設定している場合は、microSDメモリーカード内の「マイピクチャ」フォルダに保存されます。

連続撮影する<連続撮影>

静止画を連続で撮影できます。連続撮影には次の4種類があります。

連続撮影自動:

設定した枚数分(最大6枚)を自動で連写

連続撮影手動:

設定した枚数分(最大6枚)を手動で連写

4コマ撮影自動:

4コマを自動で連写して1枚の静止画にする

4コマ撮影手動:

4コマを手動で連写して1枚の静止画にする

- ●連続撮影自動、4コマ撮影自動では、約0.4秒間隔で連続して撮影できます。
- ●静止画詳細設定の連続撮影枚数で連続撮影する枚数を設定できます。
- ●連続撮影自動、連続撮影手動ができるのは、画像サイズが次の場合のみです。
 - Sub-QCIF (128×96)
 - QCIF (176×144)
 - 縦待受用(240×320)
 - 横待受用(320×240)
 - CIF (352×288)
- ◆4コマ撮影自動、4コマ撮影手動ができるのは、画像 サイズが縦待受用(240×320)、横待受用(320× 240) の場合のみです。
- ●電話帳、メール作成画面、iアプリから静止画撮影を起動したときは、連続撮影できません。ただし、iアプリの種類によっては連続撮影できる場合もあります。

⑥ ▶ ⑩ で連続撮影のマークにカーソルを 合わせる

撮影待機中に 7 を押してもマークを選択できます。

⑦ で連続撮影の種類を切り替えて ●



□ :連続撮影自動□ :連続撮影手動

■ : 4コマ撮影自動 ■ : 4コマ撮影手動

■ : 連続撮影解除 (1枚撮影)

連続撮影のマーク

撮影待機中に (を) を押し、(の) で連続撮影の種類を選択してから、(の) を押しても設定できます。

🔫 被写体にカメラを向けて 📵 またはサイド **‡**— [▲]

■ 連続撮影自動、4コマ撮影自動のとき

シャッター音が鳴り、静止画が連続で撮影さ れます。連続撮影中はランプが最大6色(赤、 苗、緑、青、紫、オレンジ) で点滅します。

- 撮影は中断できません。
- 自動保存を「する」に設定している場合は、 撮影した静止画は設定した保存先へ自動的 に保存されます。このとき操作4以降の操作 は不要です。
- 連続撮影中にFOMA端末を折り畳んでも、撮 影は続行されます。

■ 連続撮影手動、4コマ撮影手動のとき

- ●またはサイドキー[▲]を押すたびにシャッ ター音が鳴り、静止画が撮影されます。連続 撮影中はランプが最大6色(赤、黄、緑、青、 紫、オレンジ)で順に点灯します。
- 連続撮影中にFOMA端末を折り畳んだり 💬 を押したりすると、撮影は中断されます。4 コマ撮影手動の場合は撮影待機中の画面に 戻り、それまで撮影した静止画は破棄されま す。連続撮影手動で自動保存を「する」に設 定している場合は、保存確認画面は表示され ずに保存されます。
- 自動保存を「する」に設定している場合は、 撮影した静止画は設定した保存先へ自動的 に保存されます。このとき操作4以降の操作 は不要です。

連続撮影した静止画を確認







4コマ撮影

■ 連続撮影自動、連続撮影手動のとき

- を押すたびに1枚表示とサムネイル表示 が切り替わります。
- 1 枚表示時に を押すと、前後の静止画に 切り替わります。
- 連続撮影手動で] 枚だけ撮影した場合は、サ ムネイル表示されません。

【保存】またはサイドキー [▲]

連続撮影や4コマ撮影した画像がマイピクチャ 内の「カメラ」フォルダに1つの画像データとし て保存されます。なお、連続撮影した画像はパラ パラマンガの形式で保存されます。

静止画の確認画面での操作や静止画を保存する ときの動作→P171「カメラで静止画を撮影す る | 操作3~4

- 表示されている静止画 1 枚だけを保存する(連 続撮影自動、連続撮影手動でアウトカメラ撮 影時): (● (1秒以上) ▶ 「はい」を選択
 - サムネイル表示のときはカーソル位置の静 止画が保存されます。
- 表示されている静止画 1 枚だけを正像/鏡像を 切り替えて保存する(連続撮影自動、連続撮影 手動でインカメラ撮影時): (■) (1秒以上) ▶ 「正像保存」または「鏡像保存」を選択
 - サムネイル表示のときはカーソル位置の静 止画が正像または鏡像で保存されます。
- 連続撮影した静止画の中から複数選択して保 存する(連続撮影自動、連続撮影手動でサム ネイル表示時):
 - ① № 5 2 ▶ 保存する静止画を選択
 - を押すとカーソル位置の静止画が1枚 表示されます。 (または (を押すとサ ムネイル表示に戻ります。
 - ② Ψ ▶ 「はい」を選択

選択した静止画だけが保存されます。

- インカメラ撮影時は、正像保存するか鏡 像保存するかの確認画面が表示されま す。「正像保存」または「鏡像保存」を選 択してください。
- 連続撮影した静止画をすべて鏡像で保存する (連続撮影自動、連続撮影手動でインカメラ撮 影時): 👨 ▶ 🔼 3

お知らせ・

- 連続撮影した静止画を1枚または複数選択で保存すると、 選択しなかった画像は破棄されます。
- 保存先を microSD メモリーカードに設定している場合 は、microSDメモリーカード内の「マイピクチャーフォ ルダに保存されますが、連続撮影した画像の場合は、そ れぞれの静止画が保存されます。
- 連続撮影自動、連続撮影手動で撮影した画像は、パラパ ラマンガの解除機能で1枚ずつの静止画にできます。こ のとき、静止画のファイル名の末尾にそれぞれ「-1 | ~ 「-6」の番号が付きます。

静止画のファイル名→P168

- 連続撮影自動中、連続撮影手動中、4コマ撮影自動中に 電話やブッシュトークがかかってきたり、目覚ましやス ケジュールで指定した日時になったり、ディスプレイを 回転したりすると、次のように動作します。
 - 手動連写時は撮影が中止され、確認画面が表示されます。
 - 自動連写時は撮影が続行され、通話やアラームの終了 後に確認画面が表示されます。
 - 自動保存を「する」に設定していると、撮影した静止 画は自動的に保存されます。
 - 着信音およびアラームはシャッター音が鳴り終わるまで鳴りません。
- 4コマ撮影手動中に電話やブッシュトークがかかってきたり、目覚ましやスケジュールで指定した日時になったり、ディスプレイを回転したりすると、撮影が中断され、それまで撮影した静止画は破棄されます。
- インカメラでの連続撮影自動時には、ナイトモード ON に設定できません。
- セルフタイマーをONにしているときには、連続撮影手動、4コマ撮影手動、連続パノラマ撮影はできません。
- 撮影モードがモノクロスケッチまたはカラースケッチ の場合、連続撮影はできません。
- 連続撮影の設定はインカメラ/アウトカメラで個別の 設定となります。

連続パノラマ撮影する <連続パノラマ撮影>

被写体に合わせてFOMA端末の向きを変えて連続撮影した2~6枚の静止画を、1枚の静止画につなぎ合わせることができます。



1つ前の撮影画像の約3分の1から約5分の1が撮影画面の左または上に透過表示されます。



連続パノラマ撮影できる画像サイズとパノラマ撮影で作成できる最大画像サイズおよび最大撮影枚数は次のとおりです。ただし、最大画像サイズは撮影条件により異なります。

撮影サイズ	最大画	最大 撮影 枚数	
横待受用	→	1600×240	
(320×240)	··•	1200×320	
縦待受用 (240×320)	→ × +	1200×320	6
	**	1600×240	O
CIF (352×288)	→	1760×288	
	**	1440×352	
横長VGA (640×480)	→	2176×480	
	·· → << 📳	1632×640	4
縦長VGA (480×640)	⊪ ≫ ∓	1632×640	4
	··	2176×480	

- ※ ■>> ♣、→ ◆ は画面左下に表示されます。 緑色の矢印は次に静止画を撮影する方向を示します。
- 次の場合には連続パノラマ撮影はできません。
 - 電話帳、メール作成画面、 i アプリから静止画撮 影を起動した場合
 - インカメラ撮影時
 - フレーム設定中
 - i アプリ動作中
 - サイズ制限を「メール添付用(小)」または「メール添付用(大)」に設定している場合
 - セルフタイマーがΩNの場合
 - 撮影モードを「モノクロスケッチ」「カラースケッチ」に設定している場合

連続撮影のマークが 回から 回に変わります。

- 解除するときは666を押します。
- 撮影待機中に 7 を押し、 ②で「パノラマ」
 を選択してから ③を押しても設定できます。
- ・ を押して連続パノラマ撮影する方向を切り替えられます。

2 被写体にカメラを向けて®またはサイドキー [▲]

シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。続けてカメラを画面左下の緑色の矢印の示す方向にずらし、撮影を2~6回行います。撮影が完了するたびに、ランプが最大6色(赤、黄、緑、青、紫、オレンジ)で順に点灯します。

撮影を開始してから
 サまたは
 カディスプレイを回転したりすると、連続パノラマ撮影が中断されます。2~5枚撮影して
 を押した場合は、静止画が合成され、操作3に進みます。

- 連続パノラマ撮影中は、結合部分側に1つ前の 撮影画像の約3分の1から約5分の1が透過表 示されます。透過部分を重ね合わせるようにして次の撮影を行います。透過部分の範囲は変更できます。→P178
- ガイドラインを表示している場合、2枚目から 5枚目の撮影時にガイドラインにより、次の撮 影時の透過部分を確認できます。 ガイドラインを表示する→P182
- 自動保存を「する」に設定している場合は、撮影した静止画は設定した保存先へ自動的に保存されます。このとき操作3以降の操作は不要です。
- 自動保存を「する」に設定している場合は、2~5枚撮影後にできた押すと自動的に保存されます。

② 連続パノラマ撮影した静止画を確認



- ・ ■を押すと等倍表示になり、②で画面をスクロールして確認できます。解除するときは
 ・ ② のいずれかを押します。
- 一を押すと自動的に画面をスクロールして確認できます。

連続パノラマ撮影した静止画が1枚に合成され、マイピクチャ内の「カメラ」フォルダに保存されます。

お知らせー

- 被写体や撮影のしかたによっては、きれいに合成されない場合があります。
- 保存先を microSD メモリーカードに設定している場合は、microSDメモリーカード内の「マイピクチャ」フォルダに保存されます。
- 連続パノラマ撮影中に電話やプッシュトークがかかってきたり、目覚ましやスケジュールで指定した日時になると、撮影が中断され、それまで撮影した静止画は破棄されます。

動画撮影

MENU 672

カメラで動画を撮影する

音声付きの動画を撮影します。

- 撮影前に撮影方法を選択できます。→P180
- 撮影時の設定を変更できます。→P182
- 各種の音量設定を「Silent」「に設定した場合やマナー モード中、公共モード中でもシャッター音は鳴りま す。
- 最大保存件数→P483

1 (1) (1) (1)

動画撮影が起動して撮影待機状態になり、ランプが青色で点滅します。



動画撮影画面

2 被写体にカメラを向けて®またはサイドキー [▲]

シャッター音が鳴り、ディスプレイに ● が表示され、動画の撮影が始まります。撮影中はランプが5色(赤、黄、緑、青、紫)に約2秒間隔で点滅します。

 一時停止するときは ● を押します。一時停止 中はランプが緑色に点灯し、● が ■ に切り 替わります。もう一度 ● を押すと、撮影を再 開します。

② □ またはサイドキー [▲]

シャッター音が鳴り、動画の撮影が終了します。

- 動画の撮影中にファイルサイズが制限値に達 すると、撮影が自動的に終了します。
- 一時停止中に 中を押して撮影を終了できます。
- 動画/録音詳細設定の自動保存を「する」に設定している場合は、確認画面は表示されず自動的に保存され、撮影画面に戻ります。このとき、操作4以降の操作は不要です。
- 動画/録音詳細設定の自動再生を「する」に設定している場合は、撮影した動画が自動的に再生されます。

/ 撮影した動画を確認

- 一を押すと撮影した動画が再生されます。
- すぐに保存する: 操作5に進む
- ■保存しないで撮影し直す: (止∞)を押す
- ■撮影した動画をメールに添付する: ②を押す 保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した動画が FOMA端末に保存され、メール作成画面が表示されます。
 - 保存先をmicroSDメモリーカードに設定している場合も、FOMA端末に保存されます。
 - 次の場合はメールに添付できません。
 - 撮影した動画のファイルサイズが 1.99M バイトより大きい場合
 - 品質を「HQ++(高品質++)」に設定している場合

■ 待受画面(待受 i モーション)に設定する:

▶ 2 1 ▶ 「はい」を選択

撮影した動画がFOMA端末に保存され、待受 画面に設定されます。

- 撮影した動画が拡大表示できる場合は、「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのままで、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて動画を拡大して待受画面に表示されます。
- すでにiアプリ待受画面が設定されているときは、続けてiアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、iアプリ待受画面が解除されます。
- 次の場合は待受画面に設定できません。
- 品質を「HQ++ (高品質++)」に設定している場合
- 保存先を microSD メモリーカードに設定 している場合

■ 電話帳の画像に登録する:

- ② 「はい」を選択

撮影した動画がFOMA端末に保存され、電 話帳の登録画面が表示されます。

- 撮影種別を「画像のみ」に設定しているときのみ電話帳の画像に登録できます。
- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定 している場合は、電話帳の画像に登録で きません。

■ タイトルを変更する: (型) ▶ (3) (1) ▶タイトルを変更して (四)

- 全角・半角を問わず最大31文字入力できます。
- 品質を「HQ++ (高品質++)」に設定している場合は、タイトルを変更できません。

テロップを作成する: 「はい」を選択

撮影した動画がFOMA端末に保存され、テロップ設定画面が表示されます。

- テロップの作成方法→P339「テロップを挿 入する」操作2~7
- 次の場合はテロップを作成できません。
 - 画像サイズをQVGA (320×240) に設定している場合
 - 品質を「HQ++ (高品質++)」に設定して いる場合
- 保存先を microSD メモリーカードに設定 している場合

■保存先をFOMA端末/microSDメモリーカードに切り替える:● ▶ 5

- 撮影した動画のファイルサイズが 1.99Mバイトより大きい場合は、保存先を切り替えられません。
- 品質を「HQ++(高品質++)」に設定している場合は、保存先を本体に切り替えられません。

6 ▶ 1 または 2

5 ● [保存] またはサイドキー [▲]

撮影した動画が i モーション内の「カメラ」フォルダに保存されます。

■保存した動画を確認する: ○ ○ ● 確認する動 ● 確認する動

動画の表示方法→P332「動画/ i モーションを再生する」操作2~3

- 確認後(h)を2回押すと、動画撮影画面に戻ります。
- 電話帳、メール作成画面、 i アプリから動画 撮影を起動したときは確認できません。

お知らせ -

- 撮影中にFOMA端末を折り畳むと撮影を停止します。も う一度FOMA端末を開くと保存確認画面が表示されます。ただし、自動保存を「する」に設定している場合は、 確認画面は表示されずに保存されます。
- 撮影中や録音中にキーを押したり充電を開始したりすると、操作音が録音される場合があります。
- 撮影や録音するデータによっては、設定しているサイズ 制限の上限まで撮影できない場合があります。
- サイズ制限を「制限なし」に設定している場合、撮影中 や録音中に電池残量がなくなるとデータが保存されないことがあります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な動画や音声を削除したり、サイズ制限の設定を変更したりしてから撮影してください。
- 保存先を microSD メモリーカードに設定している場合は、動画は microSD メモリーカード内の「動画」フォルダに保存されます。録音した音声は「その他の動画」フォルダに保存されます。
- 撮影中や録音中に電話やブッシュトークがかかってきたり、アラームが起動したり、ディスプレイを回転したりした場合は、その時点で撮影や録音が中止され、確認画面が表示されます。自動保存を「する」に設定している場合は、中止されるまでに撮影や録音したデータが自動で保存されます。
- ・撮影中や録音中に電池が切れそうになると、電池残量がない旨のメッセージが表示され、撮影や録音は中止されます。自動保存を「する」に設定していると、中止された時点で撮影または録音されたデータが保存され、●を押すと撮影または録音画面に戻ります。自動保存を「しない」に設定していると、●を押した後に保存するかどうかの確認画面が表示されます。撮影画面や録音画面に戻っても電池がないため撮影ができない旨のメッセージが表示され、操作はできません。
- 撮影中や録音中にアラームや電池アラームが鳴り、撮影や録音が中止された場合、保存した動画の最後にアラームや電池アラームなどが録音されることがあります。
- 電話帳およびメール作成画面から動画撮影を起動した場合の保存確認画面では、を押してからの次の機能が利用できません。
- インスでん。 - メールの作成
- 待受画面の設定
- 電話帳の画像登録
- テロップの編集
- 保存先の切り替え
- 動画の一覧表示
- microSDメモリーカードが取り付けられていないときや microSDメモリーカードが他の機能で使用されていると き、microSDモード中は、保存確認画面で利用できない 機能があります。

静止画詳細設定・動画/録音詳細設定

静止画/動画のサイズや保存方法な どを設定する

お買い上げ時

• 静止画詳細設定

画像サイズ (アウトカメラ): 縦待受用 (240×320) サイズ制限 (アウトカメラ): 制限なし

サイス的院(アントカスラ)・前院なし

画像サイズ (インカメラ): QCIF (176×144) サイズ制限 (インカメラ): 制限なし

画質:ファイン 撮影日時:なし 連続撮影枚数:6枚

パノラマ撮影: 1/5合成 自動保存: しない 保存先: 本体 自動終了時間: 1分後 シャッター音: 標準 関連キーカスタマイズ: カメラ切替 照明設定: 常灯

• 動画/録音詳細設定

サイズ制限:メール添付用(大)

品質 (動画撮影): HQ+ (高品質+)

品質 (サウンドレコーダー): HQ (高品質)

画像サイズ (アウトカメラ): QVGA (320×240)

画像サイズ (インカメラ): QCIF (176×144)

撮影種別:画像+音声 自動再生:しない

自動保存:しない 保存先:本体 自動終了時間:1分後 シャッター音:標準 **国**キーカスタマイズ:カメラ切替 照明設定:常灯

画像サイズ、画質、品質、撮影種別、サイズ制限、保存先など、撮影時の条件を設定できます。

●電話帳、メール作成画面、iアプリから静止画撮影 や動画撮影を起動したときは、設定の変更はできません。

その場合、自動終了時間が自動的に「1分後」になります。

〈例〉静止画詳細設定を変更するとき

(1) ▶ (1) ▶ (1)

- 動画/録音詳細設定を変更するときは合を1秒以上押し、厚 8 を押します。
- 2 各項目を選択して設定 ▶ 💬 [登録]

各設定項目→P179「設定項目について |

設定項目について

○:設定可 ×:設定不可

	○.設定り ×.設定个り		
項目	詳細設定		
	静止画	動画/録音	
画像サイズ	0 0		
	撮影する静止画や動	前画の画像サイズを	
	設定します。	トカメラで個別に設	
	定できます。→P1		
サイズ制限	0	0	
	保存するファイルの	Dサイズ制限値を設	
	定します。		
	静止画撮影ではインカメラ・アウトカ メラで個別に設定できます。		
	撮影中の静止画や重		
)ファイルサイズが	
		なると、静止画は自	
		けか画像サイズを小 加画や音声は自動的	
	に撮影を終了します		
	撮影または録音し		
		,て送信する場合は、 こ設定してください。	
画質	0	×	
	保存する静止画ファイルの画質を設定		
	します。画質がよくなるほど、ファイ		
	ルサイズは大きくなります。→P184		
品質	× O		
	保存する動画ファイルや音声ファイル の品質を設定します。		
	◆ 動画、サウンドレコーダーごとに個別		
	に設定できます。		
撮影日時	O ×		
	静止画の右下に撮影日時を入れるかど		
100/1404	うかを設定します。		
撮影種別	X		
	撮影する動画の種類を設定します。 ■ : 画像+音声 ■ : 画像のみ		
	: 音声のみ(サウンドレコーダー)		
連続撮影枚数	0	×	
	連続撮影する枚数を2~6枚の範囲で		
	設定します。		
パノラマ撮影	O ×		
	パノラマ撮影を行うときに各撮影画像		
白動再生	を重ね合わせる割合を設定します。 ×		
自動再生	確認画面を表示したときに、撮影した		
	動画や録音した音声を自動的に再生す		
	るかどうかを設定します。		
自動保存	0 0		
	撮影した静止画や重		
		いどうかを設定しま	
	す。		

項目	詳細設定		
	静止画	動画/録音	
保存先	0	0	
	撮影した静止画や動画、録音した音声 の保存先を設定します。 ・☑: FOMA端末 図: microSDメモリーカード		
自動終了時間	0	0	
	何も操作していないときに静止画撮 影、動画撮影、サウンドレコーダーを 終了するまでの時間を設定します。		
シャッター音	0	0	
	5種類のシャッター音から選択します。 ・シャッター音にカーソルを合わせると音が鳴ります。		
国 キー	0	0	
カスタマイズ	■に割り当てる機能を設定します。 カメラ切替、静止画撮影/動画撮影の 切替、シャープネスの設定、カメラ感度の設定の4種類から選択できます。静止画撮影/動画撮影を選択すると、■を1秒以上押したときの機能はカメラ 切替に変更されます。 ・音声のみの動画(サウンドレコーダー)では設定できません。		
照明設定	0	0	
	撮影中や録音中のディスプレイやキーの照明を設定します。 ・「端末設定に従う」に設定するとディスプレイの照明設定に従い、「常灯」に設定すると常に点灯します。		

お知らせ =

- 静止画詳細設定画面で ₱ を押すと、撮影可能枚数が表示されます。「画像サイズ (インカメラ)」または「サイズ制限 (インカメラ)」にカーソルを合わせているときはインカメラでの撮影可能枚数が表示され、それ以外にカーソルを合わせているときはアウトカメラでの撮影可能枚数が表示されます。ここで表示される撮影可能枚数は目安です。
- ・静止画の画像サイズを電話帳用 (96×72) に設定する と、撮影日時は設定できません。
- 静止画の画像サイズのSXGA (1280×960)、UXGA (1600×1200)、3M (2000×1500) とサイズ制限の「メール添付用(小)」は同時に設定できません。
- 「連続パノラマ撮影」の場合は、撮影日時を「日付」または「日付+時刻」に設定しても、撮影日時は記録されません。
- ・シャッター音の設定は、操作確認音の静止画撮影シャッター音、動画撮影シャッター音の設定にも反映されます。→P119
- ・ エキーカスタマイズの設定は電話帳やメール、iアプリからカメラを起動したときには無効になり、「カメラ切替」になります。

撮影前に撮影方法を設定する

ズーム機能やセルフタイマー撮影、接写撮影、ナイト モードなどを使用して、さまざまな方法で撮影できま す。

● 設定後の撮影→P171「カメラで静止画を撮影する」、 P176「カメラで動画を撮影する」

ズームする

撮影倍率を変更し、被写体を拡大して撮影します。

●各画像サイズで変更できる表示倍率は次のとおりです。

カメラ		最大倍	率表示
の種類	画像サイズ	静止画 撮影時	動画 撮影時
アウト カメラ	電話帳用 (96×72)	25.6倍	_
	Sub-QCIF (128×96)	(65段階)	20倍 (9段階)
	QCIF (176×144)	16倍 (65段階)	16倍 (8段階)
	横待受用 (320×240)	8倍 (65段階)	-
	縦待受用 (240×320)	4倍 (65段階)	-
	QVGA (320×240)	1	8倍 (5段階)
	CIF (352×288)	6倍 (65段階)	-
	横長VGA (640×480)	4倍 (65段階)	-
	縦長VGA (480×640)	3倍	-
	SXGA (1280×960)	(65段階)	-
	UXGA (1600×1200)	2倍	-
	3M (2000×1500)	(6段階)	-
イン カメラ	電話帳用 (96×72)		-
	Sub-QCIF (128×96)	2倍	2倍
	QCIF (176×144)	(2段階)	(2段階)
	CIF (352×288)		-

静止画撮影画面または動画撮影画面で



押すたびにスライダの目 盛が移動し、表示倍率が 変わります。

- スライダ

■静止画撮影のとき

₩ (標準) から T (最大ズーム) まで変更できます。

■動画撮影のとき

1倍 (標準)、2倍、4倍、6倍、8倍、10倍、 12倍、16倍、20倍に変更できます。

セルフタイマーを使う <セルフタイマー>

セルフタイマーを使って静止画や動画を撮影します。 設定した秒数になると自動でシャッターが切れるため、撮影者自身が被写体になったり、手ぶれを防いだりできます。

静止画撮影画面または動画撮影画面で



シャッターが切れるまでの秒数に応じて**過**~ **船**が表示されます。

解除するときは55555567787787878999

2 被写体にカメラを向けて (撮影) またはサイドキー [▲]

カウントダウン音が鳴り、ランプが緑色で点滅します。インジケータとカウンタには撮影までの残り時間の目安と残り秒数が表示されます。撮影時間が近づくと、カウントダウン音とランプの点滅の間隔が短くなります。

設定した秒数が経過すると、静止画撮影のときは シャッター音が鳴り、ランプが赤色で点灯し、静 止画が撮影されます。動画撮影のときはシャッ ター音が鳴り、動画の撮影が始まります。撮影中 はランプが5色(赤、黄、緑、青、紫)に約2秒 間隔で点滅します。



途中で中止するときは一を押します。

セルフタイマーのマーク

お知らせ =

- 次の場合はカウントダウンが中止されます。
- FOMA端末を折り畳んだとき
- 電話やプッシュトークがかかってきたとき
- 目覚ましやスケジュールで指定した日時になったとき
- **@** を押したとき
- ディスプレイを回転したとき
- 次の場合にはセルフタイマーを使用できません。
 - 連続撮影手動のとき
 - 4コマ撮影手動のとき
 - 連続パノラマ撮影のとき

近くのものを撮影する<接写撮影>

接写撮影に切り替えると、約8~10cmのごく近い距離で被写体にピントを合わせられます。オートフォーカスを使用する場合は約8~40cmでピントが合います。

● インカメラ撮影時は接写撮影を使用できません。

静止画撮影画面または動画撮影画面で (#)

接写撮影に切り替わり、鷽が表示されます。

解除するときはもう一度 (#)を押します。

ナイトモードに切り替える

カメラの感度を上げて暗い場所でもはっきり写るようにします。夜間など周囲が暗いときに効果的です。

静止画撮影画面または動画撮影画面で ☑ [ナイトON]

ナイトモードに切り替わり、**ジ**が表示され、ランプが白色で点灯します。

 を押すたびに、ナイトモードON/OFFが切り替わります。

お知らせ ―

- 次の場合はナイトモードを使用できません。
- 静止画撮影中に、インカメラで「連続撮影自動」を設 定しているとき
- 動画撮影中にインカメラを設定しているとき
- 撮影モードを「夜景」「ペット」「スポーツ」に設定しているとき
- カメラ感度を「高感度」「低感度」に設定しているとき

全画面モードと標準画面モードを切り替 える

● 全画面モードにすると設定アイコンやガイド表示 領域が消え、被写体を確認しやすくなります。

静止画撮影画面または動画撮影画面で (★)

お知らせ -

- 電話帳、メール作成画面、iアプリから起動したときには、全画面モードと標準画面モードの切り替えはできませか。
- 動画の縦撮影時には、全画面モードと標準画面モードの切り替えはできません。

縦撮影と横撮影を切り替える

● 撮影待機中のみ切り替えられます。

ディスプレイを回転する

 アウトカメラ撮影時で画像サイズがQVGA、 VGAの場合には、縦撮影にすると縦長のサイズに、横撮影にすると横長のサイズになります。

お知らせ。

電話帳、メール作成画面、i アプリから起動したときには、縦撮影と横撮影を切り替えても画像サイズは切り替わりません。

インカメラとアウトカメラを切り替える

静止画撮影画面または動画撮影画面で

- カメラを切り替えても、撮影モードなどの設定は保持されます。
- 動画撮影の一時停止中でもインカメラとアウトカメラの画像サイズが同じであれば切り替えられます。

お知らせ ー

- ・ (■キーカスタマイズ (→P179) をカメラ切替から変更していると、 で切り替えられません。
- 静止画撮影画面で7 1 を押しても切り替えられます。

「静止画撮影と動画撮影を切り替える

静止画撮影画面または動画撮影画面で (1秒以上)

お知らせ -

- ・ (■キーカスタマイズ (→P179) を動画撮影/静止画撮影に変更していると、 (1秒以上) で切り替えられず、 での切り替えになります。
- 静止画撮影画面で
 ① 1 、動画撮影画面で
 ② 1 を押しても切り替えられます。

ガイドラインを表示する

静止画撮影画面でサイドキー [▼]

ガイドラインの表示と非表示が切り替わります。
フレームを設定しているときは、ガイドラインは表示できません。



ガイドライン表示

撮影時の設定を変更する

お買い上げ時

• 静止画撮影時

撮影モード:オート 明るさ:±0 色の濃さ:±0 ホワイトバランス:オート 手ぶれ補正:オート フレーム:なし 画質:ファイン

サイズ制限(アウトカメラ):制限なし

サイズ制限 (インカメラ): 制限なし

画像サイズ (アウトカメラ): 縦待受用 (240×320) 画像サイズ (インカメラ): QCIF (176×144)

シャープネス: ノーマル カメラ感度: ノーマル

ちらつき調整:自動

• 動画撮影時

撮影モード: オート 明るさ: ±0 色の濃さ: ±0 ホワイトバランス: オート 手ぶれ補正: オート フレーム: なし 品質 (動画撮影): HQ+ (高品質+)

品質(サウンドレコーダー): HQ(高品質) サイズ制限:メール添付用(大)

回像サイズ (アウトカメラ): QVGA (320×240) 画像サイズ (インカメラ): QCIF (176×144) シャープネス: ノーマル カメラ感度: ノーマル

ちらつき調整:自動

撮影モード、明るさ、色の濃さ、ホワイトバランス、 手ぶれ補正、フレーム、画質、品質、サイズ制限、画 像サイズ、シャープネス、カメラ感度、ちらつき調整 の設定を変更できます。

動画撮影で、撮影種別が「音声のみ」のときに設定できるのは、品質、サイズ制限のみです。

画面のマークを使って設定する

撮影画面の下に表示されているマークにカーソルを 合わせて、撮影時の設定を変更できます。

〈例〉フレーム設定をするとき

- 静止画撮影画面または動画撮影画面でフレームのマークにカーソルを合わせる
 - 撮影待機中に 6 を押してもフレームのマークを選択できます。

⑦でフレームを切り替える



──フレームのマーク ──フレーム名

- 6 を押してもフレームが切り替わります。
- 解除するときは 6 を1秒以上押します。

🤾 📵 [決定] を押す

撮影モードを設定する

撮影状況や好みに合わせて、撮影モードを設定しま す。

響オート:

標準的な撮影モードです。

肌の色がきれいに見え、ソフトな感じになります。

₩ 風暑:

晴れた野外での撮影に適しています。

夕景:

夕焼けなどの撮影に適しています。

₹ 夜景*1:

夜景の撮影に適しています。シャッター速度が遅く なるため、手ぶれに注意してください。

■逆光:

中央にある被写体が明るく見えるように撮影しま す。

☆ペット:

動きの速いペットなどの撮影に適しています。

菀花*1:

___ 明るく、鮮やかな感じになります。

スポーツ:

ABC文字^{※1}:

強い照り返しでの撮影に適しています。

■■銀塩カメラ調[※]1:

コントラストの高いくっきりとした感じになります。

団味わい^{※1}:

アモノトーン:

_ モノトーン調で撮影します。

₹ セピア:

セピア調で撮影します。

■ モノクロスケッチ^{※1、2}:

__ えんぴつでスケッチしたような感じになります。

えんぴつでスケッチして水彩絵の具で色をつけた 感じになります。

ホワイトバランス、色の濃さ、明るさなどを手動で 設定できます。

- ※1 動画撮影時は設定できません。
- ※2 i アプリから起動した場合には設定できません。
- (1) (6) を押しても撮影モードが切り替わります。

お知らせ。

・撮影待機中に**少** 1 を押すと、撮影モードを一覧から 設定できます。



撮影モードの一覧の下には、 現在のカーソル位置の撮影 モードの説明が表示されま す。

撮影モードの一覧画面で **▽** を押すとカメラの設定を調 整することができます。 →P186

- 「マニュアルモード」に設定した場合は、静止画撮影および動画撮影を終了しても、次の設定は保持されます。
 明るさ 色の濃さ ホワイトバランス
- シャープネス カメラ感度
 白動連写(連結撮影白動 4コマ撮影白動)と「夜暑
- 自動連写(連続撮影自動、4コマ撮影自動)と「夜景」は 同時に設定できません。
- 連続撮影と「モノクロスケッチ」「カラースケッチ」は 同時に設定できません。
- ナイトモードと「夜景」「ペット」「スポーツ」は同時に 設定できません。
- 静止画の画像サイズが次の場合は「モノクロスケッチ」 「カラースケッチ」を設定できません。
- 横長VGA (640×480)
- 縦長VGA (480×640)
- -SXGA (1280×960)
- -UXGA (1600×1200)
- 3M (2000×1500)
- 「オート」「マニュアルモード」以外の撮影モードを使用しているときは、「明るさ」のみ調整でき、「オート」「マニュアルモード」に変更されるまで設定は保持されます。

明るさを調整する

撮影する静止画や動画の明るさを-2~+2の5段階で調整します。

■ 2 () を押しても明るさを調整できます。

お知らせ

撮影する静止画や動画によっては、明るさを調整しても表示があまり変化しない場合があります。

色の濃さを調整する

撮影する静止画や動画の色の濃さを $-2\sim+205$ 段階で調整します。

● 3 ⑥を押しても色の濃さを調整できます。

お知らせ・

- 撮影する静止画や動画によっては、色の濃さを調整して も表示があまり変化しない場合があります。
- 撮影モードが「オート」または「マニュアルモード」の 場合のみ設定できます。

ホワイトバランスを調整する

自然光や照明光など、撮影時の光源に合わせて自然な 色合いに調整します。

職オート:

__ ホワイトバランスを自動的に調整します。

太陽光:

--晴天時の屋外で撮影するときに設定します。

፟ くもり:

曇天や日陰、夕刻などに撮影するときに設定しま す。

蛍光灯:

蛍光灯などの照明の下で撮影するときに設定します。

及 雷球:

電球などの照明の下で撮影するときに設定します。

● (4) ⑥ を押してもホワイトバランスが切り替わります。

お知らせ =

撮影モードが「オート」または「マニュアルモード」の場合のみ設定できます。

手ぶれを補正する

手ぶれなどの振動による静止画や動画の乱れを補正 します。

🔘: 手ぶれ補正オート 🏻 🎥: 手ぶれ補正OFF

● **[5] ②**を押しても、手ぶれ補正のオート/OFFが 切り替わります。

お知らせ =

- i アプリから静止画撮影を起動した場合は手ぶれ補正が 無効になります。
- 連続撮影、4コマ撮影、連続パノラマ撮影時は手ぶれ補 正を設定できません。
- インカメラ撮影時は、手ぶれ補正を設定できません。
- 手ぶれ補正機能を使った場合に、ちらつき調整が自動に 設定されているときには、ちらつき調整が十分に働かな くなることがあります。ちらつき調整の設定を、FOMA 端末をご使用の地域の電源周波数に合わせて設定され ることをおすすめします。
- 手ぶれ補正機能を使っても、完全に手ぶれを補正できる わけではありません。効果は被写体や撮影状況により異なります。手ぶれが大きかったり、被写体の動きが激しかったりする場合は効果が薄くなることがあります。

フレームを重ねて撮影する

FOMA端末に保存されているフレームや、サイトから ダウンロードしたフレームを重ねて撮影できます。

■:フレーム

■:フレーム解除

- お買い上げ時にFOMA端末に保存されているフレームは、QCIF(176×144)、横待受用(320×240)、縦待受用(240×320)の画像サイズに対応しています。
- 静止画の画像サイズが次の場合はフレームを設定できません。
 - 電話帳用 (96×72)
 - 横長VGA (640×480)
 - 縦長VGA (480×640)
 - SXGA (1280×960)
 - UXGA (1600×1200)
 - 3M (2000×1500)
- 動画の画像サイズをQVGA (320×240) に設定 しているときは、フレームを設定できません。
- 電話帳、メール作成画面、 i アプリからカメラを起動したときは、フレームを設定できません。
- お買い上げ時に登録されているフレーム→P441

お知らせ =

- 撮影待機中に [②] 3 (1) を押すと、フレームの一覧 からフレームを設定できます。
- ・画像サイズに対して縦横が逆のサイズのフレームを選択した場合、フレームは自動的に画像サイズの向きに合わせて右に90度回転して表示されます。撮影待機中にで230つを押すと、フレームを180度回転します。たとえば、画像サイズが176×144の場合、144×176のフレームを回転して使えます。
- 撮影中にサイトからフレームをダウンロードしたときは、撮影待機中にで334 を押すとダウンロードしたフレームも使用できます。

静止画の画質/動画の品質を設定する

■静止画撮影のとき

「III ファイン : 最も高い画質です。「スタンダード:標準的な画質です。「III エコノミー : 最も低い画質です。

8 ②を押しても画質が切り替わります。

■動画撮影のとき

₩ HQ++ (高品質++):

最も高い品質です。撮影時間は最も短くなりま

₩ HQ+ (高品質+):

高品質より高い品質です。

★ HQ (高品質):

画像の動きがなめらかです。

STD (標準):

標準的な品質です。

| LP (長時間):

最も低い品質です。撮影時間は最も長くなります。

- **8 6** を押しても品質が切り替わります。
- 動画撮影では、画像サイズがQVGA(320×240)、 ファイルサイズの制限が「制限なし」に設定されて いないと、品質を「高品質++」に設定できません。

ファイルサイズを制限する

■ 静止画撮影のとき

∞制限なし:

ファイルサイズを制限しません。

| メール添付用(大):

ファイルサイズを2Mバイトに制限します。ファ イルサイズを変更せずに、i モードメールに添付 できます。

※ メール添付用(小):

ファイルサイズを90Kバイトに制限します。 i モードメールに添付するのに適したファイル サイズです。

9 ② を押してもサイズ制限が切り替わります。

■動画撮影のとき

∞制限なし:

__ ファイルサイズを制限しません。

メール添付用(大):

ファイルサイズを1.99Mバイトに制限します。 大容量メールに対応している機種に送信できる ファイルサイズです。

▼ メール添付用(小):

ファイルサイズを500Kバイトに制限します。 i モードメールに添付して大容量メールに対応 していない機種に送信できるファイルサイズで

「9)(か)を押してもサイズ制限が切り替わります。

お知らせ =

• 静止画の画像サイズの設定によっては、サイズ制限の設 定が自動的に変更される場合があります。

画像のサイズを設定する

設定できる画像サイズは次のとおりです。

静止画撮影の場合

画像サイズ	マーク	メール送信の可否
電話帳用	96×72	i モードメールに添付し
Sub-QCIF	128 ×96	て送信できます。また、デ
QCIF	176 × 144	コメールに貼り付けるのに適したサイズです。
横待受用※1	320 ×240	に適しだり1人です。
縦待受用 ^{※ 1}	240 ×320	
CIF	352 *288	i モードメールに添付し
横長VGA ^{※1、3}	*480	て送信できます。
縦長VGA ^{※1、3}	480 *640	ファイル添付時に待受サイ
SXGA*1,3	×960	ズ (240×320) に変換するかどうかの確認画面が表
UXGA*1, 2, 3	×1500	るが とうか の確認画面が 弦 示されます。
3M*1, 2, 3	2000 ×1500	

動画撮影の場合

画像サイズ	マーク	メール送信の可否
Sub-QCIF	128 ×96	i モードメールに添付し
QCIF	176 × 144	て送信できます。
QVGA*1	320 045×	

- ※1 アウトカメラ撮影時のみ有効な画像サイズです。
- ※2 i アプリ動作中の場合は選択できません。
- ※3 撮影モードが「モノクロスケッチ」「カラースケッチ」 に設定されている場合は選択できません。
- i モード端末に送信できる画像のファイルサイズは 最大2Mバイトです。
- ⅰ 干ード端末で見る際に最も適したサイズは、縦待 受用(240×320)または横待受用(320×240) サイズです。

お知らせ。

- 静止画の画像サイズの設定によっては、サイズ制限の設 定が自動的に変更される場合があります。
- 静止画撮影画面で (写)を押して静止画詳細設定画面 から設定を行う場合、画像サイズの選択画面で次のアイ コンが表示されます。それぞれのアイコンはカーソルを 合わせた画像サイズで利用できる機能を示します。

6 CIF(352×288) 手ぶれ 連続 パノラマフレーム カメラ 補正 撮影 撮影 撮影 1 2 3 4 5

画像サイズ設定画面で 表示されるアイコン

手ぶれ補正

: 設定可能

: 設定不可

(2) 連続撮影

: 設定可能

: 設定不可

③ 連続パノラマ撮影

: 設定可能

:設定不可

④ フレーム

■:設定可能

: 設定不可

⑤ アウトカメラ/インカメラ

□■: アウトカメラ、インカメラで撮影可能

📜:アウトカメラでのみ撮影可能

画像サイズの選択画面で ® を押すと、撮影可能枚数が 表示されます。ここで表示される撮影可能枚数は目安で

その他の撮影時の設定

撮影する静止画や動画のシャープネス、カメラ感度、 ちらつきを調整します。ちらつき調整をすると、蛍光 灯などの照明下で画面にちらつきや縞模様が現れる フリッカー現象を抑えることができます。

静止画撮影画面または動画撮影画面で同り

2

■ シャープネスを調整する: 4 ト 1 ~ 3

ノーマル :標準的な設定です。

シャープ:よりくっきりした感じになりま す。

ソフト : 柔らかな感じになります。

■ カメラ感度を調整する: 5● 1 ~ 3 ノーマル:

標準的な設定です。

高感度:

シャッター速度が速くなり、手ぶれしにく くなります。

低感度:

シャッター速度が遅くなり、手ぶれしやす くなりますが、ノイズの少ない静止画や動 画が撮影できます。

■ 5らつきを調整する: 6 ▶ 1 ~ 3

お使いの地域の電源周波数を選択してください。「自動」を選択すると電源周波数は自動的 に調整されます。

• カメラを終了しても、設定は保持されます。

お知らせ

- シャープネスとカメラ感度は キーカスタマイズ (→P179)で を押して切り替えるように設定できます。
- シャープネスとカメラ感度は、撮影モードが「オート」 または「マニュアルモード」の場合のみ設定できます。
- 撮影する静止画や動画によっては、シャープネスを調整 しても状態があまり変化しない場合があります。
- 撮影する静止画や動画によっては、カメラ感度を調整してもシャッター速度が変化しない場合があります。
- シャープネスを「シャープ」、またはカメラ感度を「高 感度」に設定すると、ノイズが多くなる場合があります。
- カメラ感度を「低感度」に設定すると、画像が暗くなる場合があります。
- カメラ感度の調整は、アウトカメラのみ効果があります。
- ちらつき調整の設定はテレビ電話、バーコードリーダー のちらつき調整の設定にも反映されます。
- ちらつき調整を「自動」以外に設定していても、強い光源のあるような所ではちらつきが消えない場合があります。

「撮影時の設定を一括して調整する

明るさ、色の濃さ、ホワイトバランス、シャープネス、 カメラ感度、ナイトモード、ちらつき調整が設定でき ます。撮影モードによって設定可能な項目が変わりま す。

静止画撮影画面または動画撮影画面で 2 7

7 各項目を選択して設定 ▶ 🤍 [登録]

各項目をお買い上げ時の設定に戻すには、
 を押して「はい」を選択します。

撮影時の設定を初期値に戻す

- - 撮影モード 明るさ
 - 色の濃さ ホワイトバランス
 - シャープネス カメラ感度
 - ちらつき調整

静止画撮影画面または動画撮影画面で ▶ 2 8 ▶ 「はい」を選択

ワンショットメール

通話中に撮影した静止画を送信する

音声電話中に撮影した静止画を、i モードメールに添 付して通話中の相手に送信します。

◆本機能を使用するには、静止画詳細設定で保存先を 「本体」に設定してください。

撮影のしかた→P171「カメラで静止画を撮影する」

- 連続撮影した場合は、撮影した静止画がサムネイル表示されます。
 を押し、送信する静止画にカーソルを合わせてください。
- 静止画詳細設定で自動保存を「する」に設定している場合、撮影した画像をメールに添付するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した静止画を確認できます。

撮影した静止画がFOMA端末に保存され、メール作成画面が表示されます。撮影した静止画の画像サイズやファイルサイズによっては、待受サイズへの変換やデータBOXへの保存の確認画面が表示されます。→P228

- 画像サイズとサイズ制限の設定によっては、撮影した静止画のファイルサイズを調整するかどうかの確認画面が表示されます。「制限なし」を選択するとそのままのファイルサイズで保存されます。「メール添付用(小)」を選択すると90Kバイトより小さいファイルサイズでFOMA端末に保存されます。
- メール添付の際は、保存先をmicroSDメモリーカードに設定していても、撮影した静止画はFOMA端末に保存されます。
- 撮影や保存した静止画のファイルサイズが 90Kバイトより小さい場合は、本文へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとメール本文へ貼り付けられます。
- 通話中の相手のメールアドレスが電話帳に登録されている場合、自動的に相手のメールアドレスが宛先に入力されます。
- i モードメールを作成せずに撮影画面に戻るときは(金)を押します。そのまま撮影を中止するときは、撮影画面で(4)のを押します。

? i モードメールを編集 ▶ [【] [送信]

i モードメールを送信すると、撮影待機中の画面 に戻ります。 (重っ) または (金) を押すと撮影を終 了し、通話中の画面に戻ります。

バーコードリーダー

バーコードリーダーを利用する

カメラを使ってJANコード、QRコード、NW7コード、CODE39コードに含まれている文字や数字などの情報を読み取ります。読み取った情報は電話帳やブックマークに登録したり、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web Toに利用したりできます。

- 動み取った情報は最大5件保存できます。
- ●バーコードリーダーはアウトカメラのみ利用できます。
- QRコードのバージョン (種類やサイズ) によっては 読み取れない場合があります。
- NW7コード、CODE39コードは横幅が長いため、 全体を画面に写そうとするとピントがぼけて認識 できない場合があります。コードの中心に向かって ピントが合う程度までFOMA端末を近づけると、認 識しやすくなります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などにより 読み取れない場合があります。
- 文字入力画面からバーコードリーダーを起動して、 読み取った情報をそのまま入力できます。→P425

JANコードとは



4 "942857"315721

幅の異なる縦の線 (バー) で数字を表現しているバーコードです。8桁 (JAN8) または13桁 (JAN13) のバーコードを読み取れます。

上のJANコードでは、「4942857315721」という文字情報を読み取れます。

QRコードとは



縦横方向の模様で英数字、漢字、ひらがな、カタカナ、 絵文字、メロディ、画像などのデータを表現している 2次元コードです。

上のQRコードでは、「株式会社NTTドコモ」という文字情報を読み取れます。

NW7コードとは



A123456789012A

幅の異なる縦の線(バー)で英数字を表現しているバーコードです。20桁までのデータと2桁の開始記号、停止記号を含むバーコードを読み取れます。 上のNW7コードでは「A123456789012A」という文字情報を読み取れます。

CODE39コードとは



幅の異なる縦の線(バー)で英数字と記号を表現しているバーコードです。20桁までのデータと2桁の開始記号、停止記号を含むバーコードを読み取れます。 上のCODE39コードでは「*123456ABC*」という文字情報を読み取れます。

コードを読み取る

6 2

バーコードリーダーが起動して、自動的に接写撮影に切り替わります。ズームが自動的にONになり、バーコード読み取り中を示す。か表示されます。

アウトカメラをコードから約6~11cm離して 読み取ってください。



- コード読み取り待機中は次の操作ができます。(る): ズームON(る): ズームOFF
- サイズの大きいコードを読み取るときは接写 撮影OFFに切り替えてください。また、ズー ムをOFFにするとコードを認識しやすくなる 場合があります。

■ 通常の静止画撮影または動画撮影に切り替え る: <a>® ▶ <a> 1 または <a> 2

カメラや待受画面以外からバーコードリー

ダーを起動した場合は切り替えられません。

■ ちらつきを調整する:
□ >
□ 2 >
□ 1 ~ 3

お使いの地域の雷源周波数を選択してくださ い。「自動」を選択すると電源周波数は自動的 に調整されます。

カメラを終了しても、設定は保持されます。

コードを読み取る

アウトカメラをコードに合わせると自動的に読 み取ります。コードの読み取りが完了すると確認 音が鳴り、読み取ったデータが表示されます。



読み取ったデータが半角で11000文字、全角 で5500文字を超える場合、超過した文字は表 示されませんが保存はできます。

■ コードを読み取り直す: 「甲を押す

同2 を押しても、読み取り直しができま す。

4 保存



読み取ったデータが保存 されます。

すでにデータを5件保存しているときやデータ の保存領域の空きが足りないときは、保存され ているデータを削除するかどうかの確認画面 が表示されます。「はい」を選択して保存され ているデータを削除してください。

■ 読み取ったデータの文字情報をコピーする:

- ① 🌄 ▶ (1) ▶ 開始位置を選択
 - 一一を押すとすべての文字情報をまとめて 選択できます。
- ②終了位置を選択

選択した範囲の文字情報がコピーされます。

お知らせ =

- ちらつき調整の設定はテレビ電話、カメラのちらつき調 整の設定にも反映されます。
- コードが読み取りにくい場合は、コードとアウトカメラ の距離、角度、方向などを調節することにより、読み取 れることがあります。
- 音量設定の電話着信音量とメール・メッセージ着信音量 を「Silent」に設定した場合やマナーモード中、公共 モード中は、コードを読み取ったときの確認音が鳴りま せん。

分割されたQRコードを読み取る場合

複数 (最大 16個) のQRコードに分割されているデー タを、画面に表示されるメッセージに従って次々に読 み取ってください。



読み取りが必要な残りのQR コード数とQRコードの総数

QRコードの総数分のマスが表示されます。読み取りが 完了したマスは青、まだ読み取っていないマスはグ レー、最後に読み取られたマスは緑で表示されます。

◆ 分割されたQRコードの読み取りを中止するには、(よっつ) を押して「はい」を選択します。

保存した読み取りデータを利用する

〈例〉 情報をFOMA端末またはFOMAカードの電話帳 に登録するとき

(5) [2] ▶ (1) 利用する読み取 りデータを選択

- ■読み取りデータを削除する:削除する読み取 りデータにカーソルを合わせて 💯 ▶ 🛐 (1) ▶ 「はい」を選択
 - すべての読み取りデータを削除するときは、 **同 3 2** を押して認証操作を行い、「は
- 電話帳に登録する情報にカーソルを合わ せて^同 ▶ 3 ▶ 1 または 2 ▶ (1)または「2)

選択した情報が入力されている電話帳登録画面 が表示されます。

■情報を電話帳に一括登録する: 「電話帳登録」

を選択 ▶ 1 または 2

い」を選択します。

名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、 誕生日、テキストメモ、郵便番号/住所、URL が入力されている電話帳登録画面が表示され ます。

■ i モードメールを送信する: メールアドレス または「メール作成」を選択

宛先が入力されているメール作成画面が表示 されます。

- •「メール作成」を選択した場合は、宛先、題名、本文が入力されています。
- サイトまたはインターネットホームページに 接続する: URLを選択 ▶ 「はい」を選択
 - URLを選択して**○**を押すとフルブラウザで接続します。

■ URLをブックマークに登録する:

- ① URLにカーソルを合わせて (ラ) ▶ (3)
 - 「ブックマーク登録」を選択しても登録できます。
- ② 登録先フォルダを選択

以降の操作→P198「ブックマークに登録 する | 操作2

- 「ブックマーク登録」を選択した場合は、 サイト名がタイトルとして入力されてい ます。
- i アプリを起動する: 「i アプリ起動」を選択
- ■音声電話、テレビ電話、ブッシュトークをかける: 電話番号を選択 ▶ 発信条件を設定 ▶▼ ▶ 「はい」を選択
 - 条件を設定して電話をかける→P57

■ 静止画ファイルを保存する:

- ① 静止画ファイルを選択 ▶ 「保存」を選択
 - •「表示」を選択すると、静止画ファイルが表示されます。
- ②各項目を選択して設定 ▶ ▼ ▶ 静止画の保存先を選択

各設定項目→P363

■ メロディデータを保存する:

- ① メロディデータを選択 ▶ 「保存」を選択
 - 「再生」を選択すると、メロディデータが 再生されます。
- ②表示名を入力 > 💬

メロディデータがメロディ内の「データ交換」フォルダに保存されます。

- を押すたびに保存先を本体または microSDメモリーカードに切り替えられます。
- microSDメモリーカードに保存すると「メロディ」フォルダに保存されます。
- トルカを保存する: トルカを選択 ▶ 「保存」を選択

保存したトルカはトルカー覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

• 「表示」を選択すると、トルカが表示されます。

お知らせ =

- カメラ起動中やバーコードリーダーに対応しているiア プリから、バーコードリーダーを起動できます。iアプ リから起動した場合、読み取ったデータはiアプリで保存、利用されます。
- ・読み取ったデータのファイル名は、読み取り日時+ファイル項番+拡張子になります。拡張子はJANコードの場合「jan」、QRコードの場合「Gr」、NW7コードの場合「nw7」、CODE39コードの場合「G39」になります。たとえば、2007年02月17日9時3分にJANコードを読み取った場合は「20070217090300.jan」になります。すでに同じ日時で保存したデータがある場合は、ファイル項番が+1されます。ファイル名は変更できません。



i モード/ i モーション/ i チャネル

i モードとは	192
サイトを表示する	
サイトを表示する	192
サイトの見かたと操作	194
マイメニューを使うマイメニュー	196
i モードパスワードを変更するi モードパスワード変更	196
ホームページを表示するインターネット接続	197
ホームページやサイトを登録してすばやく表示するブックマーク	198
サイトの内容を保存する	200
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする	
サイトから各種データ(ファイル)をダウンロードする	201
i モードの便利な機能	
i モードの便利な機能	205
i モードの設定を行う	
i モードの設定を行うi モード設定	206
メッセージサービスを利用する	
メッセージR/Fを受信したときはメッセージR/F受信	208
保存されているメッセージR/Fを表示するメッセージR/メッセージF	209
証明書を利用する	
証明書を操作する	211
i モーションを利用する	
i モーションとは	213
サイトから i モーションを取得する	214
i モーションの自動再生を設定するi モーション設定	215
i チャネルを利用する	
i チャネルとは	215
i チャネルを表示する	217
i チャネルのテロップを設定するテロップ表示設定	217
i チャネルを初期化する i チャネル初期化	217

i モードとは

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下、iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスを利用できます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。 お申し込みに関するお問い合わせは、取扱説明書裏 面をで覧ください。
- i モードサービスの詳細については、最新の『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

i モードのご使用にあたって

- サイト(番組)やインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイト(番組)やホームページからiモード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- i モード端末に保存されている内容(メール、メッセージR/F、画面メモ、i アブリ、i モーション)やブックマークなどの登録内容は、i モード端末の故障、修理やその他の取り扱いによって消失する場合がありますので、重要なデータは控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れたりした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、iモーション、メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画、動画、メロディなど)、画面メモおよびメッセージR/Fなどは表示、再生できません。
- FOMAカード動作制限機能が設定されているデータを待受画面や着信音などに設定している場合、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れたりすると、設定内容はお買い上げ時の状態になります。データをダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、設定は元の状態に戻ります。

お知らせ =

- パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトとUSB ケーブルを利用して、メール、ブックマークなどの内容 をパソコンに保管できます。また電話帳お預かりサービ スをご契約の場合は、メールをお預かりセンターへ保存 できます。
- microSDメモリーカードにメール、ブックマークなどの 内容を保存できます。

サイトを表示する

i モードに接続して、さまざまなサイトを表示しま す。

1 0 1



- 接続中画面で●を押すと、接続を中止します。
- 1、2 などの番号付きの項目は、項目に対応する番号のキーを押して選択します(ダイレクトキー機能)。ただし、サイトによっては選択できない場合があります。

「メニュー/検索」を選択



ページ読み込み中に で を押すと、ページの読み 込みを中止します。

🙎 表示する項目を選択

サイトに接続されます。以降同様にして目的の ページを表示します。

4 サイトを見終わったら (全) ▶ 「はい」を 選択

サイトの表示が終了します。

お知らせ・

- サイト表示中に i Menuに戻る場合は、
 を押し「 i Menu」
 を選択します。
- ・サイトから、お客様の携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号が要求されたときは、送信するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、お客様の携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号が送信されます。送信される携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号は、IP (情報サービス提供者) がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP (情報サービス提供者) の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定したりするために使われます。

送信するお客様の携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号は、インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得される可能性があります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

- サイトからユーザ名、パスワードの入力を要求されたときはユーザ名、パスワードの入力画面が表示されます。 サイトのユーザ名、パスワードを入力し、「OK」を選択します。
- 画像を含むサイトを表示したとき、画像の代わりに次の マークが表示される場合があります。
 - :表示・効果設定で画像を「表示しない」に設定しているときや、受信中に圏外になるなどで画像を受信できなかったとき
 - 画像のデータが不正なときや画像が見つからないとき

■ ■像のURLの誤りなどで画像を表示できないと

SSLページに接続する

通常のサイトの表示と同様の操作で、SSLに対応した サイト(SSLページ)を表示できます。

- 日付・時刻が設定されていない場合、SSLページによっては接続できないことがあります。
- SSL通信を行うには、接続サイトとFOMA端末に同 じ認証機関が発行した「証明書」という電子情報が 必要な場合があります。→P211
- FirstPass対応ページに接続するには、ユーザ証明書をFirstPass センターからダウンロードし、FOMAカードに保存する必要があります。

SSLページに接続する

SSLページに接続する場合はSSL通信を開始する旨のメッセージが表示されます。

- SSLページが表示されるとディスプレイ上部に 54 が表示されます。
- SSLページ表示中に証明書を表示する: ® ▶




SSLページから通常ページに進む

SSLページから通常ページに進む場合は、確認画面が表示されます。

●「はい」を選択すると通常ページが表示され、ディスプレイ上部の 54 が消えます。

FirstPass対応ページに接続する

FirstPass対応ページに接続する場合は、次の画面が表示されます。



送信するユーザ証明書を選択 ▶ PIN2コードを入力

ユーザ証明書が送信され、FirstPass対応ページが表示されます。

• 60 秒以内に正しい PIN2 コードを入力しない とSSL通信は切断されます。

お知らせ =

- SSLページに接続したときに、証明書を選択する画面が表示される場合があります。そのときは、送信する証明書を選択します。
- FirstPass 対応ページに接続した際のパケット通信料は、パケ・ホーダイの対象となります。ただし、パソコンと接続してデータ通信を行う場合は、パケ・ホーダイの対象外となります。

最後に表示したページに再接続する <ラストURL> MENU 233

最後に表示したサイトやホームページのURLはFOMA端末に記録されています。ラストURLを利用すると、最後に表示したページに簡単に再接続できます。

1 ② ▶ 3 3 ▶ ● [接続]

お知らせ =

最後に表示したページによっては、表示できない場合や、異なるページを表示する場合があります。

サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

Flash画像の表示について


FOMA端末ではFlash画像を表示できます。Flash画像により、サイトの表現力がさらに豊かになります。

- ●表示・効果設定の画像を「表示しない」に設定した 場合は、Flash画像は表示されません。
- Flash画像が表示されているときは、表示動作が通 常のサイト表示と異なる場合があります。
- Flash 画像によってはガイド表示領域に
 か表示されていない場合でも、Flash画像の操作ができる場合があります。
- Flash画像によっては、画面メモや画像保存をして も画像の一部が保存されないなど、サイトでの見え かたが異なる場合があります。
- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない 場合があります。また、正しく動作しないFlash画 像は保存できない場合があります。
- 再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できません。
- Flash画像によっては効果音が鳴る場合があります。 音量は音量設定の電話着信音量に従います。効果音 を鳴らさない場合は「● 「9」 (3) を押し、効果音設 定を「OFF」に設定してください。
- バイブレータ設定を「OFF」以外に設定しているときに、Flash画像の効果音が鳴っても振動しません。
- Flash画像によっては、バイブレータ設定を「OFF」 に設定しても、再生中にFOMA端末を振動させる場合がありますのでご注意ください。

- Flash画像を最初から再生する場合は、「9」7」を押してください。
- Flash画像によっては、端末情報データを利用する ものがあります。端末情報データを利用するかどう かは、表示・効果設定の端末情報データ利用設定で 設定できます。なお、利用する登録データには次の ものがあります。
 - 電池残量 受信レベル
 - 時刻情報 音量設定の電話着信音量
 - バイリンガル設定 機種情報
- 待受画面や着信画面に設定されたFlash画像の効果 音は鳴りません。

リンク先や項目を選択する

i モード中、サイトによっては次のような操作ができ ます。



名称はサイトによって異な

ります。

- リンク先を表示する
 - ① () 項目を選択
- 文字を入力する
 - ① (分) ▶ 入力欄を選択 ▶ 文字を入力
 - 入力できる文字種と文字数は、入力欄により 異なります。
 - 電話帳データやプロフィール情報の登録内容、 バーコードリーダーで読み取ったデータの文字 列情報を引用して入力できます。→P424
- ラジオボタンを選択する
 - ① () ▶ ラジオボタンを選択
- チェックボックスを選択する
 - ① ▶ チェックボックスを選択
- プルダウンメニューを選択する
 - - サイトによっては、1つのプルダウンメニュー 選択画面で
 ②を押して項目を選択する操作を 繰り返して複数の項目が選択できます。選択 後に
 ③を押すと、選択項目がすべて反映され た画面に戻ります。
- ボタンを選択する
 - ① ▶ ボタンにカーソルを合わせて(実線枠で囲まれます) ●

お知らせ -

 ラジオボタン、チェックボックス、プルダウンメニュー、 文字入力欄のそれぞれに入力した内容は、登録したブックマークや画面メモなどには反映されません。

前のページに戻る/進む

FOMA端末は、ページの履歴を最大20件記録しています。ページの履歴を一時的に記録する端末内の場所のことを「キャッシュ」といい、 を押すことで、通信を行わずにキャッシュに記録されたページを表示できます。

ただし、端末のキャッシュサイズをオーバーしていたり、サイトによって必ず最新情報を読み込むように設定されたページを表示したりするときは、 を押すと通信を行います。

● FirstPassセンター接続中(→P212) は本機能を 利用できません。

2つ前のページ



1つ前のページ


現在のページ



──次のページに進めることを示します。 —— 前のページに戻れることを示します。

お知らせー

・ページA→B→Cの順に表示(①、②)した後でページAに戻り(③、④)、ページDに進む(⑤)と、ページA→B→Cの表示履歴は消去されます。ページDか



D

らページAには戻れますが、さらにページBには戻れません。

- サイトの表示履歴が満杯になると、キャッシュに保存されている履歴が消去される場合があり、これによって
 ●を押しても前ページに戻れないことがあります。
- 入力した文字や設定などの情報はキャッシュに記録されません。
- i モードを終了すると、キャッシュに記録された履歴は すべて消去されます。
- Flash画像が表示されている場合は、ページの操作方法 が異なる場合があります。

画面をスクロールする

サイトやホームページ、受信メールやメッセージR/F などの内容を表示中に、画面を上下にスクロールします。



- (☆) を押してスクロールします。押し続けると連続スクロールできます。
- **№ ⊘** を押すと画面単位で スクロールします。押し続 けると画面単位で連続スク ロールできます。

すべての行が表示されていないとき、またはリンク項目 に移動できるときはガイド表示領域に▲や▼が表示され ます。

情報を再読み込みする

ページの情報が正常に受信できなかった場合に、再読 み込みを行ってページの情報を受信し直します。

サイト表示中に 🗗 ▶ 🔼

ページの情報が受信され、ページが再表示されます。

URLを表示する

表示中のサイトのURLを表示します。

サイト表示中に 🗗 ▶ 📵 📵

お知らせ -

• URL履歴一覧、ブックマーク一覧、ツータッチサイトー覧、画面メモ一覧から操作する場合は♥Pを押します。

マイメニュー

マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録することによって、次回からそのサイトに簡単にアクセスできます。

- マイメニューには最大 45 件登録できます。登録には i モードパスワードが必要です。
- 有料サイトに申し込むと自動的にマイメニューに 登録されます。
- マイメニューに登録できるのは i モードのサイトだけです。ただし、マイメニューに登録できないサイトもあります。登録できないサイトやホームページを登録する場合はブックマークに登録してください。

マイメニューに登録する

- マイメニューに登録するサイトを表示 ▶ 「マイメニュー登録」を選択
 - 各サイトによりページ構成が異なります。項目 に対応する番号のキーを押すか、該当する項目 を選択してください。
- 2 i モードパスワードの入力欄を選択 ▶i モードパスワードを入力 ▶ 「決定」を 選択
 - ご契約時のiモードパスワードは「0000」に 設定されています。

マイメニューからサイトを表示する

② ▶ ① ▶ 「マイメニュー」を選択 ▶表示するサイトを選択

i モードパスワード変更

i モードパスワードを変更する

マイメニューの登録または削除、メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込みまたは解約、メール設定を行うときは i モードパスワードが必要です。 i モードパスワードは i モードご契約時には [0000] に設定されていますが、安全のためお客様独自の4桁の i モードパスワードに変更してください。なお、 i モードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

- i モードパスワードをお忘れの場合は、ご契約者本人であることを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口で確認させていただいた上で、i モードパスワードを「0000」にリセットさせていただきます。
- ② ▶ ① ▶ 「料金&お申込・設定」を 選択 ▶ 「オプション設定」を選択 ▶「iモードパスワード変更」を選択

2 現在のパスワードの入力欄を選択 ▶ 現在のi モードパスワードを入力



- 3 新パスワードの入力欄を選択 ▶ 新しい i モードパスワードを入力
- 4 新パスワード確認の入力欄を選択 ▶ 操作 3で入力した i モードパスワードを入力
- 🧲 「決定」を選択

i モードパスワードが変更されます。

入力した内容に誤りや抜けがあったときは、エラー画面が表示されます。「再入力」を選択してiモードパスワードの設定画面に戻り、操作2から操作し直します。

インターネット接続

MENU 231

ホームページを表示する

インターネットに接続して、iモード対応のホームページにアクセスします。接続する際は、ホームページのアドレス(URL)で指定します。

1 0 ▶ **3 1**

• 2回目からは前回入力して接続したURLが表示 されます。

7 URLを入力 ▶ [™] [接続]

- ・ 半角で最大256文字入力できます。
- 半角英字入力モード時に 1 を繰り返し押すと「.」「/」「-」などを、★を繰り返し押すと「.com」「.ne.jp」「.co.jp」「http://www.」「.html」などを入力できます。

お知らせ =

- ・サイトやホームページ表示中に操作する場合は、

 を押し「Internet」→「URL入力」を選択します。
- ホームページ表示中の操作方法は、i モードのサイトと 同じです。
- 受信データが1ページの最大サイズを超えたときは、メッセージが表示されます。
 を押すとメッセージが消え、受信できた分のデータが表示されます。
- ホームページ表示中に「ション」を押し、「はい」を 選択すると、フルブラウザで表示できます。 ホームページによっては、フルブラウザに切り替えても 正常に表示できない場合があります。

URL履歴を使って表示する <URL履歴>

MENU 232

URLを入力して接続したホームページのURLは、FOMA端末に記録されています。この履歴からホームページに接続できます。

● URL 履歴は i モードとフルブラウザそれぞれ最大 20件記録されます。20件を超えると、古いものか ら順に消去されます。

1 Q ▶ **3 2**

う 表示するホームページのURLを選択

- URLが途中までしか表示されていないときは、 URLにカーソルを合わせて でを押すと、すべて表示できます。
- URL履歴を削除する: 削除するURLにカーソルを合わせて (を) ◆ (4) (1) ▶ 「はい」を選択
 - すべてのURLを削除するときはURL履歴ー 覧でを4 2 を押し、認証操作を行い、 「はい」を選択します。

お知らせ =

サイトやホームページ表示中に操作する場合は、
 し「Internet」→「URL履歴」を選択します。

文字を正しく表示する<文字コード>

FOMA端末でサイトやホームページを表示する際に、文字を正しく表示させるためには、文字コードが一致している必要があります。サイトやホームページの文字が正しく表示されないときは、文字コードを変更すると正しく表示できる場合があります。文字コードとは、文字をコンピュータで利用できるようにするために作られた文字の番号体系のことです。

サイトやホームページ表示中に (学) ► (9) (6) (1)

- 9 6 1 を押すたびに文字コードが、 自動選択→SJIS→EUC→JIS→UTF8の順に切り替わります。● 9 6 2 を押すと、「自動選択」に切り替わります。
- サイトやホームページを表示した時点では「自 動選択」に設定されています。

ブックマーク

ホームページやサイトを登録してすばやく表示する

よく見るサイトやホームページをブックマークに登録しておくと、ブックマークを選択するだけですばやく表示できます。

- 最大登録件数→P483
- ブックマークに登録できるURLの文字数はいずれも 半角で、i モードの場合は最大256文字、フルブラ ウザの場合は最大512文字です。ただし、ホーム ページやサイトによってはブックマークに登録でき ない場合があります。

ブックマークに登録する

- ブックマークに登録するサイトやホーム ページを表示 ▶ 🕟 ▶ 2 1 ▶ 登録 先フォルダを選択
- - 全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
 - タイトルを入力しないで登録すると、ブックマーク一覧にはURLが表示されます。

お知らせ・

- ・ 画面メモー覧、画面メモ表示画面、URL履歴一覧から操作する場合は、できた押し「Bookmark登録」を選択します。
- 最大登録件数を超えるときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は、画面の指示に従って上書きするブックマークを選択してください。

ブックマークからサイトやホームページ を表示する MENU 22

- 1 ② ▶ 2 ▶ フォルダを選択
 - マークの意味は次のとおりです。: ブックマークなし: ブックマークあり
- 🤈 表示するブックマークを選択

マークの意味→P199「少ないキー操作でサイトやホームページに接続する」操作3

■ URLを確認する: URLを確認するブックマー クにカーソルを合わせて「四

お知らせ -

サイトやホームページ表示中に操作する場合は、し「Bookmark」→「表示」を選択します。

フォルダを作成/削除する

フォルダを作成してブックマークを整理します。また、フォルダの並び順の変更や、不要なフォルダの削除わできます。

フォルダを作成する

- フォルダは i モードとフルブラウザそれぞれ最大20 個作成できます。
- 1 Q **>** 2
- **7 ▶ 1**
 - フォルダ名を変更する:変更するフォルダに カーソルを合わせて (▽) ト (3)
 - フォルダの並び順を変更する:変更するフォルダにカーソルを合わせて (タ) ▶ (7) または
- フォルダ名を入力 ▶
 ・ [登録]
 - 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

フォルダを削除する

- フォルダが1個のときは削除できません。
- **1 Q** ▶ **2**
- 1 削除するフォルダにカーソルを合わせて② ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

゙ ブックマークのタイトルを変更する

- 登録されているブックマークのURLを変更する操作ではありません。
- **1** ♀ ▶ 2 ▶ フォルダを選択
- タイトルを変更するブックマークにカー ソルを合わせて

以降の操作→P198「ブックマークに登録する」 操作2

少ないキー操作でサイトやホームページ に接続する<ツータッチサイト登録>

ブックマークをツータッチサイト登録すると、待受画 面からすばやくサイトやホームページを表示できま す。

- 1つのダイヤルキーにつき 1 件、 i モードとフルブ ラウザを合わせて合計 1 0 件 登録できます。
- ② ▶ 2 ▶ フォルダを選択
- 2 登録するブックマークにカーソルを合わせて

- ? 登録先を選択

アイコンの番号 (つ つ) は、ツータッチサイト表示に使用するダイヤルキー (0 ~ 9) に対応しています。

- ブックマーク一覧で、登録されたブックマークのマークが♪から♪~♪に変わります。
- 登録済みの登録先を選択すると上書きするか どうかの確認画面が表示されます。「はい」を 選択すると上書きされます。

ツータッチでサイトやホームページを表示する<ツータッチサイト表示>

ツータッチサイト一覧から操作する

- 〈例〉 ツータッチサイト一覧からツータッチ登録する とき
- 1 Q **8** 1
- - サイトを表示する:表示するブックマークを 選択
 - URLを確認する: URLを確認するブックマー クにカーソルを合わせて「四
 - ツータッチ登録を解除する: 解除するブック マークにカーソルを合わせて (ラ) ▶ 2 ▶「はい」を選択
- 3 ① または ② ▶ フォルダを選択 ▶ 登録するブックマークを選択

フルブラウザのブックマークを登録すると、ツータッチサイト一覧で TB が表示されます。

お知らせ 🗕

 フルブラウザのブックマークをツータッチサイト表示、 またはツータッチサイト一覧から接続すると、フルブラ ウザを利用して表示されます。

ブックマークを削除する

- 1 Q **>** 2
- **7** フォルダを選択
 - ブックマークを全件削除する: (ラ) ▶ (4) ▶認証操作 ▶ 操作4に進む

- ブックマークを複数削除する: ② ▶ ブックマークを選択 ▶
- フォルダ内のブックマークを全件削除する:
- 廖 ▶ 3 3 ▶ 認証操作

4 「はい」を選択

お知らせ -

ツータッチサイト登録されているブックマークを削除すると、ツータッチサイト登録も解除されます。

「ブックマークを移動する

保存されているブックマークを別のフォルダに移動できます。

- ブックマークを microSD メモリーカードへコピー できます。→P352
- ② ▶ 2 ▶ フォルダを選択
- ? 移動先のフォルダを選択

「 ブックマークを並べ替える<ソート>

ブックマーク一覧の並び順を一時的に並べ替えます。 表示を終了すると、並び順は「アクセス日付順」に戻 ります。

- ●並べ替えはすべてのフォルダが対象です。
- ② ▶ ② ▶ フォルダを選択 ▶ ⑤ ▶6) ▶ (1) ~ (4)

お知らせー

• タイトルに、全角や半角、英字、漢字、URL表示のもの が混在していると、「タイトル名順」の並べ替えの結果 が50音順にならない場合があります。

i モードメールにブックマークデータを 添付する

- 【 ② ▶ 2 ▶ フォルダを選択
- 2 添付するブックマークにカーソルを合わせて (**) ▶ (**)以降の操作→P222

画面メモ

サイトの内容を保存する

表示中のサイトの内容を画面メモとして保存します。

最大保存件数→P483

画面メモを保存する

●保存できる画面メモのファイルサイズは、画面内の画像などを含め1件あたり最大100Kバイトです。

画面メモとして保存するサイトを表示▶

7 タイトル名を入力 ▶ 🦁 [登録]

- 全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
- タイトルを入力しないで登録すると、画面メモー覧には「無題」と表示されます。

お知らせ =

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って上書きする画面メモを選択してください。保護されている画面メモは上書きできません。

画面メモを表示する

MENU 24

📘 😱 ▶ 4 ▶ 表示する画面メモを選択

- マークの意味は次のとおりです。
 - ■: 通常の画面メモ
 - に 保護されている画面メモ
- 画面メモ表示画面の操作方法は、一部を除きサイト表示中と同じです。→P194

お知らせ =

- サイト表示中に操作する場合は、「●を押し「画面メモ」
 →「表示」を選択します。このとき、文字コードを変更していた場合、サイト表示に戻ると文字コードは「自動 選択」に戻ります。
- ・画面メモ表示画面でもう一度Flash画像を動作させると きは、「シを押し「表示」→「リトライ」を選択します。

画面メモのタイトルを変更する

② ▶ 4 ▶ タイトルを変更する画面メモにカーソルを合わせて

以降の操作→P200「画面メモを保存する」操作2

お知らせ -

画面メモ表示画面から操作する場合は、 を押し「タイトル変更」を選択します。

画面メモを保護する

画面メモを保護すると、誤って削除したり、保存領域 が足りずに上書きされたりすることを防げます。

● 最大保護件数→P483

〈例〉画面メモを1件保護するとき

1 0 4

2 保護する画面メモにカーソルを合わせて♡ ▶ (1)(1)

- 画面メモー覧で、保護された画面メモのマークが III から III に変わります。
 - 複数保護する: 🏳 ▶ 1 2 ▶ 画面メモを選択 ▶ 💬
 - 保護を1件解除する: 保護を解除する画面メモにカーソルを合わせて ♥ 1 3
 - 保護を複数解除する: ● 1 4 画メモを選択 ●
 - 保護を全件解除する: 👨 🕨 🚺 🔼 5

お知らせ =

画面メモ表示画面から操作する場合は、
 を押し「保護」または「保護解除」を選択します。

画面メモを削除する

〈例〉画面メモを1件削除するとき

- 1 削除する画面メモにカーソルを合わせて▶ 2 (1)

 - 全件削除する: 😇 ▶ 2 3 ▶ 認証操作
- ? 「はい」を選択

お知らせ =

画面メモ表示画面から操作する場合は、を選択します。

画面メモを並べ替える<ソート>

画面メモ一覧の並び順を一時的に並べ替えます。表示 を終了すると、並び順は「日付順」に戻ります。

Q ► 4 ► 5 ► 8 ► 1 または

お知らせ・

タイトルに、全角や半角、英字、漢字、URL表示のもの が混在していると、「タイトル順」の並べ替えの結果が 50音順にならない場合があります。

サイトから各種データ (ファイル) を ダウンロードする

サイトから画像をダウンロードする <画像保存>

サイトなどから、画像やフレーム、デコメ絵文字などをダウンロードし、保存します。保存した画像はマイピクチャから表示したり、待受画面などに設定したりできます。また、デコメ絵文字はメール作成時や署名編集時に使用できます。

- ●保存できる画像のファイルサイズは1件あたり最大 100Kバイトです。
- GIF形式、JPEG形式、SWF形式の画像を保存できます。
- 最大保存件数→P483

〈例〉 サイトからダウンロードするとき

画像のあるサイトを表示 ▶ ⑤ ▶ ⑥ ★⑥ ● ○ ● <l



- 保存する画像の枠

- タイトル名、ファイルサ イズ

・ 「「」以外のキーを押す と消えます。

サイトの背景画像を保存する: 背景画像のあるサイトを表示 ▶ 6 € 6 € 2

7 下記の各項目を選択して設定

メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像(ファイル制限に「あり」と表示)は、表示名以外は変更できません。

表示名:

全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

ファイル名:

半角英数字と「.」「-」「-」で最大36文字 入力できます。ファイル名の先頭に「.」は使 用できません。

コメント:

全角・半角を問わず最大 100 文字入力できます。

フレーム候補:

画像をフレーム画像として貼り付け可能にするかどうかを設定します。

 横縦(または縦横)のサイズが352×288 より大きい画像はフレーム候補にできません。

スタンプ候補:

画像をスタンプ画像として貼り付け可能にするかどうかを設定します。

 横縦(または縦横)のサイズが240×320 以上の画像はスタンプ候補にできません。

ファイル制限:

メール添付やデータ転送によって他の携帯電話に画像を送信したとき、受信した相手の携帯電話からさらに他の携帯電話に画像を送信することを制限するかどうかを設定します。

サイトからダウンロードした画像ファイル は、ファイル制限を変更できません。

2 ♥ ▶ 保存先を選択

- ガイド表示領域の左下に「いる」が表示された場合には、のを押して保存先を切り替えられます。「可保存」が表示されているときにでき押すと、microSDメモリーカード内の「マイピクチャ」、「その他の画像」または「デコメ絵文字」フォルダに保存されます。→P347
- 次の条件をすべて満たす画像は、「デコメ絵文字」フォルダに保存されます。
 - サイズが20×20で90Kバイト以内
 - メール添付やFOMA端末外への出力可
 - JPEG形式またはGIF形式
- ガイド表示領域の右上に「【保存」が表示されているときにできますと、画像の利用先一覧が表示され、待受画面などに設定できます。
 →P325

お知らせ =

- ・画像によっては正しく表示できない場合があります。
- ・画像入りのサイトを表示する際、画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。
- ・画像ファイルによっては選択できない項目があります。
- 横縦(または縦横)のサイズが、GIF形式で640×480、 JPEG形式で1728×2304より大きい画像はFOMA 端末には保存できません。また、JPEGの種類によって は保存できない場合もあります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている画像を削除してください。

゙゚ サイトからメロディをダウンロードする 。 < i メロディ>

サイトからメロディをダウンロードして保存します。 保存したメロディを再生したり、着信音に設定したり できます。

- ●保存できるメロディのサイズは1件あたり最大100K バイトです。
- SMF形式、MFi形式のメロディを保存できます。
- 最大保存件数→P483

メロディのあるサイトを表示 ▶ ダウン ロードするメロディを選択

- ダウンロード中に ▼を押すと、ダウンロードを中止します。
- 🤈 「保存」を選択
 - ■再生する:「再生」を選択
 - 【保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」を選択
- 3 表示名を入力 ▶ ♥ [【 保存] ダウンロードしたメロディは、メロディ内の[i モード] フォルダに保存されます。
 - 表示名は全角で最大25文字、半角で最大50文字入力できます。
 - ガイド表示領域の左下に「
 た場合には、
 を押して保存先を切り替えられます。「
 保存」が表示されているときに
 を押すと、microSDメモリーカード内の「メロディ」フォルダに保存されます。

お知らせ・

- メロディによっては正しく再生できない場合があります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、メロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているメロディを削除してください。

サイトからPDFデータをダウンロードする

サイトからPDFデータをダウンロードし、表示したり、保存したりします。

- ●保存できる PDF データのサイズは 1 件あたり最大 2Mバイトです。
- 最大保存件数→P483

PDFデータのあるサイトを表示 ➤ ダウン ロードするPDFデータを選択

PDFデータがダウンロードされ、表示されます。 PDFデータ表示中の操作方法→P375「PDF データを表示する」操作3

- ダウンロード中に を押すと、ダウンロードを中止します。ただし、PDFデータによっては途中までダウンロードしたデータを保存するかどうかの確認画面が表示されます。
- 部分的にダウンロードした PDF データの残り をダウンロードする場合は、 (ア) 8 を押します。
- PDF データにパスワードが設定されているとき: パスワードの入力画面でパスワードを入力

3 表示名を入力 ▶ 💬 [🕻 保存]

- ダウンロードしたPDFデータは、マイドキュメント内の「iモード」フォルダに保存されます。
- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ガイド表示領域の左下に「
 た場合には、
 を押して保存先を切り替えられます。「
 保存」が表示されているときに
 を押すと、microSDメモリーカード内の「マイドキュメント」フォルダに保存されます。
- すべてのページをダウンロードしていなくても、ダウンロードしたところまで保存され、保存先の一覧画面にで表示されます。残りのPDFデータをダウンロードすることができます。→P375「PDFデータを表示する」操作3

4 (hzz) ▶ 「はい」を選択

サイト画面に戻ります。

お知らせ =

- 500K バイトより大きい PDF データをダウンロードしようとすると、ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。ダウンロードする場合は「はい」を選択します。
- i モードしおりやマークの合計のサイズが 100K バイトより大きいPDF データやサイズの不明なPDFデータ、本端末に対応していないPDFデータはダウンロードできません。
- 同じPDFデータをもう一度ダウンロードした場合、i モードしおりやマークの内容が異なるときは、異なる i モードしおりやマークが追加で保存されます。ただし、i モードしおりやマークの合計がそれぞれ 10件を超えると、最大登録件数を超えている旨のメッセージが表示されます。画面の指示に従って登録可能件数になるまで i モードしおりやマークを削除してください。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なPDFデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているPDFデータを削除してください。
- 圏外などでダウンロードが中断されて、途中までダウンロードしたデータを保存すると、保存先の一覧画面にで表示されます。残りのPDFデータをダウンロードすることができます。→P375「PDFデータを表示する」操作3

サイトから辞書をダウンロードする

サイトから辞書をダウンロードしてFOMA端末に保存します。保存した辞書はFOMA端末で文字を入力するときに利用できます。

- ●保存できる辞書のサイズは1件あたり32Kバイトです。
- 最大保存件数→P483
- ダウンロードした辞書を使用するには設定が必要です。→P428

辞書のあるサイトを表示 ▶ ダウンロード する辞書を選択

- ダウンロード中に でを押すと、ダウンロードを中止します。
- 7 「保存」を選択 ▶ [保存]

ダウンロードした辞書は、文字入力設定内の「ダ ウンロード辞書」に保存されます。

■保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」を選択

お知らせ -

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できません。画面の指示に従って保存されている辞書を削除してください。

サイトからキャラ電をダウンロードする

サイトからキャラ電をダウンロードしてFOMA端末に保存します。保存したキャラ電はテレビ電話で自分の映像の代わりに送信したり、待受画面に設定したりできます。

- ●保存できるキャラ電のサイズは1件あたり最大100K バイトです。
- 最大保存件数→P483

キャラ電のあるサイトを表示 ➤ ダウン ロードするキャラ電を選択

ダウンロード中に でを押すと、ダウンロードを中止します。

🤈 「保存」を選択

- ■表示する: 「表示」を選択
- ■保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」を選択

3 下記の各項目を選択して設定 ▶ ♥ [保存]

ダウンロードしたキャラ電は、キャラ電内の「i モード! フォルダに保存されます。

表示名:

全角·半角を問わず最大36文字入力できます。 コメント:

全角・半角を問わず最大100文字入力できま

お知らせ =

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、キャラ電を削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているキャラ電を削除してください。

「サイトからトルカをダウンロードする」

サイトからトルカをダウンロードしてFOMA端末に保存します。保存したトルカは、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。

- ●保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1Kバイトです。トルカ(詳細)は1件あたり最大100Kバイトです。
- 最大保存件数→P483

トルカのあるサイトを表示 ▶ ダウンロー ドするトルカを選択

ダウンロード中に ▼を押すと、ダウンロードを中止します。

7 「保存」を選択

ダウンロードしたトルカは、トルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

- ■表示する:「プレビュー」を選択
- 【保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」を選択

お知らせ -

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、トルカを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているトルカを削除してください。

サイトからきせかえツールをダウンロー ドする

サイトからきせかえツールをダウンロードしてFOMA端末に保存します。保存したきせかえツールは待受画像、メニューアイコン、発着信画像、着信音などに設定できます。

- ●保存できるきせかえツールのサイズは1件あたり最大500Kバイトです。
- 最大保存件数→P483
- ダウンロードしたきせかえツールを利用するには 設定が必要です。→P135

きせかえツールがあるサイトを表示 ▶ ダウンロードするきせかえツールを選択

ダウンロード中に で押すと、ダウンロードを中止します。ただし、きせかえツールによっては再開するかどうかの確認画面が表示されます。

🤈 「保存」を選択

- ■表示する:「プレビュー」を選択
- 保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」 を選択

3 表示名を入力 ▶ 💬 [保存]

ダウンロードしたきせかえツールは、きせかえ ツール内に保存されます。

- 表示名は全角・半角を問わず、最大36文字入力できます。
- を押すと、きせかえツールを設定するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると設定されます。

お知らせ -

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、データを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているきせかえツールを削除してください。
- ・圏外などでダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードが再開されます。「いいえ」を選択すると、部分保存できる場合は部分保存するかどうかの確認画面が表示されます。部分保存できない場合はそれまでダウンロードしたデータは削除されます。部分保存したきせかえツールの残りのデータは、きせかえツールの一覧からダウンロードできます。→P136「きせかえツールを設定する」操作2
- ダウンロードしたきせかえツールによっては、表示・設定できないものもあります。

サイトからフォントをダウンロードする

サイトからフォントをダウンロードしてFOMA端末に保存します。ダウンロードしたフォントは、メニュー画面や i モードサイト、文字入力画面などに表示される文字に利用できます。

- ●保存できるフォントのサイズは1件あたり最大100K バイトです。
- 最大保存件数→P483
- ダウンロードしたフォントを利用するには設定が 必要です。→P139

フォントのあるサイトを表示 ▶ ダウン ロードするフォントを選択

ダウンロード中に でを押すと、ダウンロードを中止します。

7 「保存」を選択 ▶ ● [保存]

保存したフォントは文字表示設定内の「フォント 選択」に保存されます。

【保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」を選択

お知らせ =

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できません。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているフォントを削除してください。

i モードの便利な機能

表示中の画面に電話番号やメールアドレス、URLがあるとき、これらを選択して音声電話やテレビ電話、プッシュトークをかけたり (Phone To/AV Phone To)、iモードメールを作成したり (Mail To)、サイトやホームページに接続したり (Web To) できます。また、これらの情報を電話帳に登録することもできます。

サイトやホームページによっては利用できない機能があります。

Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To機能を使う

- サイトやホームページを表示 ▶ 電話番号、 メールアドレス、URLにカーソルを合わ せる
 - カーソルを合わせられる電話番号、メールアドレス、URLのみ選択できます。

🤈 📵 [選択] を押す

- Phone To (AV Phone To): 発信条件を設定 ▼ ▼ ▼ 「はい」を選択 条件を設定して電話をかける→P57
- Mail To: i モードメールを作成して送信
 選択したメールアドレスを宛先として i モードメールを作成し、送信できます。
 i モードメールの作成・送信方法→P222

Web To:

サイトやホームページに接続されます。

 メール本文中などの URL を選択した場合は サイトに接続するかどうかの確認画面が表示され、「はい」を選択すると接続されます。 また、そのURLがフルブラウザ対応の場合は、確認画面のガイド表示領域に「フルブラウザ」が表示され、金を押すとフルブラウザを利用して接続されます。

お知らせ -

• 複数のメールアドレスが続けて表示されている場合、 Mail To機能を利用できないことがあります。

URLをコピーする

表示中のサイトやホームページ、画面メモのURLをコピーします。コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けられます。

● コピーした文字は電源を切るまでFOMA端末に記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。ただし、記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると前にコピーした文字は上書きされます。

〈例〉サイトのURLをコピーするとき

- サイトのURLを表示 > (型) ▶ (1)
 URLを表示する→P196
- 2 コピーする範囲を選択 コピー方法→P425「文字をコピー/切り取りする」操作2以降
- 3 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字 を貼り付ける

貼り付け方法→P426

お知らせー

・URL履歴一覧、ツータッチサイト一覧、画面メモ一覧から操作する場合は、プを押し「URLコピー」を選択します。ブックマーク一覧から操作する場合は、プを押し「URL表示/入力/コピー」→「URLコピー」を選択します。これらの画面から操作する場合はURL全体がコピーされます。

i モードメールにURLを貼り付ける

表示中のサイトやホームページのURLを i モード メールに貼り付けて送信できます。

サイトを表示 ▶ (5) ▶ (7) 以降の操作→P222

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する<電話帳登録>

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/F)の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録できます。

- サイトによっては、画面に表示されている項目以外 の情報も登録できる場合があります。
- 〈例〉 サイト画面に表示されている電話番号を新規登録するとき
- **電話番号のあるサイトを表示**
- 2 登録する電話番号にカーソルを合わせて② ▶ 8 (1) ▶ (1) または 2
 - カーソルを合わせられる電話番号、メールアドレスのみ登録できます。

■ 登録済みの電話帳データに追加する:

- ① 登録する電話番号にカーソルを合わせて
- ② 更新する電話帳データを選択
- 名前やメールアドレスなどを登録 電話帳登録→P95、P97

お知らせ -

画面メモ表示画面から操作する場合は、同りを押し「電話 帳」→「新規登録」または「更新登録」を、メッセージ R/F詳細画面から操作する場合は、「写を押し「登録」→ 「電話帳新規」または「電話帳更新」を選択します。

URLを電話帳に登録する

ブックマーク一覧や画面メモ一覧からURI を雷話帳 に登録できます。

〈例〉ブックマーク一覧から新規登録するとき

- ② ▶ 2 ▶ フォルダを選択
- 登録するブックマークにカーソルを合わ せて (() (1)
 - 登録済みの電話帳データに追加する: 登録す るブックマークにカーソルを合わせて同♪ 7 2 ▶ 更新する電話帳データを選択
- 名前やメールアドレスなどを登録 雷話帳登録→P95

お知らせ ---

• 画面メモ一覧から操作する場合は、👨 を押し「電話帳」 →「新規登録」または「更新登録」を選択します。

i モード設定

i モードの設定を行う

i モード接続に関する各種機能を設定します。

- 次の設定はフルブラウザでも有効です。
- 接続待ち時間設定 - 接続先設定
- 照明設定 - 証明書管理
- 暗証番号入力省略設定

接続待ち時間を設定する <接続待ち時間設定>

MENU 282

お買い上げ時 60秒間

i モードセンターに接続するまでの最大待ち時間を 設定します。接続が正常に行われないときなどに、設 定した時間で自動的に接続が中断されます。

(D) 8 (2) 1 ~ (3)

お知らせ。

「無制限(設定なし)」に設定していても、電波状況など により i モードセンターとの接続が中断される場合が あります。

i モードから接続先を変更する(ISP接 続通信) <接続先設定> **MENU 288**

お買い上げ時 i モード (FOMAカード)

※ ドコモの i モードサービスをご利用の場合は、設 定を変更する必要はありません。

ISP接続通信とは

ドコモのiモード端末の接続先を切り替えることで、 各種プロバイダ (ISP) への接続ができます。プロバ イダに接続した際にパケット通信料がかかります。

- ISP接続を行った際のパケット通信料は、パケ・ホー ダイの対象とはなりません。あらかじめご了承くだ
- 通信中は接続先を設定、変更できません。 ※ ドコモへの新たなお申し込みは不要です。

プロバイダ契約について

- ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイ ダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサー ビス内容(サイト接続、インターネット接続、メー ル機能など)、お申し込み方法については各プロバ イダにお問い合わせください。
- プロバイダが提供するサービス内容によっては、別 途情報料などがかかる場合がありますが、ドコモか らご請求することはありません。
- お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様の電 話番号がサイトを提供するプロバイダに通知され る場合があります。
- 登録できる接続先は最大10件です。

② ▶ 8 8 ▶ 編集するユーザ設定に カーソルを合わせて同り

- i モード契約時の接続先は、ご契約いただいた 地域により異なります。
- i モードを利用する設定に戻す: 「i モード (FOMAカード)」を選択 ▶ 操作4に進む
- 以前に設定した接続先に変更する: 接続先を 選択 ▶ 操作4に進む

2 認証操作 ▶ 下記の各項目を選択して設定

で押すと、すでに入力した項目の内容を一括削除できます。

接続先名称:

全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

接続先番号:

半角英数字で最大99文字入力できます。

接続先アドレス:

半角英数字で最大30文字入力できます。

接続先アドレス2:

半角英数字で最大30文字入力できます。

接続先アドレス2は i チャネルの接続先です。

🧣 編集した接続先を選択

🚹 💬 [登録] を押す

お知らせ -

- 接続先を変更すると、i チャネルの情報が初期化され、待 受画面に i チャネルのテロップは表示されなくなります。待受画面で (金) を押して i チャネル一覧を表示すると、最新の情報を受信し、テロップも表示されます。
- 接続先を変更すると、ミュージックチャネルの番組設定が 初期化され、番組は自動で取得できなくなります。ミュージックチャネル画面で「番組設定」を選択すると、設定を 確認する旨のメッセージが表示され、「はい」を選択する と、番組設定情報を受信して番組を自動で取得できます。

照明を設定する

MENU 283

お買い上げ時 常灯

サイトや画面メモ、メッセージR/Fの内容を表示したときの照明を設定します。

Q ▶ 8 3) ▶ (1 または 2)

• 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従います。

お知らせ —

- サイトやホームページ、画面メモ表示画面から操作する場合は、を変を押し「表示」→「照明設定」を選択します。
- 本機能の設定はディスプレイの照明設定(点灯時間設定のiモード中)にも反映されます。

画像表示/効果音を設定する <表示・効果設定>

MENU 286

お買い上げ時 画像、アニメーション:表示する 端末情報データ利用設定:利用する 効果音設定:ON

サイトや画面メモ、メッセージR/Fなどの内容を表示したときの画像や効果音(Flash再生時)を設定します。

② ▶ 8 6 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ ○ [登録]

画像:

画像を表示するかどうかを設定します。

- 「表示しない」に設定すると、画像やFlash画像、アニメーションの代わりに ▲ が表示されます。
- 「表示する」に設定すると、アニメーション、 端末情報データ利用設定を設定できます。

アニメーション:

アニメーションを表示するかどうかを設定します。

「表示しない」に設定すると、アニメーションの最初のコマが表示されます。

端末情報データ利用設定:

Flash画像を表示するときにFOMA端末内の 登録データを利用するかどうかを設定します。

効果音設定:

Flash効果音を再生するかどうかを設定します。

お知らせ =

- サイトや画面メモ表示画面から操作する場合は、
 し「表示」→「表示・効果設定」を選択します。
- i チャネル一覧表示中にFlash効果音を設定する場合は、 「シを押し「効果音設定」を選択します。
- 画像を「表示しない」に設定すると、i モードメールに Web To機能を使用して添付されてきた画像の保存や表 示もできなくなります。
- アニメーションを「表示しない」に設定してもFlash画像は再生されます。
- 画像の設定は、添付ファイルとして添付されている画像 やメッセージR/Fの本文中の画像には反映されません。 また、効果音設定のON/OFFもメッセージR/Fには反映されません。
- 端末情報データ利用設定を「利用する」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、音量設定の電話着信音量、バイリンガル設定、機種情報がインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。

メッセージR/F受信

メッセージR/Fを受信したときは

● 最大保存件数→P483

<mark>↑</mark> メッセージR/Fを受信





メッセージRを受信中のときは ∰ と **R** (青) が、 メッセージFを受信中のときは ∰ と **F** (緑)が点 滅し、「メッセージR受信中…」または「メッセー ジF受信中…」と表示されます。

メッセージR/F着信音が鳴り、ランプが点灯また は点滅して受信結果画面が表示されます。

受信したメッセージR/FはFOMA端末に保存されます。

- メッセージ受信中画面で を押すと受信を中止します。
- メッセージ自動表示で設定したメッセージを 受信した場合は、受信結果画面が表示されてから何も操作しないでいると、受信前の画面に戻る前に、未読メッセージR/Fの内容が表示されます。メッセージ自動表示で設定されていないメッセージを受信した場合は、受信結果画面が表示されてから約15秒間、メール者信設定で鳴動時間を15秒以上に設定したときは着信音でり終わるまでの間、何も操作しないでいると自動的に受信前の画面に戻ります。それより前に受信前の画面に戻すときは
 (金) を押します。を押します。

■ 受信に失敗したとき:

受信結果画面の「メッセージR」「メッセージ F」の後ろに「×」が表示されます。受信し直 すには、iモード問合せを行ってください。

お知らせ =

- 受信・自動送信表示設定の設定内容によっては、受信中 画面や受信結果画面は表示されません。→P255
- 複数のメール、メッセージR/Fを同時に受信したときは、 最後に受信したメール、メッセージR/Fに設定した条件 に従って動作します。
- 次のような場合に送られてきたメッセージR/Fは i モードセンターに保管されます。
 - 電源が入っていないとき
- テレビ電話中
- お預かりセンター接続中
- プッシュトーク通信中おまかせロック中
- セルフモード中 - FirstPassセンター接続中
 - _{| 技術中} :き - | モード圏外のとき
- ・受信に失敗したとき・SMS受信中
- 赤外線通信/iC通信中
- 未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/F で保存領域が満杯のとき
- FOMA端末でメッセージR/Fを受信すると、i モードセンターに保管されているメッセージR/Fは削除されます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、未読以外の古いメッセージR/Fから順に上書きされます。残しておきたいメッセージR/Fは保護してください。
- 未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/Fで保存領域が満杯で上書きできないときは、メッセージR/Fの受信は中止され、画面には見(赤)やF(赤)が表示されます。受信する場合は、未読メッセージR/Fの内容表示(→P209)、不要メッセージR/Fの削除(→P210)、保護解除(→P210) などを行う必要があります。

【 新着メッセージR/Fを表示する

受信結果画面で「2」または「3)

1 メール 1 件 2 メッセーシ R 1 件 3 メッセーシ F --- 件

- 1 を選択すると i モードメールが表示されます。
- 受信したメッセージRは「メッセージR」フォルダ、メッセージFは「メッセージF」フォルダに保存されます。

↑ メッセージR/Fを選択

メロディが添付されている場合は、自動的に再生されます。自動再生しないように設定することもできます。→P254

メッセージR/Fの見かた→P209

メッセージR/Fを自動的に表示する <メッセージ自動表示> MENU 2631

お買い上げ時 メッセージR優先

メッセージR/Fを受信したときに、内容を自動的に表示(約15秒間)するかどうかを設定します。メッセージR/Fのどちらか一方のみ、またはメッセージR/Fのどちらかを優先して表示するようにも設定できます。



お知らせ =

- メッセージ自動表示をすると、受信結果画面から受信前の画面に戻るときに、受信したメッセージR/Fの内容が自動表示されます。自動表示中にキー操作をしなかった場合は、メッセージR/Fは未読の状態で保存されます。
- 特受画面表示中の場合のみ自動表示できます。受信結果 画面からメールやメッセージR/Fの表示操作をした場合や、iモード問合せでメッセージR/Fを受信した場合は、自動表示されません。

メッセージR/メッセージF MENU 261・262 保存されているメッセージR/Fを表

保存されているメッセーシR/Fを表 示する

FOMA端末に保存されているメッセージR/Fを表示します。

🤈 表示するメッセージR/Fを選択

メッセージ一覧画面/詳細画面の見かた

メッセージRとメッセージFの画面の見かたは同様です。

メッセージ一覧画面の見かた



▼ークの意味は次のとおりです。

① 状態マーク

☑:未読 闷: 既読

😭:保護

② 添付ファイルマーク

■: 画像⇒ : メロディ⇒ : トルカ□ : 画像、メロディ、トルカのいずれか2つ以上

● 受信日時には、受信した日付が当日の場合は時刻、 当日以外の場合は日付で表示されます。

メッセージ詳細画面の見かた



- ▼マークの意味は次のとおりです。
 - 🕒 : 受信日時

間:タイトル

①状態マーク

→P209 「メッセージー覧画面の見かた」

②添付ファイルマーク

→P209「メッセージー覧画面の見かた」

③添付ファイルマーク(詳細)

画像(メール添付やFOMA端末外への出力

■ : 画像(メール添付やFOMA端末外への出力 不可)

▼ : 画像(データ異常)

→ :メロディ(メール添付やFOMA端末外への

♪ : メロディ(メール添付やFOMA端末外への 出力不可)

♪ : メロディ(データ異常)

トルカ (メール添付やFOMA端末外への出 カ可)

● 🕞 を押すと前後のメッセージR/Fを表示できます。

が付されているファイルを表示・保存す る

メッセージR/Fに添付されている画像やトルカを表示・保存したり、メロディを再生・保存したりします。

■ メッセージR/F一覧を表示

マークの意味→P209「メッセージー覧画面の見かた」

- ファイルが添付されているメッセージR/F を選択
- 3 保存する添付ファイルのファイル名に カーソルを合わせて 下 ► 5 2

画像の場合の以降の操作→P201「サイトから画像をダウンロードする」操作2以降 メロディの場合の以降の操作→P202「サイトからメロディをダウンロードする」操作3

- トルカの場合は、保存先の選択画面が表示されます。
 上海すとトルカー覧の「トルカフォルダ」に保存され、
 ナリーカード内の「トルカ」フォルダに保存されます。ただし、トルカによっては、どちらか一方の保存先しか選択できない場合があります。
- 1024バイトを超えるトルカはmicroSDメモリーカードにのみ保存できます。
- 表示・再生する:表示・再生するファイル名を選択
 - 添付ファイルが画像の場合は、画像の表示/ 非表示が切り替わります。
 - 1024バイトを超えるトルカは表示できません。
- タイトルを表示する: 確認するファイルに カーソルを合わせて (同) ▶ [5] [3]
 - 画像の添付ファイルは操作できません。

お知らせ -

- 本文中の画像または背景画像を保存する場合は、「シを押し「画像保存」→「画像選択」または「背景画像保存」を選択し、保存する画像を選択します。
- トルカによっては、一度しか保存できない場合があります。

メッセージR/Fを保護する <メッセージ保護>

メッセージR/Fを保護すると、誤って削除したり、保存領域が足りずに上書きされたりすることを防げます。

- 最大保護件数→P483
- 未読のメッセージR/Fは保護できません。

〈例〉メッセージB/Fを1件保護するとき

- メッセージR/F一覧を表示
- 2 保護するメッセージR/Fにカーソルを合わせてせて2 1

メッセージR/Fが保護され、状態マークが \bigcirc から \bigcirc に変わります。

- 保護を全件解除する: 👨 ▶ 2 5

お知らせ 一

メッセージR/F詳細画面から操作する場合は、を押し 「保護」または「保護解除」を選択します。

メッセージR/Fを削除する <メッセージ削除>

- 〈例〉1件削除するとき
- 1 メッセージR/F一覧を表示
- 2 削除するメッセージR/Fにカーソルを合わせて (**) < 1 (1)</p>
 - 既読のメッセージR/Fのみを削除する:| 下 | ト (1) | [2]
 - 複数削除する: (季) ▶ (1) (3) ▶ メッセー ジR/Fを選択 ▶ (平)
 - ■全件削除する:

 1
 4
 ▶
 2
 3
 3
 4
 5
 8
 2
 4
 5
 8
 6
 7
 8
 8
 7
 9
 9
 1
 4
 8
 8
 8
 9
 9
 1
 4
 9
 8
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9 <
- 2 「はい」を選択

お知らせ -

メッセージR/F詳細画面から操作する場合は、を弾を押し 「削除」を選択します。

表示するメッセージR/Fの種別を選ぶ <表示種別>

メッセージR/F一覧に、指定した種別のメッセージR/ Fだけを一時的に表示します。表示を終了すると、「す べて表示しに戻ります。

メッセージR/F一覧を表示 **▶** 🐬 **▶** 3 **▶** (1 ~ (4)

選択した表示種別のメッセージR/Fが表示され ます。

• 「既読のみ表示」を選択すると、保護されてい るメッセージR/Fは表示されません。

メッセージR/Fを並べ替える<ソート>

メッセージR/F一覧の並び順を一時的に並べ替えま す。表示を終了すると、並び順は「日付順」に戻ります。

メッセージR/F一覧を表示 ▶ 🐬 ▶ 🤇 4 ▶ (1)または[2]

お知らせ —

• タイトルに、全角や半角、英字、漢字、URL表示のもの が混在していると、「タイトル順」の並べ替えの結果が 50音順にならない場合があります。

証明書を操作する

SSL通信時に必要な証明書の操作を行います。

証明書を表示して有効/無効を設定する <証明書管理> **MENU 2851**

お買い上げ時 CA証明書1~11 ドコモ証明書1

証明書を表示する

● SSLページに接続するには、次の証明書が必要です。

CA証明書:

認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の端 末内に保存されています。

ドコモ証明書:

FirstPassセンターやFirstPass対応サイトに接 続するために必要な証明書で、あらかじめFOMA カード内に保存されています。

ユーザ証明書:

FirstPass対応サイトへ接続するために必要な 証明書です。FirstPassセンターで発行申請を行 い、ダウンロードするとFOMAカード内に保存さ れます。

オリジナル証明書:

各企業から発行される証明書で、ダウンロードす ると端末内に保存されます。ダウンロードした証 明書に対応しているサイトで利用できます。

● 青色のFOMAカードを差し込んでいる場合は、CA 証明書以外は表示されません。

② ▶ 8 5 1 ▶表示する証明書 を選択

マークの意味は次のとおりです。

(A): CA証明書

院: ドコモ証明書/ユーザ証明書

二 オリジナル証明書

: 有効に設定されている証明書

お知らせ・

・ 証明書の表示内容

所有者

CN= : (Common Name) サーバの名前、管理者名、

または識別番号

: (Organization) 会社名など C= :(Country) 国名

発行者

CN= : (Common Name) サーバの名前、管理者名、

または識別番号

OU= : (Organization Unit) 会社の部署など

O= : (Organization) 会社名など

有効期限 シリアル番号

・ 証明書の所有者、発行者、有効期限について記述がない 場合、項目名のみ表示されます。

証明書の有効/無効を設定する

② ▶ 8 5 1 ▶ ♥ ▶ 設定する証 明書を選択 > 💬 [登録]

有効に設定された証明書には こが表示されま す。

証明書の管理名を変更する

ダウンロードしたオリジナル証明書の管理名称を変 更します。

② ▶ 8 5 1 ▶ 管理名を変更す る証明書にカーソルを合わせて

名称を入力 > 💬 [登録]

- 全角で最大9文字、半角で最大18文字入力で きます。
- ダウンロードしたときの管理名称に変更する とき: ∕図を押す

証明書を削除する

ダウンロードしたオリジナル証明書を削除します。

② ▶ 8 5 1 ▶ 削除する証明書 にカーソルを合わせて✓母▶「はい」を選 択▶認証操作

FirstPassを設定する <ユーザ証明書操作>

MENU 2852

FirstPassセンターに接続し、ユーザ証明書の発行申 請をし、証明書のダウンロードを行います。

- ◆ FirstPassセンター接続時の画面や操作方法は、変更される場合があります。
- FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信や メッセージR/Fの受信はできません。

証明書の発行申請・証明書をダウンロード する

② ▶ 8 5 2 ▶ 「次へ」を選択▶ 「1 証明書発行」を選択



■ 発行された証明書を失効させる:

- ① 「③その他」を選択 ▶ 「① 証明書失効」を 選択 ▶ 送信するユーザ証明書を選択
- ② PIN2コードを入力 ▶ 「実行」を選択 ▶ 「次 へ」を選択 ▶ 「実行」を選択
- 7 「実行」を選択 ▶ PIN2コードを入力

完了画面が表示され、ユーザ証明書の発行申請が 完了します。



60秒以内にPIN2コードを入力しないと発行申請はキャンセルされます。

「ご利用規則」にご同意の 上、実行を行って下さい

要看/Xニュー

次へ/English

② 「ダウンロード」を選択 ▶ 「実行」を選択

完了画面が表示され、ユーザ証明書がダウンロー ドされます。



ダウンロードしたユーザ証明書は、「証明書管理」で確認できます。→P211

お知らせ =

- FirstPass センターに接続した際のパケット通信料は無料です。
- ユーザ証明書は、お客様がFOMA契約されていることを 証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書は FOMAカードに保存され、FirstPassに対応しているサイトで利用できます。
- ・フルブラウザでも、FirstPassを利用できます。
- 付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをパソコンに インストールすると、FOMA端末をパソコンに接続して、 FirstPassを使った通信ができます。詳細はCD-ROM内 の「FirstPassManual」をご覧ください。「FirstPass Manual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソ コンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧くだ さい。で使用方法などの詳細は、「Adobe Reader ヘル ブ」をご覧ください。

FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。 FirstPassを利用することにより、サイト側と FOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、 受け取った相手の証明書を検証してお互いの認 証を行うクライアント認証ができます。
- FirstPassはFOMA端末からのインターネット 通信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態 でのインターネット通信でお使いいただけま す。パソコンでご利用いただくためには、付属 のCD-ROM内のFirstPass PCソフトが必要で す。
- ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、申請してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が 必要です。
- PIN2コード入力後になされたすべての行為はお客様によるものとみなされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に不正に使用されないよう十分ご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、 取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユー ザ証明書の失効を行えます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイト や情報については、ドコモは、何らの義務もない ものとし、一切の責任を負いません。お客様と FirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいた します。
- FirstPassおよびSSLのご利用にあたり、ドコ モおよび認証会社は安全性などに関して保証す るものではありませんので、お客様ご自身の判 断と責任においてご利用ください。

オリジナル証明書をダウンロードする

● オリジナル証明書は最大5件、ルート証明書と中間 証明書は合わせて最大10件、合計35Kバイトまで 保存できます。

証明書のあるサイトを表示 ▶ ダウンロー ドする証明書を選択

ダウンロード中に P を押すと、ダウンロード を中止します。

🤈 「保存」を選択

- ダウンロードした証明書は、「証明書管理」で 確認できます。→P211
- パスワードの入力を要求されたときは、パス ワードの入力欄にパスワードを入力し、「OKI を選択します。

お知らせ =

- オリジナル証明書は各企業から発行されます。ダウン ロードした証明書は、その証明書に対応しているサイト で利用できます。
- フルブラウザでも、オリジナル証明書を利用できます。
- オリジナル証明書をダウンロードする際のパケット通 信料は有料です。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超え るときは、保存できません。画面の指示に従って保存さ れている証明書を削除してください。
- 青色のFOMAカードを差し込んでいる場合、オリジナル 証明書はダウンロードできません。

証明書発行接続先を変更する <証明書発行接続先設定> **MENU 2853**

お買い上げ時接続先:ドコモ

FirstPass以外のサービスを受けるときに、証明書発行 の接続先を設定します。設定を変更するとFirstPass センターに接続できなくなります。

通常は設定を変更する必要はありません。

- \bigcirc 8 5 3
- 接続先欄を選択 > 2
 - FirstPass に接続する設定に戻すときは を押し、操作5に進みます。
- ユーザ設定接続先の入力欄に接続先を入 カ
 - 半角英数字で最大99文字入力できます。
- ✓ ユーザ設定初期画面URLの入力欄にURL を入力
 - 半角英数字で最大100文字入力できます。
- 🧲 💬 [登録] を押す

端末暗証番号を省略するかどうかを設定す る<暗証番号入力省略設定> MENU 2854

お買い上げ時 省略する

オリジナル証明書を利用するときは、端末暗証番号を 入力することで認証を行います。認証が完了したオリ ジナル証明書を再び利用するときに、端末暗証番号入 力を省略するかどうかを設定します。

i モーションとは

サイトやホームページから映像や音を取得し、再生し たり、保存したりします。

保存した映像や音は i モーションとして再生したり、 着モーションに設定できます。メロディだけではなく 歌手の歌声なども着信音として利用できます(一部の 対応していない i モーションは着モーションに設定 できません)。

● i モーションには大きく分けて次の2種類がありま す。取得時にデータの種類を変更したり、選択した りできません。

種 類		説明
タイプ	再生動作	一 就 吃
標準タイプ (保存可 [*])	データを取得 しながら再生 (最大10Mバ イト)	i モーションのデータを取得しながら再生します。取得完了後は、データを取得後に再生する i モーションと同様に操作できます。
	データを取得 後に再生 (最大10Mバ イト)	i モーションのデータを すべて取得後に再生しま す。
ストリーミ ングタイプ (保存不可)	データを取得 しながら再生 (最大10Mバ イト)	i モーションのデータを取得しながら再生します。再生が終わった i モーションのデータは消去され、FOMA端末に保存できません。

※ 保存できない i モーションもあります。

サイトから i モーションを取得する

サイトから i モーションを取得し、再生したり保存したりします。

● 最大保存件数→P483

i モーションのあるサイトを表示 ▶ i モーションを選択



i モーションの取得が始まり、完了するとその旨のメッセージが表示されます。

| 16Kバイ/240Kバイ | 受信済みのデータ量/ | 全体のデータ量

 取り込み中に▼を押して「はい」を選択すると、 取り込みを中止します。 ファイルサイズが500K~10Mバイトで部分 保存できる i モーションの場合は、再取得する かどうかの確認画面が表示されます。「はい」を 選択すると取得が再開され、「いいえ」を選択すると中断される直前まで取得した部分を保存す るかどうかの確認画面が表示されます。部分保 存した i モーションの残りのデータは、i モーション内の「i モード」フォルダから再取得で きます。→P333「動画/i モーションを再生 する」操作3

ストリーミングタイプのiモーションを選択した場合は、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、iモーションを取得しながら再生します。

■ データを取得しながら再生する i モーション:



i モーションを取得 しながら再生します。

標準タイプ

- 再生中は次の操作ができます。再生終了後は、データを取得後に再生する i モーションと同様に操作できます。
 - ●:一時停止/再生(標準タイプのみ)
 - (b) / サイドキー [▲▼]

: 音量調整

・中断(ストリーミングタイプ) (確認画面で「はい」を選択すると中断) 停止(標準タイプ)

(●を押すと先頭から再生)

◎ : 詳細情報の表示

 再生を一時停止または停止しても、データの 取得は継続します。

■ データを取得後に再生する i モーション:



取得が完了すると、 i モーションが自動 的に再生されます。

標準タイプ

動画/i モーションを再生したときのキー操作(金を除く)→P333「動画/i モーションを再生する」操作3

🤈 「保存」を選択

- ストリーミングタイプの i モーションは保存できません。
- ■もう一度再生する:「再生」を選択
- 詳細情報を表示する: 「情報表示」を選択
- 保存を中止する:
 - ①「戻る」を選択
 - ストリーミングタイプの i モーションの 場合はサイト画面に戻ります。
 - ②「いいえ」を選択 サイト画面に戻ります。

? 表示名を入力 ▶ 💬 [🖟 保存]

取得した i モーションは、i モーション内の「i モード」フォルダに保存されます。

- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ガイド表示領域の右上に「 (保存」が表示されているときに を押すと、 i モーションの利用先一覧が表示され、待受画面などに設定できます。→P336

■ 取得した i モーションのテロップにリンクが設 定されているとき:

テロップ中に電話番号(Phone To, AV Phone To) やメールアドレス (Mail To)、サイト (Web To)などのリンクが設定されているとき は、再生を終了するか中断すると、リンク先に 接続するかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、リンク先に接続します。

- i モーションが保存されていない場合は、リ ンク先に接続する前に保存するかどうかの 確認画面が表示されます。
- Phone To (AV Phone To) の場合は、💬 を押すと電話番号を電話帳に登録できます。 Mail Toの場合は、「電話帳登録」を選択す るとメールアドレスを電話帳に登録できま đ٠,
- 複数のリンク項目があるときは、1つのみ有 効です。有効になるリンク項目は、i モー ションによって異なります。

お知らせ・

- 取得、再生できる i モーションはMP4 (Mobile MP4) 形式のみです。ASF形式の i モーションの取得、再生は できません。
- j モーションには、再生回数や再生期限などの再生制限 が設定されている場合があります。
- i モーションを取得しながら再生しているときにデータ の受信待ちになり、再生が一時停止する場合があります。 データを受信し始めると自動的に再生を再開します。
- i モーションを取得しながら再生しているときに、電波 状況などにより再生ができなくなったり、画像が乱れた りする場合があります。その場合でも、データが正常に 受信されていれば取得後に再生できます。ただし、i モー ションによってはデータを取得できても、正しく再生で きない場合があります。
- データを取得しながら再生する i モーションでも、接続 するサイトの状況などによりデータ取得中は再生でき ない場合があります。
- iモーションのデータが不正だった場合、iモーション の受信が中止されることがあります。
- i アプリから i モーションを利用して、保存する前に詳 細情報を表示したときに着信音設定および着信画面設 定が「可」と表示されても、保存できない場合がありま す。その場合には、着信音および着信画像に設定できま せん。
- ストリーミングタイプの i モーションを取得しながら再 生しているときにFOMA端末を折り畳んだり、電話がか かってきたり、目覚ましやスケジュールで指定した日時 になった場合は、取得が中断され、再生が中止されます。 標準タイプのiモーションを取得しながら再生している ときにFOMA端末を折り畳むと、取得は継続されたまま 再生が停止します。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超え るときは、不要な動画を削除するかどうかの確認画面が 表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保 存されている動画/ i モーションを削除してください。

i モーション設定

MENU 287

i モーションの自動再牛を設定する

お買い上げ時 自動再生設定:自動再生する

i モーションを取得中、または取得後に自動的に再生 するかどうかを設定します。

② ▶ 8 7 ▶ 自動再生設定欄を選択 ▶ (1)または[2] > ♥ [登録]

お知らせ =

- サイト画面から操作する場合は、同りを押し「表示」→ 「iモーション設定!を選択します。
- 「自動再生しない」に設定しても、取得の完了画面で「再 生」を選択すると再生できます。
- ストリーミングタイプの i モーションは自動再生設定の 設定に関わらず、再生するかどうかの確認画面が表示さ わます。

i チャネルとは

ニュースや天気などをグラフィカルな情報としてド コモまたはIP (情報サービス提供者) が i チャネル対 応端末に配信するサービスです。

定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面にテ ロップとして流れたり、(雨の)を押すことでチャネルー 覧に表示されます。さらにチャネル一覧でお好きな チャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を 取得できます。

● i チャネルのご利用にあたっての注意事項およびご 利用方法の詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

未契約



i チャネルをご契約いただ いていない場合

契約後



I チャネルをご契約いただいた後、情報を受信したタイミング、もしくはチャネル一覧を表示したタイミングで、待受画面に自動的にテロップが流れます。



5 今日のおすりのコティテュ 週末にオススメのお役立ちサイト

(ch 217)

(金) を押すとチャネル一覧が表示されます。各チャネルごとにテロップで流れていた情報などを一覧で見ることができます。







各チャネルを選択すると、 それぞれの詳細情報画面が 閲覧できます。

※ 各画面はイメージです。実際の画面とは異なります。


チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこのみ チャネル」の2種類があります。

「ベーシックチャネル」はドコモが提供するチャネルであり、あらかじめ登録されていますので、iチャネルの利用開始時からすぐに利用することができます。「ベーシックチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料は、iチャネルのサービス利用料に含まれます。

「おこのみチャネル」はドコモ以外のIP(情報サービス提供者)が提供するチャネルで、お客様ご自身がお好きなチャネルを登録して利用できます。「おこのみチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料などは、i チャネルのサービス利用料には含まれません。

なお、「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」の 情報はともに、待受画面にテロップとして流すことが できます。

- ●「おこのみチャネル」には、ご利用にあたり情報料がかかるものや、チャネルを提供するIP(情報サービス提供者)に対し別途お申し込みが必要になるものがあります。
- ●「ベーシックチャネル」も「おこのみチャネル」も、 チャネル一覧から詳細情報を閲覧する際は、i チャネルのサービス利用料とは別にパケット通信料が かかります。



IP (情報サービス提供者)

i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです (お申し込みには i モード契約が必要です)。

● 操作方法→P217

おためしサービス

i モードをご契約の上 i チャネル対応端末を利用しているお客様で、i チャネル対応端末を利用している契約者回線について i チャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、サービス利用料無料で「ベーシックチャネル」を利用できます。なお、チャネル一覧から詳細情報を閲覧される際にかかるパケット通信料は、お客様のご負担となります。

● おためしサービスのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。おためしサービスは、原則としてFOMAカードを挿入してiチャネル対応端末の利用を開始した際、一定時間経過後に自動的に開始されます。自動的に開始しない場合は、←のを押すことで開始できます。

おためしサービスを利用できるのは、1つのご契約者 回線につき1回のみです。

おためしサービスは開始後一定期間経過すると、自動的に終了します。また、途中で終了したい場合の操作方法については、『ご利用ガイドブック(iモード
<FOMA>編)』をご覧ください。

i チャネルを表示する

i チャネルを表示すると、テロップで流れている情報 の詳細を見ることができます。

i チャネル情報を受信



- 情報受信中は ¾ が点滅します。
- FOMA端末の電源が入っていないときや圏外な どで情報を受信できなかったときは、待受画面 で(hm) を押して i チャネル一覧を表示すると、 最新の情報が受信され、待受画面にテロップが 表示されるようになります。

(ホッッ)を押す

待受画面に動画/iモーション、キャラ電、iア プリを設定しているときは、 (Q(7)(1)を押 します。

表示する情報を選択

サイトに接続され、詳細情報が表示されます。

お知らせ -

- 情報を受信しても、着信音、バイブレータ、ランプは動 作しません。
- 待受画面に設定したアニメーションが再生中のときは、 テロップは表示されません。ただし、アニメーションが 自動的に再生しているときは、約5秒後に停止してテ ロップが表示されます。
- 他の i チャネル対応端末に FOMA カードを差し替えた とき、接続先を変更したとき (→P206) は、(메ママ)を押 して i チャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信さ れ、テロップが表示されるようになります。
- i チャネルサービスまたは i モードサービスを解約する とテロップは表示されなくなり、 の画面が表示されます。ただし、解約の手続きが完了す るまではテロップが表示され、(よの)を押すと最後に受信 した情報が i チャネル一覧に表示される場合がありま
- i チャネル一覧を表示中にもう一度Flash画像を動作さ せる場合は、「「シを押し「リトライ」を選択します。
- i チャネル一覧を表示中に表示・効果設定の効果音設定 を変更する場合は、「夢を押し「効果音設定」を選択し
- 使用状況により i チャネル一覧を表示したときに情報を 受信する場合があります。

テロップ表示設定

MENU 272 · 8216

i チャネルのテロップを設定する

お買い上げ時 テロップ表示:表示する テロップ速度:普通

(2) ▶ 下記の各項目を選択し て設定 > 💬 [登録]

テロップ表示:

テロップを表示するかどうかを設定します。

テロップ速度:

テロップの表示速度を選択します。

お知らせ -

- 待受画面に動画/ i モーション、キャラ電、 i アプリを 設定している場合は、本機能のテロップ表示を「表示す る」に設定しようとすると、待受画面が解除される旨の 確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、設定 していた待受画面が解除されます。
- i チャネルサービス解約前に i モードサービス解約を 行った場合、本機能のテロップ表示は「表示する」に設 定されたままになっています。

i チャネル初期化

MENU 273

i チャネルを初期化する

- i チャネルをお買い上げ時の状態に戻します。
- テロップ表示設定の設定は保持されます。

② ▶ (7 3) ► [はい] を選択

お知らせ・

i チャネル初期化を行うと、待受画面のテロップは表示 されなくなります。待受画面で(hree)を押してiチャネル 一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面に テロップが表示されるようになります。



メール

FOMA 端末のメール機能について	220
i モードメール/デコメールを作成する	
i モードメールを作成して送信する新規メール	222
デコメールを作成して送信するデコメール	224
ファイルを添付する添付ファイル (送信)	227
メールテンプレートを利用する	229
i モードメールを保存しておき、あとで送信するi モードメール保存	230
すばやくメールを作成する クイックメール	231
i モードメールを受ける・操作する	
i モードメールを受信したときはメール自動受信	232
i モードメールを選択して受信するメール選択受信	233
i モードメールがあるかどうかを問い合わせるi モード問合せ	234
i モードメールに返信するi モードメール返信	234
i モードメールを他の宛先に転送するi モードメール転送	235
選択受信添付ファイルを取得する	235
i モードメールに添付された自動受信添付ファイルを操作する	
添付ファイルを削除する	240
メールBOXを操作する	
12.12	
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能	241
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能 メールの履歴を利用するメール送受信履歴	241 247
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能	241 247
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能 メールの履歴を利用するメール送受信履歴	241 247
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能 メールの履歴を利用するメール送受信履歴 メールの便利な機能	241 247 249
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能 メールの便利な機能 メールの便利な機能メールの設定を行う	241 247 249
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能 メールの便利な機能 メールの設定を行う FOMA端末のメール機能を設定する	241 247 249 250
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能 メールの便利な機能 メールの設定を行う FOMA端末のメール機能を設定するメール設定 チャットメールを使う	241 247 249 250
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能 メールの設定を行う FOMA端末のメール機能を設定するメールを使う チャットメールを作成して送信するチャットメール作成・送信	241 247 249 250 255
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能 メールの便利な機能 メールの設定を行う FOMA端末のメール機能を設定する	241 247 249 250 255 259
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能 メールの設定を行う FOMA端末のメール機能を設定する	241 247 249 250 255 259 260
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能 メールの設定を行う FOMA端末のメール機能を設定する	241 247 249 250 255 259 260 261
メールBOXを操作する 受信/送信メールBOXのメールを表示する受信メールBOX/送信メールBOX メールの便利な機能 メールの設定を行う FOMA端末のメール機能を設定する	241 247 249 250 255 259 260 261 261

FOMA端末のメール機能について

FOMA端末では、iモードメール、SMSの2種類のメール機能を利用できます。

- iモードメールをご利用いただくには、iモードのご契約が必要です。
- SMSは、i モードをご契約されていなくてもご利用 いただけます。

メールの送受信について

端末

FOMA端末→FOMA端末

i モードメール、SMSのどちらも利用できます。
SMS SMS SMS SMS 最大70文字 (日本語) 最大160文字 (英語)

i モードメール i モードメール

FOMA 全角で最大5000文字 FOMA

FOMA端末→movaサービスの i モード端末

端末

i モードメール、SMSのどちらも利用できます。

- ※ FOMA端末から送信したSMSは、movaサービスのiモード端末ではiモードメールとして受信されます。
- ※ SMS設定で送達通知を「要求する」に設定しているとき (→P261) は、movaサービスの i モード端末にSMSを送信できません。




※ movaサービスの i モード端末の設定により異なります。

movaサービスの i モード端末→FOMA端末

movaサービスの i モード端末から送られた i モードメールとショートメールを受信できます。

※ movaサービスの i モード端末から送信したショートメールは、FOMA端末ではSMSとして受信します。



※ ショートメールとは、movaサービスの携帯電話 間で文字メッセージをやりとりできるサービス です。

i モードメールについて

i モードを契約すると、 i モード端末(mova端末含む)間はもちろん、インターネットを経由してe-mail とのメールのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内で10個までファイル(画像、トルカ、PDFなど)を添付することができます。また、デコメールにも対応しており、メール本文の文字の色や大きさ、背景色を変えられるほか、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます。

● i モードご契約時のメールアドレスは次のとおりです。

新規に i モードをご契約の場合

@マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっています。 i モード契約後にお客様のメールアドレスをご確認ください。

(例) abc1234~789xyz@docomo.ne.jp

● お客様のメールアドレスの確認方法

i Menu → 料金&お申込・設定 →メール設定 → アドレス確認

- i モード端末 (mova端末含む) 間でメールをやり とりする場合は、@マークより前の部分のみのアド レスで送信できます。
- パソコンなどからFOMA端末にメールを送信する場合は、@docomo.ne.jpも含めたアドレス全体を使用します。

メールの送信方法→P222 メールの受信方法→P232

サービスの詳細は『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

■ メール選択受信

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認し、受信する i モードメールを選択したり、受信せずに i モードセンターで i モードメールを削除したりできます。→P233

メール設定を行う

次の各種設定ができます。

設定方法

i Menu → 料金&お申込・設定 → メール設定 → 【各設定】

- 詳細は『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- メールアドレス変更【メールアドレス設定(アドレス変更)】

たとえば「docomo.AA_ab1234yz@docomo.ne.jp」のように、メールアドレスの@マークより前の部分を、お好みのアドレスに変更できます。

■ メールアドレス確認【メールアドレス設定(アド レス確認)】

現在設定されているメールアドレスを確認できま

■ シークレットコード登録【メールアドレス設定 (その他設定) ▶ シークレットコード登録】

「携帯電話番号@docomo.ne.ip」のメールアドレ ス利用時に、メールアドレスに加えて4桁のシーク レットコードを登録できます。シークレットコー ドが付いたメール以外は受信されなくなるため、 不要なメールの受信を避けられます。

■ メールアドレスリセット【メールアドレス設定 (その他設定) ▶ アドレスリセット】

メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」 にできます。

■ 迷惑メール対策

次のいずれかの方法でメールの受信/拒否設定を 行うと、メールの受信を制限できます。

- ① 受信/拒否設定【メール受信設定(迷惑メール 対策) ▶ 受信/拒否設定】
 - ドコモ、au、ソフトバンク、ツーカー、ウィ ルコムのうち、指定する会社からのメールを 受信できます。また、上記の会社以外から送 信されたメールのうち、指定するドメインま たはメールアドレスからのメールを受信でき ます。

そして、インターネットからの携帯・PHSド メインになりすましたメールを拒否すること もできます。

② SMS拒否【メール受信設定(迷惑メール対策) > SMS拒否設定】

- 受信するSMSを制限することができ、「SMS 一括拒否 | 「非通知SMS拒否 | 「国際SMS拒 否 | 「非通知SMS及び国際SMS拒否 | の4つ の中から選択できます。また、設定の状況を 確認できます。
- ③ i モードメール大量送信者からのメール受信制限 【メール受信設定(その他設定) ▶ i モードメー ル大量送信者からのメール受信制限】
 - 1日に1台の i モード端末 (mova端末含む) から送信される200通目以降の i モードメー ルを拒否します。初期設定では「拒否する」に 設定されていますので、大量送信者からの メールを拒否したい場合は設定する必要はあ りません。

④未承諾広告※メール拒否【メール受信設定(そ の他設定) ▶ 未承諾広告※メール拒否]

受信者の同意なしに一方的に広告、宣伝を行 うために送信される、メール件名欄の最前部 に「未承諾広告※」と記載されているメール を受信拒否します。初期設定では「拒否する」 に設定されていますので、未承諾広告※メー ルを拒否したい場合は設定する必要はありま せん(送信者はメール件名欄の最前部に未承 諾広告※(全角6文字)と記載することが法 律で義務づけられています)。

■ メールサイズ制限【メール受信設定(メールサイ

あらかじめ指定したサイズによって、受信する i モードメールを制限できます。

- 設定状況確認 【メール受信設定(設定状況確認)】 現在設定されているメール受信/拒否などの設定 状況を確認できます。
- メール機能停止【メール機能停止】 メール機能を利用しない場合、i モードセンター でのメール機能停止ができます。

メールを受信できないとき

i モードセンターに届いた i モードメールは、すぐに お客様のiモード端末に送信されます。ただし、お客 様のiモード端末の電源が入っていない場合やiモー ド圏外などで受信できないときは、 i モードメールは i モードセンターに保管されます。

i モードセンターに保管されたメールは、一定の時間 をおいて最大3回再送されます。また、メール選択受 信設定が「ON」に設定されているときは、iモード センターに保管されている i モードメールを選択し て受信できます。

こんなこともできます

■ ファイル送受信

i モードメール (2Mバイト対応) では、添付可能 なファイル種別に制限はありません。最大10個、 合計2Mバイトまでのファイルをメールに添付し、 送信することができます。 i モードメール (2Mバ イト対応)として受信する場合は、すべてのファ イルを受け取ることが可能で、100Kバイトまで 自動受信し(自動受信添付ファイル)、100Kバイ トを超えた2Mバイトまでの添付ファイルは必要 なものを選択して受信することができます(選択 受信添付ファイル)。また、100Kバイト以内の添 付ファイルでも、メール受信添付ファイル設定に より、サイズによらず選択して受信することもで きます。その他の機種で受信する場合は、その端 末のメール受信容量内で対応ファイル種別のみを 受信します。

221



iモードセンター

受信側

■ デコメール

i モードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信できます。また、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます(パソコンから装飾したメールを受信する場合、i モード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります)。デコメール対応端末や送信した場合は、URLでのデコメール対応端末へ送信した場合は、URLをでのデコメールとして受信される場合があります。その場合、受信者は表示されているURLを選択し、デコメールを閲覧できます。

編集 · 送信方法→P224、P423

 対応機種・・・デコメール対応機種でご利用いた だけます。詳細は、『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

SMS(ショートメッセージ)について

携帯電話番号のみで文字メッセージをやりとりでき ます。

送信方法→P259 受信方法→P260 問い合わせ方法→P261

サービスの詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

SMS(ショートメッセージ)を受信できな いとき

お客様のiモード端末に送られてきたSMSは、SMSセンターで受信し、すぐにお客様のiモード端末に送信します。ただし、お客様のiモード端末の電源が入っていないときや圏外などで受信できないときは、SMSセンターに保管されます。

こんなこともできます

■ 送達诵知

送信したSMSが相手に届いたかどうかを知らせる 送達通知を受け取れます。→P261

■ FOMAカードへの保存

受信したSMSや送信したSMSを、FOMAカード に保存できます。→P262


新規メール

⊠2 • MENU 12

i モードメールを作成して送信する

〈例〉宛先を直接入力して i モードメールを作成・送信 するとき

② (1秒以上) ▶ 宛先の入力欄を選択 メール作成画面



7 「直接入力」を選択 ▶ 宛先を入力

電話帳参照

メールグループ 直接入力

- ・ 半角で最大50文字入力できます。
- i モード端末にメールを送信する場合は、メールアドレスの「@docomo.ne.jp」は省略できます。
- かな入力方式の場合、半角英字入力モード時に
 1を繰り返し押すと「.」「@」「-」などの記号を、★ を繰り返し押すと「.com」「.ne.jp」「.co.jp」などを入力できます。
- 相手がシークレットコードを登録している場合は、相手のiモード端末の電話番号に続けて4桁のシークレットコードの入力が必要です。

- ■メール送受信履歴から入力する: 「メール送信 履歴 | または「メール受信履歴 | を選択 ▶ メールを送信するメール送受信履歴を選択
- 電話帳を検索して入力する:「電話帳参照」を 選択 ▶ 雷話帳を検索 ▶ メールを送信する雷 話帳データを選択
- メールグループから入力する: 「メールグルー プ」を選択 ▶ 一覧からメールグループを選択
 - メールグループにあらかじめメールアドレ スを登録しておく必要があります。
 - すでに入力されている宛先との合計が5件を 超えるメールグループは追加できません。
- 題名の入力欄を選択 ▶ 題名を入力
 - 全角で最大15文字、半角で最大30文字入力 できます。

本文の入力欄を選択 ▶ 本文を入力



本文に入力できる残り の文字数 (バイト数)

- 全角で最大5000文字、半角で最大10000文 字入力できます。
- (全角/半角数字入) カモード時を除く)。
- 署名を挿入する: 🖫 ▶ 5 6
 - 署名はあらかじめ登録しておく必要があり ます。

◯ [送信] を押す

- 接続中画面で●を、送信中画面で●を押すと 送信を中止します。ただし、操作のタイミング によっては送信される場合があります。そのと き送信されたメールは、未送信メール内の「未 送信BOXI フォルダに保存されます。
- 圏外で圏内自動送信メールが5件未満の場合、 圏内自動送信に設定するかどうかの確認画面 が表示されます。「はい」を選択すると圏内自 動送信メールとして未送信メール内の「未送信 BOX」フォルダに保存されます。

お知らせ =

- 10000バイトより大きいメールが、他の機能が起動し たりして自動保存された場合は、作成中のメールが一部 保存されないことがあります。
- 電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合 があります。
- ・送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、i モー ドメールが未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに保 存されます。未送信メール内の「未送信BOX」フォルダか らiモードメールを編集、送信できます。
- i モードメールを正常に送信できていても、電波状況に よっては「送信できませんでした」というエラーメッ ヤージが表示される場合があります。
- 送信が正常に終了したときは、i モードメールは送信メー ル内のフォルダに保存されます。保存領域の空きが足りな いときや最大保存件数を超えるときは、古い送信メールか ら順に消去されます。残しておきたい送信メールは保護し てください。
- 絵文字を入力した i モードメールを他社携帯電話 (au/ ソフトバンク/ツーカー) に送信すると、受信側の類似 絵文字に自動的に変換されます。ただし、受信側の携帯 雷話の機種や機能によって正しく表示されないことや、 該当する絵文字がない場合に文字または■に変換される ことがあります。
- デコメ絵文字(絵文字D)を使用すると、デコメールと して送信されます。
- ドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、宛先 不明などのエラーメッセージを受信できないことがあ ります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超え るときは、iモードメールは作成または送信できませ ん。未送信メール内のフォルダから不要なi モードメー ル、SMSを削除してください。

宛先を追加する<宛先追加>

- i モードメールは宛先の種別に関わらず複数の宛先 に同時に送信(同報送信)できます。
- 最大5件送信できます。なお、同じ宛先は設定でき
- (BCC) の3種類があります。

☑To: 直接の送信相手

□Co: 直接の送信相手以外にメールの内容を知ら せたい相手

図録: 他の送信相手に知らせたくない相手

- ■To の宛先が1件も入力されていないときは、メー ルを送信できません。
- 図録 に入力したメールアドレスは、他の送信相手 には表示されません。

- メール作成画面で宛先の入力欄にカーソ ルを合わせて⊿
- 7 入力方法を選択
- ② 宛先種別を選択 ▶ 宛先を入力

以降の操作→P222「i モードメールを作成して 送信する」操作2以降

- 宛先の種別(TO、CC、BCC)を変更する:
 メール作成画面で種別を変更する宛先の入力欄にカーソルを合わせて ② ▶ ⑤ ▶ 宛先種別を選択
- 追加した宛先を削除する:メール作成画面で 削除する宛先にカーソルを合わせて (タ) ▶(8) ▶ 「はい」を選択

お知らせ -

•「TO」の入力欄と「CC」の入力欄に入力したメールア ドレスは、受信側に表示されます。ただし、受信側の端 末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない 場合があります。

デコメール

デコメールを作成して送信する

i モードメール作成時に、本文の文字サイズや背景色を変更したり、撮影した静止画やお買い上げ時に登録されているデコメピクチャやデコメ絵文字などを挿入したりなどの装飾(デコレーション)をして、送信できます(デコメール)。

- 送信できるデコメールのサイズは100Kバイト以内です。100Kバイトのうち本文中に挿入できる画像は最大20個で90Kバイト以内です。ただし、ファイルのサイズによっては、添付可能な件数が少なくなったり、同じ画像の場合は20個以上挿入できたりします。
- 下記機種[※]以外のデコメール対応の i モード端末に、 10000バイトを超えるデコメールを送信した場合 は、受信側では閲覧用URLが記載されたメールを受 信します。

※ 903iシリーズ、703iシリーズ (P703iμ除く)

● デコメール非対応の i モード端末にデコメールを送信した場合は、受信側では閲覧用URLが記載されたメールを受信します。ただし、非対応機種によってはデコメールのサイズが10000バイトを超えるときは本文のみ受信し、閲覧用URLを受信できない場合があります。

〈装飾例〉



デコメール作成の流れ

ステップ1 メール作成画面からメール本文の入 力画面を表示する

i モードメール作成で本文を入力できる状態にします。

ステップ2 装飾した文字や画 像を入力する

装飾方法を選択 した後、文字を 入力します。 →P224

ステップ2 文字を入力して装 飾する

文字を入力した 後、装飾方法を 選択します。 →P226

編集中に● 編集中に● 値● 編集中に● を押すと、プレビュー画面で装飾を確認できます。


ステップ3 装飾を確認して送信する

メール作成画面で装飾を確認します。

装飾を指定してから文字を入力する

- メール作成画面で本文の入力欄を選択 ▶
- 2 装飾を選択 ▶ 文字を入力

装飾の操作方法→P225「デコメール装飾選択画 面の操作手順」



装飾選択画面

- 装飾選択画面で装飾のマークを選択すると、その装飾が選択状態になります。
- 複数の装飾を設定する: 設定する装飾にカー ソルを合わせて (琴) ▶ 文字を入力
 - テロップ、スウィング、文字位置は同時に設定できません。
- 選択状態の装飾を解除して文字を入力する:

入力位置にカーソルを合わせて ② ▶ 🗈 ▶ 文字を入力

- 解除される装飾は文字色、文字サイズ、点滅、テロップ、スウィング、文字位置です。
- ■本文中の装飾をすべて解除する: り

設定した装飾と、画面の右下に入力できる残りの データ量の正確なバイト数を確認できます。

4 ● ▶ ● ▶ ▼ [送信]

お知らせ =

メール本文の入力画面で を押し、「デコレーション」 を選択しても装飾を選択できます。

デコメール装飾選択画面の操作手順

■ 文字色を変更する:■ を選択 ▶ 文字色を選択 ▶ 文字を入力

- 標準の20色、または「その他の色」の64色から 選択できます。
- 絵文字の文字色も変更できます。
- ・範囲を指定して元の色に戻せます。→P226



■ 文字のサイズを変更する: A_Aを選択 ▶ 文字サイズ を選択 ▶ 文字を入力

• すでに設定されている文字サイズは選択できません。(hree)を押すと、装飾選択画面に戻ります。



「大」にしたとき

■画像を挿入する:

① 🚵 を選択 ▶ 挿入元を選択

- お買い上げ時は、「デコメピクチャ」「デコメ絵 文字」フォルダに画像が保存されています。→P442、P448
- •「デコメ絵文字」を挿入する場合は、絵文字を 入力する手順でも挿入できます。→P423
- microSDメモリーカードを取り付けている場合のみ「microSD」を選択できます。
- •「静止画を撮影」を選択すると、静止画を撮影 して挿入できます。

撮影する静止画のサイズは電話帳用(96×72)に自動的に設定されます。

② フォルダを選択 ▶ 画像を選択

カーソル位置に画像が挿入されます。



挿入できる画像の数やサイズを超えたときは、添付できない旨のメッセージが表示されます。

■文字を点滅させる: ※を選択 ▶ 文字を入力



■ 文字をテロップにして右から左へ動かす: 4…を選

択 > 文字を入力

stこんにちは¶.≉	_ ・ ・ へいと ♪ いの間に文字を 入力します。



→と→の間に文字を 入力します。


文字の位置を変更する: ② を選択 ▶ 文字の位置を 選択 ▶ 文字を入力

- すでに設定されている文字位置は選択できません。 (��----) を押すと、装飾選択画面に戻ります。
- カーソル位置に文字が入力されている場合は、改行されて表示位置が設定されます。




「右寄せ」にしたとき

■ ライン (罫線) を挿入する: 🖶 を選択



■本文の背景色を変更する: 「」 を選択 ▶ 背景色を選択

• 標準の20色、または「その他の色」の64色から 選択できます。



■ 1つ前の状態に戻す: ○ を選択

直前に設定した装飾が解除または文字入力が取り 消されます。

文字を入力してから装飾を指定する

メール本文に入力されている文字や、すでに装飾されている文字は、範囲を指定して操作します。

- 「ライン挿入」「画像挿入」「背景色」は操作できません。装飾を指定してから操作してください。→P224
- メール作成画面で本文の入力欄を選択 ▶入力されている文字の装飾する範囲の開始位置にカーソルを合わせて □
- 🤈 装飾する範囲の終了位置を選択

先日は、いろいろお世語 になりました。」 その後、ご連絡禁止し上げ ませんでしたがお元気で いちっしゃいますが。」 お忙しいとは存じており ますが、ご都合が合いま したら、また、お会いし たいろった。 9814度

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、を押します。
- 開始位置から文末までを選択する場合は、● を押します。
- 全文を選択するときはを押します。

2 装飾方法を選択



- 文字色を変更する: (1) ▶ 文字色を選択
 - ライン(罫線)の色も変更されます。
 - 元の色に戻すときは「指定なし」を選択してください。
- 文字のサイズを変更する: 2 ▶ 1 ~3)
- 文字を点滅させる: 3 ▶ 1
- 解除するときは 2 を押します。
- 文字をテロップにして右から左へ動かす:(4) ▶ (1)
 - 解除するときは 2 を押します。
- 文字を左右にスウィングさせて動かす:5 ► (1)
 - 解除するときは 2 を押します。
- 文字の表示位置を変更する: 6 ▶ 1 ~3)
 - 画像の表示位置も変更されます。
- 文字をコピーする: (7)を押す

- 文字を切り取る: 8 を押す
- 1つ前の状態に戻す: 9 を押す
 - 直前に設定した装飾が解除または文字入力が取り消されます。
- ■続けて文字を装飾する: 🌄 ▶ 操作3を繰り返す

装飾の確認や解除方法→P224「装飾を指定してから文字を入力する」操作2~3

4 ● で範囲指定を解除 ▶ ● ▶ 🔍 [送信]

お知らせ =

- メール本文の入力画面で ♥ を押し、「デコレーション」
 →「デコレーション変更」を選択しても同様に操作できます。
- 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入 力可能な文字数が少なくなる場合があります。装飾を解除してから文字を削除してください。なお、(金つ)を1秒 以上押すと、装飾データも含めて文字を削除できます。
- 点滅、テロップ、スウィング、アニメーションなどは、メール作成画面やプレビュー画面では一定時間が経過すると自動的に停止します。
- パソコンなど、デコメール対応FOMA端末以外とメール を送受信すると、装飾が正しく表示されない場合があり ます。

デコメールにメロディを添付する <メロデコ>

簡単な操作でデコメールにメロディを添付して送信 できます。

装飾選択画面で 🙆

すでにメロディを添付している場合は、添付メロディー覧が表示されます。操作3に進みます。

フォルダを選択

- microSDメモリーカードを取り付けている場合は、「本体」または「microSD」を選択します。
- **②** 添付するメロディを選択

添付メロディ一覧に添付したメロディのファイル ル名とファイルサイズが表示されます。

- メロディを追加する: 🕟 ▶ フォルダを選択
 - ▶ 添付するメロディを選択
 - microSDメモリーカードを取り付けている場合は、「本体」または「microSD」を選択します。
- 添付したメロディを解除する:解除するメロディにカーソルを合わせて 選択
 - メロディをすべて解除したときは、添付しているメロディがない旨のメッセージが表示されます。
 を押し、操作5に進みます。

▲ ●を押す

画面左下に ♪ が表示されます。

● ▶ 🤍 [送信]

メール添付用のメロディー覧

お買い上げ時は、次のメロディが「メール添付メロ ディ」フォルダに登録されています。

メロディ	作曲者
ハッピーバースデー	
ウィリアムテル序曲	GIOACCHINO
v+4€/=>++	ANTONIO ROSSINI BARTHOLDY FELIX J L
結婚行進曲	MENDELSSOHN
祝婚歌	RICHARD WILHELM WAGNER
運命	VAN LUDWIG BEETHOVEN
ジングルベル	JAMES PIERPONT
タフワフワイ	P D(権利消滅)
さくら	日本民謡
紅葉	岡野 貞一
雪	文部省唱歌
おもちゃの兵隊のマーチ	LEON JESSEL
登場	
3.3.7拍子	
Are you sleeping?	フランス民謡
トッカータとフーガ	JOHANN SEBASTIAN BACH
子守唄	FRANZ SCHUBERT
蛍の光	スコットランド民謡
ハッピー お出掛け スキップ メリーゴーランド 安らぎ 頑張れ ヤッター ファイト 焦燥 マラカス 忙しい エレクトロ ハーモニカ 迷宮 タンゴ エキゾチック アジアン 中華 南国 琴	
草津節	日本民謡
お祭り 悲哀 不安 がっくり 発見 チャイム お知らせ	

添付ファイル(送信)

ファイルを添付する

- i モードメールにファイルを添付して送信できます。
- ●最大10件で合計2Mバイトまで添付できます。ただ し、ファイルのサイズによっては、添付可能な件数 は少なくなります。
- ●メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されてい るファイル(自端末でファイル制限を「あり」に設 定した画像やメロディ、取得元が i モード以外の PDFデータを除く)、FOMAカード動作制限機能が 設定されているファイルは添付できません。
- 添付できるファイルの種類は次のとおりです。

	yer () - de (u)
ファイルの種類	添付の条件
画像※1	• JPEG 形式、GIF 形式の画像のみ
	添付可(パラパラマンガは添付不 可)
 動画/iモー	・再生制限が設定されている動画/
ション、音声 ^{※2}	i モーションは添付不可 ^{※3}
	• 部分的に取得した動画/ i モーションは添付不可
メロディ※4	SMF形式、MFi形式のメロディの み添付可
トルカ ^{※5}	• 「利用済みトルカ」フォルダ内の トルカは添付不可
	• IP (情報サービス提供者) の設定 によっては添付不可
PDFデータ	部分的にダウンロードしたり、ダウンロードに失敗したPDFデータは添付不可
電話帳データ	_
スケジュール データ	_
ブックマーク データ	-
その他	• Word、Excel、PowerPointのファイルなどが添付可

※1 受信側の端末によっては画像を正しく受信や表示 できなかったり、粗く表示されたりする場合があ ります。

movaサービスの i モード端末へはJPEG形式の 画像を1枚のみ送信できます。なお、受信側の端末 には画像閲覧用URLが付与され、そのURLを選択 することで画像を取得できます。

※2 映像のある動画/ i モーションは、受信側の端末 や機器によっては正しく受信や表示がされなかったり、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示されたりする場合があります。2Mパイトの i モードメール対応の下記機種*以外の i モード端末に送信する場合は、サイズ制限:メール添付用(小)、画像サイズ:QCIF(176×144)、品質:HQ(高品質)の設定で撮影した動画をおすすめします。

受信側が下記機種*以外のiモード端末の場合、動画/iモーションはiモーションメールセンターに保存され、iモーション閲覧用URLが記載されたiモードメールを受信します。

サウンドレコーダーやボイス録音で録音した音声は、音声のみの動画/iモーションとして添付されます。

※ 903iシリーズ、703iシリーズ (P703iμ除く) 音声のみの動画/ i モーションは、movaサービス の i モード端末では受信できません。

- ※3 再生制限が設定されていないファイルでも添付できない場合があります。
- ※4 受信側がFOMA F903iX HIGH-SPEED、F703i、 F903i、F882iES以外の端末やパソコンでは、受信したメロディを正しく再生できない場合があります。
- ※5 下記機種*以外のトルカ対応機種ではトルカ(詳細) を受信できません。ただし、機種によっては、受信 できる場合があります。
 - ※ 903iシリーズ、703iシリーズ (D703i、 P703iµ、N703iµ除く)

メール作成画面で添付ファイル欄を選択 ▶ 添付するファイルを選択

- 添付するファイルは、「イメージ」「i モーション」「メロディ」「トルカ」「PDF」「スケジュール」「Bookmark」「電話帳」「ボイス録音」「その他」から選択できます。
- microSDメモリーカードを取り付けている場合は、添付元を「本体」「microSD」から選択する画面が表示されます。添付するファイルが「イメージ」または「iモーション」の場合には、「カメラ撮影」も選択できます。

■ 画像(「11イメージ」)を選択したとき:

- 画像サイズが240×320より大きいJPEG 形式の画像の場合は、待受サイズ(240×320)に変換するかどうかの確認画面が表示されます。
- ファイルサイズが2Mバイトより大きいJPEG 形式の画像は、メールに添付可能なサイズに変 換されます。
- 添付元で「カメラ撮影」を選択したときには、アウトカメラで静止画を撮影して添付できます。静止画のサイズは待受用(240×320)に自動的に設定されます。

■動画/iモーション(「2iモーション」)を 選択したとき:

添付元で「カメラ撮影」を選択したときには、動画を撮影して添付できます。動画のサイズはQCIF(176×144)に自動的に設定されます。

■ [4] トルカ| を選択したとき:

- トルカ(詳細)を添付できる場合は、詳細を 含めてメールに貼り付けるかどうかの確認 画面が表示されます。
- トルカ(詳細)を添付できない場合は、詳細は含まれないがメールに貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると詳細は切り取られますが、サイトに詳細情報がある場合は、受信側でダウンロードできます。

■ ブックマークデータ(「7Bookmark」) を選 択したとき:

添付元で「本体」を選択したときには、ブックマーク一覧ででを押すたびに、iモードとフルブラウザのブックマーク一覧が切り替わります。

■「9ボイス録音」を選択したとき:

・音声を録音して添付できます。 音声の録音方法→P373「音声を録音する」 操作2~5

メール作成画面の添付欄に選択したファイルが表示されます。

🤈 💬 [送信] を押す

お知らせ・

- 受信側の端末が対応していない場合は、ファイルは削除 されます。
- 添付ファイルのサイズによっては、送信するまでに時間がかかる場合があります。
- 10000バイトより大きいJPEG形式の画像を添付した i モードメールを2Mバイトの i モードメール非対応の i モード端末に送信した場合は、i ショットセンターで 受信する端末に適したサイズに変換されます。

添付ファイルを変更/解除する

〈例〉添付ファイルを解除するとき

- メール作成画面で解除する添付欄にカー ソルを合わせて 2回

「はい」を選択

メールテンプレートを利用する

メールテンプレートは、 i モードメールの雛形です。 この雛形に変更を加えるだけで、簡単に i モードメー ルが作成できます。

お買い上げ時に登録されているテンプレートのほか、 自分で作成したデコメールテンプレートやサイトか らダウンロードしたテンプレートを利用できます。

お買い上げ時は、30件のテンプレートが登録されています。→P443

メール作成時にテンプレートを使う <テンプレート読込>



■哀しみ1 ■哀しみ2

■驚き

テンプレートの内容が メール作成画面に設定さ れます。

マークの意味→P242「受信BOX―覧画面の見 かた|

🤈 メールを編集 ▶ 💬 [送信]

お知らせ -

すでに入力済みの項目があるメール作成画面からテンプレートの読み込みを行うと、入力済みの内容を削除して読み込むかどうかの確認画面が表示されます。

「本文のみ読込み」を選択し、テンプレートを選択すると、入力済みのメール本文が消え、テンプレートの本文が読み込まれます。「すべて読込み」を選択し、テンプレートを選択すると、入力済みの項目がすべて消え、テンプレートが読み込まれます。

読み込みを中止するときはのを押してください。

- ダイヤル発信制限中は、テンプレートを読み込めません。
- 1 件のメールに複数のテンプレートは読み込めません。

テンプレートを表示してメールを作成す る MENU 18

7 < で を 押す</p>

テンプレートの内容がメール作成画面に設定されます。

② メールを編集 ▶ □ [送信]

お知らせ。

ダイヤル発信制限中は、テンプレートを読み込めません。ただし、電話帳に登録されているアドレスが宛先に入力されているテンプレートは読み込めます。

テンプレートを作成して登録する <テンプレート登録>

作成または送受信した i モードメールをテンプレート として登録できます。

- 次の場合は、テンプレートに登録できません。
 - 本文と装飾で10000バイトを超えている場合
 - 本文と本文中に貼付している画像、添付ファイル の合計サイズが100Kバイトを超える場合
 - 本文がない送受信した i モードメールの場合
- 送受信した i モードメールをテンプレートに登録した場合は、宛先と題名は登録されません。
- 最大保存件数→P483

メール作成画面で (学) ▶ 6 2 ▶ 「はい」を選択

■ 送受信した i モードメールを登録する: メール詳細画面で (を) ▶ (4) [5]

2 下記の各項目を選択して設定

表示名:

全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

ファイル名:

半角英数字と「.」「-」「_」で最大36文字 入力できます。ファイル名の先頭に「.」は使 用できません。

🤾 💬 [新規保存] を押す

保存したテンプレートは、テンプレート読込み内 に保存されます。

お知らせ -

- メール送信できない画像が含まれたテンプレートを登録しようとすると、画像が削除される場合があります。
- 登録したテンプレートの表示名とファイル名を変更する場合は、テンプレート一覧画面で (4) (2) を押し、変更後に を押します。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は、画面の指示に従って保存されているテンプレートを削除してください。

テンプレートをダウンロードする

- ●保存できるメールテンプレートのサイズは1件あたり最大200Kバイトです。
- 最大保存件数→P483

サイトを表示 ▶ ダウンロードするメール テンプレートを選択

ダウンロードを開始します。

ダウンロード中に を押すと、ダウンロードを中止します。

7 「保存」を選択

以降の操作→P229「テンプレートを作成して登録する」操作2以降

- ■表示する:「プレビュー」を選択
- ■保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」 を選択

お知らせ =

- ダウンロードしたテンプレートに利用できないファイルが添付されている場合は、添付ファイルを削除して保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、利用できない添付ファイルが削除されて保存されます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は、画面の指示に従って保存されているテンプレートを削除してください。

テンプレートを削除する

◆ お買い上げ時に登録されているテンプレートは削除できません。

〈例〉1件削除するとき

- 削除するテンプレートにカーソルを合わせて
 せて
 「
 」
 「
 」
 「
 」
 「
 」
 「
 」
 「
 」
 「
 」
 「
 」
 」
 「
 」
 「
 」
 、
 」
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 - 複数削除する: 炒 ≥ 2 2 > テンプレートを選択 >
 - 全件削除する: 🚳 ▶ 2 3 ▶ 認証操作
- 2 「はい」を選択

i モードメール保存

i モードメールを保存しておき、あ とで送信する

i モードメールを保存する

作成中のiモードメールを、送信せずに保存します。

- 最大保存件数→P483
- 宛先、題名、添付ファイル、本文のいずれかを入力、 設定すると保存できます。

メール作成画面で (P) ► (3)

i モードメールが未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに保存されます。

お知らせ =

 保存領域の空きが足りないときは、保存できない旨の メッセージが表示されたり、添付ファイルを解除して保 存するかどうかの確認画面が表示される場合があります。その場合は、未送信メールから不要なメールを削除 するか、添付ファイルを解除して保存してください。

電波の届く所になったらメールを自動送 信する<圏内自動送信>

圏外にいるとき作成した i モードメールを、電波の届く所になったら自動的に送信するように設定できます。

● 最大5件設定できます。

1 メール作成画面で (同) ▶ 2

- ディスプレイ上部に M が表示されます。
- 圏内自動送信を設定した i モードメールは未送 信メール内の「未送信BOX」フォルダに保存さ れます。

電波の届く所になると

電波の届く所になると送信されます。自動送信中は (金) が点滅します。送信が正常に終了したときは、 i モードメールは送信メール内のフォルダに保存されます。

- ●自動送信を中断したときや失敗したときは品が に変わって点滅し、iモードメールは未送信 メール内の「未送信BOX」フォルダに保存されます。 未送信メール一覧で自動送信に失敗したiモード メールにカーソルを合わせて「▽ 5 2 を押す と、未送信理由が表示されます。
- ●「未送信BOX」フォルダに保存されたすべての圏内 自動送信失敗メールが編集、解除、削除、メール連 動型 i アプリ用のフォルダに移動、FOMAカードの 差し替えなどによってなくなると、MAMは消えます。

お知らせ・

- 最大3回再送されます。
- 電波の届く所になってもメール作成中や署名編集中は 自動送信されません。

圏内自動送信の設定を解除する

お知らせ 一

- 次の場合でも圏内自動送信の設定は解除されます。
 - 「未送信BOX」フォルダに保存された圏内自動送信メールを選択して、メール作成画面になった場合
 - 「未送信BOX」フォルダに保存された圏内自動送信メールをメール連動型 i アプリ用のフォルダに移動した場合
 - FOMAカードを差し替えた場合
 - 接続先設定で接続先番号または接続先アドレスを変更 した場合

送信・保存した i モードメールを編集・ 送信する

送信済みの i モードメールやSMS、送信せずに保存 したり送信に失敗したりした i モードメールやSMS を編集、送信できます。

〈例〉未送信メールを編集するとき

- 1 🙆 ▶ 4 ▶ フォルダを選択
 - SMSは
 が表示されます。
 - 送信メールのときは 6 5 を押し、フォルダを選択します。

🤈 編集するメールを選択

- 送信済みのメールを再編集するときは、編集するメールにカーソルを合わせてでを押します。
- ② メールを編集 ▶ □ [送信]

お知らせ =

圏内自動送信を設定した未送信メールを選択すると、圏内自動送信の設定は解除されます。


クイックメール

DText

すばやくメールを作成する

FOMA端末電話帳のメモリ番号が $0 \sim 99$ の相手には、簡単な操作で i モードメールやSMSを送信できます。

- i モードメールは1件目のメールアドレス、SMSは 1件目の電話番号が宛先になります。
- 〈例〉メモリ番号23のメールアドレスに i モードメールを送信するとき
- 】 メモリ番号 (この場合は 2 3) ▶ ☑ [□ 作成]



- i モードメールの作成・送信方法→P222
- SMSを作成する: メモリ番号 ▶ △ (1秒以上)
 - 入力したメモリ番号の電話帳データに登録 されている電話番号を宛先にしたSMSの作 成画面が表示されます。

SMSの作成・送信方法→P259

メール自動受信


i モードメールを受信したときは

最大保存件数→P483

i モードメールを受信







☑: 未読の i モードメー ルあり

ルとSMSあり

受信結果テロップ

2 メッセーシ R --- 件

受信した i モードメール の件数

※ と

☑ が点滅し、「メール受信中…」と表示さ れます。

メール着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅し て受信結果画面が表示されます。

受信した i モードメールは受信メール内のフォ ルダに保存されます。

- すが、受信時の状況によってはメールを受信す る場合があります。
- 受信結果画面が表示されてから約15秒間、メー ル着信設定で鳴動時間を15秒以上に設定した ときは着信音が鳴り終わるまでの間、何も操作 しないと自動的に受信前の画面に戻ります。そ れより前に受信前の画面に戻すときは(よう)を 押します。

■ 受信に失敗したとき:

受信結果画面の「メール」の後ろに「×」が 表示されます。受信し直すには、 i モード問 合せを行ってください。

お知らせ・

- 受信・自動送信表示設定の設定内容によっては、受信中 画面や受信結果画面は表示されません。→P255
- 着信/受信時表示設定の設定内容によって、受信結果テ ロップの内容が異なったり、表示されなかったりしま す。→P157

- メール選択受信設定を「ON」に設定すると、メールを 自動的に受信せずに、必要なメールだけを選択して受信 できます。
- i モードセンターで保管している i モードメールやメッ セージR/Fは、新しい i モードメールが届くと合わせて 受信します。
- 極端に容量の大きい i モードメールは、i モードセン ターで受け付けずにエラーメッセージとともに発信元 に返信される場合があります。
- i モードメール 1 件につき、添付ファイルも含めて最大 100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超 える添付ファイルは、i モードセンターから手動で取得 できます。→P235
- i モードメールに添付されたファイルが受信可能なデー タ量(添付可能なデータ量→P227)より大きい場合は、 i モードセンターで削除され、受信できません。添付ファ イルが削除された場合は、メール本文中に「添付ファイ ル削除]のメッセージが追加されます。
- あらかじめ受信する i モードメールのサイズを制限でき ます。→P221
- i モードメールを受信したときは、i モードメール受信 時の動作に設定した着信音、バイブレータ、着信イルミ ネーション、着信イルミネーションカラーそれぞれの優 先順位に従って動作します。複数のメール、メッセージ R/Fを同時に受信したときは、最後に受信したメール、 メッセージR/Fに設定した条件に従って動作します。
- 次のような場合に送られてきた i モードメールは、i モー ドセンターに保管されます。
 - 電源が入っていないとき - テレビ雷話中
 - プッシュトーク通信中 - お預かりセンター接続中
 - セルフモード中 - おまかせロック中
 - FirstPassセンター接続中
 - 受信に失敗したとき - i モード圏外のとき
- SMS受信中
- メール選択受信設定が「ON」に設定されているとき
- 赤外線诵信 / iC 诵信中
- 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯 のとき
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超え るときは、未読以外の古い受信メールから順に消去され ます。このとき、受信したメールのサイズによっては大 量に消去される場合があります。残しておきたい受信 メールは保護してください。
- 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で 上書きできないときは、 i モードメールの受信は中止さ れ、画面には 2 や が表示されます。 受信する場合 は、未読メールの既読への変更 (→P246)、未読メール の内容表示 (→P241)、不要メールの削除 (→P246)、 保護解除 (→P246) などを行う必要があります。
- i モードセンターに i モードメールが残っているとき は、隔や圏が表示されます。ただし、iモードメール があっても表示されない場合があります。また、 i モー ドセンターの保管件数が満杯になったときは、マークが ■ や ■ に変わります。
- i モードメールの送信直後は自動受信できない場合があ ります。iモード問合せを行ってください。
- i モードメールを受信すると i モードセンターに保管さ れていた i モードメールは削除されます。

新着 i モードメールを表示する

■ 受信結果画面で〔1〕

1 メール 1 件 2 メッセージ R --- 件 3 メッセージ F --- 件

- 2 や3 を押すとメッセージごとに表示できます。
- 受信した i モードメールは「受信BOX」内に 保存されます。ただし、メール振り分け設定で 設定した条件と合致した場合は、指定フォルダ に保存されます。

フォルダを選択 ▶ メールを選択

メロディが添付されている場合は、自動的に再生されます。自動再生しないように設定することもできます。→P254

受信メール詳細画面の見かた→P242

メール選択受信

i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメール の題名などを確認し、受信する i モードメールを選択 したり、受信前に i モードセンターで i モードメール を削除したりできます。

● メール選択受信を利用するには、あらかじめメール 選択受信設定を「ON」に設定しておく必要があり ます。なお、「ON」に設定した場合は、自動的に iモードメールを受信できません。

i モードセンターにメールが届いたときは

メール選択受信設定を「ON」に設定しているときに、 i モードセンターに i モードメールが保管されると、 次のメッセージが表示されます。



- i モードメールが i モードセンターに保管されても 着信音やバイブレータなどは動作しません。
- (¬¬」以外のキーを押すとメッセージが消えます。

お知らせ -

- オールロック中、おまかせロック中、PIMロック中、開 閉ロック中はメッセージが表示されません。
- メール選択受信設定を「ON」に設定した場合でも、iモード問合せを行うとすべてのメールを受信します。メールを受信したくない場合には、iモード問合せ設定で問合せの項目から「メール」のチェックを外してください。
- メール選択受信設定を「ON」に設定しても、SMS、メッセージR/Fは自動受信します。

メールを選択受信する

MENU 163

i モードセンターに保管されている i モードメール の題名などを確認し、必要な i モードメールだけを選択して受信します。不要な i モードメールを受信せず に削除することもできます。

1 △ 6 3

i モードセンターに接続され、保管されている i モードメールが一覧表示されます。

メール末尾のマークの意味は次のとおりです。

箇:画像の添付あり♪:メロディの添付あり溜:iモーションの添付ありI:トルカの添付あり

□ :上記以外のファイルの添付あり

2 メールごとに「保留」を選択 ▶「受信」 「削除」「保留」のいずれかを選択

- 「保留」を選択した場合は、そのまま i モード センターに保管されます。i モード問合せなど で受信できます。
- i モードセンターに保管されているすべてのメールを削除するときは、「i モードセンターから全てのメールを | の「削除 | を選択します。
- ページが複数ある場合には、メール一覧の最後に表示される「前ページ」「次ページ」を選択すると前後のページを表示できます。

3 「受信/削除」を選択 ▶ 「決定」を選択



i モード問合せ

MENU 161 · 25

i モードメールがあるかどうかを問 い合わせる

圏外にいた間や電源を切っていた間などに、iモードメールが届いていないかを問い合わせます。

i モード問合せ設定でメッセージR/Fも問い合わせを するように設定している場合は、同時にメッセージR/ Fもあるかどうかを問い合わせます。

- ●電波状態によっては i モード問合せができない場合があります。
- メールを受信できないとき→P221

1 サイドキー [▼] (1秒以上)

i モード問合せを開始します。i モードセンター に i モードメールが保管されていれば受信しま す。

- i モード問合せ中はランプがレインボー色で点 灯します。 i モード問合せ後、新着の i モード メールがないときは、ランプが赤色で点滅しま す。 i モード問合せに失敗したときは、ランプ が黄色で点滅します。

お知らせ =

FOMA端末を折り畳んだ状態でサイドキー [▲▼]を1
 砂以上押すことによって i モード問合せを開始できるように設定できます。→P394

i モードメール返信

i モードメールに返信する

受信したiモードメールやSMSに返信します。iモードメールではあらかじめ登録されている本文を選択するだけの簡単な操作で返信することもできます(クイック返信)。

- 受信メールによっては返信できない場合があります。
- 発信元に「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」 が表示される受信SMSには返信できません。

2 返信するメールにカーソルを合わせて ♥ クイック返信本文選択画面が表示されます。



- 次の場合は、クイック返信本文選択画面は表示 されません。操作4に進みます。
 - クイック返信設定を「OFF」に設定している 場合
 - クイック返信本文が1件も登録されていない 場合
 - SMSに返信する場合

複数の宛先に送られた受信メールのすべての 宛先に返信する:返信するメールにカーソル を合わせて同り (1) ▶ (3) または(4)

• 自分以外のすべての宛先と発信元に返信できます。

🧣 🕕 を押す

宛先の入力欄には受信メールの発信元のメール アドレスまたは電話番号、題名の入力欄には先頭 に「RE:」の付いた受信メールの題名(iモード メールのみ)、本文の入力欄には「>」の付いた 受信メール本文が入力されます。

 返信する際に本文を引用するかどうかと、引用 した本文の先頭に付ける引用文字を設定できます。→P253

■ クイック返信を使用する: 2~6

選択したクイック返信本文は、引用した本文 の前に挿入されます。

____ メールを編集 ▶ 💬 [送信]

返信した後に受信メール一覧を表示すると、受信メールの状態マークが ○から つ、またはからからいるに変わります。

お知らせ

- メール返信引用設定の設定に関わらず、受信メールの一覧画面および詳細画面でをを押し「返信/転送」を選択すると、「返信」(受信メール本文の引用なし)または「引用返信」(受信メール本文の引用あり)を選択できます。
- 受信メールの添付ファイルは、返信メールには添付されません。
- 受信メール本文中の添付データ(i アプリが起動できる リンク項目、本文中に表示されるメロディ)は返信メー ルには設定されず、また文字としても引用されません。
- ・受信したデコメールを引用した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されます。ただし、画像にファイル制限が設定されている場合は、返信メールに引用されません。また、引用したときに本文中の画像が最大20個で合計90Kバイトを超える場合は、上限を超えた画像を削除した旨のメッセージが表示されます。●を押すと、超えた分の画像が削除されてメール作成画面が表示されます。●
- 複数の宛先に送られた受信メール詳細画面で でを押すと、自分以外のすべての宛先と発信元のメールアドレスが宛先の入力欄に表示されます。

i モードメール転送

i モードメールを他の宛先に転送する

受信した i モードメールやSMSを他の宛先に転送し ます。

● i モードメールは i モードメールとして、SMSは SMSとして転送されます。

□ ▶ ① ■ フォルダを選択 ▶ 転送するメールにカーソルを合わせて 個

題名の入力欄には先頭に「FW:」の付いた受信メールの題名(i モードメールのみ)、本文の入力欄には受信メールの本文が入力されます。

 添付ファイルがある受信メールを転送する場合は、添付ファイルも設定されます。ただし、 未取得、取得途中の選択受信添付ファイルは設定されません。

ソールを編集 ▶ (平 [送信]

転送した後に受信メール一覧を表示すると、受信メールの状態マークが から → 、またはから → に変わります。

お知らせ・

- ・受信メール詳細画面から操作する場合は、を
 「転送」を選択します。
- 受信メール本文中の添付データ(iアプリが起動できる リンク項目、本文中に表示されるメロディ)は転送メー ルには設定されず、また文字としても引用されません。
- 受信メールの添付ファイル(画像、メロディ、トルカ) のうち、メール添付やFOMA端末外への出力が禁止され ているファイルは転送メールに添付されません。
- 受信したデコメールを転送した場合、装飾と挿入されて いる画像は引用された状態で本文が表示されます。
- 本文中に画像がある受信メールを転送するときに、本文中の画像の合計サイズが90Kバイトを超える場合は、上限を超えた画像を削除した旨のメッセージが表示されます。
 を押すと、超えた分の画像が削除されてメール作成画面が表示されます。

選択受信添付ファイルを取得する

i モードセンターに保存されている未取得または取 得途中の選択受信添付ファイルをダウンロードして、 表示したり保存したりします。

- ●メール受信添付ファイル設定で受信をしない設定 にしたファイルを受信した場合や、本文と添付ファ イルの合計サイズが100Kバイトを超えた場合に、 添付ファイルの一部またはすべてを選択受信添付 ファイルとして受信します。
- ダウンロードできるサイズは1件あたり最大2Mバイトです。

② ▶ ① ▶ フォルダを選択 ▶ 未取得のファイルが添付された i モードメールを 選択

にはは、いついつの Ead になりました。 になりました。 その後、ご連絡差し上げる を機会がなくした。 この度、携帯電話のメー ルアドレスを変更しました。 それでは失礼します。 1000 100 2000 CKB 保存期限: 2007/02/27 END - END - END -

ファイルのマークとファイル名、ファイルサイズⅰ モードセンターでの保存期限

マークの意味→P242「受信メール詳細画面の見かた」

7 ファイル名を選択

- ダウンロード中にできた押し、「いいえ」を選択するとダウンロードを中止します。なお、中止した部分まで自動的に保存されます。
- ダウンロード後のファイルの操作は自動受信した添付ファイルの操作と同様です。→P236

お知らせ・

- 選択受信添付ファイルをダウンロードしようとしたときに、FOMA端末の保存領域の空きが足りないときはダウンロードできません。受信済みの i モードメールの添付ファイル削除 (→P240)、未読メールの内容表示(→P241)、未読メールの開除 (→P246)、保護解除(→P246)、不要メールの削除 (→P246)などを行ってからダウンロードし直してください。
- ファイルのサイズによっては、選択受信添付ファイルを ダウンロードする際に既読メールが削除される場合が あります。
- ・圏外などでダウンロードが中断したときは、ダウンロードを再開するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ダウンロードが再開します。なお、「いいえ」を選択したときは、中断した部分まで自動で保存され、添付ファイルマークに ♣ が表示されます。

添付ファイル(受信)

i モードメールに添付された自動受 信添付ファイルを操作する

画像を表示・保存する<画像表示・保存>

- 最大保存件数→P483
- ✓ □ ▶ フォルダを選択 ▶ 画像が添 付されているiモードメールを選択

メール本文の下には、画像とファイル名、ファイ ルサイズが表示されます。

した。毎度のごとく旅行 記をホームページにアッ プしましたので、デジカ メの写真とともにお楽し み下さい! △Graph2.jpg

3.0KB | 画像のマークとファイル 名、ファイルサイズ

マークの意味→P242 「受信メール詳細画面の見 かたし

保存する画像のファイル名にカーソルを 合わせて (同) (6) (3)

以降の操作→P201「サイトから画像をダウン □ードする | 操作2以降

- デコメール内に表示されている画像を保存す る: 🐬 ▶ 4 4 ▶ 保存する画像を選択
- 画像の表示/非表示を切り替える: ファイル 名を選択
 - 送信メール詳細画面、メールテンプレート詳 細画面、microSDメモリーカード内のメー ル詳細画面に添付されている画像からも、同 様の操作で画像の表示と非表示を切り替え られます。
- 画像のタイトルを表示する: タイトルを表示 する画像のファイル名にカーソルを合わせて 6 2


お知らせ -

- 送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面、 microSDメモリーカード内のメール詳細画面から添付 画像のタイトルを確認する場合は、画像のファイル名に カーソルを合わせて 67を押し「添付ファイル」→「タ イトル確認」を選択します。
- 画像が添付されている受信メールを表示したときは、添 付された画像は自動的に表示されます。ただし、受信 メールがデコメールの場合は、メールを表示すると、 メール本文中に挿入されている画像は自動的に表示さ れますが、添付された画像は自動的に表示されません。 画像を表示するときは画像のファイル名を選択します。
- 本文中に表示される画像の場合、ファイル名や表示名な どは表示されません。
- 画像の横幅が画面より大きいときは、縮小して表示され
- データが壊れている場合や保存した画像によっては、本 端末で表示できない場合があります。

- 送信メールに添付した画像も同様の操作で保存できま
- 構縦(または縦構)のサイズがGIF形式で640×480. JPEG形式で1728×2304より大きい画像はFOMA 端末には保存できません。また、JPEGの種類によって は保存できない画像もあります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超え るときは、削除するかどうかの確認画面が表示されま す。保存する場合は、画面の指示に従って保存されてい る画像を削除してください。

i モーションを再生・保存する く i モーションメール>

- 最大保存件数→P483
- ✓ フォルダを選択 ▶ i モー ションが添付されている i モードメール を選択



riモーションのマークと ファイル名、ファイルサ

マークの意味→P242 「受信メール詳細画面の見 かたし

保存するiモーションにカーソルを合わ せて**(() (6) (3)**

以降の操作→P214「サイトから i モーション を取得する | 操作3以降

- i モーションを再生する: 再生する i モー ションにカーソルを合わせて (▽) ▶ (6) (1)
- i モーションのタイトルを確認する: タイト ルを確認する i モーションにカーソルを合わ せて (() (6) (2)

お知らせ =

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超え るときは、削除するかどうかの確認画面が表示されま す。保存する場合は、画面の指示に従って保存されてい る動画/iモーションを削除してください。
- データが壊れている場合や保存した i モーションによっ ては、本端末で再生できない場合があります。
- 送信メールに添付した動画/ i モーションも同様に操作 できます。
- メールに添付された i モーションをパソコンで再生する には、対応ソフトが必要です。詳細は、ドコモのホーム ページをご覧ください。

メロディを再生・保存する <メロディ再生・保存>

- FOMA F903iX HIGH-SPEED、F703i、F903i、F882iES以外の端末やパソコンから送られてきた メロディは正しく再生できない場合があります。
- 最大保存件数→P483

• 添付メロディの表示形式には2種類あります。

メロディのマークとファイル名、ファイルサイズ

本文の後に表示

を。レポートの詳細はhtt* p://www.AAAAAAA.ne.ip/ 2007/index.htulをうり。 のが天に悪まれずきがしい いた海道を満喫った旅行 記をホームページにアッと ともにお楽しみ下さい。 それでは! の.1KB

Bi —メロディのマークとタイ トル名、ファイルサイズ

本文中に表示

マークの意味→P242「受信メール詳細画面の見かた」

• 100Kバイトを超えるメロディはmicroSDメ モリーカードにのみ保存できます。 以降の操作→P202「サイトからメロディをダウ ンロードする」操作3以降

メロディを再生する: 再生するメロディにカーソルを合わせて (を) ● (1)

- 100Kバイトを超えるメロディは再生できません。
- メロディのタイトルを確認する: タイトルを 確認するメロディにカーソルを合わせて (写)▶ (6) (5)
 - 本文中に表示されているメロディのタイト ルを確認するときはメロディにカーソルを 合わせて「をついる」
 (4)を押します。

本文中に表示されているメロディのデータを 文字として表示する (データ表示): データ表 示するメロディを選択 ▶ 62 ► 63 「5]

- タイトル表示に戻すには、データ表示されているメロディの先頭行を選択し、「多」 65 を押します。
- 本文の後に表示されるメロディはこの機能 を利用できません。

お知らせ =

- データ表示時にメロディを再生、保存するにはメロディの先頭行にカーソルを合わせて を押し「添付ファイル」→「再生」または「保存」を選択します。
- ・送信メール詳細画面から操作する場合は、メロディにカーソルを合わせてをを押し「添付ファイル」→「保存」を選択します。
- 送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面、 microSDメモリーカード内のメール詳細画面の添付メロディも同様にして再生できます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているメロディを削除してください。

トルカを表示・保存する

● 最大保存件数→P483

ものを食べました。しか もいいお店も見つけたの で、早速そのお店情報を 紹介します。

かに寿司.trc 0.2 - END -

0.2KB トトルカのマークとファイル名、ファイルサイズ

マークの意味→P242「受信メール詳細画面の見かた」

2 保存するトルカにカーソルを合わせて (事) (6) (3)

- トルカを表示する:表示するトルカにカーソルを合わせて (を) (1)
 - 1024バイトを超えるトルカや100Kバイトを超えるトルカ(詳細)は表示できません。
- トルカのタイトルを確認する: タイトルを確認するトルカにカーソルを合わせて (をする) [2]
- トルカの詳細情報をダウンロードする:
 - →P307「トルカを表示する」操作2

237

3 1または2

FOMA端末内のトルカ一覧の「トルカフォルダ」、 またはmicroSDメモリーカード内の「トルカ」 フォルダに保存されます。

- トルカによっては、どちらか一方の保存先しか 選択できない場合があります。
- 1024バイトを超えるトルカや100Kバイトを超えるトルカ(詳細)はmicroSDメモリーカードにのみ保存できます。

お知らせ =

- トルカによっては、一度しか保存できない場合があります。
- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できない旨のメッセージが表示されます。保存する場合は、画面の指示に従ってFOMA端末から不要なトルカを削除するか、microSDメモリーカードから不要なトルカを削除してから保存してください。
- ・送信メールに添付したトルカも同様に操作できます。

PDFデータを表示・保存する

- 最大保存件数→P483

先日は、いろいろお世話 になりました。 その後、ご連絡差し上げ る機会かなく、いまとな ってしまいました。 この度、携帯電話のメー ルアドレスを変更しました。 それでは失礼します。 副iontousegoti 52.9KB

PDFデータのマークと ファイル名、ファイルサ イズ

マークの意味→P242「受信メール詳細画面の見かた」

2 保存するPDFデータにカーソルを合わせて同り。6) (3)

以降の操作→P202「サイトからPDFデータを ダウンロードする」操作3

- PDFデータのタイトルを確認する: タイトル を確認するPDFデータにカーソルを合わせて

 「シ」 「6) 「2 」

お知らせ =

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているPDFデータを削除してください。
- 送信メールに添付した PDF データも同様に操作できます。

電話帳データを表示・保存する

- 最大保存件数→P94



電話帳データのマークと ファイル名、ファイルサ イズ

マークの意味→P242「受信メール詳細画面の見かた」

9 保存する電話帳データを選択

- ■電話帳データを表示する:表示する電話帳 データにカーソルを合わせて (ラ) ► (6)
 - 複数件の電話帳データは表示できません。
- ■電話帳データのファイル名を確認する:ファイル名を確認する電話帳データにカーソルを合わせて同り「6)[2]

🤁 💬 [🕻 保存] を押す

保存した電話帳データは、FOMA端末電話帳に 保存されます。

- microSDメモリーカードを取り付けている場合は、を押すとmicroSDメモリーカード内の「電話帳」フォルダに保存されます。
- 複数件の電話帳データは、microSDメモリーカードにのみ保存できます。

お知らせ -

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できません。保存する場合は、FOMA端末から不要な電話帳データを削除するか、microSDメモリーカードから不要な電話帳を削除してから保存し直してください。
- 送信メールに添付した電話帳データも同様に操作できます。

スケジュールデータを表示・保存する

- 最大保存件数→P483

先日は、いろいろお世話 になりました。 その後、ご連絡差し上げる機会がなく、いました。 での度、大学をないない。 ので、大学を変しました。 での度、大学を変しました。 でいてドレスを変しました。 それでは失礼します。

スケジュールデータの マークとファイル名、 ファイルサイズ

マークの意味→P242「受信メール詳細画面の見かた」

- 9 保存するスケジュールデータを選択
 - スケジュールデータを表示する:表示するスケジュールデータにカーソルを合わせて同り▶ 6 1
 - 複数件のスケジュールデータは表示できません。
 - スケジュールデータのファイル名を確認する: ファイル名を確認するスケジュールデータに カーソルを合わせて同り [6][2]
- 3 🤍 [🕻 保存] を押す

保存したスケジュールデータは、スケジュールに 保存されます。


- microSDメモリーカードを取り付けている場合は、を押すとmicroSDメモリーカード内の「スケジュール」フォルダに保存されます。
- 複数件のスケジュールデータは、microSDメ モリーカードにのみ保存できます。

お知らせ・

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できません。保存する場合は、FOMA端末から不要なスケジュールデータを削除するか、microSDメモリーカードから不要なスケジュールデータを削除してから保存し直してください。
- 送信メールに添付したスケジュールデータも同様に操作できます。

ブックマークデータを表示・保存する

● 最大保存件数→P483



・ブックマークデータの マークとファイル名、 ファイルサイズ

マークの意味→P242「受信メール詳細画面の見かた!

- 介保存するブックマークデータを選択
 - ブックマークデータを表示する:表示する ブックマークデータにカーソルを合わせて反 ▶ 6 (1)
 - 複数件のブックマークデータは表示できません。
 - ブックマークデータのファイル名を確認する: ファイル名を確認するブックマークデータに カーソルを合わせて(▽) ト (6) (2)
- 🤦 タイトル名を入力 ▶ 💬 [🌡 保存]

保存したブックマークデータが、i モードの場合 にはBookmark内の先頭行のフォルダに、フルブ ラウザの場合にはフルブラウザ内のBookmark 内の先頭行のフォルダに保存されます。

- タイトル名は全角で最大12文字、半角で最大 24文字入力できます。
- タイトルを入力しないで登録すると、ブックマーク一覧にはURLが表示されます。
- 複数件のブックマークデータは、microSDメ モリーカードにのみ保存できます。

お知らせ・

- ・ 最大登録件数を超えるときは、保存できません。保存する場合は、FOMA端末から不要なブックマークデータを削除するか、microSDメモリーカードから不要なブックマークデータを削除してから保存し直してください。
- 送信メールに添付したブックマークデータも同様に操作できます。

Word、Excel、PowerPointファイルを 表示・保存する

- 最大保存件数→P483
- 1 > フォルダを選択 > ファイル が添付されている i モードメールを選択

先日は、いろいろお世話 になりました。 その後、ご連絡差し上げる る機会がなく、いまとなってしまいました。 この度、携帯電話のメー ルアドレスを変更しました。 それでは失礼します。 図 5001 1.415 38.9KB

ファイルのマークとファイル名、ファイルサイズ

マークの意味→P242「受信メール詳細画面の見かた |

- - ファイルのファイル名を確認する: ファイル 名を確認するファイルにカーソルを合わせて▶ 6 2
- 🧣 表示名を入力 🕨 [🌡 保存]

保存したファイルは、その他内のフォルダに保存 されます。

その他内にフォルダが複数ある場合は、保存先のフォルダを選択する画面が表示されます。保存先のフォルダを選択すると保存されます。

- 表示名は全角・半角問わず最大36文字入力できます。
- ガイド表示領域の左下に「
 た場合には、
 を押して保存先を切り替えられます。「
 保存」が表示されているときに
 を押すと、microSDメモリーカード内の「その他」フォルダに保存されます。

お知らせ =

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているファイルを削除してください。
- 送信メールに添付したファイルも同様に操作できます。

さまざまなファイルを保存する

i モードメールに添付されている本端末で表示できないファイルをmicroSDメモリーカードに保存します。

- FOMA端末内への保存や表示はできません。
- □ ▶ つォルダを選択 ▶ ファイルが添付されている i モードメールを選択

先日は、いろいろお世話 になりました。 終しまりまった。 経生し上げる を機会、ご違く、はいまとなってしまいます。 この度、携を電話のメー ルアドレスを それでは失礼します。

■<mark>VS001.vsd</mark> 97.2KB <mark>|</mark> ─ファイルのマークとファ - END - イル名、ファイルサイズ

マークの意味→P242「受信メール詳細画面の見かた」

- 2 保存するファイルにカーソルを合わせて⑤ 6 3
 - ファイルのファイル名を確認する: ファイル 名を確認するファイルにカーソルを合わせて(ア) ▶ (6) (2)
- 3 「はい」を選択 microSDメモリーカード内の「その他」フォル ダに保存されます。

お知らせ -

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているファイルを削除してください。
- 本端末で識別できないファイルは、microSDメモリーカードへ保存する際に、ファイル名が書き換えられる場合があります。
- ・送信メールに添付したデータも同様に操作できます。

添付ファイル削除

添付ファイルを削除する

受信メールに添付されているファイルを削除します。

- 本文中に表示されるメロディや画像、i アプリが起動できるリンク項目は削除できません。

1 削除するファイルのファイル名にカーソルを合わせて (事) (4)

- 複数添付されている場合に一括削除するときは、ファイル名にカーソルを合わせて (を) を押します。
- 添付されているメロディまたは選択受信添付ファイルを削除する:削除するメロディまたは選択受信添付ファイルのファイル名にカーソルを合わせて同り ▶ [6][3]
 - 複数添付されている場合に一括削除するときは、メロディまたは選択受信添付ファイルのファイル名にカーソルを合わせて同りる
 を押します。

🤰 「はい」を選択

削除した添付ファイルはファイル名が薄く表示されて選択できなくなります。

お知らせ =

・送信メール詳細画面から操作する場合は、ファイル名にカーソルを合わせて を押し「添付ファイル」→「削除」または「一括削除」を選択します。

受信メールBOX / 送信メールBOX MENU 11/14/15

受信/送信メールBOXのメールを 表示する

受信、送信、未送信の i モードメールやSMSを確認 できます。

最大保存件数→P483

〈例〉受信メールを表示するとき

- - 送信メールフォルダー覧を表示する: 5
 - 未送信メールフォルダー覧を表示する:

フォルダを選択

受信メールの一覧が表示されます。

メール連動型 i アプリ用のフォルダに保存されているメールを、i アプリを起動せずに表示するときは、メール連動型 i アプリ用のフォルダにカーソルを合わせて(ア)(1)を押します。

2 表示するメールを選択

 メール本文に電話番号やメールアドレス、URL が含まれる場合は、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用したり、電 話帳やブックマークに登録したりできます。

お知らせ -

- ・表示できない文字は空白などに置き換わります。
- 本文が受信できる文字数を超えた場合、本文の最後に 「/」または「//」が挿入され、超えた分が自動的に削除 されます。
- 題名が受信可能な文字数を超えた場合、超えた文字は削除されます。
- パソコンで装飾された受信メールは、パソコン上と同じ 表示や動作にならない場合があります。
- メール本文の添付データ(本文中に表示されるメロディ、 i アプリが起動できるリンク項目)が複数添付されていると、添付データは無効になります。このとき添付マークには か表示されます。
- デコメールを表示した場合、デコメールの背景色によっては、本文中の文字色やリンク項目と重なって、文字やリンク項目が見えない場合があります。

フォルダー覧画面の見かた

受信メールフォルダー覧画面の見かた



- ▼マークの意味は次のとおりです。
 - 🗎 : メールなし
 - △ : 未読メールなし
 - :未読メールなし、メールなし(プライバシー ON)
 - OIV)
 - :未読メールなし、メールなし(メール連動型 i アプリで利用)
 - 園:未読メールあり

 - ★ : 未読メールあり(メール連動型 i アプリで利用)

送信/未送信メールフォルダー覧画面の見かた



- マークの意味は次のとおりです。
 - 🗁 : メールなし
 - □:メールあり
 - ____: プライバシー ON
 - 🕍:メール連動型 i アプリ

お知らせ

 メール連動型 i アプリ用のフォルダを選択すると、それ に対応する i アプリが起動します。

受信/送信/未送信BOXの一覧画面/詳細画面の見かた

受信BOX一覧画面の見かた

●マークの意味は次のとおりです。

①状態マーク

図:未読 図:未読 (返信不可)
②: 既読 (返信不可)
□: 既読 (返信済み) ⇒: 既読 (転送済み)
□: 保護 (返信済み) ⇒: 保護 (返信不可)
□: 保護 (返信済み)

受信日時

※ 返信済み、転送済みは後から行った操作のマークが優先表示されます。

② 添付ファイル/SMS/通知/メール連動型 i アプリマーク

■ : 画像
. トルカ

♪ : メロディ計 : i モーション: 電話帳データ

╗:PDFデータ□ :スケジュールデータ№ :ブックマークデータ

■:Wordファイル :Excelファイル

: PowerPointファイル

□ : 本端末で表示できないファイル

: 複数添付あり(上記の添付ファイルのいずれか2つ以上)

☑: SMS

☑:送達通知、着信通知

□ :メール連動型 i アプリで利用されるメール

ぱ:i アプリToあり

- ※ メール一覧表示設定を「1行表示」に設定しているときは、添付ファイルがあると題名の先頭に かが表示されます。
- 発信元が電話帳に登録されているときは名前が表示されます。
- 海外から送られてきたSMSでは発信元の先頭に「+」 が表示されます。
- 受信日時には、当日の場合は時刻が、当日以外の場合は日付が表示されます。
- 受信した i モードメールによっては、題名が表示されない場合があります。また、SMSの場合、題名には本文の先頭が表示されます。
- データ異常のSMSには ×4 が表示され、受信日時は 「--/--」(受信当日のみ)になります。発信元は表示 されません。

送信/未送信BOX一覧画面の見かた



▼マークの意味は次のとおりです。

①状態マーク

表示なし:未保護

: 保護

: 保護+圏内自動送信設定中 : 保護+圏内自動送信失敗

②添付ファイル/SMS/メール連動型 i アプリマー ク

→P242 「受信BOX一覧画面の見かた |

- ※ 送信メール一覧の場合、メール一覧表示設定を「1行表示」に設定しているときは、添付ファイルがあると題名の先頭に かま示されます。
- 送信/保存日時には、当日の場合は時刻が、当日以 外の場合は日付が表示されます。
- 宛先が電話帳に登録されているときは名前が表示 されます。SMSの場合、題名には本文の先頭が表 示されます。

受信メール詳細画面の見かた



● マークの意味は次のとおりです。

● : 受信日時■ : 題名

①宛先種別マーク「6 G Bm: 宛先(Cc 、 Bm は i モードメール のみ)

②状態/通知マーク

→P242 「受信BOX一覧画面の見かた |

③添付ファイルの種類/SMSマーク 添付ファイルの種類

■ : 画像計 : i モーション

♪ : メロディ
◆ : トルカ

盟: PDFデータ

こ 電話帳データ

スケジュールデータ : ブックマークデータ

図: Wordファイル 図: Excelファイル

: PowerPointファイル

: 本端末で表示できないファイル

図 : 上記の添付ファイルのいずれか2つ以上☑ : i アプリ(i アプリTo)

! まり付けデータ不正

※ 添付ファイルの状態によって、上記マークと ともに次のマークが表示されます。

(こ) 著作権あり (メール添付や FOMA 端末 外への出力不可)

★ / / : データ異常/データ超過

□ : 選択受信添付ファイル未取得■ : 選択受信添付ファイル取得途中

- 選択受信添付ファイル取得巡中 - 選択受信添付ファイル取得不可

SMSマーク

🔀 : SMS

④ 発信元/同報アドレスの宛先種別

■:発信元 ※ :発信元(返信不可)

I 配: 宛先(i モードメールのみ)I に 宛先(返信不可)(i モードメールのみ)

- i モードメールでは発信元からどの宛先種別(TO、CC、BCC)で送られてきたのかを、宛先種別マークで確認できます。
- データ異常の SMS には I の代わりに 当 が表示され、当 以外は表示されません。

送信メール詳細画面の見かた

12

送信済メール 17 12 - メール番号/件数

3 - 10 100m0 taro Medico 10 1000m0 taro Medico 10 1000m0 taro Medico 10 1000m0 taro Medico 感想、ご意見はdocomotar 0000 1000 co. jpまで連絡

▼マークの意味は次のとおりです。⑤ : 送信日時⑥ : 題名

①状態マーク

→P242「送信/未送信BOX一覧画面の見かた」

②添付ファイル/SMSマーク

→P242「受信BOX-覧画面の見かた」

③ 宛先種別マーク

To Cc Bm: 宛先(Cc、Bm は i モードメール のみ)

お知らせ =

i モードメールでは、発信元または宛先のメールアドレスが電話帳データのメールアドレスの入力欄と照合されます。SMSでは、発信元または宛先の電話番号が電話帳データの電話番号欄と照合されます。

電話帳との照合→P94「名前の表示について」

 受信したSMS および送達通知、着信通知の題名、発信 元は次のように表示されます。

項目	SMS	送達通知	着信通知
題名	受信	SMS	留守番
	SMS	送達通知	着信通知
発信元	電話番号	SMS	DoCoMo
		Center	SMS

なお、送信したSMSの題名には「送信SMS」と表示されます。

- ※ 留守番電話サービスを利用中にテレビ電話の伝言メッセージを預かったときは、受信SMSの発信元には「DoCoMo MSG」と表示されます。
- ※ 電話番号が電話帳に登録されているときは、名前が発信元に表示されます。
- ※ 発信者番号が通知されなかったときは、次の文字が発信元に表示されます。

「非通知設定」(非通知に設定して送られてきた場合) 「公衆電話」(公衆電話から送られてきた場合)

「通知不可能」(発信者番号を通知できない方法で送られてきた場合)

・microSDメモリーカードや赤外線通信でコピーしたメールで、海外滞在時(GMT+09:00を除く)に送受信したメールは、一覧画面や詳細画面の日付の後ろに 書または かま示される場合があります。

メールをお預かりセンターに保存する <電話帳お預かりサービス>

電話帳お預かりサービスを利用して、iモードメールやSMSをネットワーク上のお預かりセンターに保存します。万一紛失や水濡れなどでFOMA端末に保存したデータが消失しても、iモードで操作することにより、お預かりセンターに預けている保存データを新しいFOMA端末に復元できます。

- ●本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービス未契約の場合は、お預かりセンターに接続しようとすると、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- SMS送達通知は保存できません。
- i モードメールにファイルが添付されている場合は、 保存するときに削除されます。ただし、本文中の画像 やメロディ(メール添付やFOMA端末外への出力が 禁止されたファイルを除く)は削除されません。
- 1回の操作で最大10件保存できます。
- 復元操作の詳細は『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。なお、復元した メールは保護されます。ただし、次の場合は保護さ れません。
 - お預かりセンターに保存されている受信メール、 受信SMSが未読だった場合
 - 保存されているメールの保護が最大保護件数に達している場合
- ◆ お預かりセンターに保存した履歴を確認できます。→P109

〈例〉受信メールをお預かりセンターに保存するとき

1 2 1 ▶ フォルダを選択 送信/未送信メール一覧の表示方法→P241

- 2 ♥ ▶ 4 5 ▶ 保存するメールを選択
 - 未送信メールを保存する: 限存するメールを選択
- 3 ♥ 「はい」を選択 ▶ 認証操作 お預かりセンターに接続され、保存が始まりま

す。 • 保存を中止するときは **●**を押します。

▲ 通信結果を確認する

• 通信結果の表示は約5秒後に自動的に消えます。 • を押しても表示を消すことができます。

フォルダを作成・削除する

フォルダを作成する

- 受信メール内には、「受信BOX」フォルダとメール 連動型 i アプリ用のフォルダ以外に最大40個作成 できます。
- 送信メール、未送信メール内には、「送信BOX」「未 送信BOX」フォルダとメール連動型 i アプリ用の フォルダ以外にそれぞれ最大20個作成できます。
- ●「受信BOX」「送信BOX」「未送信BOX」フォルダ とメール連動型 i アプリ用のフォルダは、フォルダ 設定を変更できません。

〈例〉受信メールのフォルダを作成するとき

送信/未送信メールフォルダー覧の表示方法 →P241

- フォルダ設定を変更する:変更するフォルダ にカーソルを合わせて ♥ ► 3
- フォルダの並び順を変更する:変更するフォルダにカーソルを合わせて (を) (7) または
- 3 下記の各項目を選択して設定 ▶ [□] [登録]

フォルダ名:

メールのフォルダ名称を設定します。

• 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力 できます。

プライバシー:

プライバシーモード中にフォルダを表示する かどうかを設定します。

フォルダを削除する

- お買い上げ時に登録されている「受信BOX」「送信 BOX」「未送信BOX」フォルダは削除できません。
- 保護されているメールがあるフォルダは削除できません。保護解除してからフォルダを削除してください。
- メール連動型 i アプリ用のフォルダは、そのフォルダに対応する i アプリがあるときは削除できません。

〈例〉受信メールのフォルダを削除するとき

送信/未送信メールフォルダー覧の表示方法 →P241

1 削除するフォルダにカーソルを合わせて▶ 2 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

メールの件数を確認する <フォルダ内メール件数>

受信メール、送信メール、未送信メールの未読、既読、保護の保存件数をフォルダごとに確認します。

〈例〉受信メールのフォルダ内の件数を確認するとき

送信/未送信メールフォルダー覧の表示方法 →P241

2 件数を確認するフォルダにカーソルを合わせてりして下 5

お知らせ 一

・メール一覧から操作する場合は、
 ・アを押し「表示」→「メール件数確認」を選択します。

メールアドレスを確認する <アドレス表示>

メールアドレスが途中までしか表示されない場合や、電話帳に登録されている名前が表示される場合に、発信元や宛先のメールアドレスを表示します。ただし、 未送信メール詳細画面からは確認できません。

〈例〉受信メールの発信元を確認するとき

□ ▶ ① ▶ フォルダを選択 ▶ 確認するメールを選択

送信メール詳細画面の表示方法→P241 メールテンプレート詳細画面の表示方法 →P229

2 メールアドレスを確認する発信元または 宛先を選択

お知らせ =

- ・宛先が複数あるときにメールアドレスをまとめて確認する場合は、メール詳細画面ででを押し「表示」→「アドレス表示」を選択します。
- ・受信メール、送信メール、未送信メール一覧から操作する場合は、アドレスを表示するメールにカーソルを合わせてでを押し「表示」→「アドレス表示」を選択します。送信メール、未送信メールの場合、宛先が複数あるときは全宛先のメールアドレスが、受信メールの場合は自分以外の宛先(「TO:」「CC:」)が表示されます。

受信/送信メールをフォルダに移動する <メール移動>

- メールを microSD メモリーカードへコピーできます。→P352
- 〈例〉1件の受信メールを他のフォルダに移動するとき
- - フォルダ内のメールを全件移動する: ◆4 1 3
- 3 ▶ 移動先フォルダを選択 ▶ 「はい」を 選択

お知らせ -

- 受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。
- 圏内自動送信を設定した i モードメールをメール連動型 i アプリ用のフォルダに移動すると、圏内自動送信の設定は解除されます。

メールを検索する

電話帳に登録している受信メールの発信元や送信メールの宛先、送受信した日でメールを検索できます。

- 受信メールでは、発信元または受信日で検索できます。
- 送信メールでは、宛先または送信日で検索できます。
- 〈例〉受信メールを発信元で検索するとき

7 🕑 ▶ 📵 1 ▶ 電話帳を検索



- 電話帳データや日付にカーソルを合わせると、メール一覧表示設定で1行表示に設定している場合は該当するメールの先頭4件が、2行表示に設定している場合は該当するメールの先頭2件が表示されます。
- 送信メールを宛先で検索する場合、複数の宛先に送信した同報メールも検索の対象となります(画面には1件目の宛先が表示されます)。
- 送受信日で検索する: 👨 ▶ 📵 2 ▶ 日 付を検索
- 🙎 メール検索する電話帳データを選択

全メールから検索されたメールが一覧で表示されます。

- 検索結果画面からはメール一覧と同様の操作ができます。
- 送受信日で検索する: メール検索する日付を 選択
 - 一を押して日付を入力しても検索できます。

お知らせー

・受信メール、送信メールの一覧から操作する場合は、 を押し「メール検索」→「電話帳でメール検索」または 「カレンダーでメール検索」を選択します。このとき、 フォルダ内で検索されたメールが一覧で表示されます。

受信/送信メールを並べ替える <ソート>

受信メールと送信メールのメール一覧の並び順を一時的に並べ替えます。表示を終了すると、並び順は「日付順」に戻ります。

◆未送信メールとFOMAカード内のSMSの並び順は 変更できません。

〈例〉受信メール一覧を並べ替えるとき

- **1 2 1 ▶ フォルダを選択** 送信メール一覧の表示方法→P241
- 之间2. 70 克·沙兹尔·沙兹 1 C-
- 2 ♥ ▶ 7 4 ■ 送信メールを並べ替える: ♥ ▶ 5
- 3 1 ~ 4 メールが一時的に並び替わります。

245

お知らせ =

- 「送信者順」または「宛先順」の場合、メールアドレス が電話帳に登録されていても電話帳の名前ではなく メールアドレスの順に並び替わります。
- 全角や半角の文字が混在していると、「タイトル順」の 並べ替えの結果が50音順と一致しない場合があります。
- 同じフォルダ内に SMS が含まれていると、一覧画面では SMS はメッセージの本文の先頭が表示されるため、「タイトル順」で並べ替えた場合、50音順と一致しません。

「受信メールの既読/未読を変更する

●保護されている受信メールの既読/未読は変更できません。

〈例〉未読の受信メールを1件既読にするとき

- 2 変更する受信メールにカーソルを合わせて同シー 「5」(1)
 - 既読の受信メールを1件未読にする: 未読にする受信メールにカーソルを合わせて 5 2

 - フォルダ内の受信メールを全件既読にする:下 ► [5] [5] ► [はい] を選択
 - フォルダ内の受信メールを全件未読にする:下 5 6 ► 「はい」を選択

受信/送信メールを保護する <メール保護>

受信メール、送信メール、未送信メールを保護すると、 誤って削除したり、保存領域が足りずに上書きされた りすることを防げます。

- 最大保護件数→P483
- ●未読メールは保護できません。

〈例〉 受信メールを 1 件保護するとき

■ 1 > フォルダを選択

送信/未送信メール一覧の表示方法→P241

2 保護するメールにカーソルを合わせて▶ 3 (1)

- 状態マークが次のいずれかに変わります。
 - 受信メール : 😭 (既読) 🏡 (返信不可) 、 (返信済み) 、 (転送済み)

送信メール : 😭 未送信メール : 😭

- 複数保護する: (5) ▶ 3 2 ▶ メールを 選択 ▶ (7)
 - 保護されていない受信メールが最大保護件数を超えて保存されている場合は全選択できません。
- フォルダ内の受信メールを全件保護する:(で) ▶ (3)(3)
- 保護を1件解除する: 保護を解除するメール にカーソルを合わせて「ジント 3 (4)
- 保護を複数解除する: (型) ▶ 3 5 ▶ メールを選択 ▶ (四)
- 保護を全件解除する: 💗 ▶ 🔞 6

お知らせ -

- メール詳細画面から操作する場合は、 を押し「保護」または「保護解除」を選択します。
- •「全件保護」を選択すると、日時が新しいメールから順に、最大保護件数に達するまで保護されます。
- 受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。

「受信/送信メールを削除する <メール削除>

受信メール、送信メール、未送信メールから不要な メールを削除します。

受信メールを削除する

次の方法で削除できます。

○:実行可 ×:実行不可

	実行する画面		
削除方法	フォルダ 一覧	メール 一覧	詳細表示
メール全件	0	×	×
	• 全メール(未読を含む)を削除		
フォルダ内	0	0	×
-既読	• フォルダ内	の既読メール	を削除
フォルダ内	0	0	×
-全件	• フォルダ内	の全メール ((未読を含む)
	を削除		
フォルダ内	0	0	×
-7日経過	・フォルダ内	の受信後指定	官日数経過し
-14日経過	たメール((未読を含む)	を削除
-30日経過		_	_
1件削除	×	0	0
	• 選択したメール 1 件を削除		
複数削除	×	0	×
	選択した複	数メールを削	除

- - メール全件を削除するときは、を押し、認証操作を行い、操作4に進みます。
- フォルダを選択 ▶ □ 2
 - 受信メールを1件だけ削除するときは、削除する受信メールにカーソルを合わせて ② 2 を押します。
- **?** 1~7



- 複数削除する: 2 ▶ メールを選択 ▶ 🤍
- フォルダ内の受信メールを全件削除する:
 - 4 ▶ 認証操作

⚠ 「はい」を選択

お知らせ =

受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。

送信/未送信メールを削除する

次の方法で削除できます。

○:実行可 ×:実行不可

	実行する画面		
削除方法	フォルダ 一覧	メール 一覧	詳細表示
メール全件	0	×	×
	• 全メールを削除		
フォルダ内	0	0	×
-全件/ 全件削除	• フォルダ内	の全メールを	削除
1件削除	×	0	0*
	• 選択したメール 1 件を削除		
複数削除	×	0	×
	• 選択した複数メールを削除		

※ 送信メールのみ削除できます。

〈例〉送信メールを1件削除するとき

- - 未送信メールフォルダー覧の表示方法→P241
 - メール全件を削除するときは、 (写 4 2 を 押して認証操作を行い、操作3に進みます。
- 2 フォルダを選択 ▶ 削除するメールにカー ソルを合わせて ♥ ▶ [2](1]
 - 複数削除する: フォルダを選択 ▶ 🗗 ▶ 2
 2 ▶ メールを選択 ▶ 💬
 - フォルダ内の送信メールを全件削除する:フォルダを選択 ▶ ② ▶ 2 3 ▶ 認証操作
- ♀ 「はい」を選択

お知らせ・

- フォルダー覧から操作する場合は、下のを押し「メール削除」を選択します。
- メール詳細画面から操作する場合は、を変を押し「削除」を選択します。

メール送受信履歴

メールの履歴を利用する

送受信したメールの宛先や発信元をメールの履歴として記録しておく機能です。これらの履歴を利用してメールを作成したり、履歴の宛先や発信元を電話帳に登録したりできます。


- それぞれ最大30件記録されます。30件を超えると、 古い履歴から消去されます。
- 同じ宛先にメールを送信した場合は、メール送信履 歴には最新の1件のみが記録されます。

メール送受信履歴を表示する

〈例〉メール送信履歴を表示するとき

4 8 1

 表示する相手にカーソルを合わせて ● を押す と詳細画面が表示されます。



メール送信履歴一覧画面

メール送信履歴詳細画面

- ①ページ番号/総ページ数(一覧画面)、履歴番号/件数(詳細画面)
- ② 送受信日時

∰: T±−FX−ル SMS: SMS

- ④電話帳のメールアドレスアイコン(i モードメール)/電話番号アイコン(SMS)(電話帳に登録している場合)、メールアドレス(i モードメール)/電話番号(SMS)
 - メール送受信履歴一覧画面の場合は、メールアドレスや電話番号を電話帳に登録していると、電話帳に登録している名前が表示されます。
- ⑤ 名前、画像
 - メールアドレスや電話番号を電話帳に登録 していると、電話帳に登録している名前や 画像が表示されます。

メール送受信履歴を利用する

■ i モードメールを作成する: 宛先にする履歴 にカーソルを合わせて ②

以降の操作→P223 「 i モードメールを作成 して送信する」操作3以降

SMSの履歴の場合は、電話帳にメールアドレスが登録されていないと電話番号を宛先にしたメール作成画面が、電話帳にメールアドレスが登録されていると登録されているメールアドレスを宛先にしたメール作成画面が表示されます。

SMSを作成する: 宛先にする履歴にカーソルを合わせて√回(1秒以上)

以降の操作→P259 「SMS (ショートメッセージ) を作成して送信する | 操作3以降

i モードメールの履歴の場合は、電話帳に電話番号が登録されていないとSMSは作成できません。

■ 電話帳に登録する:

- ①電話帳に登録する履歴にカーソルを合わせてて(4)
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、します。
- 2 (1)または [2]
- ③ 名前やメールアドレスなどを登録電話帳登録→P95、P97
- 音声電話をかける: (☎)を押す
- テレビ電話をかける: 6 を押す
- プッシュトーク発信する: 同を押す
- リダイヤル/着信履歴を表示する: □を押す

メール送受信履歴詳細画面の表示を切り替える<画像/名前表示切替>

お買い上げ時 画像登録時のみ表示

】 メール送受信履歴詳細画面で 🗗 ▶ 📵

1~3

各設定項目→P103「詳細画面の表示を切り替える」

メール送受信履歴を削除する

〈例〉1件削除するとき

- メール送受信履歴一覧で削除する履歴に カーソルを合わせて ([®]) (6)(1)
 - 複数削除する:メール送受信履歴一覧で (▽)
 [6] [2] ■メール送受信履歴を選択 ■
 - 全件削除する:メール送受信履歴一覧で▶ 6 3

7 「はい」を選択

メールの便利な機能

Phone To (AV Phone To)・Mail To・ Web To 機能を使う

】 メールを表示 ▶ 電話番号、メールアドレス、URLにカーソルを合わせる

カーソルを合わせられる電話番号、メールアドレス、URLのみ選択できます。

以降の操作→P205「Phone To (AV Phone To) · Mail To · Web To機能を使う」操作2

お知らせ =

- パソコンなどから受信したメールは、本機能を利用できない場合があります。
- お預かりセンターに保存しているメールは、本機能を利用できません。

本文などをコピーする

i モードメール、SMS中の文字をコピーできます。コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けられます。

- FOMAカード内のSMSの場合、本文、宛先、発信 元をコピーできます。
- デコメールの場合、装飾情報はコピーされず、テキストのみコピーされます。
- → コピーした文字は電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。ただし、記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると前にコピーした文字に上書きされます。

〈例〉受信メール詳細画面からコピーするとき

送信メール詳細画面の表示方法→P241 メールテンプレート詳細画面の表示方法 →P229

FOMAカード内のSMS詳細画面の表示方法 →P262

7 № 2

- 選択項目コピーをする場合は、コピーする項目 にカーソルを合わせて「ジー2」を押します。
- テンプレートを表示しているときは 図3 を 押します。

? コピー方法を選択

本文コピー:

本文中の指定した範囲の文字をコピーします。 コピー方法→P425「文字をコピー/切り取り する|操作2以降

題名コピー:

題名をコピーします。

選択項目コピー:

項目(メールアドレス、電話番号など)を選択 してコピーします。

4 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字 を貼り付ける

貼り付け方法→P426

お知らせ =

 Date To形式の本文は、いったんメモ帳に貼り付けると スケジュール登録できます。

受信/送信メールから電話をかける <電話発信>

受信メールの発信元や送信メールの宛先に電話をかけられます。

- ●電話番号とメールアドレスを電話帳に登録してお く必要があります。相手のメールアドレスが「携帯 電話番号@docomo.ne.jp」の場合は電話番号のみ の登録で電話をかけられます。
- シークレット属性を設定している電話帳データに メールアドレスが登録されている場合は、シーク レットモード中のみ電話をかけられます。

〈例〉受信メールから電話をかけるとき

△ ▶ 1 ▶ フォルダを選択 送信メール一覧の表示方法→P241

2 電話をかけるメールにカーソルを合わせて同り

- 宛先が複数ある場合は、電話をかける相手の メールアドレスを選択します。
- 受信メールまたは送信メールの詳細画面から 操作する場合はでて、を押します。

3 発信条件を設定 ▶ 🖲 [発信]

-条件を設定して電話をかける→P57

「電話番号やメールアドレス、URLを電話 ・帳に登録する

i モードメール、SMS中の電話番号、メールアドレス、URI を電話帳に登録できます。

〈例〉 受信メールに表示されている電話番号を新規登録するとき

□ ▶ (1) ▶ フォルダを選択 ▶ 登録するメールを選択

送信メール詳細画面の表示方法→P241 FOMAカード内のSMS詳細画面の表示方法 →P262

- カーソルを合わせられる電話番号、メールアドレス、URLのみ登録できます。
- 登録済みの電話帳データに追加する:
 - ① 登録する電話番号にカーソルを合わせて② ▶ (1)または 2
 - ② 更新登録する電話帳データを選択

3 名前やメールアドレスなどを登録 電話帳登録→P95、P97

お知らせ -

- microSDメモリーカード内のメール詳細画面から操作する場合は、下のを押し「登録」を選択します。
- デコメールからは登録できない場合があります。
- メール本文などに複数のメールアドレスが列記されている場合は、登録できないことがあります。

「URLをブックマークに登録する

i モードメール、SMSの本文中にURLがあるとき、メール詳細画面から直接、URLをブックマークに登録できます。

〈例〉受信メールに表示されているURLを登録するとき

送信メール詳細画面の表示方法→P241 FOMAカード内のSMS詳細画面の表示方法 →P262

URLにカーソルを合わせて (事) ▶ (4)③) ▶ 登録先フォルダを選択

以降の操作→P198「ブックマークに登録する」 操作2

お知らせ =

• デコメールからは登録できない場合があります。

メール設定

FOMA 端末のメール機能を設定す る

、メールを自動的にフォルダに振り分ける <メール振り分け設定> MENU 193

振り分け条件を設定し、受信または送信したiモードメールやSMSを自動的にフォルダに振り分けます。

- 受信メール、送信メールの振り分け条件は、それぞれ30件登録できます。
- ●通常のメールをメール連動型 i アプリ用のフォルダ に振り分けることもできます。その場合、メール連 動型 i アプリの振り分け条件が優先されます。

振り分け条件を設定する

- 振り分け条件を設定したり実行したりするには、自動振り分け設定を「ON」に設定する必要があります。お買い上げ時は、「ON」に設定されています。→P252
- ●条件設定後に受信または送信するメールに対して 有効です。受信済みまたは送信済みのメールは振り 分けられません。

〈例〉受信メールの振り分け条件を設定するとき

1 を押す



·自動振り分け設定の 「ON/OFF!

登録済みの振り分け条件 (優先順位順)

- マークの意味は次のとおりです。
 - №: 送信メールアドレス

温 : 受信メールアドレス

\(\mathbb{L}\): メモリ番号 \(\alpha\): 電話帳登録なし \(\mathbb{L}\): : ブループ

② : 条件なし

送信メールの振り分け条件を設定するときは 2 を押します。

② (1) ▶ 振り分け条件を設定

振り分け条件の指定 1 メールアドレス 2 題名 3 メモリ番号 ④ グループ 5 電話帳登録なし 6 条件なし

■ メールアドレスを指定する:

指定したメールアドレスのメールを振り分けます。メールアドレスは@以降の文字も含めてアドレス全体を指定します(半角で最大50文字)。アドレスの一部の文字では振り分けられません。電話番号を指定すると、SMSも振り分けられます。

- メール送受信履歴から選択する場合
 - 1 1 または 1 2 ▶ 指定する
 メール送受信履歴を選択
- 電話帳から選択する場合
- ① 1 3 ▶ 指定する電話帳データを選択
- 直接入力する場合
 - ① 1 4 > メールアドレスを入力 >

■ 題名を指定する:

指定した文字を含む題名のメールを振り分けます(全角で最大15文字、半角で最大30文字)。

SMSは題名では振り分けられません。

① 2 ▶ 題名を入力 ▶ 🤍

■ メモリ番号を指定する:

指定したFOMA端末電話帳のメモリ番号に登録されているメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。 i モードメールでは電話帳のメールアドレス、SMSでは電話帳の電話番号と照合されます。

① 3 ▶ メモリ番号を入力 ▶ 🛡 ▶ 📵

■ グループを指定する:

指定した電話帳のグループに登録されている メールアドレスまたは電話番号のメールを振 り分けます。

- ① (4) (1) または [2]
- ②指定するグループを選択

■ 電話帳登録なしを指定する:

電話帳に登録されていないメールアドレスま たは電話番号のメールを振り分けます。

① 5 を押す

■ 条件なしを指定する:

条件を設定せずにすべてのメールを操作4で 指定するフォルダに振り分けます。

① 6 を押す

⚠ 振り分け先フォルダを選択



 メール連動型 i アプリ用のフォルダを選択した ときは、選択したフォルダのメールが i アプリ で利用される旨のメッセージが表示されます。 振り分け先として設定するときは「はい」を選 択します。

■優先順位を選択

選択した行の上に新しい振り分け条件が追加されます。



- 1件目の振り分け条件を登録する場合は、「最後に追加する」を選択します。
- 最後に追加するときは「最後に追加する」を選択します。
- 優先順位の高い条件から順に並びます。
- 登録済みの条件を変更したときは「最後に追加する」は、「最後に移動する」と表示されます。

お知らせ =

- 条件は優先順位に従って判定されます。たとえば、条件を2件設定した場合、次のように振り分けられます。
 - ① 優先順位1の条件に該当するかどうかが判定され、条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条件に合わなかったときは②に進みます。
- ② 優先順位2の条件に該当するかどうかが判定され、条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条件に合わなかったときは「受信BOX」または「送信BOX」フォルダに保存されます。
- 発信元がiモード端末で、メールアドレスが携帯電話番号の場合、受信するアドレスは携帯電話番号のみになるので、振り分け条件には携帯電話番号のみを登録してください。「携帯電話番号@docomo.ne.jp」と登録した場合は振り分けられません。
- FOMA端末の電話帳とFOMAカードの電話帳に同じメールアドレスが登録されている場合、FOMA端末のメールアドレスを優先して振り分けるため、振り分けの優先度と一致しない場合があります。

振り分け条件を確認・変更する

〈例〉振り分け条件を確認するとき

🤈 確認する振り分け条件を選択

- 登録済みの振り分け条件を変更する:
 - ①変更する振り分け条件にカーソルを合わせて 下 2 1

振り分け条件の指定の操作→P250「振り分け条件を設定する」操作3~5

②「変更する」を選択

■ 優先順位を変更する:

- ①変更する振り分け条件にカーソルを合わせてて下下5
- ②移動する位置を選択
 - 一覧の最後に移動するときは、「最後に移動する」を選択します。

■ 条件を削除する:

- - 条件をすべて削除するときは (**) (4) を 押し、認証操作を行います。
- ② 「はい」 を選択

自動的に振り分けるかどうかを設定する

お買い上げ時 [受信振り分け設定、送信振り分け設定]振り分け:ON

- ●振り分けを開始するには、「ON」に設定する他に、 振り分け条件を設定する必要があります。
- 7
 6
 1 または 2

MENU 194

署名を自動挿入するかどうかを設定する

お買い上げ時 する

新規、返信、転送メール作成時に署名を自動挿入する かどうかを設定します。

941 ► 1または

署名を登録する

942 • 0

7 署名を入力

- 全角で最大5000文字、半角で最大10000文字入力できます。
- 署名も i モードメールと同様に装飾(デコレーション) ができます。→P224

🤱 💬 [登録] を押す

お知らせ -

- 署名を登録している場合には、メール本文の入力画面で を押し「定型文・パスワード引用」→「署名挿入」を 選択すると、「自動挿入」の設定に関わらず署名を挿入 できます。ただし、すでにメール本文に装飾や文字など が入力されている場合は、署名に設定した背景色は反映 されません。
- i モードメールに受信メール本文を引用して返信、転送する場合、署名に設定した背景色は反映されません。

- 署名で登録した文字や画像もメール本文の文字数、添付ファイル数に含まれます。署名とメール本文の文字数、添付ファイル数の合計が送信できるサイズを超えるときは、署名を挿入できません。→P227
- デコメ絵文字(絵文字D)を使用すると、デコメールとして送信されます。
- 次の場合は、SMSに署名を挿入できません。
- SMS設定で送信文字種を「英語」に設定した場合
- 送信文字種が「英語」に設定されたSMSに返信、転送 する場合
- 装飾(デコレーション)した署名の場合
- メール本文に入力済みの文字数と署名の文字数を合わせて、全角・半角を問わず70文字を超える場合

i モード問合せの内容を設定する < i モード問合せ設定>

MENU 164 · 2632

お買い上げ時 すべて選択

i モード問合せをする際に、i モードメール、メッセージR/Fの中から受信する項目を設定します。

全解除のまま登録できません。いずれかを選択してください。

メールを選択して受信できるようにする <メール選択受信設定> MENU 1972

お買い上げ時 OFF

i モードメールを自動的に受信せずに、必要なメールだけを選択して受信するように設定します。

972 1または 2

「ON」に設定したときは、メールを自動的に受信できない旨のメッセージが表示されます。
 を押してください。

お知らせ 一

メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、チャットメールは利用できません。

宛先をメールグループに登録する <メールグループ設定> MENU 196

複数のメールアドレスをメールグループに登録する と、i モードメールを簡単な操作で複数の宛先に送信 できます。

●メールグループは最大20件登録できます。1つのメールグループには、最大5件のメールアドレスを 登録できます。

7 ─ を押す

- メールグループ名を編集する:編集するメールグループにカーソルを合わせて № 2
- メールグルーブをコピーする: コピーするメールグルーブにカーソルを合わせて 3
- メールグルーブを1件削除する:削除する メールグルーブにカーソルを合わせて (ター)(4)(1) ▶ 「はい」を選択
- メールグループを全件削除する: ♥ ► 42 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択
- メールグループ内の登録済みのメールアドレスを操作する:メールグループを選択 ▶ 操作5に進む

2 メールグループ名を入力 ▶ 🤍

- 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力で きます。
- 続けて別のメールグループを登録する場合は、 でかします。
- 4 メールアドレスを登録するメールグループを選択

「TO」「CC」「BCC」を設定します。

アドレス:

登録するメールアドレスを入力します。

- ・ 半角で最大50文字入力できます。
- メール送受信履歴、電話帳から入力するときはでを押して(1)~(3)を押し、宛先を 選択します。
- ●登録済みのメールアドレスを編集する:編集 するメールアドレス(または名前)にカーソ ルを合わせて序》▶ (1)▶編集
- ■登録済みのメールアドレスを1件削除する: 削除するメールアドレス(または名前)に カーソルを合わせて (ラ) ▶ [2] ▶ [はい]を 選択 ▶ 操作7に進む
- 登録済みのメールアドレスの詳細を表示する:
 - 1 5
 - ②メールアドレスの確認が終わったら● ▶ 操作7に進む

6 ▽を押す

- 他のメールアドレスを追加する場合は、操作5から繰り返します。
- 7 🖫 [登録] を押す

お知らせ =

- 宛先種別にTOがないと、メールを送信できません。
- メールグループから宛先を入力する→P222

返信時に本文を引用するかどうかを設定 する<メール返信引用設定> MENU 1951

お買い上げ時 引用:する 引用文字:>

i モードメールやSMSに返信する際に、受信メールの本文を引用するかどうかを設定します。また、引用する本文に付ける引用文字を設定します。

■ 9 5 1 ト記の各項目を 選択して設定 P [登録]

引用:

メール返信時に本文を引用するかどうかを設定します。

引用文字:

引用文字を入力します。

- 全角で1文字、半角で最大2文字入力できます。
- 引用文字も本文の文字数に含まれます。
- 送信できない文字が設定された場合、お買い 上げ時の引用文字が使用されます。

お知らせ・

メール返信引用設定の設定に関わらず、受信メールの一覧画面および詳細画面ででを押し「返信/転送」を選択すると、「返信」(受信メール本文の引用なし)または「引用返信」(受信メール本文の引用あり)を選択できます。

へ クイック返信を設定する くクイック返信設定>

MENU 1952

お買い上げ時 ON

i モードメールに返信する際にクイック返信を使用するかどうかを設定します。

1 9 5 2 ▶ 1 または

[「]クイック返信の本文を登録する (<クイック返信本文登録> MENU 1953)

| お買い上げ時 | 了解です 後で連絡します | ごめんなさいm(_ _)m | ありがとう(^-^) | OK

- 最大5件登録できます。
- お買い上げ時は、登録されている本文に上書きする か、不要な本文を削除してください。
- 953
- 2 本文を選択 ▶ 本文を入力 ▶ ♥ ▶ 「はい」 を選択
 - 全角で最大20文字、半角で最大40文字入力できます。

- 登録されている本文を確認する: 確認する本 文にカーソルを合わせて♥
- 登録されている本文を削除する: 削除する本 文にカーソルを合わせて (型) ▶ (1) ▶ [は いしを選択
- 登録されている本文を全件リセットする: ▶ 2 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択
- 新たに本文を登録する: 「<新しい返信本文>」 を選択▶本文を入力▶♥

メール一覧の表示形式を設定する <メール一覧表示設定> MENU 1975

お買い上げ時 2行表示

受信メール、送信メールのメール一覧の表示形式を1 行表示または2行表示に設定します。





1行表示

2行表示

- 1 行表示に設定すると、受信メールの場合にはカー ソル位置のメールの発信元が、送信メールの場合に はカーソル位置のメールの宛先(1件目)が、画面 下部に表示されます。
- ◆未送信メール、FOMAカード内のSMS一覧の表示 形式は、本設定に関わらず2行表示です。

2

添付ファイルを受信するかどうかを設定 する<メール受信添付ファイル設定>

MENU 1973

お買い上げ時 すべて選択

i モードメールに添付されたファイルを同時に受信 するかどうかを、ファイルの種類ごとにあらかじめ設 定します。

● 受信しないように設定したファイルは、選択受信添 付ファイルとして受信します。→P235

ルの項目を選択 ▶ 💬 [登録]

- •「ツールデータ」とは、電話帳データ、ブック マークデータ、スケジュールデータです。
- 「その他」とは、WordやExcel、PowerPoint、 その他のファイルです。

お知らせ =

メール本文中に挿入された画像や貼付されたメロディ は、本設定に関わらず受信します。

メロディを自動再生するかどうかを設定 する<添付ファイル自動再生設定>

MENU 1974 · 2633

お買い上げ時 自動再生する

メロディが添付されている i モードメールやメッセー ジR/Fを表示したときに、メロディを自動的に再生す るかどうかを設定します。

2

お知らせ -

- •「自動再生する」に設定した場合、メロディが添付され ている受信メール、送信メール、メールテンプレート、 メッセージB/Fを表示すると、音量設定の雷話着信音量 で設定されている音量でメロディが 1 回再生されます。 複数のメロディが添付されているときは順番にメロ ディが再生されます。再生を途中で止めるときは 押します。
- 「自動再生する」に設定しても、メロディの添付された メッセージR/Fが自動表示されたときは、メロディは自 動再生されません。

表示するメールの種別を選ぶ <表示種別>

受信/送信メール一覧に、指定した種別のメールだけ を一時的に表示します。表示を終了すると、「すべて 表示しに戻ります。

◆未送信メール、FOMAカード内のSMSの表示種別 は選択できません。

〈例〉受信メールの表示種別を選択するとき

✓ □ > フォルダを選択 送信メール一覧の表示方法→P241

7 2 ► 1 ~ 4

選択した表示種別のメールが表示されます。

- 受信メールの場合、「既読のみ表示」を選択す ると、保護されている受信メールは表示されま せん。
- 送信メールの場合、「すべて表示」「保護のみ表 示 | が選択できます。

メールの文字の大きさを変更する <文字サイズ>

お買い上げ時 コーディネイト/きせかえの設定に従う

受信メールや送信メール、メールテンプレートなどの 内容を表示するときの文字サイズを変更します。

- 本機能の設定は受信メール、送信メール、メールテ ンプレート、microSDメモリーカード内のメール すべてに反映されます。ただし、デコメ絵文字(絵 文字D)のサイズは変更されません。
- メール作成時および編集時の文字サイズは変更さ れません。



受信メールip合់ 1/ 12^ 1/ 09:03 docomo.taro.AA@doco---おつかれさまです。 感想、ご意見はdocomotar o@∆∆.000.co.jpまで連絡 を。レポートの詳細は<u>htt</u> を。レボートの計画は<u>にに</u> p://www.AAAAAAAA.ne.jp/ 2007/index.htmlをクリッ ク。好天に恵まれすばら しい北海道を満喫できま 中 (標準):20ドット



小:16ドット

〈例〉受信メール詳細画面で文字サイズを変更すると

✓ □ > フォルダを選択 > メールを 選択

送信メール詳細画面の表示方法→P241 メールテンプレート詳細画面の表示方法

FOMAカード内のSMS詳細画面の表示方法 →P262

→P229

- メールテンプレートを表示しているときは 👨 (4)(1)を押します。
- $(1)\sim 3$

お知らせ 🗕

- microSD メモリーカード内の受信メールや送信メール、 未送信メールの詳細画面から操作する場合は、一下を押し 「文字サイズ」を選択します。
- 文字サイズの変更は、次に設定を変更するまで保持され
- 本機能の設定は、文字サイズ設定のメール閲覧にも反映 されます。

操作中のメール受信通知を設定する <受信・自動送信表示設定> MENU 1971

お買い上げ時 通知優先

FOMA端末の操作中に i モードメールやSMS、メッ セージR/Fを受信したときに受信中画面および受信結 果画面や圏内自動送信中の画面を優先的に表示する かどうかを設定します。

操作優先:

受信中画面および受信結果画面、送信中画面を 表示しません。

诵知優先:

受信中画面および受信結果画面、送信中画面を 表示します。

開:操作/閉:通知 優先:

FOMA端末を開いているときは操作優先、折 り畳んでいるときは通知優先になります。

お知らせ -

- 「通知優先」に設定して、音声電話中やカメラ起動中、ス トリーミングタイプの i モーション再生中、i アプリ動 作中、アラーム鳴動中などに i モードメールやSMS、 メッセージR/Fを受信しても、受信中画面および受信結 果画面は表示されず、着信音とランプも動作しません。 また、送信中画面も表示されません。
- 「操作優先」に設定していても、メニューを表示してい るときは、受信中画面や受信結果画面が表示され、着信 音とランプも動作します。また、送信中画面も表示され ます。
- 次の場合は、本機能の設定に関わらず、受信中画面や受 信結果画面が表示されず、着信音とランプも動作しませ ん。また、送信中画面も表示されません。
 - 開閉ロック中(FOMA端末を開いているとき)
 - オールロック中
- 公共モード中
- PIMロック中

チャットメール作成・送信

チャットメールを作成して送信する


複数の相手と会話をするような感覚でメールをやり とりします。メールのやりとりは1つの画面で確認で きます。

- チャットメールを使用するには、あらかじめ相手の メールアドレスをチャットメンバーに登録しておく 必要があります。
- メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、 またはメールの保存領域に空きがない場合はチャッ トメールを利用できません。

255

- チャットメール非対応端末にチャットメールを送信した場合、受信側の端末は題名に「チャットメール」と記載されたメールを受信します。また、チャットメンバーに登録しているチャットメール非対応端末から、題名に「チャットメール」が含まれたメールを受信した場合、チャットメールとして受信できます。
- ●複数の相手とチャットメールをやりとりした場合 の通信料は、メール同報送信の場合と同じです。

チャットメール画面の見かた



チャットメール画面

① 送受信履歴

最新の履歴から最大100件表示されます。

- 左側に発信者のニックネームが表示されます。

② 詳細表示欄

最新のチャットメールの詳細を表示します。 ② を 押すと、送受信履歴のチャットメールの詳細を表示できます。チャットメールの表示可能文字数は全角で最大250文字、半角で最大500文字です。

- 詳細表示欄に表示しきれない場合は、欄下の左右に
 お表示されます。
 を押すと、欄内のページが切り替わります。
- ・ 左側に発信者のニックネームと送受信した日時 (当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付)が 表示されます。チャットメンバーに未登録の同 報アドレスが含まれる場合は、 が表示されま す。また、microSDメモリーカードや赤外線通 信でコピーしたチャットメールで、海外滞在時 (GMT+09:00を除く)に送受信したチャット メールは、 が表示される場合があります。

③本文の入力欄

チャットメンバーを登録する <チャットメンバー設定>

チャットメールをやりとりする相手を登録します。

● チャットメンバーに登録できるのは、最大5件です。 同じメールアドレスは複数登録できません。

メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示 されます。

- メンバーがすでに登録されている場合は、チャットメール画面が表示されます。メンバーを追加登録するときは、「「クーク」を押して操作3に進みます。
- 7 「はい」を選択
- 2 👍を押す

4 下記の各項目を選択して設定 ▶ ♥ アドレス:

メールアドレスを入力します。

- 半角で最大50文字入力できます。
- メンバーに登録する相手がシークレット コードを登録している場合は、電話帳に相手 のメールアドレスを登録してからシーク レットコードを設定し、電話帳を検索して登録するか、相手の携帯電話番号のみを直接入 カレてメンバーに登録します。
- メール送受信履歴、電話帳から入力するとき はでを押して(1)~[3)を押し、宛先を 選択します。

ニックネーム:

チャット画面で表示するニックネームを入力します。

- 全角で最大4文字、半角で最大8文字入力できます。
- アドレス入力欄のメールアドレスと電話帳に登録したメールアドレスが一致すると、電話帳に登録した名前(先頭から全角4文字、半角8文字まで)が表示されます。
- 入力しなかった場合、チャットメール画面では、メールアドレスの@マークより前の部分の先頭から8文字が表示されます。

文字色:

ニックネームの色を選択します。

【 ◯ [登録] を押す

メンバーを追加登録する場合は を押し、操作4を繰り返します。

チャットメールを作成して送信する

- チャットメール送信時は、登録したメンバー全員に 送信する設定になっています。送信画面でメンバー を選択することもできますが、チャットメールを終 了したり、メンバーの登録内容を変更したりする と、メンバー全員が選択された状態になります。
- ●送信したチャットメールは、送信メール内のフォルダに保存されます。
- - メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示された場合は「はい」を選択してメンバー登録をしてください。

7 本文の入力欄を選択 ▶ 本文を入力

- 全角で最大250文字、半角で最大500文字入力できます。
- チャットメール画面の履歴から本文をコピーして貼り付ける:
 - ① コピーするチャットメールにカーソルを合わせて (を) ▶ (6) 文字のコピー方法→P425「文字をコピー/切り取りする」操作2以降
 - ②本文の入力欄を選択 ▶ 貼り付ける位置に カーソルを合わせて ▼ ▶ 3 文字の貼り付け方法→P426

■ 送信するメンバーを選択する:

① № ▶ 3 ▶ メンバーを選択



② **でを押す**宛先が設定されます。

3 ♀ [送信] を押す

- 正常に送信されると、送信されたチャットメールがチャットメール画面に表示されます。
- 受信したメールの同報アドレス全員に返信する:(型)

お知らせ -

・送信に失敗したり、チャットメール終了時に未送信だったチャットメールは未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに保存されます。「未送信BOX」フォルダにはチャットメールは1件のみ保存できます。別のチャットメールの送信に失敗すると、「未送信BOX」フォルダに保存されているチャットメールは上書きされます。また、「未送信BOX」フォルダに保存されているチャットメールは、チャットメール起動時に本文の入力欄に表示されます。再送信するときは、チャットメール画面から送信してください。

チャットメールを受信する <チャットメール受信>

チャットメールを起動していないとき

チャットメールまたは題名に「チャットメール」が含まれたメールを受信したときは、受信メール内のフォルダに保存されます。チャットメンバーに登録している相手から受信した場合、チャットメールを起動すると、自動的にチャットメール画面に読み込まれます。チャットメンバーに登録していない相手から受信した場合、チャットメール画面に読み込むには、次の操作に従ってチャットメンバーに登録し、チャットメール画面に読み込んでください。題名に「チャットメール」が含まれたメールのみ、チャットメール画面に読み込めます。

- 〈例〉チャットメンバーに登録していない相手からチャットメールを受信したとき
- ② ▶ (1) ▶ フォルダを選択 ▶ 読み込む 受信メールにカーソルを合わせて (5) ▶(7) [5]
- 🤈 「はい」を選択
- 3 登録するメンバーを選択 ▶ 編集 チャットメンバー設定方法→P256「チャットメ ンバーを登録する」操作4~5
- / 「はい」を選択

お知らせ・

- 受信メール詳細画面から操作する場合は、
 示」→「チャットメール表示」を選択します。
- デコメールやパソコンなどから受信したHTMLメールは、 チャットメール画面に読み込めません。
- 次の操作で、送信メールもチャットメール画面に読み込めます。
- 送信メール一覧で、題名に「チャットメール」が含まれたメールにカーソルを合わせて**ランフ4**を押します。
- 題名に「チャットメール」が含まれた送信メール詳細 画面で**② (3)(3)**を押します。

チャットメールを起動しているとき

チャットメンバーに登録している相手からチャットメール、または題名に「チャットメール」が含まれたメールを受信したときは、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、チャットメール画面に読み込まれます。チャットメール起動中にFOMA端末を開いているときは、チャットメールやメール、メッセージR/Fを受信しても、着信音やバイブレータなどは動作しません。チャットメンバーに登録していない相手から、題名に「チャットメール」が含まれたメールを受信したときは、受信メール内のフォルダに保存されます。「チャットメールを起動していないとき」の操作に従って、チャットメール画面に読み込んでください。→P257

i モードセンターに保管されているチャットメールを受信するとき

圏外にいた間や電源を切っていた間などにチャット メールが届いていないかを問い合わせます。このと き、i モードセンターに i モードメールが保管されて いると、同時に受信します。

チャットメールがある場合は、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、受信したチャットメールがチャットメール画面に追加されます。

同報アドレスを表示する

受信したチャットメールに同報がある場合は、同報ア ドレスを表示して確認できます。

- チャットメール画面で、同報アドレスを 確認するチャットメールにカーソルを合 わせて序♪ (4)
 - メンバー登録されていない同報者はニックネームの代わりに「未登録」と表示されますが、メールアドレスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録された名前が表示されます。
 を押すとメールアドレスを確認できます。
 - ★登録の同報者をチャットメンバーとして登録する: 同報アドレス一覧画面で登録する同報アドレスにカーソルを合わせて(四)以降の操作→P256「チャットメンバーを登録する」操作4~5
 - 同報アドレスをコピーする: 同報アドレスー 覧画面でコピーする同報アドレスにカーソル を合わせて ○ ► 2

チャットメールの履歴をすべて削除する

● 受信メール、送信メールのフォルダ内に保存されて いるチャットメールも削除されますが、保護されて いるメールは削除されません。

チャットメール画面で (型) ▶ [は い | を選択

お知らせ -

- チャットメールに i モードメールとして返信するときは、 i モードメールと同じ操作で返信します。
- チャットメール画面では、本文中に電話番号やメールアドレス、URLが含まれていても、Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web Toは使用できずi アプリToの機能も使用できません。また、添付ファイルも表示されません。チャットメールを削除せずに終了し、受信メール内のフォルダからチャットメールを表示すると、これらの機能が使用できます。
- チャットメール画面で受信したチャットメールは、受信 メール内のフォルダでは既読になります。
- メール連動型 i アプリからメールを送受信した場合、題名に「チャットメール」が含まれたメールはチャットメール画面に表示できます。

チャットメンバーを編集する

チャットメンバーの登録内容の変更や、メンバーの追加、削除を行います。

メンバー全員の登録内容の詳細を確認したり、メン バーを入れ替えたりすることもできます。

- 2 編集するメンバーを選択 ▶ 編集 チャットメンバー設定方法→P256「チャットメ ンバーを登録する」操作4
 - チャットメンバーを1件削除する:削除するメンバーにカーソルを合わせて ▶ 2「はい」を選択
 - チャットメンバーの詳細を表示する:
 - 1 5 3
 - チャットメンバーを追加する: ②を押す チャットメンバー設定方法→P256 「チャットメンバーを登録する」操作4

■ チャットメールのメンバー全件をメールグルー プと入れ替える:

- 1 5
- ②入れ替えるメールグループを選択 ▶ 「はい」を選択

チャットメールのメンバーが、選択したメールグループに登録されているメンバーと入れ替わります。

🤾 💬 [登録] を押す

個人情報を設定する

チャットメール画面に表示する自分のニックネームと その文字色を設定します。

チャットメール画面で (▽) ▶ [8] ▶ 下記 の各項目を選択して設定 ▶ (一] [登録]

ニックネーム:

チャット画面で表示するニックネームを入力 します。

- 全角で最大4文字、半角で最大8文字入力できます。
- 入力しなかった場合、チャットメール画面では「自分」と表示されます。

文字色:

ニックネームの色を選択します。

チャットメールを終了する

- チャットメール画面で<a>または<a> または <a> または<a> と<a> または <a> にいいえ」 <a> を選択
 - 「はい」を選択すると、チャットメールがすべて削除されます。その場合、受信メール、送信メールのフォルダ内に保存されているチャットメールも削除されますが、保護されているメールは削除されません。
 - 「いいえ」を選択すると、次回のチャットメール起動時に前回のチャットメールが表示されます。

SMS作成·送信

MENU 171

SMS(ショートメッセージ)を作成 して送信する

SMSを作成して送信します。送信せずに保存することもできます。

- ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様と の間でも、送受信できます。ご利用可能な国・海外 通信事業者については、ドコモのホームページをご 覧ください。
- 最大保存件数→P483
- 受信、送信、未送信の SMS 一覧/詳細画面の見かた→P242
- 〈例〉宛先を直接入力してSMSを作成・送信するとき

7 1 ▶ 宛先の入力欄を選択

7 「直接入力」を選択 ▶ 宛先を入力

半角数字で20文字まで入力して送信できます。

- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、 「+」を含めた21文字まで入力して送信できます。
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「十」(の を 1 秒以上押す)「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力するか、または「010」「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力します(受信した海外からのSMSに返信する場合も、「十」または「010」を入力します)。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力します。
- メール送受信履歴から入力する:「メール送信履歴」または「メール受信履歴」を選択
 ▶ SMSを送信するメール送受信履歴を選択
- 電話帳を検索して入力する:「電話帳参照」を 選択 ▶ 電話帳を検索 ▶ SMSを送信する電話 帳データを選択

② 本文の入力欄を選択 ▶ 本文を入力

- SMS 設定で送信文字種を「日本語」に設定した場合は、全角・半角を問わず最大70文字入力できます。「英語」に設定した場合は、半角の英数字と記号で最大160文字入力できます(`。「」、***を除く)。
- **★** を押すと改行できます(全角/半角数字 入力モード時を除く)。改行も本文の文字数に 含まれます。ただし、相手の端末によっては空 白に置き換わります。

■署名を挿入する: 👨 ▶ 4 6

・署名はあらかじめ登録しておく必要があります。なお、登録した署名の内容などによっては挿入できません。→P252「メールの署名を設定する」お知らせ

▲ 【送信】を押す

 送信せずに保存する場合は、 ② 2 を押すと 未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに 保存されます。

お知らせ -

- 電波状況や送信する文字の種類、相手の端末によっては、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- 送信する文字種や送達通知を受け取るかどうかは、あらかじめSMS設定で設定します。また、送達通知、有効期間の設定はSMSの作成開始後に変更することもできます。
- 送信文字種が英語の場合は、記号(|^{{}}[]~¥)を 入力すると送信できる文字数が少なくなります。また、 記号(`)は入力できますが、送信すると受信側で空白 に置き換わって表示されます。
- ・送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、 SMSが未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに保 存されます。未送信メール内の「未送信BOX」フォル ダからSMSを編集、送信できます。→P231
- 送信が正常に終了したときは、SMSが送信メール内のフォルダに保存されます。保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、古い送信メールから順に消去されます。残しておきたい送信メールは保護してください。
- 送達通知を「要求する」に設定して送信した場合は、SMS が相手のFOMA端末に届いたことを知らせる送達通知 が送られてきます。送達通知は受信メール内のフォルダ に保存されます。
- 発信者番号通知設定を「通知しない」に設定していても、 SMS送信時は発信元に発信者番号が通知されます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、SMSを作成できません。未送信メール内のフォルダから不要なiモードメール、SMSを削除してください。

送信・保存したSMS (ショートメッセージ) を編集・送信する

送信済みのSMSや、送信せずに保存したり送信に失 敗したりしたSMSを編集、送信できます。→P231

SMS受信

SMS(ショートメッセージ)を受信 したときは

● 最大保存件数→P483

T SMSを受信



1 件

受信結果テロップ

受信したSMSの件数

メール着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅して受信結果画面が表示されます。

受信したSMSは受信メール内のフォルダに保存 されます。

- SMS受信中に を押すと受信を中止します。
- 受信結果画面が表示されてから約15秒間、メール着信設定で鳴動時間を15秒以上に設定したときは着信音が鳴り終わるまでの間、何も操作しないと自動的に受信前の画面に戻ります。それより前に受信前の画面に戻すときはをかった。押します。

■ 受信したSMSをすぐに読む:

- ①受信結果画面で ()または (1)
- ②フォルダを選択 > 表示するSMSを選択
 - 受信したSMSに返信したり、転送したりできます。→P234、P235

■ 受信に失敗したとき:

受信結果画面の「メール」の後ろに「×」が表示されます。受信し直すには、SMS問合せを行ってください。

お知らせ

- 受信・自動送信表示設定の設定内容によっては、受信中 画面や受信結果画面は表示されません。→P255
- 着信/受信時表示設定の設定内容によって、受信結果テロップの内容が異なったり、表示されなかったりします。→P157
- ・SMSを受信したときは、i モードメール受信時の動作に 設定した着信音、バイブレータ、着信イルミネーション、 着信イルミネーションカラーそれぞれの優先順位に従っ て動作します。複数のメール、メッセージR/Fを同時に 受信したときは、最後に受信したメール、メッセージR/Fに設定した条件に従って動作します。
- ドコモ以外の海外通信事業者から SMS を受信した場合は、発信元のアドレスに自動的に「+」が付きます。電話帳に「+」を付けて登録していると、電話帳で登録している名前が表示されます。
- スキャン機能設定のメッセージスキャンを「有効」に設定しているときに、電話番号やURLの記載が含まれているSMSを表示しようとすると、注意する旨のメッセージが表示されます。
- i モードメール、メッセージR/F受信中はSMSを自動 受信しません。SMS問合せを行ってください。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、未読以外の古い受信メールから順に消去されます。残しておきたい受信メールは保護してください。
- 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、SMSの受信は中止され、画面には かいまかきないます。受信する場合は、未読メールの既読への変更(→P246)、未読メールの内容表示(→P241)、不要メールの削除(→P246)、保護解除(→P246)などを行う必要があります。
- FOMA カードに SMS が最大件数(20件)保存されているときは、受信メール内のフォルダに空きがあっても、SMSを受信できない場合があります。このとき、画面には 闘やいまが表示されます。 FOMA端末に移動するか (→P263)、FOMAカード内のSMSを削除してください。→P263
- 受信したSMSがFOMAカードへの保存を指定している場合は、直接FOMAカードに保存されます。ただし、FOMAカード内に保存されているSMSが20件に達している場合は、SMSを受信できません。不要なSMSを削除してから、もう一度SMS問合せを行ってください。

SMS問合せ

MENU 162

SMS(ショートメッセージ)がある かどうかを問い合わせる

圏外にいた間や電源を切っていた間などに、SMSが 届いていないかを問い合わせます。

● 電波状態によってはSMS問合せができない場合があります。

62

SMS センターにSMSが保管されていれば受信します。

お知らせ =

受信するまでに時間がかかる場合があります。

SMS設定

MENU 174

SMS(ショートメッセージ)の設定 を行う

お買い上げ時送信文字種:日本語

送達通知:要求しない 有効期間:3日 SMSC:ドコモ

アドレス: 81903101652 Type of Number: international

SMSを利用する際の各種条件を設定します。

SMSC、アドレス、Type of Numberの設定は、通常変更する必要はありません。

② ▶ 7 4 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

送信文字種:

送信するメッセージを日本語にするか、英語に するかを選択します。文字種により送信できる 文字数が異なります。

送達诵知:

SMS を送信する際に、送達通知の配信を要求 するかどうかを設定します。

有効期間:

送信したSMSを相手が受け取れないときに、SMSセンターで保管する期間を選択します。

SMSC:

ドコモ以外のSMSサービスを受ける場合に設 定します。

 「その他」に設定したときは、アドレスの入 力欄にメールアドレスを入力します。半角で 最大20文字入力できます。

Type of Number:

「international」「unknown」のどちらかを設定します。SMSCに「その他」を選択し、かつメールアドレスに数字のみ、あるいは「*」「#」を含んだ番号を設定した場合は、Type of Numberを「unknown」に設定する必要があります。

お知らせ =

- SMSの作成画面から操作する場合は、を押し「SMS 設定」を選択します。その場合には、送達通知、有効期間のみ設定できます。また、作成中のSMSにだけ有効です。
- 送信文字種、有効期間、SMSC、Type of Numberの 設定は、FOMAカードに保存されます。

FOMAカード保存SMS

SMS(ショートメッセージ)を FOMAカードに保存する

SMS(ショートメッセージ)をFOMA カードに移動/コピーする

- 未送信SMSは、FOMAカードに保存できません。
- 送達通知のある送信SMSを移動またはコピーすると、 対応する送達通知が同時に移動またはコピーされま す。送信SMSだけ、または送達通知だけを移動または コピーできません。
- 最大保存件数→P483

〈例〉 受信SMSをFOMAカードに1件移動するとき

■ 複数移動する: 📴 ▶ 4 2 2 ▶ 移動 するSMSを選択 ▶ 💬

1件コピーする: コピーするSMSにカーソルを合わせて (ター) (4) (3) (1)

🧣 「はい」を選択

お知らせ -

- ・受信メール詳細画面、送信メール詳細画面から操作する 場合は、「夢を押し「移動/コピー」→「FOMAカード へ移動」または「FOMAカードへコピー」を選択します。
- FOMAカードにSMSが20件保存されているときは、移動またはコピーできません。FOMAカードから不要なSMSを削除してください。
- 保護したSMSをFOMAカード内に移動/コピーすると、 移動/コピー先で保護は解除されます。

FOMAカード内のSMS(ショートメッ セージ)を表示する MENU 172・173

〈例〉受信SMSを表示するとき

72

FOMA受信SMS一覧画面では、SMSは2行で表示されます。1行目には受信日時と発信元または宛先が表示され、2行目には本文の先頭または「SMS送達通知」、「留守番 着信通知」が表示されます。



• マークの意味は次のとおりです。

☑:未読(返信可)☑:未読(返信不可)☑:既読(返信不可)ळ: 既読(返信不可)

☑:送達通知、着信通知

- 一覧の既読、未読のマークは、FOMAカード内 のSMSを表示したかどうかを示します。移動 またはコピー前の未読、既読の状態も引き継が れます。
- 海外から送られてきたSMSでは発信元の先頭 に「+」が表示されます。
- 送信SMSを表示するときは(7) 3) を押します。

🤈 表示するSMSを選択

① FOMAカード | 京記 | 17 3 - メール番号/件数 | で87/02/17 09:03 | 17 3 - メール番号/件数 | ② | 通知がXXXXXXXX | 国受信SNS | おはようございます | END -

- マークの意味は次のとおりです。
 - ①マーク

🔚:受信(返信可) 🚵:受信(返信不可)

副:送信

試達通知、着信通知旨 : FOMAカード内のSMS

②マーク

○ : 日時 To : 宛先

温:発信元

×h: 発信元 (返信不可)

題名「受信SMS」「送信SMS」「SMS 送達通知」「留守番 着信通知」

- 送達通知の場合、発信元は「SMS Center」と表示されます。着信通知の場合、発信元は「DoCoMo SMS」と表示されます。
- 送信SMSをFOMAカードに移動またはコピー した場合、FOMAカード内の送信SMSから送 信日時のデータが消去されます。ただし、送達 通知のある送信SMSの場合は、送信日時が表 示されます。

お知らせ =

- FOMAカード内のSMSからも、受信SMSの返信や転送、送信SMSの再送信、文字サイズの変更、電話帳登録などの操作ができます。操作方法は受信SMS、送信SMSと同じです。
- FOMAカード内のSMSから返信や転送、再送信などを 行った場合の送信済みのSMSは、FOMA端末の送信 メール内のフォルダに保存されます。
- microSDメモリーカードや赤外線通信でコピーしたSMSで、海外滞在時(GMT+09:00を除く)に受信したSMSは、一覧画面や詳細画面の日付の後ろに または かま示される場合があります。

FOMAカード内のSMS(ショートメッセージ)をFOMA端末に移動/コピーする

● 送達通知のある送信 SMS を移動またはコピーする と、対応する送達通知が同時に受信メール内のフォ ルダに移動またはコピーされます。送信 SMSだけ、 または送達通知だけを移動またはコピーできませ か。

〈例〉 受信SMSをFOMA端末に1件移動するとき

- 1 (2) (7) [2]
 - FOMAカード内の送信SMS一覧の表示方法 →P262
- - 複数移動する: (ラ) ▶ 3 2 ▶ 移動する SMSを選択 ▶ 💬
 - 1件コピーする: コピーするSMSにカーソルを合わせて(▽) ► (3) (3)
 - 複数コピーする: (ジ) ▶ (3) (4) ▶ コピー するSMSを選択 ▶ (円)
- 3 ▶ 移動先フォルダを選択 ▶ 「はい」を 選択

お知らせ =

- FOMAカード内のSMS詳細画面から操作する場合は、
 を押し「移動/コピー」→「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。
- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、移動またはコピーできません。保護されていない i モードメールやSMSがあっても上書きされません。受信メール、送信メール内のフォルダから不要な i モードメール、SMSを削除してください。

FOMAカード内のSMS(ショートメッセージ)を削除する

● 送信SMSを削除した場合、対応する送達通知がFOMA カード内にある場合は、同時に削除されます。

〈例〉 受信SMSを1件削除するとき

- **□** 7 2
 - FOMAカード内の送信SMS一覧の表示方法 →P262
- 1 削除するSMSにカーソルを合わせて▶ 2 (1)
 - 複数削除する: (5) ▶ 2 2 ▶ 削除する SMSを選択 ▶ (3)
 - ■全件削除する: 💗 ▶ 2 3 ▶ 認証操作
- ? 「はい」を選択

お知らせ =

• FOMAカード内のSMS詳細画面から操作する場合は、 を押し「削除」を選択します。




ミュージックチャネル/音楽再生

ミュージックチャネル	
ミュージックチャネルとは ミュージックチャネル	266
ミュージックチャネルを起動する	266
番組を設定する	267
番組の再生/操作	268
データ BOX からミュージックチャネルを操作する	270
ミュージックプレイヤー	
音楽の再生方法について	271
ミュージックプレイヤーについて	271
音楽データを保存する	272
ミュージックプレイヤーのフォルダと画面の見かた	274
音楽データを再生する	276
フォルダ・プレイリスト・音楽データの管理	277
ミュージックプレイヤーの設定動作設定	282
さまざまな操作で音楽を楽しむ	
ミュージックコントロールキーを使う	283
マイク付リモコンを使う	283
オーディオ機器やカーステレオで音楽を聴くFM トランスミッタ	284

ミュージックチャネル

ミュージックチャネルとは

ミュージックチャネルは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。番組は定期的に更新され、取得した番組は通勤や通学時間など好きな時間に楽しむことができます。



- ●ミュージックチャネルはお申し込みが必要な有料 サービスです。お申し込みには i モード契約および パケ・ホーダイ契約が必要です。
- ●番組によっては、ミュージックチャネルのサービス 利用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- ●ミュージックチャネルのご利用にあたっての注意 事項およびご利用方法の詳細については、『ご利用 ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧く ださい。
- ●ミュージックチャネルをご契約いただいた後、 ミュージックチャネル非対応のFOMA端末にFOMA カードを差し替えた場合、ミュージックチャネルは ご利用いただけません。ただし、ミュージックチャ ネルを解約されない限りサービス利用料が発生しま すので、ご注意ください。
- FOMA端末の故障や修理、電話機の変更やその他の 取り扱いによって、保存された番組のデータが消失 してしまう場合があります。万一、データが消失し てしまうことがあっても、当社としては責任を負い かねますので、あらかじめで了承ください。

ミュージックチャネルを起動する



ミュージックチャネル 画面

• マークの意味は次のとおりです。

① 番組画像

設定した番組の画像が表示されます。番組 画像が表示できない場合には次のアイコン が表示されます。

■:番組画像なし

■:番組画像データ異常

②番組の状態

前:すべて取得した番組

: 部分的に取得した番組

★:取得失敗
(三) 未再生の番組

*******: 再牛制限あり

③ チャネル番号

チャネルの番号が表示されます。

ch1: チャネル番号1 ch2: チャネル番号2

④ 番組タイトル

番組の取得が行われると、番組タイトルが 表示されます。番組設定の有無や取得の状態によって番組タイトルの表示が変わります。

番組タイトル表示 : 番組取得済み 番組がありません : 番組設定なし 番組設定中: 番組設定あり、番組取得前

番組更新中:番組取得中

⑤ 次回番組更新情報

次回の番組更新予定日の情報があるときに表示されます。

NEXT 年/月/日:次回番組更新予定日

⑥ サービスメニュー

番組設定:番組の設定、解除ができます。 番組リスト:ミュージックチャネルに提供 されているすべての番組リストを表示し ます。

ミュージックチャネルとは?:サービスの 利用方法や注意事項などをお知らせしま す。また、サービスのお申し込みも行え ます。

番組を設定する

番組を設定すると、夜間に番組が自動的に取得されます。

- 一度に2番組まで設定できます。
- 設定するには、ミュージックチャネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要です。→P196

9 画面の指示に従って番組を設定する

ミュージックチャネル画面の番組タイトル欄に 「番組設定中」と表示されます。

番組設定の詳細は、『ご利用ガイドブック (iモードくFOMA>編)』をご覧ください。

お知らせ =

- 異なるFOMAカードに差し替えて番組の設定を行う場合には、まず番組設定から番組設定情報の確認を行ってください。番組設定情報の確認を行うと、保存番組フォルダに移動していない番組は削除される場合があります。
- 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。 サービス未契約の場合は、設定しようとするとミュー ジックチャネル未契約をお知らせする画面が表示され ます。

番組設定を確認・解除する

🕟 ▶ 🙆 ▶ 「番組設定」を選択

2 画面の指示に従って番組を確認または解除する

番組を解除するとミュージックチャネル画面の 番組タイトル欄に「番組がありません」と表示さ れます。

番組設定の確認・解除の詳細は、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

お知らせ =

番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除されません。

番組を設定すると

- 番組配信の12時間前になると、待受画面に 輸が表示されます。
- 番組配信時間になると自動的に取得を開始します。
- 番組の取得が始まるとミュージックチャネル画面 に「番組更新中」と表示されます。
- 取得に成功すると待受画面に III が、取得に失敗すると III が表示されます。一度ミュージックチャネル画面を表示するとアイコンは消えます。
- 取得が終了すると、ミュージックチャネル画面に番組情報が表示されます。

お知らせ -

- 取得の開始時間に圏外の場合や通信の切断などで取得が中断されたときは、3分後に自動的に取得を再開します。最大5回繰り返します。
- 番組配信時間になっても、FOMA端末の電源が入っていない、FOMA端末が圏外、電波状態が悪いなどの理由で取得できなかった場合は、翌日の夜間の同時間帯に再度取得を行います。
- ・次の場合は、番組を自動的に取得できません。ミュージックチャネル画面から再度番組を設定してください。
- 番組を設定した後に他のFOMAカードに差し替えたとき
- 番組を設定した後にFOMAカードを別のミュージック チャネル対応FOMA端末に差し替えたとき
- FOMA端末のデーター括削除を行ったとき
- 番組の取得には時間がかかる場合があります。電池残量が十分にあること、また電波状態が良いことを確認してください。
- 取得された番組は、データBOXのミュージックチャネルの配信番組フォルダにチャネルごとに一時的に保存されます。その番組のあるチャネルが更新されると、配信番組フォルダの番組は削除され再生できなくなります。再生可能な期間中に更新前の番組を楽しみたい場合は他のフォルダに移動します。→P361
 - ただし、番組によっては移動できない場合があります。
- 新規設定、番組解除、またはマイメニュー、ミュージックチャネル、iモードの解約を行った場合、移動した番組以外は削除されます。ただし、配信停止設定中に新規設定を実施した場合は削除されません。
- ミュージックチャネルのサービスメニューを選択した ときに「番組設定情報を確認します」と表示された場合、 「はい」を選択すると配信済みの番組は削除されます。た だし、配信停止設定中は削除されません。
- 番組の取得を開始、完了したときでも音・バイブレータ・ランプではお知らせしません。

番組を手動で取得する

番組の取得に失敗した場合は、手動で残りを取得して ください。

●取得できない時間帯のときはメッセージが表示されます。「配信時間について」を選択すると取得できる時間を確認できます。

🎅 ▶ 🙆 ▶ 番組を選択 ▶ 「はい」を選択

お知らせ。

- データ BOX のミュージックチャネル番組一覧画面から 操作する場合は、取得に失敗した番組を選択し、「はい」 を選択します。
- 取得が中断されても、中断までに取得されたチャプター までは部分的に再生できます。
- 再生回数、再生期間、再生期限が切れている番組は取得 を再開できません。

番組の再生/操作


番組を再生する

ミュージックチャネルプレイヤーを起動して、取得し た番組を再生します。

● この操作では、ミュージックチャネル画面に表示さ れる2つの番組だけが再生できます。データBOXの 保存番組フォルダ内に移動した番組を再生するに は、データBOXから操作してください。→P271

『 ▶ 🕢 ▶ 番組を選択

ミュージックチャネルプレイヤーが起動し、再生 が開始されます。



ミュージックチャネル プレイヤー画面

- マークの意味は次のとおりです。
 - ① FM 送信狀態
 - 型:FM送信中
 - ②番組タイトル
 - ③チャプタータイトル/チャプターのアー ティスト名
 - ④ リピート再生

番組リピート

⑤ 再生画像

再生中のチャプター画像が表示されます。 チャプター画像が複数ある場合は先頭の画 像が表示され、チャプター画像がない場合 は番組画像が表示されます。チャプター画 像および番組画像が表示できない場合は次 のアイコンが表示されます。



⑥ 再生状態

· 再生中 : 早送り中

- ⑦ 再牛付置インジケータ
- ⑧ 再生時間/トータル時間
- ⑨ 再生チャプター番号/全チャプター数
- 再生画面では次の操作ができます。
 - 事生/一時停止
 - (あ) / サイドキー 「▲▼]: 音量調整
 - (1) 利以上)/(3) (1) 利以上):巻き戻し/
 - (つ): チャプターの先頭に移動^{※ 1}
 - (A):次のチャプターに移動
 - □: FM送信をオン/オフ^{※2}
 - (ますで): 再生を停止してミュージックチャネル プレイヤー画面を終了
 - ※1 チャプターの始まりから3秒以内に操作す ると前のチャプターに移動します。
 - ※2 FM送信オンに設定すると番組をFMラジ オ付きの家庭用オーディオ機器やカース テレオで聴くことができます。→P284
- ミュージックチャネル操作中はランプが次の ように点灯、点滅します。
 - ミュージックチャネル起動/再生:ランプの 中央が青色でゆっくり4回点滅

停止:中央から左右へ青色で点灯

音量調整したとき:中央が、音量を上げると水 色で、音量を下げると青色で点灯

次のチャプターへ移動したとき:右側が青色 で点灯

前のチャプターへ移動したとき:左側が青色 で点灯

早送り: 左から右へ青色で点灯

巻き戻し: 右から左へ青色で点灯

• ミュージックコントロールキーはミュージッ クコントロールキーの操作に合わせて点灯し ます。

リピートを設定/解除する

お買い上げ時 リピート再生有効

ミュージックチャネルプレイヤー画面で **□ 4**

番組に再生制限が設定されているとき

番組に再生制限が設定されている場合は、再生を開始 する前に確認画面が表示されます。再生制限の種類と 確認する内容は次のとおりです。

回数制限

状態	確認内容
再生回数 残あり	「残り:×回(×は残回数)」と表示されます。
	「再生可能回数が終了しました。削除しますか?」と表示されます。

期限制限

状態	確認内容
期限内	「期限:年/月/日 時:分」と表示されます。
	「再生可能期限が切れました。削除します
	か?」と表示されます。

期間制限

状態	確認内容
期間内	「期限:年/月/日 時:分」と表示されます。
期間前	「再生可能日前です。再生できません」と表示されます。
	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。

- 再生期限と再生期間が両方設定されている場合は、 現在の日付に近い方の日付が表示されます。
- ●残り再生回数、再生期限、再生期間は詳細情報で確認できます。
- 日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間は 変更できません。

お知らせ -

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動 的に再開されます。
 - 音声電話/テレビ電話/プッシュトークの着信があったとき
 - メールを受信したとき (受信・自動送信表示設定が「通知優先」の場合)
 - i モード問合せを行ったとき
 - 目覚ましやスケジュールで指定した日時になったとき
 - ミュージックチャネルプレイヤーと同時に使用できない機能が実行されたとき

マルチタスクの組み合わせ→P460

- 同時に多くの機能を利用すると、再生中の曲が途切れる場合があります。
- 部分的に取得した番組を再生しようとすると、残りの番組を取得するかどうかの確認画面が表示されます。「途中まで再生」を選択すると、ダウンロードされているチャプターまで再生します。「はい」を選択すると取得が開始されます。
- 取得に失敗した番組を選択すると、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「途中まで再生」を選択すると再生が開始され、再生可能なチャプターの再生が終わると「データが不足しているため、以降の再生はできません」とメッセージが表示されます。
- 巻戻し、早送り、チャプター戻し、チャプター送り制限がある場合は、その制限のある操作ができません。また、再生中に残り再生回数が0回になった場合は、巻戻し、チャプター戻し、チャプター一覧からの再生の操作ができません。
- 電池残量が少ない場合、再生するかどうかの確認画面が表示されます。電池残量が十分にある状態で再生してください。

- 番組再生中にその番組の配信時間になると、取得するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとミュージックチャネルプレイヤーを終了し、取得が開始されます。
- 再生中や一時停止中にミュージックチャネルプレイヤーを終了したときは、次にその番組を再生すると、前回再生を中止したチャプターの先頭から再生を開始します。

番組のチャプター一覧を確認する

各チャプターのタイトル、アーティスト名、再生時間 が確認できます。

● ▲ ■ 番組にカーソルを合わせて● (1)

 データBOXのミュージックチャネル番組一覧 画面、またはミュージックチャネルプレイヤー 画面から操作する場合は、できた押し「チャプター一覧」を選択します。

■ チャプターの詳細を確認する: チャプターに カーソルを合わせて (隔)

- 次の情報が表示されます。情報を読み取れない場合は「不明」と表示されます。
 - タイトル アーティスト
 - コメント 作詞者
 - 作曲者 権利者
- 販売元 権利情報
- レーベル 再生時間
- ファイルサイズ※
- ※ Kバイトで表示されます。

お知らせ =

再生中にチャプター一覧を確認すると、現在再生しているチャプターの先頭に 単が表示されます。別のチャプターを選択すると、選択したチャプターが再生されます。

番組情報を確認する

▼ ▶ 個 ▶ 番組にカーソルを合わせて同り 2

- データBOXのミュージックチャネル番組一覧 画面、またはミュージックチャネルプレイヤー 画面から操作する場合は、 (**) を押し、「番組情 報」を選択します。
- 次の番組情報が確認できます。
 - 表示名※1、2
- タイトル^{※3}
- 作成者**3
- 権利情報※3
- ファイル種別 - ファイルサイズ^{※4}
- 番組設定サイズ^{※4、5} - 再生時間
 - 保存日時
- 再生回数制限※6 再生期限制限※6
- 再生期間制限(開始)※6
- 再生期間制限(終了)※6
- ファイル制限^{※7}
- 番組移動制限※8 - 早送り制限 - 巻戻し制限
- チャプター送り制限
- チャプター戻し制限
- 配信元※3
- 取得元※9
- 番組画像
- URL
- コメント
- ※1 読み取れない場合は「musicchX」(Xは チャネル番号)と表示されます。
- ※2 管理用のタイトルが表示されます。
- ※3 読み取れない場合は「不明」と表示され ます。
- ※4 Kバイトで表示されます。
- ※5 保存番組フォルダ、ユーザ作成フォルダ に移動された番組の番組設定サイズは、 「なし」と表示されます。
- ※6 制限の内容を表示します。制限がない場 合は「なし」と表示されます。
- ※7 ファイル制限の有無が表示されます。
- ※8 取得した番組を移動できるかどうかの制 限が表示されます。
- ※9 [i モード | と表示されます。サイトから 取得したことを示します。

番組を保存番組フォルダへ移動する

取得した番組を保存番組フォルダへ移動して保存し ます。

● 最大50番組保存できます。

▼ ▶ 個 ▶ 番組にカーソルを合わせて ▶ 3 ▶ 「はい」を選択

取得した番組はデータBOXのミュージックチャ ネルの保存番組フォルダに移動されます。

データBOXの配信番組フォルダの番組一覧画 面から操作する場合は、番組にカーソルを合わ

お知らせ。

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超え るときは、移動できない旨のメッセージが表示されま す。移動する場合は、画面の指示に従って保存されてい る番組を削除してください。
- 取得に失敗したり、番組移動制限が「あり」に設定され ていたり、再生制限に達していたりするデータは移動で きません。
- 移動先はFOMA端末本体のみです。microSDメモリー カードには移動できません。

番組を削除する

同 ▶ 個 ▶ カーソルを合わせて同 ▶ (4) ▶ 「はい」を選択

データBOXの配信番組フォルダの番組一覧画 面から操作する場合は、 (5) (4) を押します。

お知らせ =

番組を削除しても番組設定は解除されません。ミュー ジックチャネル画面の番組設定でミュージックチャネ ルサイトに接続して解除するまで自動的に番組が更新 されます。

サイトに接続する

番組にURL情報がある場合はサイトに接続できます。

▶ 5 ▶ 「はい」を選択

データBOXのミュージックチャネル番組一覧 画面、またはミュージックチャネルプレイヤー 画面から操作する場合は、『シを押し「サイト 接続」を選択します。

データBOXからミュージックチャ ネルを操作する

データBOXのミュージックチャネルでは、配信され た番組や、ミュージックチャネル画面で保存番組フォ ルダに保存した番組の表示・再生ができます。また、 フォルダを作成したり、番組を別のフォルダに移動し たり、番組タイトルの変更や削除などもできます。

- 配信番組フォルダの操作は、番組設定などのサービ スメニューを除いてミュージックチャネル画面と 共涌です。
- 配信番組フォルダ以外のフォルダの作成・削除、番 網の移動・削除、番組の並べ替えはデータBOXの 他のデータの操作と共通です。
 - フォルダ作成・削除→P361
 - 番組の移動→P361
 - 番組の削除→P365
 - 番組の並べ替え→P365

番組の一覧から再生する

▶ 5 3 ▶ フォルダを選択



配信番組フォルダ
 保存番組フォルダ
 コーザ作成フォルダ

7 再生する番組にカーソルを合わせる



番組一覧画面(サムネイル表示)

番組一覧画面(リスト表示)

- マークの意味は次のとおりです。
 - ① 再牛制限
 - **一**: 再生制限あり
 - ②番組タイトル名
 - ③番組種別

〒: ミュージックチャネル番組 : 部分的に取得した番組

- (4) ファイル制限
 - ⋒:ファイル制限あり
- ⑤ 番組画像

番組データに含まれた番組画像が表示されます。番組画像が表示できない場合は次のアイコンが表示されます。

- | 番組画像なし
- FOMAカード動作制限機能が設定されている番組画像
- ・番組画像データ異常
- ⑥カーソルを合わせた番組のファイルサイズ
- を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
- 🤾 📵 [選択] を押す

ミュージックチャネルプレイヤーが起動し、番組が再生されます。→P268

番組の表示名を変更する

- □ ▶ 5 3 ▶ フォルダを選択 ▶ 番組にカーソルを合わせて □ ▶ 5
- 7 番組の表示名を変更 ▶ 💬 [登録]
 - 全角で最大128文字、半角で最大256文字入力できます。

音楽の再生方法について

- FOMA端末で音楽を再生する方法は次のとおりです。
- ミュージックプレイヤーで再生 サイトから取得した着うたフル[®]や、パソコンで インターネットホームページやCDから取り込ん

インターネットホームページやじりから取り込んでFOMA端末本体やmicroSDメモリーカードに転送した音楽データ(WMAファイル)を再生します。

- i モーションとして再生

i モードで取得してFOMA端末のデータBOXに 保存した音声のみの i モーションを再生します。 microSDメモリーカードに保存すればmicroSD メモリーカードからも再生できます。

データBOXから i モーションを再生する →P332

microSDメモリーカードから i モーションを再 生する→P354

- 音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用することができます (バックグラウンド再生)。→P382、P460
- 音楽を聴いているときに着信などがあると、再生が 一時停止する場合があります。→P276

ミュージックプレイヤーについて

サイトからダウンロードした着うたフル®や、音楽CD やインターネットなどからパソコンに取り込んだ Windows Media® Audio (WMA)ファイルを、FOMA 端末本体やmicroSDメモリーカードに保存し、ステレオサウンドで再生することができます。 FOMA 端末を 折り畳んだままでも、開いた状態で他の機能を使いながらでも再生できます。 プレイリストの再生やシャッフル再生、曲の確認に便利なイントロ再生など、さまざまな聴きかたを楽しめます。

- ミュージックプレイヤーは着うたフル[®]および Windows Media Audio(WMA)ファイルに対応 しています。
- ●着うたフル[®]の場合は i モードから取得し、WMA ファイルの場合はパソコンからWindows Media Player 10を使用して、保存します。
- ミュージックプレイヤーを使用すると電力の消費が早くなりますのでご注意ください。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMA ファイルや着うたフル®を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件 (許諾、禁止行為など)をよくご確認の上、ご利用ください。

- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA 端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修 理、電話機の変更などでFOMA端末固有の情報が変更 された場合は、既存のWMAファイルは再生できなくな ることがあります。
- FOMA端末本体に保存したWMAファイルは、故障 修理時などにデータの移し替えができません。パソ コンにWMAファイルの保管をおすすめします。 故障修理、FOMA端末の機種変更後は、再度パソコ ンとFOMA端末を接続し、WMAファイルを転送し てください。
- FOMA 端末本体や microSD メモリーカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末本体やmicroSDメモリーカードに保存した音楽データは、パソコンなどの他の媒体にコピーまたは移動しないでください。
- ◆ CCCD (コピーコントロールCD) の取り扱いや、音楽データをWMAファイルに変換できない場合の対処については、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- microSDメモリーカードの取り扱いや使用時の注意 事項→P346「microSDメモリーカードについて」

ミュージックプレイヤーに関する詳細情報やお問い合わせ先について

【FOMA端末への音楽データの転送・再生方法】

パソコンなどから:

http://www.fmworld.net/product/phone/music/

お問い合わせ先: 富士通株式会社

000 0120-176-769

- ※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。受付時間:10:00~19:00(日・祝祭日を除く)※ ダイヤルの電話番号をよくご確認の上、お間
- ※ タイヤルの電話番号をよくご確認の上、の「 違いのないようにおかけください。
- ※ Windows Media Player 10については、お 使いのパソコンの各パソコンメーカにお問い 合わせください。

音楽データを保存する

[〔]着うたフル[®]をダウンロードする

- ●保存できる着うたフル®のサイズは1件あたり最大 5Mバイトです。
- 最大保存件数→P483

着うたフル[®]があるサイトを表示 ▶ ダウン ロードする着うたフル[®]を選択

選択した着うたフル[®]のダウンロードが開始されます。

- ダウンロードを中断するときは で を押し、「いいえ」を選択します。途中までダウンロードした部分を保存するときは、さらに「部分保存」を選択します。保存する前に「情報表示」を選択して着うたフル®の情報を確認することもできます。
- 部分的に保存した着うたフル®の残りのデータをダウンロードできます。→P276「フォルダ内の音楽データを連続再生する」操作2

7 「保存」を選択

- ■再生する: 「再生」を選択
- 詳細情報を表示する: 「情報表示」を選択 →P280
- ■保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」 を選択

2 表示名を入力 ▶ 💬 [🖟 保存]

- 表示名にはあらかじめ着うたフル[®]の詳細情報 の「タイトル名-アーティスト名」が入力されています。
- 表示名は全角・半角を問わず最大50文字入力できます。
- ガイド表示領域の左下に「
 「」が
 」 が表示された場合は、
 」 を押すたびに、保存先を本体とmicroSDメモリーカードに切り替えられます。
 「」 保存」が表示されているときに
 甲を、microSDメモリーカードに保存されます。保存した後、ミュージックプレイヤーの音楽データー
 「
 」 の
 できます。
 ・ ア275

 ・ ア

お知らせ =

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、ミュージックを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている音楽データを削除してください。

WMAファイルを保存する

WMAファイルをFOMA端末本体やmicroSDメモリーカードへ保存するには、Windows Media Player 10を使用します。

- Windows Media Player 10をインストールして WMAファイルをFOMA端末本体やmicroSDメモ リーカードに転送するには、次の条件が必要です。
 パソコンのOS:
 - Windows XP Service Pack 2以降
 - Windows Media Player 10のバージョン: 10.00.00.3802以降
- 操作方法については、Windows Media Player 10 のヘルプをで覧ください。
- パソコンとFOMA端末を接続する前に、Windows Media Playerのバージョンを必ず確認してください。
- Windows XPやWindows Media Player 10は常にアップデートを行って、最新の状態にしておくことをおすすめします。アップデートがされていないと、転送したWMAファイルの操作や表示が遅くなるなど十分な性能が得られないことがあります。
- 最大保存件数→P483
- ●パソコンからプレイリストを転送できます。ただし、転送できるプレイリスト内の音楽データは最大400件です。
- 〈例〉 FOMA端末本体にWMAファイルを保存するとき
- | Windows Media Player 10でパソコンにWMAファイルを準備する
- POMA端末のUSBモード設定を「MTP モード(本体)」に切り替える

USBモード設定→P359

- すでにUSBモード設定が「MTPモード(本体)」 に設定されている場合は、切り替えは不要です。
- microSDメモリーカードに保存する: USB モード設定を「MTPモード (microSD)」に 切り替える
 - 「MTPモード (microSD)」に切り替えると きは、FOMA端末にmicroSDメモリーカー ドを取り付けてから行ってください。
- 3 Windows Media Player 10を起動する
- 4 パソコンとFOMA端末をUSBケーブルで接続する

パソコンとFOMA端末が、MTPモードで接続されます。

パソコンとFOMA端末の接続方法→P360

5 パソコンからFOMA端末本体にWMA ファイルを転送する

- データ転送が終わったらFOMA端末の USBモード設定を「通信モード」に切り 替える
- **7 USBケーブルを取り外す** USBケーブルの取り外しかた→P361

ミュージックプレイヤー動作中にMTPモー ドを切り替える

■ ミュージックプレイヤーのプレイヤー画面以外で
「MTPモード」を選択
(1」または
2
 「はい」を選択
選択したMTPモードに設定され、ミュージック
ブレイヤーが終了します。

ナップスター ™アプリについて

ナップスターアプリを利用して音楽データを保存することもできます。

- ナップスターアプリは下記のホームページから ダウンロードしてご利用ください。 http://www.napster.ip/
- ナップスターアブリについてご不明な点がございましたら下記のホームページをご覧ください。

http://www.napster.ip/support/

お知らせ


- データ転送中にUSBケーブルを外さないでください。誤動作やデータ消失の原因となります。
- パソコンからFOMA端末本体またはFOMA端末内の microSDメモリーカードにアクセスしているときは、 MTPモードから他のモードに切り替えられません。
- MTPモードでパソコンとFOMA端末を接続しているときは、FOMA端末からのmicroSDメモリーカードの操作やアクセスができません。
- FOMA 端末本体または FOMA 端末内の microSD メモリーカードに保存されている WMAファイルは、パソコンとFOMA 端末を接続中に Windows Media Player 10から削除することもできます。
- FOMA端末本体でのWMAファイルの著作権管理情報の 残り保存容量が少なくなると、ミュージックプレイヤー を起動したときに、WMAファイルをこれ以上追加でき ない可能性がある旨のメッセージが表示されます。さら にWMAファイルを追加したいときには、FOMA端末本 体のWMA一括削除の操作を行ってから、必要なWMA ファイルをパソコンから転送してください。
- ・パソコンから音楽データが転送できないときは、付属の CD-ROMに収録されているソフトウェア「ポータブル デバイス用パソコン環境診断」を使用すると、お使いの パソコンの環境での最適な対処方法を確認することができます。

- F902iS以前のFOMA Fシリーズのミュージックブレイヤーで再生できたAAC形式のファイルは、F903iX HIGH-SPEEDのミュージックブレイヤーでは再生できませんが、microSDメモリーカードのマルチメディア内の「その他の動画」では再生できます。データをminiSDメモリーカードからmicroSDメモリーカードへコピーする際に、AAC形式のファイルのコピー先をmicroSDメモリーカード内のPRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥MUDxxx(xxxは001~999)にしてください(→P348)。コピーした後にmicroSDメモリーカードの情報更新を行うと、コピーしたファイルが表示されます。
 - ※ ファイル名が「MMFxxxx」(xxxxは0001~9999) 以外のファイルや、拡張子が「.m4a」のファイルは、 コピーしても表示・再生できません。
 - ※ コピーの際は、FOMA Fシリーズデータリンクソフト のSDユーティリティをご利用になることをおすすめ します。SDユーティリティを利用するとファイル名 が自動的に変換されます。

ミュージックプレイヤーのフォルダ と画面の見かた

ミュージックプレイヤーのフォルダ構成

ミュージックプレイヤーのフォルダ構成は次のとお りです。



※ 音楽データの詳細情報から作成されます。名前は 詳細情報により変わります。作成する詳細情報が 存在しないときには、フォルダの名前として「不 明なアーティスト」「不明なアルバム」「不明なジャ ンル」「不明な年」が表示されます。

フォルダの説明

固定フォノ	レダ	説明
<u>日之ンジン</u> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		初めてミュージックプレイヤー
ニ ューファ (トップフォル		を起動したときは、次の各フォル ダが表示されます。
通 プレイ	リスト	すべてのプレイリストが保存されます。 お買い上げ時はクイックプレイリストが保存されています。ク イックプレイリストの削除や名
<u></u> アーテ	ィスト	前の変更はできません。 このフォルダ内には、音楽データ の詳細情報から取得したアー ティスト名のフォルダが作成さ
		れます。 アーティスト名のフォルダ内に は、そのアーティストのすべての 曲が入った「全曲」フォルダや、 アルバム別のフォルダが作成さ れます。
□ アルバ.	<u>ل</u>	このフォルダ内には、音楽データ の詳細情報から取得したアルバ ム名のフォルダが作成されます。
<u>□</u> ジャン.	Ι ι	このフォルダ内には、音楽データの詳細情報から取得したジャンル名のフォルダが作成されます。ジャンル名のフォルダ内には、そのジャンルのすべての曲が入った「全曲」フォルダや、アーティスト名のフォルダが作成されます。アーティスト名のフォルダは「アーティスト」フォルダ内のアーティスト名フォルダと同じ構成です。
山 年		このフォルダ内には、音楽データの詳細情報から取得した年のフォルダが作成されます。年のフォルダ内には、その年のすべての曲が入った「全曲」フォルダや、アーティスト名のフォルダが作成されます。アーティスト名のフォルダ内にアーティスト名フォルダと同じ構成です。
□ 全曲		ミュージックプレイヤーで再生 できるすべての曲を表示します。

- これらのフォルダ構成はミュージックプレイヤーだけで使用されます。FOMA端末本体やmicroSDメモリーカード内の実際のフォルダ構成とは一致しません。
- これらのフォルダは、音楽データの詳細情報などを 基にした分類を示しています。同じ音楽データを詳 細情報に応じて複数のフォルダに表示します。

└ 🛅 全曲

画面の見かた


■ フォルダー管画面・プレイリストー管画面・音楽 データー覧画面



フォルダー覧画面

プレイリスト一覧画面

(ジャケット画像表示)



(リスト表示) ① フォルダ/プレイリストの種類

: トップフォルダ 二 : 通常フォルダ

(加):プレイリストフォルダ

記 : クイックプレイリスト

📶 : プレイリスト

示: FOMA端末で作成したプレイリスト 7 : パソコンから取り込んだプレイリスト

②取得元

i : i モード ③ 再生制限

: データ交換

□ : 再生制限なし

節 : 部分的に保存したデータ

📕 : 回数制限 🝰 :期限制限

④ フォルダ名/プレイリスト名/曲名

⑤ ファイル形式と著作権管理

№4: 着うたフル®、DoCoMo

wma: WMAファイル、Windows Media

デジタル著作権管理テクノロジ (WMDRM)

WMAファイル、著作権管理なし

6 保存場所

:本体 ■ : microSDメモリーカード

⑦ ファイル制限の有無

:ファイル制限あり

⑧ ジャケット画像

音楽データに含まれたジャケット画像が表示され ます。ジャケット画像が表示できない場合には次の アイコンが表示されます。

ご : ジャケット画像なし


☑: FOMAカード動作制限機能が設定されている。

音楽データ

第 : 部分的に保存したデータ

9 カーソルを合わせた音楽データのファイルサイズ

■ プレイヤー画面



プレイヤー画面

① FM 送信状態

型:FM送信中

② 再牛中の音楽データのアーティスト名

③ 曲番号/フォルダやプレイリスト内の曲数

4 曲タイトル ⑤ リピート再牛

📓:リピートなし

🖏: 1曲リピート

: OFF

i OFF

盟:バス1

皿:ロック

🛄 : ポップ

🔛:ボーカル

▶NTR□ : イント□再生

🔇 : 全曲リピート ⑥ シャッフル再牛

Shaffle : ON

⑦ サラウンド

MO: ⑧ イコライザ

💹:ノーマル

■: バス2 **盟**:ジャズ

💹 : クラシック

盟:トレイン

9 再牛付置インジケータ

10 再生状態

:通常再生 :一時停止中

① 再生時間/トータル時間

12曲のジャケット画像

13 再生音量

お知らせ・

FOMA 端末本体のプレイリストに登録されている曲の元 の音楽データが削除されたり、保存されているmicroSD メモリーカードが取り外されたりして認識できなくなる と、プレイリストで表示される曲名は「---」になり再生 できなくなります。元の音楽データが削除されたときは、 プレイリストの登録を解除してください。元の音楽デー 夕が保存されているmicroSDメモリーカードを取り外し ているときは、microSDメモリーカードを取り付けると 登録された曲名が表示されます。

音楽データを再生する

フォルダ内の音楽データを連続再生する

- ミュージックコントロールキーを1秒以上押してもミュージックプレイヤーを起動できます。
- 再生中や一時停止中にミュージックプレイヤーを終了したときは、次に起動すると前回再生した曲が先頭から再生されます。
- FOMA端末の電源を入れ直したり、前回再生した曲の削除や詳細情報の変更を行ったりするなどして、前回再生した曲の情報がないときは、ミュージックコントロールキーでミュージックプレイヤーを起動すると、トップフォルダ直下にある「全曲」フォルダ内の最初の曲から再生される場合があります。
- 音楽データー覧画面では を押すたびにジャケット画像表示とリスト表示が切り替わります。

う 音楽データを選択

再生が開始されます。プレイヤー画面では次の操作ができます。

- 事生/一時停止
- (Ď)/サイドキー [▲▼]:音量調整
- (1秒以上)/(3)(1秒以上):巻き戻し/ 早送り
- : 曲の先頭に移動※1
- (G):次の曲に移動
- : FM送信をオン/オフ**2
- (由ア): 再生を停止せずに音楽データー覧画面を表示
- ② (1秒以上):再生中または一時停止中の曲を クイックプレイリストに登録*3
- ※1 曲の始まりから3秒以内に操作すると前の曲 に移動します。
- ※2 FM送信オンに設定すると音楽をFMラジオ 付きの家庭用オーディオ機器やカーステレ オで聴くことができます。→P284
- ※3 確認音が鳴ります。
- 再生時にプレイヤー画面以外のフォルダー覧、 プレイリスト一覧、音楽データ一覧の各画面で
 全を押すと、プレイヤー画面に戻ります。

- ミュージックプレイヤー操作中、ランプは次の ように点灯、点滅します。
 - ミュージックプレイヤー起動/再生:中央が 青色でゆっくり4回点滅

停止:中央から左右へ青色で点灯

音量調整したとき: 中央が、音量を上げると水 色で、音量を下げると青色で点灯

次の曲へ移動したとき:右側が青色で点灯 前の曲へ移動したとき:左側が青色で点灯 早送り:左から右へ青色で点灯

巻き戻し: 右から左へ青色で点灯

クイックプレイリスト登録時: 左右が青色で 点滅

ミュージックプレイヤー終了:中央左右が青 色でゆっくり点滅

- ミュージックコントロールキーはミュージックプレイヤーを起動/終了したとき、またはミュージックコントロールキーを操作したときに点灯します。
- ダウンロードに失敗、またはダウンロードを中断して、部分的に取得した着うたフル[®]は再生できません。選択すると、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードが開始されます。ただし、ダウンロードして再取得できなかったときは、部分的に保存されていたデータを削除した旨のメッセージが表示されます。

また、部分的に取得した着うたフル®の再生期間や再生期限が過ぎている場合は再びダウンロードできません。このとき、削除するかどうかの確認画面が表示され、部分的に保存した着うたフル®を削除できます。

曲の先頭だけを連続再生する <イントロ再生>

フォルダ内の曲の最初の7秒だけを次々に再生しま す。

音楽データ一覧画面で音楽データにカー ソルを合わせて√回 [イントロPLAY]

 イントロ再生中に ● を押すとイントロ再生が 解除され、再生が継続されます。

お知らせ =

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動 的に再開されます。
- 音声電話/テレビ電話/プッシュトークの着信があったとき
- メールを受信したとき (受信・自動送信表示設定が「通知優先」の場合)
- i モード問合せを行ったとき
- 目覚ましやスケジュールで指定した日時になったとき
- ミュージックプレイヤーと同時に使用できない機能が 実行されたとき
- マルチタスクの組み合わせ→P460
- プレイヤー画面以外ででを押すと、再生は停止します。

- 同時に多くの機能を利用すると、再生中の曲が途切れる場合があります。
- 電池残量が2以下になると再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生できます。

音楽データに再生制限が設定されているとき

音楽データに再生制限が設定されている場合は、再生 を開始する前に確認画面が表示されます。再生制限の 種類と確認する内容は次のとおりです。

回数制限

状 態	確認内容
再生回数 残あり	「あと×回(×/総再生回数)再生可能です。 再生しますか?」と表示されます。
規定回数 再生済み	「再生可能回数が終了しました。削除しますか?」と表示されます。

期限制限

状 態	確認内容
期限内	確認画面は表示されません。
期限後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。

期間制限

状 態	確認内容
期間内	確認画面は表示されません。
期間前	「再生可能日前です。再生できません」と表示されます。 ●を押すと、次の曲を再生します。次の曲がないときは、音楽データー覧画面に戻ります。
期間後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。

- 着うたフル[®]の残り再生回数、再生期限、再生期間 は詳細情報で確認できます。
- 日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間は変更できません。

お知らせ =

再生期限が切れたWMAファイルは再生できません。パ ソコンで再生期限内であることを確認し、FOMA端末を パソコンに接続して同期をとると再生できます。

→P273

フォルダ・プレイリスト・音楽デー タの管理

音楽データを移動する

FOMA端末本体とmicroSDメモリーカードの間で音楽データを移動します。

- 着うたフル[®]のみ移動できます。
- 〈例〉音楽データを1件移動する
- プレイリスト以外の音楽データ一覧画面 で移動させたい音楽データにカーソルを 合わせて『ジ ▶ (4) ▶ (1]または 2
 - microSDメモリーカードからFOMA端末本体へ移動させる場合は(1)を、FOMA端末本体からmicroSDメモリーカードへ移動させる場合は(2)を押します。
- 7 (1) ▶ 「はい」を選択

音楽データが移動され、 と **191**が切り替わります。

■ フォルダ内の複数の音楽データを移動する:

2 ▶ 移動する音楽データを選択 ▶ ♥ ▶ 「はい」を選択

- 移動する音楽データがあるフォルダでは、 を押すたびにジャケット画像表示とリスト表示が切り替わります。

お知らせ -

- 着信音に設定されている音楽データをFOMA端末本体からmicroSDメモリーカードへ移動すると、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。
- 部分的に保存した着うたフル[®]は移動できません。

音楽データを削除する

〈例〉音楽データを1件削除するとき

- プレイリスト以外の音楽データ一覧画面 で削除したい音楽データを選択 ▶ 🖾 ▶
- 7 1 ▶ 「はい」を選択
 - フォルダ内の複数の音楽データを削除する:

2 ▶ 削除する音楽データを選択 ▶ Ψ ▶ 「はい」を選択

- 削除する音楽データがあるフォルダでは、
 を押すたびにジャケット画像表示とリスト表示が切り替わります。
- フォルダ内のすべての音楽データを削除する:3) ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

お知らせ =

- フォルダ内にあるすべての音楽データを削除すると、そのフォルダも削除されます。ただし、トップフォルダ内の「プレイリスト」「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」「年」「全曲」の各フォルダは削除されません。
- 着信音に設定されている音楽データを削除すると、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。

プレイリストを作成する

プレイリストとは音楽データをひとまとめにして演奏順などを管理するものです。

- プレイリストはFOMA端末本体に最大150件(FOMA端末で作成したもの50件、パソコンから転送したもの100件)、microSDメモリーカードに最大100件(パソコンから転送したもの100件)保存できます。
- FOMA端末本体でのみプレイリストが作成できます。
- パソコン上でプレイリストを作成して音楽データと ともに転送することもできます。→P272
- フォルダー覧画面でプレイリストフォルダを選択 ▶ ◎ (1)
- プレイリストの名前を入力 ▶ (型 [登録] 音楽データが入っていないブレイリストが作成 されます。
 - ブレイリストの名前にはあらかじめ「playlist YYYYMMDD」(YYYYMMDDはプレイリストを作成する年月日)が入力されています。
 - 全角で最大8文字、半角で最大16文字まで入力できます。

お知らせ =

 最大件数を超えるときは、プレイリストを削除するかど うかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面 の指示に従って保存されているプレイリストを削除し てください。

登録する音楽データからプレイリストを 作成する

- 〈例〉音楽データを 1 件登録したプレイリストを作成するとき
- プレイリスト以外の音楽データ一覧画面 で登録する音楽データにカーソルを合わ せて (▽) (3) (1) (1)
 - 複数の音楽データを登録する: 音楽データー 覧画面で (ラ) ▶ (3) (1) (2) ▶ 登録する音 楽データを選択 ▶ (円)
 - フォルダ内のすべての音楽データを登録する:音楽データー覧画面で (**) (1) (3)
- 7 プレイリストの名前を入力 ▶ 💬 [登録]
 - 全角で最大8文字、半角で最大16文字まで入力できます。

「プレイリストに音楽データを登録する

- クイックプレイリストおよびFOMA端末本体で作成 したプレイリストには1つあたり100件、パソコン から転送したプレイリストには1つあたり400件の 音楽データを登録できます。
- パソコンから転送したプレイリストにはFOMA端末 本体の操作では音楽データの登録ができません。

登録するプレイリストから操作する

- 〈例〉音楽データを1件登録するとき
- 登録したいプレイリストを選択 ▶ ▶
- 2 ① 登録する音楽データがあるフォルダを選択 登録する音楽データを選択
 - 音楽データの選択画面では、 を押すたびに ジャケット画像表示とリスト表示を切り替え られます。
 - フォルダ内の複数またはすべての音楽データを登録する: 2 または 3 ▶ 登録する音楽データがあるフォルダを選択 ▶ 登録する音楽データを選択 ▶
 - 「全件登録」を選択して音楽データがある フォルダを選択すると、フォルダ内のすべて の音楽データが選択されています。

音楽データをプレイリストに追加する

〈例〉音楽データを1件追加登録するとき

- プレイリスト以外の音楽データ一覧画面 で登録する音楽データにカーソルを合わ せて (▽) (3) (2) (1)
 - 複数の音楽データを登録する: 音楽データー 覧画面で (型) ▶ (3) (2) (2) ▶ 登録する音 楽データを選択 ▶ (平)
 - フォルダ内のすべての音楽データを登録する:音楽データー覧画面で () ► (3) (2) (3)
- 2 音楽データを追加するプレイリストを選択

音楽データがプレイリストの最後の行に追加されます。

音楽データの登録されていないプレイリス トに音楽データを登録する

- 音楽データの登録されていないプレイリストを選択 ▶ 「はい」を選択
- 2 登録する音楽データがあるフォルダを選択 ▶☆ 登録する音楽データを選択 ▶☆ [登録]

プレイヤー画面で音楽データをクイック プレイリストに登録する

クイックプレイリストは、再生中または一時停止中の 曲を簡単な操作で登録できる専用のプレイリストで す。

- クイックプレイリストはお買い上げ時に登録されています。新規に作成することはできません。
- クイックプレイリストには最大100件登録できます。
- 】 プレイヤー画面で図(1秒以上)

登録されると確認音が鳴ります。

マイク付リモコンの ▶ ®を2回押してもクイックプレイリストに追加できます。→P283

お知らせ -

- クイックプレイリストの削除や名前の変更はできません。
- クイックプレイリスト内の音楽データの操作は他のプレイリストと同様に行えます。
- プレイリストから再生しているときは、 ② や ▶ でクイックプレイリストに登録できません。

プレイリストから音楽データを解除する

- クイックプレイリストやプレイリストから音楽 データを解除しても、音楽データ本体は削除されま せん。
- パソコンから転送したプレイリストからは音楽データの解除ができません。
- 〈例〉音楽データを1件解除するとき
- プレイリスト内の音楽データ一覧画面で 解除する音楽データにカーソルを合わせ て ○ ▶ [3] [2] (1]
 - 複数の音楽データを解除する: プレイリスト 内の音楽データー覧画面で ② ▶ 3 2 2 ▶ 解除する音楽データを選択 ▶ ♥
 - 解除する音楽データの選択画面では、 かを 押すたびにジャケット画像表示とリスト表示を切り替えられます。
 - すべての音楽データを解除する: プレイリスト内の音楽データー覧画面で (*) 32 3
- **「はい」を選択**

プレイリストを削除する

- クイックプレイリストは削除できません。
- フォルダー覧画面でプレイリストフォル ダを選択 ▶ 削除するプレイリストにカー ソルを合わせて ▼ ▶ 3 ▶ 「はい」を 選択

プレイリストの名前を変更する

- クイックプレイリストおよびパソコンから転送したプレイリストの名前は変更できません。
- フォルダー覧画面でプレイリストフォル ダを選択 ▶ 名前を変更するプレイリスト にカーソルを合わせて ি ▶ 4
- プレイリストの名前を入力 ▶ [™] [登録]
 - 全角で最大8文字、半角で最大16文字まで入 力できます。

プレイリストをコピーする

- フォルダー覧画面でプレイリストフォルダを選択 ➤ コピーするプレイリストにカーソルを合わせて (▽) ► 2
 - microSDメモリーカードのプレイリストをコピーするときは、2を押し「はい」を選択します。

音楽データの表示順を変更する <ソート>

音楽データを指定した方法で並べ替えます。

- 2 下記の各項目を選択して設定 ▶ 【 [登録]

対象:

並べ替えの方法を「トラック番号」「表示名」 「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」「年」 「保存日時」「ファイルサイズ」「取得元」「タイトル」から選択します。

順序:

並び順を「昇順」「降順」から選択します。

お知らせ 一

クイックプレイリストやプレイリスト内ではソートはできません。

プレイリスト内の曲順を自由に並べ替える

- クイックプレイリスト、またはFOMA端末本体で作成したプレイリストでのみ並べ替えができます。
- プレイリストの音楽データ一覧画面で 3 3
- 3 Ѿ [登録] を押す

音楽データを着信音に設定する

音楽データ全体を着信音にする「まるごと着信音」と、 音楽データの一部分のみを着信音にする「オススメ着 信音」があります。

● WMAファイルは着信音に設定できません。

〈例〉まるごと着信音に設定するとき

音楽データー覧画面で設定する音楽データにカーソルを合わせて (**)



- 7 1~9 ▶ 1
 - メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する ときは、メモリ指定着信音を設定する電話帳 データを選択して、 でを押します。
 - microSDメモリーカードに保存された音楽データを設定しようとすると、音楽データをFOMA端末本体に移動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると音楽データが移動され、着信音に設定されます。
 - オススメ着信音を設定する: (1)~(9) ▶

2 ▶ 設定する部分を選択

一を押すと、設定する部分が再生できます。

お知らせ 一

詳細情報(→P280)のまるごと着信音設定およびオススメ着信音設定が「不可」になっているミュージックは着信音に設定できません。

音楽データの詳細情報を表示する <詳細情報表示>

- 音楽データー覧画面で詳細情報を確認する音楽データにカーソルを合わせて (▽) ▶ 2 (1)
- 7 ②で確認する情報を選択

次の情報が確認できます。

曲情報

- 表示名^{※ 1} - タイトル^{※2}

アーティスト - アルバム年 - ジャンル

- コメント^{※9}

- オリジナルタイトル^{※3、9}

トラック番号^{※4} - 再生時間

権利情報

- 作曲者^{※9} - 作詞者^{※9} - 権利者

- 権利情報^{※9} - 販売元 - レーベル^{※9}

ファイル情報

- ファイル名^{※5} ファイルサイズ (バイト)
- 保存日時
- ファイル種別*6
- 音**7 取得元**8
- URL情報^{※9}

可否情報

ファイル制限※9:

ファイル制限の設定を「あり」「なし」で表 示します。

再生制限※9:

制限の有無を表示します。制限に達したときにはその旨を表示します。

まるごと着信音設定※9:

まるごと着信音への設定の可否を表示しま す。

オススメ着信音設定※9:

オススメ着信音への設定の可否を表示します。

保存可能ジャケット画像※9:

保存可能なジャケット画像の有無を表示します。

保存可能画像※9:

保存可能な音楽データ中の画像の有無を表示します。

保存可能歌詞※9:

保存可能な歌詞の有無を表示します。

microSDへの移動※9:

FOMA端末本体またはmicroSDメモリーカードへの移動の可否を表示します。

著作権管理※10:

著作権管理の有無を「あり」「なし」で表示 します。

- ※1音楽データ一覧画面で表示される名前を表示します。
- ※2 プレイヤー画面で表示されるタイトルを表示します。
- ※3 音楽データのオリジナルの名前を表示します。
- ※4 アルバム内の曲番号/アルバム内総曲数 を表示します。
- ※5 拡張子は表示されません。
- ※6 ファイルの種別を「WMA」「ミュージック」で表示します。「WMA」はWMAファイル、「ミュージック」は着うたフル[®]を示します。
- ※7 音楽データの形式とビットレートを表示 します。WMAファイルではビットレート は表示されません。
- ※8 音楽データの取得元を「iモード」「データ 交換」で表示します。「iモード」はiモー ドサイトからダウンロードした音楽データ、「データ交換」はMTPモードで転送し た音楽データを示します。
- ※9 WMAファイルでは表示されません。
- ※10 WMAファイルでのみ表示されます。

詳細情報のファイル情報を表示中に
 ▼を押すと、URL情報に表示されているサイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとサイトに接続します。

■ 音楽データの詳細情報を変更する:

- ① 音楽データ一覧画面で詳細情報を変更する 音楽データにカーソルを合わせて
 ▶

 【2】 [2]
 - 詳細情報の表示中にでを押しても、詳細情報を変更できます。→P281
- ② 変更する項目を選択 ▶ 変更内容を入力
 - •変更できる項目と最大入力文字数は次の とおりです。

項目	最大入力文字数
表示名	全角・半角を問わず最大 50文字
タイトル	全角・半角を問わず最大
アーティスト	128文字
アルバム	
年	4桁**
ジャンル	全角・半角を問わず最大
コメント	128文字
トラック番号	4桁**
総トラック数	

※ 半角数字のみ入力できます。

- 「表示名を自動作成」を選択すると表示名が「タイトル名-アーティスト名」に変更されます。
- 「オリジナルに戻す」を選択すると、ボタンの上の項目がダウンロード時の情報に戻ります。
- ③ 🖫 を押す

お知らせ =

- 一時停止している音楽データの詳細情報を変更すると、次にミュージックプレイヤーを起動したときに先頭からの再生が行われない場合があります。
- WMAファイルの詳細情報は変更できません。

音楽データに含まれた画像や歌詞を表示 する

- JPEG形式、GIF形式の画像を表示できます。
- ジャケット画像は1枚、画像は2枚、歌詞は7枚まで表示できます。
- 画像や歌詞は保存することもできます。
- 歌詞は画像データとして保存されます。

音楽データー覧画面で画像や歌詞を表示する音楽データにカーソルを合わせて▶ [2][3]

 プレイヤー画面で再生中または一時停止中に 操作するときは同プ2つを押します。

7 1~3

■全画面で表示する: 応を押す

- 複数の画像や歌詞がある場合は、(*) で前後 の画像や歌詞を表示できます。

■ 保存する: 画像や歌詞を表示中に 💬

画像や歌詞はマイピクチャの「i モード」フォルダに保存されます。

お知らせ -

- 画像や歌詞によっては保存できない場合があります。
- WMA ファイルでは、データに埋め込まれたジャケット 画像のみ表示できます。
- WMAファイルではジャケット画像の保存はできません。

WMAファイルを一括して削除する <WMA一括削除>

FOMA端末本体またはmicroSDメモリーカードに保存したWMAファイルを一括して削除します。

トップフォルダ内のフォルダー覧画面で(7)(7)(7)

- 1 または 2 ▶ 認証操作
- 3 「はい」を選択

選択した場所に保存されているWMAファイルとプレイリストが削除されます。

お知らせ ---

 microSDメモリーカードのWMAー括削除を行うと、 microSDメモリーカードのWMフォルダ、WM_SYSTEM フォルダとフォルダ内に保存されているすべてのデータ が削除されます。ミュージックプレイヤーで利用しない データも削除されますのでご注意ください。

動作設定

ミュージックプレイヤーの設定

お買い上げ時 一覧の画像表示: なし 音量: レベル20 リピート再生: 全曲リピート シャッフル: OFF サラウンド: OFF イコライザ: ノーマル

フォルダー覧画面または音楽データ一覧 画面で ▶ 「動作設定」を選択

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ ♥ [登録]

一覧の画像表示:

音楽データ一覧画面の表示を設定します。「あり」に設定するとジャケット画像表示になり、「なし」に設定するとリスト表示になります。

音量:

リピート再生:

フォルダ内の音楽データの繰り返し再生の方法を「OFF」「1曲リピート」「全曲リピート」から選択します。

シャッフル:

フォルダ内の曲をシャッフルして再生するかどうかを設定します。

サラウンド:

サラウンド再生にするかどうかを設定します。

イコライザ:

再生時にかける効果を設定します。効果の種類は次のとおりです。

- ノーマル - バス1*1 - バス2*2

- ロック - ジャズ - ボーカル

- クラシック - ポップ - トレイン^{※3}

※1 低音を強調します。

※2 イヤホンで聴くときに不足しがちな重低 音を補います。イヤホンを接続していな いときにはノーマルと同様になります。

※3 イヤホンなどで聴くときの音漏れを軽減 します。


お知らせ -

この設定はミュージックプレイヤーを終了しても保持 されます。

ミュージックコントロールキーを使 う

音楽専用のミュージックコントロールキーで、ミュージックチャネルプレイヤーおよびミュージックプレイヤーの操作ができます。

● ミュージックコントロールキーは、中央の突起部分 に指を当て次のように操作します。



ミュージックコントロールキーを トげる

(中央の突起を上方向へ押す操作) ミュージックコントロールキーを

下げる(中央の突起を下方向へ押す操作)



ミュージックコントロールキーを 押す

(中央の突起を押し込む操作)

1秒以上押す※1:起動/終了

押す:再生/一時停止

1 秒以上上げる: 巻き戻し 1 秒以 F下げる: 早送り

トげる※2:チャプター/曲の先頭に移動

下げる:次のチャプター/曲に移動

※1 ミュージックプレイヤーのみ有効です。端末を 折り畳んでいるときやマイク付リモコンなど を接続しているときは、終了すると確認音が鳴ります。

※2 チャプター/曲の始まりから3秒以内に操作すると前のチャプター/曲に移動します。

お知らせ -

マイク付リモコンを使う

マイク付リモコンのスイッチでミュージックチャネ ルプレイヤーおよびミュージックプレイヤーの操作 ができます。

▶/■ (1秒以上) *1:起動*2/終了

▶/Ⅲ:再生/一時停止

▶**川** (プレイヤー画面で2回押す) * ¹: 再生中また は一時停止中の曲をクイックプレイリストに登録

(**+**)(**-**): 音量調整

(1秒以上):次のチャプター/曲に移動

________(1秒以上) ^{※3}:チャプター/曲の先頭に移動

▼方向へスライド): ▶/II、 + 、 - のキー操作無効

(▼と逆側へスライド): キー操作無効を解除

※1 ミュージックプレイヤーのみ有効です。クイック プレイリスト登録時またはミュージックプレイ ヤー終了時に確認音が鳴ります。

※2 FOMA端末を折り畳んでいるときのみ有効です。 ※3 チャプター/曲の始まりから3秒以内に操作する と前のチャプター/曲に移動します。

お知らせ =

- FOMA端末の電源を入れ直したり、前回再生した曲の削除や詳細情報の変更を行ったりするなどして前回再生した曲の情報がないときは、 「ショ」でミュージックプレイヤーを起動すると、ミュージックフォルダ直下にある「全曲」フォルダ内の最初の曲から再生されます。
- 電電はミュージックチャネルプレイヤーおよびミュージックプレイヤーでは使用しませか。
- 操作キーが1つだけのスイッチ付イヤホンマイクやステレオイヤホンセットは、ミュージックチャネルプレイヤーおよびミュージックプレイヤーの操作には使用できません。

FM トランスミッタ

オーディオ機器やカーステレオで音 楽を聴く

ミュージックチャネルプレイヤーやミュージックプ レイヤーの音楽をFM電波で送信し、FMラジオ付きの 家庭用オーディオ機器やカーステレオで聴くことが できます。

FM トランスミッタの周波数を設定する <FMトランスミッタ周波数設定>

お買い上げ時 84.3MHz

- ご利用の地域の FM 放送局と重ならない周波数に設 定してください。
- にカーソルを合わせて(画) [選択]

音楽をFM電波で送信する

〈例〉 ミュージックプレイヤーの音をFM電波で送信す

ミュージックプレイヤーのプレイヤー画 面で

- 音楽が再生中の場合は、再生が停止します。
- FM電波が送信され、画面に
 が表示されます。
- FM電波の送信中はFOMA端末のスピーカーか ら音は鳴りません。
- 受信側の機器の周波数をFOMA端末で設 定した周波数に合わせる

音楽データを再生する

再生が停止します。再生を再開すると、FOMA 端末のスピーカーから音が鳴ります。

お知らせ。

FMトランスミッタは、無線局の免許が必要ない微弱な電 波を使用するため、受信側の機器や機器の設置状況、ア ンテナの位置、周囲の状況によっては、雑音が発生した り音が途切れたりする場合があります。

雑音や音の途切れが生じる場合は、FOMA端末の向きを 変え、より良く聴こえる方向に向けてください。ただし、 FOMA端末の向きを変えても、雑音や音の途切れがなく ならない場合もあります。

- 受信機器との間に障害物があったり、FOMA端末の近く に金属類があると、雑音が発生したり音が途切れたりす る場合があります。
- ミュージックチャネルプレイヤーやミュージックプレ イヤーが終了すると、FM送信は自動的に終了します。
- 電話やプッシュトークの着信、メールやメッセージR/F の受信があったり、目覚ましやスケジュールで指定した 日時になったりすると、音楽再生は一時停止してFM送 信が無音になり、着信音やアラーム音はFOMA端末のス ピーカーから鳴ります。通話や通信が終了すると音楽再 生が再開され、FM電波にも音が送信されます。

- マルチタスク機能で他の機能に切り替えてもFM 送信は 継続します。ただし、他の機能で動画/ i モーションや メロディなどを再生するとFOMA端末のスピーカーで 再生され、再生が終了するまでFM電波は無音で送信さ れます。
- マナーモード中でもFM送信は無音になりません。
- FMトランスミッタは圏外でも使用できます。
- 付属のマイク付イヤホンなどを接続しているときは使 用できません。FM送信中にイヤホンなどを接続すると、 FM送信は無音になります。


iアプリ

i アフ	プリとは	286
iアフ	プリをダウンロードする	287
iアフ	プリを起動する	289
iアフ	プリをすばやく起動する	296
iアフ	プリを自動起動する	297
サイト	・やメール、トルカから i アプリを起動するi アブリTo	298
iアフ	プリ待受画面を操作する i アブリ待受画面	298
iアフ	プリを管理する	299
iアフ	プリからさまざまな機能を利用する	301

i アプリとは

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、i モード対応FOMA端末(以下、i モード端末)がさらに便利になります。たとえば、i モード端末にさまざまなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のi アプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックしたりできます。さらに、地図のi アプリでは、必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズにスクロールできます。また、i アプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存、画像取得などデータBOXと連動できるi アプリもあります。

IP(情報サービス提供者)



_____ i アプリをダウンロードする→P287 i アプリを起動する→P289

i アプリを自動起動する→P297

お知らせ

- i アプリによっては i モード端末の携帯電話/FOMA カード(UIM)の製造番号を利用する場合があります。
- i アプリによっては実行時に通信を行うものがあります。
 通信を行わないように設定することもできます。→P291

登録データを利用する

i アプリには、お客様の i モード端末の登録データ (電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、動画、トルカ、アイコン情報)を参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- 電話帳登録
- アイコン情報利用
- ブックマーク登録
- スケジュール登録
- データBOXからの画像取得
- データBOXへの画像、動画保存
- トルカ一覧からのトルカ参照、取得
- トルカー覧へのトルカ保存
- microSDメモリーカードの利用

お知らせ・

i アプリにより画像、動画が保存される場合は、それぞれマイピクチャ内の「iモード」「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ、iモーション内の「iモード」フォルダ、またはiアプリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカー覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

i アプリDXとは

i アプリDXは、i モード端末の情報(メールや発着信履歴、電話帳データなど)と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信かを知らせたり、メールと連動して株価などの情報やゲームの進行をよりリアルタイムに更新したりするなど、i アプリをより便利に楽しく利用できます。

登録データを利用する

i アプリDXには、通常の i アプリで利用できる登録データ (電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、動画、トルカ、アイコン情報) だけでなく、メール、リダイヤル、着信履歴、着信音などの登録データを参照・登録・操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- 雷話帳登録
- 雷話帳参照
- アイコン情報利用
- ブックマーク登録
- スケジュール登録
- メールメニューの利用 - 最新のリダイヤル参照
- メール作成画面利用 - 最新の着信履歴参照
- 最新の未読メール参照
- 着信音変更(電話、メール、メッヤージR/F)
- データBOXからの画像取得
- ・ プークBOXからの画像 取得・ データBOXへの画像、動画、着信音保存
- トルカ一覧からのトルカ参照、取得
- トルカー覧へのトルカ保存
- 画像設定の変更(待受画面、電話の発着信、テレビ電話の着信、メール送受信、メッセージR/F受信)
- microSDメモリーカードの利用

お知らせ =

- i アプリ DX では、i アプリの有効性を確認するため、i アプリの通信設定に関わらず通信する場合があります。通信回数やタイミングは i アプリによって異なります。
- i アプリDXにより画像、動画、着信音が保存される場合は、それぞれマイピクチャ内の「i モード」「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ、i モーション、メロディ内の各「i モード」フォルダ、または i アプリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカー覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

、 メール連動型 i アプリとは

メール連動型iアプリはiアプリDXの一種で、iモードメールで情報をやりとりすることにより、株価などの情報やゲームの進行がリアルタイムに更新されるなど、iアプリをより便利に楽しく利用できます。

● メール連動型 i アプリで利用されるメールは、正しく表示できない場合があります。

おサイフケータイ対応 i アプリとは

おサイフケータイ対応 i アブリを使ってICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーや乗車券をダウンロードしたり、その残高や利用履歴を確認するなど、便利な機能がご利用いただけます。

● おサイフケータイ対応 i アプリを利用すると、ご契約しているサービスのIP (情報サービス提供者) などにICカード内の情報が送信されます。

おサイフケータイとは→P304

てんなこともできます

■ i アプリ待受画面

i アプリを待受画面として利用でき、そのままメールを受信したり、電話をかけることもできます。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタにメール受信やアラームを知らせてもらったり、より便利な待受画面にできます。→P127、P291、P298

i アプリ待受画面に対応した i アプリで利用できる機能です。

■ i アプリの自動起動

時刻や日付、曜日などを指定して、i アプリを自動 起動できます。あらかじめ i アプリに設定されて いる時間間隔で自動起動できる i アプリもありま す。→P297

■ カメラ撮影

i アプリから i モード端末のカメラを使って撮影できます。→P301

• カメラ撮影機能に対応した i アプリで利用できる機能です。

■ 赤外線诵信

i アプリから赤外線通信機能が搭載された機器** と通信できます。→P302

- 赤外線通信機能に対応したiアプリで利用できる機能です。
- ※ 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。

■ 赤外線リモコン

i アプリから赤外線リモコンに対応した家電機器など、各種機器を操作できます。→P371たとえば、お買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表リモコン」では、テレビ番組表と連動したAVリモコンとして利用できます。→P294

赤外線リモコン機能に対応したiアプリで利用できる機能です。相手の機器に対応したiアプリが必要です。

i アプリをダウンロードする

サイトから i アプリをダウンロードしてFOMA端末 に保存します。

- ●電波状況などによりiアプリのダウンロードに失敗 した場合、そのiアプリはFOMA端末に保存されません。
- ●保存できるiアプリのサイズは1件あたり最大1M バイトです。
- 最大保存件数→P483

i アプリのあるサイトを表示 ▶ i アプリ を選択

選択した i アプリがダウンロードされます。

- ダウンロード中に を押し、終了するかどうかの確認画面で「はい」を選択するとダウンロードを中止します。ただし、i アプリによっては再開するかどうかの画面が表示されます。
- ■ICカード内にFOMAカード情報が保存されて いない場合におサイフケータイ対応 i アプリ をダウンロードするとき

FOMAカード情報とICカードの対応付けを行う旨のメッセージが表示されます。「OK」を選択するとダウンロードされます。

■ソフト情報表示設定を「ON」に設定している とき

i アプリの情報が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリがダウンロードされます。

・ 回を押すと、ダウンロードする i アプリの 詳細情報を表示できます。

287

■登録データや携帯電話/FOMAカード(UIM) の製造番号、ICカードの製造番号、microSD メモリーカードを利用する i アプリをダウン ロードするとき

ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、 i アプリがダウンロードされます。

- ガイド表示領域に「ガイド」と表示された場合にでを押すと、そのiアプリが利用するデータの詳細を確認できます。
- ■選択したiアプリがすでにダウンロードされているとき

「ダウンロード済みです」というメッセージが表示されます。 i アプリのバージョンが更新されているときは、バージョンアップするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、 i アプリがダウンロード (バージョンアップ) されます。

■選択したiアプリがすでに異なるFOMAカードでダウンロードされているとき

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ダウンロードした i アプリが上書きされます。

🤈 保存先を選択

- i アプリによっては待受画面(i アプリ待受画面)、通信設定の設定画面が表示されます。各項目を選択して設定してください。
 - 各設定項目→P291「i アプリの動作条件を設定する」操作1

🤾 「はい」を選択

ダウンロードした i アプリが起動します。

- 「いいえ」を選択すると、サイト画面に戻ります。
- 特受画面を「設定する」に設定した場合は待受 画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると待受画面に設定され、テロップ表示設定を「表示する」に設定している場合はテロップ表示が解除されます。

お知らせ -

・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って、保存されている i アプリを削除してください。ただし、ダウンロードに失敗した場合でも、削除した i アプリや同時に削除したmicroSDメモリーカード内のデータは元に戻りません。

- ・i アプリの保存領域に空きがあってもICカード内の保存領域の空きが足りないときや、保存されているおサイフケータイ対応iアプリと同じサービスを利用するおサイフケータイ対応iアプリは、ダウンロードできない場合があります。その場合は画面の指示に従ってiアプリを削除してください。ただし、iアプリの種類によっては、削除対象として表示されないiアプリを起動またはす。また、iアプリによっては、iアプリを起動または 再ダウンロードしてICカード内のデータを削除する必要があります。
- ・ダウンロードを中止したり、通信が中断されたりしたときは、再開するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「はい」を選択すると、ダウンロードを継続し、「いいえ」を選択すると、部分保存できる場合は部分保存するかどうかの確認画面が表示されます。部分保存できない場合は、それまでダウンロードしたデータは削除されます。部分保存した i アブリの残りのデータは、ソフト一覧からダウンロードできます。→P289「i アブリを起動する」操作3

メール連動型 i アプリのダウンロードに ついて

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信メール、受信メール、未送信メールのフォルダー覧にメール連動型 i アプリ用のフォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名に設定され、変更できません。

- メール連動型 i アプリは最大5件 (i アプリの最大 保存件数300件に含む)保存できます。最大保存件 数を超えるときは、画面の指示に従ってメール連動 型 i アプリ用のフォルダを削除してください。
- ●同じメールフォルダを利用するメール連動型iアプリが、すでにFOMA端末に保存されている場合は、ダウンロードできません。

お知らせ -

- メール連動型iアブリ用のフォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型iアブリを再ダウンロードしようとすると、すでにあるメールフォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メール連動型iアブリなダウンロードされます。メールフォルダを利用しない場合は、メールフォルダを削除してからメール連動型iアブリをダウンロードしてください。
- ダウンロードするメール連動型iアプリに対応した受信メールがすでにFOMA端末に保存されている場合、ダウンロード時に自動的に作成されたフォルダに受信メールを移動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、受信メールが振り分けられます。

ダウンロード時に i アプリの情報を見る <ソフト情報表示設定>

お買い上げ時 OFF

i アプリをダウンロードするときに、i アプリの情報を表示するかどうかを設定します。

MENU 31

i アプリを起動する

🧻 😡 (1秒以上)

■ICカードソフト(おサイフケータイ対応iP ブリ)のみ表示する: ② ► 6 5 1 ICカードー覧が表示されます。操作3に進みます。

7 フォルダを選択

• マークの意味は次のとおりです。

🗁: i アプリなし 🚾: i アプリあり

3 起動する i アプリを選択

<ソフト一覧>



リスト表示

サムネイル表示

<ICカード一覧>



リスト表示

サムネイル表示

- マークの意味は次のとおりです。
 - ① 📈 (オレンジ): i アプリ

♪: iアプリDX

□ : メール連動型 i アプリ② □ (背景色なし): i アプリ待受画面に設

定可 同(背景色緑): i アプリ待受画面に設定中

③ 4 : 自動起動設定中

① 「(上半分グレー、下半分オレンジ):部分保存した i アプリ

IP (情報サービス提供者) によって停止状態の i アプリ

- ⑤ SSL: SSLページからダウンロードした i アプリ
- ⑥ ☞ : 保護されている i アプリ
- ⑦ 🌇: ワンタッチ i アプリ登録中
- ⑧ 0 ~ 9 : ツータッチ i アプリ登録中
- ⑨ **[**(青): おサイフケータイ対応 i アプリ
- (1) 「 FOMAカード動作制限機能により使用できない i アプリ
- (1) **い** (背景色黄緑): 個別ICカードロックに 指定しているおサイフケータイ対応 i アプリ
- を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
- サムネイル画像を取得できない場合は、
 ☆、□、□(グレー) **のいずれかが表示されます。
 - ※ iCお引っこしサービスにより移し替えたIC カードデータ
- 起動するiアプリの通信設定を「起動ごとに確認」に設定している場合は、通信するかどうかの確認画面が表示されます。
- 部分保存したiアプリを選択すると、残りをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。残りをダウンロードすると起動できますが、ダウンロードできないときは、部分保存したiアプリは削除される場合があります。
- iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータを選択すると、ダウンロードするかどうか、またはサイトに接続するかどうかの確認 画面が表示されます。対応するおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードすると、起動できます。
- ICカード内にFOMAカード情報が保存されて いない場合におサイフケータイ対応iアプリ を起動するときは、対応付けを行う旨のメッ セージが表示されます。
- i アプリを終了するには、i アプリごとに設定されている方法で操作を行ってください。
 を押し「はい」を選択しても終了できます。

289

お知らせ・

- ・縦240ドットを超えるサイズのiアプリを起動すると、 全画面で表示されます。横240ドットを超えるサイズ のiアプリを起動すると、ワイド画面で表示されます。 これらのiアプリの場合、ディスプレイを回転させても 縦横の画面表示が切り替わらない場合があります。
- 全画面やワイド画面で表示中は、サイドキー [▲] を押すたびに電池アイコンの表示/非表示が切り替えられます。
- i アプリ動作中に鳴る音の音量は調整できます。ただし、 i アプリによっては音が鳴らないものがあります。
 →P117
- i アプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどが、自動的にインターネットを経由して、サーバに送信される可能性があります。i アプリで利用する画像とは、実行中のi アプリからカメラを起動して撮影した画像や、i アプリの赤外線通信/iC通信機能を利用して取得した画像などです。
- 部分保存したiアプリは、詳細情報の表示、削除、保護、 フォルダ移動のみできます。
- iC お引っこしサービスにより移し替えた IC カードデータは、削除のみできます。
- microSDメモリーカードを利用するiアプリは、iアプリからmicroSDメモリーカードにデータを保存できます。microSDメモリーカードに保存したデータは、他機種で利用できない場合があります。microSDメモリーカードを利用するiアプリは、「iアプリのデータ」で確認できます。→P357
- 音声電話がかかってきたとき(留守番電話サービスおよび転送でんわサービスの呼出時間を「O秒」に設定している場合を除く)
- テレビ電話がかかってきたとき(留守番電話サービス および転送でんわサービスの呼出時間を「O秒」に設 定している場合を除く)**
- プッシュトークが着信したとき(i モード中プッシュトーク着信で「iモード優先」に設定し、通信している場合を除く)*
- 開閉ロックが起動したとき※
- お知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
- 他の機能に切り替えたとき
- 圏外にいる場合や登録データが使用できない場合、i アプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。
- i アプリによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたi アプリにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのi アプリの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細情報の表示のみできます。もう一度ご利用いただくにはi アプリ停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。

- i アプリによっては、IP (情報サービス提供者) が携帯 電話に保存された i アプリにデータを送信する場合が あります。
- IP (情報サービス提供者) が i アプリに対し、停止・再 開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA端末 は通信を行い、 が点滅します。その場合、通信料はか かりません。
- i アプリ作成者の方へ

i アプリを作成中、正常動作しないときはトレース表示が参考になる場合があります。トレース情報は、待受画面で [2] [3] [4] を押すと表示されます。ただし、トレース情報を記録する i アプリが保存されていないときは、表示できません。

トレース情報を削除するときは **(型**を押して「はい」を 選択します。

「登録データを利用できずに終了したときの履」 歴を表示する<セキュリティエラー履歴>

i アプリが、登録データなどを利用できないなどの理由でエラーが発生して終了したときは、i アプリ名、日時、セキュリティエラー理由が記録されます。

● セキュリティエラー履歴は最大20件記録されます。 20件を超えると、古いものから順に消去されます。

1 5 3 3 3

• 履歴を削除するときは (中を押して「はい」を 選択します。

i アプリの詳細情報を表示する <ソフト詳細情報>

i アプリの名前やバージョンなど、i アプリの詳細情報を表示します。

- 表示される項目は i アプリによって異なります。
- SSLページからダウンロードした i アブリの 場合、ソフト詳細情報画面で でを押すと、サイトの証明書を確認できます。

i アプリの動作条件を設定する <ソフト動作設定>

i アプリごとに動作条件を設定します。

② (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ 設定 する i アプリにカーソルを合わせて ♥ ▶(7) ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶(四) 「登録」

i アプリが対応していない項目は選択できません。

i アプリ待受画面:

i アプリ待受画面に対応している i アプリを、 待受画面に設定するかどうかを設定します。

• 設定できる i アプリは l 件のみです。

i アプリ待受画面通信設定:

i アプリ待受画面動作中に自動的に通信させるかどうかを設定します。

通信設定:

i アプリ動作中に自動的に通信させるかどう かを設定します。

アイコン情報:

iアプリがメール、メッセージR/F、電池、マナーモード、アンテナの各種アイコンを利用できるようにするかどうかを設定します。

ブラウザからの起動:

サイトから i アプリの起動 (i アプリTo) を 許可するかどうかを設定します。

トルカからの起動:

トルカから i アプリの起動 (i アプリTo) を 許可するかどうかを設定します。

メールからの起動:

メールからiアプリの起動(iアプリTo)を 許可するかどうかを設定します。

外部機器からの起動:

外部機器から i アプリの起動 (i アプリTo) を許可するかどうかを設定します。

ソフトからの着信音/画像変更を※:

i アプリが着信音や待受画面などの画像の設定を自動的に変更することを許可するかどうかを設定します。

変更ごとに確認画面を※:

i アプリが着信音や画像の設定を変更するごとに確認画面を表示するかどうかを設定します。

ソフトからの電話帳/履歴参照を※:

i アプリが電話帳やリダイヤル、着信履歴を自動的に参照することを許可するかどうかを設定します。

- FOMA端末に保存したトルカも対象となります。
- ※ i アプリDXのみ設定できます。

お知らせ・

- i アブリ待受画面を「設定する」に設定したときは、待 受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると待受画面に設定され、テロップ表 示設定を「表示する」に設定している場合はテロップ表 示が解除されます。ただし、すでにその i アプリを待受 画面に設定している場合は、確認画面は表示されません。
- 通信設定を「通信しない」に設定すると、iアプリが起動できない場合や、株価情報やお天気情報などのiアプリによるタイムリーな情報提供ができない場合があります。
- ・アイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、 未読メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内/ 圏外のアイコンの有無がインターネットを経由してIP (情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第 三者に知得される可能性があります。アイコン情報が必 要な i アプリの場合、「利用しない」に設定すると、動 作しない i アプリがあります。

í アプリ動作中の各種動作を設定する

照明を設定する

お買い上げ時 端末設定に従う

3 2 4 ► 1 または

端末設定に従う:

ディスプレイの照明設定に従って照明が点灯します。

ソフトに従う:

i アプリに従って照明が点灯します。


お知らせ。

- i アプリ待受画面の照明はディスプレイの照明設定に従います。
- ・公共モード中は、「ソフトに従う」に設定しても i アプリ動作中の照明は点灯しません。
- 本機能の設定はディスプレイの照明設定(点灯時間設定のiアプリ)にも反映されます。

バイブレータを設定する

お買い上げ時 ON

i アプリ動作中に、i アプリによるバイブレータを動 作させるかどうかを設定します。



お知らせ

本機能の設定は音/バイブのバイブレータ設定(iアプ リ利用時) にも反映されます。

iアプリから他のiアプリを起動する

i アプリによっては指定された i アプリを起動でき、 ソフト一覧に戻ることなく i アプリを楽しむことが できます。

i アプリを操作して他の i アプリを起動

お知らせ =

- 起動する i アプリが指定されていない場合は、i アプリ を選択します。
- 起動する i アプリが指定されていても、ソフト一覧にな い場合はダウンロードする必要があります。

プリインストール i アプリを使う

- お買い上げ時は、次のiアプリが登録されています。
 - ケータイ脳カストレッチング
 - A列車で行こうi for F
 - ZOOKEEPER DX F
 - ロジックパズル F
 - Gガイド番組表リモコン
 - ケータイクレジット「iD(アイディ)」
 - 「DCMX」クレジットアプリ
 - FOMA诵信環境確認アプリ
- お買い 上げ時に登録されている i アプリを削除した 場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウン ロードできます。

アクセス方法 (2007年1月現在)

i Menu → メニュー/検索 → ケータイ電話メーカー → @Fケータイ応援団

※ アクセス方法は予告なしに 変更される場合があります。



ケータイ脳力ストレッチング (東北大学 川島降太教授監修)

さまざまな問題を解いて、脳年齢をはかり、脳をト レーニングしていくゲームです。

- 縦画面専用の i アプリです。
- MENU画面について

タイトル画面で を押すと、MENU画面が表示され ます。



- ①:プレイヤーの脳年齢に応じた問題でトレーニン グを開始したり、過去の記録を表示したりしま
- ②:問題を選んでトレーニングを開始したり、過去の 記録を表示したりします。
- ③:カレンダーの表示、サウンドやバイブレーション の設定、データクリアをします。
- ④:操作説明を表示します。
- (4) カーソルを上下に移動
- 項目の決定
- №: タイトル画面に戻る
- (中: i アプリの終了)

■ 遊びかた

「毎日!トレーニング」を選択すると、その日の問題が3 つ連続で出題されます。「選んで!トレーニング | を選択 すると、問題を選んでトレーニングできます。開始する 前に
を押して解説を確認してから問題を解いてくだ さい。それぞれのトレーニング状況によっては、新しい 問題が出現します。

A列車で行こうi for F

鉄道会社の経営者となり列車を走らせて都市開発を 行います。資金や資材をうまく使って鉄道網と都市機 能を整備して大都市として発展させる都市開発・鉄道 シミュレーションゲームです。

● i アプリ待受画面に対応しています。

■ GAMEMENU画面について

タイトル画面でいずれかのキーを押すと、GAMEMENU 画面が表示されます。



- ①:シナリオ、データの保存場所を選んで新しいゲームを開始します。
- ②: セーブしたゲームを再開します。セーブしたゲームがない場合は表示されません。
- ③:操作方法、ゲームの進めかた、運用コマンド、情報メニュー、機能メニュー、待受アプリ、車両タイプ解説を表示します。
- ④:効果音、BGMの音量調整をします。
- ⑤:ゲームを終了します。
- (A) / [2] [8]: カーソルを上下に移動
- 「5] / (6): 項目の決定

■ 遊びかた

目的の場所にカーソルを合わせて ② を押し、運用コマンドを選択して線路や駅を建設します。建設したら列車を走らせ、資材置き場などを建設して街を発展させます。ゲームに終わりはなく、自分の好きなように街を作れます。

● 運用コマンドや機能メニュー、i アプリ待受画面な どについては、GAME MENU画面の「MANUAL」 をご覧ください。

■ シミュレーションについて

i アプリ待受画面に設定中にFOMA端末を折り畳んでいると、i アプリ内の時間は進まず、休眠状態となります。

FOMA端末を開くと、折り畳んでいた時間(最大24時間20分)をiアプリ内での時間に換算してシミュレーションが開始されます。

◆ シミュレーション中に (金) を押し、「はい」を選択するとシミュレーションを中断できます。

©2006 ARTDINK./©HUDSON SOFT

ZOOKEEPER DX F

動物を入れ替えて、同じ動物をタテヨコ3匹以上並べて捕まえていきます。制限時間付きのハラハラ、ドキドキのアクションパズルゲームです。

■ タイトル画面について



- ①: を押すとゲームがスタートします。
- ②: **②** を押して「HOW to PLAY」「STORY」「HI SCORE」「CREDIT」「OPTION」を選択します。
 - 「HOW to PLAY」を選択すると、基本ルールを確認できます。
 - 「OPTION」で「Ultimate」に設定すると、動物が消えている間に他の動物を入れ替えられます。

™/(*****)


: サウンドのON / OFF切り替え(「♪○」または「♪×」が表示されます)

, ____ : i アプリの終了(ゲーム中はゲームの休止/戻る)

■ 遊びかた

交換したい動物を選んで (または 5) を押し、入れ替えたい動物の方向に合わせて (または 2)

(4) (6) (8) を押すと、動物が入れ替わります。 タテかヨコに同じ動物を3匹以上並べ、動物が消えれば 得点になります。ノルマ数をクリアしていくと、レベ ルが最大12までアップしていきます。レベルがアップ するに従って残りタイムの減少速度はどんどん速く なっていきますが、動物を消すことでタイムは回復し ます。



- (1): 得点を表示します。
- ②: 双眼鏡の残り使用回数を表示します。
- ③ : 現在のゲームレベルを表示します。
- ④:横長のメーターで残りタイムを表示します。
- (5): 経過時間を表示します。
- (⑥): 捕まえなければならない各動物のノルマ数を表示します。
- 浦まえた各動物の数を表示します。

(4): カーソルを上下左右に移動

●:動かす動物の決定またはキャンセル

1 : 双眼鏡を選択


消せる動物が拡大表示されます。

©Buddiez, inc.

ロジックパズル F

ヒントの数字を基にブロック(■)を配置して図形を 作成していきます。簡単なルールで誰でも楽しめるパ ズルゲーハです。

■ タイトル画面について



- コース、問題を選択してゲームを開始します。
- ②:前回の続きから再開します。
- (3): 設定メニューを表示します。
- 4:問題をダウンロードします。
- ⑤:クリアした問題を確認します。
- ⑥:ゲームを終了します。
- \bigcirc 2 4 6 8
 - : カーソルを上下左右に移動
- ⑤/5
 - : 項目の決定

問題のダウンロード:

お買い上げ時、10コース各10問ずつ(計100問)が登録されています。さらに問題をダウンロードして追加できます。

• ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

■ 游びかた

タイトル画面で「ゲームスタート」を選択し、コース →問題の順に選択するとゲーム画面が表示されます。 縦横のヒント数字を見て、作図エリアに■を置いてい きます。■をすべて置いたら ♥ を押して正解を確認 します。

● ゲーム画面で

「シ を押すと設定メニューを表示できます。ゲームの詳細やヒント数字の見かたについては、「ヘルブ」をご覧ください。また、「タイトルへ」を選択すると、ゲームを保存しタイトル画面に戻ります。

©T2i Entertainment

Gガイド番組表リモコン



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なります。お 住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額 使用料が無料の便利アプリです。

いつでもどこでも知りたい時間の地上アナログ、もしくは地上デジタルのテレビ番組情報を簡単に取得できます。テレビ番組タイトル・番組内容・開始/終了時間・Gコード®などを知ることができます。気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーに録画予約をすることができます(リモート録画予約機能に対応しているDVDハードディスクレコーダーが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です)。さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組情報の検索ができます。また、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作(→P371)ができます(一部対応していない機種もあります)。

- 初めて利用するときは、初期設定を行って利用規約 に同意する必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA> 編)』をご覧ください。

■ リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーを お持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先 などから本アプリの番組表より録画予約をすること ができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が 必要です。

初期設定方法:

- ① DVD レコーダーにインターネット接続の設定を してください(ご利用のDVD レコーダーの取扱 説明書をご確認ください)。
- ②本アブリを立ち上げ、メニューの「リモート録画 予約」を選択するとガイダンスが出ますので、ガイダンスに沿って初期設定を進めてください。

番組予約の方法:

初期設定が完了した後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリに設定したDVDレコーダーと接続し、録画予約をすることができます。

- ※ すでに同じ時間に予約がされている場合には、 メッセージが番組表に出ます。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。

ケータイクレジット「iD(アイディ)」



※ 画面はイメージです。実際の 画面とは異なることがあり ます。

ケータイクレジット「iD(アイディ)」とは、おサイフケータイをかざすだけで買い物やキャッシングのできるクレジットサービスです。今までのようにカードを財布から出したり、サインしたりすることなく、カンタン便利にショッピングができます。

- iDのご利用には、iDに対応した各カード発行会社へ のお申し込みとiDアプリ、各カード発行会社提供の カードアプリが必要になります。
- iDアプリを初めて起動される際は、「ご利用上の注意」 に同意し、ご利用の準備を行った後、カードアプリの ダウンロードを行う必要があります。
- iD対応のクレジットサービスのご利用にかかる費用 (年会費など)は、各カード発行会社により異なります。
- iDアプリおよび各カード発行会社のカードアプリを ダウンロードするにはパケット通信料がかかります。
- iDに関する情報については、iDの i モードサイトおよびホームページをご覧ください。

i モードサイト:

i Menu → メニュー/検索 → ケータイクレジット「iD」ホームページ:

http://id-credit.com



サイトアクセス 用QRコード

「DCMX」クレジットアプリ



※ 画面はイメージです。実際の 画面とは異なることがあります。

「DCMX」とは、「iD (アイディ)」に対応した、エヌ・ティ・ティ・ドコモ・グループが提供するクレジットサービスです。

DCMXには、月額1万円まで利用できるDCMX mini と、キャッシングやリボなどのサービスも充実し、クレジットカードも同時発行するDCMX、DCMX gold の各サービスがあります。

DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

入会申し込み・審査※1



カード情報設定



使う

面倒なチャージは 不要!

設定済ケータイをリー ダー/ライターにかざ すだけで、サインなど することなくショッピ ングが楽しめます。

確認する※2

当月のご利用可能 残額やご利用明細も ケータイから確認!

変更する

お使いのカードの更新 および再発行の際にも アプリから設定可能!

- ※1 お申し込み時にオンラインで簡単な入会審査を させていただきます。また、DCMX mini以外の お申し込みについては、i モードのお申し込み ページに接続します。
- ※2 ご利用状況などの確認機能は、DCMX miniのみ可能です。
- サービス内容やお申し込み方法の詳細については DCMXのiモードサイトおよびホームページをご 覧ください。
 - i モードサイト:

i Menu → メニュー/検索 → DCMX (ケータイクレジット) ホーハページ:

http://www.dcmx.jp



サイトアクセス 用QRコード

● 本サービスについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

お知らせ・

- 本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」 に同意の上、ご利用ください。
- 本アプリの利用に伴い i モード通信を利用する際は、パケット通信料がかかります。
- お申し込み・設定完了後は、本アプリからは起動できません。ご利用状況の確認や設定の変更などをご利用になる場合は、iDアプリを起動し、DCMXアプリを選択して連携起動してください。

おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

 ICカードに設定された情報につきましては、当社 としては責任を負いかねますのであらかじめで 了承ください。

FOMA通信環境確認アプリ



※ 画面はイメージです。実際の 画面とは異なることがあり ます。

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMA ハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認する アプリです。

- FOMA 通信環境確認アプリの通信結果に基づいて、 そのエリアでの最大通信速度を表示します。
- FOMA 通信環境確認アプリを利用する際のパケット 通信料は無料です。
- FOMA 通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意した上でご利用ください。
- ●同じ場所や時間帯であっても、天候や電波状況、ネットワークの混雑状況などによって異なる確認結果が表示される場合があります。
- FOMA通信環境確認アプリをご利用の際は、マルチタスク機能をご利用にならないでください。

i アプリをすばやく起動する

待受画面から簡単な操作で i アプリを起動できます。

- ワンタッチ i アプリは 1 件登録できます。
- ツータッチ i アプリは1つのダイヤルキーにつき1件、合計10件まで登録できます。

〈例〉 ツータッチi アプリを登録するとき

- 2 登録する i アプリにカーソルを合わせて▶ 「9) [2]
 - 解除する場合の操作も同様です。
 - - 解除する場合の操作も同様です。

2 登録先を選択

- アイコンの番号(㎡~野)が、ツータッチiアプリを起動するときに使用するダイヤルキー(「つつ〜「ラ))に対応します。
- 登録済みの登録先を選択すると上書きするか どうかの確認画面が表示されます。「はい」を 選択すると上書きされます。

「ワンタッチ・ツータッチで起動する」

〈例〉 ツータッチでi アプリを起動するとき

- ① ~ 9 ▶ ② (1秒以上)ダイヤルキーに対応する i アプリが起動します。
 - ワンタッチで i アプリを起動する: **(1秒** 以上)

お知らせ -

- ソフト情報表示で、どのiアプリがワンタッチiアプリ に登録されているかを確認できます。
- ・待受画面で
 2 6 を押すと、ツータッチ i アプリに登録している | アプリの一覧を表示できま す。

i アプリを自動起動する

を記載するかどうかを設定する <自動起動設定>

お買い上げ時 ON

自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定したすべてのiアプリの自動起動を一括して設定します。

322 1または 2

自動起動の日時を設定する <自動起動情報登録>

i アプリごとに自動起動のON/OFFや起動日時を設定したり、あらかじめ設定されている内容を表示したりします。

- 設定できる条件は、i アプリによって異なります。
- 自動起動できない i アプリもあります。
- 自動起動設定を「OFF」に設定しているときは、自 動起動情報を登録できません。

ユーザ設定:

次の設定する条件で自動起動するかどうかを 選択します。

時刻:

自動起動する時刻を入力します。

繰り返し:

自動起動を繰り返し行うときの条件を設定します。

毎週:

繰り返しを「毎週」に設定したとき、自動起動 する曜日を設定します。

日付:

繰り返しを「1回のみ」に設定したとき、自動 起動する日付を設定します。

ソフト設定:

i アプリにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動させるかどうかを設定します。

i アプリ設定1~4:

iアプリDXによっては、動作中に自動起動の 条件を最大4件設定できます。それらの設定を 有効にするかどうかを設定します。

お知らせ。

- 自動起動を設定しても、次の状態のときに起動時刻になった場合は、i アプリは起動しません。また、次の理由でi アプリが起動しなかった(※の場合を除く) ときは、待受画面になが表示され、i アプリ名、日時、起動しなかった理由が起動失敗履歴に記録されます。
- FOMA端末の電源が入っていない場合※
- FOMAカード動作制限中(プリインストール i アプリ を除く)
- FOMAカードを認識できない場合
- 自動起動設定を「OFF」に設定している場合※
- 自動起動の間隔が短すぎたとき
- 诵話中、诵信中、プッシュトーク诵信中
- 待受画面以外が表示されているとき、 i アプリ待受画面の操作中
- 他の機能の動作中
- オールロック中、おまかせロック中、PIM ロック中
- プライバシーモード中 (i アプリを「認証後に表示」に 設定した場合)
- 目覚ましやスケジュールアラーム、お知らせタイマー 鳴動中(自動起動と同時刻に設定した場合も含む)
- IP (情報サービス提供者) によって i アプリの使用を 停止されているとき
- 複数のiアプリを同時刻に自動起動するように設定しても、設定時刻に起動するのはいずれか1つです。起動できなかったiアプリの情報は起動失敗履歴に記録されますが、待受画面に*x<は表示されません。

| | 自動起動できなかったときの履歴を表示 | する<起動失敗履歴>

i アプリの自動起動に失敗したときに、待受画面に なが表示され、i アプリ名、日時、起動失敗理由が記録されます。

- 起動失敗履歴は最大20件記録されます。20件を超えると、古いものから順に消去されます。
- 起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると、待受画面の水が消えます。

3 3 1

履歴を削除するときは ▼ を押し、「はい」を選択します。

i アプリTo

サイトやメール、トルカから i アプリを起動する

サイトや i モードメール、トルカの i アブリを起動できるリンク項目を選択して i アプリを起動します(i アプリTo)。

サイトやiモードメール、トルカのiア プリを起動できるリンク項目を選択 ▶ 「はい」を選択

サイト接続が終了し、 i アプリが起動します。

お知らせ =

- i アプリToで起動する i アプリがFOMA端末に保存されていない場合は、起動できません。ただし、 i アプリによっては、サイトからダウンロード後、保存されていなくてもすぐに起動するものがあります。
- メールから i アプリToで起動する場合、部分保存した i アプリは起動できません。
- サイトからダウンロード後すぐに起動するiアブリは、起動中に通信するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- サイトからダウンロード後すぐに起動したiアプリを終 了するときは、保存するかどうかの確認画面が表示され ます。
- FOMA端末に保存できない i アプリもあります。
- i アプリToで i アプリを起動しないように設定している場合は起動できません。→P291

i アプリ待受画面

i アプリ待受画面を操作する

i アプリを待受画面に設定し、待受画面から i アプリを起動して操作します。 i アプリ待受画面を表示しているときは、ディスプレイ上部に (Δ) (αがグレー) または (②) (αがグレー) が表示されます。

 i アブリ待受画面を利用するには、あらかじめ i ア ブリを待受画面に設定しておく必要があります。
 →P127、P291

i アプリ待受画面の i アプリを起動する

i アプリ待受画面で (Areo) ▶ i アプリを操作

i アプリの画面に切り替わり、ディスプレイ上部の ^{『및} (αがオレンジ) または [®] (dx がオレンジ) が点滅します。

お知らせ・

• i アプリ待受画面を設定中に FOMA 端末の電源を入れると、i アプリ待受画面を起動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するか、約5秒間何も操作しないと起動します。「いいえ」を選択すると i アプリ待受画面を解除します。

自動電源ON設定によって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的に i アプリ待受画面が起動します。

- 通信を行う i アプリを i アプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- i アブリ待受画面を設定中にオールロック、おまかせロック、PIMロック、プライバシーモード(i アプリを「認証後に表示」に設定した場合)を起動すると、i アプリ待受画面は一時的に解除されます。オールロックなどを解除するとi アプリ待受画面が再起動します。
- i アプリ待受画面に設定されている i アプリがIP (情報 サービス提供者) によって使用を停止されると、i アプリ持受画面が解除されます。
- i アプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生すると、i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、解除されます。このとき、i アプリ名と終了日時が異常終了履歴に記録されます。

i アプリを終了して i アプリ待受画面に 戻る

i アプリ動作中に (全) ▶ 「終了する」を 選択



i アプリが終了し、i アプリ特受画面が起動します。ディスプレイ上部のマークがない。またはのからない。またはのからない。またはのからない。

©2006 ARTDINK./©HUDSON SOFT i アプリを終了してi アプリ待受画面に戻る方 法は、i アプリによって異なります。 (har) を押 すと、i アプリ待受画面に戻る i アプリもありま す。

• 「終了する」を選択しても i アプリ待受画面は 解除されません。解除するときは「解除する」 を選択します。ディスプレイ上部の「対した」 消えます。

お知らせ -

 ソフト一覧から解除をする場合は、iアプリ待受画面に 設定しているiアプリにカーソルを合わせて
 下がり待受画面」→「解除する」を選択します。

i アプリ待受画面の終了履歴を表示する <異常終了履歴>

i アプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生したときに、i アプリ名と日時が記録されます。

● 異常終了履歴は最大20件記録されます。20件を超えると、古いものから順に消去されます。

 履歴を削除するときは 一を押して「はい」を 選択します。

i アプリを管理する

i アプリのバージョンアップやフォルダの作成、不要なi アプリの削除など、i アプリをより使いやすくするためのさまざまな機能があります。

゙i アプリをバージョンアップする<バー ジョンアップ>

新しいバージョンの i アプリがサイトにあるかどうかをチェックし、あれば i アプリをバージョンアップします。

- IP (情報サービス提供者) によって使用を停止されている i アプリはバージョンアップできません。

お知らせ -

- バージョンアップによって、i アプリが記録しているゲームスコアなどのデータが消去される場合があります。
- i アプリによっては、使用期間と使用回数によりドコモのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わせる場合があります。このとき、サーバからiアプリが更新されていると通知された場合は、バージョンアップするかどうかを確認した上でバージョンアップできます。
- i アプリによっては、自動的にバージョンアップするものがあります。

フォルダを作成/削除する

フォルダを作成して i アプリを整理します。また、フォルダの並び順の変更や、不要なフォルダの削除もできます。

フォルダを作成する

● フォルダは最大20個作成できます。

📘 😡 (1秒以上)

- フォルダ名を変更する:変更するフォルダに カーソルを合わせて (季) ▶ (1)
- フォルダの並び順を変更する:変更するフォルダにカーソルを合わせて (季) ▶ [5] または

フォルダ名を入力 ▶ (型 [登録]

• 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

フォルダを削除する

- フォルダが 1 個のときは削除できません。
- 保護されている i アプリがある場合は、フォルダを 削除できません。保護を解除してからフォルダを削 除してください。

② (1秒以上) ▶ 削除するフォルダに カーソルを合わせて ♥ ▶ 2 1

 フォルダ内に i アプリが保存されたままの場合 は、認証操作を行います。

(1) 「はい」を選択

- 削除するフォルダ内にメール連動型 i アブリが 含まれる場合は、メールフォルダも削除するか どうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」 :メールフォルダとフォルダ内の すべてのメールも削除
- 「いいえ」: i アブリのみ削除 ただし、「はい」を選択した場合でも、メール フォルダ内に保護されているメールがある場 合は、i アプリやメールフォルダは削除できま せん。
- 削除するフォルダ内にmicroSDメモリーカード内のデータを使用する i アプリが含まれる場合は、microSDメモリーカード内のデータも削除するかどうかの確認画面が表示されることがあります。
 - 「はい」 : microSDメモリーカード内の データも削除
 - 「いいえ」: i アプリのみ削除
- 削除するフォルダ内にICカード内のデータを削除しておく必要があるおサイフケータイ対応 iアプリが含まれる場合は、それ以外のiアプリを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

299

お知らせ =

- iアプリのみ削除し、メール連動型 i アプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダー覧のサブメニューからメールを表示できます。→P241
- 削除対象のメール連動型 i アプリ用のフォルダが使用中 (一覧表示中など) の場合、i アプリを削除できないこと があります。

í アプリを他のフォルダに移動する

- 〈例〉1件のiアプリを他のフォルダに移動するとき
- - フォルダ内の i アプリを全件移動する:応 ▶ (4)[3)
- 3 移動先のフォルダを選択 ▶ 「はい」を選択

í アプリを保護する

i アプリを保護すると、誤って削除してしまうことを 防げます。

- 最大保護件数→P483
- 〈例〉i アプリを1件保護するとき
- 2 保護する i アプリにカーソルを合わせて▶ 3 1

- 保護を1件解除する: 解除する i アプリに カーソルを合わせて (マート) (1)
- 複数保護/解除する: 保護または解除する i アプリにカーソルを合わせて 🐬 ▶ 3 2 ▶ i アプリを選択 ▶ 🤄

i アプリを削除する

- i アプリによっては、ICカード内のデータも削除されます。
- i アブリによっては、削除する前に i アブリを起動 してICカード内のデータを削除しておく必要があ ります。
- おサイフケータイ対応 i アプリによっては、削除できない場合があります。

〈例〉i アプリを1件削除するとき

- 2 削除する i アプリにカーソルを合わせて② ▶ 2 (1)

 - フォルダ内の i アプリを全件削除する:

▶ 2 3 ▶ 認証操作 ▶ 「すべて削除」または「保護以外削除」を選択 フォルダ内のすべての i アプリまたは保護されていないすべての i アプリが削除されま

す。 **? 「はい」を選択**

- メール連動型 i アプリを削除する場合は、メールフォルダも削除するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 「はい」 :メールフォルダとフォルダ内の すべてのメールも削除
 - 「いいえ」: i アプリのみ削除 ただし、「はい」を選択した場合でも、メール フォルダ内に保護されているメールがある場 合は、i アプリやメールフォルダは削除できま せん。
- microSDメモリーカード内のデータを使用するiアプリを削除する場合は、microSDメモリーカード内のデータも削除するかどうかの確認画面が表示されることがあります。
 - 「はい」 : microSDメモリーカード内の データも削除
 - 「いいえ」: i アプリのみ削除
- 「複数削除」または「全件削除」する i アプリに、ICカード内のデータを削除しておく必要があるおサイフケータイ対応 i アプリが含まれる場合は、それ以外の i アプリを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ =

- i アプリフォルダー覧からフォルダ内の i アプリをすべ て削除する場合は、フォルダにカーソルを合わせて同るを 押し「削除」→「ソフト削除」を選択します。
- iアプリのみ削除し、メール連動型iアプリで使用して いたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダー 覧のサブメニューからメールを表示できます。→P241
- 保護されている i アプリは「1件削除」または「複数削 除」で削除できません。保護されているiアプリを削除 するには保護を解除してから削除するか、「全件削除」を 選択して認証操作を行い、「すべて削除」を選択してく ださい。
- 削除対象のメール連動型 i アプリ用フォルダが使用中(一 覧表示中など) の場合、i アプリを削除できないことがあ ります。

i アプリを並べ替える <ソフトの並べ替え>

お買い上げ時使用日時順



お知らせ -

- ダウンロード日時および使用日時は、日付・時刻で設定 されている日時で記録されます。
- 使用日時にはダウンロードした日時も含まれます。
- i アプリ名に全角や半角、英字が混在していると、「名前 順」の並べ替えの結果が、50音順と一致しない場合があ ります。
- 使用回数はiアプリをバージョンアップしても引き継が
- 使用回数には i アプリ待受画面として起動した回数は含 みません。
- 「ソフトのサイズ順 | を選択すると、i アプリのソフトサ イズと使用データ記録領域の合計が大きい順に並べ替え られます。

フォルダ内の i アプリの件数を確認する <フォルダ内ソフト件数>

フォルダ内に保存されているiアプリの件数を、iア プリの種類ごとに確認します。

するフォルダにカーソルを合わせて **(四) [1) 情報]**

マークの意味→P289 [i アプリを起動する] 操 作3

i アプリの設定状況を確認する <ソフト情報表示>

i アプリの保存領域や保存件数、i アプリ待受画面な どの設定状況を確認します。

② (1秒以上) ▶ △ [咸情報]

ソフト保存領域:

保存されている i アプリの総容量がバーと数 値で表示されます。

ソフト保存件数:

保存されている i アプリの総件数が表示され ます。

i アプリ待受画面:

i アプリ待受画面に設定している i アプリの 名前と保存先のフォルダが表示されます。

ワンタッチ i アプリ:

ワンタッチ i アプリに設定している i アプリ の名前と保存先のフォルダが表示されます。

白動起動:

次回の自動起動に設定しているiアプリの名 前や保存先のフォルダ、起動日時が表示されま

i アプリからさまざまな機能を利用 する

- それぞれの機能に対応した i アプリをあらかじめダ ウンロードしておく必要があります。
- i アプリによっては、操作方法が異なったり、利用 できない場合があります。

i アプリから電話をかける

電話番号を選択 ▶ 発信条件を設定 ▶ 🕏 「はい」を選択

設定した内容で電話がかかります。電話をかける とiアプリは中断されます。

条件を設定して電話をかける→P57

i アプリからサイトに接続する

サイトに接続するかどうかの確認画面が 表示されたら、「はい」を選択 サイトが表示されます。

i アプリからカメラ機能を利用する

i アプリを操作してカメラ撮影を行う

お知らせ -

- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した静止画または動画は、それぞれマイピクチャ内の「iモード」「デコメピクチャ]フォルダ、iモーション内の「iモード」フォルダ、またはiアプリ内に保存されます。また、撮影した静止画または動画は自動的にサーバへ送られる場合があります。
- i アプリによっては、画像サイズなどの変更やフレーム などを設定できる場合があります。

i アプリからバーコードリーダーを利用 する

- i アプリを操作してコードを読み取る
 - 読み取ったデータはiアプリで利用、保存される旨のメッセージが表示されます。

i アプリから赤外線通信を利用する

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 赤外線通信するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択

赤外線通信中になります。

- 赤外線通信によってiアプリ起動データを受信し、iアプリを起動することもできます。
- 赤外線通信を実行するときに、サイトに接続していたりメールを送受信していたりした場合、サイト接続やメールの送受信は中止されます。

i アプリからiC通信を利用する

- iC送信するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択
- う 送信先にFeliCaマークをかざす

i アプリからトルカを利用する

i アプリからトルカを保存する

- トルカを保存するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい(新規)」を選択 トルカはトルカー覧の「トルカフォルダ」に保存されます。
 - 上書き保存する:「はい(上書き)」を選択 ▶
 フォルダを選択 ▶ 上書きするトルカを選択
 - ■表示する:「プレビュー」を選択

お知らせ =

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できない旨のメッセージが表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているトルカを削除してください。

iアプリからトルカを使用する

トルカを選択する旨のメッセージが表示 されたら ● ▶ フォルダを選択 ▶ トルカ を選択

i アプリからトルカを検索する

- トルカを読み込むかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択
 - 「一覧から選択」を選択した場合は、トルカー 覧からトルカを選択してください。

おサイフケータイ/トルカ

 おサイフケータイとは	304
おサイフケータイ対応 i アプリを起動する	
トルカとは	306
トルカを取得するトルカ取得	307
トルカを表示するトルカー覧	307
トルカを管理する	308
トルカの情報を利用する	310
トルカの機能を設定する	310
IC カード機能を使用できないようにするロカードロック	312


おサイフケータイとは

i モード端末のICカード機能である i モード FeliCa や、ICカードを搭載した i モード端末を「おサイフ ケータイ」と呼びます。

FeliCaとは、ICカードの読み書きを行う装置(リーダー/ライター)にかざすだけでデータの読み書きができる非接触ICカードの技術方式の1つです。

対応店舗の読み取り装置(リーダー/ライター)にかざすだけで電子マネーを使ったショッピングの支払いができたり、飛行機のチケットやポイントカードとして利用できたりするなど、携帯電話が実生活の中でますます便利な道具になります。

また、従来のFeliCaに対応した非接触ICカードと比べても、サイトからおサイフケータイ内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できたりと、より便利に利用できます。



各おサイフケータイ対応 サービスを提供します。

●各おサイフケータイ対応サービスのお申し込みと 利用方法については、それぞれのサービスのIP(情報サービス提供者)などにお問い合わせください。 また、各おサイフケータイ対応サービスのご利用に あたっての注意事項については、『ご利用ガイド ブック(iモード〈FOMA〉編〉』をご覧ください。

- ご利用の各おサイフケータイ対応サービスのサービス名や問い合わせ先などは、メモを取り保管してください。おサイフケータイの故障や修理、携帯電話の変更やその他の取り扱いによって、ICカード内のデータが消失、変化してしまう場合があります。修理の場合は、原則としてデータをお客様自身で消去していただきますので、あらかじめご了承ください。万一、ICカード内のデータを消失、変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。ICカード内のデータを消去するので、消失、変化してしまった場合の対応は、各おサイフケータイ対応サービスにより異なりますので、事前にご契約しているサービスのIP(情報サービス提供者)などにお問い合わせください。
- おサイフケータイの紛失にはご注意ください。万一 紛失してしまった場合、ご利用いただいていたおサ イフケータイ対応サービスに関することは、ご契約 しているサービスのIP(情報サービス提供者)など にお問い合わせください。なお、本FOMA端末はお まかせロック、ICカードロックでICカード機能を制 限できます。

iCお引っこしサービスとは

ICお引っこしサービス*1は、おサイフケータイお取り替え時に、ICカード内のデータを一括*2でお取り替え先のおサイフケータイに移すサービスです。ICカード内データを移し替えた後は、おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードするだけで、簡単におサイフケータイ対応サービスをご利用になれます。

iCお引っこしサービスは、ドコモショップなどの窓口にてご利用いただけます。

なお、本サービスは、下記のiCお引っこしサービス対応の機種^{*3}どうしでご利用いただけます。詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

- ※1 iCお引っこしサービスご利用には手数料がかかります(一部手数料がかからない場合もあります)。また、おサイフケータイ対応 i アプリのダウンロード、各種設定にはパケット通信料がかかります。
- ※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一部 対象外のサービスがあります。対象外のサービス はiCお引っこしサービスご利用時に消去されま すので、事前に各おサイフケータイ対応サービス のバックアップサービスのご利用や削除などを 行ってください。
- ※3 903iシリーズ、703iシリーズ(D703i、 P703iμ、N703iμ除く)

おサイフケータイの利用方法

ステップ 1 おサイフケータイ対応 i アプリをダ ウンロードする→P287

お買い上げ時にはおサイフケータイ対応 i アプリとしてケータイクレジット「iD (アイディ)」、「DCMX」クレジットアプリが登録されています。

ステップ2 おサイフケータイ対応 i アプリを起動してICカード内のデータの読み書きを行う→P305

おサイフケータイ対応 i アプリで電子マネー や乗車券にお金をチャージ (入金) したり、残高や利用履歴を i モード端末で確認したりできます。

ステップ3 FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざす

FOMA端末のFeliCaマークを読み取り装置 (リーダー/ライター) にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとして利用したりできます。この機能は、おサイフケータイ対応 i アブリを起動せずに利用できます。



お知らせ =

- ICカードアクセスイルミネーションを「ON」に設定している場合は、FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター)の読み取り可能な範囲にかざすと、イルミネーションカラーの設定に従ってランプが点滅します。
- FOMA端末のFeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ ライター)にかざしてもICカードが認識されない場合は、 前後左右にずらしてかざしてください。
- 通話中や i モード中でも FeliCa マークを読み取り装置 (リーダー/ライター) にかざしてICカードを利用できますが、i モード中におサイフケータイ対応 i アプリを起動できません。
- ・電源が入っていない状態でも FeliCa マークを読み取り 装置(リーダー/ライター)にかざしてICカードを利用 できますが、電池パックを装着していない場合は利用できません。ICカード機能を利用するときは、電池パックを装着していても、電池パックを長期間利用しなかったり、電池アラームが鳴った後で充電しなかった場合は、利用できなくなることがあります。その場合は電池パックを充電してください。
- 電源が入っていない状態では、おサイフケータイ対応iアプリを起動してICカード内のデータを読み書きしたり、トルカを取得したりできません。
- FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざしたとき、iアプリが起動する場合があります。ただし、起動対象のiアプリがあらかじめ保存されていない場合や、iアプリToで起動しないように設定されている場合は起動しません。
- FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター)に かざすときに、FOMA端末に強い衝撃を与えないでくだ さい。

おサイフケータイ対応 i アプリを起動する

● おサイフケータイ対応 i アプリを初めて起動または ダウンロードすると、「FOMAカード情報とICカー ドの対応付けを行います」と表示されます。「OK」 を選択すると、それ以降は対応付けされたFOMA カードを挿入していないとICカード機能を利用でき ません。なお、別のFOMAカードに差し替えて利用 する場合は、対応付けされたFOMAカードを挿入し ておサイフケータイ対応 i アプリをすべて削除しな いとICカード機能を利用できません。

⑤ ► 6 5 1 ► 起動するおサイフケータイ対応 i アプリを選択

ICカード一覧→P289

 おサイフケータイ対応iアプリを終了するには、 それぞれのiアプリごとに設定されている方法 で操作を行ってください。

お知らせ・

- おサイフケータイ対応iPプリ起動中は、FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざしてもおサイフケータイを利用できない場合があります。
- 次の場合は、動作中のおサイフケータイ対応iアプリは中断され、ICカードへのデータの読み書きも中断されます。その場合、読み書きしていたデータが破棄されることがあります。
- 電話がかかってきたとき(留守番電話サービスおよび 転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定して いる場合を除く)
- プッシュトークが着信したとき (i モード中プッシュトーク着信で「 i モード優先」に設定し、通信している場合を除く)
- 開閉ロックが起動したとき
- お知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき - 他の機能に切り替えたとき
- 圏外で通信できない場合や、FOMA端末内の登録データが使用できない場合は、おサイフケータイ対応iアプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。

トルカ

トルカとは

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの 用途で便利にご利用いただけます。

トルカは読み取り装置(リーダー/ライター)やサイトなどから取得が可能で、メール、赤外線通信/iC通信、microSDメモリーカードを使って簡単に交換できます。

対応機種:トルカ対応機種でご利用いただけます。 詳細は『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA> 編)』をご覧ください。

トルカ利用の流れ



おサイフケータイを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざしてトルカを取得

• LifeKitのトルカに保存されます。



02/07 赤坂 園 炭火・焼肉レストラ… 夏 02/06 新宿 恐 みなさまにプレゼント 夏 02/05 大手町 園 おいしいお菓子はい… 02/04 渋谷 ラ ライブ トルカ一覧から取得したトルカ を選択





「詳細」ボタンでより詳しい情報 を見ることができます。

i モード通信で詳細情報をダウンロードするときは、パケット通信料がかかります。






トルカ(詳細)

トルカ取得

トルカを取得する

最大保存件数→P483

トルカの取得手段



- 読み取り装置(リーダー/ライター)からの取得方法は、「おサイフケータイの利用方法」のステップ 3と同じです。→P305
- その他の取得・交換方法
 QRコード読み取り→P187
 サイトからダウンロード→P204
 i モードメール添付・保存→P227、P237
 i アプリから保存→P302
 microSDメモリーカード移動/コピー→P351
 赤外線通信/iC通信→P367、P369

お知らせ。

- 読み取り装置(リーダー/ライター)からトルカを取得したときは、トルカ取得設定、トルカ取得確認設定、自動読取機能設定、着信イルミネーションのトルカ取得の設定、音量設定のトルカ取得音量の設定に従って動作します。
- 取得、ダウンロードしたトルカは「トルカフォルダ」に 保存されます。ただし、トルカ振り分け設定を設定して いる場合は、読み取り装置(リーダー/ライター)から トルカを取得したとき、振り分け条件に従って指定した フォルダに保存されます。
- トルカ取得設定の自動表示設定を「ON」に設定しているとき、読み取り装置(リーダー/ライター)からトルカを取得すると、詳細をダウンロードするためにサイト接続するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「はい」を選択すると、サイトから詳細情報をダウンロードできます。
- 保存したトルカから詳細情報をダウンロードした場合は、別のファイルとして保存されず、元のトルカに詳細情報が追加されます。

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できない旨のメッセージが表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って不要なトルカを削除してください。
- ・トルカ(詳細)はメール添付、赤外線送信/iC送信、microSDメモリーカードへ移動/コピーをすると、詳細は含まれない、または保存されない旨のメッセージが表示される場合があります。
- IP(情報サービス提供者)の設定によっては、トルカの 更新や移動/コピー、メールや赤外線などの送信ができ ない場合があります。

トルカー覧

トルカを表示する


取得したトルカを表示したり、サイトから詳細情報を ダウンロードしたりします。

トルカ 1 向 トルカフォルダ 2 命 レストラン 3 命 お買い物 4 命 利用済みトルカ

☆ : トルカなし

利用済みトルカなし 利用済みトルカあり

🤈 表示するトルカを選択



① **状態マーク 二** : 未読

表示なし:既読

② カテゴリマーク

トルカの種類をカテゴリマークで表示します。

- ③取得日時
- ④ インデックス
- ⑤ タイトル
- ⑥「詳細」ボタン

トルカに詳細情報がある場合に表示されます。 「詳細」を選択し、「はい」を選択すると、サイトから詳細情報をダウンロードできます。

■ トルカをメールに添付する: 送信するトルカ

にカーソルを合わせて

選択したトルカが添付されているメール作成 画面が表示されます。

メールに添付できるサイズ→P227

- トルカ(詳細)を添付できる場合は、詳細を 含めてメールに貼り付けるかどうかの確認 画面が表示されます。
- トルカ(詳細)を添付できない場合は、詳細は含まれないがメールに貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると詳細は切り取られますが、サイトに詳細情報がある場合は、受信側でダウンロードできます。
- トルカ表示中にメールに添付する場合は2 を押します。


お知らせ・

- 次の方法で取得したトルカは既読のトルカとして保存されます。
 - QRコード読み取り
 - サイトからダウンロード
 - i モードメール受信
 - 既読のトルカを赤外線通信またはiC通信で受信
- トルカによっては有効期限が設定されている場合があります。期限が過ぎると、トルカー覧画面のトルカの背景色が異なる色で表示されます。
- トルカー覧画面とトルカ(詳細)に、トルカ発行者独自のカテゴリマークが表示される場合があります。トルカ発行者独自のカテゴリマークは、検索や振り分け設定の条件「ジャンル」の中のカテゴリマークに含まれません。
- トルカ(詳細)を更新する場合は、
 でを押し「更新」→
 「はい」を選択します。
- トルカ(詳細)を表示中にもう一度アニメーションを動作させる場合は、できたます。
- 「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカは表示できません。
- 下記機種*以外のトルカ対応機種では、メールに添付されたトルカ(詳細)を受信できません。ただし、機種によっては受信できる場合があります。
 - ※ 903iシリーズ、703iシリーズ (D703i、P703iμ、 N703iμ除く)

トルカを検索する

〈例〉ジャンルで検索するとき

- **1 ⑤ 6 4 ▶ ⑤ 1 ▶** 検索条 件欄を選択
- 2 ① ▶ ジャンル欄を選択 ▶ ① ~ ⑤ ▶ ♀ 「検索〕
 - 分を押すと他のジャンルに切り替えられます。



ジャンル選択画面

カテゴリアイコンが含まれるジャンル別に検索します。

- タイトルで検索する: 2 ▶ 検索文字列の入 力欄にタイトルの一部を入力 ▶ ©
 - 全角で最大10文字、半角で最大21文字入力できます。
- 【3】 ▶ 検索文字列の入力欄にインデックスの一部を入力 ▶ (型)◆ 全角で最大 7 文字、半角で最大 15 文字入力
- できます。 **お知らせ ----**
- 表示中のフォルダ内のトルカを検索する場合は、を
 し「フォルダ内検索」を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカは検索できません。

トルカを管理する

フォルダの作成やトルカの削除など、トルカをより便 利に使うためのさまざまな機能があります。

フォルダを作成/削除する

フォルダを作成する

- フォルダは「トルカフォルダ」と「利用済みトルカ」 フォルダ以外に最大20個作成できます。
- 6 4
- **7** □ **2**
 - フォルダ名を変更する:変更するフォルダに カーソルを合わせて (季) ▶ (4)

フォルダ名を入力 ▶ □ [登録]

全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

フォルダを削除する

お知らせ =

• 「トルカフォルダ」と「利用済みトルカ」フォルダは、 フォルダ名や並び順の変更、削除ができません。

トルカを削除する

〈例〉トルカを1件削除するとき

- 2 削除するトルカにカーソルを合わせて▶ 3 (1)

 - フォルダ内のトルカを全件削除する: 3 3 ▶ 認証操作
- 🧣 「はい」を選択

お知らせ -

- •表示中のトルカを削除する場合は、 を押し「削除」を 選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカを削除する場合は、削除するトルカにカーソルを合わせて●を押し「はい」を選択します。

トルカを他のフォルダに移動/コピーする

- トルカを microSD メモリーカードへ移動/コピー することもできます。→P352
- 〈例〉トルカを他のフォルダに 1 件移動/コピーすると き
- <mark>↑ 廖 ▶ ⑥ 4 ▶</mark> フォルダを選択
- 2 移動/コピーするトルカにカーソルを合わせて (**) ▶ (4) ▶ (1) または (2) ▶ (1)
 - 複数移動/コピーする: (ラ) ▶ (4) ▶ (1) または (2) ▶ (2) ▶ 移動/コピーするトルカを選択 ▶ (円)
 - フォルダ内のトルカを全件移動/コピーする:(型) (4) (1) または(2) (3)

移動またはコピー先のフォルダを選択 ▶ 「はい」を選択

お知らせ -

- 表示中のトルカを移動またはコピーする場合は、夢を押し「移動/コピー」→「フォルダ移動」または「フォルダ間コピー」を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダには移動/コピーできません。

トルカを並べ替える<ソート>

トルカの並び順を一時的に並べ替えます。表示を終了すると、並び順は元の「日付順」に戻ります。


⑤ ► 6 4 ► フォルダを選択 ► ⑤5 2 ► 1 ~ 5

お知らせ =

- 全角や半角の文字が混在していると、「タイトル順」「インデックス順」の並べ替えの結果が50音順と一致しない場合があります。
- 「ジャンル順」を選択すると、ジャンル選択画面のジャンル順に並べ替えます。
- •「かな順」を選択すると、トルカがデータとして保有するID順に並べ替えます(IDは表示できません)。

トルカの件数や領域使用状況を確認する <保存内容確認>

未読、既読のトルカの保存件数と、保存領域の使用状況を確認します。



お知らせ =

- ・表示中のフォルダ内の保存件数を確認する場合は、を押し「表示」→「トルカ件数確認」を選択します。
- 「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカは、保存件数に 含まれません。また、保存領域の使用状況に影響しません。

トルカの情報を利用する

電話番号やメールアドレス、URLを電話帳やブックマークに登録したり、画像を保存したりできます。

- 電話番号、メールアドレス、URL から Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用 できます。
- 9 目的に応じた操作を行う
 - 電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する:
 - ① 登録する電話番号やメールアドレスにカーソルを合わせて (ア) ▶ (4) ▶ (1) または
 - ② 1 または 2 1
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。
 - ③ 電話番号やメールアドレスなどを登録 電話帳登録→P95、P97
 - ■URLをブックマークに登録する: 登録する URLにカーソルを合わせて (ラ) ▶ (4) 3 ▶ 登録先フォルダを選択

以降の操作→P198「ブックマークに登録する」操作2

- 画像を保存する: (季) ▶ (4) ◆ 保存する画像を選択
 - 背景画像を保存する場合は
 押します。

以降の操作→P201「サイトから画像をダウンロードする | 操作2以降

トルカの機能を設定する

トルカ取得の動作を設定する <トルカ取得設定>

お買い上げ時 トルカ取得設定、重複チェック設定:ON 自動振り分け設定、自動表示設定:OFF

読み取り装置(リーダー/ライター)からトルカを取得するかどうかや、読み取り装置(リーダー/ライター)からトルカを取得したときの動作を設定します。

[シ] [1] [2] [2] ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ [2] [2] ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ [3] [3]

トルカ取得設定:

読み取り装置 (リーダー/ライター) からトルカを取得するかどうかを設定します。

重複チェック設定:

トルカを取得するとき、保存しているトルカとの重複をチェックするかどうかを設定します。

• 「ON」に設定すると、トルカが重複している 場合は新たにトルカを取得しません。

自動振り分け設定:

取得したトルカを、トルカ振り分け設定に従って振り分けるかどうかを設定します。

自動表示設定:

取得したトルカを、約15秒間自動的に表示するかどうかを設定します。

• 「ON」に設定すると、待受画面表示中の場合 のみ自動表示されます。

お知らせ =

- 「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカや有効期限の切れたトルカは、重複チェックの対象外となります。
- 自動表示中にキー操作をしなかった場合は、トルカは未 読の状態で保存されます。

トルカ取得完了の確認動作を設定する <トルカ取得確認設定>

お買い上げ時 イルミネーション設定: ON イルミネーションカラー: アクア トルカ取得音量: レベル4

読み取り装置(リーダー/ライター)からトルカを取得したときの、取得完了をお知らせするランプや音量の設定を行います。

イルミネーション設定:

取得が完了したときにランプを点滅させるか どうかを選択します。

イルミネーションカラー:

ランプの点灯色を設定します。

トルカ取得音量:

取得が完了したときに鳴る音の音量を設定します。

自動読取機能を利用する <自動読取機能設定>

お買い上げ時 OFF

読み取り装置(リーダー/ライター)にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカを自動的に読み取りさせるかどうかを設定します。「ON」に設定すると、利用可能なトルカが自動的に認識され、「利用済みトルカーフォルダに移動されます。

- ◆本機能を「ON」に設定しないと、トルカによって は利用できない場合があります。
- ●「利用済みトルカ」フォルダには、トルカが最大20 件保存されます。20件を超えると、古いものから 順に消去されます。

自動読取機能についての確認画面が表示されま す。

お知らせ =

・本機能を「OFF」に設定しているときに読み取り装置 (リーダー/ライター)にFOMA端末をかざすと、自動 読取機能を利用するかどうかの確認画面や自動読取機 能が無効である旨のメッセージが表示される場合があ ります。トルカを利用する場合は「はい」を選択して操 作2を行うか、操作中の機能や表示を終了して本機能を 「ON」に設定してください。

トルカを振り分ける条件を設定する <トルカ振り分け設定>

読み取り装置(リーダー/ライター)から取得したトルカを、指定したフォルダに振り分ける条件を設定します。

- 最大20件登録できます。
- ●振り分け条件を実行するには、トルカ取得設定の自動振り分け設定を「ON」に設定する必要があります。
- 本機能を設定前に取得したトルカは振り分けられません。

〈例〉ジャンルで振り分けるとき





- 登録済みの振り分け条件 (優先順位順)

- 7 ▼ ▶ 振り分け条件欄を選択
- **3** 1 ▶ ジャンル欄を選択 ▶ 1 ~ 5 ジャンル選択画面→P308
 - タイトルで振り分ける: 2 ▶ 振り分け条件 文字列の入力欄にタイトルの一部を入力
 - 全角で最大10文字、半角で最大21文字入力できます。
 - インデックスで振り分ける: ③ ▶ 振り分け 条件文字列の入力欄にインデックスの一部を 入力
 - 全角で最大7文字、半角で最大15文字入力できます。
 - ■条件なしで振り分ける: 4 を押す
- 4 振り分け先フォルダ欄を選択 ▶ 振り分け 先フォルダを選択 ▶

■ 優先順位を選択

選択した行の上に振り分け条件が追加されます。

- 1件目の振り分け条件を登録する場合や、最後 に追加する場合は「最後に追加する」を選択し ます(登録済みの条件を変更したときは「最後 に移動する」と表示されます)。
- 優先順位の高い条件から順に並びます。

お知らせ・

- ・条件は優先順位に従って振り分けられます。優先順位の 判定はメール振り分け設定と同様です。→P251「メールを自動的にフォルダに振り分ける」お知らせ
- 振り分け条件を「条件なし」に設定した場合は、取得したトルカを操作4で指定したフォルダに振り分けます。
- 「利用済みトルカ」フォルダは振り分け先フォルダに指 定できません。

振り分け条件を確認・変更する

〈例〉振り分け条件を確認するとき

8624

2 確認する振り分け条件を選択 振り分け条件詳細画面が表示されます。

- 振り分け条件を変更する:変更する振り分け 条件にカーソルを合わせて (ラ) ▶ (2) ▶ 振り 分け条件欄を選択
 - 振り分け条件詳細画面から操作する場合は で 1 を押し、振り分け条件欄を選択します。

以降の操作→P311「トルカを振り分ける条件を設定する」操作3以降

- 優先順位を変更する:変更する振り分け条件 にカーソルを合わせて (ラ) ▶ [5]以降の操作→P311「トルカを振り分ける条件を設定する」操作5
- 振り分け条件を削除する: 削除する振り分け 条件にカーソルを合わせて (季) ▶ (3) または4 ▶ 「はい」を選択
 - •「全件削除」を選択した場合は、認証操作を 行います。
 - •振り分け条件詳細画面から操作する場合は 「フ」を押します。

ICカードロック

MENU 652 · 84141

ICカード機能を使用できないように する

お買い上げ時 OFF

ICカードロックを起動すると、次の機能が利用できなくなります。

- ICカードの利用
- 読み取り装置(リーダー/ライター)からのトルカ 取得
- おサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードや利 用
- iC诵信
- オールロック中は起動できません。ICカードロック とオールロックの両方を起動するには、先にICカー ドロックを起動してから、オールロックを起動して ください。

1 (□) (1秒以上) ▶ 「はい」を選択

ICカードロックが起動し、待受画面に **は**または (個別ICカードロックのとき) が表示されます。

FOMA端末を折り畳んでいるとき

FOMA端末を折り畳んだ状態で、ICカードロックを起動/解除したり、ICカードロックの設定状況を確認したりできます。

- ●次の操作は、サイドキー長押し設定のサイド下キー 長押しがお買い上げ時の設定のときに有効です。また、ICカードロックを解除するときは、指紋認証を 利用します。
- ICカードロックを起動する: サイドキー [▼](1 秒以上)

ICカードロックが起動すると、ランプが青色で約3 秒間点灯します。

- 解除するときはサイドキー [▼]を1秒以上押し、 認証操作を行います。ICカードロックが解除されると、ランプが青色で約3秒間点滅します。
- 認証操作待ちのときはランブが赤色で点灯します。点灯中に約15秒間何も操作しないか、サイドキー [▲▼]、②を押すと、ICカードロック解除が無効となり、ランプが消灯します。
- 認証操作が失敗すると、ランプが赤色で約1.5秒間点滅します。
- ICカードロックの設定状況を確認する: **②を押す** ICカードロック中はランプが赤色で点滅し、バイブ レータが短く2回振動します。解除中はランプが青色で点灯し、バイブレータが短く1回振動します。

お知らせ =

- 電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。
- ICカードロック中に電源を切ったり、電池残量がなくなっ て電源が切れたりしても、ロックは解除されません。

指定したICカード機能のみロックする <ICカードロック時動作設定>

MENU 84145

お買い上げ時 ICカード機能停止

ICカードロックを起動したとき、あらかじめ指定したおサイフケータイ対応 i アプリのICカード機能だけをロックするように設定できます(個別ICカードロック)。

● ICカードロックを「ON」に設定していると、本機能は設定できません。

6 5 3

2 ▶ ロックするおサイフケータイ対応i アプリを選択 ▶ ♥ 「登録」

すべてのICカード機能をロックする場合は 「1」を押します。

お知らせ -

 選択したおサイフケータイ対応 i アプリは、ICカードー 覧でいるが表示されます。→P289

ICカードロックを自動起動する<ICカードオートロック設定> MENU 84142

お買い上げ時 オートロック:OFF

指定した時間が経過すると、ICカードロックが自動的 に起動するように設定します。

オートロック:

ICカードロックを自動起動するかどうかを設定します。

ロックまでの時間:

自動起動するまでの時間を設定します。

お知らせ =

- 本機能を「ON」に設定しているときに電源を切ったり、 電池残量がなくなって電源が切れたりしたときは、指定 した時間を待たずにICカードロックが起動します。
- i アブリの起動中にロックするまでの時間が経過した場合は、ICカードロックは起動せずi アプリの終了後に起動します。
- 本機能を「ON」に設定しているときにICカードロック を解除すると、設定した時間が経過した後、再び自動的 にICカードロックが起動します。

指定した時刻に自動的にICカードロック を解除する<ICカードロック解除予約>

MENU 84143

ICカードロック中、指定した時間帯のみICカードが使えるように設定します。

- 最大7件登録できます。
- 電源が入っている場合のみ動作します。

□ 6 5 5 ≥ 認証操作 ▶1 ~ 7

- 設定中のICカードロック解除予約は、タイトルの左にりが表示されます。
- ■ICカードロック解除予約を設定/解除する: タイトルにカーソルを合わせて同り
 - 押すたびに設定/解除されます。

2 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ [登録]

時刻:

ICカードロックを解除する開始時刻と終了時刻を入力します。

• 終了時刻は24時を超えて翌日に設定できます。

繰り返し:

ICカードロック解除予約の繰り返しの動作を 設定します。

•「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」 を選択し、ICカードロックを解除する曜日を 選択して「毎を押します。

タイトル:

ICカードロック解除予約のタイトルを入力します。

• 全角で最大9文字、半角で最大18文字入力できます。

お知らせ -

- i アプリの起動中にICカードロック解除の終了時刻になった場合は、ICカードロックは起動せずiアプリの終了後に起動します。
- IC カードロック解除の時間帯はICカードロックを起動できますが、ICカードオートロック設定の自動起動はできません。

電源を切ったときICカード機能をロックする<電源OFF時ICロック設定>

MENU 84144

お買い上げ時 直前のロック状態を継続

電源を切ったとき、すべてのICカード機能をロックす るように設定できます。

6 5 6 ≥ 認証操作

2 2 を押す

• 電源を切る前のICカードロックの状態を継続す る場合は
1 を押します。

フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示するフルブラウザ	316
フルブラウザの設定をする	320

フルブラウザ

MENU 2931

パソコン向けのホームページを表示 する

インターネットに接続して、パソコン向けに作成されたホームページを閲覧します。

フレームやCSS、SSL/TLS対応のホームページも 表示できます。

- フルブラウザを利用して接続した際のパケット通信料は、パケ・ホーダイの対象とはなりません。あらかじめご了承ください。
- フルブラウザは次の機能や方式に対応しています。フレーム:

ホームページを分割する枠、またはこれにより構成されたホームページ。フレームの構成によっては、すべての内容が表示できない場合があります。

Cookie:

ホームページを表示した日時や回数など、ホームページが指定した情報をFOMA端末に保存しておく機能。これらの情報を元に、ホームページ上の各種機能が簡単に利用できるようになります。

CSS:

ホームページのレイアウトを定義する規格です。

JavaScript:

ホームページ作成用の言語の一種です。

Referer:

ホームページ上のリンクを選択して別のホームページに移動する場合の、元のホームページのURL情報です。

SSL/TLS:

認証技術/暗号技術を使用して安全にデータ通信を行うための方式。SSL/TLS対応のホームページは、URLがhttps://から始まります。また、ホームページの一部に利用されている場合もあります。

〈例〉ホームページのアドレス(URL)を指定して接続するとき

- - ・ 半角で最大512文字入力できます。
 - 半角英字入力モード時に 1 を繰り返し押すと「/」「.」「-」などを、※ を繰り返し押すと「http://www.」「.co.jp」「.ne.jp」「.com」「.html」などを入力できます。
 - お買い上げ時など、アクセス設定が「利用しない」に設定されている場合は、アクセス設定の 画面が表示されます。→P321
 - 2回目からは前回接続したURLが表示されます。

- ホームに接続する: ② ▶ 9 1
 - ホーム接続時のURL登録→P320
- ブックマークから接続する: ② ▶ 9 2 ▶ フォルダを選択 ▶ 表示するブックマークを 選択
 - ブックマークを登録するにはフルブラウザ画面表示中に「② 2 1 を押しフォルダを選択します。フォルダ作成や削除を行うには、 ② 9 2 を押します。ツータッチサイト登録などを行うには、 ② 9 2 を押しフォルダを選択します。以降の操作は i モードのブックマークと同じです。→P198
- URL履歴から接続する: ② ▶ 9 3
 - 2 ▶表示するホームページのURLを選択
 - URL 履歴一覧からの操作方法は、i モード と同じです。→P197

ホームページを見終わったら(室) ▶ 「は

■ ラストURLに接続する: ② ▶ 9 33 ▶ ●

お知らせ

- 次の機能には対応していません。
 - Flash画像の表示


い」を選択

- 音の再生
- プラグイン 画面メモの保存
- Phone To (AV Phone To)
- ホームページによっては表示に時間がかかる場合や、正常に表示されない場合があります。
- 画像を含むサイトを表示したとき、画像の代わりに次の マークが表示される場合があります。
 - : 画像表示設定で画像を「表示しない」に設定しているときや、受信中に圏外になるなどでホームページが表示できなかったり、画像を受信できなかったとき
- : 画像のURLの誤りなどで画像を表示できないとき • メールアドレスからMail To機能、URLからWeb To機能を利用できます。

フルブラウザの画面表示について



フルブラウザ画面(縦画面)



フルブラウザ画面(横画面)

- ①状態表示/タイトルまたはURL
 - ≤ (水色、回転):ページ取得中
 - □:フレームのサムネイル表示中→P318
 - Q:フレーム拡大表示中→P318
 - ፟ (紺、回転):
 - フレーム拡大表示中の他フレーム取得中
 - PDFデータ、Word、Excel、PowerPointファイルをダウンロード中
- ② 貸/ 貸:表示モード(PCモード/ケータイモード) →P320
- ③ポインター→P318
- ④ ビューポジション

接続時や画面スクロール時などに、全体に対する現在の位置が一時的に表示されます(サムネイル表示中を除く)。ビューポジションの大きさはページ取得中に変化したり、ホームページによって異なります。

フルブラウザ画面で 8 8 を押しても表示できます。 8 9 を押すと、ビューポジション表示の色を変更したり、表示しないように設定したりできます。

フルブラウザ画面でのキー操作について

フルブラウザ画面では次の操作ができます。

- 表示モードにより、スクロールが有効なキーは異なります。→P320
- ➡、▲: 前のページに戻る/進む
 - ポインター非表示の場合はPCモード中のみ有効です。
- 5 : 縮小/等倍表示切り替え
 - フルブラウザを終了しても縮小/等倍表示 切り替えの設定は保持されます。
- **0** : 検索→P318
- # : ポインターの表示/非表示切り替え→P318
- ※: 横画面時のガイド表示領域の表示/非表示切り替え
 - 画面表示設定を「全画面表示」に設定しているときは、縦画面でも
 ★ を押してガイド表示領域を切り替えられます。→P322
- 表示モードを切り替える: ▲表示モード設定→P320
- ■ヘルプを見る:
 ト
- ■情報を再読み込みする: 🌄 ▶ 4
- 表示中のホームページのURLをメール本文に貼り付けたメールを作成する: (株) ▶ (6)
- 情報を確認する:
 8 1 ~ 3
 証明書の内容→P211
- 画像表示を設定する: (型) ▶ (8) (4) 画像表示設定→P321
- ■文字コードを切り替える: 🗒 ▶ 🔞 🚺 1
 - 8 5 1 を押すたびに、文字コードが SJIS→EUC→JIS→UTF8の順に切り替わります。
 ● 8 5 2 を押すと、「自動選択」に 切り替わります。
- アニメーションを先頭から再生する: ♥ ▶ 86)
- ■自動オーブンガードを有効/無効にする: [8] (7) ▶ 「はい」を選択Script設定→P320

お知らせ -

リンク先や項目の選択の操作は i モードと同じです。
 →P194

゙ ポインターの表示を切り替える

ポインター表示中は、

でポインターを操作して画面内の移動ができます。押し続けると速く移動できます。

す。

● フルブラウザを終了してもポインター表示/非表示の設定は保持されます。

フルブラウザ画面で[#]

押すたびにポインターの表示/非表示が切り 替わります。



ポインター ウィンドウのはし付近 で、はしの方向に**役**を 押すと画面がスクロー ルします。

ポインターで選択可能な場合に表示されます。 この範囲で移動できます。

フレームによっては、移動範囲が限定される場合 があります。

<u>、フレーム対応のホームページを表示する</u>

フレームを含むホームページを表示すると、全体の構成が確認できるサムネイル画面で表示されます。 個別のフレームの内容を拡大表示して確認できます。


- サムネイル表示中は、次の操作や設定はできません。
 - 画面のスクロール
 - 検索
 - 画像、PDFデータ、Word、Excel、PowerPointファイルの保存
 - リンク先の表示
 - ビューポジションの確認・設定

フレームを含むフルブラウザ画面で拡大 表示するフレームを選択

- 〇で枠を移動します。PCモード中は〇でも 移動できます。
- ポインター表示中は、ポインターを ② で操作 し拡大表示するフレームを選択します。

サムネイル表示中

フレーム拡大表示中



• (hm) を押すとサムネイル画面に戻ります。

お知らせ =

認証が必要なフレームは黄色、スキャン機能で問題要素が検出されたフレームは赤色の枠で表示されます。

最大5つのホームページを切り替えながら閲覧できます。

〈例〉ホームページのリンクを新たなウィンドウで表示するとき

フルブラウザ画面でリンクにカーソルを 合わせて1 5

待機中 表示中





- ウィンドウを切り替えるときは、サイドキー [▲▼]を押します。サイドキー [▲▼]を1
 砂以上押すか、「四3」を押すと、ウィンドウの一覧表示から切り替えるウィンドウを選択できます。
- 現在表示しているウィンドウを閉じるときは、 「2」を押して「はい」を選択します。

゙ホームページに表示されている文字列を 検索する

フルブラウザ画面で ○ ▶ 検索欄に文字を入力 ▶ ⑥ [確定]

文字を確定すると検索が実行され、入力した文字列と一致した語が反転表示されます。

- 全角で最大20文字、半角で最大40文字入力できます。
- ・ で前の候補、 ② で次の候補 (一致した語) へ移動します。
- 検索を終了するには 中を押します。
- 検索方法を設定する: フルブラウザ画面で○ ▶ ⑤ ▶ 下記の各項目を選択して設定▶ ○

検索方法:

検索方法を「部分一致」「完全一致」のどちらにするか選択します。

大文字と小文字を区別:

検索時に大文字と小文字を区別するかどう かを選択します。

お知らせ・

- ホームページによっては検索できない場合があります。
- 検索結果と検索欄が重なることがあります。その場合は でかま押して確認してください。

画像をアップロードする

FOMA端末に保存したGIF形式、JPEG形式の画像をホームページにアップロードします。

● アップロードできる画像のファイルサイズは1件あたり最大80Kバイト、複数の画像や文字列を含む場合は合計で最大100Kバイトです。

フルブラウザ画面で「参照」ボタンを選 択

「参照」ボタンは、本端末で画像がアップロードできる場合に表示されます。同じホームページをパソコンなどで閲覧すると、異なったアイコンで表示されます。

フォルダを選択 ▶ アップロードする画像 を選択

- microSDメモリーカードを取り付けている場合は、「本体」または「microSD」を選択します。
- 選択した画像を変更または解除するには、もう 一度「参照」ボタンを選択し、「変更」または 「解除」を選択します。

お知らせ =

- アップロードの操作方法はホームページによって異なります。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像や、画像と 文字列以外のデータはアップロードできません。

画像をダウンロードする

ホームページのGIF形式、JPEG形式、PNG形式、BMP 形式の画像を保存します。

- ●保存できる画像のファイルサイズは1件あたり最大 500Kバイトです。
- PNG形式、BMP形式の画像は、microSDメモリー カードにのみ保存できます。なお、本端末で表示す ることはできません。
- 最大保存件数→P483

以降の操作→P201「サイトから画像をダウン ロードする|操作2以降

 PNG形式とBMP形式の画像は、microSDメ モリーカード内の「その他」フォルダに保存されます。

お知らせ =

- 背景画像はダウンロードできません。
- 画面メモでの保存はできません。
- 横縦(または縦横)のサイズが、GIF形式で640×480、 JPEG形式で1728×2304より大きい画像はFOMA 端末には保存できません。また、JPEGの種類によって は保存できない場合もあります。
- 保存できるファイル形式やサイズでも、ホームページによっては保存できない場合があります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている画像を削除してください。

PDFデータ、Word、Excel、PowerPointファイルをダウンロードする

ホームページ上のPDFデータ、Word、Excel、PowerPointファイルを保存します。

- ●保存できるデータのファイルサイズは1件あたり最大500Kバイトです。
- Word、Excel、PowerPointファイルは、microSD メモリーカードを挿入しているときのみダウン ロードできます。

フルブラウザ画面でダウンロードする データを選択

ダウンロード中に
 で
 を押し、「はい」を選択するとダウンロードを中止します。

🤈 「保存」を選択

- ■表示する:「プレビュー」を選択
- ■保存を中止する:「戻る」を選択 ▶ 「いいえ」 を選択

3 表示名を入力 ▶ 💬 [🖟 保存]

- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ガイド表示領域の左下に「 」 」が表示された場合には、 を押して保存先を切り替えられます。
- PDFデータは、本体のマイドキュメント内の 「i モード」フォルダ、またはmicroSDメモ リーカード内の「マイドキュメント」フォルダ に保存されます。
- Word、Excel、PowerPoint ファイルは、本体のその他内のフォルダ、またはmicroSDメモリーカード内の「その他」フォルダに保存されます。本体のその他内にフォルダが複数ある場合は、保存先のフォルダを選択する画面が表示されます。保存先のフォルダを選択すると保存されます。

お知らせ

- ダウンロード中にデータサイズが500Kバイトを超えた場合は、ダウンロードは中止されます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、データを削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従ってデータを削除してください。

フルブラウザの設定をする

フルブラウザに関する各種機能を設定します。

、ホーム接続時のURLを登録する ・<ホーム設定> м

MENU 2941

941

7 URLを入力 ▶ ^(平) [登録]

・ 半角で最大512文字入力できます。

お知らせ -

• フルブラウザ画面で表示中のホームページを登録する場合は、「▽を押し「ホーム登録」→「はい」を選択します。

Cookieについて設定する <Cookie設定/削除>

MENU 2942

お買い上げ時 Cookie:有効(確認なし)

Cookie を有効に設定すると、以前に利用したホームページの機能が簡単に使えます。

- ●ホームページやコンテンツサービスによっては、 Cookieを有効に設定しないと、正常に表示したり 利用したりできない場合があります。
- Cookieを有効に設定すると、ホームページを表示した日時や回数などの情報が送信されます。これにより、お客様の情報が第三者に知得されても、当社としては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 942
- 7 Cookie欄を選択 ▶ 1 ~ 3
 - 「有効(毎回確認)」を選択したときは、確認欄を選択し、情報が送受信されたことをどのタイミングで知らせるかを「送信時確認」「受信時確認」「送受信時確認」から選択します。
 - Cookie情報を全件削除する: 📴 ▶ 認証操作
 - 「はい」を選択
- 🤾 💬 [登録] を押す

お知らせ -

・異なるFOMAカードに差し替えると、Cookieは「無効」 に設定されます。このとき、「有効(確認なし)」または 「有効 (毎回確認)」に設定すると、認証操作の後、FOMA 端末にCookie情報が保存されている場合はCookieを 削除するかどうかの確認画面が表示されます。

Scriptについて設定する <Script設定>

MENU 2943

お買い上げ時 Script実行:有効 ウィンドウオープンガード:無効

JavaScriptが含まれるホームページの動作を有効に するかどうかを設定します。

● ホームページによってはScript実行を「有効」に設定しないと、正常に表示できない場合があります。

1 Q **>** 9 4 3

¶ Script実行欄を選択 ▶ 「1 または 2 」

「有効」を選択したときは、ウィンドウオープンガード欄を選択し、「有効」または「無効」を選択します。

ウィンドウオープンガードを「無効」に設定すると、JavaScriptから新しいウィンドウを開くだった。 く指示を受けたときに、ウィンドウを開くかどうかを確認する旨のメッセージが表示されます。 「有効」に設定すると、JavaScriptの指示があっても新しいウィンドウは開きません。

🧣 💬 [登録] を押す

表示方法を切り替える <表示モード設定>

MENU 2944

お買い上げ時 PCモード

パソコン用の画面サイズで表示する(PCモード)か、 FOMA端末のディスプレイの横幅に合わせて表示す る(ケータイモード)かを設定します。

お知らせー


- マルチウィンドウで複数のホームページを表示しているときは、すべてのホームページの表示モードが切り替わります。
- ケータイモード中で、ポインター非表示の場合は、
 を押して前のページに戻る/進む操作を行います。

画面をスクロールする


表示モードごとのスクロールの操作方法は、次のとお りです。

- 貸以外のキーを押すと画面単位でスクロールします。
- ◆ キーを押し続けると連続スクロールできます。

■ PCモード



■ ケータイモード



②、 7~ ③、 ③*※ ポインター非表示中のみ

画像やアニメーションを表示するかどう かを設定する<画像表示設定>

MENU 2945

お買い上げ時 画像、アニメーション:表示する

② ▶ 9 4 5 ▶ 下記の各項目を 選択して設定 ▶ ♥ [登録]

画像:

画像を表示するかどうかを設定します。

「表示しない」に設定すると、画像やアニメーションの代わりに が表示されます。

アニメーション:

アニメーションを表示するかどうかを設定します。

「表示しない」に設定すると、アニメーションの最初のコマが表示されます。

フルブラウザを利用するかどうかを設定する<アクセス設定> MENU 2946

お買い上げ時 利用しますか。: 利用しない

●「利用する」に設定する場合は、必ず注意事項をご確認ください。圏外などでは、注意事項の詳細が確認できません。

1 Q **>** 9 4 6

- •「利用する」に設定する場合は「表示」ボタン を選択し、詳細を確認後に®を押します。
- 1 利用しますか。欄を選択 ▶ ① または② ▶ 「登録」ボタンを選択

お知らせ ー

• 異なるFOMAカードに差し替えると、アクセス設定は「利用しない」に設定されます。

Referer を送信するかどうかを設定する <Referer設定> MENU 2947

お買い上げ時 送信する


 ● Referer を送信することにより、お客様の情報が第 三者に知得されても、当社としては責任を負いかね ます。あらかじめで了承ください。



全画面表示するかどうかを設定する <画面表示設定> MENU 2948

お買い上げ時標準画面表示

● 縦画面時のみ有効です。



データ表示/編集/管理

(表) タナ はいて まこせ	
画像を使いこなす	
画像を表示する	324
静止画を編集する	326
画像の動作条件を設定する	331
動画/iモーションを使いこなす	
動画/ i モーションを再生する	332
動画/ i モーションを編集する	
動画/ i モーションの動作条件を設定する	
動画/i モーションをmicroSDメモリーカードに移動するコンテンツ移行対応	
キャラ電を使いこなす	
キャラ電とは	341
キャラ電を表示する	
キャラ電を撮影するキャラ電撮影	
キャラ電の動作条件を設定する動作設定	
メロディを使いこなす	0
メロディを再生する	245
メロディの動作条件を設定する	340
microSDメモリーカードを使いこなす	
microSDメモリーカードについて	346
microSDメモリーカードの取り付けかた/取り外しかた	350
FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間でデータをやりとりする	
microSDメモリーカード内のデータを表示する	
microSDメモリーカードを管理する	
パソコンから FOMA 端末本体や microSD メモリーカードのデータを操作する	359
各種データを管理する	
各種ナータを管理する アルバムを利用する	361
アルバムを利用する データの詳細情報を表示/変更する詳細情報参照/変更	363
アルバムを利用する	363
アルバムを利用する	363 365 365
アルバムを利用する	363 365 365
アルバムを利用するデータの詳細情報を表示/変更する詳細情報参照/変更データを削除する	363 365 365 366
アルバムを利用するデータの詳細情報を表示/変更する詳細情報参照/変更データを削除する	363 365 365 366
アルバムを利用するデータの詳細情報を表示/変更する詳細情報参照/変更 データを削除する	363 365 365 366
アルバムを利用するデータの詳細情報を表示/変更する詳細情報参照/変更データを削除するデータを並べ替えるゾートFOMA 端末の保存容量を確認するメモリ確認 赤外線通信/iC通信を使いこなす 赤外線通信/iC通信について	363 365 365 366 367
アルバムを利用する 詳細情報を表示/変更する 詳細情報参照/変更 データの詳細情報を表示/変更する 詳細情報参照/変更 データを削除する ジータを並べ替える ジート FOMA 端末の保存容量を確認する ジート データを通信 i C 通信を使いて なず 赤外線通信 i C 通信について 赤外線通信 i C 通信を使って データを送信する 赤外線通信 i C 通信を使って データを受信する 赤外線受信 i C 受信 赤外線通信 i C 通信を使って データを受信する 赤外線受信 i C 受信 i C 受信	363 365 365 366 367 369
アルバムを利用するデータの詳細情報を表示/変更する	363 365 365 366 367 369 371
アルバムを利用するデータの詳細情報を表示/変更する	363 365 365 366 367 369 371
アルバムを利用するデータの詳細情報を表示/変更する	363 365 365 366 367 369 371 371
アルバムを利用する	363 365 365 366 367 369 371 371
アルバムを利用する	363 365 365 366 367 369 371 371
アルバムを利用する	363 365 365 366 367 369 371 371 371
アルバムを利用する	363 365 365 366 367 369 371 371 373
アルバムを利用する	363 365 365 366 367 369 371 371 371 374 374
アルバムを利用する	363 365 365 366 367 369 371 371 373 374 374 377
アルバムを利用する	363 365 365 366 366 367 371 371 371 373 374 374 377 378
アルバムを利用する	363 365 365 366 367 369 371 371 373 374 374 377 378
アルバムを利用する	363 365 365 366 367 369 371 371 373 374 374 377 378

画像を表示する

● FOMA端末では、JPEG形式やGIF形式の画像、Flash 画像を表示できます。

1 👨 ▶ 🔼 1 ▶ フォルダを選択

マイピクチャの各フォルダの内容は次のとおりです。

🚡 カメラ:

カメラやキャラ電で撮影した画像、動画/iモーションやPDFデータから切り出した静止画

〗i モード:

サイトや i モードメール、i アプリから取得した画像、ミュージックプレイヤーで保存した画像

デコメピクチャ:

お買い上げ時に登録されている画像 (→P442)、 サイトや i モードメールから取得した画像、バー コードリーダーで読み取った画像

🦬 デコメ絵文字:

お買い上げ時に登録されている画像(→P448)、 サイトや i モードメールから取得した、画像サ イズが20×20、ファイルサイズが90Kバイト 以内の画像

📦 アイテム:

お買い上げ時に登録されている画像 (→P441)、 サイトからダウンロードしたアイテム画像

🗓 プリインストール:

お買い上げ時に登録されている画像→P440

🥱 データ交換:

バーコードリーダーで読み取った画像、microSD メモリーカードから移動またはコピーした画像、 データ通信で受信した画像

マイアルバム:

他のフォルダから移動した画像

- アルバムを作成すると表示されます。
 →P361
- microSDメモリーカードの画像一覧に切り替える: マイピクチャのフォルダー覧で microSDメモリーカードの操作方法→P354

) 表示する画像にカーソルを合わせる

カーソル位置のファイルの表示名と画像の詳細 を示すマークが表示されます。



• マークの意味は次のとおりです。

① 取得元

🄰 :プリインストール

🧂 : i モード 🛮 🖿 : カメラ

3 : フレーム、スタンプ

🗗 : データ交換 🤎 : キャラ電

② 画像の種類

表示なし:静止画

🖳 : パラパラマンガ

GIFアニメーション/Flash画像

③ ファイル形式

表示なし:パラパラマンガ

GIF : GIF画像/GIFアニメーション

IPG : JPEG画像

■ : SWF (Flash画像)

④ ファイル制限

♠ (青): ファイル制限なし

➡ (グレー) : ファイル制限あり

- サムネイル表示の場合は、カーソル位置の画像 の画像サイズとファイルサイズが表示されます。
- FOMA カード動作制限機能が設定されている画像は、サムネイル表示では (本)で表示されます。
- を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。

■画像をメールに添付する: 送信する画像に

カーソルを合わせて

選択した画像が添付されているメール作成画面が表示されます。

メールに添付できる画像→P227

- 選択した静止画のファイルサイズが90Kバイトより小さい場合は、本文へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとメール本文へ貼り付けられます。
- 選択した静止画の画像サイズやファイルサイズによっては、待受サイズへの変換の確認画面が表示されます。→P228

📵 [選択] を押す

縦画面の画像表示画面では、画像の表示名とコメ ントが表示されます。

画像番号/件数



表示名 ーコメント

- を押すと全画面表示に切り替わります。元 の表示に戻すときは(ふっ)、同、、一、、一、 のいずれかを押します。
- 横画面のときは、必ず全画面表示になります。
- のを押すと、前後の画像に切り替わります。
- GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash 画像:

表示すると、自動的に再生されます。

- 再生中は次の操作ができます。
 - :一時停止/再生
- : スロー再生(パラパラマンガの一時停 止中のみ)

(7): リトライ(先頭から再生) : 全画面表示

お知らせ -

- 縦画面では、横241ドット以上、または縦321ドット 以上の画像サイズのとき、横画面では、横が321ドッ ト以上、または縦が241ドット以上の画像サイズのと きは、画像一覧で表示する画像にカーソルを合わせて 「○ を押すと等倍表示され、 ○ で画像をスクロール できます。縦画面のときは、画像表示画面でを押し ても等倍表示されます。
- 縦画面では横240×縦320に収まらない画像を、横画 面では横320×縦240に収まらない画像を全画面表示 すると、横サイズと縦サイズの比率によって、横や縦に 自動的にスクロールしながら表示されます。
 の を押し てスクロールの一時停止/再開を切り替えられます。

スライドショーを表示する **<スライドショー>**

フォルダ内にある画像を全画面表示で順番に表示し ます。

表示する順番や速度は変更できます。→P331

合わせて ((*) ▶ (5)

スライドショーが始まります。

- すべての画像の表示が終わるとフォルダー覧 に戻ります。
- 途中で終了するときは(hr/)を押します。

お知らせ。

動作設定の効果音再生を「あり」に設定していても、ス ライドショーでは効果音は再生されません。

画像を待受画面や電話帳などに設定する

〈例〉待受画面に設定するとき

- □ > 5 (1) フォルダを選択 > 設 定する画像にカーソルを合わせて◎▽▶ 2
- (1) ▶ 「縦画面」または「横画面」を選 択▶「はい」を選択
 - 画像サイズが240×320より小さくて、拡大 表示できる画像の場合は、等倍表示または拡大 表示に設定できます。
 - すでに i アプリ待受画面が設定されている場合 は、続けてiアプリ待受画面を解除するかどう かの確認画面が表示されます。
 - 電話帳に新規登録する: 2 を押す 雷話帳登録→P95
 - すでに登録されている電話帳に更新登録する:
 - 3 ▶ 更新する雷話帳データを選択
 - ■電話発着信画像に設定する: 4 ▶ 1 ま たは「2
 - テレビ電話の発着信画像や代替画像、保留画 像などに設定する: 5 ▶ 1 ~ 7
 - 画像サイズが 176×144より大きい画像、 およびFOMA端末外に出力不可の画像は、 発信画像と着信画像のみ設定できます。
 - ■メール送受信画像、メール着信結果画像、問 合せ画像に設定する: 6 ▶ 1 ~ 4
 - メール送受信画像に設定した画像は、メッ セージR/F、SMSを送受信したときにも表 示されます。
 - メニューアイコンに設定する: (7)または

8 \ 1 ~ O 選択した画像がアイコンデザインの「カスタ ム1」または「カスタム2」のメニューアイコ ンに設定されます。

• パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像 はメニューアイコンに設定できません。

お知らせ・

• 待受画面や電話帳に設定している画像を削除すると、そ れぞれの画像はお買い上げ時の設定に戻ります。

「パラパラマンガを作成する

同じフォルダ内の静止画を複数選択してパラパラマンガを作成します。

- 最大6枚の静止画を設定できます。
- カメラで連続撮影した画像も、パラパラマンガの形式で保存されます。→P173
- GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像、 および画像サイズが640×480より大きい静止画 は、パラパラマンガに登録できません。
- パラパラマンガに登録した静止画は、個別に表示したり編集したりできなくなります。
- **9** ► 4 1
 - バラバラマンガを解除する: 解除するパラパラマンガにカーソルを合わせて № 42

選択したパラパラマンガが 1 枚ずつの静止画に戻ります。

3 パラパラマンガに登録する画像を選択 選択した順に画像の上に 1 ~ 6 の番号が表



- を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
- すべての選択を解除する: ೯ワを押す
- - 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

静止画を編集する

●編集項目と編集可能な最大画像サイズは次のとおりです。

編集項目	編集可能な
柵未以口	最大画像サイズ(ドット)
サイズ変更	1728×2304
	(拡大/縮小は352×288)
切出し	1728×2304
	(範囲指定の場合は1224×1632)
明るさ/色調	352×288
効果	240×320
反転/回転	480×640
フレーム	352×288
スタンプ貼付	352×288
テキスト貼付	352×288
切抜き	240×320
サイズ制限	1728×2304
保存	(メール添付用 (小) は480×640)
補正	352×288

- 次の画像は編集できません。
 - GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像、「アイテム」「プリインストール」フォルダ内の画像
 - メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静止画(自端末でファイル制限を「あり」に設定した静止画を除く)
 - 縦横のどちらかのサイズが8ドットより小さい静 止画
 - microSDメモリーカードに保存されている静止画
- ●編集した静止画をパソコンなどで表示した場合、 FOMA端末で透過表示されていた部分は白く表示 されます。

7 編集項目を選択 ▶ 静止画を編集



• 1 ~ 0 の操作 →P327~P330

編集メニュー画面

② 編集が終わったら **●** ▶ 「保存」を選択

編集した静止画が同じフォルダ内に新しい静止 画として保存されます。

- 編集した静止画の画像サイズが20×20でファイルサイズが90Kバイト以内の場合は、「デコメ絵文字」フォルダに保存されます。
- フレームまたはスタンブ用の画像として保存するときは、「フレーム・スタンプ用」を選択します。

お知らせ =

- 画像サイズが240×320より大きい場合は、編集時には縮小表示されます。ただしスタンプ貼付、テキスト貼付、拡大または縮小の場合は等倍で表示されます。
- 編集後、静止画のファイルサイズが大きくなる場合があ ります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている画像を削除してください。

サイズを変更する

静止画を拡大または縮小したり、特定のサイズに変更 したりします。

●静止画のサイズを変更すると、画質が劣化する場合があります。

〈例〉静止画を指定したサイズに変更するとき

編集メニュー画面で(1)



7 1~9



サイズが変更され、静止画編集画面に戻ります。

- 指定したサイズと静止画の縦横比が異なる場合は、サイズ枠が表示されます。
 サイズ枠の位置を調整し、●を押すと、サイズ枠で囲まれた部分が指定したサイズに変更されます。
- 縦横比を無視して静止画を指定したサイズに収める場合は、下を押します。
- 縦横比を保持したまま静止画を指定したサイズに収める場合は、中を押します。

■ 静止画のサイズを拡大/縮小する:

縦横比を保持したまま、5% ずつ拡大または縮小します。画面の右上には拡大または縮小後の画像サイズと、拡大または縮小率が表示されます。



- 「夢を押すと20%ずつ縮小、「要を押すと 20%ずつ拡大します。
- 横縦(または縦横)のサイズは352×288 まで拡大できます。
- 縦横のどちらかのサイズが8ドットになるまで縮小できます。

② () を押す

静止画が拡大または縮小され、静止画編集 画面に戻ります。

任意のサイズに切り出す

静止画を特定のサイズ、または任意のサイズに切り出 します。

● 16×16より小さい画像は切り出しできません。

〈例〉特定のサイズに静止画を切り出すとき

編集メニュー画面で 2



2 ① ~ 9 ▶ ② で切り出し枠の位置を 調整



- 一を押すたびに切り出し枠の縦横が切り替わります。
- を押すたびに切り出しサイズが切り替わります。
- 切り出す範囲を指定するには、下を押します。

■ 範囲を指定して静止画を切り出す:

① 0 を押す

範囲指定枠が点線で表示され、範囲指定枠 の左上に ・ が表示されます。

② 🚱 で始点を決めて 📵

範囲指定枠の左上の位置が設定され、範囲 指定枠の右下に → が表示されます。



③ ♠ で終点を決めて ♥

切り取り範囲が決定され、範囲指定枠が実線で表示されます。この状態で��を押し、 範囲指定枠を移動できます。

🤾 📵 [切出し] を押す

選択したサイズまたは指定した範囲で静止画が 切り出され、静止画編集画面に戻ります。

「明るさと色調を変更する

〈例〉明るさを調整するとき

編集メニュー画面で3



7 (1 ▶ 🕞 で明るさを調整



- 一段階ずつ明るさが増減 します。
- 明るさを最大にするには 一を押します。
- 明るさを最小にするにはでを押します。

■ 色調をモノトーンまたはセピアにする:

2 または 3

色調が変更され、静止画編集画面に戻ります。

🤰 📵 [決定] を押す

明るさが変更され、静止画編集画面に戻ります。

「特殊な効果をかける

編集メニュー画面で 4 ▶ 1 ~ 6

静止画に特殊な効果がかかり、静止画編集画面に 戻ります。

ぼかし:

画像をぼかします。

は ・

中心から球面状に盛り上がっているような効果をかけます。

エンボス:

鉛色にし、凸凹を強調します。

うずまき:

中心から渦状に回転させたような効果をかけます。

きらきら:

きらきら光っているようなマークを入れます。

モザイク:

モザイクをかけます。

反転/回転させる

編集メニュー画面で 5 ▶ � で静止画 を反転または回転させる

- 左回りまたは右回りに90度回転させるには、または を押します。
- 2 [決定] を押す 静止画編集画面に戻ります。


フレームを重ねる

お買い上げ時に登録されているフレームや、サイトからダウンロードしたフレームを静止画に重ねます。

- お買い上げ時に登録されているフレーム以外にも、他の静止画をフレーム候補に設定することもできます。→P363「データの詳細情報を変更する」、P364「表示項目と変更可否一覧」の「フレーム候補」
- お買い上げ時に登録されているフレーム→P441

編集メニュー画面で 6

編集している静止画と同じサイズのフレームが 表示されます。



- 詳細情報変更でフレーム候補として設定した 画像は、編集している静止画のサイズと異なっ ていても表示されます。→P363
- 2 フレームを選択
- フレームを重ねた画像を確認して選択]



静止画編集画面に戻りま す

- フレームを切り替える にはのを押します。
- フレームを180度回転 させるには を押します。

スタンプを貼り付ける

お買い上げ時に登録されているスタンプや、サイトからダウンロードしたスタンプを静止画に貼り付けます。

- お買い上げ時に登録されているスタンプ以外にも、他の静止画をスタンプ候補に設定することもできます。→P363「データの詳細情報を変更する」、P364「表示項目と変更可否一覧」の「スタンプ候補」
- お買い上げ時に登録されているスタンプ→P443

編集メニュー画面で(7)

編集している静止画より小さいサイズのスタンプが表示されます。



 詳細情報変更でスタンブ候補として設定した 画像と、お買い上げ時に登録されているスタン ブは、編集している静止画のサイズより大きく ても表示されます。→P363

7 スタンプを選択

選択したスタンプが画面の中央に表示されます。

3 ②でスタンプを貼り付ける位置を調整して



効果音が鳴り、スタンプ が貼り付けられます。

- 続けて別の位置にスタ ンプを貼り付けられます。
- 貼り付けたスタンプを すべて消去するには を押します。

______ [登録] を押す

貼り付けたスタンプが合成され、静止画編集画面 に戻ります。

テキストを貼り付ける

編集メニュー画面で 8 ▶ 下記の各項目 を選択して設定

テキスト:

貼り付けるテキストを入力します。

全角で最大20文字、半角で最大40文字入 力できます。

文字の種類:

テキストの種類を設定します。

文字のサイズ:

テキストのサイズを設定します。

文字色:

テキストの色を設定します。

文字縁取り色:

テキストの縁取りの色を設定します。

背景色:

テキストの背景色を設定します。

貼り方:

テキストの貼り付けかたを設定します。

◯ を押す

設定したテキストが画面の中央に表示されます。

貼り方を「一字ごと」に設定した場合は、最初 の文字が画面の中央に表示されます。

※で文字を貼り付ける位置を調整して ●



効果音が鳴り、テキスト が貼り付けられます。

- 続けて別の位置にテキストを貼り付けられま
- 貼り付けたテキストをすべて消去するには ® を押します。
- 貼り方を「一字ごと」に設定した場合は、 押すたびに1文字ずつ貼り付けられます。最後 の文字を貼り付けると、最初の文字がもう一度 表示されます。

🚹 🔍 [登録] を押す

静止画編集画面に戻ります。

任意の部分を切り抜く

選択した色と近似している部分を切り抜きます。

編集メニュー画面で「9)

画面の中央に切り抜く色を指定する 🚾 が表示 されます。

②で切り抜く色に ☆を合わせて ③

□□ の位置の色と近似している部分が切り抜か カます。





- 続けて別の部分の切り抜きができます。
- 🤱 🤍 [登録] を押す

静止画編集画面に戻ります。

ファイルサイズを制限して保存する

編集メニュー画面で 0 ▶ 1 または 2

メール添付用(小)は90Kバイト以内、メール 添付用(大)は2Mバイト以内で、同じフォルダ に新しい静止画として保存されます。

- サイズが480×640より大きい静止画は、 「メール添付用(小)」に設定できません。
- ファイルサイズが2Mバイト以下の場合は、「メー ル添付(大)」に設定できません。

明るさや色のバランスを補正する

⑤ ▶ 5 (1) ▶ フォルダを選択 ▶ 補 正する静止画にカーソルを合わせて 🖤 🕨 呷

静止画補正モードになり、画面の右上に現在の補 正モードが表示されます。

(の)で補正モードを選択

静物:

静物や植物などの静止画を適切に補正します。 背景:

背景を適切に補正します。

風景画像に明るさや色のメリハリを出します。 美肌:

人物画像の肌を白くなめらかに表現します。

日焼け: 人物画像の肌を小麦色に表現します。

青ざめ:

人物画像の肌を青ざめたように表現します。

酔っ払い:

人物画像の肌を赤らめたように表現します。

- 補正効果を調整するには を押します。
- 補正効果を調整範囲いっぱいにするには または を押します。
- 「下を押して」へです。でを押しても、補正モードを選択できます。

3 **(回) [決定] を押す** 静止画編集画面に戻ります。

お知らせ =

• 静止画によっては、明るさや色のバランスを補正しても 状態があまり変化しない場合があります。

静止画をお預かりセンターに保存する <電話帳お預かりサービス>

電話帳お預かりサービスを利用して、データBOXのマイピクチャに保存してある静止画をネットワーク上のお預かりセンターに保存します。万一紛失や水濡れなどでFOMA端末に保存したデータが消失しても、iモードで操作することにより、お預かりセンターに預けている保存データを新しいFOMA端末に復元できます。

- ●本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービス未契約の場合は、お預かりセンターに接続しようとすると、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- 1件あたりのサイズが100Kバイトを超える静止画は保存/復元できません。
- 1回の操作で最大10件保存できます。
- 復元操作の詳細は『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。
- ◆ お預かりセンターに保存した履歴を確認できます。→P109
- 1 ▶ 5 1 ▶ フォルダを選択
- 2 ▶ 5 6 ▶ 保存する静止画を選択
- 3 □ ► 「はい」を選択 ► 認証操作 お預かりセンターに接続され、保存が始まります。
 - 保存を中止するときは ●を押します。

⚠ 通信結果を確認する

通信結果の表示は約5秒後に自動的に消えます。を押しても表示を消すことができます。

お知らせ -

マイピクチャの「アイテム」「プリインストール」フォルダ内のデータは選択できません。

動作設定

画像の動作条件を設定する

お買い上げ時 一覧の画像表示:あり タイトル表示:あり 番号表示:あり コメント表示:あり 小さい画像の拡大:なし 大きい画像の縮小:あり 効果音再生:あり 全画面時の自動スクロール:あり スライドショーの切替え速度:普通 スライドショーのランダム表示:なし

1 ● 5 1 ● ● 4 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ ● [登録]

一覧の画像表示:

画像一覧で画像表示をするかどうかを設定します。「あり」にするとサムネイル表示に、「なし」にするとリスト表示になります。

タイトル表示:

画像表示画面で表示名を表示するかどうかを設定します。

番号表示:

画像表示画面でフォルダ内またはアルバム内 での件数と総件数を表示するかどうかを設定 します。

コメント表示:

画像表示画面でコメントを表示するかどうか を設定します。

小さい画像の拡大:

表示領域より小さい画像を表示したとき、画像 の縦横比を保持したまま表示領域いっぱいに 拡大表示するかどうかを設定します。ただし、 全画面表示では拡大表示されません。

大きい画像の縮小:

表示領域より大きい画像を表示したとき、画像の縦横比を保持したまま表示領域に合わせて縮小表示するかどうかを設定します。「なし」に設定しても、全画面表示では縮小表示されます。

効果音再生:

画像を表示したとき、画像に設定されている効果音を再生するかどうかを設定します。

全画面時の自動スクロール:

全画面表示したときに画像が画面に表示しき れない大きさの場合、自動的にスクロールする かどうかを設定します。

スライドショーの切替え速度:

スライドショーの表示速度を設定します。

スライドショーのランダム表示:

スライドショーの表示順をランダムにするか どうかを設定します。

お知らせ =

• 画像一覧、画像表示画面から操作する場合は、 を押し 「動作設定」を選択します。

動画/iモーションを再生する

● FOMA端末では、次の形式の動画/iモーションを 再生できます。

ファイル形式 (拡張子)	符号化形式	
MP4	映像	MPEG4、H.263、H.264
(MP4、3GP)	音声	AMR、AAC、HE-AAC、 Enhanced aacPlus
ASF	映像	MPEG4
(ASF)	音声	G.726

● 画像サイズが48×48~320×240の動画/i モーションを再生できます。

1 👨 ▶ 🔼 4 ▶ フォルダを選択

• i モーションの各フォルダの内容は次のとおりです。

園 プレイリスト:

動画/ i モーションのプレイリスト プレイリストの作成・再生→P334

🍃 カメラ:

カメラやキャラ電で撮影した動画、動画から切り出した動画、動画メモ、サウンドレコーダーで録音した音声

i ₹−ド:

🚇 プリインストール:

お買い上げ時に登録されている動画→P440

🏿 データ交換:

microSDメモリーカードから移動/コピーした動画/iモーション(コンテンツ移行対応のiモーション以外)、データ通信で受信した動画/iモーション

マイアルバム:

他のフォルダから移動した動画/ i モーション

- アルバムを作成すると表示されます。→P361
- microSDメモリーカードのフォルダを選択する: i モーションのフォルダー覧で microSDメモリーカードの操作方法→P354

7 再生する動画/i モーションにカーソルを合わせる

ファイルの表示名と詳細を示すマークが表示されます。



サムネイル表示

リスト表示

- マークの意味は次のとおりです。
 - ① 取得元

♪: ブリインストール: i モード: ホメラ: データ交換: キャラ電: 下レビ電話

② 再生制限

□ : 再生制限なし□ : 再生制限なり□ : 期限制限あり□ : 期間制限あり

③ファイルの種類

MM (白) : MP4

■ (青): しおり付きMP4

■ (青): しおり

ASF (白) : ASF

(責): しおり付きASF

④ ファイル制限

♦ (青): ファイル制限なし

- サムネイル表示の場合は、カーソル位置の動画/ i モーションの画像サイズとファイルサイズが 表示されます。
- を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
- サウンドレコーダーで録音した音声、音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)は、サムネイル表示ではで表示されます。
- FOMAカード動作制限機能が設定されている動画/iモーションは、サムネイル表示ではまで表示されます。

動画/iモーションをメールに添付する(iモーションメール):送信する動画/iモーションにカーソルを合わせて/

選択した動画/ i モーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

メールに添付できる動画/ i モーション →P227

② [選択] を押す

再生中の動画/ i モーションの下に再生状態や動画/ i モーションの種類などを示すマークが表示されます。



- 3 4 5
- しおりを設定した動画/ i モーションの場合は、 しおりの位置から再生するかどうかの確認画面 が表示されます。「はい」を選択すると、しおり の位置から再生され、「いいえ」を選択すると、 先頭または再牛停止位置から再生されます。
- マークの意味は次のとおりです。

①再生音量

現在の音量を示します。

② 再生状態

流: 再生中

₅┅: 停止中

③ファイルの種類

A : 音声のみ

AV :音声+映像

T : テキストのみ VT : 映像+テキスト

v : 映像のみ

AVT: 音声+映像+テキスト

AT: 音声+テキスト

④ 拡大/縮小表示

🔡:拡大表示中

⑤ 再生時間

現在の再生時間と総再生時間を数字とバーで示します。

- 映像のある動画/iモーションの場合、再生中 に横画面に切り替えたり、横画面で再生を開始 したときは、全画面表示で再生されます。
- テロップが挿入されている動画 / i モーション を横画面の全画面表示で再生した場合、テロップは表示されず、■ が表示されます。
- ダウンロードに失敗、またはダウンロードを中断して、部分的に取得した i モーションは再生できません。選択すると、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードが開始されます。ただし、ダウンロードしても再取得できなかったときは、部分的に保存されていたデータを削除した旨のメッセージが表示されます。

また、部分的に取得した i モーションの再生期間や再生期限が過ぎている場合は再取得ができません。このとき、削除するかどうかの確認画面が表示され、部分的に保存した i モーションを削除できます。

- 部分的に取得した i モーションの再生期間や 再生期限が過ぎている場合は、残りのデータを 取得できません。
- 動画/iモーションの再生中は次の操作ができます。

● : 一時停止/再生/先頭から再生(停止中)

(G): 早送り再生

3 : 30秒早送り(再生終了まで30秒未満の場合は再生終了1秒前から再生)

意き戻し再生

1 : 10秒巻き戻し (再生開始から10秒未 満の場合は先頭から再生)

(中)

- チャブター情報を持つ動画/iモーションは、 再生中にできた押し「チャブター選択」でチャ プターを選択すると選択したチャプターから 再生されます。
- 動画/iモーションの一時停止中に®を押すと、再生位置インジケータ上に位置指定つまみが表示されます。再度®を押して位置指定つまみを移動し®を押すと、指定した位置から再生されます。

位置指定つまみは、次のように操作します。

- ② : 1分単位で移動
- (2秒以上):5分単位で移動
- (血)や
 を押したり、他の機能の影響によって再生が中断したときは、再生停止位置が保存され、次回再生時にその停止位置から再生されます。再生停止位置の情報はFOMA端末本体およびmicroSDメモリーカードでそれぞれ、最大5つの動画/ i モーションについて保存されます。新しい情報が登録されると古い情報は順に削除されます。データを取得しながら再生しているときやプレビュー再生では、再生停止位置は保存されません。

- 解除するときは、再生を停止させてから を押します。
- しおりは、データBOX内の i モーションから 再生したとき、microSDメモリーカードから 再生したとき、動画撮影画面で (一覧) を 押して再生したときに設定できます。ただし、 再生制限が設定されている i モーションには 設定できません。

■ 横画面で全画面表示を解除する: 再生中に

#

- 全画面表示に戻すにはもう一度 # を押します。
- ・全画面表示で★ を押すと、ガイド表示領域の表示/非表示が切り替えられます。

お知らせ 一

- 他のアプリケーションの影響により、動画/ i モーションの保存時にサムネイル画像を取得できない場合があります。そのような動画/ i モーションは、サムネイル表示では かったます。
- i モーションによっては、再生画面の総再生時間が 「----」と表示される場合があります。このとき、次の 操作は利用できません。
 - 早送り再生、30秒早送り、巻き戻し再生、10秒巻き 戻し
 - しおりや再生停止位置からの再生
 - 指定位置つまみを使った再生
 - チャプター選択による再生

i モーションに再生制限が設定されている とき

i モーションに再生制限が設定されている場合は、再生を開始する前に確認画面が表示されます。再生制限の種類と確認する内容は次のとおりです。

回数制限

状 態	確認内容		
再生回数 残あり	「あと×回(×/総再生回数)再生可能です。 再生しますか?」と表示されます。		
	「再生可能回数が終了しました。削除しますか?」と表示されます。		

期限制限

, 43124-1-3124	20,000			
状 態	確認内容			
期限内	「年/月/日 時:分まで再生可能です。再生しますか?」と表示されます。			
期限後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。			

期間制限

状 態	確認内容
期間内	「年/月/日 時:分~年/月/日 時:分まで再生 可能です。再生しますか?」と表示されま す。
期間前	「再生可能日前です。再生できません」と表示されます。 ● を押すと、動画/ i モーション一覧に戻ります。
期間後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。

- ●残り再生回数、再生期限、再生期間は詳細情報参照で確認できます。
- 日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間は 変更できません。

プレイリストを作成/再生する

プレイリストとは、動画/ i モーションのタイトルを ひとまとめにして再生順などを管理するものです。

- 最大登録件数→P483
- 1つのプレイリストに最大100件のタイトルを登録できます。
- FOMA端末本体の動画/i モーションのタイトルの み登録ができます。

プレイリストを作成する

プレイリストフォルダを選択 ▶ (1)

 プレイリストが1件も作成されていないときは、 プレイリストフォルダを選択し、確認画面で「は い」を選択します。

2 プレイリストの名前を入力 ▶ 🙆

- ブレイリストの名前にはあらかじめ「プレイリストYYYYMMDD」(YYYYMMDDはプレイリストを作成する年月日)が入力されています。
- プレイリストの名前は全角で最大10文字、半 角で最大20文字入力できます。
- **4** フォルダを選択 ▶ 登録する動画 / i モーションを選択 ▶ 💬
- 「はい」を選択

お知らせ =

• 最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認 画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に 従って保存されているプレイリストを削除してくださ い。

プレイリストに動画/ i モーションのタイトルを追加する

● FOMA カード動作制限機能や再生制限が設定されて いたり、部分的に保存した動画/ i モーションのタ イトルは登録できません。

〈例〉動画/ i モーションのタイトルを 1 件追加するとき

■ 複数または全件のタイトルを追加する:

2 または 3 ▶ フォルダを選択 ▶ 追加する動画 / i モーションを選択 ▶ ♀

「全件登録」を選択して動画/iモーションのデータがあるフォルダを選択すると、フォルダ内のすべての動画/iモーションのタイトルが選択されています。

🤱 「はい」を選択

お知らせ =

 最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認 画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に 従って保存されているタイトルを削除してください。

プレイリストから動画/ i モーションのタイトルを解除する

 プレイリストから動画/iモーションのタイトルを 解除しても、動画/iモーションデータ本体は削除 されません。

〈例〉動画/ i モーションのタイトルを1件解除するとき

7 ① を押す

■ 複数のタイトルを解除する: 2 ▶ 解除する タイトルを選択して (平)

■全件のタイトルを解除する: 3 ■ 認証操作

♀ 「はい」を選択

お知らせ ―

 プレイリストに登録した動画/iモーションを削除した り、microSDメモリーカードに移動した場合は、プレイ リストから解除されます。

プレイリストを再生する

プレイリストを使うと、選択したタイトル以降の動画/ i モーションをまとめて再生できます。

● 再生中は、しおりの位置や再生停止位置からの再生、早送り/巻き戻しや位置指定つまみの操作はできません。

プレイリストを選択 ▶ 最初に再生したい 動画 / i モーションを選択

選択した動画/ i モーションから順に連続して 再生されます。

再生中の画面には通常表示されるアイコンの ほかに、次のアイコンが表示されます。

再生中は次の操作ができます。

●:一時停止/再生

(ħ) / サイドキー [▲▼]:音量調整

(): 停止

※ 再生から3秒以内に を押すと前のデータを再生できます。

再生中にFOMA端末を折り畳んでも、再生は中断しません。その場合、サイドキーで操作できます。

プレイリストを削除する

〈例〉プレイリストを1件削除するとき

2 削除するプレイリストにカーソルを合わせて同♪ 3 (1)

■全件のプレイリストを削除する: ③ ▶ 認証操作

🧣 「はい」を選択

プレイリストの名前を変更する

- ► 5 4 ► プレイリストフォルダを選択 ► 名前を変更するプレイリストにカーソルを合わせて ► 2
- プレイリストの名前を入力 ▶
 ・ [登録]
 - プレイリストの名前は全角で最大10文字、半 角で最大20文字入力できます。

「プレイリスト内の再生順を自由に並べ替 、える

- ⑤ ▶ 5 4 > プレイリストフォルダを選択 > ブレイリストを選択 > 疹 >3 3
- 🤾 💬 [確定] を押す

動画/iモーションを待受画面や電話帳 などに設定する

- 音声のみの動画/ i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)、再生制限が設定されている i モーション、画像サイズが320×240より大きい i モーションは待受画面に設定できません。
- 着信画像と電話帳に設定できるのは映像のみの動画 / i モーションです。
- 着信音および着信画像に設定できるのは、詳細情報 の着信音設定および着信画面設定が「可」になって いる動画/iモーションのみです。ただし、次の動 画/iモーションは設定できません。
 - 赤外線通信/iC通信やデータリンクソフトなどを 使用してパソコンや他のFOMA端末に転送して から、もう一度FOMA端末本体に戻したもの
 - コンテンツ移行対応の i モーション以外で、 microSDメモリーカードから、FOMA端末本体 にコピーまたは移動したもの(FOMA端末本体からmicroSDメモリーカードにコピーまたは移動 してから、もう一度FOMA端末本体にコピーまた は移動したものを含む)

〈例〉待受画面に設定するとき

- 1 👨 ▶ 5 4 ▶ フォルダを選択
- 2 設定する動画 / i モーションにカーソル を合わせて (学) ▶ 2
- ? (1) ▶ 「はい」を選択
 - 拡大表示できる動画/iモーションの場合は、 等倍表示または拡大表示に設定できます。 動画/iモーションを待受画面に設定したと きの動作→P126
 - ■電話帳に新規登録する: 2 を押す 電話帳登録→P95
 - すでに登録されている電話帳に更新登録する:3) ▶ 更新する電話帳データを選択
 - 着信音に設定する: (4) ▶ (1)~(7)
 - メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:
 - (1) (4) ▶ (8) または「9)
 - ② 設定する電話帳データを選択 ▶ 内容を確認 して □
 - 着信画像(音声電話、テレビ電話)/メール着信結果画像に設定する: 5 > (1 ~ 3)

お知らせ =

プレイリストのタイトル一覧から操作する場合は、を押し「動画の利用」を選択します。

動画/iモーションを編集する

静止画の切り出しや任意の範囲の切り出しなど、i モーションに保存されている動画/ i モーションを編集します。

- 編集できる動画/ i モーションは次のとおりです。
 - 自端末で撮影した動画
 - 自端末で撮影した動画以外の動画/ i モーションで、ファイル制限がないもの
- 再生制限付きの i モーション、お買い上げ時に登録されている動画/ i モーション、ASF形式の動画は編集できません。また、ダウンロードした i モーションの符号化形式によっては編集できないことがあります。
- 編集中に動画/iモーションを再生したときのマークの意味とキー操作→P333「動画/iモーションを再生する」操作3

静止画を切り出す(キャプチャ)

動画/iモーションの再生中に任意の位置を指定し、 静止画として切り出し、(キャプチャ)します。

- 切り出した静止画の画像サイズは、動画/ i モーショ ンの再生サイズになります。
- テロップはキャプチャした静止画に表示されませ h.
- ⑤ ▶ 5 4 ▶ フォルダを選択 ▶ キャ プチャする動画/iモーションを選択 選択した動画/iモーションが再生されます。
- 再生中の任意の位置で □ > 3
 - 切り出しの操作をやり直すときは、(hm) または 同りを押します。
- 画像を確認してѾ[保存]

キャプチャした静止画が、マイピクチャ内の「カ メラーフォルダに保存されます。



• 続けてキャプチャする には、●を押して再生 を再開してから、操作 2~3を繰り返します。

■ キャプチャした静止画をメールに添付する:

∕⊴を押す

キャプチャした静止画がマイピクチャ内の 「カメラ」フォルダに保存され、キャプチャし た静止画が添付されているメール作成画面が 表示されます。

キャプチャした静止画のファイルサイズが 90Kバイト以内の場合は、本文へ貼り付け るかどうかの確認画面が表示されます。「は い」を選択するとメール本文へ貼り付けられ ます。

動画/ i モーションを切り出す

動画/iモーションを先頭から任意の位置まで切り 出します。

⑤ ▶ 5 4 ▶ フォルダを選択 ▶ 切 り出す動画/i モーションにカーソルを 合わせて ((4) (1)

選択切り出しモードになり、再生時間の下に が表示されます。

切り出す動画/iモーションにテロップが挿入 されている場合、テロップが削除される可能性 がある旨のメッセージが表示されます。「はい」 を選択すると、選択切り出しモードになります。 このとき、切り出す位置によっては、テロップ が消去される場合があります。

●▶切り出す位置で●



最大ファイルサイズ

- 切り出しの操作をやり直すときは (h/m) を押し
- 動画の再生中に切り出しを中断するときは 📆 を押します。
- 動画/ i モーションを ●を押さずに最後まで 切り出したときは、自動的に切り出しを終了 し、終点がファイルの最大サイズより約1000 バイト小さい位置に設定されます。

■ 切り出しサイズの上限を設定する:

- 切り出し元のファイルサイズが500Kバイト より大きいときのみ設定できます。
- ① を押す前に 🚳 ▶ 「メール添付用 (小) | (500Kバイト)、「メール添付用(大)」 (2038Kバイト)、「設定なし」(切り出し 元の動画のファイルサイズ)を選択
 - 切り出し中のファイルサイズが設定した 切り出しサイズの上限に達したときは、自 動的に切り出しを終了します。
 - 切り出し元のファイルサイズが2038Kバ イトより大きい場合は、「設定なし」に設 定できません。また、切り出ししようとし た場合は、上限の設定に関わらず2038K バイトで自動的に切り出しを終了します。

3 表示名を入力 ▶ 💬 [保存]

切り出した動画/ i モーションは、新しいデータ として元の動画/ i モーションと同じフォルダ に保存されます。

- チャプター情報を持つ i モーションから切り出した場合、チャプター情報は保存されません。
- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

元の動画/iモーションと同じフォルダに保存され、切り出した動画/iモーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

<u>ファイル</u>サイズを指定して切り出す

動画/ i モーションを先頭から指定したファイルサイズまで切り出します。

- 指定できるファイルサイズは10K~2038Kバイトです。
- 指定できるファイルサイズの上限は、切り出す動画/ i モーションにより異なります。

切り出す動画/iモーションにテロップが挿入されている場合、テロップが削除される可能性がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、サイズ切り出しモードになります。このとき、切り出す位置によっては、テロップが消去される場合があります。

🤈 切り出すサイズを入力

指定したファイルサイズで動画/ i モーションが切り出されます。

■メール添付のサイズで切り出しサイズを設定する:

- 切り出し元のファイルサイズが500Kバイト より大きいときのみ設定できます。
- ① サイズ切り出しの画面で ▽ ▶ 「メール添付用(小)」(500Kバイト)、「メール添付用(大)」(2038Kバイト)を選択
 - 「メール添付用(小)」に設定すると「500」が、「メール添付用(大)」に設定すると「2038」が、切り出しサイズに自動的に設定されます。

🄾 表示名を入力 ▶ 💬 [保存]

切り出した動画/i モーションは、新しいデータ として元の動画/i モーションと同じフォルダ に保存されます。

- チャプター情報を持つ i モーションから切り出した場合、チャプター情報は保存されません。
- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

■ 切り出した動画/ i モーションをメールに添付する: 🙆 を押す

元の動画/iモーションと同じフォルダに保存され、切り出した動画/iモーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

゙テロップを插入する

動画/ i モーションには文字情報(テロップ)を挿入できます。

- テロップは最大10個挿入できます。ただし、テロップを挿入する動画/i モーションによっては10個より少なくなる場合があります。
- テロップを挿入すると、着モーションに設定できなくなります。

□ > 5 4 > フォルダを選択 > テロップを挿入する動画 / i モーションにカーソルを合わせて ○ > 4 3 1

- すでにテロップが挿入されている場合は、削除 して新しいテロップを作成するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、 すでに挿入されているすべてのテロップが削除されます。
- テロップを削除する: ↓ 【4】 3 2 ↓ 「はい」を選択

挿入されているすべてのテロップが削除され ます。

2 下記の各項目を選択して設定 ▶ □ 表示問區:

テロップの配置のしかたを設定します。

- •「ユーザ指定」に設定すると、テロップを設定する位置を任意に指定できます。
- 「等間隔」に設定すると、テロップ数を設定できます。動画/ i モーションの再生時間内に、指定した数のテロップが等間隔で挿入されます。

テロップ数:

1~10の範囲で入力します。

- 表示間隔を「ユーザ指定」に設定したときは 確認メッセージが表示され、再生画面の下に が表示されます。
- 表示間隔を「等間隔」に設定したときは、操作5に進みます。

③ で再生を開始 ▶ テロップの設定位置で⑥

再生は中断しません。 **●** を押すたびにテロップ の位置が設定されます。



- 再生を開始すると先頭に1個目のテロップの位置が設定されます。
- テロップの位置の設定を終了するには 中を押します。

テロップの位置を9箇所設定するか、動画/ iモーションの再生が終了すると、自動的にテロップの位置の設定を終了します。

⚠ 「はい」を選択

5 テロップの入力欄を選択 ▶ テロップに表示する文字を入力

- 全角で最大20文字、半角で最大40文字入力できます。
- テロップを修飾する: 修飾するテロップに カーソルを合わせて ② ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ 四 テロップ1~10:

テロップ編集画面で入力した文字が表示されます。選択すると、文字を入力できます。 文字色:

文字の色を設定します。

- 「指定なし」に設定すると、文字色は白になります。
- 絵文字には反映されません。

背景色:

テロップの背景色を設定します。

•「指定なし」に設定すると、背景色は黒に なります。

スクロール動作:

文字のスクロール動作を設定します。

- •「スクロール・イン」に設定すると、文字 が移動しながら徐々に表示されます。
- 「スクロール・アウト」に設定すると、文字が移動しながら徐々に表示されなくなります。
- 「スクロール・イン&アウト」に設定すると、文字が移動しながら徐々に表示され、 その後徐々に表示されなくなります。

スクロール方向:

スクロール動作を「なし」以外に設定した ときの文字のスクロール方向を設定しま す。

文字位置:

文字の表示位置を設定します。

文字サイズ:

文字の大きさを設定します。

下線:

文字に下線を付けるように設定します。 **点滅:** 文字が点滅するように設定します。

Ѿを押す

テロップを挿入する前の動画/iモーションのファイルサイズが500Kバイト以内で、テロップを挿入した結果が500Kバイトより大きくなった場合、メール添付用(小)サイズを超える旨のメッセージが表示されます。そのままテロップを挿入する場合は

7 表示名を入力 ▶ 💬 [保存]

テロップを挿入した動画/ i モーションが、新しいデータとして元の動画/ i モーションと同じフォルダに保存されます。

- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- テロップを挿入した動画 / i モーションをメールに添付する: / ② を押す

元の動画/ i モーションと同じフォルダに保存され、テロップを挿入した動画/ i モーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

動作設定

動画/ i モーションの動作条件を設定する

お買い上げ時 一覧の画像表示:あり表示画像の拡縮:なし リピート再生:ON 照明設定:常灯 音量:レベル20 サラウンド:OFF

動画/ i モーションの再生時の照明や音量などの条件を設定します。

一覧の画像表示:

動画/ i モーション一覧で画像表示をするかどうかを設定します。「あり」にするとサムネイル表示に、「なし」にするとリスト表示になります。

表示画像の拡縮:

表示領域(横画面時:320×240、縦画面時:240×200)と再生する動画/iモーションのサイズが合わないときに、拡大または縮小表示をするかどうかを設定します。

- 「なし」に設定すると、拡大または縮小表示しません。ただし、表示領域より大きいサイズの動画/iモーションを再生したときは、縦横比を保持したまま、表示領域に合わせて動画/iモーションを縮小表示します。
- 「あり」に設定すると、縦横比を保持したまま表示領域に合わせて動画/ i モーションを拡大または縮小表示します。

リピート再生:

プレイリスト再生時にリピート再生するかどうかを設定します。

照明設定:

再生中の照明の動作を設定します。

- 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従って照明が点灯します。
- ディスプレイの照明設定 (点灯時間設定) に も反映されます。

音量:

再生時の音量を設定します。

サラウンド:

再生時にサラウンド効果を有効にするかどう かを設定します。

ステレオ効果設定の動画(i モーション)に
 も反映されます。

お知らせ -

・動画/ i モーション一覧から操作する場合は、 ♥ を押し「動作設定」を選択します。

コンテンツ移行対応

動画/ i モーションをmicroSDメ モリーカードに移動する

FOMA端末のコンテンツ移行対応のデータをmicroSDメモリーカードに移動する

サイトから取得し、FOMA端末に保存した著作権のあるiモーションをmicroSDメモリカードに移動します。コピーはできません。

- コンテンツ移行対応の i モーションは、詳細情報 (→P363) の「microSDへの移動」が「可」または 「可 (同一機種間)」になっている場合だけ、microSD メモリーカードに移動できます。
- (季) [5] (4] ▶ i モードフォルダを選択 ▶ 移動する i モーションにカーソルを合わせて (5) [5] (4]
- **7** 1~3
 - 複数移動する: 2 ▶ 移動する i モーションを選択 ▶ < (平)
- 3 移動先のフォルダにカーソルを合わせて
 □ ▶ 「はい」を選択
 - 移動先の選択画面で
 を押すとホームフォルダに移動できます。
 - 移動を中止するときは (のを押します。

お知らせ

- 新しいフォルダを作成し(→P356)、iモーションを 移動した場合、他のFOMA端末で確認できないことがあ ります。
- データの移動中に microSD メモリーカードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。 microSDメモリーカード内のすべてのコンテンツ移行対応データが利用できなくなる場合があります。
- •「複数移動」や「全件移動」を選択して、コンテンツ移行対応以外のiモーションも一緒にmicroSDメモリーカードに移動した場合、コンテンツ移行対応以外のiモーションは、microSDメモリーカードの「動画」または「その他の動画」フォルダに保存されます。

コンテンツ移行対応のデータをFOMA端末 またはフォルダに移動する

microSDメモリーカードに保存した著作権のある i モーションを、FOMA端末またはmicroSDメモ リーカード内の他のフォルダ(→P356)に移動しま す。

- □ ► 6 6 1 4 ► 2 > 7 a
 ルダを選択 ► 移動するデータにカーソルを合わせて □ ► 3 ► 1 または
- 7 1~3
 - 複数移動する: 2 ▶ 移動するデータを選択▶ <
- 2 「はい」を選択

本体へ移動したデータは、i モーションの「i モード」フォルダに保存されます。

- ■本体に全件移動する: 認証操作 ▶ 「はい」を 選択
- ■フォルダに移動する: 移動先のフォルダに カーソルを合わせて ▼ ▶ 「はい」を選択
 - 移動先の選択画面で
 がを押すとホームフォルダに移動できます。

お知らせ -

microSDメモリーカード内のコンテンツ移行対応のiモーションは、サイトからダウンロードしたり、FOMA端末からmicroSDメモリーカードに移動したときと同じFOMAカードを挿入しているとき(iモーションによっては、さらに同一機種であるとき)のみ移動できます。

キャラ電とは

テレビ電話利用時に、自分の映像の代わりに画面に表示させるキャラクタのことです。テレビ電話中にダイヤルキーを押すことでキャラクタを動かし、そのときの気持ちを手軽に表現できます。また、キャラ電を待受画面に設定して、待受時や不在着信があるときに特定のアクションを動作させたり、表示中のキャラ電の静止画や動画を撮影して保存したりもできます。

- テレビ電話中にキャラ電を利用する→P73
- ◆キャラ電によっては、送話口からの音声に反応して 口を動かすものもあります。
- ◆キャラ電のアクションには、キャラクタの全体が動く「全体アクション」と部分的に動く「パーツアクション」があります。キャラ電によっては、アクションがないものや、全体アクションまたはパーツアクションのどちらかのみのものもあります。

キャラ電を表示する

◆ お買い上げ時は、次のキャラ電が「プリインストール」フォルダに保存されています。





エレボ

お買い上げ時に保存されているキャラ電を削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P444

| 👨 ▶ [5] (7] ▶ フォルダを選択

- キャラ電の各フォルダの内容は次のとおりです。
- i ±−ド:

サイトからダウンロードしたキャラ電

🕼 プリインストール:

お買い上げ時にFOMA端末に登録されている キャラ電

🏿 マイフォルダ:

他のフォルダから移動したキャラ電

フォルダを作成すると表示されます。→P361

7 表示するキャラ電を選択

キャラ電一覧画面では、各キャラ電の表示名とそ の詳細を示すマークが表示されます。



- マークの意味は次のとおりです。
 - ① 取得元

: i モード 🏻 🖟: プリインストール

② ファイル制限

:ファイル制限あり

■ キャラ電を利用してテレビ電話をかける:

- ①利用するキャラ電にカーソルを合わせて
- ② 電話番号入力欄を選択 ▶ 電話番号を入力 ▶ 🔝
 - を押して電話帳から電話番号の入力もできます。→P99
 - を押して条件を設定して電話をかけられます。→P57

■キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定する: 代替画像に設定するキャラ電にカーソルを合わせて/回

■ キャラ電を待受画面に設定する:

① 設定するキャラ電にカーソルを合わせて② ▶ (4) ▶ 待受アクション設定画面で、各項目を選択して設定 ▶ (四)

通常、不在着信、未読メールのアクション とアクション間隔を設定します。


- 「全体アクション」「パーツアクション」を 設定した場合は、アクション一覧からア クションを選択します。
- 「直接入力」を設定した場合は、アクションに対応したダイヤルキーを押してください。
- 「OFF」に設定すると、あらかじめ設定されている動作になり、アクションは設定できません。
- アクション間隔ではアクションを繰り返す間隔(1~5秒)を選択します。「OFF」を設定すると選択したアクションが1回だけ動作します。

② 「はい」を選択

- キャラ電は、等倍表示または拡大表示に 設定できます。
- すでに i アプリ待受画面が設定されている場合は、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

🤾 キャラ電を操作

1 ~ **9** 、**#** を押すと、その数字に応じたアクションをします。



- アクションを中止する には **0** を押します。

アクションモード

■キャラ電を切り替える:○ ● 9 1 ●フォルダを選択 ● 表示するキャラ電を選択

■ アクション一覧を表示する:

- アクションを選択すると、キャラ電が動きます。
- ・ を押すと、アクションの詳細を確認できます。

■全体アクションとパーツアクションを切り替える: 個(1秒以上)

1秒以上押すたびに全体アクション Right と パーツアクション Right が切り替わります。

キャラ電表示中に、アクションの番号と同じダイヤルキーを押すと、該当するアクションをします。

お知らせ =


- キャラ電の待受アクション設定画面で複数の項目にアクションを設定している場合は、次の優先順位に従ってキャラ電はアクションします。
- ①不在着信、未読メール
- (2) 涌常
- ①で不在着信と未読メールの両方が設定されている場合、不在着信と未読メールの両方が存在するときは、それぞれに設定されているアクションを交互に繰り返します。ただし、アクション間隔に「OFF」を設定している場合は、不在着信のアクションが1回だけ動作します。
 ②と②が同時に設定されている場合、不在着信と未読メールの両方が存在しないときは、通常のアクションが動作します。

キャラ電撮影

キャラ電を撮影する

キャラ電の静止画や動画を撮影します。

 撮影した静止画や動画は、カメラで撮影した静止画 や動画と同様のファイル形式で保存されます。
 画像ファイルの保存形式→P168



キャラ電撮影画面の見かたは次のとおりです。

① 撮影方法

:静止画

12:動画

② 保存先*

■: FOMA端末

| microSDメモリーカード

③ アクション種別

② Action : 全体アクション

gParts: パーツアクション

④ 撮影種別

!且。) 動画+音声:

キャラ電と送話口からの音声を動画撮影します。 送話口からの音声に反応するキャラ電の場合は、 音声に合わせて口を動かします。

国 🕏 動画のみ (マイクあり):

キャラ電のみを動画撮影します。マイクは送話口からの音声に反応するキャラ電のみ有効となり、 送話口からの音声に反応してキャラ電が口を動かします。音声は録音されません。

国 🔝 動画のみ (マイクなし):

ーーフ電のみを動画撮影します。マイクは無効となります。

静止画:

キャラ電を静止画撮影します。

⑤画像サイズ

|176||||: (静止画、動画ともに固定)

⑥ 画質

静止画撮影時

ECO: エコノミー

ST: スタンダード

TNE: ファイン

動画撮影時

(): LP (長時間)

☆ : STD (標準)

₩ : HQ (高品質)

★ : HQ+ (高品質+)

⑦サイズ制限

静止画撮影時

∞ : 制限なし

動画撮影時※

※ : メール添付用(小)(500Kバイト)

※ : メール添付用(大)(2Mバイト)

※ 静止画設定または動画設定で設定を変更できます。

静止画/動画を撮影する

1 ② ▶ **5 7** ▶ フォルダを選択 ▶ 撮影するキャラ電にカーソルを合わせて **②**

⑦ <a>ြ を押す



-撮影種別

を押すたびに撮影種別が切り替わります。

② (1)~(9)または「#)

キャラ電の操作方法→P342「キャラ電を表示する」操作3

■キャラ電を切り替える:
○ 1 1 1 > フォルダを選択 > 撮影するキャラ電を選択

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、保存されます。動画撮影の場合には、撮影中の状態で 回を押すと、その時点で撮影が終了し保存されます。動画撮影中もキャラ電を操作できます。

- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定して いる場合は、microSDメモリーカード内の「マ イピクチャ」または「動画」フォルダに保存さ れます。→P347
- 動画の撮影中にファイルサイズが制限値に達すると、撮影が自動的に終了し、その時点までに撮影した動画が保存されます。

■ 静止画設定または動画設定で自動保存を「しない」に設定している:

確認画面が表示されます。

• 確認画面では次の操作ができます。

・静止画/動画の保存

№:保存先の切り替え

▶:取消

: メール作成

動画の再生

■ 保存した静止画や動画をすぐに確認する:

₩ 確認する静止画または動画を選択

確認後(h)の を2回押すと、撮影画面に戻ります。

お知らせ =

- キャラ電を撮影する場合の注意事項
- →P172「カメラで静止画を撮影する」のお知らせ →P178「カメラで動画を撮影する」のお知らせ
- キャラ電の静止画撮影待機中や動画撮影待機中に電話をかけたり受けたりすると、通話終了後は撮影画面に戻ります。
- 送話口からの音声に反応するキャラ電は、送話口からの 音声の大きさによっては正しく動作しない場合があり ます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って、不要な画像または動画/ i モーションを削除してから撮影してください。

静止画/動画の撮影動作を設定する <静止画設定/動画設定>

お買い上げ時

・静止画設定

画質:スタンダード 撮影確認音:標準 撮影後ファイル 制限:なし 自動保存:する 保存先:本体 表示サイズ: 拡大 照明設定:端末設定に従う

• 動画設定

品質:STD (標準) サイズ制限:メール添付用(小) 撮影確認音:標準 撮影後ファイル制限:なし 自動保存: する 保存先:本体 表示サイズ:拡大 照明設定:端末設 定に従う

キャラ電の静止画または動画を撮影するときの画質、 品質や表示サイズなどを設定します。

キャラ電の撮影画面で (▽) ◆ (4) ▶ 下記 の各項目を選択して設定 ▶ (平) [登録]

設定項目について

静止画のみ

項目	説 明
画質	保存する静止画ファイルの画質を設定します。画質がよくなるほど、静止画のファ
	ます。画質がよくなるほど、静止画のファ イルサイズは大きくなります。

動画のみ

項目	説 明
品質	撮影する動画の品質を設定します。品質がよくなるほど、動画のファイルサイズは大きくなります。
サイズ制限	保存する動画ファイルのサイズ制限値を 設定します。撮影中の動画ファイルサイ ズが制限値に達すると、自動的に撮影を 終了します。

静止画/動画

項目	説 明	
撮影確認音	撮影開始と終了時の撮影確認音(シャッ	
	ター音)を設定します。	
	• 撮影確認音 (シャッター音) にカーソル	
	を合わせると音が鳴ります。	
撮影後	メール添付やデータ転送によって他の携	
ファイル	帯電話に静止画、動画を送信したとき、受	
制限	信した相手の携帯電話からさらに他の携	
	帯電話に静止画、動画を送信することを	
	制限するかどうかを設定します。 • ダウンロードしたキャラ電で最初から	
	「あり」に設定されている場合は、「な	
	し」に変更できません。	
	「あり」に設定されているキャラ電で撮	
	影した静止画や動画(自端末で、撮影後	
	ファイル制限を「あり」に設定した場合	
	を除く)は編集、転送、メール添付がで	
	きません。	
自動保存	撮影した静止画や動画を自動で保存する	
	かどうかを設定します。	
	•「する」に設定すると、設定されている	
	保存先に自動的に保存されます。	
	•「しない」に設定すると、最後に確認画 面が表示され、保存先の切り替えやメー	
	ル作成などの操作ができます。	
保存先	保存先を設定します。	
表示サイズ	撮影中のキャラ電を表示領域に合わせて	
	拡大表示するか、画面中央に等倍表示す	
	るかを設定します。	
	• 撮影画面を表示したときから有効にな	
	ります。	
照明設定	撮影中の照明の動作を設定します。	
	• 「端末設定に従う」に設定すると、ディ	
	スプレイの照明設定に従って照明が点	
	灯します。	

動作設定

キャラ電の動作条件を設定する

お買い上げ時 表示サイズ:拡大 照明設定:端末設定に従う

キャラ電再生時の表示サイズと照明の条件を設定します。

● ► 5 7 ► F ► 4 ► 下記の 各項目を選択して設定 ► ● [登録]表示サイズ:

> キャラ電を再生するとき表示領域に合わせて 拡大表示するか、画面中央に等倍表示するかを 設定します。

照明設定:

キャラ電再生中の照明の動作を設定します。

• 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従って照明が点灯します。

メロディを再生する

● FOMA端末では、SMF形式やMFi形式のメロディを 再生できます。

メロディの各フォルダの内容は次のとおりです。

1 i ±−ド:

サイトや i モードメールから取得したメロディ (3) プリインストール:

お買い上げ時にFOMA端末に登録されている メロディ→P116

」 お買い上げ時にFOMA端末に登録されている i モードメール添付用のメロディ→P227

□ データ交換:

バーコードリーダーで読み取ったメロディや microSDメモリーカードから移動またはコ ピーしたメロディ、データ通信で受信したメロ ディ

■ マイアルバム:

他のフォルダから移動したメロディ

- アルバムを作成すると表示されます。→P361
- microSD メモリーカードのメロディー覧に切り替える: メロディのフォルダー覧でふ
- 7 再生するメロディにカーソルを合わせる メロディー覧画面では、各メロディの表示名とそ



• マークの意味は次のとおりです。

①取得元

i : i モード

🛼: i モード+3Dサウンド対応

: データ交換

: データ交換+3Dサウンド対応

♪: プリインストール/メール添付メロ ディ

🖣:プリインストール+3Dサウンド対応

② ファイル制限

➡(青):ファイル制限なし

➡(グレー):ファイル制限あり

■ メロディをメールに添付する: メロディに

カーソルを合わせて

(1) を押しても同様に操作できます。

🤾 📵 [選択] を押す

メロディ再生画面では、再生しているメロディの 表示名と再生位置や音量を示すマークが表示さ れます。



- マークの意味は次のとおりです。
 - ①**再生バー**:現在の再生位置を示します。
 - ② 再牛音量 : 現在の音量を示します。
- メロディの再生中は次の操作ができます。
- Ŏ/サイドキー [▼](1秒以上):前のメロディ再生
- ② / サイドキー [▲] (1秒以上):次のメロディ再生
- (d) / (e) : 停止

メロディを着信音に設定する

- ●「メール添付メロディ」フォルダのメロディは着信 音に設定できません。
- 〈例〉音声電話着信音に設定するとき
- ▶ 5 5 > フォルダを選択 ▶ 設定するメロディにカーソルを合わせて ▶ 2
- 7 1 を押す



- ■メール、チャットメール、メッセージR/F、テレビ電話、ブッシュトークの着信音に設定する: [2]~(7]
- メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:
 - 1 8 または「9)
 - ②メモリ指定着信音を設定する電話帳データを選択 ▶

メロディの動作条件を設定する

お買い上げ時 音量: レベル3 イルミネーションバターン: 点滅 イルミネーションカラー: ライム バイブレータ: OFF 再生位置: フルコーラス再生 再生画面背景:標準 ステレオ・3Dサウンド: ON

メロディの再生時の音量やイルミネーションパター ンなどの条件を設定します。

音量を設定します。

イルミネーションパターン:

ランプの点灯/点滅パターンを設定します。

イルミネーションカラー:

ランプの点灯色を設定します。

バイブレータ:

振動パターンを設定します。

再生位置:

全体を再生 (フルコーラス再生) するか一部分を再生 (ポイント再生) するかを設定します。

再生画面背景:

背景に表示する画像を設定します。「選択」に 設定すると、画像フォルダに保存されている画 像が選択できます。

ステレオ・3Dサウンド:

「ON」に設定すると、広がりや奥行きのある立体音響でメロディを再生します。「OFF」に設定すると、立体音響のないモノラル再生となります。

ステレオ効果設定のメロディにも反映されます。

お知らせ -

- メロディー覧およびメロディ再生画面から操作する場合は、序を押し「動作設定」を選択します。
- メロディによっては、イルミネーションパターンやバイブレータを「メロディ連動」に設定しても連動しない場合があります。
- メロディによっては、再生位置を「ポイント再生」に設定しても、ポイント再生しない場合があります。

microSDメモリーカードについて

FOMA端末では、撮影した静止画や動画、メロディなどのデータをmicroSDメモリーカードに保存したり、電話帳やスケジュールなどのデータをバックアップしたりできます。また、パソコンなどの外部機器で作成した動画をmicroSDメモリーカードに保存してFOMA端末で再生したり(→P464)、FOMA端末内のmicroSDメモリーカードをドライブとして認識させ、パソコンからmicroSDメモリーカードのデータを操作したりできます(→P359、P464)。


microSDメモリーカードアダプタと組み合わせると、 SDメモリーカード対応のパソコンやプリンタなどで も利用できます。

- microSDメモリーカードをご利用になるには、別途 microSDメモリーカードが必要です。microSDメ モリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店な どでお買い求めいただけます。
- 初期化されていないmicroSDメモリーカードは、 FOMA端末で初期化してから使用してください。なお、初期化を中断したmicroSDメモリーカードの動作は保証できません。→P358
- microSDメモリーカードは、SDメモリーカード規格に準拠したフォーマット (FAT12/FAT16) でお使いください。FAT32のフォーマットで初期化した場合は正常に動作しないことがあります。FAT以外のフォーマットで初期化されたmicroSDメモリーカードは、FOMA端末で利用できません。
- microSDメモリーカード内の画像、動画/ i モーション、メロディは、待受画面、着信音、着信画像などには設定できません。FOMA端末に移動またはコピーしてから設定してください。
- F903iX HIGH-SPEEDでは市販の2Gバイトまでの microSDメモリーカードに対応しています(2007 年1月現在)。

microSDメモリーカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDメモリーカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。

i モードから

「@Fケータイ応援団」 (2007年1月現在)





サイトアクセス 用QRコード

- パソコンから

http://www.fmworld.net/product/phone/microsd/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であ り、すべての動作を保証するものではありません ので、あらかじめご了承ください。

● FOMA端末とパソコンを接続するには、USBケーブルが必要です。

microSDメモリーカード使用時の留意 事項

- データの保存中や削除中、使用状況確認中、初期化中は、microSDメモリーカードを取り外したり、電源を切ったり、衝撃を与えたりしないでください。データが壊れる場合があります。
- microSDメモリーカードを取り付けているFOMA 端末に落下などの強い衝撃を与えないでください。 microSDメモリーカードが飛び出す場合があります。
- microSDメモリーカードにラベルやシールを貼らないでください。
- データのコピー中、移動中、削除中やmicroSDメモリーカードの初期化中、情報更新中はディスプレイ上部に む が表示され、データ転送モード(圏外と同じ状態)になるため、通話、iモード、データ通信などはできません。また、 でご を押して他の機能に切り替えることもできません。
- オールロック中、PIMロック中はmicroSDメモリーカードを使用できません。
- パソコンなど他の機器で書き込み保護された microSDメモリーカードは、データの保存、削除、 初期化などができません。
- パソコンなど他の機器からmicroSDメモリーカード に保存したデータは、FOMA端末で表示、再生でき ない場合があります。また、FOMA端末からmicroSD メモリーカードに保存したデータは、他の機器で表 示、再生できない場合があります。
- ご利用になる microSDメモリーカードによっては、 保存した動画に乱れが発生する場合があります。
- microSDメモリーカードに保存されたデータは、バックアップを取るなどして別に保管してくださるようお願いします。万一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

microSDメモリーカードのフォルダ構成

■ FOMA端末で表示したとき

microSDメモリーカードのフォルダ構成は次のとおりです。データの種類によって保存先が分かれています。

	フォルダ	保存されるデータ	最大保存 件数 ^{※2}
	マイ ピクチャ	カメラで撮影した静止画、 DCF*1規格のJPEG、GIF	9999件
マルチ	その他の 画像	DCF*1規格外のJPEG、 GIFアニメーション	9999件
マルチメディア	デコメ 絵文字	画像サイズが20×20、ファイルサイズが2.6M ファイルサイズが2.6M バイト以内のJPEG、GIF (GIFアニメーションを 含む)	9999件

	フォルダ	保存されるデータ	最大保存 件数 ^{※2}	
	動画	動画/iモーション	4095件	
マル	動画 🗝 **3	コンテンツ移行対応の i モーション	1000件	
チメデ	その他の 動画	音声のみの動画/ i モーション	9999件	
イア	メロディ	メロディ	9999件	
,	ミュー	着うたフル [®]	1000件	
	ジック	WMAファイル	500件	
	電話帳	電話帳データ、電話帳の バックアップデータ		
	スケ ジュール	スケジュールデータ、ス ケジュールのバックアッ プデータ		
	受信 メール	受信メールデータ、受信 メールのバックアップ データ		
P I M	未送信 メール	未送信メールデータ、未 送信メールのバックアッ プデータ	合計 9999件	
	送信 メール	送信メールデータ、送信 メールのバックアップ データ		
	メモ	メモデータ、メモのバッ クアップデータ		
	Book mark	ブックマークデータ、 ブックマークのバック アップデータ		
	イドキュ ント	PDFデータ	999件	
H	ルカ	トルカ	999件	
	アプリの ータ	i アプリデータの詳細情 報	1200件	
₹(の他	Word、Excel、 PowerPointファイルと それ以外のデータ	999件	

- ※1 DCFはDesign rule for Camera File system の略でファイルシステムの規格です。
- ※2 microSDメモリーカードの容量に関係なく、FOMA 端末からmicroSDメモリーカードに保存できる データ件数です。
- ※3 動画フォルダで、 ๔を押して表示を切り替えます。

お知らせ =

 横縦(または縦横)の画像サイズが1728×2304より 大きい静止画をmicroSDメモリーカードに保存して も、FOMA端末では表示できません。

■ パソコンなどに挿入して表示したとき

FOMA端末からmicroSDメモリーカードにデータを移動またはコピーしたときや、カメラで撮影した静止画や動画を直接microSDメモリーカードに保存したときなどは、そのファイルに対応したフォルダがmicroSDメモリーカードに自動的に作成されます。

パソコンなどを使うとmicroSDメモリーカードの内容を表示できます。microSDメモリーカードのフォルダとファイルの構成は次のとおりです。パソコンなどからmicroSDメモリーカードにデータを保存するときは、次のファイル形式、ファイル名で決められたフォルダに保存してください。保存先フォルダを間違えたり、異なるファイル形式のデータを保存したりすると、FOMA端末では認識できません。

フォルダ構成

```
□DCIM[マイピクチャ]
  (撮影画像、静止画[ファイル形式: JPEG
  <DCF 規格>、GIF1)
  - 🗀 xxxF903I
   :---- yyyyxxxx.JPG/yyyyxxxx.GIF
■SD VIDEO「動画 1
  (動画/iモーション[音楽データ含む])
  PRLzzz
   *---- MOLzzz.3GP*1/MOLzzz.MP4*1/
       MOL777.ASF
PRIVATE
 L pocomo
    - 🗐 STILL[ その他の画像 ]
       (GIF アニメーション、静止画 「ファイル
       形式: JPEG<DCF 規格外>1)
       ---- STILxxxx.JPG/STILxxxx.GIF
       - SUDxxx
         ---- STILxxxx.JPG
         STILXXXX.GIF
     RINGER[メロディ]
       (メロディ「ファイル形式: MFI、SMFI)
       ------ RINGxxxx.MLD
         ---- BINGxxxx.MID
        ---- RINGxxxx.SMF
        RUDxxx
         ----- RINGxxxx.MLD
        ---- RINGxxxx.MID
        ---- RINGxxxx.SMF
     DOCUMENT
       「マイドキュメント(PDFデータ)1
       - 🗀 PUDxxx
        PDFDCxxx.PDF**2
         ---- PDFDCxxx.$DF*2, 3
        PDFDCxxx.DDF*2、4
        ---- PDFDCxxx,JPG*2, 5
```

```
PRIVATE
 - TOCOMO
     TARLE*6
      LIBINGER
                      DOCUMENT
        STILL
                      TORUCA
        DCIM
                      MMFILE
        SD VIDEO
                      DECOIMG
        OTHER
     TORUCA[トルカ]
      ----TORUCxxx.TRC
       - TRCxxx
         ---- TORUCxxx.TRC
    - MMFILE
       「その他動画」
        (音声のみの動画/ i モーション)
       -----MMFxxxx.3GP*1
         -MMFxxxx MP4*1
         -MMFxxxx.ASF
       - MUDxxx[その他の動画]
         (音声のみの動画/ i モーション)
         ·---- MMExxxx 3GP*1
         ---- MMFxxxx.MP4*1
         .... MMFxxxx.ASF
        (ミュージックプレイヤー用の
         WMAファイル)
         ·--- xxxx.WMA
       - WM SYSTEM<sup>*6,7</sup>
    - DECOIMG[デコメ絵文字]
      -----DIMGxxxx.JPG/DIMGxxxx.GIF
       - DUDxxx
         ---- DIMGxxxx.JPG
         ---- DIMGxxxx.GIF
      ■ OTHER[その他]
      -----OTHERxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx
      Laoudxxx
         ---- OTHERXXX.XXX
         ---- xxxxxxxxxxxxx
SD PIM[PIM]
  (電話帳、スケジュール、受信メール、未送信
  メール、送信メール、メモ、ブックマーク)
  --- PIMxxxxx.VCF/PIMxxxxx.VCS/
    PIMxxxxx VMG / PIMxxxxx VNT /
    PIMxxxxx.VBM
SD BIND*6, 8
  (コンテンツ移行対応のデータ)
 - SVCxxxxx f 動画 1
    - 🕅 FFMP4DEF
      :---- xxxxxxxxxx.SB1
     xxxxxxxx
      ·---- xxxxxxxxxx.SB1
  - 🕅 SVCxxxxx[ i アプリのデータ ]
   L = xxxxxxxxx
       ---- XXXXXXXXXXXX
  ■ SVCxxxxx[着うたフル®のデータ1
   L 🗀 FFFMUDEF
      ---- xxxxxxxxxxSB2
```

- ※1 拡張子が「3GP」「MP4」のファイルは、MP4 形式として扱われます。
- ※2 拡張子を含めて半角64文字までのロングファイルネーム形式にも対応しています。 FOMA端末からのコピー/移動の際、ファイル名の重複などがあった場合には、管理のためこれらのファイル名に変更されることがあります。
- ※3 ダウンロードに失敗した PDF データです。残り のデータをダウンロードして保存すると、ファイ ル名が「PDFDCxxx PDF」に変更されます。
- ※4 PDF データの i モードしおり情報やマーク情報 などを管理するファイルです。ファイル名は対応 するPDF データと同じです。
- ※5 PDF データをサムネイル表示するファイルです。 ファイル名は対応するPDFデータと同じです。
- ※6 このフォルダにあるファイルは、削除したりファイル名を変えたりしないでください。FOMA端末でデータを正しく表示、再生できなくなります。
- ※7 このフォルダは隠しフォルダです。パソコンの設定によっては表示されません。
- ※8 コンテンツ移行対応の i モーション、i アブリの データ、着うたフル®のデータは、パソコンでは 表示、再牛できません。
- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。 使用する文字はすべて半角です。
 - [xxxF903] | Øxxxは100~999
 - 「yyyyxxxx」のyyyyはA~Z(大文字)、0~9、 _ (アンダーバー)、xxxxは0001~9999
 - [SUDxxx] [RUDxxx] [PUDxxx] [PDFDCxxx] [TRCxxx] [TORUCxxx] [MUDxxx] [DUDxxx] [OTHERxxx] [OUDxxx] @xxxl&001~999
 - [STILXXXX][RINGXXXX][MMFXXXX][DIMGXXXX]
 DXXXX[\$\delta0001\sigma9999
 - 「PRLzzz」「MOLzzz」のzzzは001~FFFまでの 16進数 (16進数では1つの桁を0~9とA~Fの 16種類の文字で表します)
 - [PIMxxxxx] [SVCxxxxx] Øxxxxxl\$00001~65535
 - 「xxxxxxxx、SB1」「xxxxxxxx、SB2」「xxxxxxxxxx」「xxxxxxx」のxxxxxxxとxxxはA~Z (大文字)、0~9、_ (アンダーバー)

お知らせ =

- マイピクチャ、その他の画像、デコメ絵文字、動画(コンテンツ移行対応のデータを除く)、その他の動画、メロディ、PIM、マイドキュメント、トルカ、その他のデータを、パソコンなどからmicroSDメモリーカードにコピーしてFOMA端末で利用するには、FOMA端末でmicroSDメモリーカードの情報更新をする必要があります。
- パソコンなどで microSD メモリーカード内のフォルダ 名を変更したり削除したりすると、FOMA端末でデータ を正しく表示できなくなります。

■ microSDメモリーカードで利用できるデータ

ファイル形式ごとのファイル(データ)サイズの 上限値やデータ利用の可否は次のとおりです。 メール添付の詳細→P227「ファイルを添付する」

画像、動画/iモーション

上段:ファイルサイズ 下段:画像サイズ

操作 形式 (拡張子)	microSD メモリーカード ヘコピー/移動	FOMA端末へ コピー/移動
JPEG形式の	無制限	2.6Mバイト
画像(JPG)	無制限	1728×2304
GIF形式の	無制限	2.6Mバイト
画像(GIF)	無制限	480×640
JPEG形式の デコメ絵文字	無制限	90Kバイト
(JPG)	無制限	20×20
GIF形式の デコメ絵文字	無制限	90Kバイト
(GIF)	無制限	20×20
MP4形式の 動画/iモー	無制限	無制限
ション (MP4、3GP)	無制限	無制限
ASF形式の 動画/iモー	無制限	無制限
ション(ASF)	無制限	無制限

上段:ファイルサイズ 下段:画像サイズ

	(,) , 1 , , , , , , , , , , , , , , , ,	112 11212
操作 形式 (拡張子)	メール添付	内容表示
JPEG形式の	2Mバイト	2.6Mバイト
画像(JPG)	無制限	1728×2304
GIF形式の	2Mバイト	2.6Mバイト
画像(GIF)	無制限	480×640
JPEG形式の デコメ絵文字	2Mバイト	2.6Mバイト
(JPG)	20×20	20×20
GIF形式の デコメ絵文字	2Mバイト	2.6Mバイト
(GIF)	20×20	20×20
MP4形式の 動画/ i モー	2Mバイト	無制限
ション (MP4、3GP)	無制限	48×48~ 320×240*
ASF形式の 動画/iモー	不可	無制限
ション(ASF)	不可	176×144、 320×240

※ 再生可能な画像サイズより大きい動画/ i モーションでも、再生可能な音声形式であったり、表示可能なテロップがデータ内に存在する場合は、音声やテロップの再生を行います。

ミュージック、メロディ、PDF、トルカ、その他 のデータ

操作 形式 (拡張子)	microSD メモリーカード ヘコピー/移動	FOMA端末へ コピー/移動
MP4形式の ミュージック (3GP)	無制限	5Mバイト
MFi形式の メロディ (MLD)	無制限	100Kバイト
SMF形式の メロディ (MID、SMF)	無制限	100Kバイト
PDFデータ (PDF)	無制限	2Mバイト*
トルカ (TRC)	1024バイト	1024バイト
トルカ(詳細) (TRC)	100Kバイト	100Kバイト
Word (DOC), Excel (XLS), PowerPoint (PPT)	無制限	2Mバイト
その他	不可	不可

※ 詳細情報で表示されるファイルサイズが2Mバイトを超えていても、iモードしおりやマーク情報を除いたPDFデータのファイルサイズが2Mバイト以内であれば、コピー/移動できます。

操作 形式 (拡張子)	メール添付	内容表示
MP4形式の ミュージック (3GP)	不可	無制限*
MFi形式の メロディ (MLD)	2Mバイト	100Kバイト
SMF形式の メロディ (MID、SMF)	2Mバイト	100Kバイト
PDFデータ (PDF)	2Mバイト	無制限
トルカ (TRC)	2Mバイト	1024バイト
トルカ(詳細) (TRC)	2Mバイト	100Kバイト
Word (DOC), Excel (XLS), PowerPoint (PPT)	2Mバイト	無制限
その他	2Mバイト	不可

※ ミュージックの再生→P276

PIMデータ

操作 形式 (拡張子)	microSDメモリー カードへコピー/ バックアップ	FOMA端末へ コピー/復元
電話帳 (VCF)	無制限	無制限
スケジュール (VCS)	無制限	無制限
メール (受信/未送 信/送信) (VMG)	無制限	無制限
メモ (VNT)	無制限	無制限
ブックマーク (VBM)	無制限	無制限


操作 形式 (拡張子)	メール添付	内容表示
電話帳 (VCF)	2Mバイト	無制限
スケジュール (VCS)	2Mバイト	無制限
メール (受信/未送 信/送信) (VMG)	不可	無制限
メモ (VNT)	不可	無制限
ブックマーク (VBM)	2Mバイト	無制限

microSDメモリーカードの取り付けかた/取り外しかた

microSDメモリーカードは、FOMA端末のmicroSDメモリーカードスロットに取り付けて使用します。


- microSDメモリーカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- microSDメモリーカードスロットには、microSD メモリーカード以外は挿入しないでください。
- microSDメモリーカードの取り付け/取り外しを行う ときは、金属端子部分に触れないようにご注意ください。
- microSDメモリーカードは正しく取り付けてください。microSDメモリーカードを正しく取り付けていない状態では、データのコピーやバックアップなどの操作ができません。
- microSDメモリーカードの取り付け/取り外しを行う ときに、microSDメモリーカードが飛び出す場合があ りますのでご注意ください。
- 表面に傷、ゴミなどが付着しているmicroSDメモリーカードや、変形しているmicroSDメモリーカードはFOMA端末に取り付けないでください。故障の原因となる場合があります。

microSDメモリーカードの取り付けかた



- ① microSD メモリーカードスロットのカバーを右方 向に開く
- ② 印字面を上にして、microSD メモリーカードをスロットにゆっくり差し込む
- ③「カチッ」と音がするまで、さらにmicroSDメモリーカードを差し込む
- ④ microSD メモリーカードスロットのカバーを閉じる

microSDメモリーカードの取り外しかた



- ① microSD メモリーカードスロットのカバーを右方 向に開く
- ② microSD メモリーカードの中央付近を軽く押し込 み、手を離す

microSDメモリーカードが少し飛び出します。

- ③ microSDメモリーカードをゆっくりと取り出す まっすぐに取り出してください。
- ④ microSD メモリーカードスロットのカバーを閉じ る

FOMA 端末とmicroSD メモリーカードの間でデータをやりとりする

FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間でデータをコピーまたは移動したり、FOMA端末のデータをmicroSDメモリーカードにバックアップしたりします。

やりとりできるデータの種類と操作内容は次のとお りです。

マルチメディア

データの種類	操作内容
画像、デコメ絵文字	1件コピー、複数コピー、
動画/iモーション*1	全件コピー、1件移動、
メロディ	複数移動、全件移動
ミュージック ^{※2}	1件移動、複数移動、 全件移動

- ※1 コンテンツ移行対応の動画/ i モーションは、コピーできません。
- ※2 ミュージックデータの操作→P277

DIM

データの種類	操作内容
電話帳(プッシュトーク 電話帳 [※] を含む)	1件コピー、バックアップ、 復元
スケジュール	
メール (受信、未送信、送信)	
メモ	
ブックマーク	

※ 1件コピーの操作では、コピーされません。

マイドキュメント/トルカ/その他

データの種類	操作内容	
マイドキュメント (PDFデータ)	1件コピー、複数コピー、 全件コピー、1件移動、	
` ' '		
トルカ、トルカ(詳細)	複数移動、全件移動	
その他(Word、Excel、		
PowerPointファイル)		

microSDメモリーカードの保存容量を 確認する

microSDメモリーカードの最大保存容量や空き容量などを表示します。microSDメモリーカードの空き容量を確認してから、データのコピーやバックアップなどを行ってください。

使用状況 使用領域: 1,536 KB 空き領域: 121,376 KB 全容量: 122,912 KB

使用状況:

全容量に対する使用領域の割合をバーで示します。

使用領域:

現在使用している容量を数値で示します。

空き領域:

現在の空き容量を数値で示します。

全容量:

FOMA端末に取り付けているmicroSDメモリーカードの全容量を数値で示します。

お知らせ。

- データが1件も保存されていない状態でも使用領域が 「OKB」にならない場合は、microSDメモリーカードを 初期化してください。
- 実際に使用できるmicroSDメモリーカードの容量は、 microSDメモリーカードに記載されている容量より少なくなります。
- microSDメモリーカードの空き容量が少ない場合、データを保存できないことがあります。不要なデータを削除するか、空き容量が十分なmicroSDメモリーカードを取り付けてからデータを保存してください。

「FOMA 端末のデータを microSD メモ 、リーカードにコピー/移動する

- ●パラパラマンガ、FOMA端末外への出力が禁止されているデータはコピーまたは移動できません。ただし、FOMA端末でファイル制限を「あり」に設定したデータ、「データ交換」フォルダ内のデータ、コンテンツ移行対応のデータは除きます。
- PIMデータは移動できません。
- 電話帳に登録されている動画はコピーされません。
- スケジュールに登録されているメンバーリストや イメージ(静止画)はコピーされません。
- ミュージックデータを microSD メモリーカードに 移動する操作→P277

〈例〉画像をmicroSDメモリーカードへコピー/移動 するとき

- 7 1~3
 - 複数コピー/複数移動する:
 - ① 2 を押す
 - ② コピーまたは移動する画像を選択 ▶ 💬

2 「はい」を選択

選択した画像、またはフォルダ内に保存されているすべての画像が、microSDメモリーカードにコピーまたは移動されます。画像の種類によって保存先のフォルダが異なります。

コピーまたは移動を中止するときは ● を押します。

お知らせ・

- 動画/iモーション一覧、メロディ一覧、マイドキュメント一覧(PDFデータ)、その他一覧(Word、Excel、PowerPointファイル)、トルカ一覧から操作する場合は、でを押し「移動/コピー」→「microSDへ移動」または「microSDへコピー」→「1件移動」「複数移動」「全件移動」「1件コピー」「複数コピー」「全件コピー」を選択します。
- 部分的にデータをダウンロードしたPDFデータや i モーションは、microSDメモリーカードに移動/コ ピーができません。
- 電話帳一覧から操作する場合は、
 を押し「データバックアップ」→「microSDへコピー」または「microSDへバックアップ」を選択します。
- スケジュールのデイリービュー画面から操作する場合は、でを押し「赤外線/iC/microSD」→「microSDへコピー」または「microSDへバックアップ」を選択します。
- ・受信メール一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧から 操作する場合は、「夢を押し「移動/コピー」→「microSD ヘコピー」を選択します。
- 保護した i モードメールをmicroSDメモリーカードに コピーしたりバックアップしたりすると、保護は解除されます。
- 添付ファイルを含めたメールサイズが100Kバイトを超える場合は、microSDメモリーカードにはメール本文のみコピーされます。また、添付ファイルが複数ある場合は、100Kバイトを超えた分のファイルはコピーされませか。
- ブックマーク一覧から操作する場合は、

 「夢 を押し「移動/microSD」→「microSDへコピー」を選択します。
- メモー覧から操作する場合は、「フを押し「赤外線/iC/microSD」→「microSDへコピー」または「microSDへバックアップ」を選択します。メモ帳参照から操作する場合は、「フを押し「赤外線/iC/microSD」→「microSDへコピー」を選択します。

- FOMA端末内のデータをmicroSDメモリーカードへコピー/移動すると、マイピクチャ、iモーション、メロディ内のデータの場合は、ファイル名が自動的に管理用の名称に変更されます。マイドキュメント内のデータの場合、データによってはファイル名が管理用の名称に変更されることがあります。→P348
- ・静止画をFOMA端末本体からmicroSDメモリーカードに移動またはコピーすると、microSDメモリーカード側で表示されるファイルサイズがFOMA端末で表示されるファイルサイズより大きくなることがあります。この場合、microSDメモリーカード側で表示されるファイルサイズが実際のファイルサイズになります。
- FOMA端末電話帳のデータをmicroSDメモリーカードにコピー、バックアップした場合、静止画はmicroSDメモリーカードにコピー、バックアップされますが、表示はできません。ただし、本体にその電話帳データを戻すと表示されます。

microSDメモリーカードのデータを FOMA端末にコピー/移動する

- 最大保存件数→P483
- i アプリのデータは、FOMA端末にコピー/移動できません。
- ミュージックデータをFOMA端末に移動する操作 →P277

マルチメディアデータをFOMA 端末にコピー/移動する

- 7 1~6



- 複数コピー/複数移動する:
 - 1 2 または 5
 - ② コピーまたは移動するデータを選択 ▶ 🖤
- 🤱 「はい」を選択

選択したデータ、またはフォルダ内に保存されているすべてのデータがマイピクチャ、iモーション、メロディ内の各「データ交換」フォルダにコピーまたは移動されます。

コピーまたは移動を中止するときは ● を押します。

PIMのデータをFOMA端末にコピーする

- ●バックアップデータ()、●、●、●、● が付いているデータ)はFOMA端末に復元することでコピーできますが(→P354)、バックアップデータ自体はFOMA端末にコピーできません。
- 〈例〉PIMデータをFOMA端末にコピーするとき
- 6 6 2 1~7
- 2 コピーするデータにカーソルを合わせて▶ 1 1 ▶ 「はい」を選択選択したデータがFOMA端末へコピーされます。

マイドキュメントデータをFOMA端末にコピー/移動する

- ▶ 6 6 3 > フォルダを選択▶ コピーまたは移動するデータにカーソルを合わせて 3
- 7 1~6
 - 複数コピー/複数移動する:
 - ① 2 または 5
 - ②コピーまたは移動するデータを選択 > 💬
- 🤱 「はい」を選択

選択したデータ、またはフォルダ内に保存されているすべてのデータがマイドキュメント内の「データ交換」フォルダにコピーまたは移動されます。

トルカをFOMA端末にコピー/移動する

- L6 6 4 > フォルダを選択
 コピーまたは移動するデータにカーソルを合わせて 2 > (1 ~ 6)
 - 複数コピー/複数移動する:
 - ① 2 または 5
 - ② コピーまたは移動するデータを選択 > 💬
- 7 「はい」を選択

選択したデータ、またはフォルダ内に保存されて いるすべてのデータがトルカー覧の「トルカフォ ルダ」にコピーまたは移動されます。

その他のデータをFOMA端末にコピー/移動する

- ●「その他」フォルダに保存されていても、Word、 Excel、PowerPointファイル以外はFOMA端末に コピーまたは移動できません。
- ⑤ ► 6 6 6 > フォルダを選択
 → コピーまたは移動するデータにカーソルを合わせて ⑤ ► 3 ► 1 ~ 6
 - 複数コピー/複数移動する:
 - ① 2 または 5
 - ② コピーまたは移動するデータを選択 ▶ 💬

7 「はい」を選択

選択したデータ、またはフォルダ内に保存されているすべてのデータがデータBOXの「その他」内のいちばん上のフォルダにコピーまたは移動されます。

FOMA端末のデータをmicroSD メモリーカードに<u>バックアップする</u>

FOMA端末の各PIMデータを、一括してmicroSDメモリーカードにバックアップします。

〈例〉 PIM データをバックアップするとき

- **1 6 6 2 1** ~ **7**
- 2 ♥ 1 4 > 認証操作 > 「はい」 を選択

選択したデータが1つにまとめられてmicroSD メモリーカードにバックアップされます。

- 電話帳データをバックアップすると、プッシュトーク電話帳のデータ(グループデータを含む)もバックアップされます。
- ブックマークデータをバックアップすると、 i モードとフルブラウザの両方のブックマー クがバックアップされます。
- バックアップを中止するときは ®を押します。 中止すると、途中までバックアップしたデータ は破棄されます。

お知らせ -

• FOMA端末の各データー覧から操作することもできます。 →P352「FOMA端末のデータをmicroSDメモリーカー ドにコピー/移動する」のお知らせ

microSD メモリーカードのバックアップデータを復元する

microSDメモリーカードにバックアップされている 各PIMデータを、FOMA端末に復元します。

- 復元の方法には追加復元と上書き復元があります。 上書き復元の場合、FOMA端末の各PIMデータは上 書きされ、元のデータは消去されますのでご注意く ださい。
- 電話帳のバックアップデータを復元すると、プッシュトーク電話帳データも復元されます。
- ●電話帳のグループの並び順は、復元してもバック アップしたときの並び順に戻らない場合があります。

〈例〉 PIMデータを復元するとき

6 6 2 ► 1 ~ 7

7 1 > 2 または 3

追加復元すると、現在FOMA端末に保存されているデータとは別のデータとして保存されます。 上書き復元すると、現在FOMA端末に保存されているデータを上書きします。

バックアップデータのマークの意味は次のと おりです。

二 電話帳

■:スケジュール

? 認証操作▶「はい」を選択

 復元を中止するときは®を押します。中止する 前に処理されたバックアップデータはFOMA端 末に復元されます。

microSDメモリーカード内のデータを表示する

● パソコンなどでmicroSDメモリーカード内のデータを 変更したり削除したりすると、FOMA端末でmicroSD メモリーカードのデータを正しく表示できなくなりま す。その場合は、microSDメモリーカードの情報を更 新してください。

マルチメディアデータを表示する

● ミュージックデータの表示→P276

■ FOMA端末のフォルダー覧に切り替える: フォルダー覧で ြ

- •「マイピクチャ」「その他の画像」「デコメ絵文字」内のフォルダ一覧を表示しているときは、FOMA端末のマイピクチャ内のフォルダー覧画面に切り替わります。
- 「動画」「その他の動画」内のフォルダー覧を表示しているときは、FOMA端末のiモーション内のフォルダー覧画面に切り替わります。
- 「メロディ」内のフォルダー覧を表示しているときは、FOMA端末のメロディ内のフォルダー覧画面に切り替わります。

表示するデータにカーソルを合わせる

- を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります(メロディデータを除く)。
- データをメールに添付する:添付するデータ にカーソルを合わせて/
- データの詳細情報を表示する: 詳細情報を表示するデータにカーソルを合わせて 2
- データを1件削除する:削除するデータに カーソルを合わせて (多) ● (4) (1) ▶「はい」を選択
- データを複数削除する:
 - ① ▶ 4 2 ▶ 削除するデータを選択
 - ② ♥ ▶ 「はい」を選択
- データを全件削除する: (型) ▶ (4) (3) ▶認証操作 ▶ 「はい」を選択
- ■指定したページにジャンプする: ▼ ▶ ジャンプするページ番号を入力
 - ページ番号を入力しないときは1ページ目が表示されます。
- microSDメモリーカード内のデータを検索する: る: 下 > 日付を入力 >
 - 検索を中止するときは (を押します。
- - 連続再生中は次の操作ができます。

- : 前後の動画再生(・) : 一時停止/再生
- ∅/サイドキー [▲▼]:音量調整
- ・連続再生停止 ・連続再生内にFOMA端末を折り畳んでも
- 連続再生中にFOMA端末を折り畳んでも再生 は継続されます。

🤾 📵 [選択] を押す

画像表示中の操作→P325 操作3 動画/ i モーション再生中の操作→P333 操作3 メロディ再生中の操作→P345 操作3


- ■「マイピクチャ」「その他の画像」「デコメ絵文字」フォルダ内の画像のファイル名を非表示に切り替える: ▼を押す
 - 一を押すたびに非表示と表示が切り替わります。

コンテンツ移行対応の i モーションを表 示する

microSDメモリーカードに保存した著作権のある i モーションを表示します。



ルートフォルダー覧画面



サブフォルダー覧画面

- 初期フォルダは、初めて「動画 m●」フォルダを表示したときに作成されます。フォルダ名は変更できます。
- ホームフォルダに設定する: フォルダにカー ソルを合わせて ♥ ▶ 「はい」を選択
- ■マルチメディアデータの「動画」内のフォルダ一覧に切り替える: ルートフォルダで 🕞
- ホームフォルダに移動する: ルートフォルダー覧またはサブフォルダー覧で

う 表示するデータにカーソルを合わせる

- 特受画面に設定する: 設定するデータにカーソルを合わせて (マート) (1) (1) 「はい」を選択
- メモリ指定着信音(雷話、メール)に設定する:
 - ① 設定するデータにカーソルを合わせて (下)▶ (1) [2] ▶ [8] または [9]
 - ② 設定する電話帳データを選択 ▶ 「はい」を 選択

- 詳細情報を表示する: 詳細情報を表示するデータにカーソルを合わせて (を) ト [2]
- データを1件削除する:削除するデータに カーソルを合わせて (多) ● (4) (1) ▶「はい」を選択
- データを全件削除する: (ラ) ▶ (4 (3) ▶認証操作 ▶ 「はい」を選択

🤾 📵 [選択] を押す

お知らせ =

- 通話中、i モード接続中、データ通信中などでデータ転送モードに移行できない場合は、再生、移動、削除、動画の利用などの操作はできません。
- microSDメモリーカードを利用する i アプリを待受画面に設定している場合、microSDメモリーカードに保存したコンテンツ移行対応の i モーションの再生や移動ができないことがあります。
- microSDメモリーカード内のコンテンツ移行対応の i モーションは、サイトからダウンロードしたり、 FOMA端末からmicroSDメモリーカードに移動したと きと同じFOMAカードを挿入しているとき(i モーションによっては、さらに同一機種であるとき)のみ再生できます。

フォルダを作成する

- フォルダは最大65535個作成できます。
- 〈例〉ルートフォルダに作成する場合
- 6 6 1 4 ►
- 7 ▶ 1
 - フォルダ名を変更する:変更するフォルダに カーソルを合わせて ② ► 2
 - フォルダを削除する:削除するフォルダに カーソルを合わせて ▷ 【3】 ▷ 「はい」を 選択
- フォルダ名を入力 ▶ ^(四) [登録]
 - 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

お知らせ =

- サブフォルダの一覧から操作する場合は、
 を押し「フォルダ作成」を選択します。
- 初期フォルダを削除すると、初期フォルダの下のサブフォルダとデータだけが削除されます。
- ホームフォルダに設定されているフォルダを削除する と、初期フォルダがホームフォルダに設定されます。
- ・削除しようとしたフォルダ内に、コンテンツ移行対応の iモーション以外の無効なファイル(一覧画面に表示されないファイル)が存在すると、フォルダ内のコンテンツ移行対応のiモーションは削除されますが、フォルダは削除されません。この場合、microSDメモリーカードをパソコンなどから操作して、無効なファイルが格納されていない状態にしてから、もう一度フォルダを削除してください。

PIMデータを表示する

- 1 (する)2 (1 ~ (7) を合わせる
 - データを1件削除する:削除するデータに カーソルを合わせてレ2 1 ▶ 「はい」を選択
 - データを複数削除する:
 - ① ② ○
 - データを全件削除する: ♥ ► 2 3 ►認証操作 ► 「はい」を選択
 - 指定したページにジャンプする: ♥ ▶ ジャンプするページ番号を入力
 - ページ番号を入力しないときは1ページ目が表示されます。
 - microSD メモリーカード内のデータを検索する:⑤ ▶ 3 ▶ 日付を入力 ▶
 - 検索を中止するときは (のを押します。)

9 (選択)を押す

- 詳細画面については、それぞれのPIMデータのページを参照してください。
 - 電話帳→P102 スケジュール→P389 メール→P242 メモ→P399 ブックマーク→P198
- 1件のPIMデータを選択したときは、選択した データの詳細が表示されます。
- バックアップデータを選択したときは、バック アップデータに含まれているすべてのデータ がタイトルで一覧表示されます。
 を押す と一覧画面に戻ります。

PIMデータの一覧のマークについて

一覧で表示されるマークの意味は次のとおりです。

☑ / ☑ : 電話帳1件/複数件

■ / ■: スケジュール1件/複数件

図 / ❷: メール1件/複数件

■ / ■: メモ1件/複数件

□ / □ / □ : ブックマーク (i モード) 1件/ ブックマーク (フルブラウザ) 1件/複数件

お知らせー

- microSDメモリーカードに保存されているスケジュールは、設定した日時になってもアラームは鳴りません。
- ・メールの詳細画面で、メールアドレスにカーソルを合わせて (できる) (1) を押すと電話帳に新規登録、(できる) (2) を押すと電話帳に更新登録できます。また、添付されているデータにカーソルを合わせて (できる) (4) (1) を押すと表示/非表示または再生、(できる) (4) (2) を押すとタイトルを確認できます。
- 電話帳のバックアップデータにプッシュトーク電話帳のデータが含まれていても表示できません。ただし、 FOMA端末にバックアップデータを復元すると表示されます。
- FOMA端末の電話帳データをmicroSDメモリーカードにコピー、バックアップした場合、静止画はmicroSDメモリーカードにコピー、バックアップされますが、表示はできません。ただし、本体にその電話帳データを戻すと表示されます。

マイドキュメントデータを表示する

- - FOMA端末のフォルダー覧に切り替える: ■ を押す
- う 表示するデータにカーソルを合わせる
 - を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
 - メールに添付する:添付するデータにカーソルを合わせて
 - 詳細情報を表示する: 詳細情報を表示するデータにカーソルを合わせて (型) ト (2)
 - 1件削除する:削除するデータにカーソルを 合わせて (を) (4) (1) ▶ 「はい」を選択
 - 複数削除する:
 - ① 🕟 ▶ 4 2 ▶ 削除するデータを選択
 - ② ▼ ▶ 「はい」を選択
 - 全件削除する: (5) ▶ (4) [3) ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

- ■指定したページにジャンプする: ▼ ▶ ジャンプするページ番号を入力
 - ページ番号を入力しないときは 1 ページ目が表示されます。
- microSD メモリーカード内のデータを検索する: (類) ▶ (5) ▶ 日付を入力 ▶ (平)
 - 検索を中止するときは●を押します。
- 🧣 📵 [選択] を押す

PDFデータ表示中の操作→P374

トルカを表示する

- [6 6 4 ▶ フォルダを選択
 - FOMA端末のフォルダー覧に切り替える: ■を押す
- う 表示するトルカにカーソルを合わせる
 - ■メールに添付する: 添付するデータにカーソルを合わせて</br>

 - 複数削除する:
 - ① ▶ 3 2 ▶ 削除するデータを選択
 ② ♥ ▶ 「はい」を選択
 - 全件削除する: 3 3 > 認証操作● 「はい」を選択
 - ■指定したページにジャンプする: ♥ ▶ ジャンプするページ番号を入力
 - ページ番号を入力しないときは1ページ目が表示されます。
- 🤾 📵 [選択] を押す
 - microSDメモリーカードに保存されているトルカから詳細情報はダウンロードできません。

i アプリのデータを表示する

- 6 6 5
- 2 表示する i アプリのデータにカーソルを 合わせる
 - データを1件削除する:削除するデータに カーソルを合わせて № 1 № 「はい」を 選択
 - データを複数削除する:
 - ① ▶ 2 ▶ 削除するデータを選択
 - ② Ѿ ▶ 「はい」を選択
 - データを全件削除する: (型) ▶ 図 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

🤾 📵 [選択] を押す

詳細画面には、利用の可否、利用できない理由、プロバイダ (特定のプロバイダが提供する複数のi アプリから利用できる場合)、ソフト (データを利用するi アプリがFOMA端末に保存されている場合)の各項目が表示されます。データによっては表示されない項目があります。

- 利用できない理由は次のとおりです。
- ソフト動作制限 あり:

データを利用する i アプリが存在しません。該当する i アプリをもう一度ダウンロードすることで利用できることがあります。ただし、「FOMAカード (UIM)動作制限」「機種制限」「シリーズ制限」のいずれかが「あり」と表示されているときは、i アプリをダウンロードしても利用できないことがあります。

- FOMAカード (UIM) 動作制限 あり: データは他のFOMAカード (UIM) で利用 されている可能性があります。
- 機種制限 あり:

データは他の機種によって利用されている可能性があります。

- シリーズ制限 あり: データは下記機種*以外のシリーズで利用 されている可能性があります。 ** 903iシリーズ

その他のデータを表示する

- | 📴 ▶ 6 6 6 ▶ フォルダを選択
- う 表示するデータにカーソルを合わせる
 - メールに添付する: 添付するデータにカーソルを合わせて ⁄回

 - 1件削除する: 削除するデータにカーソルを 合わせて (本)4 (1) ▶ 「はい」を選択
 - 複数削除する:
 - ① ② ■ ●
 - 全件削除する: (季) ▶ (4) (3) ▶ 認証操作▶ 「はい」を選択
 - ■指定したページにジャンプする: ▼ ▶ ジャンプするページ番号を入力
 - ページ番号を入力しないときは1ページ目が 表示されます。

🤱 📵 [選択] を押す

操作→P379

Word、Excel、PowerPoint ファイル以外は表示できません。
 Word、Excel、PowerPointファイル表示中の

microSDメモリーカードを管理する

microSDメモリーカードをFOMA端末で正しく使用できるように、microSDメモリーカードを初期化したり、情報更新したりします。

microSDメモリーカードを初期化する <初期化>

microSDメモリーカードに保存してあるデータをすべて削除するときや、新たに購入したmicroSDメモリーカードをFOMA端末で使用するときに初期化します。

『 ▶ **6 6** ▶ **○** 初期化の方法を 選択

簡易初期化:

microSDメモリーカード内のデータ管理領域のみを初期化します。必要最小限の処理を行うことで、初期化の時間を短縮する方法です。保存されているデータはすべて消去されます。microSDメモリーカードが一度初期化済みで、microSDメモリーカードに問題がない場合のみ実行してください。

完全初期化:

microSDメモリーカード内のデータ管理領域と、データ領域の両方を初期化します。新しく 購入したmicroSDメモリーカードを初期化するときなどに実行してください。

🤈 認証操作 ▶ 「はい」を選択

初期化が始まります。

初期化を中断するときは
 ●を押します。

お知らせ =

microSDメモリーカードの状態によっては、初期化できない場合があります。

microSDメモリーカードの情報を更新する<情報更新>

他の機器でmicroSDメモリーカード内のデータを変更、追加、削除したことによってFOMA端末でデータを正しく表示できなくなったときに、microSDメモリーカードの情報を更新します。データの種類ごとに情報を更新するかどうかを設定できます。

- ●情報更新を行うとデータの表示名が次のように変更されます。
 - 「マイピクチャ」「その他の画像」「デコメ絵文字」 内のデータの場合は、ファイル名と同じ名称に変 更されます。
 - 「メロディ」「動画」「その他の動画」「マイドキュメント」内のデータの場合は、タイトル名と同じ名称に変更されます。ただし、タイトル名が存在しないときはファイル名と同じ名称に変更されます。
 - 「トルカ」内のデータの場合は、タイトル名と同じ 名称に変更されます。ただし、タイトル名が存在 しないときは「無顕」に変更されます。
 - 「その他」内のデータの場合は、ファイル名(拡張子を含む)と同じ名称に変更されます。
- ●「動画」フォルダ内に音声のみの動画/ i モーションが保存されている場合に情報更新を行うと、音声のみの動画/ i モーションは一覧に表示されなくなります。情報更新を行う前に「動画」内の音声のみの動画/ i モーションをFOMA端末本体に移動するか、またはパソコンなどでmicroSDメモリーカード内の PRIVATE ¥ DOCOMO ¥ MMFILE ¥ MUDxxx(「その他の動画」)フォルダ(→P348)にファイル名を変更して保存しておくことをおすすめします。



ク □ ▶ 「はい」を選択

選択した項目の情報が更新されます。

情報更新を中断するときは

 を押します。

お知らせ =

- microSDメモリーカードに保存されているデータが多い 場合は、情報更新に時間がかかります。
- 他の機器で microSD メモリーカードにデータを保存した場合、FOMA端末で管理情報を作成するために必要な空き容量が不足し、microSDメモリーカードに保存したデータがFOMA端末で正しく表示できなくなることがあります。

microSDメモリーカードをチェックする<カードチェック>

microSDメモリーカードに保存されているデータを チェックして、問題があれば修復します。



お知らせ。

 microSDメモリーカードの状態によっては、データを修 復できない場合があります。

パソコンからFOMA端末本体やmicroSD メモリーカードのデータを操作する

パソコンからFOMA端末本体や端末に取り付けられているmicroSDメモリーカード内のデータを操作できます。

● パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。

microSDモード/MTPモードに設定する<USBモード設定>

お買い上げ時 通信モード

USBモード設定では、次のモードを設定できます。 microSDモード:

FOMA端末内のmicroSDメモリーカードをドライブとして認識させ、パソコンからmicroSDメモリーカード内のデータを操作するときに設定します。FOMA FシリーズデータリンクソフトのSDユーティリティを利用するときには、このモードを設定します。

MTPモード (本体) / MTPモード (microSD):

Windows Media® Player10から、FOMA端末の本体またはmicroSDメモリーカードに音楽データを転送するときに設定します。MTP (Media Transfer Protocol) に対応していない場合は、通信モードに設定したときと同じ動作になります。

通信モード:

パソコンと接続したパケット通信や64Kデータ通信、データ転送をするときに設定します。

- 「通信モード」に設定してから、初めてパソコン に接続する場合は、あらかじめ通信設定ファイル (ドライバ)をインストールしてください。詳細 は付属のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」 をで覧ください。
- 「通信モード」に設定して、パソコンと接続し、データリンクソフトなどを使ってデータ転送を行っている場合は、ディスプレイ上部に ひが表示され、データ転送モード中(圏外と同じ状態)になるため、通話、iモード、データ通信などはできません。また、 サして他の機能に切り替えることもできません。

6 3 6 ► 1 ~ 4

7 「はい」を選択

「microSDモード」「MTPモード (本体)」「MTPモード (microSD)」が設定されると、待受画面に次のアイコンが表示されます。

🛂 (青:microSDメモリーカードあり) /

↓ (グレー: microSDメモリーカードなし):
microSDモード

□ : MTPモード (本体)

♥️⃣(青:microSDメモリーカードあり)/ ♥፴(グレー:microSDメモリーカードなし):

MTPモード (microSD)

お知らせ -

・パソコンとFOMA端末を接続中でも本機能の設定を変更できます。ただし、パソコン側で、FOMA端末を接続すると自動的にデータ通信を行うように設定している場合は、「microSDモード」「MTPモード(本体)」「MTPモード(microSD)」に設定できないことがあります。

USBケーブルで接続する

- USBモード設定で「microSDモード」「MTPモード (本体)」「MTPモード (microSD)」に設定した場合や、ミュージックプレイヤーでMTPモードに切り替えた場合で、初めてパソコンに接続するときは、OSが自動的にドライバをインストールします。あらかじめ通信設定ファイルをインストールする必要はありません。なお、microSDモードに対応しているのSはWindows XPと2000、MTPモードに対応しているのはWindows XP Service Pack 2のみです。
- USBケーブルのFOMA端末側をFOMA端末の外部接続端子に「カチッ」と音がするまで水平に差し込む(①)

USBケーブルのパソコン側をパソコンの USBコネクタに水平に差し込む(②)



- microSDモード中またはMTPモード中は、約 6秒間隔でランプが青色で点滅します。
- パソコンとFOMA端末が接続されると、待受画面にすが表示されます。
 を押してすを選択すると、USBモード設定の画面を表示できます。

お知らせ・

- ・パソコンから操作したときの microSD メモリーカード のフォルダ構成→P348
- USBモード設定で「microSDモード」「MTPモード(本体)」「MTPモード(microSD)」に設定して、USBケーブルでパソコンとFOMA端末を接続しても、次の場合はパソコンがFOMA端末を認識しないことがあります。
 - 「LifeKit」メニューの「microSD」を起動しているとき - FOMA 端末本体のデータを microSD メモリーカード
 - にコピー/移動しているとき
 静止画撮影、動画撮影、サウンドレコーダー、キャラ電が動作しているとき
- ダウンロードしたPDFデータ、i モーションなどを直接microSDメモリーカードに保存しているとき
- ミュージックプレイヤーを起動しているとき

取り外しかた

USBケーブルのFOMA端末側のリリース ボタンを押し(①)、FOMA端末から水平 に引き抜く(②)



パソコンからUSBケーブルを水平に引き 抜く

お知らせ

- USBケーブルを無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。
- microSDモード中にパソコンからUSBケーブルを取り 外すときは、パソコンの画面右下のタスクトレイの ちをクリックして、「USB大容量記憶装置デバイスードライブ (E:) *1を安全に取り外します*2」をクリックし、「'USB 大容量記憶装置デバイス' は安全に取り 外すことができます。」が表示されることを確認してください。
 - ※1 ドライブに割り当てられる文字はパソコンのシステムによって異なります。
 - ※2 Windows 2000の場合は「停止します」と表示されます。
- データ転送中にUSBケーブルを外さないでください。誤動作やデータ消失の原因となります。

アルバムを利用する

データBOXのマイピクチャ、ミュージックチャネル、 iモーション、メロディ、マイドキュメント、キャラ 電、その他の各フォルダー覧にアルバムを追加し、 データの整理などに利用します。アルバム内のデータ をまとめて再生することもできます。

- ミュージックチャネル、キャラ電、マイドキュメント、その他ではアルバムを「フォルダ」と表記しています。
- お買い上げ時に登録されている固定フォルダは、名前の変更や削除ができません。
- その他では、お買い上げ時に登録されているフォル ダは名前を変更できます。ただし、フォルダが1つ しかない場合はフォルダの削除はできません。

アルバムを追加する

- アルバムはマイピクチャで最大100個、ミュージックチャネル、 i モーション、メロディ、キャラ電、マイドキュメント、その他でそれぞれ最大10個追加できます。
- 〈例〉マイピクチャのアルバムを追加するとき
- **□ ► 5 1**
- **7 ▶ 1**
 - アルバム名を変更する:変更するアルバムにカーソルを合わせて (型) 3
 - アルバムを削除する:
 - ① 削除するアルバムにカーソルを合わせて② ▶ 2
 - 削除するアルバムにデータが保存されているときは、認証操作を行います。
 - ② 「はい」 を選択
- ? アルバム名を入力 ▶ (型 [登録]
 - 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

お知らせ 一

- 動画/iモーション、メロディのフォルダー覧から操作する場合は、「をを押し「アルバム追加」を選択します。
- ミュージックチャネル、キャラ電、マイドキュメント (PDFデータ)、その他(Word、Excel、PowerPoint ファイル)のフォルダー覧から操作する場合は、タを 押し「フォルダ追加」を選択します。

´ データをアルバムに移動/コピーする

データをアルバムに移動する

固定フォルダのデータをアルバムに移動させたり、アルバム間でデータを移動したりします。

- ●マイピクチャのデータを移動する場合は、移動先として「デコメピクチャ」を選択することもできます。
- ●「プリインストール」「デコメ絵文字」「メール添付 メロディ」フォルダに保存されているデータは移動 できません。
- 〈例〉マイピクチャのデータを移動するとき
- 1 🔻 ▶ 🚺 1 ▶ フォルダを選択
- 7 移動するデータにカーソルを合わせて 🕏
 - **5** 1 1
 - データを複数移動する:
 - - を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
 - ② 🖫 を押す

■ フォルダ内のすべてのデータを移動する:⑤ ▶ 5 1 3

3 移動先のアルバムを選択 ▶ 「はい」を選択

お知らせ ---

- 動画/iモーション一覧、メロディ一覧から操作する場合は、プを押し「移動/コピー」→「アルバムへ移動」→「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。
- ・画像表示画面から操作する場合は、「タを押し「移動/コピー」→「アルバムへ移動」を選択します。
- ・メロディ再生画面から操作する場合は、「②を押し「移動/ コピー」→「アルバムへ移動」→「1件移動」「全件移動」 を選択します。
- ミュージックチャネルの番組一覧、キャラ電一覧から操作する場合は、下を押し「移動」→「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。
- キャラ電表示画面から操作する場合は、でを押し「移動」 を選択します。
- マイドキュメント一覧(PDFデータ)、その他一覧(Word、 Excel、PowerPointファイル)から操作する場合は、
 を押し「移動/コピー」→「フォルダへ移動」→「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。

アルバムのデータを元の固定フォルダに戻す

- 〈例〉マイピクチャのアルバムのデータを元の固定 フォルダに戻すとき
- 2 元に戻すデータにカーソルを合わせて 5 7 2 (1)
 - データを複数戻す:
 - 1
 5
 2
 2
 2
 D
 元に戻すデータを
 選択
 - を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
 - ② 🖫 を押す
 - アルバム内のすべてのデータを戻す: [5] [2] [3]

🧣 「はい」を選択

お知らせ =

- 動画/iモーション一覧、メロディ一覧、マイドキュメント一覧(PDFデータ)から操作する場合は、「シを押し「移動/コピー」→「フォルダへ戻す」→「1件戻す」「複数戻す」「全件戻す」を選択します。
- ・画像表示画面から操作する場合は、「今を押し「移動/コピー」→「フォルダへ戻す」を選択します。
- ・メロディ再生画面から操作する場合は、「多を押し「移動/ コピー」→「フォルダへ戻す」→「1件戻す」「全件戻す」 を選択します。

- 「デコメピクチャ」フォルダで元の固定フォルダに戻す 操作をすると、お買い上げ時に登録されている画像は 「iモード」フォルダに移動します。
- キャラ電とその他では元の固定フォルダへ戻す操作はできません。

データをコピーする

次のデータはコピーできません。

- マイピクチャのパラパラマンガ、「アイテム」「プリインストール」フォルダ内の画像
- 再生制限が設定されている i モーション
- メロディ
- ファイル制限が「あり」に設定されているデータ (ただし、自端末でファイル制限を「あり」に設定し たデータを除く)
- キャラ雷
- その他(Word、Excel、PowerPointファイル)
- ミュージックチャネルの番組

〈例〉マイピクチャのデータをコピーするとき

コピーしたデータはコピー元のデータと同じフォルダ内に保存されます。

お知らせ =

- 動画/iモーション一覧、マイドキュメント一覧(PDF データ)から操作する場合は、「▽を押し「移動/コピー」
 →「コピー」を選択します。
- アルバム内でコピーしたデータを固定フォルダに戻す と、コピー元のデータが保存されていた固定フォルダに 移動します。

アルバム再生する

指定したアルバム内のメロディのデータをまとめて 再生できます。

5 5

- アルバム再生時は次の操作ができます。
 - - : 前後のデータ再生
 - ❷/サイドキー [▲▼]:音量調整
 - / (漏∞) : 停止
- アルバム再生中にFOMA端末を折り畳んでも、 再生は中断しません。その場合、サイドキーで 操作できます。

詳細情報参照/変更

データの詳細情報を表示/変更する

表示名やファイルサイズなど、データの詳細情報を確認します。また、一部の情報は変更できます。

- ミュージックチャネル (番組) の詳細情報表示方法、 表示項目の内容→P270
- ミュージック (音楽データ) の詳細情報の表示方法、表示項目の内容と変更の可否→P280

データの詳細情報を表示する <詳細情報参照>

〈例〉画像の詳細情報を表示するとき

- - 一のを押すと、詳細情報の一部を変更できます。

お知らせ・

- ・画像表示画面、動画/iモーション一覧、プレイリストのタイトル一覧、キャラ電一覧、キャラ電表示画面、メロディ一覧、メロディ再生画面、マイドキュメント一覧(PDFデータ)、その他一覧(Word、Excel、PowerPointファイル)から操作する場合は、「▼を押し「詳細情報」→「参照」を選択します。
- キャラ電撮影画面から操作する場合は、下を押し「詳細情報参照」を選択します。
- microSDメモリーカードに保存されているデータの詳細 情報は、FOMA端末で表示する内容と異なる場合があり ます。
- 自端末で撮影種別を「画像+音声」または「音声のみ」 で撮影した動画や、その動画から切り出した動画は、着 信音設定が「可」になります。

データの詳細情報を変更する <詳細情報変更>

〈例〉画像の詳細情報を変更するとき

- 🤈 💬 [登録] を押す

お知らせ =

・画像表示画面、動画/iモーション一覧、キャラ電一覧、キャラ電表示画面、メロディ一覧、メロディ再生画面、マイドキュメント一覧 (PDFデータ)、その他一覧 (Word、Excel、PowerPointファイル) から操作する場合は、でを押し「詳細情報」→「変更」を選択します。

表示項目と変更可否一覧

詳細情報の表示項目の内容と変更の可否は次のとおりです。

● お買い上げ時に登録されているデータの種類やコンテンツによっては、表中で「変更可」となっていても変更できない場合があります。

●:表示および変更可 ○:表示のみ -:表示されない

画 PDFデー: メロデ ***1** 表示項目 Ŧ シ 3 表示名 FOMA端末で表示するタイトル 変更する場合、メロディ以外では全角・半 角を問わず最大36文字、メロディでは全 角で最大25文字、半角で最大50文字入力 できます。 タイトル データにあらかじめ設定されているオリジ ナルタイトル • タイトルが設定されていない場合は、「---」 と表示されます。 ファイル \bigcirc 名 ______ データをメールに添付したときに表示され るファイル名 • 変更する場合、半角英数字と「.」「-」 「」で、最大36文字入力できます。ただ し、「.」はファイル名の先頭に入力でき ません。 作成者 作成者の名前など 自端末で撮影した動画では、自局番号に登 録した名前が表示されます。自局番号に名 前が登録されていない場合は「---| と表示

されます。

画像の種類

コピー

ライト

種類

256文字入力できます。

256文字入力できます。

著作者名や著作物の公表年月日など ・変更する場合、全角・半角を問わず最大

変更する場合、全角・半角を問わず最大

表示項目	画像	動画/iモーション	キャラ電	メロディ	P D F データ
ファイル	•	•	0	•	0
制限	を送信し らさらに ことを制 ・サイト	が付によったとき、 たとき、 こ他の携帯 」限するか などからな	受信した。 影電話にき いしないか ダウンロー	相手の携だ データを ・ - ドした i	帯電話か 送信する
microSD	0	0	0	0	0
への移動 (本体へ の移動)	ドへ、ま	端末本体か たは mic 端末本体^	roSD 🗡	モリーカ-	
撮影後	_	_	0	_	_
ファイル 制限		電を撮影し 設定され			こファイ
説明	_	•	_	_	_
	• 変更す	モーショ る場合、 で字入力で	全角・半		つず最大
ファイル	0	0	_	0	0
種別	ファイル	の種別((Flash画	像では「・])
音	_	0	_	_	_
	音声データの種別				
表示	0	0	0	_	_
サイズ	データの れません)表示サイ)))	ズ (Flas	L sh画像でI	ま表示さ
ファイル	0	0	0	0	0
サイズ (バイト)	データのファイルサイズ • PDFデータのファイルサイズは、i モード しおり やマーク情報を管理するファイル を合わせたサイズを表示しています。				
メール	0	-	_	_	_
添付 サイズ (バイト)		付すると Nときは表			レに添付
再生時間	_	_	_	0	-
	データの)再生時間]		
保存日時	0	0	0	0	0
	データを	保存した	日時	1	

表示項目	画像	動画/iモーション	キャラ電	メロディ	P D F データ
フレーム 候補 ^{※2}	•	_	_	_	-
以作	かどうか • サイズ よびア る」に • 「する ₋ ダに保	フレーム さ 、 グが352 > アイテム画 変更でき に設定し よ存され、 おません	く288よ 画像と合成 ません。 しても、画 「アイテ』	り大きいi なした画(画像は元(画像、お象は「す
スタンプ 候補 ^{※2}	•	-	-	_	_
	するかと • サイズ アイテ 変更で • 「する ₋ ダに保	スタンプ値 ごうか 「が240 > 「ム画像と 」に設定し 」に設定し できれません	く320以 合成した。 しても、値 「アイテ <i>』</i>	上の画像、 画像は「 [*] 画像は元(および する」に のフォル
コメント	•	_	•	ı	_
	• 変更す)説明など ⁻ る場合、 文字入力で	全角・半	≚角を問ね	つず最大
着信音	_	0*3	_	_	-
設定	動画/ かどうか		ョンを着係	言音に設定	定できる
着信画面 設定	_	0*3	_	_	_
設定	動画/ るかどう	i モーショ iか	ョンを着信	言画像に	没定でき
再生制限	_	0	_	_	_
	動画/i	モーショ	ンの再生	制限	
取得元	0	0	0	0	0
	データの)取得元			

- ※1 Word、Excel、PowerPointのファイル
- ※2 GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像は 変更できません。
- ※3 コンテンツ移行対応の i モーションの場合、microSD メモリーカード内に保存されているときは「不可」で も、本体へ移動すると「可」になることがあります。

データを削除する

固定フォルダやアルバムに保存されているデータを 削除します。

●「プリインストール」「メール添付メロディ」フォルダに保存されているデータは削除できません。

〈例〉マイピクチャのデータを削除するとき

1 ▶ 5 1 > フォルダを選択

■ データを複数削除する:

- 1 (同) ▶ (6) (2) ▶ 削除するデータを選択
 - を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
- ② 🛡 を押す
- フォルダ内のデータを全件削除する: 6) 3) ▶ 認証操作

🧣 「はい」を選択

お知らせ・

- ミュージックチャネルの番組一覧、動画/iモーション 一覧、メロディ一覧、キャラ電一覧、マイドキュメント 一覧 (PDFデータ)、その他一覧 (Word、Excel、Power Pointファイル)から操作する場合は、「下を押し「削除」→「1件削除」「複数削除」「全件削除」を選択します。
- ・画像表示画面、キャラ電表示画面から操作する場合は、 を押し「削除」を選択します。
- ・メロディ再生画面から操作する場合は、
 → 「1件削除 | 「全件削除 | を選択します。
- 特受画面や着信音などに設定しているデータを削除すると、それぞれの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。電話帳に設定されているデータを削除すると、着信音や発着信時の画面の設定に従って動作します。
- パラパラマンガを削除すると、パラパラマンガを構成している元の画像も削除されます。
- お買い上げ時に登録されているデコメピクチャ、デコメ 絵文字、アイテム、キャラ電を削除した場合は、「@F ケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。 →P444

ソート

データを並べ替える

お買い上げ時 対象:保存日時 順序:降順

一覧画面のデータの並び順を変更します。

〈例〉マイピクチャのデータを並べ替えるとき

■ 5 1 > フォルダを選択

3 下記の各項目を選択して設定 ▶ ^(四) [登 録]

対象:

並べ替えの方法を「表示名」「保存日時」「ファイルサイズ」「取得元」から選択します。 データによっては、選択できる対象の種類が異なります。

順序:

データの並び順を「昇順」「降順」から選択し ます。

並び順について

対 象	昇順でソートした場合の並び順
表示名	半角数字→半角大文字英字→半角小文字英字→かな→全角カナ→漢字→絵文字→全角数字→全角大文字英字→全角小文字英字→ 半角カナ ・Unicode順でソートされます。半角記号、 全角記号は種類によって並び順が異なります。
保存日時	日付・時刻の古い順
ファイル サイズ	ファイルサイズの小さい順
格納順	アルバムに移動した順
ファイル 種別	Word、Excel、PowerPointファイルの順
取得元	プリインストール→ i モード→フレーム・ スタンプ→カメラ→データ交換→キャラ電

[※] 降順は上記と逆の順序になります。

お知らせ =

- ミュージックチャネルの番組一覧、動画/iモーション一覧、メロディ一覧、キャラ電一覧、マイドキュメント一覧(PDFデータ)、その他一覧(Word、Excel、Power Pointファイル)から操作する場合は、をかた押し「ソート」を選択します。
- ミュージックチャネルの番組データをソートする場合は、対象を「表示名」「保存日時」「ファイルサイズ」から選択します。
- 動画/iモーションやメロディのアルバム内のデータを ソートする場合は、対象を「表示名」「格納順」「ファイ ルサイズ」「取得元」から選択します。初めてアルバムに データを移動したときは、格納順でソートされて保存されます。
- その他のフォルダ内のデータをソートする場合は、対象を「表示名」「保存日時」「ファイルサイズ」「ファイル 種別」「取得元」から選択します。
- 表示名に全角と半角の文字が混在していると、「表示名」 の並べ替えの結果が50音順と一致しない場合があります。

メモリ確認

FOMA端末の保存容量を確認する

データごとに、FOMA端末の保存容量や空き容量などを表示します。空き容量を確認してから、データのダウンロードやmicroSDメモリーカードからのコピー/移動を行ってください。

8773

介 確認するデータにカーソルを合わせる



使用状況:

保存領域に対する使用領域の割合をバーで示します。

使用領域:

現在使用している容量を数値で示します。

空き領域:

現在の空き容量を数値で示します。

保存領域:

データの保存領域の容量を数値で示します。

お知らせ・

空き容量が少ない場合、データを保存できないことがあります。不要なデータを削除してからデータを保存してください。

赤外線通信/iC通信について

赤外線通信

赤外線通信では、赤外線通信機能が搭載された他の FOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータの送受 信ができます。また、赤外線通信に対応した i アプリ を利用することもできます。

iC诵信

iC通信では、iC通信機能が搭載された他のFOMA端末とFeliCaマークを重ね合わせることで、他のFOMA端末とデータの送受信ができます。また、iC通信に対応したiアプリを利用することもできます。送受信できるデータは赤外線通信と同様です。

赤外線通信/iC通信を利用するときの留意 事項

- ・赤外線通信やiC通信と、パソコンと接続したパケット通信、64Kデータ通信、データ転送は同時に使用できません。
- FOMA 端末外への出力が禁止されているデータは送 受信できません。ただし、FOMA端末でファイル制 限を「あり」に設定したデータ、および「データ交 換」フォルダ内のデータは除きます。
- 赤外線通信中、iC通信中やINBOX操作中は、ディスプレイ上部に むが表示され、データ転送モード (圏外と同じ状態)になるため、通話、iモード、データ通信などはできません。また、@ピッを押して他の機能に切り替えることもできません。
- FOMA 端末の赤外線通信機能は IrMC1.1 に準拠しています。相手の端末が IrMC1.1 に準拠していても、データの種類によっては送受信できない場合があります。
- 絵文字を入力したデータをiモード端末以外に送信すると、正しく表示されない場合があります。また、受信側がiモード端末であっても絵文字2の対応機種でない場合は、絵文字2を入力してデータを送信すると、正しく表示されないことがあります。

FOMA端末のデータを赤外線受信/iC受信するときの留意事項


- iC受信では、他の機能が起動しているとデータを受信できません。必ず待受画面にしてから受信操作をしてください。
- F2102V、F2051のメールデータを赤外線通信で 全件受信しても、相手の端末が設定したフォルダ名 にはなりません。
- メールデータを受信したとき、受信メール、送信 メール、未送信メールのメール連動型 i アプリ用の フォルダに通常のメールデータが保存される場合 があります。
- ブックマークデータを全件受信すると、相手の端末 が作成したフォルダごとデータを受信します。
- FOMA Fシリーズ以外の端末からブックマークデータを受信した場合は、先頭のフォルダに保存されます。
- FOMA Fシリーズ以外の端末から画像、動画/i モーション、メロディを受信したとき、メモとして登録される場合があります。

F903iX HIGH-SPEEDのデータをFOMA端末に赤外線送信/iC送信するときの留意事項

● ファイルのサイズ制限の違いにより、大きなサイズ の画像、動画/ i モーション、メロディは受信側で 保存できない場合があります。

赤外線通信を行うには

- 赤外線通信の通信距離は約20cm以内にしてください。また、データの送受信が終わるまで、FOMA端末は相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。
- 赤外線放射角度は中心から15度以内です。



お知らせ

 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下などでは、赤外線 通信を正常にできない場合があります。

iC通信を行うには

● iC 通信時は、送信側と受信側の FeliCa マークを約 1 cm以内に重ね合わせてください。また、データの 送受信が終わるまで重ねたまま動かさないでくだ さい。



お知らせ

 FeliCaマークを重ね合わせるときに、FOMA端末に強い 衝撃を与えないでください。

赤外線送信/iC送信

赤外線通信/iC通信を使ってデータ を送信する

送信するデータを選択して1件ずつ送信する方法と、 データの種類でとに全件送信する方法があります。 送信できるデータは次のとおりです。

送信できるデー	タは次のとおりです。
データの種類	留意事項
電話帳*	 1件送信の場合、シークレット属性を設定している電話帳はシークレットモード中のみ送信できます。 全件送信すると、プロフィール情報やブッシュトーク電話帳(グループデータを含む)も送信されます。 グループデータの並び順は、相手側に反映されない場合があります。 ブッシュトーク電話帳は1件ずつ送信できません。 ダイヤル発信制限中は送信できません。 全件送信で、データ送受信設定の電話帳の画像送信を「あり」に設定している場合は、電託帳データに登録されている静止画も一緒に送信されます。 相手の機種によっては、電話帳の画像が高されない場合があります。
スケジュール※	1件送信の場合、シークレット属性を 設定しているスケジュールはシーク レットモード中のみ送信できます。
受信メール※	• メール本文中の添付データ(i アプリ
送信メール※	が起動できるリンク項目) は削除され
未送信メール※	ます。
メモ*	
ブックマーク (i モード/ フルブラウザ)*	 相手の機種によっては、フォルダ分け の設定が反映されない場合があります。
画像	• 表示名を全角で最大9文字、半角で最 大18文字送信できます。最大文字数 を超えた文字は削除されます。
動画/ i モーション	ファイルサイズが500Kバイトより大きいデータは送信できません。
メロディ	タイトルを全角で最大25文字、半角 で最大50文字送信できます。
プロフィール	相手の機種によっては、画像が送信されない場合があります。
PDFデータ	 ファイルサイズが512Kバイトまでの データを送信できます。 詳細情報で表示されるファイルサイズ が512Kバイトを超えていても、i モー ドしおりやマーク情報を除いたPDF データのファイルサイズが512Kバイト以内であれば、送信できます。 部分的にダウンロードしたり、ダウンロードに失敗したPDFデータは送信できません。

データの種類	留意事項
トルカ*	 IP (情報サービス提供者) の設定によっては、送信できない場合があります。 FOMA端末外への出力が禁止されているファイル、FOMAカード動作制限機
	能が設定されているファイルを含むトルカ (詳細) は送信できません。 ・相手の機種によっては、トルカ (詳細) は送信されない場合があります。

- ※ 全件送信できます。
- F903iX HIGH-SPEED以外の i モード端末や赤外 線通信機器へデータを送信した場合、受信側で登録 できない項目は破棄されます。

データを1件送信する

1件データを赤外線送信する

- 〈例〉1件の電話帳データを赤外線送信するとき
- 電話帳を検索 ▶ 送信する電話帳データにカーソルを合わせて (下) ▶ [8] (1]
- 2 相手側の機器を受信待機状態にする ▶ 「はい」を選択
 - 送信を中断するときは ●を押します。

1件データをiC送信する

- 〈例〉1件の電話帳データをiC送信する
- 電話帳を検索 ▶ 送信する電話帳データに カーソルを合わせて (**) ▶ [8] [3]
- 2 「はい」を選択 ▶ FeliCaマークを重ね合わせる
 - 送信を中断するときは

 を押します。

お知らせ -

- ブックマーク一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧、 受信メール一覧、画像一覧、動画/iモーション一覧、メロディ一覧、メロディ再生中、マイドキュメント一覧(PDFデータ)から操作する場合は、でかます。
 「赤外線送信」または「IC送信」を選択します。
- ・トルカ一覧から操作する場合は、「タを押し「赤外線送信」 または「iC送信」を選択します。
- ・メモ一覧、メモ参照、スケジュールのデイリービュー画面から操作する場合は、「夢を押し「赤外線/iC/microSD」
 →「赤外線送信」または「iC送信」を選択します。
- プロフィール情報の画面で赤外線送信するときは下を、 iC送信するときはかを押します。

データを全件送信する

電話帳、スケジュールなど、選択した機能のすべての データを送信します。

● 全件送信する場合は、送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力する必要があります。あらかじめ4桁の数字(0000~9999)の認証パスワードを決めておいてください。

全件データを赤外線送信する

- 6 3 2 1 ~ 8
- 2 相手側の機器を受信待機状態にする ▶認証操作 ▶ 4桁の認証パスワードを入力▶ 「はい」を選択
 - ・ 送信を中断するときは を押します。

全件データをiC送信する

- 2 認証操作 ▶ 4桁の認証パスワードを入力▶ 「はい」を選択 ▶ FeliCaマークを重ね合わせる
 - 送信を中断するときは **(**)を押します。

お知らt

- ブックマーク一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧、 受信メール一覧、ブックマークのフォルダ一覧、送信 メールのフォルダ一覧、未送信メールのフォルダー覧、 受信メールのフォルダー覧、電話帳一覧から操作する場合は、「シャ押し「赤外線/IC送信」→「赤外線全件送信。」または「IC全件送信」を選択します。
- トルカフォルダの一覧から操作する場合は、一下を押し「赤外線全件送信」または「iC全件送信」を選択します。
- ・メモー覧、スケジュールのカレンダー画面、デイリー ビュー画面から操作する場合は、「ジを押し「赤外線/ iC/microSD」→「赤外線全件送信」または「iC全件 送信」を選択します。
- 全件送信した場合、受信側でデータの並び順が変わることがあります。

赤外線受信/iC受信

赤外線通信/iC通信を使ってデータ を受信する

電話帳やメールなどのデータを受信します。受信した データは直接FOMA端末に保存したり、INBOXに一時 的に保存して、受信したデータを確認してからFOMA 端末に保存したりできます。

データを1件ずつ受信する方法と、種類ごとに全件受信する方法があります。

受信できるデータは次のとおりです。

ニークの徒粒	平庁後の伊方坦武、伊方崎
データの種類	受信後の保存場所・保存順
電話帳**	電話帳 ・電話帳データを全件受信して上書き 保存した場合、自局番号以外のプロ フィール情報が上書きされます。 ・ダイヤル発信制限中は受信できませ
	ん。全件受信の受信データにプッシュトーク電話帳のデータが含まれている場合は、プッシュトーク電話帳に保存されます。保存順:最も小さい空きメモリ番号
スケジュール [※]	スケジュール帳 保存順:日時順
受信メール [※]	受信メール 保存順: 受信日時順
送信メール*	送信メール 保存順:送信日時順
未送信メール※	未送信メール 保存順:保存日時順
メモ*	メモ帳 保存順:ソートの設定に従う
ブックマーク (i モード/ フルブラウザ)*	Bookmark 保存順:一覧の先頭
動画/ i モーション	i モーション内の「データ交換」フォ ルダ 保存順:一覧の先頭
メロディ	メロディ内の「データ交換」フォルダ 保存順:一覧の先頭
画像	マイピクチャ内の「データ交換」フォルダ デコメ絵文字は「マイピクチャ」の「デ コメ絵文字」フォルダ 保存順:一覧の先頭
プロフィール	電話帳 ・ダイヤル発信制限中は受信できません。 保存順:最も小さい空きメモリ番号
PDFデータ	マイドキュメント内の「データ交換」 フォルダ 保存順:一覧の先頭
トルカ*	トルカ一覧の「トルカフォルダー
しいしいし	1 7レ/コー見マン 1 7レ/コンカ7レンコ

[※] 全件送信されたデータを全件受信できます。

データを1件受信する

相手側の機器に保存されている 1 件のデータを受信します。

●512Kバイトより大きいデータは受信できません。

1件データを赤外線受信する

1 または 2

受信方式選択

保存確認あり
 保存確認なし

[確認あり]通信終了後に 保存確認を行います [確認なし]受信中に本体 内データに追加します

保存確認あり:

受信したデータはINBOXに一時的に保存され ます。受信完了後、INBOXのデータ一覧が表 示されます。→P370

保存確認なし:

受信したデータはFOMA端末に保存されます。 受信完了後、INBOXは表示されず、受信方式 選択画面に戻ります。

🧣 「はい」を選択

⚠ 送信側でデータを1件送信

- 受信を中断するときは
 を押します。
- 受信終了後は、操作2で「保存確認あり」を選択していると、INBOX画面が表示されます。 「保存確認なし」を選択していると、操作2の画面に戻ります。

1件データをiC受信する

- 】 送信側でデータを1件送信 ▶ 受信側を待 受画面にしてFeliCaマークを重ね合わせ る
 - 受信を中断するときはを押します。
 - 受信完了後、INBOX のデーター覧が表示されます。→P370

7 保存するデータを選択 ▶ 「はい」を選択

データを全件受信する

電話帳、スケジュールなど、機能ごとのすべてのデータを受信します。

● 全件受信する場合は、受信側と送信側で同じ認証パスワードを入力する必要があります。あらかじめ4桁の数字(0000~9999)の認証パスワードを決めておいてください。

全件データを赤外線受信する

6 3 1 2

つ (1)または「2)

全件受信方式選択

2 上書き確認なし

[確認あり]通信終了後に 保存確認を行います [確認なし]受信中に本体 内データを上書きします

上書き確認あり:

受信したデータはINBOXに一時的に保存されます。受信完了後、INBOXのデータ一覧が表示されます。→P370

上書き確認なし:

受信したデータはFOMA端末に上書き保存されます。受信完了後、INBOXは表示されず、 全件受信方式選択画面に戻ります。

- 上書き保存するとFOMA端末の元のデータはすべて消去され、新しいデータで上書きされますので、で注意ください。
- 「上書き確認あり」を選択したときは、4桁の認証パスワードを入力して操作4に進みます。
- **3** 「はい」を選択 ▶ 認証操作 ▶ 4桁の認証パスワードを入力
- 4 「はい」を選択 ▶ 送信側でデータを全件送信
 - 受信を中断するときは
 を押します。
 - 受信終了後は、操作2で「上書き確認あり」を 選択していると、INBOX画面が表示されます。 「上書き確認なし」を選択していると、操作2 の画面に戻ります。

全件データをiC受信する

- 送信側でデータを全件送信 ▶ 受信側を待 受画面にしてFeliCaマークを重ね合わせ る
- 2 4桁の認証パスワードを入力 ▶ 再度 FeliCaマークを重ね合わせる
 - 受信を中断するときは

 を押します。
 - 受信完了後、INBOX のデーター覧が表示されます。→P370
- 3 保存するデータを選択 ▶ 認証操作 ▶ 追加 保存する場合は「追加」を選択、上書き 保存する場合は「上書き」を選択
 - 上書き保存すると FOMA 端末の元のデータは すべて消去され、新しいデータで上書きされま すので、ご注意ください。

お知らせ・

- FOMA端末ではToDo(用件を管理するリスト機能)データを保存できません。ToDoデータとスケジュールデータの両方を全件受信した場合、スケジュールデータのみが保存されます。ToDoデータのみを「上書き確認なし」で全件受信した場合、FOMA端末に登録されているスケジュールはすべて削除されますのでご注意ください。
- 受信するデータの種類や件数によって受信時間は異なります。データ容量が大きい場合や件数が多い場合は、受信に時間がかかることがあります。

「受信したデータを保存する

INBOXに一時的に保存されている受信データをFOMA端末に保存します。

- 赤外線受信では1件受信時に「保存確認あり」、全件 受信時に「上書き確認あり」を選択した場合、受信 を終了すると自動的にINBOXの画面が表示されま す。
- iC受信では、受信を終了すると自動的にINBOXの 画面が表示されます。

⑤ ► 6 3 4 ► 保存するデータを選択



• マークの意味は次のとおりです。

☑ / ☑: 電話帳1件/複数件

◎ / ◎ / ◎ : ブックマーク (i モード) 1件/ブックマーク (フルブラウザ) 1件/複数件

◎ / ◎ : メール] 件/複数件

■:画像

□ :動画/ i モーション

♪ : メロディ

■ / ■:スケジュール1件/複数件

圖 / 圖: メモ1件/複数件

頭: PDFデータ

▲ / 圖:トルカ1件/複数件

データを1件削除する:削除するデータにカーソルを合わせて▶ 2

データを全件削除する: ▶ 3 ▶ 認証操作

🤈 「はい」を選択

- ■複数件データを選択したとき: 認証操作 ▶ 追 加保存する場合は「追加」を選択、上書き保 存する場合は「上書き」を選択
 - 上書き保存するとFOMA端末の元のデータは すべて消去され、新しいデータで上書きされ ますので、で注意ください。

お知らせ -

- 保存するデータのサイズによっては、受信できる件数が FOMA端末の最大保存件数、登録件数より少なくなる場合があります。
- メールをフォルダごとに保存できる機器から受信した メールデータの場合、メール連動型 i アプリ用のフォル ダに保存されることがあります。保存したメールデータ を確認するには、保存されているメール連動型 i アプリ 用のフォルダにカーソルを合わせて「② 1 を押して ください。


赤外線リモコン機能を利用する

赤外線リモコン用のi アプリをダウンロードして、 FOMA端末を赤外線リモコンとして使用します。

- 各機器に対応した i アプリをダウンロードしてください。操作は i アプリによって異なります。
- お買い上げ時に登録されている i アプリの「Gガイ ド番組表リモコン」を起動すると、FOMA端末をテ レビなどの赤外線リモコンとして利用できます。
- ●対応機器や周囲の明るさによって、通信動作に影響を受ける場合があります。
- 赤外線リモコンに対応した機器でも操作できない 場合があります。

リモコン操作について

FOMA端末の赤外線ポートを対応機器の赤外線受信部に向けてリモコン操作をしてください。リモコン操作ができる角度は中心から15度、距離は最大で約4mです。ただし、操作する機器や周囲の明るさなどによって、操作できる角度と距離は変わります。



データ送受信設定

データ送受信時の動作を設定する

お買い上げ時 通信終了音:OFF 自動認証:なし 電話帳の画像送信:あり

赤外線通信やiC通信、パソコンと接続したパケット通信、64Kデータ通信、データ転送によるデータ送受信時の動作を設定します。

⑤ ► 6 3 5 ► 下記の各項目を 選択して設定 ► 〔登録〕

诵信終了音:

通信終了時に終了音を鳴らすかどうかを設定します。

自動認証:

パソコンと接続したパケット通信、64Kデータ通信、データ転送時に、通信相手と認証コードを自動でやりとりするかどうかを設定します。

 「あり」に設定するときは、認証操作を行い、 4~8桁の携帯側認証コード(FOMA端末 側)とパソコン側認証コード(相手側)を入 力し、でを押してください。

電話帳の画像送信:

電話帳データの全件送信時に、電話帳に登録されている画像を一緒に送信するかどうかを設定します。

サウンドレコーダー


サウンドレコーダーで音声を録音す る

録音画面とファイルについて

サウンドレコーダーを使用して音声を録音できます。 録音した音声はFOMA端末だけでなくmicroSDメモリーカードに保存したり、iモードメールに添付して送信したりできます。

録音画面

録音画面の見かたは次のとおりです。



① 録音時設定操作ガイド

② を押して録音時の設定ができることを示します。

②保存先

保存先を示します。→P178

③ 撮影種別

撮影する動画の種類を示します。→P178

④ インジケータ

録音待機中

保存先の保存領域の使用率を示します。

microSDメモリーカードの保存領域の使用率は、音声が保存されていなくても0にならない場合があります。

録音時/一時停止中

サイズ制限で設定しているファイルサイズに対する、録音したサイズの割合を示します。

⑤ カウンタ

録音待機中

現時点でFOMA端末およびmicroSDメモリーカードに録音できる最大時間(目安)を示します。 録音時

経過時間と残り時間(録音停止するまでの時間) (目安)を示します。

6品質

保存する音声の品質を示します。→P373

⑦ サイズ制限

保存するファイルのサイズ制限値を示します。 →P374

音声ファイルについて

ファイル 形式	MP4 (MobileMP4)
符号化方式	AMR
拡張子	3gp
タイトル	録音した日時が自動的に付けられます。 〈例〉2007年02月17日9時3分00秒 に録音したとき →20070217090300 ・音声の録音後、ファイル名を変更できます。→P363
メール添付・出力	メールに添付して送信したり、microSD メモリーカードやデータリンクソフトを 利用してパソコンや他の端末に送ったり できます。

音声の録音時間について

音声の録音時間は、品質やサイズ制限の設定によって 変わります。

■ F903iX HIGH-SPEEDに保存できる音声の録音 時間(目安)

		ファイルサイズ制限			
項目	品質	メール添 付用 (小) (500K バイト)	メール添 付用 (大) (1.99M バイト)	制限なし	
1回あたり	STD	約8分	約32分	約8940分	
の録音時間	HQ	約5分	約21分	約7735分	
FOMA端末 本体の最大	STD	約4033分	約11697分	約11819分	
録音時間	HQ	約2650分	約7685分	約7735分	

■ microSDメモリーカードに保存できる音声の録音時間(日安)

		ファイルサイズ制限			
容量	品質	メール 添付用(小) (500K バイト)	メール 添付用(大) (1.99M バイト)	制限なし	
64MB	STD	約960分	約960分	約1002分	
	HQ	約600分	約630分	約659分	

音声を録音する

- 音声は送話口から録音されます。
- 周囲の騒音が少ない、できるだけ静かな場所で録音 してください。
- ▼ナーモード中でも、録音確認音(シャッター音)は鳴ります。

サウンドレコーダーが起動して録音待機状態に なります。



音声録音画面

• 🕝 を押すと静止画撮影画面に、 🕝 を押すと動画撮影画面に切り替わります。

⑦ またはサイドキー [▲]

録音確認音(シャッター音)が鳴り、録音が始まります。ディスプレイに ● が表示されます。録音中はランプが5色(赤、黄、緑、青、紫)に約2秒間隔で点滅します。

録音を一時停止するときは
 を押します。一時停止中はランブが緑色に点灯し、
 が 11 に切り替わります。もう一度
 を押すと、録音を開始します。

? 「●またはサイドキー [▲]

録音確認音(シャッター音)が鳴り、録音が終了 します。

- 録音中にファイルサイズが制限値に達すると、 録音が自動的に終了し、その時点までに録音した音声が保存対象になります。
- 一時停止中にできた押して録音を終了した場合は、その時点までに録音した音声が保存対象になります。
- 動画/録音詳細設定の自動保存を「する」に設定している場合は、確認画面は表示されず、自動的に保存されます。このとき、操作4以降の操作は不要です。

⚠ 録音した音声を確認

- 一を押すと録音した音声が再生されます。
- すぐに保存する: 操作5に進む
- 保存しないで録音し直す: (ᢛ)を押す
- ■録音した音声をメールに添付する: ②を押す 録音した音声を保存するかどうかの確認画面 が表示されます。「はい」を選択すると、録音 した音声が i モーション内の「カメラ」フォ ルダに保存され、メール作成画面が表示され ます。
 - 保存先をmicroSDメモリーカードに設定していても、録音した音声はFOMA端末に保存されます。
 - 録音した音声のファイルサイズが 1.99Mバイトより大きい場合は、メールに添付できません。

■ タイトルを変更する: 🖾 🕨 3 1

全角・半角を問わず最大31文字入力できます。

■ テロップを作成する: 📂 ▶ 3 2 ▶

「はい」を選択

録音した音声が i モーション内の「カメラ」 フォルダに保存され、テロップの作成画面が 表示されます。

テロップの作成方法→P339「テロップを挿入する」操作2~7

• 動画/録音詳細設定で、保存先を microSD メモリーカードに設定している場合は、テロップを作成できません。

■保存先をFOMA端末/microSDメモリーカードに切り替える: P ▶ 5

- 録音した音声のファイルサイズが 1.99Mバイトより大きい場合は、保存先を切り替えられません。
- ■保存されている音声を一覧表示する: ⑥ ▶ (1)または[2]

【保存】またはサイドキー [▲]

録音した音声が i モーション内の「カメラ」 フォルダに保存されます。→P332

■ 保存した音声を確認する: Ψ ▶ 確認する音 声を選択

確認後(h)を2回押すと、音声録音画面に戻ります。

お知らせ =

- サウンドレコーダーを利用する際の注意事項 →P178「カメラで動画を撮影する」のお知らせ
- 録音した音声の再生方法→P332「動画/ i モーションを再生する」

録音時の設定を変更する

品質やサイズ制限など、音声に関する設定を変更しま す。

● 品質やサイズ制限は動画/録音詳細設定でも設定できます。→P178

音声の品質を設定する

• **8** を押しても品質のマークを選択できます。

🤈 🗘 で品質を選択

設定した品質がマークで表示されます。

鼠高品質:

音質はよくなりますが、録音できる時間が短く なります。

師 標準:

標準的な品質です。

ファイルサイズを制限する

- - 9 を押してもサイズ制限のマークを選択できます。

⑦ でサイズ制限を選択

設定したサイズ制限がマークで表示されます。 →P185

PDFデータとは

i モードのサイトやインターネットホームページなどからダウンロードしたPDFデータを表示できます。 PDFデータの表示中は、拡大・縮小、文字検索、リンク表示、画面の切り出しなど、さまざまな操作ができます。

- microSDメモリーカードに保存したPDFデータも表示できます。→P357「マイドキュメントデータを表示する」
- ◆ PDFデータの表示では、ページを移動するための機能として、「しおり」「i モードしおり」「マーク」を使用できます。

PDFデータを表示する

データBOXのマイドキュメントに保存されているPDF データを表示します。

1 🗗 ▶ 5 6 ▶ フォルダを選択

- マイドキュメントの各フォルダの内容は次の とおりです。
- i ±−ド:

サイトや i モーションメールから取得した PDFデータ

📵 プリインストール:

お買い上げ時に登録されているPDFデータ →P443

☞ データ交換:

microSDメモリーカードから移動またはコピーしたPDFデータ、データ通信で受信したPDFデータ

៌ マイフォルダ:

他のフォルダから移動またはコピーしたPDF データ

- フォルダを作成すると表示されます。
 →P361
- microSDメモリーカードのフォルダー覧に切り替える:マイドキュメントのフォルダー覧で

microSDメモリーカードの操作方法→P357「マイドキュメントデータを表示する」

2 表示するPDFデータにカーソルを合わせる

PDFデーター覧画面では、カーソル位置のファイルの表示名とPDFデータの詳細を示すマークが表示されます。



サムネイル表示

リスト表示

- サムネイル表示では PDF データのサムネイル 画像が表示されます。サムネイル画像を表示で きない場合は、次のアイコンが表示されます。
 - : FOMAカード動作制限機能が設定されているもの
 - ジウンロードしてから一度も表示していないもの、サムネイル画像を取得できないもの

□ : 部分的にダウンロードしたもの

- □:ダウンロードに失敗したもの
- マークの意味は次のとおりです。
 - ①取得元

♪: プリインストール

サイトやホームページからダウンロードしたデータ、メールに添付されていたデータ

: データ交換

※ データ交換で取得したメールに添付されていたPDFデータの取得元は、データ交換になります。

- ② ファイルの種類
 - IFOMAカード動作制限機能が設定されているPDFデータ
 - : すべてのデータをダウンロードしたPDF データ
 - : 部分的にデータをダウンロードした PDF
 - ②:ダウンロードに失敗したPDFデータ
- ③ファイル制限
 - ➡ (青): ファイル制限なし
 - ➡ (グレー): ファイル制限あり
- サムネイル表示の場合はカーソルを合わせた PDFデータのサイズが表示されます。
- ・ 虚 を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
- 詳細情報で表示名を変更できます。
- PDFデータをメールに添付する: 送信する

PDFデータにカーソルを合わせて 🙆

選択したPDFデータが添付されているメール作成画面が表示されます。

メールに添付できるPDFデータ→P227

🤾 📵を押す

ページ番号/ 総ページ数





標準画面表示

全画面表示



横画面(ガイド表示領域なし)



横画面 (ガイド表示領域あり)

PDFデータ表示中は次の操作ができます。

JIV)

▲ / 🙆 : 前ページと次ページの切り替え

・ ヘルプ→P377

(1) :縮小

2 : 全体表示→P376

3 : 拡大

(4):最初のページ

5 : 検索→P376

6 : 最後のページ

(7): 右90度回転→P377

8 : リンク表示→P377

「9): 画面切り出し→P378

○ : ドキュメント情報→P377

(*):標準画面表示と全画面表示の切り替え 横画面ではガイド表示領域の表示切り替

: ツールバーの表示

横画面時は無効です。

• マークが登録されているページには、 幻が表 示されます。

- 部分的にダウンロードしたPDFデータの表示中 に、ページ移動などで未取得のページを表示し ようとすると、未取得のデータをダウンロード するかどうかの確認画面が表示されます。「は い」を選択するとページのダウンロードが開始 されます。以降は未取得のページを表示しよう としても、確認画面は表示されずにページがダ ウンロードされます。
- ダウンロードに失敗した PDF データは表示で きません。選択すると、残りのPDFデータを ダウンロードするかどうかの確認画面が表示 されます。「はい」を選択するとダウンロード が開始されます。
- 部分的にデータをダウンロードしたPDFデータ の残りのデータをダウンロードするときは、同り 8 を押します。
- PDFデータにパスワードが設定されているとき: パスワードの入力画面が表示されます。 ①パスワードを入力 ▶ 🤍

操作が終わったら(金) ▶ 「はい」を選択

PDFデータに変更を加えた場合は、保存するか どうかの確認画面が表示されます。保存するとき は「はい」を選択します。

変更を加えた PDF データを表示中に (で) 2 を押しても保存できます。保存するかどうかの 確認画面は表示されません。

お知らせ =

- 画像データが多い場合など、PDFデータによっては表示 に時間がかかる場合があります。
- PDF対応ビューアに対応していない形式や複雑なデザイ ンなどを含むドキュメントの場合、正しく表示されない ことがあります。
- PDF データの表示中に電話やプッシュトークの着信があ ると、PDF一覧画面に戻ります。PDFデータに変更を加 えた場合は、保存するかどうかの確認画面が表示されま đ.

ツールバーを利用する

PDFデータを表示 ▶ **(**



• ツールバーの機能は次のとおりです。

🔍 : 縮小 □: 全体表示→P376 **: 拡大 ■:最初のページ

M : 検索→P376): 最後のページ 計: 右90度回転→P377

%: リンク表示→P377 □:画面切り出し→P378 ■:ドキュメント情報→P377

375

7 機能を選択

- 標準画面表示、全画面表示でツールバーの上に表示される機能名の先頭の数字と同じキーを押しても操作できます。
- 標準画面表示、全画面表示でツールバーを消す ときは「#)を押します。

ページを移動する

ページを指定して移動する

- PDFデータを表示 ▶ (1) (3) ▶ ページ数を入力

 - ■最後のページに移動する:

 「ひ」

 「1 2
 - 1つ前のページに移動する: 同 ▶ (1) (4)
 - 次のページに移動する: 🗒 🕨 🚺 👅

しおりを使って移動する

PDFデータに登録されているしおりを使って、ページを移動できます。

PDFデータを表示 ▶ 🕟 ▶ 4 1 ▶ しおりを選択

文字列を検索する

- 部分的にデータをダウンロードしたPDFデータの場合は、表示中のページのみ検索されます。
- PDFデータを表示 ▶ 🕟 ▶ 5 ▶ 検索文字列の入力欄に文字列を入力

検索 検索する文字列を 入力してください スケジュール 4 検案方法 部分一致 5 大文字と小文字を区別 区別しない 6

- 全角で最大8文字、半 角で最大16文字入力 できます。
- 完全に一致する語を検索する: 検索方法の 「完全一致」を選択
- 英字の大文字と小文字を区別する: 大文字と 小文字を区別の「区別する」を選択

🤈 💬 [検索] を押す

検索が実行され、入力した文字列に一致した語は、 緑色で強調表示されます。検索結果画面では次の 操作ができます。

◎ :検索終了

■:1つ前の候補(一致した語)へ移動

▼: ヘルプ→P377

△:次の候補(一致した語)へ移動

1 : 縮小 3 : 拡大

▼ :横画面時にガイド表示領域ありとガイド

表示領域なしの切り替え 標準画面時は無効です。

画面の表示設定を変更する

お買い上げ時 ステータス表示: あり スクロールバー: あり

ページ番号、表示倍率、スクロールバーの表示と非表示を切り替えます。

●切り替えた表示設定は表示を終了しても保存されます。

PDFデータを表示 ▶ (ア) ▶ 下記の 各項目を選択して設定 ▶ (四] [登録] ステータス表示:

ページ番号と総ページ数、倍率を表示するかしないかを設定します。

スクロールバー:

スクロールバーを表示するかしないかを設定 します。「なし」に設定してもスクロール操作 はできます。

が大/縮小して表示する

表示する大きさを選択する

表示する大きさを「全体表示」「実際の大きさ」「幅に合わせる」から選択します。

PDFデータを表示 ▶ ⑤ ▶ 6 2 ▶ (1 ~ 3)

倍率を指定する

- PDFデータを表示 ▶ **⑤** ▶ **6 3** ▶ 倍率を入力
 - 8~1000(%)の範囲で入力できます。

リンクを利用する

PDFデータのリンク項目を利用してページを移動したいときは、リンク表示をONに切り替えます。

リンク項目が設定されているページを表示 ▶ (ラ) ▶ (6) (6)

 リンク表示がONのときは画面左下に「リンク OFF」と表示されます。

ク リンク項目を選択



リンク表示をOFFにするときは (を押します。)

リンク表示

■ Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To機能を使う:

操作方法→P205

お知らせ -

リンク表示がONのときは、スクロール操作やページ移動はできません。

ページのレイアウトを変更する

ページレイアウトを「単一ページ(1ページずつ表示)」 「連続ページ(ページを続けて表示)」「見開きページ (2ページずつ表示)」から選択します。

PDFデータを表示 ▶ 廖 ▶ 6 5 ▶ (1 ~ 3)

表示を回転する

表示を右90度、左90度、180度に回転します。

PDFデータを表示 ▶ 🕑 ▶ 6 4 ▶ (1 ~ 3)

PDFデータのドキュメント情報を見る

PDFデータに登録されているタイトル、著作者、作成 アプリケーション、作成日、更新日、ファイルサイズ などの情報を確認します。

PDFデータを表示 **▶ 🖫 ▶** 📵

ヘルプを見る

PDFデータ表示中の操作、または検索結果画面の操作をヘルプ画面で確認します。

〈例〉PDFデータ表示中の操作を確認するとき

PDFデータを表示 ▶ (HELP)

検索結果画面ででを押しても操作を確認できます。

i モードしおりやマークを登録して 使う

保存したPDFデータに、ページを移動するための項目 として、iモードしおりやマークを登録できます。

- i モードしおりとマークは、あらかじめ登録されて いるものを含めてそれぞれ最大10件登録できま す。
- i モードしおりやマークが登録されているPDFデータをパソコンなどで表示した場合、ご使用のソフトウェアが i モードしおりやマークの表示に対応していないときは、 i モードしおりやマークは表示されません。

i モードしおりを登録する

i モードしおりを登録すると、登録したページの現在の表示状態(倍率、回転方向、表示範囲)が記録されます。 i モードしおりを登録したページは、登録したときの状態で表示されます。

- - 全角で最大64文字、半角で最大128文字入力できます。

i モードしおりからページを表示する

- PDFデータを表示 ▶ ♥ ▶ 4 2
- 2 表示する i モードしおりにカーソルを合わせて(●) [選択]
 - i モードしおりの情報を変更する:変更する i モードしおりにカーソルを合わせて
 ↑ i モードしおりの情報を入力
 - iモードしおりを1件削除する:削除する iモードしおりにカーソルを合わせて2 (1) ▶ 「はい」を選択
 - iモードしおりを複数削除する: 炒 ► 2
 剤除する i モードしおりを選択 ▶ ♥
 「はい」を選択
 - i モードしおりを全件削除する: 🕟 ▶ 2

 3) ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

お知らせ =

 PDF データ表示中に ② を押し、「しおり・マーク」→ 「i モードしおり・マーク」→「i モードしおりの削除」 を選択しても、i モードしおりを削除できます。

マークを登録する

マークを登録するページを表示 ▶ (4) 2 | 5 |

マークからページを表示する

- PDFデータを表示 ▶ ♥ ▶ 4 2
- 表示するマークにカーソルを合わせて(選択)
 - マークを1件削除する:削除するマークに カーソルを合わせて (ラ) ▶ (1) ▶ 「はい」を 選択
 - マークを複数選択して削除する: り 削除するマークを選択 受 「はい」を選択
 - マークを全件削除する: (季) ▶ (3) ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

お知らせ -

PDF データ表示中に (ア) を押し、「しおり・マーク」→
「i モードしおり・マーク」→「マークの削除」を選択しても、マークを削除できます。

PDFデータの画面を切り出す

表示中のページをJPEG形式の画像ファイルにして 保存します。切り出した画像ファイルはマイピクチャ 内の「カメラ」フォルダに保存されます。

】 切り出すページを表示 ▶ 🕏 ▶ 3

お知らせ

- 切り出される画像サイズは、PDFデータが表示されている画面領域の大きさによって異なります。
- PDFデータのセキュリティ設定によっては、画面の切り 出しができない場合があります。
- 切り出した画像ファイルのFOMA端末外出力可/不可については、切り出し元のPDFデータの設定に従います。

動作設定

PDFデータの動作条件を設定する

お買い上げ時 一覧の画像表示:あり

PDFデータ一覧をサムネイル表示にするか、リスト表示にするかを設定します。

- - 「あり」に設定するとサムネイル表示になり、 「なし」に設定するとリスト表示になります。

お知らせ =

PDFデーター覧から設定する場合は、を
 を押し「動作設定」を選択します。

Word、Excel、PowerPointのファイルを表示する

データBOXのその他やmicroSDメモリーカードに保存されているWord、Excel、PowerPointのファイルを表示します。

- その他内にあるフォルダは、□で表示されます。お買い上げ時は「マイフォルダ」が1つだけ作成されています。
- microSDメモリーカードのフォルダー覧に切り替える: その他のフォルダー覧で 画microSDメモリーカードの操作方法→P358

う 表示するデータにカーソルを合わせる

データー覧画面では、カーソル位置の表示名と データの詳細を示すマークが表示されます。



- マークの意味は次のとおりです。
 - ①取得元
 - サイトやホームページからダウンロードしたデータ、メールに添付されていたデータ
 - : データ交換
 - データ交換で取得したメールに添付されていたファイルの取得元は、データ交換になります。
 - ② ファイルの種類
 - **璽**:Wordファイル
 - 顎: Excelファイル
 - 🖫: PowerPointファイル
 - FOMA カード動作制限機能が設定されているものはグレーで表示されます。
 - ③ファイル制限
 - → (青): ファイル制限なし
 - 詳細情報で表示名を変更できます。

■ データをメールに添付する: 送信するデータ

にカーソルを合わせて

選択したデータが添付されているメール作成 画面が表示されます。

メールに添付できるデータ→P227

3 📵 [選択] を押す



標準画面表示

全画面表示

ページ番号/-

ページ番号/総ページ数、倍率



横画面(ガイド表示領域なし)



横画面(ガイド表示領域あり)

データ表示中は次の操作ができます。

・スクロール (1秒以上押すと高速スクロール)

▲ / ▲:前ページと次ページの切り替え

(: ヘルプ→P380

1 : 縮小

2 : 全体表示

3 : 拡大

4 : 最初のページ

____ | **5** :検索→P380

6 : 最後のページ

7 : 右へ90度回転→P380

■ : 幅に合わせて表示→P380

こステータス表示/非表示の切り替え

→P380

* : 縦画面時には、標準画面表示と全画面表

示の切り替え

横画面表示時には、ガイド表示領域あり とガイド表示領域なしの切り替え

お知らせ -

- ・画像が多い場合など、データによっては表示に時間がかかる場合があります。
- 対応していない形式や複雑なデザインなどを含むデータの場合、正しく表示されないことがあります。
- パスワード入力が必要なデータは表示できません。

ページを移動する

- データを表示 ▶ ⑤ ▶ 1 3 ▶ ページ数を入力
 - 最初のページに移動する: (5) ▶ (1) (1)
 - 最後のページに移動する: 🦁 🕨 🚺 🔼
 - 1つ前のページに移動する: 👨 🕨 🚺 4
 - 次のページに移動する: 👨 🕨 🚺 🕠

文字列を検索する

データを表示 ▶ (5) ▶ (2) ▶ 検索文字列の入力欄に文字列を入力



 全角で最大16文字、半 角で最大32文字入力 できます。

■ 完全に一致する語を検索する: 検索方法の 「完全一致」を選択

🤈 🖫 [検索] を押す

検索が実行され、入力した文字列に一致した語は 水色で強調表示されます。検索結果画面では次の 操作ができます。

- № : 検索終了
- □ : 1つ前の候補(一致した語)へ移動
- ・ ヘルプ→P380
- □:次の候補(一致した語)へ移動
- (1) カント押すと高速スクロール
- 1 : 縮小
- 2 : 全体表示
- 3 : 拡大
- :幅に合わせて表示→P380
- :ステータス表示/非表示の切り替え
 - →P380
- ★ : 横画面表示時にガイド表示領域ありとガイド表示領域なしの切り替え
 - 標準画面時は無効です。

拡大/縮小して表示する

幅に合わせて表示したり、全体表示したり、倍率を指 定して表示したりします。

- 〈例〉 幅に合わせて表示するとき
- Ţータを表示 ▶ 🕟 ▶ 3 1
 - 全体表示する: データを表示 ▶ ② ▶ 3

■ 倍率を指定して表示する: データを表示 ▶

⑤ ▶ 3 3 ▶ 倍率を入力

10~1000(%)の範囲で入力できます。
 ただし、全体表示時の倍率より小さい倍率は指定できません。

表示を回転する

表示を右90度、左90度、180度に回転します。

データを表示 ▶ 🕫 ▶ 4 ▶ 1 ~ 3

全画面表示/標準画面表示を切り替える

- 横画面では操作できません。
- 】 データを表示 ▶ 🖫 ▶ 🔽

画面の表示設定を変更する

お買い上げ時ステータス表示

ページ番号、表示倍率の表示と非表示を切り替えま す。

● 切り替えた表示設定は表示を終了しても保存されます。

データを表示 ▶ **(季) ▶ (6)**ステータスの表示と非表示が切り替わります。

ヘルプを表示する

データ表示中の操作、または検索結果画面の操作をヘルプ画面で確認します。

データを表示 ▶ 「HELP]

検索結果画面で を押しても操作を確認できます。

その他の便利な機能

マルチアクセスについてマルチアクセス	382
マルチタスクについてマルチタスク	382
自動的に電源を入れる/切る自動電源ON/OFF設定	383
簡単な操作でタイマーを設定するお知らせタイマー	383
指定した時刻に目覚ましを鳴らす目覚まし	384
アラームが鳴る時刻に自動的に電源が入るように設定する	
アラーム自動電源 ON 設定	
スケジュールを管理するスケジュール帳	385
よく使う機能を登録するセレクトメニュー	
ディスプレイを回転して起動する機能を設定するスイング設定	393
サイドキーを長押しして起動する機能を設定するサイドキー長押し設定	394
自分の名前などを登録するブロフィール情報	394
声や画像を録音/録画する音声メモ/動画メモ	395
通話時間・料金を確認する	396
電卓として使う電卓	398
メモを作成するメモ帳	
辞典を利用する	400
スイッチ付イヤホンマイクの使いかたスイッチ付イヤホンマイク	401
電源を入れたときの起動時間を短縮するクイック起動設定	403
各種機能の設定状況を確認する設定状況確認	403
各種機能の設定をリセットする	403
登録データを一括して削除するデーター括削除	404

マルチアクセス

マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMS の3つの機能を同時に使用できる機能です。

- タスク表示領域には、動作中の機能を示すアイコン が表示されます。
- 動作中の機能を切り替えながら操作できます。→P383
- 同時に使用できる機能は次のとおりです。
 - 音声電話: 1 通信
 - i モード、i アプリ、i モードメール、パソコン とつないだパケット通信:いずれか1通信
 - SMS: 1通信
- マルチアクセスの組み合わせ→P458

マルチアクセスでできる主な操作

通信中に音声電話を受ける

〈例〉i モード中に音声電話を受けるとき

● パソコンとつないだパケット通信中も、同様に音声 電話を受けられます。

i モード中に電話がかかってくる



音声電話がかかってきたときの画面は、優先通信モード設定によって異なります。

7 🕝 を押す

電話がつながります。

サイト表示を終了するにはサイト画面で (全)
 を押して「はい」を選択し、通話を終了するには通話中画面で(全)を押します。

通信中に他の通信を行う

接続中の通信を中断せずに、別の通信を同時に行えます。

〈例〉音声電話中に i モードに接続するとき

音声電話中に ⑩↓ 2 1



新規起動メニュー

- サイト画面を表示したまま通話できます。スピーカーホン機能を利用すると、画面を見ながら通話できます。
- サイト表示を終了するにはサイト画面で (全)
 を押して「はい」を選択し、通話を終了するには通話中画面で(全)を押します。

〈例〉 音声電話中に i モードメールを送信するとき

1 音声電話中に (回して) ▶ 1 2

- メール作成画面を表示したまま通話できます。 スピーカーホン機能を利用すると、画面を見な がら通話できます。
- メール作成を終了するにはメール作成画面で、 通話を終了するには通話中画面で、
 た押します。

9 i モードメールを作成して送信

i モードメールを送信すると通話中画面に戻ります。

お知らせ =

マルチアクセス中はそれぞれの通信について通信料金がかかります。

マルチタスク

マルチタスクについて

マルチタスクとは、複数の機能を同時に実行し、画面 を切り替えながら操作できる機能です。

- タスク表示領域には、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。
- 動作中の機能を切り替えながら操作できます。→P383
- 同時に実行できる機能は2つまでです。ただし、ダイヤル発信、プロフィール情報、マナーモード設定/解除(通話中、お預かりセンターに接続中を除く)は、他の機能が2つ実行されていても起動できます。
- 機能によっては同時に起動できない場合や制限のある場合があります。
- ▼ルチタスクの組み合わせ→P460

新しい機能を実行する

通話中や通信中などの機能を実行中に別の機能を実 行できます。

〈例〉通話中にスケジュールを表示・登録するとき

1 通話中に □□□ ▶ 7 1

 スケジュール画面を表示したまま通話できます。スピーカーホン機能を利用すると、画面を 見ながら通話できます。

スケジュールを表示して登録

• スケジュールを終了するにはスケジュール画 面で、通話を終了するには通話中画面で、 を押します。

お知らせ -

動画やアニメーションの再生中、カメラの操作中、ミュー ジックプレイヤーの再生中などにメールを自動受信する など、同時に多くの機能を実行すると、画面がスムーズ に動作しない場合や、再生中の音声が途切れる場合があ ります。

操作する機能を切り替える

複数の機能を実行中にのである。 が表示され、画面を切り替えながら操作できます。

〈例〉音声電話中画面からサイト画面へ切り替えると

音声電話中に(muzn) ト 「i モード」を選択



画面切替メニュー • 実行中の機能が一覧表 示されます。

- 通話中画面に戻すには、もう一度 (mum) を押し、 画面切替メニューから「電話」を選択します。
- 画面切替メニュー表示中に同りを押すと新規記 動メニューが表示され、新しい機能を起動でき ます。もう一度でを押すと画面切替メニュー に戻ります。

お知らせ -

画面切替メニューは、メニュー項目に表示される名称と 異なる場合があります。

実行中のすべての機能を終了する

マルチタスクを実行中の全機能を一度に終了します。

マルチタスク中に

「はい」 を選択

自動電源ON/OFF設定

自動的に雷源を入れる/切る

お買い上げ時 [自動電源ON設定] 自動電源ON: OFF [自動電源OFF設定] 自動電源OFF:OFF

指定した時刻にFOMA端末の電源を自動的に入れた り、切ったりします。

〈例〉自動電源ON設定を設定するとき

8 7 2 2

• 自動電源 OFF 設定を設定するときは待受画面 で (7) [2] [3] を押します。

下記の各項目を選択して設定▶♥ [登 録】

自動電源ON:

自動電源ONを設定/解除します。

自動的に電源を入れる時刻を入力します。

繰り返し:

自動電源ONの繰り返しの動作を設定します。

お知らせ・

- 自動電源OFF設定を「ON」に設定しても、待受中以外 のときに指定した時刻になった場合には、電源は切れま せん。動作中のそれぞれの機能を終了した後、電源が切 れます。ただし、待受画面からの認証画面や、FOMA端 末の電源を入れた際に表示されるPIN1コード、PIN2 コード入力画面を表示中に指定した時刻になった場合 は、電源は切れます。
- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止 された所では、電源を切るだけではなく、自動電源ON 設定を「OFF」に設定してください。

お知らせタイマー

MENU 76

簡単な操作でタイマーを設定する

お買い上げ時 03分

タイマーでお知らせするまでの時間(分)を待受画面 で入力して設定します。指定した時間が経過すると、 音や画面表示などでお知らせします。

タイマーでお知らせするまでの時間(分) を入力 ▶ (のまたは (型) (1)

お知らせタイマーのカウントダウン画面が表示 され、カウントダウンが始まります。

- 時間は1~60分の範囲で設定します。
- カウントダウン中に FOMA 端末を折り畳んで も、カウントダウンは継続します。
- カウントダウン中に (または () を押す と、終了するかどうかの確認画面が表示されま す。確認画面表示中もカウントダウンは継続し ます。

指定した時間が経過すると

ディスプレイに次の画面が表示され、音量設定の電話 着信音量で設定した音量で、お買い上げ時に登録され ているメロディの「目覚まし時計」が鳴ります。また、 バイブレータ設定や着信イルミネーションの電話着 信の動作を設定している場合は、その設定に従って動 作します。



- タイマーが鳴っているときに (金) を押すと、タイマーが終了します。
- 約1分間何も操作しないか、
 とサイドキー [▼]
 とミュージックコントロールキー以外のキーを押すと、タイマーが停止します。
- FOMA端末を折り畳んでいるときに鳴動中のタイマーを停止するには、サイドキー [▲] または ②を押します。

お知らせ =


- 通話中(通話保留中の場合は保留解除後)やプッシュトーク通信中に指定した時間になると、タイマーの音ではなく警告音が鳴り、タイマーが停止した画面が表示されます。
- 次の場合に指定した時間になると、操作や動作が終了した後、タイマーが鳴動したり、タイマーが停止した画面が表示されたりします。
 - 電話、プッシュトークの発着信中、呼出中、切断中
 - 64Kデータ通信の発着信中
 - データ転送モード中
 - 赤外線リモコン使用中

目覚まし

指定した時刻に目覚ましを鳴らす

指定した時刻になったことを、目覚まし音などでお知らせします。

● 最大9件登録できます。



- 設定中の目覚ましは、タイトルの左に (4) が表示されます。
- ■目覚ましを設定/解除する: タイトルにカー ソルを合わせて同り
 - 押すたびに設定/解除されます。

7 下記の各項目を選択して設定

時刻:

目覚ましを設定する時刻を入力します。

繰り返し:

目覚ましの繰り返しの動作を設定します。

•「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」 を選択し、目覚ましを鳴らす曜日を選択して ・ 一を押します。

タイトル:

目覚ましのタイトルを入力します。

全角で最大7文字、半角で最大14文字入力できます。

スヌーズ:

スヌーズ動作を設定します。

- 「あり」に設定すると、目覚ましを終了するまで、1分間鳴った後4分間停止する動作を30分間繰り返します。
- 3 ② で音設定画面に切り替え ▶ 下記の各項 目を選択して設定

目覚まし音 (アラーム):

指定した時刻になったときの目覚まし音を設 定します。

- 「i モーションを選択」、「メロディを選択」 または「ミュージックを選択」を選択した場合は、目覚まし音を選択します。
- ・「端末設定に従う」に設定すると、音設定の 目覚まし音の設定に従います。 ミュージックの設定→P115

音量:

目覚ましの音量を設定します。

- •「設定する」を選択した場合は、音量を調整 します。
- 「端末設定に従う」に設定すると、音量設定 の目覚まし音量の設定に従います。

4 ②でその他設定画面に切り替え ▶ 下記の 各項目を選択して設定

バイブレータ:

指定した時刻になったときの振動を設定します。

- 「選択する」を選択した場合は、バイブレータの種類を選択します。
- 「端末設定に従う」に設定すると、バイブレー 夕設定の目覚まし鳴動時の設定に従います。

イルミネーションパターン:

指定した時刻になったときのランプの点灯パターンを設定します。

「メロディ連動」または「OFF」に設定すると、イルミネーションカラーは設定できません。

イルミネーションカラー:

ランプの点灯色を設定します。

5 ◯ [登録] を押す

指定した時刻になると

ディスプレイに次の画面(または設定した動画/iモーション)が表示され、設定に従って動作します。



- 目覚ましが鳴っているときに (全) を押すと目覚ましが終了し、鳴る前の画面に戻ります。
- 約1分間何も操作しないか、
 とサイドキー [▼]
 とミュージックコントロールキー以外のキーを押すと、目覚ましが停止します。スヌーズを「あり」
 に設定している場合はスヌーズ動作になります。
- スヌーズ動作で停止しているときは、ディスプレイに「スヌーズ中 Snooze」と表示(動画/i モーションを設定している場合は最初のコマが表示)され、ランプが青色でゆっくり点滅します。
- 目覚まし停止中に(金かまたは(金)を押すと、目覚ましは終了します。スヌーズ動作で停止しているときは(金)を押すと終了します。
- FOMA 端末を折り畳んでいるときに目覚ましを停止 するには、サイドキー [▲] または¶を押します。

お知らせ =

- 同時刻に複数の目覚ましを設定していると、目覚まし 覧の最も小さい項目番号に設定している目覚ましが動作します。
- 目覚ましとスケジュールアラームを同じ日時に設定していると、目覚ましが鳴った後すぐに停止またはスヌーズ動作となり、続けてスケジュールアラームが通知されます。
 を押すとスケジュールアラームは終了しますが、目覚ましは停止またはスヌーズ動作になります。
- 通話中(通話保留中の場合は保留解除後)やプッシュトーク通信中に指定した時刻になると、目覚まし音ではなく警告音が鳴り、目覚ましの画面が表示されます。
- 次の場合に指定した時刻になると、操作や動作が終了した後、アラームが動作します。
 - 電話、プッシュトークの発着信中、呼出中、切断中
 - 64Kデータ通信の発着信中
 - データ転送モード中
 - 赤外線リモコン使用中
- キャラ電を表示しているときに指定した時刻になると、 目覚ましが数秒遅れることがあります。
- 目覚まし音に設定したデータを削除した場合は、「端末 設定に従う」に設定されます。

アラーム自動電源ON設定

アラームが鳴る時刻に自動的に電源 が入るように設定する

お買い上げ時 OFF

目覚ましやスケジュールで指定した日時に電源が入っていなかったとき、アラームが鳴るように電源を自動的に入れるかどうかを設定します。

8725 1または2

お知らせ -

- 電池パックが外れてしまった場合など、電源を切る操作 や自動電源OFF設定以外で電源が切れると、本機能は動作しません。
- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された所では、電源を切るだけではなく、本機能を 「OFF」に設定してください。

スケジュール帳

スケジュールを管理する

仕事の予定などを登録します。指定した日時になると 画面表示やアラームでお知らせします。

[゛]カレンダーを表示する

MENU 71

─ (1秒以上)



カレンダー画面

当日はオレンジや黄色、土曜日は青や水色、休日・祝日は赤などで表示されます。

- 複数のスケジュールを設定している日付は、最 も早い時刻に登録しているスケジュールの用 件アイコンが表示されます。
- ●を押して日付を移動します。
 ●を押すとディリービュー画面が表示されます。
- ●を押して前月、
 ●を押して翌月に切り替えます。

■ 特定の日を指定して表示する: カレンダー画 面で「學 ▶ (4) [2] ▶ 年月日を入力

- 当日に戻すときは4 1 を押します。
- デイリービュー画面から操作する場合は
 5 2 を押します。当日に戻すときは
 7 5 1 1 を押します。

お知らせ -

- カレンダーは2000年1月1日から2060年12月31日まで表示できます。
- コーディネイト/きせかえの設定やスクリーン設定により、表示される色は異なる場合があります。
- ・カレンダーの祝日設定は、「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年5月20日・法律第43号)」に基づいています(2007年1月現在)。ただし、春分の日・秋分の日は、前年2月1日の官報で発表されるため、カレンダーの表示と異なる場合があります。また、上記法律は2007年1月から施行されますが、2006年までの一部の祝日、振替休日については、改正前の日付で表示されないため、ご注意ください。

カレンダーの表示形式を設定する <カレンダーモード設定>

お買い上げ時 動作モード:マンスリーモード 表示モード:ノーマルモード

- (1秒以上) ▶ (5) (1) ト下記の各項目を選択して設定 ▶ (2) [登録]動作モード:
 - ◆ を押して日付を移動したときのカレンダーの表示方法を設定します。
 - 「マンスリーモード」に設定すると、1 か月ごとに画面が切り替わり、「スライドモード」 に設定すると、1 週間ごとに画面がスクロー ルします。

表示モード:

1週間の始まり(左側に表示)の曜日を設定します。

「ノーマルモード」に設定すると日曜日、「ビジネスモード」に設定すると月曜日になります。

休日を設定する<休日設定>

会社や学校の休日を設定します。

- 最大30件設定できます。
- 〈例〉日付を指定して休日を設定するとき
- 1 (1秒以上)
- 休日にする日付にカーソルを合わせて 6 2 1

カレンダー画面の日付の色が変わります。

毎年繰り返して休日にするときは (で) 6 2を押します。

- - すべての休日設定を解除するときは (写) (4) を押します。
- ■曜日を指定して休日を設定する:
 - (1)
 (5)
 (6)
 (3)
 (4)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (8)
 (9)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10) </l
 - •日曜日以外の曜日を選択したり、日曜日 の選択を解除したりすると、ガイド表示 領域に「リセット」が表示されます。お 買い上げ時の状態に戻すときは♥♥を押 します。
 - ② 🖳 を押す

祝日を設定する<祝日設定>

祝日を変更したり、新規に登録したりできます。

● 最大5件新規登録できます。

- ▼ (1秒以上) ▶
 ▼ ▶ 6 4
- ⑦ でかった
 - 祝日を変更する:変更する祝日を選択 ▶ 操作 3に進む
 - 祝日を削除する: 削除する祝日にカーソルを 合わせて 🖾 ▶ 「はい」を選択
 - お買い上げ時に設定されている祝日は削除 できません。
- 3 下記の各項目を選択して設定 ➤ Ψ [登録]

祝日名:

祝日名を入力します。

- 全角で最大11文字、半角で最大22文字入力できます。
- お買い上げ時に設定されている祝日名は変更できません。

表示:

祝日を表示するかどうかを選択します。

• 「ON」に設定すると、カレンダー画面では祝日に設定した日付の色が変わり、カーソルを合わせると祝日名が表示されます。デイリービュー画面では のと祝日名が表示されます。

日付:

祝日に設定する日付を入力します。

お買い上げ時に設定されている祝日の日付を変更するときは、「カスタマイズ」を選択してから日付を入力します。

「スケジュールを登録する

仕事や遊びの予定などを登録します。同じ日に複数の スケジュールを登録できます。

最大登録件数→P483

デイリービュー画面ででを押しても、スケジュールを登録できます。

7 下記の各項目を選択して設定



| (用件アイコン):

_ 用件アイコンを選択します。

予定(内容入力欄):

選択した用件アイコンに対応した予定の内容 が表示されます。必要に応じて変更します。

- 内容変更後に用件アイコンを変更しても、内容は変更されません。
- 全角で最大100文字、半角で最大200文字 入力できます。

終日:

時間を指定せずに終日のスケジュールとして 設定するときは「ON」を選択します。

開始日時:

スケジュールの開始日時を入力します。

終了日時:

スケジュールの終了日時を入力します。

開始日時よりも後の日付に設定すると、カレンダー画面には、設定した日付の右上にが表示されます。また、デイリービュー画面とスケジュール詳細画面の用件アイコンの下に帯が表示されます(長期間スケジュール)。

要約・メモ:

スケジュールの詳細などを入力します。

- 全角で最大300文字、半角で最大600文字 入力できます。
- ③ でメンバーリスト選択画面に切り替え▶「<メンバーリスト選択>」を選択 ▶電話帳から登録するメンバーを選択
 - 最大5名登録できます。
 - 電話帳の1件目に登録されている電話番号、メールアドレス、URLが登録されます。
 - メンバーを削除するときは、削除するメンバー にカーソルを合わせて「夢を押します。

4 ②でアラーム設定画面に切り替え ▶ 下記の各項目を選択して設定



アラーム (スケジュールアラーム):

アラームを設定するときは「あり」を選択し、 アラーム音を選択します。

- 「i モーションを選択」、「メロディを選択」 または「ミュージックを選択」を選択した場合は、アラーム音を選択します。
- 「端末設定に従う」に設定すると、音設定の スケジュール音の設定に従います。

ミュージックの設定→P115

予告アラーム:

スケジュールの開始日時より前に予告アラームを鳴らすときは「あり」を選択します。

• 予告アラーム音の選択方法はアラームと同じです。

予告アラーム時間(分前):

スケジュールの開始日時の何分前に予告アラー ムを鳴らすかを設定します。

5 ②でその他の設定画面に切り替え ▶ 下記 の各項目を選択して設定



繰り返し:

スケジュールの繰り返しの動作を設定します。

- ・スケジュールの開始年月日を「31日」やうるう年の「2月29日」などに設定し、繰り返し設定を「毎月」または「毎年」を選択した場合など該当する日が存在しない月や年には、その月、年の月末(「30日」や「2月28日」など)が繰り返し日となります。
- •「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」 を選択し、アラームを鳴らす曜日を選択して でかかります。
- 繰り返しを設定すると、カレンダー画面には、設定した日付の右上に が表示されます。また、デイリービュー画面とスケジュール詳細画面の用件アイコンの下に か表示されます(繰り返しスケジュール)。

イメージ:

スケジュールアラーム画面にイメージを表示するときは、「あり」を選択して「画像選択」 を選択し、画像を選択します。

- Flash画像は設定できません。
- 「なし」を設定したときは、お買い上げ時の イメージが表示されます。

💪 💬 [登録] を押す

アラームや予告アラームを設定したスケジュールを登録すると、待受画面に 日または (目覚ましも設定しているとき)が表示されます。

待受画面からスケジュールを登録する

カレンダー画面を表示せず、待受画面から簡単なキー 操作でスケジュールを登録できます。

スケジュールを登録する日時を8桁の数字 で入力 ▶ <<p>で入力 ▶

スケジュールの新規作成画面が表示されます。

- 2月17日9時3分の場合、(7) (0) (9) (0) (3) と入力します。
- 時間2桁、分2桁の4桁を入力すると、当日の 新規作成画面が表示されます。ただし、現在の 時刻より前の時刻を入力した場合は、翌日の日 付の新規作成画面が表示されます。

以降の操作→P387「スケジュールを登録する」 操作2以降

お知らせ -

- スケジュール帳に登録した内容は、別にメモを取るなどして保管してください。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトとUSBケーブルを利用して、パソコンに保管できます。
- スケジュールを microSD メモリーカードにバックアップできます。
- スケジュールアラームと予告アラームに設定したデータを削除した場合は、「端末設定に従う」に設定されます。

指定した日時になると

ディスプレイに日時、スケジュールの内容、設定した イメージが表示され、音量設定のスケジュール音量で 設定した音量でアラームが鳴ります。また、バイブ レータ設定のスケジュール鳴動時や着信イルミネー ションの電話着信の動作を設定している場合は、その 設定に従って動作します。



● アラームが鳴っているときに (金) を押すとアラームが終了し、鳴る前の画面に戻ります。

- ●約1分間何も操作しないか、②とサイドキー [▼] とミュージックコントロールキー以外のキーを押すと、イメージを設定していた場合はディスプレイの表示はそのままで、動画/iモーションを設定していた場合は最初のコマが表示されてアラームなどが停止します。
- アラームが停止しているときに (●) を押すと、スケ ジュール詳細画面が表示されます。
- FOMA 端末を折り畳んでいるときにアラームを停止するには、サイドキー「▲」または¶を押します。

お知らせ =

- 終日を「ON」に設定して登録したスケジュールは、指 定した日のO時にスケジュールアラームが動作します。
- イメージにパラパラマンガを設定している場合は、最初のコマが表示されます。
- 同じ日時に複数のスケジュールを設定している場合、アラームを停止してから●を押すと、同じ日時に設定していた他のスケジュールの内容を確認できます。
- スケジュールアラームと目覚ましを同じ日時に設定していると、目覚ましが鳴った後すぐに停止またはスヌーズ動作となり、続けてスケジュールアラームが通知されます。
 を押すとスケジュールアラームは終了しますが、目覚ましは停止またはスヌーズ動作になります。
- 通話中(通話保留中の場合は保留解除後)やプッシュトーク通信中に指定した日時になると、アラームではなく警告音が鳴り、スケジュールアラーム画面が表示されます。
- 次の場合に指定した日時になると、操作や動作が終了した後、アラームが動作します。ただし、データ通信でスケジュールデータを受信した場合は動作しません。
- 電話、プッシュトークの発着信中、呼出中、切断中
- 64Kデータ通信の発着信中
- データ転送モード中
- 赤外線リモコン使用中
- キャラ電を表示しているときに指定した日時になると、 アラームが数秒遅れることがあります。

^てスケジュールアラームの初期値を設定す 、る<アラーム初期値設定>

お買い上げ時 通常登録時:アラームあり 待受画面から登録時:アラームあり

新規登録するスケジュールのスケジュールアラーム の初期値(設定する前に表示されている設定)を変更 できます。

● 初期値を変更しても、登録済みのスケジュールの設定は変更されません。

カレンダー画面からスケジュールを登録する ときのスケジュールアラームの初期値を設定 します。

待受画面から登録時:

待受画面からスケジュールを登録するときの スケジュールアラームの初期値を設定します。

スケジュールの追加や変更、削除を行います。



デイリービュー画面で●を押すと、日付が切り替わります。

デイリービュー画面

■用件の種類を指定してスケジュールを表示する(用件別表示モード):

- る (用件別表示モード): ① デイリービュー画面で (▽) ▶ (4) [2]
 - 元の表示に戻す場合はします。
 - カレンダー画面から操作する場合は3 2 を押します。元の表示に戻す場合は3 1 を押します。
- ②用件アイコンを選択

カレンダー画面、デイリービュー画面の右上に選択した用件アイコンが表示され、その用件アイコンのスケジュールのみ表示されます。

7 確認するスケジュールを選択



スケジュール詳細画面

■ スケジュールを変更する:

- ① スケジュール詳細画面で 💬
 - デイリービュー画面から操作する場合は、変更するスケジュールにカーソルを合わせて同りつきを押します。
- ②スケジュールの内容を変更 ▶ ♥ ▶ 「はい」 を選択

お知らせ -

表示中のスケジュールの内容に電話番号、メールアドレス、URLが含まれている場合は、Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用できます。

スケジュールをコピーして貼り付ける

- 長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュール をコピーして貼り付けた場合は、設定している日数 分のスケジュールが貼り付けられます。
- コピーしたスケジュールはスケジュール帳を終了 するまで記録され、別の日付に何度でも貼り付けら れます。ただし、記録できるのは1件のみで、新た にコピーすると内容はト書きされます。
- 2 (金▽) トスケジュールを貼り付ける日付に カーソルを合わせて「▽) ト 「5]
 - デイリービュー画面から操作する場合は、6)2 を押します。

[、]スケジュールからメールの操作を行う

メールを作成する

メール本文に自動的にスケジュールを入力します。

- スケジュールはメール本文に Date To 形式で入力 されます。→P400
- ●メール本文の容量を超えたスケジュールは、超過分が削除されます。
- 用件別表示モードのときは、表示されている用件だけがメール本文入力の対象になります。
- 〈例〉デイリービュー画面から1件のスケジュールを入 力してメール送信するとき
- (1秒以上) ▶ メール送信するスケジュールの登録日を選択
- メール送信するスケジュールにカーソルを合わせて/◎ [□作成]



- 選択した日に登録されているすべてのスケジュールをメール送信するときは「タイプ」2 を押します。
- 登録しているすべてのスケジュールをまとめてメール送信するときはでて、1」3
 を押します。
- カレンダー画面から操作する場合は、 81 を押し、 1 または 2 を押します。
- スケジュール詳細画面から操作する場合は、
 昼を押します。

メールに添付する

スケジュールをメール本文に入力せず、1 件のスケジュールデータとして添付します。

〈例〉デイリービュー画面から添付するとき

- □ (1秒以上) ▶ メール添付するスケ ジュールの登録日を選択
- メール添付するスケジュールにカーソルを合わせて (を)(7) (1) (4)
 - スケジュール詳細画面から操作する場合は4 2 を押します。

メールを検索する

- 〈例〉カレンダー画面からメールを検索するとき

受信メールまたは送信メールの検索結果画面が 表示されます。

デイリービュー画面から検索する場合は
 7 2 を押し、
 1 または
 2 を押します。

スケジュールを削除する

- ●長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュール を削除すると、当日だけでなく長期間スケジュール または繰り返しスケジュールが含まれるすべての 日から削除されます。
- 〈例〉 デイリービュー画面からスケジュールを削除するとき
- - 選択した日を含む長期間スケジュールを登録している場合、「1日削除」または「選択日前日まで削除」を選択すると、長期間スケジュールも削除するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 「全件削除」を選択した場合は、認証操作を行 います。
 - カレンダー画面から操作する場合は、を押し、(1) ~ (3) を押します。
 - スケジュール詳細画面から操作する場合は、プ3)を押します。
- 3 「はい」を選択

メンバーリストを利用する

スケジュールに登録しているメンバーリストを選択して、電話をかけたり、メールを作成したりできます。

(1秒以上) ▶ 利用するスケジュールの登録日を選択 ▶ 利用するスケジュールを選択 ▶ 砂でメンバーリストー覧画面を表示



- 電話帳データにシークレット属性を設定しているメンバーは、シークレットモード中以外では名前と詳細情報が「*」で表示されます。
- 2 メンバーにカーソルを合わせて目的に応じた操作を行う
 - 音声電話をかける: (≦)を押す
 - テレビ電話をかけるときは ← を押します。
 - 4 を押すと、条件を設定して電話をかけられます。→P57
 - i モードメールを作成する: ②を押す 選択したメンバーのメールアドレスが宛先に 設定され、スケジュールは Date To形式で本 文に入力されます。
 - メンバー全員に i モードメールを送信するときは修 5 2 を押します。
 - サイトを表示する: 6 「はい」を 選択

お知らせ・

電話帳データに登録している2件目以降の電話番号やメールアドレスを利用するときは、メンバーリスト一覧画面からメンバーを選択して、電話帳の詳細画面から利用する電話番号またはメールアドレスを表示します。ここから、電話やブッシュトークをかけたり、iモードメールを作成したりできます。ただし、電話帳の詳細画面から i モードメールを作成するとスケジュールは本文に入力されません。

他人に見られたくないスケジュールを守る<シークレット属性>

認証操作をしないと表示できないシークレット属性 をもったスケジュールとして登録します。

シークレットモードを起動

2 (1秒以上) ▶ 設定するスケジュール の登録日を選択 ▶ 設定するスケジュール にカーソルを合わせて ▼ ▶ 「9)



カーソル位置のスケジュールにシークレット属性を設定しているとなが点滅します。

- スケジュール詳細画面から操作する場合は、でんるを押します。

お知らせ =

- シークレットモード中のみシークレット属性の設定/ 解除ができます。
- シークレットモード中に登録・変更したスケジュールは、自動的にシークレット属性が設定されます。
- シークレット属性を設定したスケジュールは、シークレットモード中のみアラーム動作や削除などの操作ができます。

スケジュールの登録件数を確認する <登録件数確認>

1 (1秒以上) ▶ (7)

登録件数確認	
スケシ゛ュールデ゛ータ	6 件
休日設定	1 件

セレクトメニュー

MENU 8222

よく使う機能を登録する

お買い上げ時に ② を押して表示されるノーマルメニューの他に、よく使う機能や電話帳データなどのメニュー項目を自由に登録して、自分だけのメニューを作れます(セレクトメニュー)。

- セレクトメニューの1階層目に登録した機能は、待受画面で対応するダイヤルキー(1~9)を1秒以上押すことで起動できます。ただし、メニュー項目が人物やグループのときは、ダイヤルキーを1秒以上押しても起動できません。
- ●メニュー設定の起動メニューを「セレクト」に設定すると、待受画面でである押したときセレクトメニューが表示されます。

テンプレートを読み込む

あらかじめ用意されている4種類のテンプレートのいずれかを読み込んで、セレクトメニューを設定します。

7 7 1 1 ~ 4

スタンダード (お買い上げ時):

ミュージックチャネル、ミュージックプレイヤー、スイング設定、指紋のみ認証設定、開閉ロック、セキュリティランプ設定、着信/受信時表示設定、ホーム

ヤキュリティ:

開閉ロック、プライバシーモード設定、ICカードロック、ICカードロック時動作設定、ICカードオートロック設定、指紋登録、指紋のみ認証設定、パスワードマネージャー

カスタマイズ:

コーディネイト/きせかえ、ライフスタイル設定、待受画面選択、キー/開閉回転操作音、文字サイズ設定、フォント選択、ダウンロード辞書、クイック返信本文登録

ユーザデータ:

Bookmark、画面メモ、スケジュール帳、メモ 帳、目覚まし、単語登録、定型文、microSD

3 認証操作 ▶ 「はい」を選択

セレクトメニューのメニュー項目をすべて削除している場合は、認証操作の後、テンプレートが読み込まれます。

[「]セレクトメニューを作成する

● セレクトメニューの1つの階層には最大9個のメニュー 項目が登録できます。

ソニュー項目を登録

人物を追加登録する: ♥ ► 1 1 ► 電 話帳から登録する人物を選択



人物が登録されます。

 画像を設定していない電話帳データや、Flash 画像、動画/iモーションを設定している電 話帳データをセレクトメニューに登録する と、あらかじめ登録されている人物アイコン がメニュー画面に表示されます。

■機能を追加登録する:

1 5 1 2



機能選択画面

機能選択画面は、メニュー設定のノーマルの設定に従った表示形式で表示されます。ただし、ノーマルを「アニメーション」「シンプル」「きせかえツールに従う」に設定している場合は、機能選択画面が「タイルアイコン」で表示されます。

② 登録するメニュー項目にカーソルを合わせて (中)



メニュー項目が登録されます。

−「受信メール」を登 録した場合

下位の階層がないメニュー項目を登録するときは、項目番号に対応するダイヤルキーを押すか、メニュー項目を選択すると登録できます。


■ グループを追加登録する:

- ① № 1 3 > グループ名を入力
 - 全角で最大9文字、半角で最大18文字入力できます。
- ② 🖫 を押す

■ グループ内にメニュー項目を追加登録する:

セレクトメニューは3階層までです。2階層目 のグループ内(3階層目)は、グループを登録 できません。

- ① グループを選択
 - グループ内にメニュー項目を登録していないときは項目選択画面が表示されます。



項目選択画面

- ② (②) ▶ (1) ▶ (1) ~ (3) ▶ 登録の操作を行う
- 登録済みのメニュー項目に上書き登録する:
 - 1 上書きするメニュー項目にカーソルを合わせて
 ▼ 2
 - ② (1)~[3) ▶ 登録の操作を行う
 - グループに上書きするときは上書きする かどうかの確認画面が表示されます。「は い」を選択すると、グループ内に登録し たメニュー項目はすべて削除されます。

セレクトメニューを利用する

セレクトメニューを利用して、機能を実行したり、人物に電話をかけたりします。

セレクトメニュー使用中もショートカット操作ができます。セレクトメニュー使用時のショートカット操作は、メニュー設定のセレクトメニューショートカットの設定に従います。→P134

↑ メニュー項目を選択



一機能

 機能が実行されます。 下位の階層がある場合 は、メニュー項目が表 示されます。

人物

- 電話発信や詳細情報の 確認などができます。グループ
- グループ内に登録した メニュー項目が表示されます。

人物を利用する

2 人物にカーソルを合わせて目的に応じた 操作を行う

■ 音声電話をかける: (☎)を押す

- テレビ電話をかけるときは を押します。
- 電話番号を2件以上登録している場合は、電話帳の詳細画面から利用する電話番号を選択します。
- ・人物を選択して 1 を押すと、条件を設定して電話をかけられます。→P57電話番号を2件以上登録している場合は、人物を選択して 1 を押し、利用する電話番号を選択すると、同様に操作できます。

■ i モードメールを作成する: <a>る

メールアドレスを2件以上登録している場合は、電話帳の詳細画面から利用するメールアドレスを選択します。

■ SMSを作成する: 🙆 (1秒以上)

- 電話番号を2件以上登録している場合は、電 話帳の詳細画面から利用する電話番号を選 択します。
- サイトを表示する: 人物を選択 ▶ 4「はい」を選択
- ■詳細情報を表示する: 人物を選択 ▶ 5

お知らせ 一

- シークレット属性を設定している電話帳データの人物は、シークレットモード中以外ではアイコンがいるに変わり、人物名が「***」で表示されます。
- シークレット属性とPIMロックまたはプライバシーモード(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)の両方を設定している場合は、PIMロック中、プライバシーモード中のアイコン表示と動作になります。

セレクトメニューを編集する

セレクトメニューに表示されるメニュー項目の表示 順やアイコンの変更、グループ名の変更やメニュー項目の削除を行います。

- 2 編集するメニュー項目にカーソルを合わせて目的に応じた操作を行う
 - メニュー項目を入れ替える: (季) ▶ (4) ▶ 入れ替え先のメニュー項目を選択 ▶ 「はい」を 選択
 - アイコンを変更する: (愛) ▶ (5) ▶ アイコン を選択
 - アイコンを元に戻すには (**) 5 (**) を押します。

- ブループ名を変更する: ▽ ▶ 6 ▶ グループ名を変更 ▶
- メニュー項目を削除する: (で) ▶ 3 ▶ 「はい」を選択
 - グループを削除するとグループ内のメニュー 項目も削除されます。

セレクトメニューをリセットする

セレクトメニューを新規に作成するときなどに行い ます。

2 プ > 7 2 > 認証操作 > 「はい」 を選択

 登録内容がすべて削除された後に を押すと、 項目選択画面が表示されます。

スイング設定

ディスプレイを回転して起動する機 能を設定する

お買い上げ時 待受画面表示中(右):静止画撮影 待受画面表示中(左):動画撮影

メール本文・文字入力中(右):顔文字

メール本文・文字入力中(左):デコメピクチャ

ディスプレイを左右に90度回転して特定の機能が起動するように、あらかじめ設定できます。

機能を起動する際は、縦画面の状態で回転操作を行います(横画面の場合は、機能は起動しません)。

•「設定なし」に設定すると、機能は起動しません。

待受画面表示中(右)/待受画面表示中(左): 待受画面表示中に、右または左回転すると起動 できる機能を「新規メール」「受信メールフォ ルダー覧」「フルブラウザ(ホーム)」「ワンタッ チiアブリ」「マイピクチャ」「iモーション」 「マイドキュメント」「ミュージック」「その他」 「静止画撮影」「動画撮影」「ミュージックチャ ネル」「バーコードリーダー」「メモ帳」「電卓」 から選択します。

メール本文・文字入力中(右)/メール本文・文字入力中(左):

文字入力中に、右または左回転すると呼び出せる入力機能を「デコメピクチャ」「顔文字」「定型文」「パスワード引用」「絵文字」「記号」から選択します。

スイング設定の入力機能を利用する

| 縦画面の状態で文字入力画面を表示する

ディスプレイを左または右に90度回転する

横画面になると、スイング設定で設定した入力機能が呼び出され、文字や記号の選択画面が表示されます。

• 文字の変換中は、入力機能を呼び出せません。

3 文字や記号にカーソルを合わせてディスプレイを縦画面に戻す

文字入力画面に戻り、カーソルを合わせた文字や記号が入力されます。

横画面のまま文字や記号を選択しても入力できます。

お知らせ・

文字入力画面によっては、設定した入力機能を呼び出せない場合があります。

サイドキー長押し設定

サイドキーを長押しして起動する機 能を設定する

お買い上げ時

FOMA端末を折り畳んだ状態でサイドキー [▲▼] を 1 秒以上押したとき起動するように機能を設定しま す。

下記の各項目を選択して設定下記の各項目を選択して設定下記の各項目を

サイド上キー長押し/サイド下キー長押し:

サイドキー [▲▼] を押したときに起動する機能を、「ICカードロック設定/解除」「iモード問合せ」「マナーモード設定/解除」から選択します。

•「設定なし」に設定すると、機能は起動しません。

プロフィール情報

MENU 49

自分の名前などを登録する

お買い上げ時 あなたの名前、メールアドレス:一 自局電話番号:ご契約電話番号

お客様の電話番号、名前、メールアドレスなどを登録 します。

『 ▶ **①** ▶ **②** ▶ 認証操作 ▶ 各項目を 選択して設定 ▶ **②** [登録]



- 各設定項目→P95「FOMA端末電話帳に登録する」操作3以降(メモリ番号とグループは設定できません。)
- 1件目の電話番号には、ご契約の電話番号(自 局電話番号)が表示されます。変更はできません。

お知らせ -

- 自局電話番号はFOMAカードに登録されています。それ 以外の項目は、FOMA端末に登録されます。
- プロフィール情報のメールアドレスを変更しても、i モードのメールアドレスは変更されません。また、i モードのメールアドレスを変更しても、プロフィール情報のメールアドレスは変更されません。

(プロフィール情報の詳細を確認する)

1 📴 ▶ 🔟 ▶ 📵 ▶ 認証操作

詳細画面が表示されます。

- のを押すたびに、詳細画面が切り替わります。
- 登録した電話番号に発番号設定を設定している場合は、タイトル表示「プロフィール情報」の右側に「が表示されます。



-名前、フリガナ プロフィール情報の 詳細画面

■ 基本情報を表示する: 🚳 ▶ 🔞 🚺

1件目に登録した電話番号やメールアドレス などが表示されます。

- 詳細画面の表示を切り替える: ♥ ▶ 8
 - 2 1~3

各設定項目→P103「詳細画面の表示を切り 替える」

- 登録内容を編集する: (ラ) ▶ (2) ▶ プロフィール情報を編集して(円)
- 登録内容をリセットする: (②) ▶ (3) ▶ (は い) を選択

プロフィール情報の詳細を利用する

プロフィール情報の詳細画面から、電話をかけたり メールを作成したりできます。

- 1 🕑 ▶ 🔟 ▶ 💿 ▶ 認証操作
- 2 各詳細画面を表示して目的に応じた操作を行う
 - 音声電話をかける:
 - ①電話番号の詳細画面を表示
 - ② (全)または(e)
 - テレビ電話をかけるときは を押します。
 - 自局電話番号には発信できません。
 - (4) を押すと、条件を設定して電話をかけられます。→P57
 - 発番号設定を設定する:
 - ①電話番号の詳細画面を表示
 - 2 **7** 1 \ 1 ~ 3
 - テレビ電話通信速度設定を設定するときは、
 でするときは、
 を押し、
 を押します。
 - i モードメールを作成する:
 - ① メールアドレスの詳細画面を表示
 - ② / □ または (■)
 - メールアドレスを入れ替えるときは、7 3 を押し、1件目にするメールアドレスを選択します。
 - SMSを作成するときは、電話番号の詳細 画面を表示して♪ を押します。
 - サイトを表示する: URLの詳細画面を表示 ▶(■) ▶ 「はい」を選択
 - 登録内容をコピーする: 🕫 ▶ 🕠 ▶

 - 電話番号とメールアドレスは1件目に登録している内容がコピーされます。2件目の登録 内容をコピーするときは、2件目の詳細画面を表示して「「5」を押し、電話番号のときは は2、メールアドレスのときは3)を押します。

音声メモ/動画メモ

声や画像を録音/録画する

通話中や待受中に声や画像を録音/録画できます。

- 通話中音声メモと待受中音声メモは、それぞれ1件につき最大30秒、合わせて最大4件録音できます。
- ●動画メモは、1件につき最大30秒録画できます。
- ■圏外通知や番号変更案内などガイダンスによって は録音できない場合があります。

通話中に相手の声や画像を録音/録画す ス

- 音声電話中は通話相手の声のみ録音されます。テレビ電話中は相手の声と映像が録音/録画されます。
- 通話中にサイドキー [▲](1秒以上)

録音または録画が開始されます。





-----録音/録画時間の経過-

音声電話中音声メモ テレビ電話中動画メモ

- 動画メモ録画中は、「Recording 録画中」の表示またはテレビ電話画像選択の動画メモ画像で設定した画像が相手に送信されます。
- 動画メモ録画中に を押すと、録画時間の経 過表示と通話時間表示が切り替わります。
- 残り約5秒になると、終了予告音(ピピッ)が鳴ります(この予告音は録音されません)。
 終了時には「ピーッ」と音が鳴ります(開始時にこの音は鳴りません)。
- 録音または録画を途中で停止するときはサイドキー「▲」を1秒以上押します。
- 動画メモはiモーションの「カメラ」フォルダに動画データとして保存されます。

お知らせ =

電波の状態により、通話中音声メモや動画メモの録音内容が途切れたり、録画画像が乱れる場合があります。

待受中に自分の声を録音する MENU 473

● FOMA端末を開いている状態で操作してください。

サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ 3



約3秒後に「ピーッ」と 音が鳴り、録音が開始さ れます。

録音時間の経過

- 残り約5秒になると、終了予告音(ピピッ)が 鳴ります。終了時には「ピーッ」と音が鳴ります。
- 録音を途中で停止するときは (金)、(晶ッ)、(・)のいずれかを押します。

音声メモを再生する

MENU 474

● FOMA端末を開いている状態で操作してください。

▼ サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ (4)



①状態マーク

쀟∶通話中音声メモ 表示なし∶待受中音声メモ

- ② 国際電話の通話中音声メモマーク
- ③ 電話番号/名前(電話帳に登録している場合)/ 発信者番号非通知理由/音声メモ(待受中音声 メモの場合)
- ④ カーソル位置の録音日時、電話番号/発信者 番号非通知理由/音声メモ(待受中音声メモの 場合)
- ⑤ 着信したマルチナンバーの名称(マルチナン バーを契約している場合)

7 再生する音声メモを選択



再生時間の経過

- 音声メモが再生されます。
- 再生中は次の操作ができます。
 - () / サイドキー[▲▼]: 音量調整

· 白里祠登 ■ :停止

スピーカーホン 機能ON/OFFの切り替え

- 音声メモを1件削除する:削除する音声メモ にカーソルを合わせて (ラ) ▶ 2 1 ▶「はい」を選択
 - 音声メモを全件削除するときは ② 2を押します。
- 音声電話をかける: 通話中音声メモにカーソルを合わせて(会)
 - テレビ電話をかけるときは を押します。
 - ・ 「②」を押すと、条件を設定して電話をかけられます。ただし音声メモからプッシュトークはかけられません。→P57

■ 電話番号を電話帳に登録する:

- ① 通話中音声メモにカーソルを合わせて▶ (4)または [5]
- ② 1 または 2
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。
- ③ 名前や電話番号などを登録電話帳登録→P95、P97

「はい」または「いいえ」を選択

• 「はい」を選択すると、再生した音声メモが削 除されます。

お知らせ =

・音声メモや動画メモの内容は、別にメモを取るなどして保管してください。FOMA端末の故障や修理、電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音や録画の内容が消失してしまう場合があります。万一、録音や録画の内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

通話時間/通話料金

通話時間・料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの通話時間と通話料金を確認します。

- 通話時間は、音声電話通話時間、テレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間に分けて表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金はかけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「OYEN」または「******YEN」と表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMA カードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されて いる積算料金(2004年12月から積算開始)が表示されます。
 - ※ 901iシリーズより前に発売されたFOMA端末でも通話料金はFOMAカードに蓄積されていますが、表示はできません。
- ●表示される通話時間および通話料金はあくまで目 安であり、実際の時間や料金とは異なる場合があり ます。
- ●表示される通話料金に消費税は含まれていません。

通話時間を確認する

8 7 7 1

以前に通話時間を積算リセットした場合は、その時点からの積算時間が表示されます。

直前通話時間:

直前に発着信した音声電話、テレビ電話、データ通信の通話時間または通信時間

積算通話時間(音声):

音声電話で通話した積算時間

積算通話時間 (テレビ電話):

テレビ電話で通話した積算時間

積算通話時間 (データ):

データ通信を行った積算時間

前回リセット日時(音声):

音声電話の積算時間を前回リセットした日時

前回リセット日時 (テレビ電話):

テレビ電話の積算時間を前回リセットした日 時

前回リセット日時(データ):

データ通信の積算時間を前回リセットした日 時

■ 積算通話時間をリセットする: 通話時間確認 画面で (型) ▶ 認証操作 ▶ (1) ~ (4) ▶ 「はい」を選択

通話時間確認画面に戻るときは で押します。

通話料金を確認する

87721

以前に通話料金を積算リセットした場合は、その時点からの積算料金が表示されます。

直前通話料金(音声):

直前に通話した音声電話の料金

直前通話料金(テレビ電話):

直前に通話したテレビ電話の料金

直前通話料金(データ):

直前に行ったデータ通信の料金

直前通話料金の情報がない場合は、「****** YEN」と表示されます。

積算通話料金:

音声電話、テレビ電話、データ通信の通話料金 と通信料金の積算料金

前回リセット日時:

積算通話料金を前回リセットした日時

積算通話料金をリセットする: 通話料金確認 画面で PIN2コードを入力 ▶ 「はい」 を選択

積算通話料金を自動的にリセットする <通話料金自動リセット設定>

お買い上げ時 OFF

積算通話料金を毎月1日0時に自動的にリセットする かどうかを設定します。

『 ▶ **8 7 7 2 4** ▶ 認証 操作 ▶ **1** または **2**

9 PIN2コードを入力

お知らせ・

- 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- 通話料金に着もじの送信料金は含まれません。
- プッシュトーク通信、i モード通信、パケット通信の通信 時間や通信料金はカウントされません。i モード利用料な どの確認方法については『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。
- FOMA端末の電源を切ると、直前通話時間は保持されますが、直前通話料金は「******YEN」と表示されます。
- 直前および積算の音声電話通話時間やテレビ電話通話時間、データ通信時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。
- 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合の直 前通話料金には、音声電話、テレビ電話それぞれの合計 額が表示されます。なお、切り替え中には、料金は加算 されません。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定しても、1日 O時に電源が入っていないときや音声電話中、テレビ電 話中の場合はリセットされません。それぞれ、電源が 入った後、通話終了後にリセットされます。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定し、日付時 刻設定で翌月以降の日時を設定したときは、その時点で リセットされます。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定すると、電源を入れるときにはPIN2コードの入力、日付時刻設定を行うときには認証操作が必要です。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定しても、設定時と異なるFOMAカードに差し替えて電源を入れると設定は解除されます。

が通話料金の上限を通知する<通話料金上限通知>

お買い上げ時 通話料金上限通知:OFF

積算通話料金が設定した金額を超えたとき、アラーム やアイコン表示などでお知らせします。

(ア) ► (8) (7) (7) (2) 上 認証 操作 ► 下記の各項目を選択して設定 ►(円) [登録]

通話料金上限通知:

上限金額を超えたとき通知するかどうかを設 定します。

料金上限(円):

上限金額を10~10000円の範囲で、1円の 位は省略して入力します。

通知方法:

アラームとアイコンで通知するか、アイコンの みで通知するかを設定します。

アラーム音:

通知に使うアラームをメロディから選択します。

アラーム時間(秒):

アラームが鳴る時間を1~60秒の範囲で設定します。

通話料金が上限を超えると



上限通知アイコン

- 通話中または通信中に設定した料金の上限を超えると、ディスプレイ上部に ¥ が表示されます。
- 通知方法を「アラーム+アイコン表示」に設定した場合は、設定した料金の上限を超えた通話または通信を終了して待受画面に戻ると、設定したアラームが鳴り、ディスプレイに「通話料金が上限を超えました」と表示されます。ただし、FOMA端末を折り畳んで通話や通信を行っている場合や、FOMA端末を折り畳んで通話を終了した場合は、アラームは鳴りません。
- アラームは、音量設定の電話着信音量で設定した音量で鳴ります。

上限通知アイコンを消去する < ト限通知アイコン消去>

1 (5) ▶ (8) (7) (2) (3) ▶ 認証 操作 ▶ 「はい」を選択

お知らせ =

- 通知方法を「アラーム+アイコン表示」に設定していても、通話料金自動リセット設定を「ON」に設定しているときに、1日0時に通話料金の上限を超える通話を行った場合はアラームは鳴らず、メッセージも表示されません。
- 通話料金上限通知を「ON」に設定後に異なるFOMAカードに差し替えた場合でも、設定は保持されます。

電卓

電卓として使う

FOMA端末で四則演算 $(+, -, \times, \div)$ ができます。

- 最大8桁入力できます。
- スケジュールやメモ帳の入力欄から電卓を利用し、 その結果を元の画面の入力欄に貼り付けられます。 →P424

7 4 ▶ 計算する

ダイヤルキー (**0** ~ **9**) と**役** (+、−、×、 ÷) を使って計算します。



雷卓画面

- 入力した数字を1桁削除するときは
 を押します。
- 小数点を入力するときは(★)を押します。
- 表示中の数字の+と-を切り替えるときは #)を押します。
- 電卓画面には、FOMA端末のキーに割り当てられている操作が表示されます。

🤰 📵 [=] を押す

計算結果が表示されます。

- (よ)を押すと計算結果が削除されます。
- 計算結果をコピーする: 🤴 ▶ 🚺
 - コピーした数値を貼り付ける場合は ② 2 を押します。
 - コピーした数値は電源を切るまで記録され、 メモやメール作成画面などの入力欄に何度 でも貼り付けられます。ただし、記録できる のは1件のみで、新たにコピーすると数値は 上書きされます。

お知らせ・

・計算結果の整数部分が8桁を超えたり、0で除算したりするとエラーとなり、「E」と表示されます。解除するには (全) を押します。小数点を含む数値が8桁を超える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入されて表示されます。

メモ帳

メモを作成する

大切な情報や覚書などを、メモ帳に入力できます。

● 最大登録件数→P483

7 2 > 4

メモ帳参照画面から操作する場合は、
 を押します。

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ ^(平) [登録]

種別アイコン:

種別アイコンを選択します。

• 選択したアイコンがメモー覧画面やメモ帳 参照画面に表示されます。

メモ内容:

メモを入力します。

 全角で最大 1000 文字、半角で最大 2000 文字入力できます。


期限:

メモの期限を設定するときは「あり」を選択 し、日付を入力します。

お知らせ・

- メモ帳に登録した内容は、別にメモを取るなどして保管 してください。パソコンをお持ちの場合は、データリン クソフトとUSBケーブルを利用して、パソコンに保管 できます。
- メモ帳を microSD メモリーカードにバックアップできます。

メモを確認する



①状態マーク

メモの期限の状態(完了/未完了)を表示します。

■:未完了(期限の2日以上前)

#:未完了(期限超過)

➡∶完了

表示なし:期限なし

- ② 種別アイコン
- ③ メモ内容
- 4 期限
- 1行表示/2行表示を切り替える: メモー覧画 面で 🕞
- ・元の表示に戻す場合は (5) (4) (1) を押します。
- ■完了/未完了を指定して表示する: メモ一覧 画面で同シト 5 ト 2 または 3)
 - 元の表示に戻す場合は 5 1 を押します。
- ■完了/未完了を切り替える:メモ一覧画面で 期限を設定しているメモにカーソルを合わせ て/△
 - メモ帳参照画面から操作する場合は、4 を押します。
- メモを並べ替える: メモー覧画面で下記の各項目を選択して設定 ▶ (型対象:

並べ替えの方法を「作成日時」「更新日時」 「期限」から選択します。

順序:

メモの並び順を「昇順」「降順」から選択します。

- i モードメールを作成する: メモー覧画面で メモにカーソルを合わせて (ラ) ▶ (7)
 - メモ帳参照画面から操作する場合は、を押します。

🤈 確認するメモを選択



 メモ内容に電話番号、 メールアドレス、URL が含まれる場合は、 Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web To 機能を利用できます。

メモ帳参照画面

- メモを変更する: メモ帳参照画面で <</p>
 - メモー覧画面から操作する場合は、を押します。

以降の操作→P399 「メモを作成する」 操作2

メモからスケジュールを登録する

メモ帳の内容をスケジュール帳に登録するには、メモ 帳のサブメニューから行う方法と、メモ内容に入力し たDate To形式の記述を選択する方法があります。

メモ内容は全角で300文字、半角で600文字スケ ジュール帳に反映されます。最大文字数を超えた場合、超過分は削除されます。

サブメニューからスケジュールに登録する

□ ○ 7 2 ○ 登録するメモにカーソルを合わせて ○ 8

スケジュール帳の要約・メモの入力欄にメモ内容が入力された画面が表示されます。 開始日時と終了日時の日付は、メモの期限の設定によって異なります。

メモ帳参照画面から操作する場合は、を押します。

以降の操作→P387「スケジュールを登録する」 操作2以降

Date To形式からスケジュールを登録する

Date To形式とは、次の形式の文字列で構成されます。項目はすべて必須です。

〈例〉2007/02/17 17:00 ~ 2007/02/17

開始年月日 開始時刻

終了年月日

18:00□講習会 귒

終了時刻 内容 改行までが内容とみなされます。

- ※ □は半角空白を示します。画面には表示されません。
- 年月日と時刻はすべて半角文字で入力してください。
- ●開始年月日、開始時刻、~(全角)、終了年月日、終 了時刻、内容の間は半角空白で区切ります。
- 年は西暦、時刻は24時間制です。月、日、時、分が1桁のときは前に0を付ける必要はありません。
- 定型文を利用すると、簡単に現在日時のDate To形式の文をメモに入力できます。 →P423

▼ ► (7) (2) ► Date To形式で記述してあるメモを選択 ► Date To形式の記述を選択

スケジュールの新規作成画面が表示されます。



以降の操作→P387「スケジュールを登録する」 操作2以降

メモを削除する

〈例〉メモを1件削除するとき

- 7 2
- 2 削除するメモにカーソルを合わせて (事) ト(1)
 - メモ帳参照画面から操作する場合は、 3 を押します。
 - ■複数削除する: ⑤ ▶ 3 2 ▶ 削除するメモを選択 ▶
 - 全件削除する: (5) ▶ (3) (3) ▶ 認証操作
 - 完了したメモのみを全件削除する: (5) ▶(3) (4)
- 🤾 「はい」を選択

辞典

辞典を利用する

FOMA端末内の国語辞典、和英辞典、英和辞典を利用します。

〈例〉 国語辞典で検索するとき

- 7 5 ▶ 「明鏡モバイル国語辞典」を選択
- 7 入力欄に検索する単語を入力

●を押して文字入力画面から切り替わった時点で検索結果画面が表示されます。



- 全角で最大20文字、半角で最大40文字入力できます。ただし、英和辞典はひらがな、カタカナ、漢字の単語を検索できません。
- 検索結果一覧にカーソルがあるとき、単語を入力するにはでかります。

? 検索結果一覧から調べたい単語を選択

詳細画面(単語の意味)が表示されます。

- 詳細画面で 1 を押すと、内容をコピーできます。
 - コピー方法→P425「文字をコピー/切り取りする」操作2以降
- 検索結果画面または詳細画面で
 □ 2 を押し、「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル和英辞典」「Gモバイル英和辞典」のいずれかを選択すると、検索した単語を別の辞典で検索できます。
- 単語によっては正しく検索できない場合があります。

検索履歴を利用する

〈例〉国語辞典から検索履歴を利用するとき

- 7 5 ▶ 「明鏡モバイル国語辞典」を選択
- **7 ₱** ▶ **1**



- 検索履歴は最大20件記録されます。20件を超えると、古いものから順に消去されます。
- **?** 検索履歴から単語を選択

検索結果画面が表示されます。

- 検索履歴を1件削除する: 削除する単語に カーソルを合わせて (ラ) ▶ (1) ▶ 「はい」を 選択
- 検索履歴を複数削除する:

 | | 2 | | 削除する単語を選択 | | にい」を選択
- 検索履歴を全件削除する: 🖻 ▶ 3 ▶ 認証 操作 ▶ 「はい」を選択

スイッチ付イヤホンマイク

スイッチ付イヤホンマイクの使いか た

イヤホンマイク端子に別売の平型スイッチ付イヤホンマイク(ステレオイヤホンセット含む)を接続すると、スイッチを押すだけで電話をかけたり、受けたりできます。

- F903iX HIGH-SPEED付属のマイク付リモコン F01やイヤホンジャック変換アダプタ P001 (別 売)を使うと、市販のイヤホンマイクが使用できま す。マイク付リモコン F01を使用する場合は を押して操作します。
- スイッチを押してテレビ電話をかけたり、プッシュトークの操作をしたりできません。

スイッチ付イヤホンマイクを接続する

平型スイッチ付イヤホンマイクをFOMA端末に接続するには、イヤホンマイク端子のカバーを開け、平型スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを差し込んでください。接続方法は「〈例〉マイク付リモコンの接続方法」の操作

ひと同じです。→P25

イヤホンマイクのスイッチ動作を設定す 。る<イヤホンスイッチ設定>

お買い上げ時 イヤホンスイッチ設定:OFF

平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチで、音声電話を発信できるように設定します。

● イヤホンスイッチ発信→P402

8 5 4 3 ト記の各項目を選択して設定 № [登録]

イヤホンスイッチ設定:

スイッチを音声電話の発信に使用するかどうかを設定します。

電話帳メモリ番号:

イヤホンスイッチ発信で電話をかける相手を FOMA端末電話帳から検索して設定します。

スイッチを押して音声電話をかける

イヤホンスイッチ設定の電話帳メモリ番号に設定した相手には、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押すだけで音声電話をかけられます。

- 「ピピッ」と音がするまで、スイッチを1
 砂以上押す
- 2 通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す
 - (室)を押しても通話を終了できます。

お知らせ -

- イヤホンスイッチ設定で設定した電話帳メモリ番号に 複数の電話番号を登録している場合は、1件目に登録している電話番号に音声電話がかかります。
- イヤホンスイッチ設定で設定した電話帳メモリ番号の電話帳データを削除したり、メモリ番号の入れ替えや他の電話帳データで上書きしたりすると、イヤホンスイッチ設定は解除されます。

スイッチを押して電話を受ける

- 電話がかかってきたら、「ピピッ」と音が するまでスイッチを1秒以上押す
- 2 通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す
 - (室)を押しても通話を終了できます。

お知らせ =

- テレビ電話を受けた場合、FOMA端末を開いているときはカメラ映像を送信し、FOMA端末を折り畳んでいるときはテレビ電話画像選択で設定した代替画像を送信します。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続して通話中に FOMA端末を折り畳んだ場合の動作は、次のとおりです。
- 通話中クローズ設定の設定に関わらず通話を継続
- テレビ電話中の場合は、相手にはテレビ電話画像選択 で設定した代替画像を表示
- カメラ映像にフレームを重ねて送信中の場合は、フレームは解除され、相手にはテレビ電話画像選択で設定した代替画像を表示
- キャッチホンをご契約でサービスを開始に設定している場合は、通話中にかかってきた音声電話に、スイッチを1秒以上押して出られます。キャッチホン中は、スイッチを1秒以上押すたびに通話相手を切り替えられます。

イヤホンをつないで自動で電話を受ける <オート着信機能設定>

お買い上げ時 自動着信機能:OFF

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続している ときに着信があった場合、設定した呼出時間が経過す ると自動的に応答するかどうかを設定します。

音声電話またはテレビ電話に自動的に応答すると、接 続したイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。

- 通話中の着信に対しては動作しません。
- ◆公共モード中は動作しません。

白動着信機能:

平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しているときに自動的に応答するかどうかを設定します。

自動着信機能時間(秒):

自動的に応答するまでの時間を $0\sim120$ 秒の 範囲で設定します。

お知らせ・

- テレビ電話をオート着信で受けた場合、テレビ電話画像 選択で設定した代替画像を送信し、自動的にテレビ電話 を開始します。
- オート着信機能設定の自動着信機能時間と伝言メモの 応答時間は、同じ時間に設定できません。
- 自動着信機能時間を呼出動作開始時間設定の時間以内 に設定すると、電話帳に登録していない相手から電話が かかってきたとき、オート着信機能は動作しません。

イヤホンからのみ着信音を鳴らす <イヤホン切替設定>

お買い上げ時 イヤホンのみ

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したときに、着信音をイヤホンとスピーカーの両方から鳴らすか、イヤホンからのみ鳴らすかを設定します。

お知らせ =

- •「イヤホンのみ」に設定した場合でも、着信音は初めイヤホンのみから鳴りますが、約20秒経過しても電話に出ないとスピーカーからも着信音が鳴ります。
- お知らせタイマー、目覚まし、スケジュールアラームも本機能の設定に従って鳴動します。


クイック起動設定

電源を入れたときの起動時間を短縮 する

お買い上げ時 ON

OMA 学士の季消を入れた

FOMA端末の電源を入れたときの起動時間を短くするかどうかを設定します。



お知らせ -

- クイック起動設定を「ON」に設定していても、次の場合は通常起動となります。
 - 電池残量が2以下のとき
 - 電池パックを取り付け直したとき
- 電源を切ってから24時間経過したとき

設定状況確認

各種機能の設定状況を確認する

FOMA端末の各種設定状況を確認します。

8774

「音/バイブ」のメニュー項目の設定状況が表示 されます。

⑦ で各種機能の設定状況を確認

・ ②を押すたびに、画面が「音/バイブ」→「ディスプレイ」→「セキュリティ/その他」→「時計」→「発着信機能」→「通話機能」→「テレビ電話」→「メール」→「iモード」→「フルブラウザ」→「iアプリ」→「トルカ」→「プッシュトーク」の順に切り替わります。

お知らせ =

- PIMロック中は、ロックされている項目の設定状況が 「---」で表示されます。
- プライバシーモード中(マイピクチャまたは i モーションを「認証後に表示」に設定した場合)は、認証操作が必要です。

各種設定リセット

各種機能の設定をリセットする

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- 設定リセットを行ったときにお買い上げ時の状態 に戻る機能については、「メニュー一覧」をご覧く ださい。→P432
- ●「メニュー一覧」にお買い上げ時の状態が記載されていない機能やデータで、お買い上げ時の状態に戻るものは次のとおりです。
 - 基本設定:

マナーモード、公共モード (ドライブモード)、 上限通知アイコン、絵文字・記号・顔文字の入 力履歴

- フルブラウザ:

Cookie情報、ポインター表示/非表示、縮小/ 等倍表示切り替え、ビューポジション設定、文 字列検索の設定

- 変換学習データ:

入力予測機能で登録されたデータ

8 7 7 6 ≥ 認証操作 ▶リセットする項目を選択

各種設定リセット

✓ 基本設定☑ メール設定☑ 青ード設定☑ フルブラウザ設定☑ ロック機能☑ マク機能データ☑ 単語登録データ☑ グタクラック

ク □ ▶ 「はい」を選択

お知らせ =

 i モード設定をリセットすると、i チャネルのテロップ が待受画面に表示されなくなります。待受画面ででかります。
 押して i チャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

データー括削除

登録データを一括して削除する

FOMA端末に保存、登録、設定したデータを一括して 削除します。

- 保護したデータも削除されます。
- お買い上げ時に登録されている次のデータは削除 されます。
 - ケータイクレジット [iD (アイディ)]、 [DCMX] クレジットアプリ以外の i アプリ
 - キャラ電
 - マイピクチャ内の「デコメピクチャ」「デコメ絵文 字」「アイテム」フォルダ内の画像
- ●各種設定リセットの対象となる機能は、お買い上げ 時の状態に戻ります。
- 保存、登録、設定した次のデータや機能は、削除さ れたりお買い上げ時の状態に戻ります。
 - 日付時刻設定
 - 着信履歴
 - 着もじメッセージ(送信メッセージ履歴含む)
 - 伝言メモ (録音した応答ガイダンス含む)
 - テレビ電話使用機器設定
 - 電話帳データ (プッシュトーク電話帳含む)
 - 電話帳から行う設定
- ステレオ効果設定
- 照明設定
- メニュー設定
- フォント
- バイリンガル

- リダイヤル

- 端末暗証番号
- 指紋認証登録
- プライバシーモード設定
- 着信/受信時表示設定
- セキュリティランプ設定
- 電話帳お預かりサービスの電話帳诵信履歴
- 電話帳お預かりサービスの送信設定
- 静止画撮影
- 動画撮影
- バーコードリーダーで読み取ったデータ - URL入力
 - URL履歴
- ラストURL
- オリジナル証明書
- ブックマーク
- ブックマークのツータッチサイト登録
- 画面メモ
- メッセージR/F

- i チャネル
- i 干ードメール
- メールテンプレート
- メール送受信履歴
- メール振り分け設定
- メールグループ設定
- チャットメール
- チャットメール画面から行う設定
- SMS
- i アプリ - i アプリ一覧から行う設定
- i アプリの履歴表示 - トルカ
- トルカ振り分け設定
- ICカードロック解除予約
- マイピクチャ、ミュージック、ミュージックチャ ネル、iモーション、メロディ、マイドキュメン ト、キャラ雷、きせかえツール、その他に保存し たデータ
- マイピクチャ、ミュージック、 i モーション、メ ロディ、キャラ電、マイドキュメントの動作設定
- 作成したフォルダ、アルバム

- 変更したフォルダ名
- 赤外線通信/iC通信のINBOXのデータ
- データ送受信設定 - サウンドレコーダー
- ミュージックチャネルプレイヤーの設定
- 月覚まし - スケジュール
- スケジュール帳から行う設定
- セレクトメニュー
- 通話料金自動リヤット設定
- プロフィール情報(自局電話番号以外)
- 音声メモ - 诵話時間
- メ干帳 - USSD登録
- 追加サービスの応答メッセージ登録
- 定型文
- パスワードマネージャーで登録したパスワード

- 辞典の検索履歴

- ダウンロード辞書
- ソフトウェア更新(予約更新)

(7) (7) ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

再起動中にデーター括削除されます。

お知らせ =

- 次のデータは削除されません。また、お買い上げ時の設 定に戻りません。
 - おサイフケータイ対応 i アプリとその関連データ
 - FOMA カードや microSD メモリーカードに保存、登 録、設定されているデータ
- パソコンから設定したデータ通信の設定
- ・削除されるデータが多い場合は、再起動に時間が約3分 程度かかることがあります。途中で電源を切らないよう ご注意ください。
- 本機能を実行すると、ミュージックチャネルの番組は自 動的に取得されなくなります。再び番組を自動的に取得 するには、ミュージックチャネルメニューからミュー ジックチャネルの設定確認画面へアクセスし、番組設定 を行ってください。
- お買い上げ時に登録されているデータ、i アプリを削除 した場合は、「@Fケータイ応援団 | のサイトからダウン ロードできます。

アクセス方法→P444

ネットワークサービス

利用できるネットワークサービス	406
留守番電話サービス	406
キャッチホン	408
転送でんわサービス	408
番号通知お願いサービス	408
OFFICEED	409
新しいネットワークサービスを登録する追加サービス(USSD登録)	409
遠隔操作を設定する遠隔操作設定	409
迷惑電話ストップサービス	410
ガイダンスを日本語と英語で切り替える	410
デュアルネットワークサービス	411
サービスダイヤル	411
マルチナンバー	411
通話中着信設定	412
通話中に電話がかかってきたときの対応方法を選択する	412

◆本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワーク サービスをご利用いただけます。

各サービスの概要や利用方法については、次の表の参 照先をご覧ください。

- サービスエリア外や電波の届かない所ではネット ワークサービスはご利用できません。
- ●詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- ◆お申し込み、お問い合わせについては取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。


サービス名	申し込み	月額 使用料	参照先
留守番電話サービス	必要	有料	P406
キャッチホン	必要	有料	P408
転送でんわサービス	必要	無料	P408
番号通知お願い サービス	不要	無料	P408
OFFICEED	必要	有料	P409
追加サービス (USSD登録)	不要	無料	P409
迷惑電話ストップ サービス	必要	無料	P410
英語ガイダンス	不要	無料	P410
デュアルネット ワークサービス	必要	有料	P411
マルチナンバー	必要	有料	P411
公共モード (ドライブモード)	不要	無料	P67
公共モード (電源OFF)	不要	無料	P69

- ●「OFFICEED」はお申し込みが必要なサービスです。 ご不明な点はドコモの法人向けサイト(http://www. docomo.biz/d/212/)をご確認ください。
- トコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録できます。→P409

操作方法の見かた

操作手順に「▶メニュー項目を選択して操作」と記載がある場合は、続けて、表中の「メニュー項目」欄に記載されている数字(項目番号)を順番に押し、さらに、「機能と操作」欄の「▶」以降を操作します。

〈例〉留守番電話サービスを開始する方法



留守番電話サービス

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、音声電話またはテレビ電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- 伝言メモを同時に設定しているとき、留守番電話 サービスを優先させるためには、伝言メモの応答時 間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設 定してください。
- 留守番電話サービスを開始に設定しているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合は、着信履歴に不在着信として記録され、伝言メッセージを預かった場合は、待受画面に ② 1 (数字は件数) が表示されます。
- ●留守番電話のテレビ電話対応設定について変更するには、「1412」へ音声電話発信をしてください。
- テレビ電話で新しい伝言メッセージをお預かりしたときはSMSでお知らせします。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:サービスを開始に設定する

ステップ2:電話をかけてきた方が伝言を録音する

ステップ3: 伝言メッセージを再生する

□ ▶ 8 8 1 ▶ メニュー項目を 選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1 留守番サービス	
1 留守番サービス開始	▶ 「はい」を選択 ▶ 「はい」を選択▶ 呼出時間を入力• 呼出時間を「○ 秒」に設定すると、 着信履歴には記録されません。
2 留守番呼出 時間設定	▶ 「はい」を選択 ▶ 呼出時間を入力● 呼出時間を「○ 秒」に設定すると、 着信履歴には記録されません。
3 留守番サービス停止	▶「はい」を選択
4 留守番設定確認	▶ 「はい」を選択・設定確認画面で、サブメニューから 選択して設定を変更できます。「ターゴー: 留守番サービス開始」「ターゴー: 留守番サービス停止」「ターゴー: 留守番呼出時間設定」
⑤ 留守番メッ セージ再生	▶ 「はい」を選択 ▶ 音声ガイダンス の指示に従って操作 • ☎ 1 で表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。 保存した伝言メッセージの件数は含まれません。
6 留守番サー ビス設定	音声ガイダンスを聞きながら留守番電話サービスを設定します。 ▶ 「はい」を選択 ▶ 音声ガイダンスの指示に従って操作
7 メッセージ 問合せ	● 「はい」を選択 ・件数増加鳴動設定を設定している 場合、新しい伝言メッセージがある と通知音が鳴り、音声電話のバイブ レータ設定に従って振動します。

メニュー項目	機能と操作
2 件数增加鳴動	新しい伝言メッセージが増えたとき
設定	やメッセージ問合せを行って新しい
お買い上げ時	伝言メッセージがあると、通知音が
件数通知音:ON	鳴るように設定します。
通知メロディ:着	▶下記の各項目を選択して設定▶
信音1	(世界) [登録]
	件数通知音: 件数通知音を鳴らすかどうかを設
	什数週知音を鳴りすがとうがを設 定します。
	●「ON」に設定すると、通知音が
	鳴り、音声電話のバイブレータ
	設定に従って振動します。
	通知メロディ:
	件数通知音を設定します。
	• メッセージ問合せの直後にお預か
	りしたメッセージについては、件数
	増加の通知音が鳴らない場合があ
	ります。
	オールロック中、PIMロック中、開 閉ロック中、公共モード中、アラー
	ム鳴動中は通知音は鳴らず、バイブ
	レータも振動しません。
3 着信通知	2 2 3 3 3 3 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6
1 着信通知開	着信通知を開始してFOMA端末の電
始	源が入っていないときや圏外にいる
	ときに着信があった場合、再び電源
	が入ったときや圏内になったとき
	に、着信があったことをSMSでお知
	らせするようにします。
	1件のSMSで、最大5件の履歴が
	通知されます。SMS一括拒否を設定している場合
	でも、履歴は通知されます。
	設定、通知(SMS受信)にかかる
	料金は無料です。
	▶「はい」を選択 ▶「はい」または
	「いいえ」を選択
	•「はい」を選択すると、発信者番号
	通知の着信のみ通知します。
	•「いいえ」を選択すると、すべての * たるない、まま
	着信を通知します。
② 着信通知停 止	▶「はい」を選択
3 着信通知開	「はい」を選択
3 有信迪知用 始設定確認	「はい」で選択
4 表示消去	<u></u> 伝言メッセージのマークを消します。
	C

▶「はい」を選択

キャッチホン

音声電話中に別の音声電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、現在の音声電話を保留にして新しい音声電話に出ることができます。また、通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけることもできます。

- ●テレビ電話中や音声電話中にテレビ電話がかかってくると、キャッチホンは動作しませんが、着信履歴には不在着信として記録されます。
- キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ通話中 着信動作選択を「通常着信」に設定してください。 ほかの設定になっている場合は、キャッチホンを開 始しても音声電話中にかかってきた音声電話に応 答することはできません。
- キャッチホン中は、昼を押すたびに通話相手を切り替えられます。
- 音声電話中に別の相手に音声電話をかける場合は、 『シを押し「ダイヤル入力」を選択します。

■ 8 8 2 1 > メニュー項目を選択して操作

	W 61 I= U
メニュー項目	機能と操作
 キャッチホン 開始 	▶ 「はい」を選択
2 キャッチホン 停止	▶「はい」を選択
3 キャッチホン 設定確認	▶「はい」を選択

転送でんわサービス

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、かかってきた音声電話またはテレビ電話を転送するサービスです。

- 伝言メモを同時に設定しているとき、転送でんわ サービスを優先させるためには、伝言メモの応答時 間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設 定してください。
- 転送でんわサービスを開始に設定しているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合は、着信履歴に不在着信として記録され、待受画面に (数字は件数) が表示されます。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1: 転送でんわサービスを開始に設定する

ステップ2: 転送先の電話番号を登録する ステップ3: お客様のFOMA端末に電話がかかる ステップ4:電話に出ないと指定した転送先に転送

される

(ラ) 8 8 2 2 2 ▶ メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作	
① 転送サービス 開始	▶ 「はい」を選択 ▶ 「はい」を選択 ▶ 電話番号を入力 ▶ □ ▶ 「はい」を 選択 ▶ 呼出時間を入力 ・電話番号入力欄を選択する前に、 ⑤ を押すと電話帳から、	
 転送サービス 停止	▶「はい」を選択	
③ 転送先変更	 ▶ 電話番号を入力 ▶ □ ▶ 「はい」を選択 ・電話番号入力欄を選択する前に、 ⑤ を押すと電話帳から、	
4 転送先通話中 時設定	転送先の電話が通話中などで転送できないときに、留守番電話サービスで応答するように設定します。 ▶ 「はい」を選択	
5 転送サービス 設定確認	▶「はい」を選択	

転送ガイダンスの有/無を設定する

1 4 2 9 ▶ (全) ▶ 音声ガイ ダンスの指示に従って操作

番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話またはテレビ電 話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答 し、自動的に電話を切るサービスです。

● 番号通知お願いサービスによって着信しなかった 電話は、着信履歴に記録されず、待受画面に № 2 (数字は件数) は表示されません。

8 8 4 2 ▶ メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1 番号通知開始	▶「はい」を選択
2 番号通知停止	▶「はい」を選択
3 番号通知確認	▶ 「はい」を選択

OFFICEED

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。ご利用には別途お申し込みが必要となります。

詳細はドコモの法人向けサイト(http://www.docomo.biz/d/212/) をご確認ください。

メニュー項目	機能と操作
コエリア表示設 定 お買い上げ時 OFF	OFFICEEDエリア内にいるときに、 待受画面に 『IIIII を表示させるかど うかを設定します。 ▶ 1 または 2 を押す
2 圏外転送開始	▶ 「はい」を選択
3 圏外転送停止	▶「はい」を選択
4 圏外転送設定 確認	▶「はい」を選択

追加サービス(USSD登録)

新しいネットワークサービスを登録 する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

8 8 6 1 ▶ メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
■ USSD登録	■ 登録・変更するとき
	▶ サービスを登録・変更する番号
	にカーソルを合わせて Ѿ ▶ 下記
	の各項目を選択して設定▶
	── [登録]
	USSDJ-ド:
	ドコモから通知されたサービス
	コードを入力します。
	• サービスコードとはネットワー
	クサービスの設定などを行うた
	めのコードです。FOMA端末では
	USSDコードとして登録します。
	名称:
	名称(サービス名)を入力します。
	• 全角で最大10文字、半角で最大
	20文字入力できます。
	■ サービスを利用するとき
	▶ 1 ~ 8
	■ 登録したサービスを削除するとき
	▶ 削除するサービスにカーソル
	を合わせて 🔛 ▶ 📵 ▶ 「はい」
	を選択
	• 全件削除するときは 🖲 🔼 を
	押します。

メニュー項目	機能と操作
② 応答メッセージ登録	追加したサービスを実行したときに、サービスセンターから返ってくるコードに対応したメッセージを登録します。登録したコードが応答として返ってきたときにこのメッセージが表示されます。
	 登録・変更するとき ▶ (1) ~ [8] ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (型] [登録] USSDコード: ドコモから通知されたサービスコードを入力します。
	□ 下を入りします。 応答メッセージ: 応答メッセージを入力します。 • 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。
	■ 登録した応答メッセージを削除するとき

遠隔操作設定

遠隔操作を設定する

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、 プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話 などから操作できるようにします。

■ 8 8 6 2 > メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1 遠隔操作開始	▶ 「はい」を選択
2 遠隔操作停止	▶「はい」を選択
3 遠隔操作設定 確認	▶ 「はい」を選択

迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの迷惑電話を着信しないように拒否するサービスです。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答しま

● 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。着信履歴にも記録されません。

■ 8 6 3 ×ニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1 迷惑電話着信 拒否登録	最後に着信応答した電話番号を着信 拒否に登録します。 ▶「はい」を選択 ・通話していない不在着信などは登 録の対象になりません。
② 電話番号指定 拒否登録	指定した電話番号を着信拒否に登録します。 「はい」を選択 ト電話番号を入力 「はい」を選択 ト電話番号を入力 「はい」を選択 ・電話番号入力欄を選択する前に、 を押すと書信履歴から、全を押すとリダイヤルから、電話番号を入力できます。
3 迷惑電話全登 録削除	▶「はい」を選択
4 迷惑電話 1 登録 削除	最後に登録した電話番号を1件削除 します。同様の操作を繰り返し行う ことにより、最後に登録した順より 1件ずつ削除することができます。 ▶ 「はい」を選択
5 拒否登録件数 確認	▶「はい」を選択

英語ガイダンス

ガイダンスを日本語と英語で切り替 える

留守番電話サービスなどの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

■ 8 8 6 4 > メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1 ガイダンス設	発信時と着信時のガイダンスの言語
定	を英語または日本語に切り替えま
	す。
	▶ 「はい」を選択 ▶ (1)または 2
	日本語 : 発信時に自分が聞くガイ
	ダンスを日本語に設定します。
	英語: 発信時に自分が聞くガイダ
	ンスを英語に設定します。
	▶「はい」を選択 ▶ 1 ~ 3
	日本語 : 着信時に相手が聞くガイ
	ダンスを日本語に設定します。
	日本語+英語 : 着信時に相手が聞
	くガイダンスを、日本語→英語
	の順に設定します。
	英語+日本語 : 着信時に相手が聞
	くガイダンスを、英語→日本語
	の順に設定します。
2 ガイダンス設	▶「はい」を選択
定確認	

デュアルネットワークサービス

お使いになっているFOMA端末の電話番号で、mova端末をご利用いただけるサービスです。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- FOMA端末とmova端末を同時には利用できません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、 利用不可状態の端末から行ってください。

8 8 6 5 メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1 デュアルネット	mova端末に切り替えていたデュア ルネットワークサービスを、FOMA
ワーク切替	ルネットワークサービスを、FOMA
	端末に切り替えます。
	▶「はい」を選択 ▶ ネットワーク暗
	証番号を入力
2 デュアルネット	▶「はい」を選択
ワーク状態確認	

サービスダイヤル

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話を かけることができます。

- ◆ お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。
 → P36
 - ◎ ▶ 8 8 6 6 ▶ メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作
1 ドコモ故障問	ドコモ指定の故障取扱窓口に電話を
合せ	かけます。
	▶「はい」を選択
2 ドコモ総合案	ドコモ総合案内・受付に電話をかけ
内·受付	ます。
	▶「はい」を選択

マルチナンバー

FOMA端末の電話番号として基本契約番号の他に、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけるサービスです。

- FOMAカードを取り外したり、差し替えたりした場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、電話番号など)が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- 発着信中の画面に基本契約番号の名称または付加 番号の名称が表示されます。
- リダイヤルまたは着信履歴から発信する場合は、以 前発着信したマルチナンバーの名称が表示され、こ の番号で発信します。

▶ 8 8 6 7 ▶ メニュー項目を選択して操作

目を選択して操作	
メニュー項目	機能と操作
1 通常発信番号設	定
1 基本契約番	基本契約番号で電話をかけます。
号	▶「はい」を選択
2 付加番号 1	付加番号 1 で電話をかけます。
	▶「はい」を選択
3 付加番号2	付加番号2で電話をかけます。
	▶「はい」を選択
② 通常発信番号 設定確認	▶「はい」を選択
3 電話番号設定	基本契約番号の名称は、プロフィー
	ル情報の設定内容が表示されます。
お買い上げ時	▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶
基本契約番号	─ [登録]
名称:基本契約番 号	- 付加番号1または2名称:
電話番号:ご契約	付加番号の名称を入力します。こ
電話番号	の名称は、電話の着信画面やリダ
付加番号1	イヤル、着信履歴などに表示され
名称:付加番号1	ます。
付加番号2	全角で最大 10文字、半角で最大 20文字入力できます。
名称:付加番号2	付加番号1または2電話番号:
付加番号1、2	付加番号に登録する電話番号を入
電話番号:未登録	力します。
マルチナンバー発信:無効	• 最大26桁入力できます。
1吉、無効	マルチナンバー発信:
	「有効」に設定すると、電話をかけ
	るときにサブメニューからマルチ
	ナンバーの発信番号を選択できま
	す。
4 着信設定	1 または 2 ▶ 下記の各項目
お買い上げ時	を選択して設定 ▶ ・
[付加番号1、付	付加番号ごとの着信時の動作を使
加番号2]	用するかどうかを設定します。
個別設定:OFF	「着信音」「イメージ表示」の設定
	操作→P112 「音声電話の着信時
	の動作を変更する」

電話番号を選択して電話をかける

●電話番号設定のマルチナンバー発信を「無効」に設定すると、マルチナンバーを選択できません。

電話番号を入力 ▶ (学) (4) (1 ~ (3) ▶ (5) [発信]

お知らせー

- リダイヤルまたは着信履歴から操作する場合は、し「マルチナンバー」を選択します。
- 伝言メモ一覧、音声メモ一覧、スケジュールのメンバー リスト一覧画面から操作する場合は、「タ」を押し「発信 オプション」を選択します。
- ・FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の電話帳 覧から操作する場合は、「タを押し「発信オプション/ メール」→「発信オプション」を選択し、電話番号の詳 細画面から操作する場合は、「タを押し「着もじ/マルチ ナンバー」→「マルチナンバー」を選択します。

通話中着信設定

通話中着信動作選択の設定を開始/停止したり、設定 内容を確認したりします。

1 (P) ■ (8) ■ (8) ■ メニュー項目を選択して操作

メニュー項目	機能と操作	
1 通話中着信設 定開始	▶「はい」を選択	
② 通話中着信設 定停止	▶「はい」を選択	
3 通話中着信設 定確認	▶「はい」を選択	

通話中着信動作選択

通話中に電話がかかってきたときの 対応方法を選択する

お買い上げ時 通常着信

留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッチホンをご契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話、または64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- 留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッチホンを契約されていない場合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 通話中着信動作選択を利用する場合は、あらかじめ 通話中着信設定を開始に設定してください。

1 () 8 (8 (6 (9)) メニュー項目を選択して操作

口で送がし	日で選択して採旧	
メニュー項目	機能と操作	
① 通常着信	留守番電話サービス、キャッチホン、または転送でんわサービスを開始に設定しているときは、各サービスが作動します。 キャッチホンを停止に設定しているときは、音声電話または64Kアータ通信を終了し、かかってきた音声電話に応答できます。また、音声電話中にかかってきた音声電話の対応を選択できます。→P63	
2 留守番電話	通話中にかかってきた音声電話また はテレビ電話を、留守番電話サービ スに接続します。	
③転送でんわ	通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話、または64Kデータ通信を、あらかじめ登録している転送先に転送します。 ・64Kデータ通信中に64Kデータ通信を着信した場合は転送されません。	
4 着信拒否	通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話、または64Kデータ通信の着信を拒否します。	

データ通信

データ通信について	414
ご利用になる前に	414
データ通信の準備の流れ	416
AT コマンドについて	417
CD-ROM について	417
ドコモケータイ datalink の紹介	417

データ通信について、詳細は付属のCD-ROM内の「PDF版「データ通信マニュアル」」をご覧ください。「PDF版「データ通信マニュアル」」をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細は、「Adobe Reader ヘルブ」をご覧ください。

データ通信について

USBケーブルを使ってパソコンとFOMA端末を接続し、データ通信が利用できます。

利用できる通信形態

利用できる通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- ●パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、付属のCD-ROMからソフトのインストールや各種設定を行う必要があります。
- OSをアップグレードして使用されている場合の動作 は保証いたしかねます。
- FOMA端末は、FAX通信やRemote Wakeupには 対応していません。
- ドコモのPDA、museaやsigmarion II、sigmarion IIと接続してデータ通信が行えます。ただし、musea やsigmarion II をご利用の場合は、これらのアップ デートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メール の送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりと りする場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信 料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uなど、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

※ FOMAハイスピードエリア外やmoperaなど HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコモのPDA、museaやsigmarion II、sigmarion IIなどHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、送受信ともに最大384kbpsでの接続になります。

64Kデータ通信

データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い 送受信を行う場合に適しています。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMA64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64kbpsのアクセスポイントを利用して、64kbpsの安定した通信速度でデータを送受信できます。

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

データ転送

電話帳やメールなどのデータを送受信する、課金が発生しない通信形態です。

● 赤外線通信/iC通信を使っても、他のFOMA端末や 携帯電話、パソコンなどとデータを送受信できます。

ご利用になる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、 次のとおりです。

項目	必要環境	
パソコン本体	USBポート (USB仕様1.1/2.0 に準拠)を持つPC/AT互換機	
OS(各日本語版)	Windows 2000、XP	
必要メモリ**	Windows 2000:64MB以上 Windows XP :128MB以上	
ハードディスク 容量 [※]	5MB以上の空き容量	

- ※ FOMA PC設定ソフトの動作環境です。パソコンのシステム構成によっては異なる場合があります。
- 動作環境によってはで使用になれない場合があります。
- ●上記の動作環境以外でのご使用について、当社では 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。

- F903iX HIGH-SPEED付属のUSBケーブル
- 付属のCD-ROM「FOMA® F903iX HIGH-SPEED 用CD-ROM I
- ※ USBケーブルは付属品を利用されるか、専用の FOMA USB接続ケーブルまたはFOMA 充電機能 付USB接続ケーブル 01をお買い求めください。 パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が 異なるため利用できません。
- ※ 本書では、付属のUSBケーブルでの場合を例に説明しています。

で利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンでインターネットを利用する場合、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

● ドコモのインターネット接続サービスmopera Uや mopera がご利用いただけます。

mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもご利用いただけます。FOMA端末でのインターネット接続には、ブロードバンド接続オプションなどに対応したmopera Uのご利用をおすすめします。

moperaはお申し込みが不要で、月額使用料は無料です。今すぐインターネットに接続したい方に便利なサービスです。

接続先(プロバイダなど)について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64kbps対応の接続先をご利用ください。

● PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信やDoPa のアクセスポイントには接続できません。

ユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力してください。IDとパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス 認証について

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証でFirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定してください。詳細は付属のCD-ROM内の「FirstPassManual」をご覧ください。

「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推奨) が必要です。パソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからインストールできます。


パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64kbpsに対応していること
- ※ 上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりするときは通信できない場合があります。

データ通信の準備の流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。



通信設定ファイル(ドライバ)について

パソコンに接続してパケット通信または64Kデータ通信を行うには、通信設定ファイルをインストールする必要があります。

FOMA PC設定ソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、パケット通信または64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単な操作で設定できます。

インストール/アンインストール前の注意

- 通信設定ファイルやFOMA PC設定ソフトのインストール/アンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- 操作を始める前に他のプログラムが稼動中でない ことを確認し、稼動中のプログラムがある場合は終 てしてください。
- パソコンの操作方法、管理者権限の設定などについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

■ データ诵信の用語集

● APN (Access Point Name)

パケット通信で接続するプロバイダなどを識別する文字列。たとえば、mopera Uは「mopera. net」がAPNとなります。

cid (Context Identifier)

FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号。FOMA端末では1から10までの10件が使えます。

- DNS (Domain Name System) ドメインネーム (例: nttdocomo.co.jp) を、 コンピュータで使うIPアドレスに変換するシ
- コンピュータで使うIPアドレスに変換するシステムのこと。 ◆ HSDPA (High Speed Downlink Packet
- Access) 第3世代(3G)携帯電話方式「W-CDMA」の データ通信を高速化した規格。
- OBEX (Object Exchange)

データ通信の国際規格の1つ。OBEXに対応している携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどの間で、データの送受信ができます。

QoS (Quality of Service)

サービスの品質。通信時にユーザーの意図どおりに、回線を利用するための技術。FOMA端末では、接続するときの通信速度などを設定できます。

• W-TCP

FOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータ。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

● 管理者権限

OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバやソフトなどのインストール/アンインストールができません。

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を 設定するためのコマンド(命令)です。FOMA端末は ATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や 独自のATコマンドをサポートしています。

ATコマンドの詳細は付属のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」をご覧ください。

CD-ROMについて

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、PDF版「データ通信マニュアル」、PDF版「区点コード一覧」などが収録されています。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

■ 収録ソフト/PDF

- F903iX HIGH-SPEED通信設定ファイル
- FOMA PC設定ソフト
- FirstPass PCソフト
- ドコモケータイdatalinkのご案内
- PDF版「データ通信マニュアル」/「Manual for Data Communication」
- PDF版「区点コード一覧」/「Kuten Code List」
- FOMA FシリーズデータリンクソフトVer.2.80
- ポータブルデバイス用パソコン環境診断(音楽 データ転送のためのパソコン環境を診断するソ フトウェア)
- Adobe® Reader® 7.0
- ナップスターのご案内
- mopera Uのご案内

CD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[はい]をクリックしてください。

※ 画面はWindows XPを使用した場合の例です。 お使いのパソコンの環境により異なる場合があ ります。



ドコモケータイdatalinkの紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電話の電話帳やメールなどをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのWEBサイトで提供しております。詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属のCD-ROMから下記サイトへのアクセスも可能です。

http://datalink.nttdocomo.co.ip

USBケーブルが必要となります。

ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧ください。 なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、な



文字入力

文字入力について	420
かな入力方式で文字を入力するかな入力方式	421
便利な入力機能を使って文字を入力する	423
定型文を登録する定型文登録	425
文字をコピー/切り取りして貼り付ける	425
区点コードで入力する 区点コード入力	426
よく使う単語をあらかじめ登録する	426
パスワードをあらかじめ登録するパスワードマネージャー	427
ダウンロードした辞書を使用するダウンロード辞書	428
スロット入力方式で文字を入力するスロット入力方式	428
入力方法を設定する	429

区点コード一覧について、詳細は付属のCD-ROM内の「PDF版「区点コード一覧」」をご覧ください。「PDF版「区点コード一覧」」をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推奨) が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細は、「Adobe Reader ヘルプ」をご覧ください。

文字入力について

ここでは、電話帳やメールなどで文字を入力する方法 を説明します。

- ◆ 文字の入力方式には、かな入力方式とスロット入力 方式があります。→P421、P428
- 入力できる文字の種類には、全角文字(ひらがな/ 漢字/カタカナ/英字/数字/記号/絵文字)、半 角文字(カタカナ/英字/数字/記号)があります。 全角の文字や空白、改行は、半角文字2文字分にカ ウントされます。半角文字では、濁点と半濁点も1 文字分にカウントされます。
- ◆ 入力できる漢字はJIS第一水準漢字と第二水準漢字 の6355文字です。
- 複雑な漢字は、変形または省略して表示されます。


文字入力画面の見かた

文字の入力方法には、全画面入力と、インライン入力の2種類があります。

- 入力欄によっては、どちらか一方の入力方法しか利用できない場合があります。
- 貼り付けや定型文入力などで入力可能な文字数を 超えた場合、超過分は削除されます。
- ◆本書では文字入力の最後に (●) [確定] を押す操作も 含めて「入力する」と表記しています。

■ 全画面入力

入力欄を選択すると、入力エリアが全画面表示され ます。



■ インライン入力

画面を切り替えずに入力欄にカーソルを合わせて、 文字を直接入力します。



文字入力用のガイド表示領域

文字を確定した状態

日付・時刻など数字を入力する入力欄によっては、入力欄を選択して
 できる場合があります。

文字入力画面でのサブメニューの操作


項目	参照先
1コピー	P425
②切り取り	P425
3貼り付け	P426
4定型文・パスワード引用	P423、P424、P426
5 絵文字・記号・顔文字	P423
6 単語・パスワード登録	P425、P426、P427
7入力設定	P429
8編集終了※	

- ※ スロット入力方式で入力中にのみ表示されます。
- ◆ 文字を確定する前やデコメールの装飾選択画面では、サブメニューは表示されません。

入力モードを切り替える

文字入力画面で(金)

押すたびに入力モードは次のように切り替わります。



- ゆを押しても、入力モードを切り替えられます。
- ⑦で全角と半角が切り替えられます。
- スロット入力方式では半角数字は表示されません。また、全角と半角の切り替えはできません。

7 📵 [選択] を押す

ひらがな/漢字(全角)

切り替え項目と入力モード

切り替え項目	入力3	Eード
漢	ひらがな/漢字	漢字
77	半角カタカナ	半カナ
Aa	半角英字	半英
12**	半角数字	半数
ア*	全角カタカナ	全か
A **	全角英字	全英
1**	全角数字	全数

- ※ スロット入力方式では表示されません。
- ◆ 文字入力画面によって切り替えられる入力モード は異なります。
- 単語登録の読みを入力するときは全かなが表示されます。

かな入力方式

かな入力方式で文字を入力する

かな入力方式では、1つのキーに複数の文字が割り当 ててあり、キーを押すたびに文字が替わります。

- 文字の割り当て一覧→P444
- 文字を入力して約1秒経過すると、カーソルは右に 移動します。移動するまでの秒数は入力設定で変更 できます。→P429

文字を入力する<かな漢字変換>

〈例〉電話帳の登録で「企業」と入力するとき

名前の入力欄を選択



2 「きぎょう」と入力 「き」: 「2¹を2回

_____ 「ぎ」: カーソルが右に移動したら**2** を2回 ▶

(★)
[よ]: 8 を3回 ▶

━ 候補選択リスト

入力中は次の操作ができます。

🔂:大文字と小文字の切り替え

■:1つ前の文字に戻す

★: 文字の取り消し※: 濁点、半濁点の付加(例: …→ほ→ぼ→ぽ→ぽ→ほ→…)

🤾 🤍 を押す



- 候補選択リストが表示されていないときは、(る)を押しても、かな漢字変換されます。
- (よ)を押すと、変換前の状態に戻ります。
- 変換しないときは、
 で押さずに操作4に進みます。

■ 変換候補一覧を表示する:

▼ を押しても目的の文字が表示されないときは、⑥ を押すか、もう一度 ▼ を押すと変換候補一覧が表示されます。

■ カナ英数候補一覧を表示する:

ひらがなを入力中に を押すと、カナ英数、日付、時刻などが一覧で表示されます。







カナ英数候補一覧

変換候補一覧

変換候補一覧またはカナ候補一覧が複数ページあるときは、 または を押すとページが切り替わります。各候補に割り当てられている項目番号のダイヤルキーを押すか ●を押して、変換候補またはカナ英数候補を選択します。

421

____ ●を押す

■ 文字を挿入する:

◆ を押して挿入する位置までカーソルを移動し、文字を入力します。入力した文字はカーソル位置に挿入されます。

■ 文字を削除する:

- カーソルが入力文字の途中にある場合 (例:ドコモ太郎)
 - **(血)**を押すと、カーソル位置の1文字が削除されます。
 - (通)を1秒以上押すと、カーソル位置の文字とそれ以降のすべての文字が削除されます。
- カーソルが入力文字の末尾にある場合 (例:ドコモ太郎
 - **(上)** を押すと、カーソルの左の1文字が削除されます。
 - **(血**) を1秒以上押すと、すべての入力文字 が削除されます。

■ 改行する:

改行する位置にカーソルを移動し、**(#)**を押します。

入力欄によっては改行できない場合があります。

【● [確定] を押す

お知らせ -

- 濁点、半濁点を入力してから
 ☆ を押しても、1つ前の 文字には戻せません。
- 入力中にをを押してカーソルを右に移動した場合は、次の操作はできません。

□: 大文字と小文字の切り替え(ひらがな、全角/半角カタカナ、全角/半角英字)

☑: 1つ前の文字に戻す


• ひらがなで読みを入力して、絵文字や記号、アルファ ベット、ギリシャ文字などに変換できます。

読みと文字の対応→P449「絵文字入力変換表」、 P453「特殊記号入力変換表」

複数の文節を一括変換する

● 全角で最大24文字変換できます。

〈例〉「イタリア料理を食べにいこう。」と入力するとき




入力予測機能を使って文字を入力する

入力予測機能は、文字を入力したときに、読みの先頭部分が一致する単語の候補選択リストが表示される機能です。候補選択リストには、一度入力した単語が自動的に変換学習データとして登録されるため、次に同じ内容を入力するときには、先頭の文字を入力するだけですばやく入力できます。

- ●標準搭載の単語の他に、次の単語や文字列が候補として表示されます。
 - かな漢字変換で入力した単語
 - 単語登録した文字列
 - ダウンロード辞書から選択した単語
- 入力予測機能は、ひらがな/漢字モードでのみ利用できます。ただし、次の場合は利用できません。
 - インライン入力 スロット入力

文字を入力



• 1文字、2文字、3文字と文字を入力するたび に候補は絞り込まれます。

② ▶ 候補を選択



または を押すとページが切り替わりま

「閉じる」を選択

変換学習リセットをする

候補選択リストに変換学習データとして登録された データを、リセットしてお買い上げ時の状態に戻しま す。

[5] ▶ [8] (7] [3] ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

便利な入力機能を使って文字を入力 する

便利な入力機能を使って、絵文字や記号、定型文など を入力したり、データを引用したりできます。

定型文を入力する

定型文一覧→P445

文字入力画面で (5) ◆ (4) (1) ▶ (1)~B

定型文種別 2 装飾線 3 アドレス・データ形式 4 ビジネス ⑤ プライベート 6 文例集 ? 絵文字対応 图 英語文

- 定型文を登録すると、 9 が選択できます。
- メール本文の入力画面では **(を)** (1) を押 します。

1~8

• 定型文の内容を確認するときは、定型文にカー ソルを合わせて 💬 を押します。 🕡 を押すと定 型文が入力されます。

給文字・記号を入力する

- 絵文字・記号―覧→P448
- 配号は入力可能なもののみ一覧表示されます。

〈例〉絵文字を入力するとき

文字入力画面で「四



入力履歴欄

絵文字一覧の絵文字 1 と 絵文字2、記号一覧の全 角記号と半角記号の最初 のページに表示されま

-絵文字リスト

- 一のを押すたびに、絵文字1と絵文字2が切り 替わります。
- 一覧を押すと、記号が入力できます。押すたび に、全角記号と半角記号が切り替わります。
- 高または 合を押すとページが切り替わりま す。

■ デコメ絵文字(絵文字D)を入力する:

メール本文の入力画面または署名編集の入力 画面では、一を押すたびに絵文字リストが絵 文字 1 →絵文字2→絵文字Dに切り替わりま す。絵文字Dの絵文字リストには「デコメ絵文 字」フォルダに保存されている画像が表示さ れます。選択するとデコメ絵文字が入力され、 絵文字リストが閉じます。

デコメ絵文字のダウンロード方法→P201

入力する絵文字を選択

(ようで)を押して、絵文字リストを閉じます。

• 入力履歴欄には、最近入力したものから順に、 絵文字または記号が最大10文字表示され、文 字を選択できます。ただし、絵文字Dは入力履 歴欄の表示はされません。

お知らせ・

- 絵文字や記号の読みを入力しても変換できます。 →P449、P453
- 絵文字や記号は、赤外線通信などでデータ転送を行った 際、正しく表示されない場合があります。
- 文字入力画面ででを押し、「絵文字・記号・顔文字」→ 「絵文字」または「記号」を選択しても入力できます。こ のとき、 中を押すと入力履歴欄の上に連続入力欄が表 示され、絵文字は最大10文字、記号は全角で最大10文 字、半角で最大20文字連続して選択できます。スロッ ト入力方式の場合は、この方法で入力します。ただし、 絵文字Dは連続入力欄の表示はされません。
- 「デコメ絵文字」フォルダに画像が保存されていない場 合、メール本文の入力画面または署名編集の入力画面で ▼ を押して切り替えても、絵文字Dは表示されません。 また、サブメニューから絵文字Dを表示したときは、絵 文字リストが空白で表示されます。

423

- ・メール本文の入力画面または署名編集の入力画面で を押し、「デコレーション」 → 「画像挿入」を選択して 「本体」またはmicroSDメモリーカードを取り付けてい る場合のみ「microSD」を選択しても、デコメ絵文字 が挿入できます。
- 文字入力画面でを押し、「絵文字・記号・顔文字」→ 「記号」を選択したときは、左側のカッコ(例:{)を選択すると、右側のカッコ(例:})も自動的に入力されます。

顔文字を入力する

- 顔文字一覧→P454
- 文字入力画面で (▽) ▶ [5] [3] ▶ [2] ~ [9]



- メール本文の入力画面では (を) (6) (3) を押します。

7 1~9

お知らせ =

顔文字は「かお」または「かおもじ」と入力するか、読みを入力しても変換できます。→P454

データを引用して文字を入力する

パスワードマネージャーに登録済みのパスワード、電話帳データ、プロフィール情報の登録内容、電卓の計算結果、バーコードリーダーで読み取ったデータの文字列情報を引用して入力できます。

● 電卓の計算結果は、スケジュール帳とメモ帳に引用できます。バーコードリーダーの読み取りデータは、URL入力画面と i モードまたはフルブラウザ中の文字入力画面で引用できます。それ以外のデータはすべての文字入力画面で引用できますが、文字入力画面と引用データが同じ機能のとき(電話帳の文字入力画面における電話帳データなど)には引用できません。

パスワードの内容を引用する

文字入力画面で (型) ▶ (4) (3) ▶ 認証操 作



- メール本文の入力画面では 5 3 を押します。
- 🤈 引用するパスワードデータを選択

電話帳データの内容を引用する

文字入力画面で (ラ) ▶ (4) (4) ▶ 引用する電話帳データを選択



- メール本文の入力画面では (写) 5 4 を押します。
- 🤈 引用する内容を選択

プロフィール情報の内容を引用する

文字入力画面で (型) ▶ (4) [5] ▶ 認証操作



- メール本文の入力画面では **5** 5 を押します。
- 🤈 引用するプロフィール情報を選択

電卓の計算結果を引用する

- 文字入力画面で 4 6 ≥ 計算する
- 🤈 📵 [挿入] を押す

バーコードリーダーの読み取りデータを引 用する

文字入力画面で (型) ▶ (4) (6) 起動時に接写撮影になります。

) コードを読み取る ▶ **●** [確定]

定型文登録

定型文を登録する

● 最大50件登録できます。

1 (多)2 (新しい定型文>)3 (4 (9) を選択

- 登録済みの定型文を確認するときは、確認する 定型文にカーソルを合わせて ♥ を押します。
 ●を押すと編集できます。
- 定型文を削除するときは、削除する定型文に カーソルを合わせてでを押し、「はい」を選択 します。

🤈 定型文を入力

全角で最大64文字、半角で最大128文字入力できます。

💬 [登録] を押す

定型文は「ユーザ作成」に登録されます。

登録済みの定型文を編集したときは確認画面が表示されます。上書き登録するときは「はい」を、登録を中止するときは「いいえ」を選択します。

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して定型文に登録します。

メール本文の入力画面では (アイ) (2) を押します。

7 開始位置を選択

- 全文を選択する場合は、 (です) を押します。 操作4に進みます。
- メール本文の入力画面で全文を選択する場合は、 は、 は を押します。操作4に進みます。

2 終了位置を選択

選択した範囲の文字が定型文編集画面に表示されます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、ಶ
- 開始位置から文末までを選択する場合は、●を押します。

🚹 💬 [登録] を押す

を押します。

お知らせ・

上記操作で選択した入力済みの文字列内に空白が含まれていた場合は、次の動作となります。

空白のみ : 定型文として登録不可 文字列の前後に空白 : 文字列のみ有効 文字と文字の間に空白 : 空白も有効

文字入力中に登録する場合に、定型文がすでに50件登録されていると定型文登録の一覧が表示されます。新たに登録するときは、一覧から登録データを削除するか、登録済みの定型文を編集してください。

文字をコピー/切り取りして貼り付ける

文字入力画面から文字のコピーや切り取りを行い、別の場所に貼り付けます。別の文字入力画面に貼り付けることもできます。

● コピーまたは切り取った文字は、新たにコピーまたは切り取りを行うか電源を切るまで記録され、何度でも貼り付けられます。

文字をコピー/切り取りする

入力済みの文字を選択してコピーしたり切り取った りします。

〈例〉文字をコピーするとき

文字入力画面で 🗗 ▶ 📵

- 文字を切り取るときは 👨 🔼 を押します。
- メール本文の入力画面では ② 2 を押すと コピーし、② 3 を押すと切り取りします。

🤈 開始位置を選択

- 全文を選択する場合は、 (で) (を押します。
- メール本文の入力画面で全文を選択する場合は、は、を押します。

2 終了位置を選択

選択した範囲の文字がコピーされます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、を押します。
- 開始位置から文末までを選択する場合は、を押します。

文字を貼り付ける

● 貼り付けたとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、すべての文字を貼り付けることができない旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、入力可能な文字数以降が消去された文章が貼り付けられます。

文字がカーソル位置に挿入されます。

メール本文の入力画面では同くる。

お知らせ =

- コピーまたは切り取った文字種と、貼り付け先の文字種 が適合しているときのみ、貼り付けられます。たとえば、 メールアドレスの入力欄にひらがなや漢字などの文字 は貼り付けられません。
- ・改行が入力できない入力画面に改行を含んだ文字列を 貼り付けた場合、改行は空白に置き換えられます。

区点コード入力

区点コードで入力する

区点コード一覧表にある文字、数字、記号を4桁の区点コードを使って入力します。

●区点コード一覧について、詳細は付属のCD-ROM内の「PDF版「区点コード一覧」」をご覧ください。「PDF版「区点コード一覧」」をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推奨) が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細は、「Adobe Reader ヘルプ」をご覧ください。

〈例〉「携」(区点コード2340)を入力するとき


- 文字入力画面で (ジント4桁の 区点コード (この場合は (2) (3) (4) (0) を入力 ▶ (④) [確定]
 - メール本文の入力画面では 5 2 を押します。

単語登録

よく使う単語をあらかじめ登録する

よく使う単語をあらかじめ登録しておくと、文字の変換のときに簡単に呼び出せます。

● 最大200件登録できます。また、同じ読みの単語は、 最大5件登録できます。



- 登録済みの単語を確認するときは、単語にカー ソルを合わせて ●を押します。●を押すと編 集できます。
- 単語を削除するときは、削除する単語にカーソルを合わせてをかを押し、「削除」を選択します。登録した単語を全件削除するときは、「すべて削除」を選択します。

🤈 単語の入力欄に登録する単語を入力

単語編集	
単語	
読み	

- 全角で最大 12 文字、半角で最大 24 文字入力できます。
- 登録できる文字の種類は次のとおりです。
 - ひらがな/漢字 全角/半角カタカナ
 - 全角/半角英字 全角/半角数字
 - 全角/半角記号 絵文字

2 読みの入力欄に読みを入力

- ひらがなで最大8文字入力できます。
- 次の文字を先頭に入力すると、登録できません。
 - を、ん、あ、い、う、え、お、つ、や、ゆ、よ、わ、(濁点)、 (半濁点)、一(長音)
- 空白を入力すると、登録後に削除されます。

🚹 💬 [登録] を押す

登録済みの単語を編集したときは確認画面が表示されます。元の単語に上書きするときは「上書き登録」を、元の単語を残して新規に登録するときは「新規登録」を選択します。

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して単語登録できます。

メール本文の入力画面では (クライ) 1 を押します。

🤈 開始位置を選択

- 全文を選択する場合は、 (です) を押します。操作4に進みます。
- メール本文の入力画面で全文を選択する場合は、
 はたす。操作4に進みます。

? 終了位置を選択

選択した範囲の文字が単語入力欄に表示されます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、 (ラ) を押します。
- 開始位置から文末までを選択する場合は、●を押します。

/ 読みを入力 ▶ 💬 [登録]

お知らせ -

- 文字入力中に登録する場合に、単語がすでに200件登録 されていると単語登録の単語一覧画面が表示されます。 新たに登録するときは、一覧から単語を削除するか、登 銀済みの単語を編集してください。
- 改行を含んだ文字列を選択した場合は、空白に置き換えられます。

パスワードマネージャー

パスワードをあらかじめ登録する

IDやパスワード情報などを登録しておくと、認証が必要なサイトやホームページに接続する場合などに簡単に呼び出すことができます。

- パスワードマネージャーを使用するには、指紋認証を有効にする必要があります。→P147
- 最大50件登録できます。

ク ─ を押す

- 1件削除する: 削除するパスワードにカーソルを合わせて2 ▶ 「はい」を選択
- 複数削除する: 💗 ▶ 3 ▶ 削除するパス ワードを選択 ▶ 🖤 ▶ 「はい」を選択
- ■全件削除する: 🔊 🕨 (4) 🕨 「はい」を選択
- 順番を変更する: 順番を変更するパスワードにカーソルを合わせて ② ▶ 5 または

🤾 タイトルの入力欄にタイトルを入力

パスワード編集 タイトル	
パスワード	

全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。

⚠ パスワードの入力欄にパスワードを入力

- 全角で最大64文字、半角で最大128文字入力 できます。
- 🧲 💬 [登録] を押す

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択してパスワード登録できます。

・メール本文の入力画面では (ラ) ▶ (7) (3) を 押します。

🤈 開始位置を選択

- 全文を選択する場合は、
 (で) を押して認証操作を行い、操作4に進みます。
- メール本文の入力画面で全文を選択する場合は、
 はたかます。

3 終了位置を選択 ▶ 認証操作

選択した範囲の文字がパスワードの入力欄に表示されます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、・ 開始位置から文頭までを選択する場合は、
- 開始位置から文末までを選択する場合は、を押します。

_ タイトルを入力 ▶ 💬 [登録]

お知らせ =

• パスワードは登録した順に表示されます。

ダウンロード辞書

ダウンロードした辞書を使用する

ダウンロードした日本語変換用の辞書に登録されて いる用語を、変換候補として表示されるようにしま す。

- 最大5件の辞書を同時に使用できます。
- 辞書のダウンロード方法→P203

- 辞書の内容を確認するときは、辞書にカーソルを合わせてるを押します。
- 辞書を削除するときは、削除する辞書にカーソルを合わせて かを押し、「はい」を選択します。

スロット入力方式

スロット入力方式で文字を入力する

スロット入力ボード(上下2段の入力バー)に表示された文字から、☆を使って入力文字を指定します。

- スロット入力方式で入力するには、入力方式の設定が必要です。→P429
- 入力方式をスロット入力方式に設定していても、インライン入力ではかな入力方式になります。
- スロット入力方式では、全角文字のカタカナ、英字、 数字の入力と、入力予測機能を利用しての入力はできません。
- 文字の割り当て一覧→P445

■ スロット入力



- 上段と下段の入力バーを切り替えるときは、 を押します。
- スロット入力ボードで操作している場合に、入力 エリアを操作(文字のコピーやカーソル移動な ど)するときは、
 を押します。スロット入力 ボードの操作に戻すときはもう一度
 を押します。

〈例〉電話帳の登録で「企業」と入力するとき

名前の入力欄を選択 ▶ 「きぎょう」と入力

[き]: 📵を1回▶ ᡚを1回▶ 📵

「ぎ」: ● ▶ @を4回 ▶ ●

[ょ]: **() ()**



メール本文の入力画面では、**0**~**9**、**※** を押すと、スロット入力ボードが表示されます。

⑦ や押す



● を押しても目的の文字が表示されないときは、 ② を押すか、もう一度 ● を押すと変換候補が一覧表示されます。変換候補の一覧が複数ページあるときは、 ② または ② を押すとページが切り替わります。各候補に割り当てられている項目番号のダイヤルキーを押すか、 ③ を押して変換候補を選択します。ただし、 ② を押しても、カナ英数候補一覧は表示されません。

- 変換前の状態に戻して文字入力を続けるには (木ッ)を押します。
- 変換しないで確定するときは を押します。
 確定と同時にスロット入力ボードが有効になります。

② ●を押す

一回を押しても同様に操作できます。

入力設定

入力方法を設定する

お買い上げ時 入力方式:かな入力 入力予測:ON 自動カーソル:普通

下記の各項目を選択して設定下記の各項目を選択して設定下記の各項目を選択して設定

入力方式:

「かな入力」方式にするか「スロット入力」方式にするかを設定します。

•「スロット入力」に設定した場合は、入力予測、自動カーソルを設定できません。

入力予測:

候補選択リストを表示するかどうかを設定し ます。

自動カーソル:

カーソルが右側に自動移動するまでの時間を 設定します。

- 「OFF」に設定すると、カーソルは自動移動 しません。
- 「遅い」に設定すると、約 1.5 秒経過すると カーソルが移動します。
- 「普通」に設定すると、約1秒経過するとカー ソルが移動します。
- 「速い」に設定すると、約0.5 秒経過すると カーソルが移動します。

文字入力中に設定を変更する

- ◆ 文字が確定される前やデコメール装飾選択画面では変更できません。
- インライン入力中は自動カーソルの変更しかできません。

- メール本文の入力画面では **⑤** 3 を押します。
- 「かな入力」と「スロット入力」を切り替える ときは(1)を押します。
- 入力予測の ON / OFF を切り替えるときは2 を押します。
- 自動カーソルの移動時間を選択するときは
 3 を押し、1 ~ 4 を押して設定します。

お知らせ =

• 自動カーソルを「OFF」に設定した場合、同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字を入力した後 @ を押してカーソルを右に移動させてから次の文字を入力します。たとえば、「あい」と入力するときは、 1 @ 1 の順に押します。



付録/外部機器連携/困ったときには

メニュー一覧	432
お買い上げ時に登録されているデータ	440
ダイヤルキーの文字割り当て一覧(かな入力方式)	444
入力バーの文字割り当て一覧(スロット入力方式)	445
定型文一覧	445
絵文字・記号一覧	448
絵文字入力変換表	449
特殊記号入力変換表	453
顏文字一覧	454
マルチアクセスの組み合わせ	458
マルチタスクの組み合わせ	460
FOMA 端末から利用できるサービス	463
オプション・関連機器のご紹介	463
外部機器との連携	
FOMA Fシリーズデータリンクソフト	464
動画データを外部機器から取り込んで FOMA 端末で再生する	464
FOMA 端末で撮影した動画データをパソコンなどで再生する	465
困ったときには	
故障かな?と思ったら、まずチェック	465
こんな表示が出たらエラーメッセージー覧	469
保証とアフターサービス	475
i モード故障診断サイトについて	476
ソフトウェアを更新するソフトウェア更新	477
障害を引き起こすデータから FOMA 端末を守るスキャン機能	480
主な仕様	482
F903iX HIGH-SPEEDの保存・登録・保護件数	
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	484
日本輸出管理規制について	484

メニュー一覧

待受画面(FOMA端末を開いた状態)からショートカット操作で選択できるメニューの一覧です。

一覧表の見かた

- は、各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニューです。
- ▼ を押してからメニューの左に記載されている数字(項目番号)を順番に押すと、メニューが選択できます。 メニューの項目番号を選択する以外の方法がある場合には、() 内に該当するキーを記載しています。

〈例〉スケジュール帳のカレンダー画面を表示する方法

次の2とおりがあります。



1メール (▲)

		+\=-\	4 nz #
	メニュー	お買い上げ時	参照先
	受信メール		P241
2	新規メール (P222
3	チャットメール		P255
4	未送信メール		P241
5	送信メール		P241
6	問合せ		
	1 モード問合せ (サイドキー [▼] 1 秒以上)		P234
	2 SMS問合せ		P261
	3 メール選択受信		P233
	4 i モード問合せ設定	すべて選択	P252
7	SMS		
	1 SMS作成	======	P259
	② FOMAカード (UIM) 受信SMS		P262
	3 FOMAカード (UIM) 送信SMS		P262
	④ SMS設定	送信文字種:日本語*1 送達通知:要求しない 有効期間:3日*1 SMSC:ドコモ*1 アドレス : 81903101652*1 Type of Number : international*1	P261
8	テンプレート読込み		P229
9	メール設定		
	① メール着信設定	着信音選択 : メロディ/着信音2 着信イルミネーション設定 : 点滅/アクア バイブレータ設定: OFF 鳴動時間(秒): 10	P113
	チャットメール着信 設定	着信動作設定 : メール着信動作に従う	P113
	③ メール振り分け設定	[受信振り分け設定、送信振り分け設定] 振り分け: ON	P250
	4 署名設定	[自動挿入] する [署名編集] -	P252
	5 メール返信設定		
	1 メール返信引用設定	引用:する 引用文字:>	P253

		メニュー	お買い上げ時	参照先
9	メー	ル設定		
	5	メール返信設定		
		クイック返信設定	ON	P253
		3 クイック返信本 文登録	了解です 後で連絡します ごめんなさいm()m ありがとう(^-) OK	P253
	6	メールグループ		P252
	7	受信·表示設定		
		① 受信·自動送信表示	通知優先	P255
		メール選択受信 設定	OFF	P252
		3 メール受信添付 ファイル設定	すべて選択	P254
		4 添付ファイル自 動再生設定	自動再生する	P254
		5 メール一覧表示 設定	2行表示	P254

2 i ₹-ド(♠)

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 i Menu		P192
2 Bookmark		P198
3 Internet		
1 URL入力		P197
2 URL履歴		P197
3 ラストURL		P194
4 画面メモ		P200
5 i モード問合せ (サイドキー [▼] 1 秒以上)		P234
6 メッセージR/F		
■ メッセージR		P209
2 メッセージF		P209
3 メッセージ設定		
1 メッセージ自動表示	メッセージR優先	P209
2 i モード問合せ 設定	すべて選択	P252
3 添付ファイル 自動再生設定	自動再生する	P254

		メニュー	お買い上げ時	参照先
6	X:	ッセージR/F		
	3	メッセージ設定		
		4 メッセージ着信 設定	[メッセージR、メッセージ F] 着信音選択 : メロディ/着信音2 着信イルミネーション設定 : 点滅/アクア パイブレータ設定: OFF 鳴動時間(秒): 10	P113
7	j -	チャネル	7/6220F51E6 (12) 1 1 0	
	1	i チャネル一覧 (🔐)		P217
	2	テロップ表示設定	テロップ表示:表示する テロップ速度:普通	P217
	3	i チャネル初期化		P217
8	_ j =	Eード設定		
	1	ツータッチサイト表 示		P199
	2	接続待ち時間設定	60秒間	P206
	3	照明設定	常灯	P207
	4	i モード中プッシュ トーク着信	プッシュトーク着信優先	P91
	5	証明書設定		
		1 証明書管理*2	CA証明書 1~11 ドコモ証明書 1 ^{※1}	P211
		ユーザ証明書操作		P212
		3 証明書発行接続 先設定	接続先:ドコモ	P213
		4 暗証番号入力省 略設定	省略する	P213
	6	表示・効果設定	画像、アニメーション :表示する 端末情報データ利用設定 :利用する 効果音設定:ON	P207
	7	i モーション設定	自動再生設定 : 自動再生する	P215
	8	接続先設定	i モード (FOMAカード)	P206
9	フリ	レブラウザ		
	1	ホーム		P316
	2	Bookmark		P316
	3	Internet	<u> </u>	
		1 URL入力		P316
		2 URL履歴		P316
		3 ラストURL		P316
	4	フルブラウザ設定		
		1 ホーム設定		P320
		② Cookie設定/削 除	Cookie : 有効(確認なし)	P320
		3 Script設定	Script実行:有効 ウィンドウオープンガード : 無効	P320
		4 表示モード設定	PCモード	P320
		5 画像表示設定	画像、アニメーション : 表示する	P321
		6 アクセス設定	利用しますか。 : 利用しない	P321
		7 Referer設定	送信する	P321
		8 画面表示設定	標準画面表示	P322

3 i アプリ

	メニュー	お買い上げ時	参照先
1	ソフト一覧 (@ 1秒以上)		P289
2	i アプリ設定		
	1 ソフトの並べ替え	使用日時順	P301
	2 自動起動設定	ON	P297
	3 ソフト情報表示設定	OFF	P289
	4 照明設定	端末設定に従う	P291
	5 バイブレータ設定	ON	P292
	⑥ ツータッチ i アプリ 表示		P296
3	履歴表示	[起動失敗履歴、異常終了履歴、セキュリティエラー履歴] -	P290 P297 P299

4 電話帳/履歴

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 電話帳検索	全件表示(50音)	P99
2 電話帳登録		P95
③ FOMAカード (UIM) 登録		P97
4 プッシュトーク電話帳 (2)		P86
5 着信履歴(②)		P51
⑤ リダイヤル (◎)		P51
☑ 伝言メモ/音声メモ(サ	イドキー [▲] 1秒以上)	
1 伝言メモ設定	停止する	P70
② 伝言メモ一覧		P72
3 音声メモ録音		P396
4 音声メモ一覧		P396
8 メール送受信履歴		
1 メール送信履歴		P247
2 メール受信履歴		P247
9 プロフィール情報	あなたの名前、メールアド レス: - 自局電話番号 : ご契約電話番号 ^{※1}	P44 P394

5 データBOX

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 マイピクチャ		P324
2 ミュージック		P276
3 ミュージックチャネル		P266
4 i モーション		P332
5 メロディ		P345
⑥ マイドキュメント		P374
7 キャラ電		P341
8 きせかえツール		P135
9 その他		P379

6 LifeKit

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 ミュージックチャネル		P266
2 バーコードリーダー		P187
3 赤外線·iC·PC連携		
1 赤外線受信		P369
2 赤外線全件送信		P368
3 iC全件送信		P368
昼信済みデータ保存		P370
5 データ送受信設定	通信終了音:OFF 自動認証:なし 電話帳の画像送信:あり	P371

6 LifeKitの続き

	メニュー	お買い上げ時	参照先
3	赤外線·iC·PC連携		
	6 USBモード設定*3	通信モード	P359
4	トルカ		P307
5	ICカード		
	 ICカード一覧 		P305
	② ICカードロック (※) 1秒以上)	OFF	P312
	③ ICカードロック時動 作設定	ICカード機能停止	P313
	4 ICカードオート ロック設定	オートロック:OFF	P313
	5 ICカードロック解除 予約		P313
	電源OFF時ICロック設定	直前のロック状態を継続	P314
6	microSD		P351
7	カメラ		
	1 静止画撮影(6)		P171
	2 動画撮影 (⑥ 1秒以上)		P176
8	サウンドレコーダー		P371
9	電話帳お預かりサービス		•
	お預かりセンターに接続		P109
	2 電話帳通信履歴表示		P109
	3 送信設定	電話帳内画像送信:なし	P109

7ステーショナリー

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 スケジュール帳 (♥1秒以上)		P385
2 メモ帳		P399
3 目覚まし		P384
4 電卓		P398
5 辞典		P400
⑥ お知らせタイマー	03分	P383

8設定/NWサービス^{※4}

	メニュー			1 —	お買い上げ時	参照先
1	1 音/バイブ					
	1	音詞	定			
	1 電話着信音					
			1	電話着信音	電話:メロディ/着信音 1	P114
			2	テレビ電話 着信音	テレビ電話 : メロディ/ハープ	P114
			3	プッシュ トーク着信 音	プッシュトーク : メロディ/着信音3	P114
			4	発番号なし 動作設定	[非通知設定、公衆電話、通知不可能] 設定解除	P161
		2	Х-	-ル・メッセ-	-ジ着信音	
			1	メール着信 音	メール : メロディ/着信音2	P114
			2	チャット メール着信 音	チャットメール : メール連動	P114
			3	メッセージ R着信音	メッセージR : メロディ/着信音2	P114
			4	メッセージ F着信音	メッセージF : メロディ/着信音2	P114

音が大力 音談定 日覚まし音 デメロディ/目覚まし時 P117 ました ました デオロット P117 ました デオロット P117 ました デオロット P117 ました デオロット P117 ドルク P119 P118 P119 P118			>	(ニュー	お買い上げ時	参照先
3 アラーム音]	音/	/J.(.	イブ		
日覚まし音 日覚まし音		1	音	9定		
: メロディ/目覚まし時 P117 P119 P118 P119 P118 P119 P118 P118			3	アラーム音		
ル音				1 目覚まし音	: メロディ/目覚まし時	P117
1 キー/開閉 シガレット					: メロディ/時間になり ました 予告アラーム : メロディ/もうすぐ予	P117
回転操作音			4	操作確認音		
シャッター P119 B B B B B B B B B					シガレット	P119
ライッター P119 S 充電確認音				シャッター	標準	P119
画話保留・警告音				シャッター	標準	P119
● 通話保留・警告音			5		ON	P119
I 応答保留ガ イダンス設定 P67			ı			1
3 通話品質ア アラーム高音 P120 P20 P				イダンス設	保留音:内蔵音	P67
ラーム音				② 通話保留音	ENTERTAINER	P120
ラーム音					アラーム高音	P120
A音				ラーム音		P120
1 電話着信音量				─ 厶音	ON	P120
2 メール・メッセージ着信音量		2			T	
3 受話音量						P117
1 日覚まし音]			
1 目覚まし音					Level4	PII/
量			4		I	
ル音量				量		P117
6 トルカ取得音量 Level4				ル音量		
T + - / 開閉回転						
操作音量 P117 3 バイブレータ設定 「1 電話着信時 OFF P118 2 テレビ電話 OFF P118 3 ブッシュトーク着信 P118 2 メール・メッセージ着信時 「1 メール着信 OFF P118 2 チャットメール着信 OFF P118 3 メッセージ OFF P118 4 メッセージ OFF P118						PII/
③ バイブレータ設定 1 電話着信時 OFF P118 ② テレビ電話 OFF P118 ③ ブッシュ トーク着信 P118 OFF P118 ② メール・メッセージ着信時 P118 ② メール・メッセージ着信時 P118 ② チャット メール着信 OFF P118 P118 ③ メッセージ OFF P118 P118 ④ メッセージ OFF P118 P118			-	1 / 1/10/25	LCVCI4	P117
1 電話着信時 OFF P118 2 テレビ電話 合時 OFF P118 3 ブッシュ トーク着信 時 P118 2 メール・メッセージ着信時 P118 1 メール着信 OFF		3	11-			
 電話着信時 OFF P118 ラレビ電話 OFF P118 ブッシュトーク着信 P118 メール・メッセージ着信時 P118 メール・メッセージ着信時 P118 チャットメール着信 OFF P118 メッセージ OFF P118 メッセージ OFF P118 メッセージ OFF P118 			_			
着信時 3 ブッシュトーク着信時 1 メール・メッセージ着信時 1 メール着信 OFF P118 2 メール・メッセージ着信時 1 メール着信 OFF P118 3 メッセージ OFF P118 4 メッセージ OFF P118				1 電話着信時	OFF	P118
トーク着信 P118 ② メール・メッセージ着信時 ① メール・消毒信 OFF P118 ② チャット メール着信 P118 ③ メッセージ OFF P118 4 メッセージ OFF P118					OFF	P118
1 メール着信 OFF P118 2 チャット メール着信 ー P118 3 メッセージ R着信時 OFF P118 4 メッセージ OFF P118				トーク着信	OFF	P118
1 メール着信 BB OFF BB 2 チャット メール着信 BB P118 3 メッセージ OFF R着信時 P118 4 メッセージ OFF D118			2	メール・メッセー	- -ジ着信時	
メール着信時 P118 3 メッセージ P118 P118 4 メッセージ OFF P118				1 メール着信		P118
R着信時 P118 4 メッセージ OFF P118				メール着信		P118
					OFF	P118
					OFF	P118

		メニュー	お買い上げ時	参照先
1	音/	/バイブ	•	
	3	バイブレータ設定		
		3 アラーム鳴動印		1
		1 目覚ましゅ 動時		P118
		② スケジュー ル鳴動時	- OFF	P118
		4 i アプリ利用		P118
	4	マナーモード選択	通常マナーモード	P122
	5	呼出動作開始時間 定	養信呼出動作: OFF	P161
	6	ステレオ効果設定		
		 動画 (iモーション 	OFF)	P116
		2 メロディ	ON	P116
		3 ミュージック: レイヤー	OFF	P116
	7	FMトランスミッタ 周波数設定	7 84.3MHz	P284
2	ディ	ィスプレイ		
		待受画面設定		
		1 待受画面選択	[縦画面設定、横画面設定] コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P125
		2 時計表示設定	の設定に従う コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P141
		3 電池アイコン記定		P137
		4 アンテナアイコ ン設定		P137
		5 カレンダー/行 受力スタマイン		P128
		6 テロップ表示記定		P217
	2	メニュー設定		
		 メニュー設定[*] 	*5 ノーマル: アニメーション セレクト: タイルアイコン アニメーションデザイン : コーディネイト/きせ かえの設定に従う 機能説明表示: ON アイコン拡大表示: OFF 起動メニュー: ノーマル セレクトメニューショート カット: セレクト	P134
		② セレクトメ ニュー登録	ミュージックチャネル、 ミュージックブレイヤー、 スイング設定、指紋のみ 認証設定、開閉ロック、 セキュリティランプ設定、 着信/受信時表示設定、 ホーム	P391
	3	各種画面設定		
		1 スクリーン設定	ご コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P133
		2 電話発着信画像	說定	_
		1 電話発信語 定	イメージ表示:標準画像	P130
		2 電話着信語 定	イメージ表示:標準画像	P131
		3 テレビ電話 発信設定	イメージ表示:標準画像	P130
		4 テレビ電話 着信設定	イメージ表示:標準画像	P131
		5 人物画像表示設定	₹ ON	P132
		6 発番号なし 動作設定	」 [非通知設定、公衆電話、通 知不可能]設定解除	P161

		Х	ニュー	お買い上げ時	参照先
2	ディ	ィス:	プレイ		
	3	_	重画面設定		
		3	メール送受信画像	 設定	
			 メール送信 画像設定 	イメージ表示:標準画像	P132
			メール受信 画像設定	イメージ表示:標準画像	P132
			3 メール着信 結果画像設 定	着信結果画像選択 : 標準画像	P132
			4 問合せ画像 設定	イメージ表示:標準画像	P132
		4	テレビ電話画像 選択	[代替画像] イメージ表示 ・標準キャラ電 [伝言メモ画像、応答保留画像、動画 メモ画像] イメージ表示:標準画像	P78
			月設定 ^{*6}	「点灯時間設定」 通常時:10秒 ACアダブタ接続時、iアブ リ:端未設定に従う iモード中、静止画撮影中、 動画撮影中、iモーショ ン:常灯 照明設定範囲 ディスプレイ+キー 関ある立調整 リーディネイト/きせかえ の設定に従う	P133
	5]	レミネーション設定		
			着信イルミネー ション	電話、メール、メッセージ R/F、メールとで電話、ブッシュトーク音信のイン ・ スーションのでは、ブッシュトークをできる。 ・ ラインのでは、アットのインのでは、アットのインのでは、アットのインのでは、アットのインのインのでは、アットのインに、アットメール着信のイル、スーションがターカーに、メールをインのインのでは、アットメールをイン・ファールをインのでは、アットメールをインをできる。アットメールをできる。アットは、アットメールをできる。アットは、アットメールをできる。アットは、アットメールをできる。アットは、アットが、アットが、アットのアットが、アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットのアットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットのアットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットをできる。アットのアットのアットのアットのアットをできる。アットのアットのアットのアットのアットをできる。アットのアットのアットのアットのアットのアットのアットのアットのアットのアットの	P138
		2	通話中イルミ ネーション	通話中イルミネーション : ON イルミネーションカラー : レインボー	P139
		3	ICカードアクセ スイルミネー ション	ICカードイルミネーション : ON イルミネーションカラー : ライム	P139
		4	開閉回転イルミ ネーション	ON	P139
	6	不在	E着信お知らせ	ON	P137
	7	文字	字表示設定		
		ĺ	文字サイズ設定	コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P140
		2	フォント選択	漢字/英数字 : コーディネイト/きせかえの設定に従うひらがな/カタカナ: 漢字/英数字と同じ	P139
		3	バイリンガル	Japanese ^{*1}	P142

8設定/NWサービスの続き

」設定/NWサービスの続き				
	メニュー	お買い上げ時	参照先	
	-ディネイト/きせか			
1	コーディネイト/き せかえ	FOMA 端末のカラー名と同じ	P123	
2	ライフスタイル設定		P125	
t:	キュリティ/ロック			
1	ロック			
1	 開閉ロック 	開閉ロック:OFF	P158	
1	2 オールロック		P152	
	3 PIMロック	OFF	P154	
	4 ICカードロック	<u> </u>		
1	1 ICカード	OFF		
	ロック (② 1秒以 上)		P312	
	2 ICカード オートロッ ク設定	オートロック:OFF	P313	
	3 ICカード ロック解除 予約		P313	
	4 電源OFF時 ICロック設 定	直前のロック状態を継続	P314	
	5 ICカード ロック時動 作設定	ICカード機能停止	P313	
	ダイヤル発信制 限	OFF	P154	
2	プライバシーモード 設定	電話帳・履歴、メール、マ イピクチャ、i モーショ ン、スケジュール、i ア ブリ:表示する 自動起動:OFF	P155	
3	セキュリティランプ 設定	ON	P159	
4	着信/受信時表示設 定	電話着信時表示、メール受 信時表示 : プライバシーモードに 従う	P157	
5	シークレットモード		P159	
6	FOMAカード (UIM)	PIN1/PIN2J-F : 0000*1 PIN1J-FON/OFF : OFF*1	P146	
7	暗証番号/指紋設定			
1	1 暗証番号変更	0000	P145	
	2 指紋登録		P149	
	3 指紋のみ認証設 定	OFF	P149	
8	スキャン機能			
	1 パターンデータ 更新		P481	
	2 自動更新設定		P481	
	3 スキャン機能 設定	スキャン機能、メッセージ スキャン: 有効	P481	
1	4 バージョン表示		P482	
9	パスワードマネー ジャー		P427	

		メニュー	お買い上げ時	参照先
5		情信・通話機能 		
	1	電話発着信設定 1 電話発信設定	/ / N+= . EXTE	
			イメージ表示:標準画像	P130
		② 電話着信設定	着信音:メロディ/着信音 1 イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション : 点滅/ライム	P112
		発番号なし動作設定	[非通知設定、公衆電話、通 知不可能] 設定解除	P161
	3	エニーキーアンサー 設定	ON	P64
	4	イヤホン機能設定		
		 イヤホン切替設定 	イヤホンのみ	P402
		② オート着信機能 設定	自動着信機能:OFF	P402
		3 イヤホンスイッチ設定	イヤホンスイッチ設定 : OFF	P401
	5	メモリ着信拒否/許可	ī	
		メモリ別着信拒否/許可	設定解除	P160
		② メモリ登録外着 信拒否	OFF	P162
	6	発着信詳細設定		
		① 優先通信モード 設定	設定なし	P66
		② プレフィックス 設定	プレフィックス1 : 009130010	P60
		3 サブアドレス設 定	ON	P60
	7	通話詳細設定		
		 ノイズキャンセラ設定 	ON	P61
		② 通話中クローズ 設定	切断	P65
	8	セルフモード設定 (ᠬᢦ 1 秒以上)	OFF	P153
6	テレ	/ビ電話/トルカ/ブ	ッシュトーク	
	1	テレビ電話		
		1 テレビ電話発信 設定	イメージ表示:標準画像	P130
		② テレビ電話着信 設定	着信音:メロディ/ハープ イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション : 点滅/ライム	P112
		③ テレビ電話動作 設定	音声自動再発信: OFF デレビ電話画面設定: 両方 子画面表示: 自画像 画面サイズ設定: 大 受信画質設定: 大 機関設定: 採準 照明設定: 「標準) スピーカーホン設定: ON	P77
		4 パケット通信中 着信設定	テレビ電話優先	P79
		5 テレビ電話画像 選択	[代替画像] イメージ表示 :標準キャラ電 [伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画 メモ画像] イメージ表示:標準画像	P78
		 テレビ電話使用 機器設定	本体	P80

	メニュー	お買い上げ時	参照先
ラテレ	<u>・ </u>		
_	テレビ電話	,, =, ,	
	7 テレビ電話切替機	能能通知	
	7 7 2 3 3 3 3 3 3 3	2月と2世入口	
	① 切替機能通 知開始		P79
	2 切替機能通 知停止		P79
	3 切替機能通 知設定確認		P79
2	トルカ		l .
	1 トルカ取得確認	イルミネーション設定	1
	設定	: ON イルミネーションカラー : アクア	P311
		トルカ取得音量 : レベル4	
	2 トルカ取得設定	トルカ取得設定、重複 チェック設定:ON 自動振り分け設定、自動表 示設定:OFF	P310
	3 自動読取機能設定	OFF	P311
	4 トルカ振り分け 設定		P311
3	プッシュトーク		
	1 プッシュトーク	着信音	
	着信設定	: メロディ/着信音3	
		バイブレータ:OFF	P112
		着信イルミネーション	
	2 プッシュトーク	: 点滅/ライム 呼出時間(秒):30	P89
	呼出時間設定 3 プッシュトーク	通知しない	
	番号通知設定 4 プッシュトーク	白動皮幣和	P89
	自動応答設定	自動応答なし	P90
Ŀ	5 プッシュトーク 中着信設定	通常着信	P90
	6 プッシュトーク 中クローズ設定	スピーカー通話	P90
	7 i モード中プッ シュトーク着信	プッシュトーク着信優先	P91
	8 プッシュトーク スピーカーホン 設定	ON	P91
スイ		/th	L
	ング/時計/入力/		
1 ;	スイング設定	待受画面表示中(右) : 静止画撮影 符受画面表示中(左) : 動画撮影 メール本文・文字入力中 (右): 顔文字 メール本文・文字入力中 (左): デコメピクチャ	P393
2	時計		
	1 日付時刻	自動時刻補正:ON	1
	3 日刊時刻 設定※7	回期時刻補止: UN オフセット時間 : +/00時間00分	P43
	2 自動電源ON設 定	自動電源ON:OFF	P383
	3 自動電源OFF設定	自動電源OFF: OFF	P383
	4 時計表示設定	コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P141
	5 アラーム自動電 源ON設定	OFF	P385
	6 ライフスタイル 設定		P125
	政 上		

メニ:	1-	お買い上げ時	参照先
	時計/入力/	他	
3 文字入		1	1
	吾登録		P426
2 ダウ 書	ウンロード辞		P428
3 変担	奥学習リセッ		P423
4 定型	받文		P425
5 入力	力設定	入力方式:かな入力 入力予測:ON 自動カーソル:普通	P429
4 文字サー	イズ設定	コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P140
5 ソフト	ウェア更新		P477
6 クイッ:	ク起動設定	ON	P403
7 情報表	示/リセット		
1 通記	話時間		P397
2 通	舌料金		
1	通話料金表示		P397
2	通話料金上 限通知	通話料金上限通知:OFF	P398
3	上限通知ア イコン消去		P398
4	通話料金自 動リセット 設定	OFF	P397
3 メモ	Eリ確認		P366
4 設定	E状況確認		P403
	也レベル表示		P41
	重設定リセッ		P403
7 =	-ター括削除		P404
	キー長押し設	サイド上キー長押し: マナーモード設定/解除 サイド下キー長押し:IC カードロック設定/解除	P394
8 NWサービ	ス	70 1 - 77 100-7 1110	
1 留守番			
	予番サービス		
1	留守番サービス開始		
2	留守番呼出時間設定		
3	留守番サー ビス停止		
4	留守番設定		
5	留守番メッ		
6	セージ再生 留守番サー		
7	メッセージ		P406
2 件数	問合せ 数増加鳴動設	件数通知音:ON	
定		通知メロディ:着信音 1	
	三通知	T	
1	着信通知開 始		
2	着信通知停 止		
3	着信通知開 始設定確認		
4 表示	示消去		
		I.	

8設定/NWサービスの続き

8	议人	E'/	NWサービス	の続き	
		>	ニュー	お買い上げ時	参照先
8	ΝV	/ サ-	-ビス		
	2	_	ァッチホン/転送	でんわ	1
		1	キャッチホン	1	1
			 キャッチホン開始 		
			2 キャッチホン停止		P408
			3 キャッチホン設定確認		Ī
		2	転送でんわ		
			 転送サービス開始 		1
			記 転送サービス停止		1
			3 転送先変更		P408
			4 転送先通話		1
			中時設定		4
			5 転送サービ ス設定確認		
	3	_	5 U		
		1	メッセージ作成		P54
		2	メッセージ表示 設定	番号通知ありのみ	P54
	4	番	号通知		
		1	発信者番号通知		
			1 発信者番号 通知設定		P44
			2 発信者番号 通知確認		Ī
		2	番号通知お願いけ	ナービス	
			1 番号通知開 始		Ī
			2 番号通知停 止		P408
			3 番号通知確認		1
	5	OF	FICEED		
		1	エリア表示設定	OFF	
		2	圏外転送開始		P409
		3	圏外転送停止		F409
		4	圏外転送設定 確認		
	6	その	D他のNWサービ	z	
			追加サービス		
			1 USSD登録		P409
			 応答メッセージ登録		1 400
		2	遠隔操作設定		
			1 遠隔操作開		1
			始 2 遠隔操作停		P409
					†
		<u></u>	定確認	<u> </u>	-
		3	迷惑電話ストップ	/ 	4
			1 迷惑電話着 信拒否登録		1
			2 電話番号指 定拒否登録		P410
			3 迷惑電話全 登録削除		

		У	ニュー	お買い上げ時	参照先
8	_	/サ-	ービス		
	6	_	D他のNWサービス		
		3	迷惑電話ストップ	Ĵ	
			4 迷惑電話 1 登録削除		P410
			5 拒否登録件 数確認		
		4	英語ガイダンス		
			 ガイダンス 設定 		P410
			2 ガイダンス 設定確認		
		5	デュアルネットワ	フーク	
			1 デュアル		
			ー ネットワー ク切替		P411
			② デュアル ネットワー		
		6	ク状態確認		
		ь	サービスダイヤル)	
			 ドコモ故障 問合せ 		P411
			2 ドコモ総合 案内・受付		
		7	マルチナンバー		
			① 通常発信番 号設定		
			② 通常発信番 号設定確認		
			3 電話番号設定	基本契約番号 名称 : 基本契約番号 電話番号	
				: ご契約電話番号*1 付加番号1 名称	P411
				: 付加番号 1 付加番号2 名称 : 付加番号2	
				付加番号1、2 電話番号 : 未登録	
				マルチナンバー発信:無効	
			4 着信設定	[付加番号1、付加番号2] 個別設定:OFF	
		8	通話中着信設定		
			1 通話中着信 設定開始		
			2 通話中着信 設定停止		P412
			3 通話中着信 設定確認		
		9	通話中着信動作 選択	通常着信	P412
9	国際	ダダ	イヤルアシスト設	定	
	1	自重	协変換機能設定	国際プレフィックス変換 : ON	
				(名称:World Call、 国際アクセス番号: 009130010)	P59
	2	国和	番号設定		P59
	3		祭プレフィックス		P60
					!

9 ミュージックプレイヤー

5 i モード問合せ

メニュー	お買い上げ時	参照先
ミュージックプレイヤー		P276

0プロフィール情報

メニュー	お買い上げ時	参照先
プロフィール情報	あなたの名前、メールアド レス:- 自局電話番号 ご契約電話番号 ^{※1}	P44 P394

- ※1 FOMAカードに保存された内容が表示されるため、お使いのFOMAカードが新規ご契約のものでないときは、FOMAカードの設定によって異なる場合があります。
- ※2 各種設定リセットを行うと、FOMAカードの設定もすべて選択になります。
- ※3 USBケーブル接続中は、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定に戻りません。
- ※4 ネットワークサービスについては『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- ※5 各種設定リセットを行うと、ノーマル(アイコンデザイン、アニメーションデザイン含む)がお買い上げ時の設定に戻ります。
- ※6 各種設定リセットを行うと、点灯時間設定の静止画撮影中、動画撮影中、i モーション以外がお買い上げ時の設定に戻ります。
- ※7 各種設定リセットを行うと、自動時刻補正とオフセット時間がお買い上げ時の設定に戻ります。

■メニュー設定でノーマルを「シンプル」に設定した場合

1 でんわ	3 カメラ	5 i アプリ	7
1 電話帳検索	1カメラ	1ソフト一覧	
2 電話帳登録	2マイピクチャ	2 待受画面設定	
3リダイヤル	3 待受画面設定	③ i アプリ設定	
4 着信履歴	4 _i モード	⑥ データBOX	
5 伝言メモ一覧	1 i Menu	1マイピクチャ	
6プロフィール情報	2Bookmark	② i モーション	
2 メール	3ラストURL	3メロディ	
1受信メール	4画面メモ	4マイドキュメント	0
2送信メール	5 i チャネル一覧	5キャラ電	
3未送信メール	6テロップ表示設定		
4 新規メール		_	

7	設定/ステーショナリー
	11音/バイブ
	2 ディスプレイ
	3 目覚まし
	4電卓
	5 伝言メモ設定
	6情報表示/リセット
	7 留守番電話
0	プロフィール情報

お買い上げ時に登録されているデータ

待受用の画像/ i モーション

■ 待受画像(縦画面用)



アッシュ シルバー1*1、2



ダーク ワイン1*1



スペース ライト1*1



ドット ウェーブ1*1



モード1





サイバーシティ1

メタルパネル1

■ 待受画像(横画面用)



アッシュ シルバー2*1、2



ダークワイン2*1



スペースライト2*1





ドットウェーブ2*1 アドバンストモード2



ライトビーム2



サイバーシティ2



メタルパネル2

■ 時計デザイン



アナログ



デジタル1



デジタル2



デジタル3



デジタル4



世界時計

■ i モーション



HighSpeed




sparking stars


※2 電池残量や受信レベルによって、画像が次のように変化します。

電池残量	受信レベル
「HIGH-SPEED」の文字と放たれる光の色が変化 右下のENERGYマークが変化	右上のLEVELマークが変化

フレーム

- の部分に映像が入ります。
- 待受用(240×320) サイズ





♪ お買い上げ時に登録されているフレームを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」 のサイトからダウンロード できます。→P444

デコメピクチャ



● お買い上げ時に登録されているデコメピクチャを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」 のサイトからダウンロードできます。 →P444

メールテンプレート



出発したよ



もうすぐ着くよ



移動中



直び



怒り1



怒り2



哀しみ1





整き



疑惑の目



暇ぁ?



ありがとう



飲みに行こう1



飲みに行こう2



腹へった



OK



NG



がんばって



遊ぼう



お疲れさま



今どこ?



微妙



ごめんなさい



便箋



おはよう



おやすみ





誕生日



変更のお知らせ



スタンブ



























PDFデータ



ダイヤル一覧 (携帯電話から利用できるサービス)

和曆·西曆·干变 早見表					
和腊	西腊	干支	和腊	西曆	Ŧź
平成19年	2007年	亥	平成 9年	1997年	11
平成18年	2006年	戌	平成 8年	1996年	子
平成17年	2005年	西	平成 7年	1995年	亥
平成16年	2004年	申	平成 6年	1994年	戌
平成15年	2003年	未	平成 5年	1993年	西
平成14年	2002年	午	平成 4年	1992年	申
平成13年	2001年	E	平成 3年	1991年	未
平成12年	2000年	辰	平成 2年	1990年	午
平成11年	1999年	gp	平成元年	1989年	В
平成10年	1998年	亩	昭和63年	1988年	長

年号早見表 (和暦・西暦・干支 早見表)



単位換算表 (長さ・重さ 換算表)

@Fケータイ応援団へのアクセス方法(2007年1月現在)

i Menu → メニュー/検索 → ケータイ電話メーカー → @Fケータイ応援団 ※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。



サイトアクセス 用QRコード

ダイヤルキーの文字割り当て一覧(かな入力方式)

かな入力方式では、ダイヤルキーには次のように文字が割り当てられています。 入力モードに従って全角文字または半角文字が入力されます。

+-	ひらがな/漢字モード (全角) ^{※ 1}	カナモード (全角または半角) ^{※ 1}	英字モード (全角または半角) ** ¹	数字モード (全角または半角) **3
1	あいうえお1	アイウエオ1	. / @ -*2 - : _ [¥] ^ ` { } 1	1
2	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c 2	2
3	さしすせそ3	サシスセソ3	d e f 3	3
4	たちつてと4	タチツテト4	ghi 4	4
5	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l 5	5
6	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	mno 6	6
7	まみむめも 7	マミムメモ7	pqrs7	7
8	やゆよ 8	ヤ ユ ヨ 8	t u v 8	8
9	らりるれろ9	ラリルレロ 9	w x y z 9	9
0	わ を ん 一 、 。 · ? ! 「 」 ■ 0	□* ⁴ ∃ ン − 、 。· ? ! []	! " # \$ % & ' () * + ,; < = > ? ■ 0	0 +*5
×	• 0	• •	※半角の場合のみ、次の文字列が入力できます。 @docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm	
#	改行	改行	改行	# T [*] 5

- 空白を示します。
- : 文字入力後に (A/a) を押すたびに、大文字と小文字が切り替わります。
- ※1 全角文字の場合でも、数字は半角で入力されます。
- ※2 半角の英字モードは「~」で入力されます。
- ※3 数字モードの「*」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄のみ入力できます。
- ※4 全角文字の場合のみ大文字と小文字が切り替わります。
- ※5 該当するキーを1 秒以上押すと入力できます。

入力バーの文字割り当て一覧(スロット入力方式)

入力。	バー	ひらがな/漢字モード(全角)
	あ	あいうえお ぁぃぅぇぉ 1
١.	か	かきくけこ 2
上	さ	さしすせそ 3
段	た	たちつてとっ 4
<u>~</u>	な	なにぬねの 5
	* • *	ν ο
	は	はひふへほ 6
	ま	まみむめも 7
下	ゃ	やゆよ ゃゅょ 8
	5	らりるれろ 9
段	わ	わをんー 、。?!「」
		■ 0
	Ţ	改行

入力	バー	カナモード(半角)
	7	アイウエオ アイウェオー
١.	ħ	カキクケコ 2
上	Ħ	サシスセソ 3
段	g	タチツテトッ 4
FX	t	ナニヌネノ ち
	*	" 0
	Λ.	ハヒフヘホ 6
	₹	マミムメモ フ
下	ħ	713 7138
	Ē	9 בא א עונ ק
段	ŋ	ワヲソー、。?!「」
		■ 0
	Ţ	改行

入力	バー	英字モード(半角)
		. / @ ~ - : _ [¥] ^ ` { }]
١.	Α	ABCabc 2
上	D	DEFdef 3
段	G	GHIghi 4
· ·	J	JKLjkl5
	定	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. wwwhtml .htm
	M	MNOmno 6
_	Р	PQRSpqrs 7
下	Т	TUVtuv8
段	W	WXYZwxyz 9
	!	! " # \$ % & ' () * + , ; < = > ? ■ 0
	Ļ	改行

- ■:ひらがな/漢字モードでは全角の空白を、カナモード、英字モードでは半角の空白を示します。
- ※ ●を押すたびに「゛」「゜」が切り替わります。

定型文一覧

■ 絵文字アート(16件)

♥♪☆※♥	× ~ @ ĕ	222	907070
	~ ? D	<u>OK</u>	E
学学☆●●	o ⋄ ^.^	⊕~~ ■=3	~
· 90 · 9 · ♦ !!	⊕ 90°2~ soon Ⅲ	€ ≈ →	\$\$ O \$\$zzz

■装飾線(5件)

+++++		-:*:-°'★, 。-:*:-°'☆-:
Oo。Oo。><খ	$\mathcal{D}//\mathcal{D}//\mathcal{D}//\mathcal{D}//\mathcal{D}$	

■ アドレス・データ形式(11件)

http://www.	http://	@docomo.ne.jp	.net
.com	.ne.jp	.co.jp	.or.jp

※「XXXX/XX/XX XX:XX」には現在の日付・時刻が自動的に入力されます。

■ ビジネス (14件)

いつもお世話になっております。○○の○○です。

.ac.ip

本日はお忙しいところお時間をいただき、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

本日の会議は○○のため中止となりました。ご周知ください。

本日の会議は○○のため○○に延期となりました。ご確認ください。

只今会議中のため、電話に出ることができません。○○後に折り返しご連絡いたします。

只今移動中のため、電話に出ることができません。○○後に折り返しご連絡いたします。

今、○○です。これから帰社します。帰社予定時刻は○○頃です。

今、○○です。このまま帰宅します。

これから出社します。○○頃になります。

これからお伺いさせていただきます。本日の待ち合わせ時間は○○で変更ございませんでしょうか。

只今○○へ出張中です。会社に戻るのは○○の予定です。

○○の件につき、PCにメールを入れておきました。ご確認の程、よろしくお願いいたします。

○○の件につき、至急確認したいことがございます。ご連絡ください。

本日、○○のため、欠勤させていただいております。

■ プライベート(14件)

今日は一日お疲れ様でした。明日もお互い頑張りましょう。

今日は一日ありがとう。とても楽しかったです。

○○で○○といういいお店を見つけました。今度一緒に行きませんか?

今日、○○という映画を観てきました。とても良かったです。今度是非観てみてください。

今日のデートはどこに行きたい?○○なんてどうかな?

○月○日にみんなで○○へ行く計画をしています。ご一緒にいかがですか?

アドレスを変更しました。新アドレスは@docomo.ne.jp です。電話帳の登録変更をお願いいたします。

○○で○○時に待ち合わせしましょう。よろしくね。

○月○日、飲みに行きませんか?久しぶりにみんなと楽しく飲みたいです。

○月○日、○○へ遊びに行きませんか?久しぶりにみんなと会いたいです。

○月○日の予定はいかがですか?一緒に○○なんてどうかなと思って。

明日はいよいよ、待ちに待った○○です。今日はゆっくり休んで明日に備えましょう。

体調はどうですか?無理しないでゆっくり休んでくださいね。早く良くなりますように。

本日、○○時から○○チャンネルのテレビ番組の録画をお願いいたします。

■ 文例集(16件)

先頭に表示される【xxx】は入力されません。

【寒中見舞】寒さ厳しき折、お変わりございませんか。ご自愛なさいますようお祈り申し上げます。

【暑中見舞】暑中お見舞い申し上げます。時節柄、ご健康には十分ご留意のうえご活躍くださいますよう心から祈念いたしております。

【御礼】時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。この度はご丁寧なお心遣いをいただき、厚く御礼申し上げます。

【残暑見舞】残暑お見舞い申し上げます。残暑ことのほか厳しい折柄、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

【結婚祝】時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。この度はご結婚おめでとうございます。お二人の門 出を心より祝福申し上げます。

【出産祝】時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。この度はご出産おめでとうございます。お子様の壮健なご成長を祈念いたします。

【入学祝】ご入学おめでとうございます。充実した学生生活を送り、さらに大きく飛躍されることをお祈りいたします。

【卒業祝】ご卒業おめでとうございます。新しい人生の門出を心よりお祝い申し上げます。

【就職祝】ご就職おめでとうございます。ご健康に留意され、ご活躍を心よりお祈り申し上げます。

【病気見舞】お体の具合はいかがでしょうか。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

【転居案内】転居のご案内を申し上げます。住所、電話番号などは改めてお知らせいたします。取り急ぎご連絡まで。

【詫状】この度は多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。何卒ご寛容の上、引続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【誕生日祝】心から○○様のお誕生日をお祝いいたしますとともに、今後のご健康とご繁栄を祈念いたします。 【成功祝】ご成功の報に接し、心よりお祝い申し上げますとともに、今後益々のご活躍を祈念いたします。 【就任祝】この度のご就任、心からお喜び申し上げます。今後益々のご健勝とご隆盛をお祈りいたします。 【人事異動通知】この度弊社の人事異動により○○へ異動となりました。今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

■ 絵文字対応(22件)

おはよう ※今日も一日頑張ろう!!!	おやすみ [♦] ♦また明日ね()zzz···
おやすみ [♦] ↓いい夢見てねzzz	ありがとう!!今日はとても楽しかったですりまた連
m()mごめんなさい。遅れます員 <i>ご。</i>	絡してね 🖢
□\(_)深く反省してます→	もう少し待ってください☆
今、終わりました♨これから帰ります✿	さようなら ஹ **また会える日を楽しみにしてます !!
(o^_^o)はじめまして ¶ ちゃんとメール届いてる M?	お久しぶりです! 元気!?
最近の調子はどう 👀 🤊 🖺	今日の都合はどう!?
お腹すいたな。食事に行きませんか♥↓?	旅行でも行きませんか 🖛 ?
今日何時に終わる⊗?	あとで連絡します▮☑
連絡ください⇔■賞	今日は外食します∜↓
了解しました!!! じゃあね(^o^)/~~	あなたにお任せします 😭
すぐに戻ります 👀 🗀	

■ 英語文(46件)

_ / THE C 11 /	
Hello! How are you?	Hi! What's up?
Long time no talk. How are you doing?	Good morning. Have a nice day!
Good night.	Good-bye. Talk to you soon.
See you. Bye ;-)	I had fun today, thanks.
Thanks :-)	Thanks, but no thanks.
Please accept my apologies.	Get my message?
I'll contact you later.	I'll be late, but hope you'll wait for me. Thanks.
I'll be there soon, so please wait for me. Thanks.	Give me a call or send me a message. Thanks.
I'm leaving work. See you soon.	I'm getting back to my office. Any messages to me?
I'll eat out.	Let's go get a drink!
Let's go eat!	Sorry, but I'm busy.
When will you be off work today?	What's on for today?
I'll leave it to you.	Good for you!
Hope you do your best.	Are you OK?
Cheer up! You can make it.	I have some good news.
I have some bad news.	Really? No kidding!
I can't believe it!	Keep in touch!
Have a nice weekend!	All right. Okay.
Wonderful! Super!	It's my favorite.
I love you. I miss you.	I'm very happy.
I'm sad···.	I give up!
Welcome!	Happy birthday!
Happy New Year!	Happy holidays!

■ ユーザ作成(最大50件)

登録した定型文が表示されます。

絵文字・記号一覧

■ 絵文字一覧

♥♥♥♥☆☆☆☆♥♥饕寒の予8∮@菱▼♪♪炒め◆◆◇☆※哩☞≈♀!?!!♬%0≒~~▼Ⅲ ↗↘↖⇙♪⊋∞୬㎝♨♨ँ♥♠♦♣鳥M⊄毎毎♀♬st☆♣♣★團自由尿而而恋恋P严輔貿ഈ 文 す♪= 4×~過去♪フェメ=40√~の」☆☆=400a೪mmi0~00亩。 字 1 567890ARDARDAR 絵 文 字 2 デコメ絵文字 ★광소비약(4.4년 14.47 → 4.4년 1세세계원을 연대합의 국지록 작성적으로 발탁적 표정되었다. · 中心的心理者会自己证据是要是是成为对象的。 ▲●♥♂◆吃完全要得我要去完成大學哪里公公グ日因标答图⊕♂∠企业产品从公园公司 全中压缩器 ** 中国中人生产的基础化水质等不等面积和高度不是重要不等面无间面等更差安 ※您用高空·再采购集用面套要全局等用表面局 西屋 ®olisney ⊙ ● ● ● 春季年春 4 由 1 # # # 意翻®®D ??!給祭阅着元次章

● お買い上げ時に登録されているデコメ絵文字(絵文字D)を削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P444

■ 記号一覧

■!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~。「」、・-゙° 角 ヽヾゝゞリテ々グローー・/\~| () () [] {} ⟨⟩ ⟨⟩ [] [] [] +-±×÷=≠<>≦≧∞∴♂♀°′″℃¥\$ ¢£%#&*@§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※テ→←↑↓〓∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨¬⇒ 全 ΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψωΑБΒΓД ЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийк 角 VIIIXX パッキーダネススターシストラスタネスヒマックヒート、タンムスジmmcmkmmgkgcc㎡槭″"No.KK.TeL色画字色の㈱角代 職 左 爾 = ≡ ∫ ∫ Σ√ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ∴ ∩ ∪

- ■: 半角/全角の空白を示します。
- ※ 記号一覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

お知らせ -

- ・絵文字を入力した i モードメールを他社携帯電話 (au/ソフトバンク/ツーカー) に送信すると、受信側の類似絵文字に自動的に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によって正しく表示されないことや、該当する絵文字がない場合に文字または量に変換されることがあります。また、受信側が i モード端末であっても絵文字2の対応機種でない場合は、正しく表示されないことがあります。
- SMSで半角カタカナを使うと、受信側に正しく表示されない場合があります。絵文字を使うと♥は♥に、♥⑥以外の絵文字は空白に置き換わって表示されます。

絵文字入力変換表

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。→P421

絵文字	読み
*	はーと、あい、こころ、すき、らぶ
, w *	はーと、あい、こころ、どきどき、す き、らぶ、ゆれるはーと
49	はーと、しつれん、ふられた、わかれ た、しょっく
P.V	はーと、あい、こころ、すき、らぶ、はー とたち
D,	かお、えがお、わらう、わらい、わー い、うれしい、にこにこ
×	かお、おこる、いかり、ぷん、ちっ
~~~	かお、かなしい、こまった、ごめん、がく
J. Same	かお、かなしい、こまった、さいあく、 もうやだ
* * O	かお、だめ、ふら
.: !:	どうぶつ、いぬ
Z-13	どうぶつ、ねこ
*	てんき、はれ、たいよう
හ	てんき、くもり、くも
<b>+</b>	てんき、あめ、かさ
8	てんき、ゆき、ゆきだるま
4	てんき、かみなり、いかずち、いかづ ち、でんき
<u></u>	てんき、うずまき、たいふう、あらし、 ぐるぐる、くるくる、めまい
	てんき、きり、あめ
•	てんき、こさめ、あめ、かさ
2	おんぷ、おんがく、うた、るん
S. P.	おんぷ、おんがく、うた、さんれんぷ、 るん、むーど
<b>555</b>	おんせん、ふろ、おふろ、いいきぶん
♦>	はな、かわいい
•	きす、きっす、くちびる、くち、ちゅ、 ちゅう、ちゅー、きすまーく
<b>*</b>	きらきら、ぴかぴか
-0.	でんきゅう、ぴか、あいであ、あいでぃ あ、ひらめき
*	いかり、おこる、おこり、きれる、むか つく、むか
9	がんばる、がんばれ、ぱんち、ぐー、ぐう
•	ばくだん、ばくはつ
ZZZ	おやすみ、すいみん、ねる、ねむい、ぐー、 ずー、ぐう、ずう

	→P421
絵文字	読み
!	びっくり、あっ、えくすくらめーしょ ん、えくすくらめいしょん
!?	びっくり、ほんと、えっ、えー、えくす くらめーしょん、えくすくらめいしょん
!!	びっくり、ちょー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん
$\Sigma_{\underline{\Lambda}}$	しょっく、ぐらぐら、どん
20	あせ、あせる、ひやあせ
6	あせ、あせる、ひやあせ、なみだ、だらー、たらー
=3	いそぐ、いそげ、だっしゅ、ためいき、 ふぅ、ふう、ふー、はしる
~~	のばす、ちょうおん、ちょーおん
0	のばす、くるり、ちょうおん、ちょーおん
<u>OK</u>	おっけー、おーけー、おーけい、おうけ い、けってい
7	やじるし、みぎうえ、あがる、あげる、 あっぷ、みぎななめうえ
7	やじるし、みぎした、さがる、さげる、 だうん、みぎななめした
_	やじるし、ひだりうえ、あがる、あげる、あっぷ、ひだりななめうえ
∠	やじるし、ひだりした、さがる、さげる、だうん、ひだりななめした
Ì	やじるし、ぐっど、あがる、あげる、ぐっと
J	やじるし、ばっど、さがる、さげる、ばっと
00	かお、め、からだ
3	かお、みみ、からだ
8	ぐー、ぐう、じゃんけん、て、こぶし、 ぱんち、からだ
<b>&amp;</b>	ちょき、じゃんけん、て、ぴーす
Ē	ぱー、ぱあ、じゃんけん、て、ばい、さんせい
Ť	あし、あしあと、あるく、とほ、から だ、きっく、けり、ける
	とらんぷ、はーと、あい、こころ
•	とらんぷ、すペーど
•	とらんぷ、だいや
*	とらんぷ、くらぶ
具	のりもの、こうつう、でんしゃ、れっ しゃ、えき
M	のりもの、こうつう、ちかてつ、えむ
Æ	のりもの、こうつう、しんかんせん、の ぞみ、ひかり、こだま
	1

絵文字	読 み
4	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くる
2 <del>75.0</del> 0	ま、たくし一、どらいぶ、せだん
9	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くる
	ま、たくしー、どらいぶ、あーるぶい
	のりもの、こうつう、ばす
A	のりもの、こうつう、ふね、ふぇり一、
	こうかい
£	のりもの、こうつう、ひこうき、じぇっ
	と、じぇっとき、ふらいと、くうこう
4	のりもの、よっと、ふね、りぞーと
*	つり一、くりすます、き
<b>a</b>	いえ、うち、おうち、じたく
	びる、かいしゃ、しょくば、がっこう
Ē	ゆうびん、ゆうびんきょく、ぽすと
•	びょういん、びょうき、けが
BK	ぎんこう、ばんく
ĀĪM	えーてぃーえむ、えいてぃえむ、ぎんこう
H	ほてる
CVS	こんびに、こんびにえんす、こんびにえ
	んすすとあ
GS	がそりんすたんど、がそりん、がすす
	た、すたんど
®	ちゅうしゃじょう、ちゅうしゃ、ぱーき
•••	んぐ
1	しんごう、しんごうき
Ťl± Wn	といれ、かっぷる、でーと、けっこん
Ψq	しょくじ、ごはん、れすとらん、ふぁみ れす
	こーひー、どりんく、のみもの、かっ
ne-free	ぷ、こっぷ、きっさてん、さてん、おちゃ
Y	かくてる、おさけ、さけ、ばー
	びーる、おさけ、さけ、いざかや、のみ
=	かい、こんぱ、かんぱい はんばーがー、ばーがー、けいしょく、
=	ふぁーすとふーど
a	はいひーる、ひーる、くつ、あし
X	はさみ、かっと、びよういん、びようし
	つ、さんぱつ、とこや
9	まいく、からおけ、うた、うたう
9	えいが、えいがかん、しねま、かめら、
	さつえい、びでお
8	うま、けいば、もくば、めりーごーらん ど、ゆうえんち
S	おんがく、おと、きく、へっどほん、へっ
#F	どふぉん
3	え、あーと、げいじゅつ、びじゅつ、ぱ
	れっと
2	えんげき、ひと、しんし、ぼうし

絵文字	読 み
Á	いべんと、はた
	ちけっと、きっぷ
<u> </u>	すぽーつ、うんどう、しゃつ、たんく
1272.2	とっぷ
00	すぽーつ、うんどう、やきゅう、そふ
	と、ぼーる、そふとぼーる
0/	すぽーつ、うんどう、ごるふ
	すぽーつ、うんどう、てにす、たっきゅう、らけっと
⊛	すぽーつ、うんどう、さっかー、ぼーる
_	すぽーつ、うんどう、すきー、すの一ぽー ど、ぼーど、すけーと、すのぼ、すべる
0	すぽーつ、うんどう、ばすけっと、ばすけ、ばすけっとぼーる
poc	すぽーつ、うんどう、ごーる、はた、れー
	す、えふわん、もーたーすぽーつ
	ぽけべる、ぽけっとべる、ペーじゃー
~	たばこ、しが一、しがれっと、きつえ
0	ん、いっぷく
€	たばこ、しが一、しがれっと、きんえん
10	かめら、しゃしん、さつえい、げきしゃ
	かばん、ばっぐ、てさげ、りょこう
<b>W</b>	ほん、の一と、しょしんしゃ
Del	りぼん、ちょうねくたい、ねくたい、あめ
Ē	ぷれぜんと、たんじょうび、おくりもの
iii	ろうそく、きゃんどる、たんじょうび、 ばーすでい、ばーすでー
	でんわ、くろでん、てれふぉん、てれほん、てる、てれ
<b>L</b>	けいたいでんわ、けいたい、けーたい、 でんわ、ぴっち、ふぉーん、ふぉん
$\square$	め一る、てがみ
	めも、しょるい、れぽーと、しゅくだ い、しけん
ĕ	てれび、がめん、ばんぐみ
€	げーむ、こんとろーら
<b>3</b>	しーでぃー、あるばむ、しんぐる、でぃ すく
-	くつ、しゅーず、すにーかー、あし
&	めがね
Ġ.	くるまいす
Υ	せいざ、おひつじざ、おひつじ
×	せいざ、おうしざ、おうし
TT	せいざ、ふたござ、ふたご、すなどけい
8	せいざ、かにざ、かに
9	せいざ、ししざ、しし
M2	せいざ、おとめざ、おとめ
1.K	EVIC. (1) CWC. (1) CW

絵文字	読み
Ω	せいざ、てんびんざ、てんびん、おも
	ち、もち
M	せいざ、さそりざ、さそり
1	せいざ、いてざ、いて、あがる、あっぷ
n	せいざ、やぎざ、やぎ
m	せいざ、みずがめざ、みずがめ、なみ
€	せいざ、うおざ、うお、さかな
•	つき、しんげつ、まる
0	つき
0	つき、はんげつ
Ō	つき、みかづき
Õ	つき、まんげつ、まる
⇒ <b>i</b>	でんわ、けいたいでんわ、けいたい、けー
-	たい、ふぉーん、ふぉん、ぴっち、ちゃくしん
♦	めーる、てがみ、じゅしん
FAX	ふぁっくす、ふぁくす、じゅしん
ô	あいも一ど、あい、どこも
õ	あいも一ど、あい、どこも
Ð	どこもていきょう、でい、でー、でぃー
<b></b>	どこもぽいんと、ぽいんと、でい、でー、
2000	でいー
¥	えん、かね、きんがく、ねだん、りょう
	きん
FREE	ただ、むりょう、じゆう、ひま、ふりー
<u>ID</u>	あいでぃ、あいでぃー、あいでー
7	かぎ、きー、ひみつ、ぱすわーど、ろっく
4	かいぎょう、まがる、つづく、つづき
CL	さくじょ、しーえる、くりあ、くーる
:00	さがす、しらべる、むしめがね、さーち
NEW	にゅー、にゅう、あたらしい、しん
P	はた、もくひょう、ごるふ、いちじょう
=	ほう、いち
00	だいやる、だいある、ふりーだいやる、 ふりーだいある
#	しゃーぷ
<u></u>	もばきゅー、もばきゅう、しつもん、きゅ
•	う、きゅー
1	1、いち、すうじ、ばんごう
[2]	2、に、すうじ、ばんごう
3	3、さん、すうじ、ばんごう
4	4、よん、し、すうじ、ばんごう
5	5、ご、すうじ、ばんごう
6	6、ろく、すうじ、ばんごう
7	7、しち、なな、すうじ、ばんごう
8	8、はち、すうじ、ばんごう
9	9、きゅう、く、きゅー、すうじ、ばんごう
J	0,000 J, 7,000 19 J U,16/VC J

絵文字	読 み	
0	0、ぜろ、れい、すうじ、ばんごう	
7	かちんこ、さつえい、すたーと、はこ	
8	ふくろ、つぼ	
0	ぺんさき、ぺん	
2	はんこ、ひと、ひとかげ	
Ħ	いす、ざせき、すわる	
	よる、よなか、しんや、れいと	
soon	すぐ、もうすぐ、すーん	
on!	おん	
end	おわり、えんど	
<b>⊘</b>	じかん、じこく、たいむ、とけい	
de	じてんしゃ、ちゃり、ちゃりんこ、のり	
90	もの	
+	れんち、すぱな、こうぐ、どうぐ	
Д	ぱそこん、ぴーしー、こんぴゅーた、こ	
	んぴゅーたー	
0	えんぴつ、ぶんぼうぐ	
0	くりっぷ、ぶんぼうぐ、てんぷ	
<b>+</b>	やじるし、さゆう	
<b>t</b>	やじるし、じょうげ	
Ð	やじるし、りさいくる、かいてん、まわる	
NG	えぬじー、だめ	
秘	ひみつ、まるひ	
禁	きんし、げんきん、だめ	
空	くうしつ、くうせき、くうしゃ、あき、	
	あく、から	
合	ごうかく	
満	まんしつ、まんせき、まんしゃ、いっぱ	
Α.	い、まんたん、ふる	
<u> </u>	けいこく、きけん、びっくり	
© TM	こぴーらいと、しー、まるしー	
	とれーどまーく、てぃーえむ れじすたーどとれーどまーく、とれーど	
®	まーく、あーる、まるあーる	
α	あいあぷり、あるふぁ、あぷり	
(X)	あいあぶり、あるふぁ、あぶり	
<b>(5)</b>	どるぶくろ、どる、かね、おかね	
Ō	うでどけい、とけい、うぉっち	
8	すなどけい、とけい	
<u> </u>	おにぎり、おむすび、ごはん、おべんと	
	う、べんとう	
	けーき、しょーとけーき、でざーと、お	
	かし、かし	
	ぱん、ぶれっど	
	どんぶり、ら一めん、めん、うどん、そば	
Ü	ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ	

絵文字	読み
2	とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、に
	ほんしゅ
9	わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ
ð	ばなな、くだもの
ě	りんご、あっぷる、くだもの
4	さくらんぼ、ちぇりー、くだもの
総	くろーばー、よつば、はっぱ
<b>)</b> }	ちゅーりっぷ、はな
3	わかば、ふたば、はっぱ
*	もみじ、こうよう、はっぱ
<b>#</b>	さくら、はな
<b>Ø</b>	かたつむり、まいまい、でんでんむし、
100 100	どうぶつ、むし
0	ひよこ、とり、どうぶつ
4	ぺんぎん、とり、どうぶつ
<b>©</b>	さかな、おさかな、どうぶつ
23	うま、どうぶつ
-(0)	ぶた、どうぶつ、ぶー
00	しゃつ、てぃーしゃつ、ふく、ようふ く、てぃしゃつ
R	ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、
	ふく、ようふく
B	けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ
0	ゆびわ、あくせさり一、りんぐ
Ξ	おうかん、かんむり、おうさま
	べる、ちゃぺる、かね
	どあ、とびら、と
	がっこう、だいがく
×	なみ、うみ、つなみ、おおなみ
<b>A</b>	ふじさん、やま

絵文字	読 み
P _X	すぽーつ、うんどう、すの一ぼーど、ぼー ど、すのぼ、すべる
.jt	すぽーつ、うんどう、はしる、にげる
34	かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、 むすっ、かんがえる
3>	かお、ほっ
230	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせる
<u>'-'</u> 8	かお、ひやあせ、たら一、だら一、あせ、あせる
j~(	かお、おこる、ぷー、ぶー
=	かお、ぽけー、しらー、しらけ
000	かお、はーと、らぶ、すき、わーい、う れしい
5	かお、あっかんべー、べー、いたずら
4	かお、うぃんく、ういんく、ぱちっ、ぱち
<b>→</b> ←	かお、うれしい、わーい、きゃっ、きゃ
*	かお、がまん
$\overline{\omega}$	かお、どうぶつ、ねこ
ౘ	かお、かなしい、なく、えーん、わー ん、なきがお
ĭŏ	かお、なみだ、かなしい、ぽろり、な く、なきがお
<del>^</del>	かお、おいしい、うまい、まんぞく
260	かお、えがお、わらう、うっしっし、う しし、ししし
107	かお、さけぶ、さけび、げっそり、ひゃー、 むんく
4	て、おっけー、おーけー、おーけい、お うけい、ぐっど、ゆび、おやゆび、ぐっと
****	てがみ、めーる、らぶれたー、こいぶみ
	がまぐち、さいふ、おかね、かね

# 特殊記号入力変換表

## ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。→P421

読み	入力文字
あーる	Rr ℤ¯
あい	l i
あすたりすく	*
あすてりすく	*
あっとまーく	@
あるふぁ	Αα
あるふぁー	Αα
あんだーばー	710
あんど	- &
あんぱさんど	&
いー	E e
いーた	Нη
いおた	1177
いこーる	=
いち	① I
いぶしろん	_
うぶしろん	Ε ε Υ <i>υ</i>
えい	Aa
えいち	Hh
えいら	Аa
えす	Ss
えっくす	X x H h
えっち	
えぬ	Nn
えふ	F f
えむ	Mm
える	LI
えん	¥
おう	0 0
おー	0 0
おーむ	Ωω
おす	31
おなじ	⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨
おみくろん	00
おめが	Ωω
おんぐすとろーむ	Å
おんぷ	<b>&gt;</b>
かい	Xχ
かける	×
<b></b> ₹	
かっこ	(*** () () () () () () () () () () () () ()
カーー	
かっぱ	K K
かぶ	(株)
かぶしきがいしゃ	(株) K.K.

読み	入力文字	読み	入
から	~	しぐま	
かろりー	カロリー	しち	
がんま	Гγ	しめ	
がんまー	Γγ	しゃーぷ	
きー	Xχ	しゃせん	
	<>@///	じゅう	
	±々×≠÷	じゅういち	
	≦≧∴§∖	じゅうきゅう	
	∞∧∈∨¬	じゅうく	
きごう	>CT⊃> SAE∃∃	じゅうご	
رےی	UN∂⊿∇	じゅうさん	
	Σ≡≒∮≪	じゅうし	
	" ″≫∟√	じゅうしち	
	$\overset{\circ}{\sim}\infty        $	じゅうなな	
	'n†‡¶	じゅうに	
きゅー	Qq	じゅうはち	
きゅう	9 IX	じゅうよん	
きろ	+	じゅうろく	
きろぐらむ	kg	しょうなり	
きろめーとる	km	しょうわ	
<	9 IX	しろぼし	
くさい	Ξξ	しろまる	
ぐざい	Ξξ		☆;
くしー	Ξξ	ずけい	$\Diamond$
ぐらむ	グラム		•
くろぼし	*	すらっしゅ	
くろまる	•	ぜーた	
けい	Kk	せくしょん	
けー	Kk	せっし	
ご	(5) V	ぜっと	
ごうどう	=	せみころん	
こめ	*	せんち	
こめじるし	*	せんちめーとる	
ころん	:	せんと	
さん	③ Ⅲ	だい	
さんかく	$\triangle \blacktriangle \nabla \blacktriangledown$	たいしょう	
b	<b>4</b> IV	だいなり	
しー	Сс	だいひょう	
じー	Gg	たう	
レーレー	CC	だが一	
しーた	Θθ	だくてん	
じーた	Zζ	たす	
じえい	Jј	だぶりゅ	
じぇー	Jј	だぶりゅー	

21	
読み	入力文字
しぐま	Σσ
しち	7VI
しめ	×
しゃーぷ	#
しゃせん	/\
じゅう	10 X
じゅういち	11)
じゅうきゅう	19
じゅうく	19
じゅうご	15
じゅうさん	13
じゅうし	14
じゅうしち	17
じゅうなな	17
じゅうに	(12)
じゅうはち	(18)
じゅうよん	(14)
じゅうろく	16
しょうなり	<
しょうわ	昭和
しろぼし	☆
しろまる	0
3 3 3 3	<b>☆★○●◎</b>
ずけい	$\Diamond \blacklozenge \Box \blacksquare \triangle$
	▲▽▼
すらっしゅ	/\
ぜーた	Zζ
せくしょん	8
せっし	°C
ぜっと	Ζz
せみころん	;
せんち	cm 学 ^ン
せんちめーとる	cm
せんと	¢ ₺>
だい	(H)
たいしょう	炡
だいなり	>
だいひょう	(44)
たう	Тτ
だがー	†
だくてん	"
たす	+
だぶりゅ	Ww
だぶりゅー	Ww
だぶるだが一	‡
1	1

読み	入力文字
たんい	°′″℃¥ \$¢£%
ていー	Τt
でぃー	Dd
てー	Τt
でるた	Δδ
てん	````````
てんてん	
でんわ	Tel
ع	$\mathbb{C}$ .
どう	々#全
どしー	°C
どる	\$ 1
とん	ا ⁺ ک
ないし	~
なぜならば	::
なな	⑦Ⅶ
なみ	~
なんばー	No.
ſこ	② Ⅱ
にじゅう	20
にじゅうまる	0
にゅー	Νν
のま	4
ぱーせんと	% th
ぱーみる	‰
ぱい	Пπ
はいふん	-
はち	® VII
ばつ	X
はてな	?
はんだくてん	۰

読 み	入力文字
びー	Вb
<b>ს</b> —	РрПπ
ひく	_
ひしがた	♦♦
びっくり	!
びょう	"
ふぁい	Φ φ
ふい	Vv
ふいー	Φ φ
ぷさい	Ψψ
ぶしー	Ψψ
ふとうごう	<>≦≧≠ ≪≫
ぷらす	+
ぷらすまいなす	±
ふらっと	Ь
ふん	,
へいせい	平成
へいほうめーとる	m
ペーじ	ベー ジ
ベーた	Вβ
ベーたー	Вβ
へくたーる	ヘク タール
ほし	<b>☆★</b> ※
ぽんど	£
まいなす	_
まる	○ ● ○ . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ± ⊕ ↑

読 み	入力文字
みゅー	Mμ
みり	mm [≅] ∪
みりぐらむ	mg
みりばーる	ミリ
みりめーとる	mm
むげん	∞
むげんだい	∞
めいじ	聯
めーとる	メー
めす	<u></u>
やじるし	→ <b>←</b> ↑ ↓ ⇒ ⇔
ゆう	(有)
ゆー	Uи
ゆうげんがいしゃ	(有)
ゆうびん	Ŧ
ゆうびんばんごう	Ŧ
ゆえに	
ゆぶしろん	Υυ
よん	<b>4</b> IV
らむだ	Λλ
りっとる	リッ トル
ろー	Pρ
ろく	@ VI
わい	Υy
わっと	7" F
わる	÷

- ※ 特殊記号の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。
- ※ 入力文字の中には、半角文字しか存在しないもの、全角文字しか存在しないもの、全角文字と半角文字の両方が存在するものがあります。

雷 雷

# 顔文字一覧

- ひらがな/漢字モードで、読みを入力して変換してください。 は、「かお」または「かおもじ」と入力しても変換できます。
- 挨拶・返事(19件)

顔文字	読み
(^-^)/~~	あいさつ、ばい
(^ ^)/シ	あいさつ、ばいばい
(^_^)/~	あいさつ、ばいばい

顔文字	読み
' (^_^) byebye!!	あいさつ、ばいばい
(^^)/	あいさつ、おーい、 じゃあ、どーも、よろしく

## ■ 挨拶・返事(19件)(つづき)

顔文字	読み
(^-^)/	あいさつ、おーい、 じゃあ、どーも、よろしく
(^^)/~~	あいさつ、ばいばい
(^_^)/	あいさつ、おーい
("^-^") [*	あいさつ、にこっ
~('-'*)	あいさつ、やぁ
(*^-^)/	あいさつ、ちわっ
$\vec{\mathbf{v}}$ ( $\hat{\boldsymbol{\omega}}$ $\hat{\boldsymbol{\omega}}$ = $\hat{\boldsymbol{\omega}}$ $\hat{\boldsymbol{\omega}}$ )	あいさつ、おはよう

# ■笑う・うれしい(34件)

顏文字	読み
(^-^)	わらう、にこっ
(^-^)v	うれしい、にこっ
(^0^)	うれしい、うほほ、にこっ、 わーい
0(^0^)0	うれしい、うきうき
(0^_^0)	うれしい、にこっ
(*^_^*)	うれしい、にこっ
(⋅ ∀ ⋅)	わらう、きた一、にこっ
ヾ(^▽^)ノ	うれしい、わーい
ヽ(´ー`)ノ	うれしい、わーい
(*^▽^*)	うれしい、にこっ
(☆▽☆)	うれしい、きらーん
(^^)v	うれしい、やったね、ぴー す、にこっ、ぶい
(=^-=)	うれしい、にこっ
( , A , )	うれしい、にこっ
(≧∀≦)	うれしい
:)	わらう、にこっ、すまいる
V(^O^)	うれしい、ぴーす

## ■ 照れる・怒る (18件)

顔文字	読み
(^^ 5	てれる、ぽりぽり
f(^_^)	てれる、てへ
(#^.^#)	てれる、にこっ、ぽっ
(*^.^*)	てれる、えへっ
("∀")	てれる、てれ
(*'-')	てれる、てへっ
(=° ω° =)	てれる、てへっ
(*´д`*)	てれる、こまる、てれ
:p	てれる、てへっ
('∇')	てれる、うふふ

顔文字	読み
(o^-')b	へんじ、ぐっ、ぐー
(≧ω≦)b	へんじ、ぐっ、ぐー
( ⋅ ∀ ⋅ N)	へんじ、はい
('-^*)ok	へんじ、おっけー
( ` _ ´)ゞ <b>了解</b> !	へんじ、りょうかい
(°·°)	あいさつ、やあ
(=° ω° ) /	あいさつ、やあ

顔文字	読み
(^ 3 ^)/チュッ	わらう、ちゅっ、にこっ
((0(^-^)0))	うれしい、わくわく
(^^)	わらう、にこっ
v(^o^)	うれしい、いえい、ぶい、 ぴーす
(^_^)v	うれしい、やったね、ぴー す、にこっ、ぶい
(^.^)	わらう、にこっ
(^0^)	わらう、わーい
(^0^)/	わらう、おーい、はーい
(^O^)v	わらう、やったね、ぴーす、 にこっ、ぶい
)^o^(	わらう、ほっぺがおちる
\(^o^)/	わらう、わーい
:-)	わらう、にこっ、すまいる
<b>ヽ</b> (≧▽≦)/	うれしい、きゃー
d=(^o^)=b	うれしい、ぐー
ε=ヾ(*~▽~)ノ	うれしい、きゃー
(@^0^@)	うれしい
(´艸`)	うれしい、むふふ

顔文字	読み
ヽ(*`Д´)ノ	おこる、こら、ごるあ、ご るぁ
o)=○☆	おこる、ぱんち
(ノ-"-) ノ~ㅗㅗㅗ	おこる、ちゃぶだい
(#)	おこる、こらっ
:-(	おこる、ふまん
Ψ(`\`)Ψ	おこる、こら
(ノ`△´)ノ	おこる、こらっ
(●`ε΄●)	おこる、ぷんぷん、むかっ

## ■ 泣く・悲しい (19件)

顔文字	読み
(>_<)	なく、あいた、いたい、い てー、ひぇー
(T^T)	なく、うるうる
(T_T)	なく、しくしく
(/_;)	なく、しくしく
(+_+)	かなしい、びくっ
(x_x;)	かなしい、がっくり
(/_·、)	なく、くすん
(つд`)	なく、ぐすん
01-1-	かなしい、がっくし

顔文字	読み
(´·ω·`)	かなしい、しょぼん
(;O;)	なく、しくしく
(>_<。)	なく
(;_;)	なく、しくしく
(T-T)	なく、なき、うるうる
(TOT)	なく、なき、うるうる
(/ ₋ · _° )	なく、いたい
:<	なく、かなしい
(;´д⊂)	なく、なき、ぐすん
° ·(ノД`)·° ·	なく、えーん

## ■驚き (28件)

顔文字	読み
(*_*)	おどろき、びくっ
(…?	おどろき、めがてん
(··;)	おどろき、めがてん
(°-°)	おどろき、うーん
(@_@)	おどろき、びくっ
(;)	おどろき、ぎくっ
(☆)	おどろき、きら一ん
(;)!!	おどろき、が一ん
(° o° ;)	おどろき、ぽか一ん
Σ( ̄□ ̄)!	おどろき、びっくり、が一
	ん、ぎく
(~>~;)	おどろき、えっ
ヽ(゚ロ゚;)ノ	おどろき、えっ
(;° □° )	おどろき、えっ
((((° д°;))))	おどろき、がくがく

顔文字	読み
(=_=;)	おどろき、ぎくっ、てつや
( · . · ;)	おどろき、めがてん
(° o° )	おどろき、ぎくっ、ぎょ
(°o°;	おどろき、ぎくっ、ぎょ
(@_@。	おどろき、びくっ、ぎょっ
(°Д°)	おどろき、ぽか一ん
(°_°)	おどろき、うーん
(· _° ·;	おどろき、めがてん
()	おどろき、めがてん
(;	おどろき、めがてん
(.0.)	おどろき、めがてん
(°o°)/	おどろき、おお一、びっく り
(° 0° ;;	おどろき、ぎくっ
Σ(°□°;)	おどろき、が一ん

## ■疑問・焦り(21件)

顔文字	読み
(^^;)	あせり、ぎくっ、あせ
(?_?)	ぎもん、なぜ
(;)	あせり、ぎくっ、あせ
w=(°o°)=w	ぎもん、ばたばた
σ(^_^;)?	ぎもん、えっ
(;¬_¬)ジー	ぎもん、じー
0(><;)(;><)0	あせり、あたふた
(°Д°;≡;°Д°)	あせり、あたふた
^^;	あせり、ぎくっ
(^^;;	あせり、ぎくっ、あせ
(^_^;)	あせり、ぎくっ、あせ

顔文字	読み
(^-^;	あせり、ぎくっ、あせ
(~_~;)	あせり、ぎくっ、あせ
(¥_¥;	ぎもん、ぎくっ、あせ
(*_*;	あせり、びくっ
^_^;	あせり、ぎくっ、あせ
(?_?;	ぎもん、ぎくっ、なぜ
$\varepsilon = \neg (\cdot \cdot \cdot)^{\perp}$	あせり、にげる
(° ∇° ;)	あせり、ぎくっ、あせ、えっ
((○(>_<)○))	あせり、じたばた
(;° 0° )	あせり、ぎくっ、あせ

## ■ その他(61件)

■ その他 (61件)						
顏文字	読み					
(~▽~@) ♪ ♪ ♪	うたう					
('◇') ゞ	りょうかい、おっけー、					
	らじゃ					
m()m	ぺこり					
_()_	ぺこり					
<()>	ありがと、おねがい、 ごめん、ぺこり					
<b>≡≡≡</b> ^(*)/	いそぐ、にげる					
(^_^;))))))	こそこそ					
p(^-^)q	がんばれ、ふぁいと					
;)	ういんく					
(^)	ういんく					
(・∀・)イイ	しいし					
(^人^)	かんしゃ、ありがとう					
!(^^)!	ぴんぽーん					
` (^^)	よしよし、おい					
(*≧m≦*)	ぷっ					
(σ·∀·)σ	げっつ					
()	にやり					
(・∀・)つ	どうぞ					
( ^-^)_旦~	どうぞ、おちゃ					
(屮。□。)屮	きて、かもん、おいで					
>~(¯ε¯)	くちぶえ					
(¯。¯)y-~~	たばこ					
(`·ω·´)	しゃきーん					
$\subset (\cdot \lor \cdot) \supset$	せーふ					
(;)y-~~~	いっぷく					
(- _° -)y-°°°	いっぷく					
( ̄~ ̄) ( ̄人 ̄)	うまい、たべる					
(_Y_)	おねがい					
(^-^)人(^-^)	かんぱい、なかま、たっち					
( i_i) \ (^_^)	よしよし					

顔文字	読み							
( ^▽^) σ)~O~)	つんつん							
~~(m′Д`)m	たすけて							
~~(m`∀´)m	いひひ							
φ( ) XŦXŦ	めもめも、かきかき							
( ° ∇ ^)] ₹シ₹シ	もしもし							
(´□`) ¬(¯∇¯;) ┍ (´ヘ`;)	あーん							
¬ (¯∇¯;) г	やれやれ							
(´^`;)	はぁ、ためいき							
(;)=3	ためいき							
(-"-;)	うーん							
(´-`)	ふふん、じまん							
(´¬`)	よだれ							
( ̄ー+ ̄) フッ	ふっ							
(~_~)	ほへー							
(~o~)	ほへー							
(p)	むしめがね							
()	じとっ							
()	じとっ							
(")凸	ちちち							
()	どれどれ							
[壁])	ちらっ							
(+ _o +)	いたい							
()zzz	ねてる、ねる							
().00	ねむい							
(´_')	<i>i</i> 3iーん							
(UoU)	ねむい							
(^(I)^)	くま							
U^I^U	いぬ							
ポイッ(- <u></u> -)ノ⌒	ぽい							
ポ°イツ()/^ ヽ(°▽、°)ノ	よだれ							
>°)))))彡	さかな							

[※] 顔文字の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

## マルチアクセスの組み合わせ

## 現在実行中の動作ごとに発生、実行する処理の動作可否を次に示します。

- 外部機器と接続してテレビ電話を行う場合は、64Kデータ通信中の動作になります。
- i モード中(i モード接続)は、iチャネル(情報の受信を除く)での通信を含みます。
- i モードメール受信は、メッセージR/F、 i チャネルの情報の受信を含みます。
- データ転送は、赤外線通信とiC通信を含みます。
- ():新たに通信を実行できます。
- △:条件により新たに通信を実行できます。
- ×:新たに通信を実行できません。

発生・実行する処理	音声	電話	テレヒ	ご電話	プッシュ	ュトーク	i モード	フルブラウザ	ミュージック チャネル
現在の状態	発 信	着 信	発 信	着 信	発 信	着 信	接続接続		取得
音声電話中	△*1	△*1,2	×	△*2,3	×	×*4	0	0	0
テレビ電話中	×	△*2,3	×	△*2,3	×	×	×	×	△*6
プッシュトーク中	×	△*7	×	×*4	△*8	×*4	×	×	△*6
i モード中	0	0	0*9	△*10	0*9	△*11	×	○*9	△*6
フルブラウザ接続中	0	0	0*12	△*10	0*12	△*11	×	×	△*6
ミュージックチャネル 番組取得中	0	0	0*13	△*10,13	0	△*11,13	×	×	×
i モードメール送受信中	0	0	0*9	△*10	0*9	△*11	0	O*14	○*15
SMS送受信中	0	0	0	0	0	0	0	0	○*15
i アプリ動作中	0*18	0*18	0*18	○*18	0*19	△*20	×	×	△*6
パソコンとつないだ パケット通信中	0	0	×	△*2,4	×	×	×	×	△*6
64Kデータ通信中	×	△*2,21	×	△*2,3	×	×	×	×	△*6
お預かりセンターに 接続中	0*22	0	○*23	△*10	○*23	△*11,23	×	×	○*15

発生・実行する処理	i モーl	ドメール	SN	/IS		とつない ット通信	64Kデ-	ータ通信	データ転送			
現在の状態	送 信	受 信	送 信	受 信	発 信	着 信	発 信	着 信	送 信	受 信		
音声電話中	0	○*5	0	0 0*5		0	×	△*3	×	×		
テレビ電話中	×	×	×	○*5	×	×	×	△*3	×	×		
プッシュトーク中	×	×	×	○*5	×	×	×	×*4	×	×		
i モード中	0	0	0	0	×	×	×	×*4	×	×		
フルブラウザ接続中	0*12	0	0	0	×	×	×	×*4	×	×		
ミュージックチャネル 番組取得中	0	0	0	0	×	×	×	×*4	×	×		
i モードメール送受信中	0*16	0*16	○*16	○*16	×	×	×	×*4	×	×		
SMS送受信中	0*16	○*16	○*16	○*16	0	0	○*17	0	×	×		
i アプリ動作中	0	○*5	0	○*5	0	0	0	0	0	×		
パソコンとつないだ パケット通信中	×	×	0	0	×	×	×	×*4	×	×		
64Kデータ通信中	×	×	×	○*5	×	×	×	△*24	×	×		
お預かりセンターに 接続中	×	×	×	×	×	×	×	×*4	×	×		

- ※1 キャッチホンを開始に設定している場合、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。
- ※2 留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用の場合は各サービスで対応できます。
- ※3 キャッチホンを開始に設定している場合、着信履歴に不在着信として記録されます。ただし、通話中着信設定を開始に設定している場合は、通話中着信動作選択の設定に従います。
- ※4 着信履歴に不在着信として記録されます。
- ※5 着信音は鳴りません。
- ※6 番組の取得を開始する時間になった場合は、約3分間隔で5回リトライを行います。
- ※7 プッシュトーク中着信設定の設定に従います。
- ※8 自分が発信者の場合のみメンバーを追加するための発信ができます。
- ※9 i モード中の場合は、i モードが切断されます。
- ※10 パケット通信中着信設定の設定に従います。
- ※11 i モード中プッシュトーク着信の設定に従います。
- ※12 フルブラウザ接続中の場合は、フルブラウザ接続が切断されます。
- ※13 番組の取得が中断されますが、通話またはプッシュトーク終了後に再開します。
- ※14 i モードメール送受信が終わるまで接続を待ちます。
- ※15 動作していた機能が終了した後、取得を再開します。
- ※16 送信どうし、または受信どうしは実行できません。また、送信と受信を同時にできない場合があります。
- ※17 SMS送信中のみ発信できない場合があります。
- ※18 i アプリのメロディは鳴らなくなります。また、i アプリで i モード中の場合は、i モードが切断されます。
- ※19 i アプリで i モード中は、 i モードが切断されます。
- ※20 i アプリで i モード中は、i モード中プッシュトーク着信の設定に従います。
- ※21 キャッチホンを開始に設定している場合、現在の通信を終了して電話を受けるか、着信を拒否するかを選択できます。
- ※22 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)での発信はできません。
- ※23 お預かりセンターとの通信が切断されます。
- ※24 キャッチホンを開始に設定している場合、着信履歴に不在着信として記録されます。ただし、転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「O秒」に設定している場合は、転送でんわサービスで対応できます。

# マルチタスクの組み合わせ

現在実行中または設定中の機能ごとに、新規起動メニュー項目の選択可否を次に示します。

〇:選択可能 ×:選択不可

メニュー項目	2						1×	-JV						② i ₹- ド								
	ダイ	① 受	2 新	3 チ	4 未	5 送	[	6問合	ŧ	[	7SM:	S	8 テ	1	2 B	311	nter	net	4	5 i	6×	
	ヤル	信	規	ヤ	送	信	1	2	3	1	2	3	ン	M	0	1	2	3	面	ŧ	1	R/F
	発	× -	× -	ット	信メ	У 	i E	S M	×	S	^ F U 0	^ F U _O	プレ	e n	o k	U R	U R	ラス	メモ	l K	メッ	メッ
	信	ル	ル	У.	î	ル	ī	S	ル	S	I M	I M	Ī	u	m	L	L	^  -	_	問	t	t
				1	ル		۴	問	選	作	M A	<u>М</u> А	7		а	Ъ	履	U		合	1	1
				ル			問合	合 せ	択受	成	受力	送 二	読込		r k	カ	歷	R		ŧ	ジ R	ジ F
							ŧ		信		信 Sド	信 s ド	み					_			''	ľ
											М	М										
実行中機能									0		S	s										
ダイヤル入力 電話	×	0	0	0	0	0	0	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テレビ電話	×	Ö	×	×	0	0	×	×	) ×	×	Ö	Ö	×	×	×	×	×	×	×	×	Ö	0
ブッシュトーク	×	×	×	×	×	X	X	X	×	×	×	X	×	×	X	X	X	×	X	X	X	X
64Kデータ通信 PPPデータ通信	×			<u>о</u>	О Х	×	×	O ×	×	0	×	×	O ×	×	×	×	×	×	×	×	О Х	О Х
外部機器によるテレビ電話	×	ô	ô	ô	ô	ô	×	ô	×	0	ô	ô	ô	×	×	×	×	×	ô	×	ô	ô
受信/送信/未送信メール、FOMAカード受	0	×	0	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	ō
信/送信メール、テンプレート読込み																						
メール作成、SMS作成 チャットメール	0	О Х	×	×	O X	O X	×	O X	O ×	×	×	×	O X	0	0	0	0	0	0	О Х	0	0
メッセージR/F	0	0	0	0	0	Ô	Ô	Ô	0	0	Ô	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×
i モード問合せ	0	0	0	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
SMS問合せ i モードメール受信	0	0	0	О Х	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
トセートメール交信 SMS受信	0	0	0	×	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
i Menu、i チャネル	Ŏ	Ŏ	Ŏ	0	Ŏ	Ŏ	0	0	×	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ	×	×	×	×	×	×	0	×	×
フルブラウザ	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	Х	X	Х	×	Х	0	X	×
Bookmark、URL入力、URL履歴、ラスト URL、画面メモ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	0	0	0
iアブリ/iアブリー覧、ICカード一覧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	0	×	×
i アプリダウンロード	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	0	×	×
マイピクチャ i モーション (動画/音楽再生)	0	00	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メロディ	0	0	0	0	0	ŏ	0	0	0	0	ŏ	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	ŏ	0
キャラ電	Ō	Ō	Ō	0	Ō	0	0	0	0	Ō	Ō	0	Ō	0	0	Ō	0	Ō	Ō	Ō	Ō	0
マイドキュメント	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
きせかえツール その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トルカ	0	0	0	0	0	Ö	Ö	0	0	0	Ö	Ö	0	0	Ö	Ö	Ö	Ö	0	Ö	Ö	Ö
ミュージックブレイヤー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バーコードリーダー 静止画撮影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動画撮影/サウンドレコーダー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝言メモ、音声メモ	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ō	Ö	Ō	0	0	Ō	0	0	Ō	0	Ō	0
電話帳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブッシュトーク電話帳 スケジュール帳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
目覚まし/スケジュールアラーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お知らせタイマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メモ帳 電卓	00	00	00	00	00	0	0	0	0	00	0	00	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0
辞典	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
着信履歴、リダイヤル	Ŏ	0	Ö	0	Ŏ	Ö	Ö	Ō	0	Ŏ	Ö	Ö	0	0	0	Ō	Ö	Ö	Ö	Õ	Ō	Ŏ
メール受信履歴/送信履歴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロフィール情報 microSDメモリーカード	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	O ×	О Х	×	<u>о</u>	×	×	O ×	О Х	O X
お預かりセンターに接続	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電話帳通信履歴表示	Ō	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミュージックチャネル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミュージックチャネル番組取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	0	0	0

メニュー項目	2 i ₹-ド						3											⑤データB O X						
	[7]		[o]-	ルブラ	фĦ		i	1		[2]	4	E1/=4	ラメモ	. ±±	6×-	_II.2¥	7							
	7 i		0/	ワンフ	יפיטיי		ア	電	2 ブ	3	IJ	21Zi		· 日用		一ル区	ガ	1 7	2	3 11	4 i	5 ×	6 マ	
	チ	1	2	3	4	5	ブ	話	ש	信	ダ	1	2	3	1	2		1		_	ŧ		1	
	17	ホ	B	U	U	9	ע	66	シ	履	1	伝	音	音	У	×	フ	Ľ			Ιī	デ	ĸ	
	ネ	1	0	R	R	ス	_		ュ	歴	ヤ	言	声	声		Ĺ	1	2	ジ	ジ	シ	1	+	
	ル	4	0	L	L	+	覧		١		ル		, ×	, ×	ル	ル	-	Ŧ	ッ	ッ	3		д	
	_		k	Ъ	履	U			1			ŧ	₹	ŧ	送	受	ル	ャ	2	2	ン		×	
	覧		m	カ	歴	R			2			_	録	_	信	信	情			チ			ン	
			а			L			電			覧	音	覧	履	履	報			ャ			١	
			r						話						歴	歴				ネ				
			k						帳											ル				
実行中機能																								
ダイヤル入力	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	С	0	0	0	0	0	×	×	0			
電話	Ö	Ö	Ö	ŏ	ŏ	Ö	Ö	Č	ŏ	Ö	ŏ	0	×	Ö	Ö	Ö	0	Ö	×	×	Ö	Õ	Ŏ	
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	C	Ö	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×	
ブッシュトーク	×	×	×	×	×	×	×	C	Õ	0	0	×	×	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	
64Kデータ通信	×	×	×	×	×	×	0	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ	0	×	0	Ŏ	Ŏ	Ö	0	×	×	0	0	0	
PPPデータ通信	×	×	×	×	×	×	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	0	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	×	×	Ō	Ō	Ō	
外部機器によるテレビ電話	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	
受信/送信/未送信メール、FOMAカード受	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
信/送信メール、テンプレート読込み				$\Box$			)	)					)				)				$\Box$			
メール作成、SMS作成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
チャットメール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
メッセージR/F	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
iモード問合せ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SMS問合せ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i モードメール受信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SMS受信	×	O x	О Х	О Х	×	0	O ×	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i Menu、 i チャネル フルブラウザ	×	×	×		—	×	×	0	0	0	0	0	0	$\sim$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bookmark、URL入力、URL履歴、ラスト	<del>  ^</del>	^	^	×	×	<del>  ^                                   </del>	^	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		0	
URL、画面メモ	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i アブリ/i アブリ一覧、ICカード一覧	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	
i アプリダウンロード	×	×	×	×	×	×	×	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	×	×	×	×	×	×	
マイピクチャ	0	0	0	0	0	0	0	Ö	Ö	ŏ	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	ŏ	×	0	0	0	0	0	
i モーション(動画/音楽再生)	0	Ō	Ō	Ō	0	0	Ō	0	Ō	Ō	Ō	Ō	0	Ō	Ō	Ō	Ō	0	×	×	×	Ō	Ō	
メロディ	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	×	×	0	×	Ō	
キャラ電	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0	0	
マイドキュメント	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	
きせかえツール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
トルカ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	
ミュージックプレイヤー	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	×	0	
パーコードリーダー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0	0	
静止画撮影 動画撮影/サウンドレコーダー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O ×	O ×	×	0	0	0	×	×	×	×	0	0	
動画撮影/ サワントレコーター 伝言メモ、音声メモ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	0	00	0	×	×	×	<u>×</u>	0	0	
伝言メモ、音声メモ 電話帳	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	×	0	0	0	
プッシュトーク電話帳	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
スケジュール帳	0	0	C	0	0	0	0	Ô	Ô	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö	0	0	0	0	0	
目覚まし/スケジュールアラーム	Ö	Ö	0	0	ŏ	0	0	Č	ŏ	Ŏ	0	0	Č	Ŏ	0	Ŏ	Ô	ŏ	×	×	0	0	Ŏ	
お知らせタイマー	C	Ö	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	Ö	ŏ	Ö	Ö	0	Ö	ŏ	0	0	Ö	Ö	Ô	Ô	ŏ	Ö	Ö	
メモ帳	ŏ	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	Ö	Ö	Ö	ŏ	Ö	ŏ	Ö	Ö	ŏ	ŏ	Ö	
電卓	0	Ö	0	Ö	Ö	Ö	0	Ö	Ö	0	Ö	Ö	Ō	Ö	Ö	Ö	0	Ö	Ö	Ö	Ö	Ŏ	Ö	
辞典	Ö	Ŏ	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ö	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ö	Ŏ	Ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	Ŏ	
着信履歴、リダイヤル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
メール受信履歴/送信履歴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	
プロフィール情報	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	
microSDメモリーカード	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	
お預かりセンターに接続	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
電話帳通信履歴表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ミュージックチャネル	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	×	0	
ミュージックチャネル番組取得	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# き き そ ミ バ ト 1 部 動 サ ス 米 電 辞 お 電 富 メ I I ル サ か 他 I コ カ カ 画 韻 メ ン ジ 帳 日 月 知 版 量 I ア カ 音 電 ス 音 リ リ リ サ ド 影	ユージックブレイ
# さ で で で で で で で で で で で で で で で で で で	ージックプレイヤー・設定/解
できた。	・ジックプレイヤード 設定 /解
京 か 他 1 コ カ カ 藤 雅 ジ ジ 帳	ックプレイヤード設定/解
大学   1	クプレイヤー解
カー	プ ジ レ 定 イ ヤ 解
### Primage	レ 定 イ / ヤ 解
東行中機能  ダイヤルスカ	ヤ解
表行中機能	
現行中機能	I 除
関係	
製造	
胚語	-
アレビ電話         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X </th <th></th>	
アッシュトーク	
GAKデータ連信	_
FPPデータ連信	
外部機器によるテレビ電話	× 0
要信/返信/未送信メール、FOMAカード型 信/送信/大小、アプリート読込み	× Ö
個/透度メール、デジブレート飲む母 メール作成、NSNS作成	$\neg$
デャットメール         X         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O	
X * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
モード副合性	
SMS開合社	
Tモードメール受信	
SMS受債	5 0
IMENUL   手ャネル	
フルブラウザ	
UPL、画面×モ	_
URL、簡素/モ   アプリ・アリー族   ICカードー覧	0
アプリダウソロード	
マイピクチャ	× O
Tモーション (動画/音楽用生)	_
メロライ       0       X       0       X       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 <th>_</th>	_
キャラ電       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X <th>_</th>	_
マイドキュメント	
世世かえツール	_
その他       O       X       X       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O       O <th></th>	
ミュージックブレイヤー       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       <	0
バーコードリーダー	x O
静止画撮影       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x </th <th></th>	
動画撮影/サウンドレコーダー X X O X X O O X X X O O O O O O O O O	_
伝言メモ、音声メモ ○ X ○ X ○ O ○ O X X ○ O ○ O ○ O ○ O ○ O	
プッシュトーク電話機	
	5 0
目覚まし/スケジュールアラーム O × O × O O O O O O O O O O O O O O O	× O
お知5せタイマー	0
X E	
	) (
<b>辞典</b>	$\sim$
著信限度、リダイヤル X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
X - ル受信機能	
TINIGOSDメモリール	$\sim$
	× 0
SI = ジックチャネル	× 0
ミュージックチャネル番組取得	x 0 x x

[※] 選択可能な機能でも、FOMA端末の状態によって実施できない操作もあります。

## FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できる主なサービスは次のとおりです。

利用できるサービス	電話番号
コレクトコール(料金着信払通話)	(局番なし) 106
一般電話の番号案内およびドコモと	(局番なし) 104
ご契約の携帯電話の番号案内(有料)	
(電話番号の案内を希望されないお	
客様については、ご案内できません)	
電報の発信(有料)	(局番なし) 115
午前8時~午後10時	
時報サービス(有料)	(局番なし) 117
天気予報(有料)	知りたい地域の
	市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの	(局番なし) 118
緊急通報	
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし) 171

#### お知らせ -

- コレクトコール (106) をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります(2007年1月現在)。
- ・番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税 込105円)に加えて通話料がかかります。また、目や 上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしておりま す。詳細は一般電話から116番(NTT営業窓口)まで お問い合わせください(2007年1月現在)。
- ・FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、発信場所が特定できません。警察、消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署、警察署に接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- 一般電話の転送電話をご利用のお客様で、転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話または携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、 クレジット通話などのサービスはご利用できませんの でご注意ください。ただし、一般電話または公衆電話からFOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話 は利用できます。

## オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオブション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。

詳細は、ドコモショップなどの窓口へお問い合わせく ださい。また、オプション品の詳細については各機器 の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA DC アダプタ 01
- FOMA AC アダプタ 01
- FOMA 乾電池アダプタ 01
- 車載ハンズフリーキット 01※1
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- ●電池パック F09●車内ホルダ 01
- 卓上ホルダ F16
- 早エホルフ F18
- キャリングケースL 01
- FOMA USB接続ケーブル^{※2}
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- 平型ステレオイヤホンセット P01
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- スイッチ付イヤホンマイク P001 *3/P002*3
- ステレオイヤホンセット P001 *3
- マイク付リモコン FO1
- イヤホンターミナル P001 *3
- FOMA海外兼用 ACアダプタ 01 **4
- FOMA室内用補助アンテナ
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)
- 骨伝導レシーバマイク 01
- ※1 F903iX HIGH-SPEEDをUSB接続/充電する には、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル01 が必要です。
- ※2 F903iX HIGH-SPEED付属のUSBケーブルを お使いいただけます。
- ※3 F903iX HIGH-SPEEDと接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。
- ※4 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。

## FOMA Fシリーズデータリンクソフト

FOMA Fシリーズデータリンクソフト[※]には次の4つの機能があります。これらをまとめて「データリンクソフト」と呼びます。

※ 付属のCD-ROMに収録されている他、ホームページからダウンロードすることもできます。

ソフト名	内 容
データリンク	電話帳やメールなどのデータを、USB
ソフト	接続できるパソコンで編集したり、
	バックアップしたりできます。
データシンクロ	Microsoft® Outlook®とデータの同
ソフト	期ができます。
SD	microSDメモリーカードのデータを
ユーティリティ	バックアップしたり、ファイルを管理
	したりできます。
	※ FOMA端末でUSBモード設定を行
	う必要があります。
Fアルバム	アルバムを作成して画像などのデー
ソフト	夕を管理できます。

- データリンクソフトはWindows 2000、XPに対応しています。
- データリンクソフトと通信設定ファイルのインストールについては、付属のCD-ROMのDataLinkフォルダ内の「DataLink.txt」をご覧ください。
- ●転送可能データ、動作環境、操作方法、制限事項などの詳細は、付属のCD-ROM、データリンクソフトのヘルプ、ホームページをご覧ください。

#### お知らせー

- データシンクロソフトで一部同期させられないデータ があります。同期可能なデータについての詳細は、ソフ トのヘルプをご覧ください。
- データリンクソフトでの各データの呼びかたと、FOMA端末内での呼びかたが異なる場合があります。
- データリンクソフトのカレンダー表示範囲は、FOMA端末のカレンダー画面の表示範囲と異なります。
- F903iX HIGH-SPEED以外で撮影された動画/i モーションは、転送できない場合があります。
- Microsoft® Exchange Serverなどを使用しているときは、Microsoft® Outlook®と同期できません。
   Microsoft® Exchange Serverなどとの共有を解除してからご使用ください。
- FOMA 端末外への出力が禁止されている静止画や動画/ i モーション、メロディは、パソコンへ転送できません。 ただし、自端末でファイル制限を「あり」に設定したデータ、「データ交換」フォルダ内のデータは転送できます。
- SDユーティリティを使用して読み込み、書き込みを行う場合、データ量によっては転送に時間がかかります。

FOMA Fシリーズデータリンクソフト Copyright[©] 2007 FUJITSU LIMITED

- データリンクソフトに関するホームページ http://www.fmworld.net/product/phone/datalink/
- FOMAシリーズデータリンクソフトについてのお問い合わせ先 富士通データリンクソフトサポートセンター

#### 0120-176-769

- ※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。
- 受付時間:10:00~19:00 (日・祝祭日を除く)
- ※ ダイヤルの電話番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけく ださい。
- FOMA Fシリーズデータリンクソフトはフリーウェア として無料配布を行っておりますが、著作権は富士通 株式会社に帰属します。使用許諾契約書についてはイ ンストール先のLicense.txtをご覧ください。
- ・富士通株式会社は、本ソフトウェアの不稼働、稼働不良を含む法律上の瑕疵担保責任、その他の保証責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアの商品性、またはお客様の特定の目的に対する適合性について、いかなる保証も行わないこととします。本ソフトウェアの使用または、本ソフトウェアを使用できないことにより生じた直接的損害、間接的損害、特別な事情から生じた損害、お客様のデータ喪失および逸失利益などについて、いかなる責任も負いかねます。

## 動画データを外部機器から取り込ん でFOMA端末で再生する

パソコンなどの外部機器で作成した動画(MP4形式)をmicroSDメモリーカードに保存することで、FOMA端末で再生できます。



<動画 (MP4形式) >



パソコンなど


F903iX HIGH-SPEED

- microSDメモリーカード内のマルチメディアデータ を再生する→P354
- 再生可能なMP4形式→P332
- ※ 対応外部機器については、次のホームページにアクセスしてご確認いただけます。
  - http://www.fmworld.net/product/phone/peri/
- microSDメモリーカード内の動画を再生するには、 SDユーティリティなどを使って決められたフォルダに動画データを保存する必要があります。

microSDメモリーカードのフォルダ構成→P348 microSDメモリーカードの情報更新→P359

## FOMA端末で撮影した動画データ をパソコンなどで再生する

FOMA端末で撮影した動画 (MP4形式) をmicroSD メモリーカードやメール添付などでデータ転送し、パ ソコンで再生できます。



F903iX HIGH-SPEED パソコンなど

● FOMA端末で撮影した動画ファイル→P168

#### 動画再牛ソフトのご紹介

パソコンで動画 (MP4形式) を再生するには、アップルコンピュータ株式会社のQuickTime[™] Player (無料) ver.6.4以上 (またはver.6.3+3GPP) が必要です。

QuickTime Player は次のホームページからダウンロードいただけます。

http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した 環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードに あたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細は、 ト記ホームページをご覧ください。

## 故障かな?と思ったら、まずチェック

まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。

- ソフトウェアを更新する→P477
- 電源・充電関連
- ●FOMA端末の電源が入らない (FOMA端末が使えない)
  - ・電池パックが正しく取り付けられていますか。 →P37
  - ・電池切れになっていませんか。→P41
  - ・デュアルネットワークサービスでmova端末が有効となっている場合、FOMA端末でのサービスの利用はできません。FOMA端末が有効になっているかご確認ください。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編》』をご覧ください。

#### ●充電できない

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。 →P37
- ・充電端子が汚れていませんか。端子部分を乾いた綿棒などで清掃してください。
- ・ACアダプタのコネクタがFOMA端末の外部接続端子 や卓上ホルダの接続端子にしっかりと差し込まれて いますか。→P39
- ・卓上ホルダにFOMA端末が正しく取り付けられていますか。→P39

#### ●充電中にランプが点滅する

- ・FOMA端末を開いたまま充電して、省電力の状態になっていませんか。→P42
- ・通話中、通信中、プッシュトーク通信中の場合は、直 ちに終了してください。FOMA端末からACアダプタ (卓上ホルダ)、DCアダプタを外してセットし直し、 正しい方法でもう一度充電してください。→P39
- ・以上の操作をしても正常に充電できない場合は、ドコ モショップなどの窓口にご連絡ください。

# ●ディスプレイ上部のアイコンが点滅し、ピピピというアラームが鳴っている

・電池が少なくなっています。充電してください。→P38、P41

#### ■ 雷話関連

- ●ディスプレイに「しばらくお待ちください」と表示され、消えない
  - 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線 ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に 混み合っていますので、しばらくたってからおかけ直 しください。ダイヤルキーを押すと、メッセージを消 表できます。
  - ・110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

#### ●ダイヤルキーを押しても発信できない

- ・オールロックを起動していませんか。→P152
- ・おまかせロックを起動していませんか。→P152
- ・セルフモードを起動していませんか。→P153
- ・ダイヤル発信制限を起動していませんか。→P154
- ・開閉ロックを設定していませんか。→P158

#### ●電話をかけたが話中音(プープー音)が出てつながらない

- ・市外局番を忘れていませんか。
- · 発信音を聞かず、急いで電話番号を入力していませんか。
- ・「圏外」の表示が出ていませんか。→P42

#### ●着信音が鳴らない

- ・音量設定の電話着信音量を「Silent」に設定していませんか。→P117
- ・次の機能を設定していませんか。
- メモリ別着信拒否/許可→P160
- 発番号なし動作設定→P161
- 呼出動作開始時間設定→P161
- メモリ登録外着信拒否→P162
- ・公共モードを起動していませんか。→P67
- ・マナーモードを起動していませんか。→P121
- ・セルフモードを起動していませんか。→P153
- ・留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間を「〇秒」に設定している場合、着信音は鳴りません。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。
- ・伝言メモの応答時間を「O秒」に設定していませんか。→P71

## ● 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎ

・音量設定の受話音量の設定を変更していませんか。間
 き取りやすい受話音量に調整してください。
 →P65、P117

#### ●電話がかかってきたとき、設定していない着信音が鳴る

- ・複数の機能で電話着信音が設定されている場合は、優 先順位に従って着信音が鳴ります。→P115「着信音 の優先順位について|
- ・おまかせロックを起動していませんか。→P152
- ・PIMロックを起動していませんか。→P154
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→P155

# ●電話がかかってきたとき、設定していないイメージが表示される

- 電話着信設定の着信音に音声と映像のある動画/ i モーションが設定されている場合は、イメージは設定したiモーションになります。
- ・複数の機能で着信画像が設定されている場合は、優先順位に従ってイメージが表示されます。→P132「着信画像の優先順位について」
- · おまかせロックを起動していませんか。→P152
- ・PIMロックを起動していませんか。→P154
- · プライバシーモードを起動していませんか。→P155

# ●電話がかかってきたとき、設定していないイルミネーションバターンやイルミネーションカラーでランブが動作する

- ・複数の機能でイルミネーションパターンやイルミネーションカラーが設定されている場合は、優先順位に従ってランプが動作します。→P138「着信イルミネーションの優先順位について」
- ・おまかせロックを起動していませんか。→P152
- PIMロックを起動していませんか。→P154
- · プライバシーモードを起動していませんか。→P155

#### ●電話がかかってきたとき、電話帳に登録されている名前 や着信音などが動作しない

- ・相手の電話番号と電話帳に登録されている電話番号 が一致していません。正しい電話番号を電話帳に登録 してください(名前の表示について→P94)。
- ・シークレット属性を設定している相手から電話がかかってきたときは、シークレットモード中のみ電話帳 データに設定されている名前や着信音などで動作します。
- ・おまかせロックを起動していませんか。→P152
- ・PIMロックを起動していませんか。→P154
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→P155
- ・着信/受信時表示設定を設定していませんか。→P157

#### ■ 設定・操作関連

# ●メニューのアイコンが鍵のアイコンになり、選択できない

・各種ロック機能や FOMA カード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、アイコンがって表示され、選択できません。→P35、P151

#### ●メモリ登録外着信拒否が選択できない

- · PIMロックを起動していませんか。→P154
- ・呼出動作開始時間設定の着信呼出動作を「ON」に設定している場合、メモリ登録外着信拒否は設定できません。→P161、P162

#### ●呼出動作開始時間設定が選択できない

 ・メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定している場合、 呼出動作開始時間設定は設定できません。
 →P161、P162

#### ●PIMロック機能が選択できない

・メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定している場合、 PIMロックは設定できません。→P154、P162

#### ●キー操作音が鳴らない

- ・キー/開閉回転操作音を「OFF」に設定していませんか。→P119
- ・マナーモードを起動していませんか。→P121

### ●FOMA端末の電源を入れると「FOMAカード (UIM) を 挿入してください」とメッセージが表示される

・FOMAカードが正しく取り付けられていないか、破損 している可能性があります。FOMAカードが正しく取 り付けられているか確認してください。→P35

#### ●FOMA端末を開くたびに認証画面が表示される

単・開閉ロック中です。解除してください。→P158

# ディスプレイに「オールロック中」と表示されているオールロック中です。解除してください。→P152

#### ●ディスプレイに「おまかせロック中です」と表示され、 操作できない

■・おまかせロック中です。解除してください。→P152

# ●電話帳やメールのキー操作を行うと「暗証番号を入力してください」と表示される

・プライバシーモードを起動しています。暗証番号を入 力するか、プライバシーモードを解除してください。 →P155

#### 待受画面に が表示されている

・HOLD中のため、Ø、ミュージックコントロールキー、サイドキー [▲▼] の操作が無効になっています。解除してください。→P157

#### ●待受画面に が表示され、操作できない

| · 開閉ロック中です。解除してください。→P158

### ● FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキーなどを押しても操作できない

 ・HOLD中のため、②、ミュージックコントロールキー、 サイドキー [▲▼] の操作が無効になっています。解除してください。→P157

#### ●日付・時刻が消去された

・日付時刻設定の自動時刻補正を「OFF」に設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。もう一度、日付・時刻の設定を行ってください。→P43

#### ●ディスプレイが暗い

- ・省電力の状態になっていませんか。→P42
- ・照明設定の明るさ調整を「低輝度」に設定していませんか。→P133

#### ●ディスプレイ、ダイヤルキーの照明が点灯しない

・点灯時間設定の通常時を「O秒」に設定していませんか。→P133

#### ●自動電源ON設定を「ON」に設定しても、指定した時刻 に電源が入らない

・電池パックが外れてしまった場合など、電源を切る操作や自動電源OFF設定以外で電源が切れると、これらの機能は動作しません。

### ●目覚ましやスケジュールアラームを設定しても、電源が切れているときに指定した日時に動作しない

・電源を切っているときにこれらの機能を動作させるには、アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定してください。→P385

#### ●通話料金が積算されなくなった

・通話料金の FOMA カードへの積算が上限(約 1677 万円)に達した可能性があります。 リセットすること により 0円に戻せます。 → P397

#### ■ メール・i アプリ・データ関連

#### ●カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

- ・手ぶれ補正オートに設定して撮影してください。 →P184
- 近くの被写体を撮影するときは、オートフォーカスを 利用するか、接写撮影に切り替えてください。
   →P172、P181

#### ●メール受信時に、設定していない着信音が鳴る

- ・複数の機能でメール着信音が設定されている場合は、 優先順位に従って着信音が鳴ります。→P115「着信 音の優先順位について」
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信したメールに設定されている条件に従ってメール着信音が鳴ります。
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→P155

#### ●メール受信時に、電話帳に登録されている名前や着信音 などが動作しない

- ・相手の電話番号またはメールアドレスと電話帳に登録されている電話番号またはメールアドレスが一致していません。正しい電話番号とメールアドレスを電話帳に登録してください(名前の表示について→P94)。
- ・シークレット属性を設定している相手からメールを 受信したときは、シークレットモード中のみ電話帳 データに設定されている名前や着信音などで動作し ます。
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→P155
- ・着信/受信時表示設定を設定していませんか。→P157

### ●メール受信時に、設定していないイルミネーションパターンやイルミネーションカラーでランプが動作する

- ・複数の機能でイルミネーションパターンやイルミネーションカラーが設定されている場合は、優先順位に従ってランプが動作します。→P138「着信イルミネーションの優先順位について」
- 複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信したメールに設定されている条件に従って動作します。
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→P155

#### ●静止画や動画が ▲ や 【 で表示される

データが壊れている場合は正しく表示できず、で表示されます。

#### ●キーを押したときの画面の反応が遅い

・FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間で容量の 大きいデータをやりとりしているときは、FOMA端末 の画面の反応が遅くなる場合があります。

#### ● i アプリ/ i アプリ待受画面が起動できない

- ・FOMA カードが正しく取り付けられていますか。 FOMA カード動作制限機能により、FOMA カードを 差し替えた場合やFOMA カードを差し込んでいない 場合は、i アプリが起動できません。→P36
- · i アプリが IP (情報サービス提供者) により停止状態 になっていませんか。
- i アプリDXを起動するには日付・時刻の設定が必要です。→P43
- ・i アプリDXでは、i アプリの有効性を確認するため、 i アプリの通信設定に関わらず通信する場合があり ます。また、有効性の確認が完了するまで i アプリを 起動できない場合があります。
- ・オールロック中、おまかせロック中、PIM ロック中、 プライバシーモード中(i アプリを「認証後に表示」 に設定した場合)は i アプリ待受画面を起動できませ ん。→P152、P154、P155

#### ● i アプリ動作中にディスプレイの照明が点灯しない

- ・点灯時間設定の通常時を「O秒」、i アプリの照明設定を「端末設定に従う」に設定している場合、ディスプレイの照明は点灯しません。→P133、P291
- 公共モード中は、i アブリの照明設定を「ソフトに従う」に設定してもディスプレイの照明は点灯しません。

#### ●パソコンから音楽データが転送できない

・付属のCD-ROMに収録されているソフトウェア「ポータブルデバイス用パソコン環境診断」をご使用ください。詳しくは付属のCD-ROMをご覧ください。

#### ■ その他

#### ●おサイフケータイが使えない

- ・ICカードロックを起動していませんか。→P312 ・電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。→P37、P152
- ●指紋認証や登録の際、センサーに指を触れていないのに 「操作が速すぎます」「操作が遅すぎます」のメッセージ が表示される
  - センサー表面が濡れていたり、結露していたりすることが考えられます。柔らかい布で水分を取り除いてからで使用ください。

### ●パソコンなどと FOMA 端末を接続したときに指紋認証できない

・FOMA端末をデスクトップパソコンなどアースを必要とする機器にUSBケーブルで接続するときは、必ず機器のアースが接続されていることを確認してください。アースが接続されていない状態で接続している間は、指紋認証できない場合があります。その場合は、接続する機器の金属部分(筐体や外部接続用コネクタなど)に触れながら指紋認証を行うか、FOMA端末を機器から取り外して指紋認証を行ってください。

#### ●ディスプレイに残像が残る

- ・FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、 しばらくの間、ディスプレイから残像が消えないことが あります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから 行ってください。
- ・FOMA端末を開いたまましばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画面が切り替わったとき、前の画面表示の残像がディスプレイに残る場合があります。

### ●ディスプレイに常時点灯する/点灯しないドット(点)がある

・FOMA端末のディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に常時点灯するドット(点)や点灯しないドット(点)が存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。

#### ●ランプの点灯色や明るさに差異がある

- ・次の現象はランプに用いているLEDやFOMA端末の 特性によるものであり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。
  - FOMA端末ごとに、あるいはランプによって点灯色 や明るさに差異があります。
  - FOMA端末の塗装色により、ランプの色が点灯色名とは異なる色に見えることがあります。
  - ランプの点灯色名は LED の主たる光源色を記載していますが、各機能によって光源の設定が微妙に異なるため、同じ点灯色名でも異なる色に見えることがあります。
- ・イルミネーション設定で「アクア」「ライム」「ルビー」 が点灯することを確認してください。いずれかの色が 点灯しない場合は、ドコモショップなどの窓口にご連 絡ください。→P138

- ●取扱説明書に記載されていない電池アイコンが表示されている/スクリーン設定で選択できる組み合わせの種類が増えている/メニュー設定のアイコンデザインが増えている
  - ・隠し機能が起動しています。隠し機能を起動または解除する場合は、セレクトメニューのグループ名に「ゲーセン」と入力します。→P392

### こんな表示が出たら

#### FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを50音順に示します。

- エラーメッセージ中の「(数字)」または「(XXX)」は、 i モードセンターから送信されたエラーを区別するためのコードです。
- ●宛先をご確認ください

SMSの送信に失敗しました。宛先が正しいかどうか確認してください。

#### ●アドレスをご確認ください

メールグループに入力したメール アドレスにエラーがある、または 入力されていません。メールアド レスを確認してください。

### ●以下の宛先にはメール送信できませんでした(561)

以下の宛先にiモードメールを送信できませんでした。

「OK」を選択すると送信に失敗した宛先が表示されます。宛先が正しいかどうか確認の上、電波状態のよい所で送信し直してください。

#### ●移動できませんでした

移動できないデータがありまし た。

#### ■遠隔操作可能なサービスは未契約 です

遠隔操作を行おうとした留守番電話サービスまたは転送でんわサービスが未契約です。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用するには別途ご契約が必要です。

#### ●応答がありませんでした(408)

サイトやホームページから規定時間内に応答がなく、通信が切断されました。しばらくたってから操作し直してください。

# ●同じサービスを利用するソフトがあるためダウンロード/バージョンアップできません 該当するサービスを削除しますか?

同様のおサイフケータイ対応 i アブリをダウンロードしている場合は、すでに登録しているおサイフケータイ対応 i アブリを削除しないと、新しいおサイフケータイ対応 i アブリのダウンロード、バージョンアップはできません。「はい」を選択すると削除対象とないすると対応 i アブリが表示されますので、登録済みのおサイフケータイ対応 i アプリを削除してください。

#### ●画像に誤りがあり正しく動作しま #46

画像データに誤りがあるため、Flash 画像を表示できません。

#### ●圏外です

電波の届かない所かFOMAサービスエリア外にいるため実行できません。

#### ●更新できませんでした

パターンデータの更新に失敗しました。他に起動している機能をすべて終了後、電波状態のよい所で更新し直してください。

#### ●このカードは認識できません

FOMAカードが正しく取り付けられていないか、FOMAカードに異常があります。FOMAカードを確認してください。→P35

#### ■この画像は保存できません

画像にエラーがあるため、保存できません。

#### ■このキャラ電は表示できません

データに不正があるキャラ電は表 示できません。

### ■この形式のデータは実行できません

FOMA端末で対応していないファイル形式のデータをmicroSDメモリーカードからFOMA端末にコピーまたは移動したり、検索したりできません。

#### ●このサイトとの SSL 通信は無効で す

サイトの証明書が書き換えられて います。接続できません。

#### ● このサイトとのSSL / TLS通信は 無効です

サイトの証明書が書き換えられて います。接続できません。

### ●このサイトの安全性が確認できません。接続しますか?

サイトの証明書がFOMA端末で対応していない証明書です。接続するときは「はい」を選択します。

### ●このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか?

サイトの証明書の有効期限前か期限が過ぎています。接続するときは「はい」を選択します。→P211また、日付・時刻を設定していない場合や、間違っている場合にも表示されることがあります。日付・時刻を正しく設定してから接続してください。→P43

### ●この接続先の安全性が確認できません。接続しますか?

CA証明書が有効期限切れの場合に表示されます。接続するときは「はい」を選択します。→P211また、日付・時刻を設定していない場合や、間違っている場合に表示されることがあります。日付・時刻を正しく設定してから接続してください。→P43

### ●この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか?

サイトの証明書のCN名 (サーバ名) が実際のサーバ名と一致していません。接続するときは「はい」を選択します。→P211

#### ●このソフトは現在利用できません

| IP (情報サービス提供者) によっ | て i アプリの使用が停止されてい | ます。

#### ●このデータは再生できない可能性 があります

動画/iモーションがFOMA端末で対応していない形式です。再生できない場合があります。

### ●このデータは保存できません。取得しますか?

データを保存できませんが、取得するときは「はい」を選択します。

#### ●サービス未契約です

- i モードの契約がされていないた め実行できません。i モードを利 用するには申し込みが必要です。
- · i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、もう一度電源を入れ直してください。

#### ●サービス未提供です

| SMSが未提供です。

#### ●再生可能日前です。再生できません

i モーションや音楽データ、ミュー ジックチャネルの番組に設定され ている再生期間より前のため再生 できません。再生可能日以降に再生 してください。

→P268, P277, P334

### ●再生制限切れのため取得できません。

ミュージックチャネルの番組に設定されている再生制限が超過している場合は、取得を再開できません。→P268

●再生制限データに誤りがあるため、取得できません

再生制限データが誤っているため 取得できません。

●再生できません。更新が可能な データは本体をPCに接続し転送 元ソフトを起動して更新してくだ さい

再生しようとした音楽データの再 生期限が切れているか、再生期限 の確認ができない、またはFOMA 端末の故障や修理、電話機の変更 などによってFOMA端末固有の情 報が変更されたため、再生できま せん。パソコンで再生期限内であ ることを確認し、FOMA端末をパ ソコンに接続して同期をとると、 音が明生できます。 →P271、P273

### ■最大サイズを超えたので中断しました

- ・サイトやホームページのサイズ が最大サイズを超えたため取得 を中断しました。「OK」を選択す ると正常に取得した部分までを 表示します。
- ・ダウンロードしようとしたデータが最大サイズを超えたため取得を中断しました。

### ●最大サイズを超えています。受信できません(452)

サイトやホームページのサイズが 最大サイズを超えているため、受 信できません。

### ●最大文字数を超えたため引用できない部分がありました

SMSの本文が70文字を超える (送信種別が英語の場合は160文字) SMSに本文を引用して返信できません。

#### ●最大文字数を超えました

i モードメールの本文が全角で5000文字または半角で10000文字を超えるメールに本文を引用して返信できません。

#### ●サイトが移動しました(301)

サイトやホームページが自動的に URL転送を行っているか、URLが 変更されています。

#### サイトに接続できませんでした (403)

指定のサイトやホームページに接続を拒否されるなど、何らかの原因でサイトに接続できませんでした。

#### ●削除しますか? ICカード内データ も削除されます

削除する i アプリの中に、 i アプリを削除する i アプリを削除するとICカード内のデータも削除されるおサイフケータイ対応 i アプリが含まれます。 i アプリおよびICカード内のデータを削除するときは「はい」を選択します。

●時刻がリセットされたため、このデータを取得/再生できません。 日付時刻設定にて自動時刻補正を ONに設定し電源を入れ直してく ださい

日付時刻設定の自動時刻補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。日付・時刻の設定を行い、もう一度データを取得/再生し直してください。→P43

#### ●指定サイトがみつかりません (404)

サイトなどが見つかりませんでした。URLが正しいかどうか確認してください。

●指定サイトに表示データがありません(204)

指定のサイトにデータがありませ んでした。

#### ●指定先にジャンプできません

i モーションのテロップにサイト (Web To) などのリンクが設定されているとき、URLが255文字を超えている場合や取得を中断したは、リンク先を表示できません。

#### ●指定されたソフトがありません

指定されたソフトがFOMA端末に 保存されていません。

### ●指定されたソフトが起動できませんでした

i アプリにエラーが発生したため、i アプリを起動できません。 i アプリToで起動するとき、ソフト動作設定や起動条件などに問題がある場合はi アプリを起動できません。

### ●指定したサイトへは接続できませんでした(504)

何らかの原因で、指定のサイトな どに接続できませんでした。もう 一度、接続し直してください。

#### ●しばらくお待ちください

音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信表ットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

#### ● しばらくお待ちください (パケット)

パケット通信設備が故障、またはパ ケット通信ネットワークが非常に 混み合っています。しばらくたって から操作し直してください。

### ●受信が中断されました。受信できなかったメッセージがあります

受信中にエラーが発生したため、 SMSをすべて受信できませんで した。電波状態のよい所に移動し て、SMS問合せを行ってくださ い。→P261

#### ●受信メールがいっぱいです

受信メールの保存領域が不足して いるため、i モードメールを受信で きません。未読の i モードメールを 読むか、保護を解除するか、削除し てください。→P241、P246

●受信/送信/未送信メールのデータが壊れています お買い上げ時の状態に戻しますか?

チャットメールの受信/送信/未 送信データにエラーがあります。 「はい」を選択してお買い上げ時の 状態に戻します。

●情報が正しくないため再生できませんでした

添付されたメロディや動画/ i モーションなどのデータが不正なため再生できませんでした。

#### ●署名をつけることができません

SMS設定の送信文字種を「英語」 に設定しているため、署名を添付 できません。「日本語」に変更して ください。→P261

### ●既にメッセージをお預かりしています

| すでにSMSは送信済みです。

#### ●正常に接続できませんでした (400)

サイトやホームページのエラーに より接続できません。URLが正しい かどうかを確認してください。

#### ●赤外線/iC通信 FOMAカード (UIM) が挿入されていないため指 定されたソフトが起動できません。 でした

FOMAカードが挿入されていない ため、赤外線通信/iC通信で受信 したデータに i アプリToが設定さ れていても、指定されている i ア プリを起動できません。

#### りません。続けますか?

赤外線诵信/iC诵信状態にしてか ら通信する相手が見つからないま ま一定時間が経過しました。自分 と相手のFOMA端末を正しく配置 してから「はい」を選択してくだ さい。→P367

#### ●赤外線/iC通信 中断されました 赤外線通信/iC通信中にエラーが 発生しました。赤外線通信/iC通 信中は、データの送受信が終了す るまでFOMA端末を正しい位置か ら動かさないでください。 →P367

#### ●赤外線/iC通信 認証接続できませ んでした

認証パスワードが正しくないた め、データの全件送信ができませ んでした。送信側と受信側で同じ 認証パスワードを入力してくださ い。→P368

#### ●セキュリティエラーのため、i アプ リ待受画面を解除しました

許可されていない操作やiアプリ の動作があったため、iアプリ待 受画面が終了しました。

#### ●セキュリティエラーのため、終了 しました

許可されていない操作や i アプリ の動作があったため、 i アプリが 終了しました。セキュリティエ ラー履歴に記録されます。

#### ●接続が中断されました

電波状態のよい所に移動して操作 し直してください。それでも同じエ ラーになる場合は、しばらくたって から操作し直してください。

#### ●接続できません

i モードセンターとの接続に失敗 しました。電波状態のよい所に移 動して操作し直してください。

#### ●接続できませんでした(503)

サーバのメンテナンスや回線の混 雑などのため接続に失敗しまし た。しばらくたってから操作し直 してください。

#### ●接続できませんでした(562)

i モードセンターとの接続に失敗 しました。雷波状態のよい所に移 動して操作し直してください。

### ●設定時間内に接続できませんでし

i モードセンターが混み合ってい ます。しばらくたってから操作し 直してください。

#### ●送信できません 宛先を確認して ください(451)

i モードメールが送信できませ ん。宛先が正しいかどうか確認し てください。

#### ●送信できませんでした

SMSの送信に失敗しました。電波 状態のよい所で送信し直してくだ さい。

#### ●送信できませんでした(552)

i モードセンターのエラーによ り、i モードメールの送信に失敗 しました。しばらくたってから送 信し直してください。

#### ●そのソフトは最新です

すでに最新の i アプリにバージョ ンアップされているため、バー ジョンアップできません。

#### ●ソフトに誤りがあります

i アプリのデータに誤りがあるた めダウンロードできません。

#### ●ソフトを起動し、ICカード内データ を削除後、ソフトを削除してくださ U

ICカード内のデータを削除してお く必要がある;アプリです。;ア プリを起動し、ICカード内のデー タを削除してから、 i アプリを削 除してください。→P300、P305

#### ●対応機種ではありません

ダウンロードしようとした i アプ リが本FOMA端末に対応していな いため、ダウンロードできません。

#### 対応していないコンテンツです

FOMA端末で対応していないコン テンツを読み取った場合は、コン テンツ選択による操作は行えませ

#### ダイヤル発信制限中です

ダイヤル発信制限中は禁止されて いる操作ができません。→P154

#### ●ダウンロードできませんでした

受信中に通信が中断されました。 電波状態のよい所に移動し、しば らくたってから操作し直してくだ さい。

#### ●ただいま利用制限中の為しばらく してからご利用ください

i モードパケット定額サービスを ご利用の場合に限り、一定時間内 に著しく大量なデータ通信があっ たときに表示されます。一定時間 接続できなくなることがあります ので、しばらくたってから i モー ドをご利用ください。

#### ●注章!雷話番号やURLの記述があ ります。送信元に心当たりが無い 場合はご注意ください。

- スキャン機能設定のメッセージ スキャンを「有効」に設定してい るとき、電話番号やURI の記載 が含まれているSMSを受信して 表示しようとした場合に表示さ れます。
- moneraメールの着信通知、留守 番電話の着信通知機能などを SMSで受信した場合には、メッ セージは表示されません。

#### データが壊れています。お買い上 げ時の状態に戻しますか?

データにエラーがあります。「は い」を選択してお買い上げ時の状 態に戻します。お買い上げ時の状 態に戻さないと起動できません。

#### データが不正です

ダウンロードしようとしたデータ にエラーがあるためダウンロード できません。

### ●データまたはmicroSDが壊れてい

microSDメモリーカードに保存し ているデータまたはmicroSDメモ リーカードに問題があるため、ア クセスできません。microSDメモ リーカードを初期化するか、新し いmicroSDメモリーカードを取り 付けてください。→P351、P358

#### ●データまたはmicroSDが壊れてい ます。保存先を本体に変更します

カメラやキャラ電で撮影した静止 画や動画の保存先を「microSD」 に設定しているときにmicroSDメ モリーカードにアクセスできない<br/> 場合、保存先が自動的に「本体」に 切り替わります。

#### ●問合せできませんでした。

電波状態のよい所に移動して操作 し直してください。それでも同じエ ラーになる場合は、しばらくたって から操作し直してください。

#### ●同時に通話できる人数4人を超えて います

5人以上のメンバーを選んで発信 した場合に表示されます。メンバー を4人以内に選択し直してから再 度発信してください。

#### ●登録された指紋と一致しません

指紋認証に登録している指紋と一致しませんでした。もう一度やり直すか、登録している別の指で指数認証を行ってください。指紋認証をきない場合は、端末暗証番号で認証操作を行ってください。ただし、指紋のみ認証設定を「ON」に設定している場合は、端末暗証番号の認証操作ができません。→P144 P149

#### ●登録中です。しばらくしてからご 利用ください(554)

i モードへのユーザ登録中です。 しばらくたってから操作し直して ください。

## ●トルカがいっぱいのため保存できません。いずれかのトルカを削除してください

トルカの保存領域が不足している ため、トルカを保存できません。ト ルカを削除してください。 →P309

#### ●長すぎる項目がありました。入力 が完全ではありません

サイトなどに表示されている項目 を選択して電話帳に登録するとき に、文字数が規定の長さを超えて います。「OK」を選択すると各項 目の最大文字数を超えた部分は削 除された状態で電話帳登録画面が 表示されます。

#### ●入力データまたは URL が長すぎま す

サイトやホームページの入力欄に 入力した文字数が多すぎて送信で きません。文字数を減らしてから 送信し直してください。

#### ●入力データをご確認ください (205)

サイトやホームページの入力データに誤りがあります。入力データを確認してください。

# 認証タイプに未対応です(401) 認証タイプに未対応のため、指定のサイトやホームページには接続できません。

#### ●認証を中止しました

認証画面で (dr.**) を押して認証を中止したときに表示されます。

# バージョン表示できませんでしたパターンデータのバージョンを確認できません。もう一度パターンデータを更新してください。

→P481

#### ●パスワードをご確認ください (401)

サイトやホームページの認証画面 に入力したユーザ名かパスワード に誤りがあります。もう一度入力 し直してください。

#### ●発信できません

音声電話中、テレビ電話中、ブッシュトークの発信時、ブッシュトークの発信時、ブッシュトーク通信中、64Kデータ通信中に、音声電話、テレビ電話、ブッシュトークの発信はできません。

#### ●日付時刻が設定されていません。 起動できません。

日付・時刻を設定していない場合、 起動できない機能があります。日 付・時刻を正しく設定してから起 動してください。→P43

### ●ファイルを添付することができません

1件のメールに添付可能な最大件数を超えました。添付可能な件数を確認してください。→P227

#### ●不正なmicroSDです。著作権保護 機能は利用できません。

何らかの原因でmicroSDメモリーカード内の認証領域にアクセスできません。エラーの発生したmicroSDメモリーカードには、コンテンツ移行対応のデータを保存することはできません。

#### ●不正なデータが含まれています

バーコードリーダーで読み取った データから i アプリを起動する場合、データに不正があるときは i ア プリを起動できません。

#### ●不正なデータのため保存できませ ん

ダウンロードしたキャラ電に不正 があるため、キャラ電を保存でき ません。

### ●他の機能が起動中のため起動できません

パターンデータの更新を行う場合は、他の機能をすべて終了してく ださい。

#### ●保存できないデータです

赤外線通信/iC 通信で受信した データがFOMA端末で対応してい ないファイル形式のため保存でき ません。

#### ●保存領域がいっぱいです。不要な 電話帳を削除してください

FOMA端末電話帳の保存領域が不足しているため、ブッシュトーク電話帳の登録、削除およびブッシュトークグルーブへのメンバー追加、編集、削除ができません。 FOMA端末電話帳の不要なデータを削除してください。→P105

### ●保存領域がいっぱいで保存できません

FOMA端末の保存領域が不足して いるため、SMSを保存できませ ん。SMSをFOMAカードに移動す るか、またはメールやSMSを削除 してください。→P246、P262

#### ●保存領域に誤りがあります。修復を 行います

きせかえツールの保存領域に誤り があります。「OK」を選択して保 存領域の修復を行います。

#### ●保存領域に誤りがあるためデータが 読み書きできません。終了します

パスワードマネージャーの保存領域に誤りがあるため、パスワード の登録や引用ができません。

## ●保存領域に誤りがあるためデータを読み書きできません。お買い上げ時の状態に戻しますか?

パスワードマネージャーの保存領域に誤りがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。

## ●保存領域に誤りがあるためプッシュトーク電話帳が読み書きできません。終了します

FOMA端末電話帳およびプッシュトーク電話帳の保存領域に誤りがあるため、ブッシュトーク電話帳の読み書きができません。FOMA端末電話帳を起動すると保存領域の修復が行われます。

#### ●本体の保存件数がいっぱいです

FOMA端末の保存件数がいっぱい のため、microSDメモリーカード からデータの移動/コピー、復元 ができません。不要なデータを削 除してください。→P365

#### ●未保存のデータを本体に保存する か削除してください

赤外線通信/iC通信のINBOXの保存件数がいっぱいです。INBOXのデータをFOMA端末に保存するか、削除してください。→P370

#### ●無効なデータを受信しました (xxx)

- ・指定のサイトやホームページに 対応していません。
- · URL が正しいかどうか確認して ください。
- ・受信データにエラーがあるため 表示できません。

#### ■メールデータを参照できませんで Lit-

- ・受信/未送信メールまたはフォ ルダを他の処理で使用している ため、対象のメールデータを参照 できません。しばらくたってから 操作し直してください。
- ・チャットメールでメールデータ を参照できません。しばらくたっ てから操作し直してください。

#### ●メール/メッセージがいっぱいで す。これ以上受信できません。

FOMA端末またはFOMAカードの 受信メールの保存領域が不足して いるため、SMSを受信できませ ん。未読のメールを読むか、保護 を解除するか、削除してください。 →P241、P246、P263

#### ■メール/メッセージがいっぱいで す。受信できなかったメッセージ があります

FOMA端末またはFOMAカードの 受信メールの保存領域が不足して いるため、SMSをすべて受信でき ませんでした。未読のメールを読 むか、保護を解除するか、削除し てからSMS 問合せを行ってくだ

→P241, P246, P261, P263

#### ■メッセージがいっぱいです

保存領域が不足しているため、メッ セージR/Fを受信できません。未読 のメッセージR/Fを読むか、保護を 解除するか、削除してください。 →P209、P210

#### ●メモリ不足が発生したためアプリ ケーションを終了します

メモリ不足が発生したため処理を 中断して、アプリケーションを終 了します。

#### ●メモリ不足です

メモリが不足したため処理を中断 します。

#### ●ユーザ証明書がありません。継続 しますか?

ユーザ証明書がダウンロードされ ていません。接続を継続するとき は「はい」を選択します。

#### ●ユーザ証明書の有効期限が切れて います。継続しますか?

フーザ証明書の有効期限が切れて います。接続を継続するときは「は い」を選択します。→P211

#### ●読取機による携帯電話内トルカの 自動読取機能を利用しますか?

自動読取機能設定が「OFF」に設 定されています。「はい」を選択す ると、自動読取機能についての確 認画面が表示されるので、自動読 取機能を有効にする場合は「OK」 を選択し、自動読取機能設定を 「ON」に設定してください。

#### ●料金情報の読込/リセットができ ませんでした

FOMAカードが正しく取り付けら れていないか、FOMAカードに異 常があります。→P35

#### ●連続撮影はできません

マイピクチャ内の保存領域が不足 しているため、連続撮影できませ ん。自動的に連続撮影が解除され ます。

#### ●FOMA カード情報が一致しないた めダウンロード/バージョンアッ プ/起動できません。

FOMAカードとICカードの対応付 けを行った後に、異なるFOMA カードに差し替えておサイフケー タイ対応 i アプリをダウンロー ド、バージョンアップ、起動しよ うとした場合に表示されます。 →P305

### ●FOMA カード (UIM) がいっぱい

FOMAカードの保存領域が不足し ているため、SMSを保存できませ ん。FOMAカード内のSMSを削除 するか、FOMA端末に移動してく ださい。→P263

#### ●FOMA カード(UIM) が異なるた めご利用できません

サイトやホームページからデータ をダウンロードしたときや、メール の添付ファイル、メッセージR/Fを 保存したときとは異なるFOMA カードを挿入しています。ダウン ロードまたは保存したときと同じ FOMAカードを挿入して利用して ください。→P36

#### ●FOMA カード(UIM) が異なるた め指定されたソフトが起動できま せんでした

サイトなどからダウンロードした ときのFOMAカードと連携して利 用する i アプリを起動できませ ん。ダウンロードしたときと同じ FOMAカードを挿入して利用して ください。→P36

#### ●FOMA カード (UIM) が挿入され ていないためご利用できません

FOMAカードが挿入されていませ ん。FOMAカードを挿入して利用 してください。→P35

#### ●FOMA カード (UIM) が挿入され ていないため指定されたソフトが 起動できませんでした

サイトなどからダウンロードした ときのFOMAカードと連携して利 用するiアプリを起動できませ ん。ダウンロードしたときと同じ FOMAカードを挿入して利用して ください。→P36

#### ● i アプリの通信回数が多くなってい ます。 通信を継続しますか?

i アプリ利用時の通信回数が一定 時間内に著しく多い場合に表示さ れます。i アプリを継続して利用す るには「はい」、i アプリの通信を 終了して継続するには「いいえ」、 i アプリを終了するには「i アプリ 終了」を選択します。

#### ● i アプリ利用を継続し、通信を行い ますか?

i アプリ利用時の诵信回数が一定 時間内に著しく多く、「i アプリの 通信回数が多くなっています。通信 を継続しますか?」のメッセージが 表示された後で、再び i アプリが通 信しようとしました。i アプリを継 続して利用するには「はい」、i ア プリを終了するには「i アプリ終 了! を選択します。

#### i モーション最大サイズを超えてい ます

i モーションのデータ取得時にサ イズが 10Mバイトを超えたため、 取得を中断しました。

#### ●ICカード内データがいっぱいのため ダウンロード/バージョンアップ/ 起動できません いずれかのサービ スを削除しますか?

おサイフケータイ対応 i アプリをダ ウンロード、バージョンアップ、起 動する際、ICカード内データの保存 領域が不足している場合に表示され ます。「はい」を選択すると、すでに 保存しているおサイフケータイ対応 i アプリが表示されます。画面の指 示に従い i アプリを起動してICカー ド内のデータを削除後、i アプリを 削除してください。

→P300、P305

#### ●ICカード内データが削除できないソ フトが存在します。それ以外を削除 しますか?

削除する i アプリの中に、ICカー ド内のデータを削除できないため に削除できないおサイフケータイ 対応iアプリが含まれています。 それ以外のi アプリを削除すると きは「はい」を選択します。

#### ● ICカード内データにエラーがあるた め削除できません

ICカード内のデータにエラーがあ るおサイフケータイ対応 i アプリ は削除できません。

#### ●microSDが挿入されていません

microSDメモリーカードをFOMA 端末に取り付けていないときに microSDメモリーカードを選択し たり、microSDメモリーカード内 を表示中にmicroSDメモリーカー ドを取り外した場合に表示されま す。

#### ●microSDの保存件数がいっぱいで す。保存先を本体に変更します

静止画撮影の静止画詳細設定また は動画撮影の動画/録音詳細設定 の保存先を「microSD」に設定し ているときにmicroSDメモリー カードの保存件数がいっぱいにな ると、保存先が自動的に「本体」に 切り替わります。

### ●microSDの保存領域がいっぱいで

microSDメモリーカードの保存領 域が不足しているため、データの 移動/コピー、バックアップ、情 報更新ができません。不要なデー タを削除してください。→P354

#### ●microSDへの保存はできません。 保存先を本体に変更します

ダウンロードしたキャラ電の撮影 後ファイル制限が「あり」に設定 されている場合、そのキャラ雷を 撮影した静止画や動画はmicroSD メモリーカードに保存できませ ん。また、撮影後ファイル制限の 設定は変更できません。

#### ●PINロック解除コードがロックされ ています

ドコモショップ窓口にお問い合わ せください。

#### SMSセンター設定を確認してくだ さい

SMS設定 (SMSC) が誤っていま す。設定を確認してください。 →P261

#### ●SSL通信が切断されました

SSL通信中にエラーが発生した か、その他のクライアント認証に 関わるサーバ側での認証エラーの ためSSL通信が中断されました。

#### ●SSL通信が無効です

SSL通信の認証処理で問題が検出 されました。接続は中止されます。

### SSL通信が無効に設定されていま

FOMA端末の証明書が無効に設定 されています。接続するには設定 を変更してください。→P211

#### ■SSL诵信を切断しました

SSL通信中にサイトの証明書に問 題が発生しました。接続確認画面 で「いいえ」を選択した場合に表 示され、SSL通信が切断されます。

- ●SSL/TLS通信が切断されました SSL/TLS通信中にエラーが発生 したか、その他のクライアント認 証に関わるサーバ側での認証エ ラーのためSSL/TLS通信が中断 されました。
- ●SSL/TLS通信が無効です

SSL/TLS 通信の認証処理で問題 が検出されました。接続は中止さ れます。

#### ●SSL/TLS通信が無効に設定され ています

FOMA端末の証明書が無効に設定 されています。接続するには設定 を変更してください。→P211

#### ●SSL/TLS通信を切断しました

SSL/TLS 通信中にサイトの証明 書に問題が発生しました。接続確 認画面で「いいえ」を選択した場 合に表示され、SSL/TLS 通信が 切断されます。

#### ●URLが長すぎて登録できません

URLが登録可能な文字数を超えて いるためブックマークに登録でき ません。

●WMAの初期化をしないとこれ以上 追加できない可能性があります。 WMA一括削除(本体)を実行して ください

WMAファイルの著作権管理情報 の残り保存容量が少なくなってい ます。FOMA端末本体のWMA-括削除を行ってください。 →P273、P282

● " ○○○ .ne.jp" 宛のメールが混み 合っているため、送信することがで きません (555)

送信先のメールが混み合っている ため、送信することができません。 しばらくたってから操作し直して ください。

※ ドメイン名については送信先に より表示が異なります。

#### 保証とアフターサービス

#### 保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無償保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって 電話帳などに登録された内容が変化、消失する場合 があります。万一に備え、電話帳などの内容はメモ などに控えをお取りくださるようお願いします。ま た、FOMA端末の修理などを行った場合、iモー ド、iアブリでダウンロードした情報は、一部を除 き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移 行を行っておりません。
  - ※ 本FOMA端末は、電話帳などのデータをmicroSD メモリーカードに保存していただくことができます。
  - ※ 本FOMA端末は、i モーションなどをmicroSD メモリーカードに保存していただくことができます。
  - ※ 本FOMA端末は電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
  - ※ パソコン (Windows 2000、XP) をお持ちの 場合は、専用のデータリンクソフトとUSBケー ブルをご利用いただくことにより、電話帳などに 登録された内容をパソコンに転送・保管していた だくことができます。

#### アフターサービスについて

#### ■ 調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。→P465

それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談 ください。

#### ■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

#### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障、損傷などは有償修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に 起因する故障は、保証期間内であっても有償修理 となります。

#### ■ 次の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露、汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損、変形している場合は修理できないことがありますのであらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外となりますので有償修理となります。

#### ■ 保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有償修理いたします。

#### ■ 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

#### ■ お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
- 火災、けが、故障の原因となります。
- FOMA端末、FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末、FOMAカードは使用できません。
- 改造 (部品の交換、改造、塗装など) が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態 (ドコモ純正品状態) に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
- 改造が原因による故障、損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はが さないでください。

銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、 FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。 お手数をおかけしますが、その場合はもう一度設定してくださるようお願いします。
- FOMA 端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を 発生する部品を使用しています。キャッシュカー ドなど、磁気の影響を受けやすいものを近づける とカードが使えなくなることがありますので、ご 注意ください。
- FOMA 端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。

#### ◆メモリダイヤル(電話帳機能)および ダウンロード情報などについて◆

- お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が 作成されたデータまたは外部から取り込まれたデー タあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消 失などする場合があります。これらについて当社は一 切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客 様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理 に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末 はFOMA端末にダウンロードされた画像、着信メロ ディを含むデータおよびお客様が作成されたデータ を故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し替 えできないデータもあります。また、故障の程度に よっては移し替えできない場合があります)。
  - ※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し 替えに時間がかかる場合、もしくは移し替えができ ない場合があります。

#### i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。

#### i モード故障診断

画像・メロディ・メールなどが 正常に動作しているか確 認する事ができます。

#### テストメニュー一覧


「it-ド故障診断」につい てのお問い合せ

TOP画面



テストメニュー一覧画面

- ●「i モード故障診断サイト」へのアクセス方法
  - i Menu→お知らせ→サービス・ 機能→i モード→i モード故障診 断
  - 版能・「ヒード・」「ヒード放帰診断 ※ アクセス方法は予告なしに変





サイトアクセス 用QRコード

- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。 また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作を確認する際は、サイト内の 注意事項をよくお読みになり、テストを行ってく ださい。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ(i モード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明 書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

#### ソフトウェア更新

#### ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信[※]を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お知らせ」でご案内させていただきます。

- ※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は 無料です。
- ソフトウェア更新には、次の2種類の方法があります。

#### 即時更新:

更新したいときすぐに更新を行います。

#### 予約更新:

更新する日時を予約すると、予約した日時に自動 的にソフトウェアが更新されます。

#### お知らせ・

- 接続先設定を「iモード (FOMAカード)」以外に設定している場合でもソフトウェア更新ができます。
- ・ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が 十分にある状態 (→P41) で実行してください。
- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
  - FOMAカードが未挿入のとき
  - 電池がフル充電されていないとき
  - 電源が入っていないとき
  - 圏外が表示されているとき
  - 日付・時刻を設定していないとき
  - 通話中
  - 他の機能を実行しているとき
  - PIN1コード入力中
  - PIN1 コードロック中
  - オールロック中
  - おまかせロック中
- セルフモード中
- PIMロック中
- パソコンとつないだパケット通信中
- 64Kデータ通信中
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかる場合があります。
- PIN1コードON/OFFを「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は音声電話の着信のみ受けられます。
- ・ソフトウェア更新の際には、サーバ(当社のサイト)へ SSL通信を行います。証明書管理でSSL証明書を有効 に設定してください。お買い上げ時は、有効に設定され ています。→P211

- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナアイコンが 3本表示されている状態(→P42)で、移動せずに実行 することをおすすめします。
- ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、もう一度電波状態のよい所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- ・ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター 蓄積状態表示のアイコンは消えます。 また、メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後に i モードセンターにメールがあることを通知する画面が表示されない場合があります。→P233
- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。 当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新中は電池パックを絶対に外さないでください。更新に失敗します。
- ・ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したままできますが、お客様のFOMA端末の状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、たいへんお手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。
- ダウンロード中に音声電話の着信があった場合、電話着信音に「着モーション」または「ミュージック」を設定しているときは、着信音はメロディになります。また、イメージに動画/iモーションを設定しているときは、最初のコマが表示されます。
- ダウンロード中にテレビ電話の着信があっても電話は 受けられません。着信履歴には不在着信として記録され ます。

#### ソフトウェア更新を起動する


#### 8 7 5


#### 7 認証操作 ▶ 注意事項を確認して ●



• お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。

3 ● ▶ ● [選択]





#### ソフトウェア更新画面

• 更新が必要な場合には「更新が必要です」と表 示されます。「今すぐ更新 (→P478)」または 「予約 (→P479)」を選択します。

#### ■ 更新が必要ないとき:

ソフトウェア更新が必要ないときは次の画面 が表示されます。 ( を押してFOMA端末をそ のままご利用ください。



#### すぐにソフトウェアを更新する <即時更新>

- サーバが混み合っていて、即時更新ができない場合 があります。
- ソフトウェア更新画面で「今すぐ更新」 を選択 ▶ 約5秒後に自動的にダウンロー ドが開始される
  - ●を押すと、すぐにダウンロードを開始します。 ダウンロード中は、ランプが点滅します。






- ダウンロードを中止するときは ()を押します。 ダウンロードの途中で中止すると、それまでダ ウンロードされたデータは削除されます。
- サーバが混み合っているとき:



• 「予約」を選択して更新日時を予約してくだ さい。→P479


#### グウンロード終了後、約5秒後に自動的に 書き換えが開始される

●を押すと、すぐに書き換えを開始します。 書き換え中はランプが点滅します。また、すべて のキー操作が無効となり、更新を中止することも できません。



### 3 書き換え終了後、自動的に再起動する

再起動すると再びサーバと通信を行いますので、 しばらくお待ちください。



#### 

更新が終了し、待受画面が表示されます。

#### 

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておきます。

#### 1 ソフトウェア更新画面で「予約」を選択

サーバと通信を行い、予約時間候補を問い合わせます。



• 予約可能な日時がサーバの時刻で表示されます。

#### 🤈 希望日時を選択

■表示されている予約候補から選択する: 希望 日時を選択 ▶ 「はい」を選択





#### ■表示されている予約候補以外から選択する:

①「その他の日時」を選択



#### ② 希望日を選択

各時間帯の予約の空き状況が表示されます。

○: 空きあり△: 空きわずか



#### ③ 希望時間帯を選択

サーバに接続され、選択した希望日と時間 帯に近い予約候補が表示されます。

- 一を押すと、時間帯の左に表示されている記号の説明を表示できます。
- ④ 希望日時を選択 ▶ 「はい」を選択

#### 🤾 📵 [選択] を押す

予約の設定が完了し、メニューが表示されます。

• 予約中は、待受画面に ী が表示されます。

#### 予約を確認・変更・取り消しをする

〈例〉ソフトウェア更新の予約日時を確認するとき

**『 ▶ 8 7 5 ▶ 認証操作 ▶** 内容を確認



• 確認を終了するときは「OK」を選択します。

#### ■ 予約を変更する:

①「変更」を選択

携帯電話情報の送信確認画面が表示されます。

② ( ) を押す

予約候補の選択画面が表示されます。 以降の操作→P480「■表示されている予 約候補以外から選択する」操作②以降

#### ■ 予約を取り消す:

①「取消」を選択 > 「はい」を選択 携帯電話情報の送信確認画面が表示されま す。

2 0 **•** 

予約が取り消され、メニューが表示されます。

#### 予約の日時になると

予約日時になると次の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア更新を開始します(●を押すと、すぐにソフトウェア更新を開始します)。予約日時前には、電池がフル充電されていることを確認の上、電波の十分届く所でFOMA端末を待受画面にしておいてください。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動します。



● ソフトウェア更新を中止する場合は(②)を押し「はい」を選択します。

#### お知らせ。

- 次の場合は、ソフトウェア更新の予約が解除されることがあります。
  - 電池パックを取り外した場合
  - 雷池が切れたまま充電しなかった場合
  - データー括削除を行った場合
- おまかせロック中に予約日時になったとき
- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。通話中またはメール受信中に予約日時になったときは、通話終了後またはメール受信終了後にソフトウェア更新を開始します。
- 同じ日時にアラームなどが設定されていた場合には、アラームなどが優先され、ソフトウェア更新が起動しないことがあります。

#### スキャン機能

#### 障害を引き起こすデータからFOMA 端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パター ンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメール、SMS など外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

● チェックのために使用するパターンデータは、新たな問題が発見された場合に随時パージョンアップされます。自動更新設定を「有効」に設定していれば、パターンデータがパージョンアップされたときに、自動的にダウンロードと更新が行われます。

スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信 などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こす データが侵入することに対して、一定の防衛手段を 提供する機能です。

各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合には、本機能によって障害などの発生を防げませんので、あらかじめご了承ください。

 ● パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの 内容が異なります。また、当社の都合により端末発 売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの 配信は停止する場合がありますので、あらかじめご 了承ください。

#### <u>パターンデー</u>タを更新する

パターンデータが更新されたときに、自動的にサーバ との間でやりとりを行い、最新のパターンデータをダ ウンロードして更新する機能を利用できます。

- 自動更新が完了すると、待受画面に、別が表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認した後、 「OK」を選択してください。
- 自動更新が失敗したときは、待受画面に № が表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認して「OK」を選択した後、手動でパターンデータを更新してください。


#### パターンデータの自動更新を設定する <自動更新設定>

パターンデータの更新が自動的に行われるように設 定します。

#### 

## 2 「有効」を選択 ▶ 「はい」を選択 ▶ 「はい」を選択 ▶ 「はい」を選択

• 自動更新を利用しないときは「無効」を選択します。



2 📵 [選択] を押す

#### パターンデータを手動で更新する

自動更新設定を「無効」に設定しているときや、待受 画面に、 (自動更新失敗)が表示された場合には、パ ターンデータを手動で更新してください。

#### 8481

#### 7 「はい」を選択 ▶ 「はい」を選択

パターンデータのダウンロードと更新が開始されます。

#### 🤰 📵 [選択] を押す

パターンデータ更新が終了します。

#### お知らせ -

- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の 情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が 管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社 は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用 いたしません。
- FOMA端末で正しい日付・時刻を設定していない場合は、 パターンデータの更新はできません。
- パターンデータ更新中に音声電話の着信があった場合は、更新は中断されます。テレビ電話やブッシュトークの着信、ミュージックチャネルの番組取得、外部機器や赤外線機能を利用してのデータ受信があった場合は、更新は中断されません。
- パターンデータ更新中に目覚ましやスケジュールで指定した日時になると、起動日時を知らせる画面が表示されてアラームが鳴りますが、パターンデータの更新は継続されています。

#### スキャン機能を設定する <スキャン機能設定>

#### お買い上げ時 スキャン機能、メッセージスキャン:有効

スキャン機能設定を「有効」に設定すると、データや プログラムを実行する際、自動的にチェックします。

#### 1 8 4 8 3

## 7 下記の各項目を選択して設定 ➤ (単 [登録] スキャン機能:

スキャン機能を有効にするかどうかを設定し ます。

#### メッセージスキャン:

SMSスキャン機能を有効にするかどうかを設 定します。

#### ♀ 「はい」を選択



 スキャン機能設定を設定すると、障害を引き起 こすデータを検出した場合に、5段階の警告レ ベルで表示されます。→P482

#### スキャン結果の表示について

#### ■ スキャンされた問題要素の表示について

①警告メッセージ表示中に「詳細表示」を選択 問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以 降の問題要素名は省略され、検出された問題要 素の総数が表示されます。



#### ■ スキャン結果の表示について

警告レベル/ 表示メッセージ	対応方法
警告レベルロ 問題要素が検出されました 正常に動作できない場合かあります	「OK」: 起動中のアプリケーションの 処理を続行します。 「詳細」: 検出された問題要素の名前の 一覧を表示します。
警告レベル1  問題要素が検出されま  「企業に動作できない場合があります。」 動作を中止しますか?	「はい」: 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 「いいえ」: 起動中のアプリケーションの処理を続行します。 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル2 問題要素が検出されました。 正常に動作できない場合があるため終了します	「OK」: 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル3	「はい」: 障害を引き起こす可能性のあるデータを削除します。 「いいえ」: 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル4  「問題要素が検出されました。」 「正常に動作できないた」 のテータを削除します	「OK」: 障害を引き起こす可能性のあるデータを削除します。 「詳細」: 検出された問題要素の名前の 一覧を表示します。

#### お知らせ -

- ミュージックチャネルの番組取得中に問題要素が検出され、警告メッセージを確認しないままFOMA端末の電源が切れた場合、次回ミュージックチャネル画面を表示した際に、警告メッセージが再表示されます。
- スキャン機能によって i アプリ待受画面に設定している i アプリに問題要素が見つかり、起動を中止した場合は、 i アプリ待受画面が解除されます。
- 問題要素によっては、「詳細」ボタンが表示されない場合があります。

#### 「パターンデータのバージョンを確認する」 <バージョン表示>



#### 主な仕様

品名		FOMA F903iX HIGH-SPEED
サイズ		高さ102mm×幅49mm×
7 17		厚さ24mm (折り畳み時)
質量		約130g (電池パック装着時)
連続待受	<b>詩問※</b> 1	静止時:約500時間
~ 9019 ~	-515	移動時:約360時間
連続通話	寺間※2	音声電話時 : 約160分
		テレビ電話時:約100分
充電時間 ³	<b>%</b> 3	ACアダプタ : 約130分
		DCアダプタ : 約130分
液晶部	方式	ディスプレイ:
		TFT262,144色
	サイズ	ディスプレイ:2.4inch
	画素数	ディスプレイ: 76,800画素
		(240×320)
撮像素子	種類	インカメラ : CMOS
		アウトカメラ: CMOS
	サイズ	インカメラ : 1/11inch
		アウトカメラ:1/2.8inch
	有効	インカメラ : 約11万画素
	画素数	アウトカメラ:約320万画素
カメラ部	2023.	インカメラ : 約10万画素
	画素数	アウトカメラ:約300万画素
	(最大時)	
	ズーム	インカメラ : 最大約2倍
=742 +7	(デジタル)	
記録部	静止画記 録枚数 ^{※4}	約600枚 
	静止画連	2~6枚
	続撮影	
	静止画ファ	JPEG
	イル形式	
	動画録画	最大約13時間(本体保存時)
	時間※5	最大約254分(microSDメモ
		リーカード64MB保存時)
	動画ファ	MP4、ASF
	イル形式	

音楽再生	連続再生	i モーション:約400分 ^{※7}
	時間	着うたフル [®] :
		約1800分 ^{※6、7}
		WMAファイル:
		約1740分 ^{※6}
		ミュージックチャネル:
		約1800分 ^{※6}

- ※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場合など)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※2 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で 通話に使用できる時間の目安です。 i モード通信を 行うと連続通話(通信)、連続待受時間は短くなりま す。また、通話や i モード通信をしなくてもプッシュ トーク通信をしたり、 i モードメールを作成したり、 ダウンロードした i アプリ、 i アプリ特受画面を起 動させたり、ミュージックプレイヤーでの曲の再生な どを行うと連続通話、連続待受時間は短くなります。
- ※3 充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。
- ※4 静止画記録枚数とは、画像サイズが「128×96」、 画質が「スタンダード」、ファイルサイズが10Kバイトの場合です。
- ※5 動画録画時間とは、1件あたりの数値です。画像サイズ、品質、および撮影する映像によって異なります。
- ※6 バックグラウンド再生に対応しています。
- ※7 AAC形式のファイルです。

## F903iX HIGH-SPEEDの保存・登録・保護件数

種別	保存・ 登録件数	保護件数
電話帳※1	最大700件	_
きせかえツール ^{※ 1}	最大36件	_
ブックマーク(i モード)	最大100件	_
ブックマーク (フルブラウザ)	最大100件	_
画面メモ※1	最大100件	最大50件
ダウンロード辞書 ^{※1}	最大10件	_
ダウンロードした フォント ^{※2}	最大5件	-
メッセージR ^{※1}	最大100件	最大50件
メッセージF ^{※ 1}	最大50件	最大25件

		1	1
	種別	保存・ 登録件数	保護件数
メール	受信 メール ^{※1、3}	最大2000 件	最大1000 件
	送信 メール ^{※ 1、3}	最大200件	最大100件
	未送信 メール ^{※1、3}	最大200件	最大100件
	メールテンプ レート* 1、4	最大100件	-
FOMA.	」ードのSMS ^{※5}	最大20件	_
i アプリ		最大300件	最大300件
トルカ*	1	最大100件	_
画像※1、	7	最大1000 件	-
	モーション/ レコーダーで 音声 ^{※ 1}	最大500件	_
動画/i プレイリ	モーションの スト	最大100件	-
キャラ電		最大50件	_
メロディ	<b>*1</b>	最大500件	_
PDFデー	-タ ^{※1、9}	最大100件	_
Word、I PowerF		最大100件	-
	WMA ファイル ^{※ 1}	最大500件	-
	着うたフル ^{®※1}	最大500件	_
	プレイリスト	最大150件	_
ミュージ チャネル	の番組 ^{※1、10}	最大50件	_
スケジュ	ール帳 ^{※1}	最大300件	_
メモ帳		最大50件	_

- ※1 実際に保存・登録できる件数は、データサイズにより 少なくなる場合があります。
- ※2 お買い上げ時に登録されているフォントの件数を含みます。
- ※3 i モードメールとSMSの合計件数です。
- ※4 お買い上げ時に登録されているメールテンプレート の件数を含みます。
- ※5 送信SMSと受信SMSの合計件数です。送達通知の 件数は保存可能件数の20件には含まれません。
- ※6 お買い上げ時に登録されている i アプリの件数を含みます。また、メール連動型 i アプリは最大5件 (i アプリの最大保存件数300件に含む)保存できます。
- ※7 お買い上げ時に登録されている「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」「アイテム」フォルダ内のデータの件数を含みます。
- ※8 お買い上げ時に登録されているキャラ電の件数を含みます。
- ※9 お買い上げ時に登録されている PDF データの件数を 含みます。
- ※10 配信番組フォルダ以外に保存されている番組の件数です。

#### お知らせ・

- FOMA端末に保存されているデータは、FOMA端末の故障、修理やその他の取り扱いによっても消失する場合がありますので、重要なデータは控えをとっておくことをおすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末に保存したデータはmicroSDメモリーカー ドに保存することをおすすめします。→P347
- 電話帳お預かりサービスをご契約の場合は、電話帳、メール、静止画をお預かりセンターへ保存できます。
- パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトをご利用いただくことにより、電話帳やメールなどのデータをパソコンに転送、保管できます。
- FOMA端末内のデータのファイルサイズの表示は、データを扱う機能によって多少の誤差が生じる場合があります。

## 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA F903iX HIGH-SPEEDの携帯電話 機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に 適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話 機などの無線機器から送出される電波が人間の健康 に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定め られたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平 均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kg*の許 容値を超えないこととしています。この許容値は、使 用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率 を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係に ある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示し た国際的なガイドラインと同じものとなっています。 すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法 に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受 ける必要があります。この携帯電話機FOMA F903iX HIGH-SPEEDのSARの値は0.515W/kgです。この 値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターに よって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、 携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の 値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じ ることもありますが、いずれも許容値を満足していま す。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に 必要な最低限の送信電力になるよう設計されているた め、実際に通話している状態では、通常SARはより小 さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい 方は、次のホームページをご覧ください。 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/ 富士通のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/sar/

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備 規則第14条の2)で規定されています。

#### 日本輸出管理規制について

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省へお問い合わせください。

## 索引/クイックマニュアル

索引	486
クイックマニュアル	492

### 索引

#### 索引の使いかた

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目次」 としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの 操作については、まず第一階層 (太字)の機能名やキー ワードで検索したのち、第二階層の索引項目から探して ください。

#### 〈例〉キャラ電を撮影したいとき

キャラ電73,	341)
アクション	342
移動	361
↓削除	365
撮影	343)
詳細情報参照/変更	363

#### ア行 アイコン一覧......28、30 アウトカメラ.....25 宛先追加 ......223 アドバンストモード......123 アドレス→メールアドレス アドレス表示.....244 アニメーション (メニュー) ....31 アフターサービス......475 アラーム音 ......117 アラーム自動電源 ON 設定...385 アルバム......361 再生......362 追加......361 データの移動/コピー......361 暗訂番号......144 アンテナアイコン設定........... 137 イヤホン切替設定......402 イヤホンスイッチ設定........401 イヤホンマイク端子......25 イルミネーション設定............138 開閉回転イルミネーション .....139 着信イルミネーション ...... 138 通話中イルミネーション ... 139 IC カードアクセスイルミネー ション.....139 インカメラ ......24 インターネット接続 フルブラウザ......316 i モード.....197 インライン入力......420 英語ガイダンス......410 英語表示 ......142 エニーキーアンサー設定 .........64 絵文字入力 .......423 絵文字入力変換表......449 絵文字 D......224, 423 一覧......448 絵文字・記号一覧......448 遠隔操作設定......409 お預かりセンター →電話帳お預かりサービス 応答保留......66 応答保留ガイダンス設定 ..........67 オート着信機能設定......402 オートフォーカス......172 オールロック......152 おサイフケータイ.....304 おサイフケータイ対応 i アプリ

おまかせロッ オリジナル記 オリジナルン 音楽データー 音声メモ 音声録音 	· 関連機器 リク 旺明書 くニュー 一覧画面 ゴ	152 211 135 275 395 372
ガイド表示 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		30 139 158 454 424
画像/名前表  かな漢字変摂 かな入力方式 カメラ	§示切替 53, 10; ≹ t	3, 248 421 421
「明色才画画画カカカ鏡サ撮撮撮シシズ静静静正接セちえの一質像像メメメ像イ影影影やヤー止止止像写ルらさ濃ト…サのラララ保ズ画方モーッム画画画/撮フつさ濃ト…サのララ保ズ画方モーッム画画画/撮フつき、	t ーカス	183172181185181184184184185186186172186178178178188

お知らせタイマー......383

									_
	動世	刞撮	影					17	6
	動面	記提	影服	問				16	9
	新油	5 /	소쿠エ	∓≣¥≼ر اس	n≡љ.	Ē		i 7	
	野!!!	믜/	シャラ マンドラ シャンド マンドラ マンド アイス	平市	八又可	E			
	ナイ	ſŀ	t-	- M		_ 		18	ı
	品質	¶						18	4
	7-		11.σ	ノ≣大紅	П			16	
	<u>ار ر</u>	1	<i>1</i> νυ.	プロ十八	ц				_
								18	
	補正	E						17	2
	ホロ	7/	<b>L</b> 1	r'= -	ノフ			18	3
	計画を	╯╷ ≛‡⊒		())	/\.			i 7	
	建剂	<b>元</b> 抑	ポン・・						
	建粉	売人	ノコ	7 〈拍	號.			17	
	ワン	ハシ	ש פ	/ ト>	( — )	<i>ل</i>		18	6
	i =	=-	- K,	х.—)	LÆ	ьt			
	'	_	1 /	^ /	DIF	× 7	1	17	_
_						.17	١,		
曲	山山り	刂替	メニ	ニュー			(	38	3
曲	面>	牛					2	20	n
7		バ		フカ	- = ; -	 1 — JI	加里		_
2		/ J	88-	14-15		_ /	ノリ <u>リス</u>		_
7	_/	用	闭凹	牧拐	附作	音	••••	ш	9
١c	号ス	しカ					۔۔۔۔۔ ۵	42	3
<b>#</b>	+tt	ハラ	ッノー	-11,				1.3	5
⇉			_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				19	=
†	כי די	ソニ	<u> </u>				•••••		
Ŧ	ヤッ	ノナ	ホン	<b>/</b>			4		
‡	ヤラ	電				73	3, 3	34	1
	アノ	フミノ	□ `	,				34	2
								36	
								36	
	撮景	纟						34	3
	詳級	計	報念	:昭	/李	≣	:	36	3
	主名山		+K ≤	- / 1111/11	oz.o ≣i⊞i⊪	) 设定	;	34	7
	野山	ᄪ	以又印	_/ 判	小叫市	又止		24	=
	ソー	-						36	b
	ダウ	ナン		-ド			2	20	3
	動化	EiO	定				:	34	4
	表示	- 10	ΛL			 		э <i>i</i>	'n
	表刀								
ク		一	の接	悄.				34	2
	イッ	マク	(バ) <b>起重</b>	條作 <b>加設定</b>				34	3
ク	イッ	クク	起動	設定	 Z		(	34 <b>40</b>	3
クケ	イッイッ	クク	起動	設定	 Z		(	34 <b>40</b>	3
ククク	イッイッ	クク	起動	設定	 Z		(	34 <b>40</b>	3
ククク	インイン	クク	起動	設定	 Z		(	34 <b>40</b>	3
ククク	イッイッ	ククククク	起ダ伝マメ	かない はっぱい はっぱい ひんりょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょ ひんしょう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しょうしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゃり しゃ しゃり しゃ	≝ ⁄ ≣ アル.			34 40 10 7 49	38021
ククク	イッイッ	ククククク	起ダ伝マメ	かない はっぱい はっぱい ひんりょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょ ひんしょう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しょうしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゃり しゃ しゃり しゃ	≝ ⁄ ≣ アル.			34 40 10 7 49	38021
ククク	イッイッ	ククククク	起ダ伝マメ	かない はっぱい はっぱい ひんりょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょ ひんしょう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しょうしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゃり しゃ しゃり しゃ	≝ ⁄ ≣ アル.			34 40 10 7 49	38021
ククク区グ	イイイ点ル	クククククープ	起ダ伝マメド別	かんしょう はいかい おうかい はいしょう はいい もっかい かんがい かんげん ひんしん おいかい いんだい いんだい いんだい いんだい いんだい いんかい かんしょう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	: : ?ル.	······································	4	34 40 10 7 49 23 42	3802168
ククク区グ携	イイイ点ル帯	クククククープ話	起ダ伝マメド別製重イ言ニー入発道	別ヤメュルカ着番定川モア信号	ミ アル. 記録 記録 記録	······································		34 40 10 7 49 23 42 9	38021683
ククク区グ携圏	イイイ点ル帯外・	クククククープ話	起ダ伝マメド別製・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>設ヤメュルカ着番</b> これます信号	ミ アル アル 記録	Ē	4	34 40 10 .7 49 42 .9	380216832
ククク区グ携圏	イイイ点ル帯外・	クククククープ話	起ダ伝マメド別製・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>設ヤメュルカ着番</b> これます信号	ミ アル アル 記録	Ē	4	34 40 10 .7 49 42 .9	380216832
ククク区グ携圏圏	イイイ点ル帯外内	クククククープ話 …動	起ダ伝マメド別製 …送重イ言ニー入务道 …信	か マイス は 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ラ ブル ブル 設定	Ē	4	34 40 10 7 49 9 19 4	3802168320
ククク区グ携圏圏公	イイイ点ル帯外内共	クククククープ話 …動一	起ダ伝マメド別製 …送ド重ィ言ニー入乳造 …信	助グラーへ終載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	È	4	34 40 10 7 49 23 9 4 9	3802168320
ククク区グ携圏圏公公	イイイ点ル帯外内共共の一番 …自モモ	ソソソソコー電 …目クククククープ話 …動一一	起ダ伝マメド別製 …送ドド重イ言ニー入务選 …信	助/ ミニー \	ラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き デ) ブモー	2	34 40 10 7 49 23 42 9 4 23	38021683209
ククク区グ携圏圏公公	イイイ点ル帯外内共共の一番 …自モモ	ソソソソコー電 …目クククククープ話 …動一一	起ダ伝マメド別製 …送ドド重イ言ニー入务選 …信	助/ ミニー \	ラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き デ) ブモー		34 40 10 7 49 23 42 9 4 23	38021683209
ククク区グ携圏圏公公	イイイ点ル帯外内共共の一番 …自モモ	ソソソソコー電 …目クククククープ話 …動一一	起ダ伝マメド別製 …送ドド重イ言ニー入务選 …信	助/ ミニー \	ラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き デ) ブモー		34 40 10 7 49 23 42 9 4 23	38021683209
ククク区グ携圏圏公公	イイイ点ル帯外内共共の一番 …自モモ	ソソソソコー電 …目クククククープ話 …動一一	起ダ伝マメド別製 …送ドド重イ言ニー入务選 …信	助/ ミニー \	ラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き デ) ブモー		34 40 10 7 49 23 42 9 4 23	38021683209
ククク区グ携圏圏公公	イイイ点ル帯外内共共の一番 …自モモ	ソソソソコー電 …目クククククープ話 …動一一	起ダ伝マメド別製 …送ドド重イ言ニー入务選 …信	助/ ミニー \	ラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き デ) ブモー		34 40 10 7 49 23 42 9 4 23	38021683209
ククク区グ携圏圏公公 :コ 国	イイイ点ル帯外内共共の一番 …自モモ	ソソソソコー電 …目 デスブクククククープ話 …動一一 …ィタイ	起ダ伝マメド別製 …送ドド …ネマヤ重・111111111111111111111111111111111111	かけることのは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これの	ラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	È		34 40 10 7 49 23 42 9 4 23	38021683209 7349

個別 IC カードロック ......313

.....287

サ行 サービスダラーム 411 再最大保存・ 194 再最大保存・ 194 電表示 192 日本 196 サイドドン下 205 日本 197 日本 196 サイドドン下 371 日本 196 サイドドン下 371 日本 196 サイドドン下 371 日本 196 ロード 372 日本 196 ロート 197 日本 19	コンテンツ移行対応	
サー接線 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120		355
120		411
操作	再接続アラーム音 最大保存・登録・保護件数	.120
サブメンテートトメットトストリー は で	操作 電話帳登録 表示 URL表示 サイドキー サイドキー長押し設定 サウンドレコーダー 音声ファイルの詳細 サイズ制限 テロップ作成 品質 日間面面 ドードメール作成	.205 .192 .196 <b>25</b> . <b>394</b> . <b>371</b> .372 .374 .373
マ語様 107 コール 159 日書 44 日本 428 コード 159 コード 203 日本 400 日書 400 日書 70 159 コード 283 コード 383 コード 383 コード 25 指紋が 147 削登録 150 指紋のみ認で 149 記証 25 指紋のみ認ブリー 61 五電電路 119 充電電確認 119 充電電確認 119 充電電時間 38 充電信は 25 受信・音 25 受信・音 21 単元 42 コードメール 受信・音量 25 受話コールルル 42 受信・音量 21 単元 212 発行行接に 212 発行行接に 213 発行行接に 213 発行行接に 213 発行行接に 213 エロード 212 発行行接に 213 エロード 212 発行行接に 213 エロード 212 発明明カートトメール 291 ショョートトメール・32 ショョートトメール・32 コートトメータ・SMS	サブアドレス設定サブメニュー操作シークレットコード設定シークレット属性	60 33 .107
辞典	スケジュール 電話帳 シークレットモード 自局電話番号 辞書	.391 .107 . <b>159</b> <b>44</b>
受信レベル 42 受信・自動送信表示設定 255 受話音量 65 受話1 24 省電力 42 証明書 暗証番号入力省略設定 213 証明書管理 211 ダウンロード 212, 213 発行申請 212 発行接続先設定 133 飛行接続先設定 133 明るさ調整 133 サイト 207 照明設定範囲 133 点灯時間設定 133 点灯時間設定 133 ニアブリ 291 ショートカット操作 32 ショートメッセージ→ SMS 署名	辞典	.400 .383 .311 25 .147 .150 .149 .150 .149 61 39
暗証番号入力省略設定	受信レベル 受信・自動送信表示設定 受話音 受話口 省電力	42 .255 65 24
µx∧∟	暗証番号入力省略設定 証明書管理	.211 213 .212 .213 .133 .133 .207 .133 .133 .291 32

	挿	入	(	į.	Ŧ	-	-	××	_	ル	)	2	2	3
	坤	λ	(	21	۱Л9	3)						2	5	q
新	規	起	動	X	=	ュ	_					3	8	2
新	着	情	報										3	4
X	物	画	像	表	示	設	定					1 4	3	2
z	ĩ	'n	ĩ	எ	1	ゎ	*	٠,	Į.	1	ク	4	ō	ī
	ż	ゎ	九	5	ŧл	麸	雲	完	•	•	٠.	4	ŏ	ż
	' '	+	//\ <del>-1.</del>	ζ,	ツノ	z	DX.	노	 ≘л.			<del>-</del> 4	0	<u>'</u>
	1	1	꺗	ヹ	ᄼ	7	ツ	フi	或,	Ψ.		4	$\cup$	_
_	す.	_	1	盾	恒	燘	ĦE	設.	Œ			4	Ū	2
ス	1	ン	2	詜	疋							З	9	3
ス	丰	ャ	ン	機	能							4	8	o
	自	動	更	新	設	定						4	8	1
	パ	タ	_	シ	デ	_	夕	更	新			4	8	1
7	7	Ĺ	_	٠,	訲	完	-	_	,,,			4 4 <b>1</b>	3	3
î	ŕ	<u>ۃ</u> ۃ	_	_	II.	쏠	••••	••••	••••	••••	••••	¨ i	ĭ	$\stackrel{\smile}{\scriptscriptstyle{\vdash}}$
今	ź	ے ت	_		ᇿ	녍	••••			••••	•••••	i 3	ö	_
^	7	ニ	_	_	ル	収	·	=	<u></u>		•••••	ა	0	$\stackrel{\circ}{\sim}$
	!	ァ	_	싶	灲	믰	1111	政.	Æ			ರ	g	ಶ
	カ	レ	ン	2	_	圌	ഥ					℧	8	5
	カ	レ	ン	7	_	t	_		設,	疋.		3 3	8	6
	休	日	設	定								3 3	8	6
	繰	Ŋ	返	L	ス	ケ	ジ	ュ.	—,	ル		3	8	7
	$\Box$	P	_	/	胋	h	付	1+				З	8	9
	加加	$\bar{\Box}$	≣Д	÷	/44		, ,	17				Q	ã	ĕ
	ᄁ	尸	以こう	ᄯ	•••	ш.		=		,		3 3	0	$\stackrel{\smile}{\scriptscriptstyle{\sim}}$
	今	ン	ン	_		ル	- - -	ر سر	_	呈.		o	0	_
	스	ソ	ン	그	_	ル	Ē#	柮	쁴	凷.		3	8	9
	長	期	間	人	ケ	シ	ユ	—	ル			3 3	8	/
	デ	1	リ	_	Ľ	ユ	_	画	面			З	8	9
	登	録										З	8	7
	晉	緑	件	数	確	認						3  -  J	9	1
	葁	羔		保	存	(	i	<b></b>	_	· K	χ.	JI	7)	
	1	,,,		IVIN	13							2	á	a
												2		
	3		ル	化	术出	• • • •		• • • • •				٠. ٥	0	5
	Ζ,	_	ル	1F	肞	-:-		••••				3	g	9
	Х	ン	Л	_	リ	人	_					ਤ	9	U
	Ħ	徃	чII	垂										
	, ,,	11	נימ	衣	小八	t	_					З	8	9
	予	告	かア	衣ラ	一	ヒム		·				3 3 3	8	9
ス	予 <b>夕</b>	告ン	アプ	ラ	昏	<u>لــ</u>						З <b>4</b>	8 <b>4</b>	7 3
ス	予 <b>タ</b> テ	告ンし	アプォ	ラー効	覧里	ム …	:	····	 	••••	·····	3 <b>4</b> 1	8 4 1	7 3 6
ス	予 <b>タ</b> テ	告ンし	アプォ	ラー効	覧里	ム …	:	····	 	••••	·····	3 <b>4</b> 1	8 4 1	7 3 6
ス	予 <b>タ</b> テ	告ンし	アプォ	ラー効	覧里	ム …	:	····	 	••••	·····	3 <b>4</b> 1	8 4 1	7 3 6
ススス	予タテピピ	告ンレーー	アプオカカ	ラ 一 効 一 一	一覧果 …ホ	ム設ン	定機	…				3 4 1	8 4 1 2 4	7 3 6 5 9
スススス	予タテピピロ	告ンレーーッ	アプオカカ	ラ 一 効 一 一	一覧果 …ホ	ム設ン	定機	…				3 <b>4</b> 1	8 4 1 2 4	7 3 6 5 9
スススス	予タテピピロ止	告ンレーーッ画	アプオカカト	ラ <b>一効ーー入</b>	一覧果 ::ホカ	ム設ン方	定:機式	能				3 4 1 	8 4 1 2 4 2	7 3 6 5 9 8
スススス	予タテピピロ止明	告ンレーーッ画る	ア <b>プオカカト</b> さ	ラー効ー 一入 /	一覧果 … 木力 色	ム:設:シ方 調	定機式 麥	能				3 4 1  4	8 <b>41242</b>	7 <b>36598</b> 8
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア	告 <b>ンレーーッ画</b> るル	ア <b>プオカカト</b> さバ	ラー効ーー入 /ム	一覧果 ::木力 色追	ム 設 ン方 調加	定機式 変/	能 更削				3 4 1  4	8 <b>41242</b> 26	7 <b>36598</b> 81
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア	告 <b>ンレーーッ画</b> るル	ア <b>プオカカト</b> さバ	ラー効ーー入 /ム	一覧果 ::木力 色追	ム 設 ン方 調加	定機式 変/	能 更削				3 4 1  4	8 <b>41242</b> 26	7 <b>36598</b> 81
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア	告 <b>ンレーーッ画</b> るル	ア <b>プオカカト</b> さバ	ラー効ーー入 /ム	一覧果 ::木力 色追	ム 設 ン方 調加	定機式 変/	能 更削				3 4 1  4	8 <b>41242</b> 26	7 <b>36598</b> 81
スススス	予タテピピロ止明ア移画	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質	ア <b>プオカカト</b> さバ/ …	ラ <b>一効ーー入</b> /ムコ	一 <b>覧果:ホカ</b> 色追じ:::	ム:設:ン方調加一	定機式 変/					3 4  4 3	8 <b>41242</b> 2668	7 <b>36598</b> 8114
スススス	予タテピピロ止明ア移画切	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質り	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ…し	一 <b>覧果 …ホカ</b> 色追ピ	ム:設::ン方調加一	<b>定機式</b> 変/					3 <b>4</b> <b>1</b> <b>4</b> 3	8 <b>41242</b> 26682	7 <b>36598</b> 81147
スススス	予タテピピロ止明ア移画切切	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜	ラー効ーー入 /ムコ…しき	一覧 果…ホカー色 追ピ	ム:設::ン方調加	<b>定機式</b> 变/		除			3 <b>1</b>  <b>3</b> 3	8 <b>41242</b> 266823	7 <b>36598</b> 811470
スススス	予タテピピロ止明ア移画切切効	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ…しき	一覧果 … 木力 色追 ピ	ム :設ン方 調加	定 機式 変/					3 1  3 3 3	8 <b>41242</b> 2668232	7 <b>36598</b> 8114708
スススス	予タテピピロ止明ア移画切切効	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ…しき	一覧果 … 木力 色追 ピ	ム :設ン方 調加	定 機式 変/					3 1  3 3 3	8 <b>41242</b> 2668232	7 <b>36598</b> 8114708
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コサ	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイ	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズ	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ…しき…ト制	一 <b>覧果 … ホカ</b> 色 追 ピ 限	ム:設::ン方調加	<b>定 .機式</b> 変/		除			3 1 4 3 3 3 3	8 <b>41242</b> 266823263	7 <b>36598</b> 811470840
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ	ア <b>プオカカト</b> さバ/ ::出抜 ::ンズズ	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ …しき …ト制変	一覧 果… ホカー色 追 ピ 限更	ム:設:		<b>能</b> 更削				3	8 <b>41242</b> 2668232632	7 <b>36598</b> 8114708407
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズズ:	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ …しき …ト制変 …	一覧 果…ホカー色 追ピ限更…	ム: 設: シ方。調加一保	<b>定 機式</b> 変/					<b>4</b> <b>1</b> <b>4</b> 33333333333	8 <b>41242</b> 26682326326	7 <b>36598</b> 81147084075
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズズ:	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ …しき …ト制変 …	一覧 果…ホカー色 追ピ限更…	ム: 設: シ方。調加一保	<b>定 機式</b> 変/					<b>4</b> <b>1</b> <b>4</b> 33333333333	8 <b>41242</b> 26682326326	7 <b>36598</b> 81147084075
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズズ:	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ …しき …ト制変 …	一覧 果…ホカー色 追ピ限更…	ム: 設: シ方。調加 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>定 機式</b> 変/					<b>4</b> <b>1</b> <b>4</b> 33333333333	8 <b>41242</b> 26682326326	7 <b>36598</b> 81147084075
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズズ:	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ …しき …ト制変 …	一覧 果…ホカー色 追ピ限更…	ム: 設: シ方。調加 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>定 機式</b> 変/					<b>4</b> <b>1</b> <b>4</b> 33333333333	8 <b>41242</b> 26682326326	7 <b>36598</b> 81147084075
スススス	予タテピピロ止明ア移画切切効コササ削撮撮詳さ	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細	ア <b>プオカカト</b> (さバ/:出抜:ンズズ::画情記	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ …しき …ト制変面報 n	一 <b>覧 果 … ホカ</b> 色 追 ピ 限 更 参	ム: <b>設: ン方</b> 調加 一:::::::::: 保::::::::: 照				16		3 <b>1</b>	8 <b>41242</b> 266823263267767	7 <b>36598</b> 811470840751130
スススス	予タテピピロ止明ア移画切切効コササ削撮撮詳さ	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細	ア <b>プオカカト</b> (さバ/:出抜:ンズズ::画情記	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ …しき …ト制変面報 n	一 <b>覧 果 … ホカ</b> 色 追 ピ 限 更 参	ム: <b>設: ン方</b> 調加 一:::::::::: 保::::::::: 照				16		3 <b>1</b>	8 <b>41242</b> 266823263267767	7 <b>36598</b> 811470840751130
スススス	予タテピピロ止明ア移画切切効コササ削撮撮詳さ	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細	ア <b>プオカカト</b> (さバ/:出抜:ンズズ::画情記	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ …しき …ト制変面報 n	一 <b>覧 果 … ホカ</b> 色 追 ピ 限 更 参	ム: <b>設: ン方</b> 調加 一:::::::::: 保:::::::::: 照				16		3 <b>1</b>	8 <b>41242</b> 266823263267767	7 <b>36598</b> 811470840751130
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削撮撮詳詳スス	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細タラ	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズズ::画情設ンイ	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ …しき …ト制変面報定プド	一 <b>覧果:ホカ</b> 色追ピ 限更参 …貼シ	ム:設::ン方。調加	<b>定   機式</b> 変/			16		3414333333	8 <b>41242</b> 26682326326776722	7 <b>36598</b> 81147084075113895
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削撮撮詳詳スス	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細タラ	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズズ::画情設ンイ	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ …しき …ト制変面報定プド	一 <b>覧果:ホカ</b> 色追ピ 限更参 …貼シ	ム:設::ン方。調加	<b>定   機式</b> 変/			16		3414333333	8 <b>41242</b> 26682326326776722	7 <b>36598</b> 81147084075113895
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削撮撮詳詳ススソダ	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細タラーウ	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズズ::画情設ンイトン	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ ::しき ::ト制変 :: ::面報定プド ::口	一 <b>覧果 … ホカ</b> 色追 ピ 限 更 参 … 貼 シ … 一	ム: <b>設:.ン方</b> 調加一::::::::::::保::::::::::照:::りョ::ド	<b>                                    </b>			16	7,	<b>4</b>	8 <b>41242</b> 2668232632677672260	7 <b>36598</b> 8114708407511389551
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削撮撮詳詳ススソダ	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細タラーウ	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズズ::画情設ンイトン	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ ::しき ::ト制変 :: ::面報定プド ::口	一 <b>覧果 … ホカ</b> 色追 ピ 限 更 参 … 貼 シ … 一	ム: <b>設:.ン方</b> 調加一::::::::::::保::::::::::照:::りョ::ド	<b>                                    </b>			16	7,	<b>4</b>	8 <b>41242</b> 2668232632677672260	7 <b>36598</b> 8114708407511389551
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削撮撮詳詳ススソダ	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細タラーウ	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズズ::画情設ンイトン	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ ::しき ::ト制変 :: ::面報定プド ::口	一 <b>覧果 … ホカ</b> 色追 ピ 限 更 参 … 貼 シ … 一	ム: <b>設:.ン方</b> 調加一::::::::::::保::::::::::照:::りョ::ド	<b>                                    </b>			16	7,	<b>4</b>	8 <b>41242</b> 2668232632677672260	7 <b>36598</b> 8114708407511389551
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削撮撮詳詳ススソダテパ	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細タラーウキラ	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズズ::画情設ンイトンスパ	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ !!しき !!ト制変 !! !面報定プド !ロトラ	一 <b>覧果:ホカ</b> 色追ピ 限更参 …貼シ … 一貼マ	ム: <b>設::ン方</b> 調加一::::::::::::保::::::::::::::::::::::::	<b>一定機式</b> 変/			116	7,	<b>4</b>	8 <b>41242</b> 266823263267767226032	7 <b>36598</b> 811470840751138955106
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削撮撮詳詳ススソダテパ反	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細タラーウキラ転	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズズ::画情設ンイトンスパ/	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ !!しき !!ト制変 !! !!面報定プド !!ロトラ回	一 <b>覧果:ホカ</b> 色追ピ 限更参 …貼シ … 一貼マ転	ム: <b>設::ン方</b> 調加  保	<b>一定機式</b> 変/			16	7,	<b>44</b>	8 <b>41242</b> 2668232632677672260322	7 <b>36598</b> 8114708407511389551069
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削撮撮詳詳ススソダテパ反	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細タラーウキラ転	ア <b>プオカカト</b> さバ/:出抜:ンズズ::画情設ンイトンスパ/	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ !!しき !!ト制変 !! !!面報定プド !!ロトラ回	一 <b>覧果:ホカ</b> 色追ピ 限更参 …貼シ … 一貼マ転	ム: <b>設::ン方</b> 調加  保	<b>一定機式</b> 変/			16	7,	<b>44</b>	8 <b>41242</b> 2668232632677672260322	7 <b>36598</b> 8114708407511389551069
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削撮撮詳詳ススソダテパ反表表	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細タラーウキラ転示示	ア <b>プオカカト</b> さバ/ …出抜 …ンズズ画情設ンイトンスパ/ …・	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ ::しき ::ト制変 :: ::面報定プド ::ロトラ回 ::保	<b>一覧果 …ホカ</b> 色追ピ 限更参 …貼シ … 一貼マ転 …存	ム <b>:設 ::ン方</b> 調加				16		<b>414</b>	8 <b>41242</b> 266823263267767226032222)	7 <b>36598</b> 81147084075113895510694
スススス	予タテピピロ止明ア移画切切効コササ削撮撮詳詳ススソダテパ反表表…	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細タラーウキラ転示示	ア <b>プオカカト</b> さバ/ …出抜 …ンズズ画情設ンイトンスパ/ …・ …	ラ <b>一効一一入</b> /ムコ !!しき !!ト制変 !! !面報定プド !ロトラ回 !!保 !!	一覧 果:木力 色 追 ピ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ム: <b>設::ン方</b> 調加一::::::::::::::::::::::::::::::::::::	定  機式 変/			16	7,	<b>414</b>	8 <b>41242</b> 266823263267767226032222)3	7 <b>36598</b> 81147084075113895510694 6
スススス	予 <b>タテピピロ止</b> 明ア移画切切効コササ削撮撮詳詳ススソダテパ反表表:フ	告 <b>ンレーーッ画</b> るル動質りり果メイイ除影影細細タラーウキラ転示示 …レ	ア <b>プオカカト</b> さバ/ …出抜 …ンズズ画情設ンイトンスパ/ …・ …一	ラ <b>ー効ーー入</b> /ムコ …しき …ト制変面報定プド …ロトラ回 …保 …ム	一覧 果:木力 色 追 ピ 限更 参 … 貼 シ … 一 貼 マ 転 … 存	ム <b>設ン方</b> 調加  保	··· <b>·定:機式</b> 変/・·········存・·····/ 付一・···付ガ・···-			16		<b>414</b>	8 <b>41242</b> 26682326326776722603222)32	7 <b>36598</b> 81147084075113895510694 69

神連連 <b>・止外</b> 受受送デリ <b>外算算キ</b>	正続続モ画線信信信一モ線通…撮パー撮通…デ…タコポ話…デがメント	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	マ撮影 ールイ マッタ D保存 言設定 能	「一音 ン→ス	3 1 3 3 3	7354 <b>196</b> 697771 <b>25</b>
接接接設セセセ全選装送送送ソニンフ写続続定ルルレ画択飾信達話フ即予フ	撮先待状フフク面受選メ通口ト時約ト影設ち況タモト入信択一知…ウ更更ウニス語の	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	受定 つ 設定 ファイ i モー	設定 75 	5, 1 2 4 1 3 4 2 2, 2	81 06 03 80 53 91 20 35 24 61 77 78
	タ行					
代タダタダ卓タ単 を は り り り り り り り り り り り り り り り り り り	画マヤルンホク登録	(TT_ (管制) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではませい) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (ではない) (でない) (でない) (でない) (でない) (でない) (でない) (でない) (でない) (でない) (でない) (でない) (でない) (でない)	)   限  ノ (メ  辛書 	ニュー	1 -)4 4	56 54 31 28 39 29
代タダタダ卓タ単端端チ着  着着着着着着着手	画マヤルンホク登暗暗ッたウイ音許履/一じッ括面人成了信報像ールアロル表録証がフフンル量可歴受シト削の情ではアト側の情ではアト側の情ではアトリカースの記者を表示してアトリカ	(発イーブ元 : 香香ボレコミ・/ ・言ヨ・/ くき見数 ・・・・ :   「「信コド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	)	=1-	1 -)4 1 1 51,1 1 2	<b>564189964453</b> 2 <b>85047445</b> 8697978

直前通話時間       397         直前通話料金       297         ちょこモーション       27         追加サービス (USSD 登録)       409         通信終了音       371
通信設定ファイル
通話品質アラーム音
通話料金上限通知 398 定型文一覧 445 定型文登録 425 定型文入力 423 ディスプレイ 24, 26, 28 一覧画面 31 オリジナルメニュー 135 ガイド表示領域 30 照明設定 133 スクリーン設定 133 スクリーン設定 29 データ送受信設定 371 データ通信 414
データ転送モード中360 データリンクソフト
### #################################

テテテ : テテテテ電	ナフロレレレレ …レレレロ源自	イレブビビビビ ビビビッ 動	トー 小電電電電 ・電電電プ ・電	モム逆話話話話 …話話話表 源	一選信画切使着…通動発示 〇	ド 択…像替用信…信作信設 N	選機幾段 東段段定 / ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (		知 知定 11: 定		1;	76 74 57 <b>78</b> <b>79</b> <b>80</b> <b>31</b> <b>77</b> <b>77</b> <b>30</b>
電伝 伝伝転電	源言ク再言言送卓	ロメイ生メメで:用	Nモッ/モモん	/ク削応応わ	<ul><li>C … 伝除答答サ …</li></ul>	)F	メ … イ間ご	 ジン に に に に に に に に に に に に に に に に に に	·設?	安定	.40	42 70 70 72 71 71 08
電電電電	充充使 <b>池池池池</b>	電電用アア残パ	時時イラ量ッ	問問コーニク	ンムの	設定 音	定 定 D付	 	/耳		 . 1 ; . 1 ;	38 38 <b>37</b> <b>20</b> 41
電添	池付	レフ	ベア	ルイ	表ル	示則	 徐				4 .24	41 40
電添添添	池付付付画ス …電トブ …メiPWフ付	<b>レフフフ</b> 像ケ…話ルッ…ロモJi orア <b>フ</b> 更	ベアアア表ジ:帳力ク:デーラムイア	<b>ルイイイ</b> 示 ユデ表マィシー Eル <b>イ</b>	表ルルル・ー・・一示ー・・再19~1×1表ル	<b>示削自(</b> 保ル…タ・ク…生ン表el示 <b>()</b>	<b>…余動受</b> 存デ…表保デ…・再示」、・ <b>关</b> …・再信 … 一 … 示存一 … 伢丝示 「伢 <b>信</b>	<b>生)</b>		<b>E</b> 下	… 2.2 	<b>41</b> <b>40</b> <b>40</b> <b>40</b> <b>40</b> <b>40</b> <b>40</b> <b>40</b> <b>40</b>

ド	コモ	ナ 証	_	夕	イ(	dat	tali	nk 		41 21	7 1
特時	報送 殊証 計ま	缙沅	 入 設	 力 定	変担	 與表	₹			22 45 14	3
	編集録音音音	/イ再詳E-	リニ生細シシ		ト・・・・・定ンン	 設ス メ-	  芒 テル	······ ····· ····· ·/作/	······ ······ ······ ·····	34 33 33 35	046585
	取得詳細選択	引情切トッ	報りプ		 照し 成.	 /変 	 更 	   /の		21 36 33 36 33	4 3 7 5 8
	1 : 削撮撮しま		 i面					16	  7	23 36 17	6 5 6
	ジキサ再再再再	ッ´ブズ Ξ :: 時	チ切…の	ヤり…操	出し 出し 作し	 پ				33 33 33	7 8 2 3 4
動	<b>画メ</b> 画/ アル 取り	くモ ノバ カノ	<b></b> 는	追ぶ	 ーシ 加ィ	'ョ. /肖	 ン  除		•••••• •••••	<b>39</b>	5 1
電問動動	話者は一画指	号画生影	表像ソシ	示設ファ	に 定	 シー				4 13 46 11	4 2 5 9
電	フロが話話	が検え	卜索着	サ優信	先記	チ <b>殳定</b> <b>と</b>	Ž	••••		10 10 <b>10</b> 99	1 1 6
	全電記しま	表番  ガロ	示号ナ系	(検検	50 索 索 索	) 音  を	·)			10 10 10	1 O 1
電	<b>話帳</b> グルシー	<b>検</b> -ク	索プレ	検: ツ	索. ト*		 ই			24 10 10	0
電	おります。これはおります。これはおります。これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、	迪帳								10 16 33 10	<b>2</b> 1 6
	 メ- メモ FOI	 -ル ミリ MA	検番け	索号.	 入権 - ド	 すえ	 FO	 M.A		23 10 10 末^	8 0 4 \
	立 登 発 発 表 表	オ	数プ	確シ	認.	 ン				10	8
	詳細記える									10 入を 10 9	4

移動/コピー	309 307 309 204 307 -Ju) 237 308 309 311
 ナイトモード76, 日本輸出管理規制78	484
入力設定 入力モード 入力予測機能	429 420
<b>認証操作</b> 指紋認証	147
端末賠証番号	144
ネットワーク暗証番号 ネットワークサービス ノイズキャンセラ設定 ノーマルメニュー	61 134
八行	
	187 188 188 <b>299</b> 118 292 142
引用	144 <b>427</b>
(パソコンと FOMA 端末の接   (パソコンと FOMA 端末の接   (USB ケーブルで接続   (USB モード設定   (バックアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	続。359 359 354 271 57 44 106 161 207 408 207 364 39

	知らせ	137
ブックマー 	<b>ク</b> ピー	199
削除		199
ソート		199
タイトル	変更 チサイト登録・表	198 =
		198
登録(サ	イト/ホームペー	ジ) 198
	ール)	250
表示	存(i モードメー	198 -ル)
		239
フォルダ [.] プッシュ信:	作成/削除 <b>号(DTMF)送出</b>	198
プッシュト グループ:	<b>ーク</b> 発信	<b>82</b>
	元旧	
発信		82
発信オフ	ション ッシュトーク電話	™83 83
		87
プッシュト プッシュト	ークキー ーク自動応答設定	25
		90
プッシュト 設定	ークスピーカーホ	ンロコ
プッシュト	ーク着信設定 ーク中クローズ設	112
プッシュト	ーク中クローズ設	定
	ーク中着信設定 ーク電話帳	90
プッシュト	ーク電話帳	86
		$\approx$
善削际 プッシュト	一ク番号通知設定	00
		89
 プッシュト プッシュト		89 82
プッシュト プッシュト	ークプラス ークプラス ーク呼出時間設定	89 82 
プッシュト プッシュト プライバシ プリインス	ークプラス ークプラス ーク呼出時間設定 	89 82 89 155
プッシュト プッシュト プライバシ プリインス	ークプラス ークプラス ーク呼出時間設定 	89 82 89 155
プッシュト プッシュト プライバシ プリインス ケータイ ディ)	ークプラス ーク呼出時間設定 ーモード設定 トール i アプリ クレジット「iD(	89 82 89 155
プッシュト プッシュト プライバシ プリインス ケータイ ディ)	ークプラス ーク呼出時間設定 ーモード設定 トール i アプリ クレジット「iD( 脳力ストレッチン	89 89 155 292 アイ 295 グ
ブッシュト ブッシュト ブライバシ プリインス ケータイ ディ)] ケータイ	ークプラスーク呼出時間設定 一モード設定トール i アプリ クレジット「iD( 脳力ストレッチン パズル F	<b>8989</b> 155 292 774 295 292 294
ブッシュト ブッシュト ブライバシ ブリインス ケータイ ディータイ ロジッ車で	ークブラス ーク呼出時間設定 ーモード設定 トール i アブリ クレジット「iD( 脳力ストレッチン パズル F 行こう i for F	<b>8989</b> 155 292 77 295 292 294 293
プッシュト プッシュト プライバシ プリインス ケータイ ケータイ ケータイ の ションション アク A 列車で FOMA 通	ークプラス 一ク呼出時間設定 ーモード設定 トール i アプリ クレジット「iD( 脳力ストレッチン パズル F 行こう i for F 経信環境確認アプリ	<b>8989</b> 155 292 7295 294 2993
ブッシュト ブッシュト ブライバシ ブリインス ゲディーター・ グリー・ アライバシ アディー・ グリー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ ア	ークブラス ーク呼出時間設定 ーモード設定 トール i アブリ クレジット「iD ( 脳カストレッチン パズル F 行こう i for F 循信環境確認アプリ	<b>8989</b> 155 292 7295 294 2994 2994 2994
ブッシュト ブッシュト ブライバシ ブリインス ゲディーター・ グリー・ アライバシ アディー・ グリー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ ア	ークプラス ーク呼出時間設定 ーモード設定 トール i アプリ クレジット「iD ( 脳カストレッチン パズル F 行こう i for F 値環境確認アプリ 番組表リモコン EPER DX F   クレジットアプ	
<b>ブッシュト ブッシュト ブライバシ ブリインス</b> ケータン イア・ファイン イア・ファイン イア・ファイ クラーク ス列車 G ガイド ZOOKEE [DCMX]	ークプラス ーク呼出時間設定 ーモード設定 トール i アプリ クレジット「iD( 脳カストレッチン パズル F 行こう i for F 哲信環境確認アプリ 番組表リモコン EPER DX F   クレジットアプ	<b>8989</b> 155 297 2994 2994 2994 2995
ブッシュト ブッシュト ブライバシフリー アディータ グライバン ター・	ークプラス ーク呼出時間設定 ーモード設定 トール i アプリ クレジット「iD ( 脳カストレッチン パズル F 行こう i for F 経信環境確認アプリ 番組表リモコン =PER DX F   クレジットアプ	<b>898989</b> 155 297 297 29943 29943 29943 29943 29943 29943 316
プッシュト プッシュト プライバシス ケディータン ケディータン サーカン FOMA イド氏 「DCMX」 プルアク フルアクフロフリークフロフリアクス	ークプラス ーク呼出時間設定 ーモード設定 トール i アブリ クレジット「iD ( 脳カストレッチン パズル F 行こう i for F 経信環境確認アプリ 番組表リモコン EPER DX F   クレジットアプ	
ブッシュト ブッシュト ブライバシス ケディータンリー ケデケージッ車を 「ログリータ」の アフリー アフリー アフリー アフリー アフリー アフリー アフリー アフリー	ークプラス ーク呼出時間設定 ーモード設定 トール i アプリ クレジット「iD( 脳カストレッチン パズル F 信環境確認アプリ 番EPER DX F   クレジットアプリ メニュー操作 ザ 設定	89 89 155 297 297 299 299 299 299 299 299 299 331 311 311
プッシュ	ークプラス	89 89 89 89 25 295 295 295 295 295 295 293 295 293 316 3312 3312 3312 3312
プッシュ・トト シュ・イン ター ロイン ターイン ターイン ターイン ターカー アーカー マーカー アー マラリー アー マラー アー マッキス アー アー 画面 アーカー アー マー・アー・アー アー アー アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・ア	ークプラス	89 89 89 89 25 295 295 295 295 295 295 293 295 293 316 3312 3312 3312 3312
ブプ ブブ	ークプラス ーク呼出時間設定 ーモード設定 トール i アプリ クレジット「iD ( 脳カストレッチン パズスル F	
プフ フリ フリ フリ フリ フリ カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイー カーイ カーイ	ークプラス ークデ出時間設定 ーモード設定 トール i アプリ クレジット「ID( 脳力ストレッチン パズこう i for F 信環境確認アプリ 音PER DX F   クレジットアプリ メニュー操作 サ設定 ド設定 ド設定	<b>8989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999</b>
ブプ プブ ロA F G Z D ブフ フブ プブ プブ コーム F G Z D アア 画画検 ダ表フポ シュ イ ハイ ーイー ジ列MA ガのM グラセツ 表表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ークプラス	
ププ プブ ロA F G Z D ブルアア画画検ダ表フポホマシュ イン タンタ バケーロ A F G Z D ルルアア画画検ダ表フポホール タンタ イ が タンタ が ガ ア	ークプラス ークデ出時間設定 ーモード設定 トール i アプリ クレジット「ID( 脳力ストレッチン パズこう i for F 信環境確認アプリ 音PER DX F   クレジットアプリ メニュー操作 サ設定 ド設定 ド設定	

Referer 設定 Script 設定 フルブラウザ画面 ブレイヤー画面	.320 <b>.317</b>
一覧	.329 .184
引用 確認 44, 詳細画面 変換学習リセット 変換候補一覧	394 .394 . <b>423</b> . <b>421</b>
ポーズ ([P])197,	56 316
マ行	
マイドキュメント アルバム追加/削除 移動/コピー 画面切り出し 動作設定 PDF データ表示	.361 .378 .365
マイピクチャ アルバム追加/削除 移動/コピー 画像の利用 画像表示 詳細情報参照/変更 静止画編集 静止画相正 動作設定	.361 .361 .325 .324 .363 .326 .3365
パラパラマンガ作成	42 .125 .128 .141 .140 .440
「アプリ特受画面	.127 38 .395 .121 .122 .382 .458 25 .460 25 .411 57
再生	.270 .270 .267

FM トランスミッタ28			ランプ	
ミュージックチャネル画面 26	6 メモリ登録外着信拒否		リスト (メニュー)	31
<u>ミュ</u> ージックチャネルプレイヤ-		160	リセット	
画面26			各種設定リセット	
ミュージックプレイヤー	アルバム追加/削除	361	積算通話時間	
イントロ再生27			積算通話料金	397
音楽データ削除27			セレクトメニュー	
音楽データの保存27			通話回数	
再生27			データー括削除	
詳細情報表示28			プロフィール情報	
ソート28			メール回数	101
動作設定28		363	リダイヤル	51, 84
プレイリスト27	'8 ソート	365	リモコン機能	
連続再生27	76 ダウンロード	202	留守番電話サービス	406
FM トランスミッタ28			ワ行	
WMA 一括削除28	32 メロディの利用	345	211	
迷惑電話ストップサービス41	O i モードメール作成	345	ワイド画面	27
メール→ i モードメール	メロディ一覧	116	ワンショットメール	
メールアドレス44, 22	!O メロデコ	226	ワンタッチ i アプリ	296
メール一覧表示設定25	64 文字コード	197	++#1	
メールグループ設定25		425	英数字・記号	
メール検索 100, 245, 39	140 文字サイズ設定 140	), 255	AC アダプタ	39
メール件数確認24	4 文字入力	420	AT コマンド	
メール作成画面22	.2 一括変換	422	Bookmark →ブックマー	
メール自動受信23	12 引用	424	CA 証明書	
メール受信添付ファイル設定	インライン入力	420	CODE39 コード	
25	<b>4</b> 絵文字入力	423	DC アダプタ	
メール設定 (FOMA 端末) 25	iO 改行		DTMF 送出	
メール設定 (i モードセンター			FeliCa	
22		421	FeliCa マーク	
メール選択受信23			FirstPass19	
メール選択受信設定25			ユーザ証明書	- ,
メール送受信画像設定13	12 区点コード入力	426	ユーリ証明音 Flash	
メール送受信履歴24		428	FM トランスミッタ	
メール着信結果画像設定 13	2 全画面入力	420	FOMA カード	204
メール着信設定11			FUMA ガート 暗証番号	25
メールテンプレート22			咱业鱼亏 機能差分	35
一覧44				
削除23			製造番号 取り付け/取り外し	
ダウンロード23			FOMA カード動作制限機	
登録22				
読込み22	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		HOLD	
i モードメール作成22			i アプリ	
メール振り分け設定25			アイコン情報	
メール返信引用設定25	3 変換学習リセット		移動	
メール連動型 i アプリ28			カメラの利用	
ダウンロード28			起動	
メール・メッセージ着信音 11	1 —	∓∠∪	削除	
目覚まし38			自動起動情報登録	
目覚まし音11		212	自動起動設定	
日見60日11   メッセージ着信設定11		1 6	終了	
メッセージ R/F20		138	照明設定	
一覧画面/詳細画面の見かた	着信音		赤外線通信の利用	
20			ソフト詳細情報	
削除21			ソフト情報表示	
受信・自動送信表示設定 25		110	ソフト情報表示設定	
新着メッセージ表示20			ソフト動作設定	
添付ファイルの表示・保存	光后画像 発信者番号通知		ソフトの並べ替え	30 1
21	<ul><li>元后有番与通知</li><li>フッシュトーク番号通知</li></ul>	44	ダウンロード	
 問合せ23			着信音/画像変更	
表示20			通信設定	
表示種別21			ツータッチ i アプリ	
スパ性が			電話帳/履歴参照	
		101	トレース情報	
メニュー3			バージョンアップ	
アイコンデザイン13		10-	バイブレータ設定	
ティコンテザイン13 一覧43	○ フィンハフィル政ルニ		フォルダ作成/削除	
ー見13 メニュー設定13			フォルダ内のソフト件	
ノーユー設と13 メモ帳39	ノノタム1 グーン設定	127		301
索引/クイックマニュアル				

添付ファイル削除	.236 .227 .229 .250 .249
フォルダー見画面の見かだ フォルダ作成/削除フォルダ内メール件数フォルダマーク登録編集 返信保護 保存メールアドレス表示メールグルーブ設定メール検索、メール送受信履歴メール接り分け設定マテサイズにお引っこしサービス	.241 .244 .250 .231 .234 .246 .245 .245 .255 .255
し カードアクセスィルミネーション	. 139
IC カードロック語と IC カードロックIC カードロック解除予約 IC カードロック時動作設定	313
ISP 接続通信 JAN コード	.313
Mail To	
サイト メール MicroSD メモリーカード カードチェック	.249 .346 .359 .358 .358 .355 .355 .357 .354
メール microSD メモリーカード カードチェック	.249 .346 .359 .358 .358 .355 .355 .357 .354 .357 .357
メール microSD メモリーカード カードチェック	24 <b>6</b> 3 <b>3</b> 55988 35555074 4727 4 3553 35555 3555 3555 3555 3555 3555
メール microSD メモリーカード カードチェック	24 <b>6</b> 34 <b>6</b> 3555555555555555555555555555555555555
メール microSD メモリーカード カードチェック	249 346 3359 358 358 355 350 357 357 354 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357

移動/コピー	377 376 378 365 363 362 375 374 374 376 -JU) 376 377 376
リンク i モードしおり・マーク. Phone To	377
サイトメール	249 154 147 145
 変更	<b>145</b>
QR コード SAR SMS(ショートメッセージ	484
JWB (フェースフピー) 222, 一覧画面/詳細画面の見た	259
見凹山/叶川凹山マノ元/	040
移動 / ¬ ሥ_ (F∩MA 力)	242 _ K
移動/コピー (FOMA カヘ)	242 ド 262
へ) 移動/コピー (FOMA 端:  クイックメール 削除 (FOMA カード)	262 未へ) 263 231
ネリー (FOMA 端:	262 未へ) 263 263 263 246 259 255
へ) 移動/コピー (FOMA 端 クイックメール 削除 (FOMA カード) 削除 (FOMA 端末) 作成、送信 受信 受信 : 受信 : 要信 : 設定 設定 電話帳登録	262 未263 263 246 246 259 255 251 222
<ul> <li>移動/コピー (FOMA 端</li> <li>クイックメール</li> <li>削除 (FOMA カード)</li> <li>削除 (FOMA 端末)</li> <li>作成・送信</li> <li>受信。</li> <li>自動送信表示設定。</li> <li>送達通知。</li> <li>電話帳登録。</li> <li>問って、(FOMA カード)</li> </ul>	262 未263 263 263 266 255 261 262 261
マ)     移動/コピー (FOMA 端	262 末(2) 263 243 243 245 255 250 251 241 241
へ) 移動/コピー(FOMA 端 クイックメール	262 未2631 2631 2469 2551 2501 2501 2501 2501 2501 2500 2501 2500 2501
へ) 移動/コピー(FOMA 端 ・ クイックメール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	262 未2333 246 2551 2551 2501 2501 2501 2500 2501 2500 2501 2500 2501 2500 2501
へ) 移動/コピー(FOMA 端 クイックメール	262 未263133 263133 2550 2550 25512 25612 2560 25612 2560 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 
へ) 移動/コピー(FOMA 端 クイックメール	262) (未)6313366 (-22363366)201 (-225632665)201 (-225632665)201 (-225632666)201 (-225632666)201 (-225632666)201 (-225632666)201 (-225632666)201 (-225632666)201 (-225632666)201 (-225632666)201 (-225632666)201 (-225632666)201 (-225632666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-22563266666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-22563266666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-2256326666)201 (-22563266666)201 (-22563266666)201 (-22563266666)201 (-22563266666)201 (-22563266666)201 (-225632666666)201 (-225632666666)201 (-2256326666666666)201 (-225632666666666666666666666666666666666
へ) 移動/コピー(FOMA 端 クイックメール	262 (未)63133 (26363 (2665512001) (2665512001) (2665512001) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621) (26621)


## クイックマニュアル


#### クイックマニュアルの使いかた

本書に綴じ込みされている「クイックマニュアル」は、FOMA端末の基本的な画面表示や操作方法について簡潔に説明しています。キリトリ線で切り取り、下記のように折ってで使用ください。また、外出時などには、2枚合わせて携帯してください。


#### キリトリ線から切り離す(2枚)


切り離しの際にはけがなどにご注意ください。





**?** それぞれを横半分に折る





4 それぞれをさらに横半分に折る











ო

ດ


キリトリ線

0 5500

**⊛** 4 (D)

 $\odot$ (2) ~~

\$ Æ



#### ※2 FOMA 端末を折り畳んでいるときのみ有効 ※3 チャプター/曲の始まりから3秒以内に操作すると前のチャプター/曲に移動しま ▶□、 (+)、 (-)のキー操作を無効(▼と逆側へスライド): ※1 ミュージックプフィヤーのみ有対です。 (1秒以上) ** 操作方法 (二参以上) 番号通知お願いサービス (1) [開始] または [9 正] [はい] を選択 ▶ [はい] を選択 ・電話帳から転送先を入力・・ **参以上**) (1秒以上) 8 8 2 2 1 8 8 2 2 2 **散送でんわサービス** 申し込み:必要 月額使用料:無料 申し込み:不要 月額使用料:無料 転送先電話番号を入力▶● 8 8 4 2 (Harris **@** 9 0 œ □ [はい]を選択 (▼方向へスライド) 呼出時間を入力▶● キー操作無効を解除 26 ಜ ブライバシーモードの起動/解除 アブリフォルダー覧の表示 サービスの開始/停止 セルフモードの起動/解除 サービスを開始する サービスを停止する 公共モードの起動/解除 モードメニューの表示 「はい」を選択 「はい」を選択 チャネル一覧の表示 HOLDの起動/解除 糠能 リダイヤルの表示 着信履歴の表示 ▼ HOLD ო വത Ŋ 4 ※2 チャプター/曲の始まりから 3秒以内に操 作すると前のチャプター/曲に移動しま たは一時停止中の曲をクイックプレイリスト ★ (1秒以上):次のチャプター/曲に移動★ (1秒以上) ※3:チャプター/曲の先頭 ミュージックコントロールキーを使用するとき (プレイヤー画面で2回) ※1: 再生中ま マイク付リモコンを使用するとき 通話中に「「「」 | 電話番号を入力 | 上げる:チャプター/曲の先頭に移動**2 一方の相手との通話が終了したら(®) ・保留中相手との通話再開 : (®) 音声ガイダンスに従って操作する ※1 ミュージックプレイヤーのみ有効 8 8 (1 (1 5 通話中にかかってきた電話を受ける トげる: 次のチャプター/曲に移動 申し込み:必要 月額使用料:有料 (1) [開始] または[2] 8 8 2 1 キャッチホン 秒以上描す※1: 起動/終了 伝言メッセージを再生する サービスを開始/停止する 秒以上上げる: 巻き戻し 秒以上下げる: 早送り 通話相手の切り替え 通話中に電話をかける 通話相手の切り替え 23 甲す: 再生/一時停止 1 日 日 田 開整 「はい」を選択 3 [はい] を選択 通話を終了する 通話中に Ē Q a ュージック再生時にプレイヤー画面以外で (止): 再生を停止してミュージックチャネル プレイヤー画面を終了/再生を停止せずに音 または一時停止中の曲をクイックプレイリス ※1チャプター/曲の始まりから3秒以内に操 FM送信オンに設定すると音楽をFMラジオ 付きの家庭用オーディオ機器やカーステレ ■ (プレイヤー画面で1秒以上) *3: 再生中 知りたい地域の市外 局番+177 (1 秒以上) / 🕲 (1 秒以上): 巻き戻し、 △を押すと、プレイヤー画面に戻ります。 (局番なし) 118 (局番なし) 110 (局番なし) 119 (局番なし) 171 (同番なし) 11. 電話番号 ● ※ 1: チャプター/曲の先頭に移動● : 次のチャプター/曲に移動● E F M送信をオン/オフ 3 ミュージックプフィヤーのみ有数 [はい] を選択 ▶ [はい] を選択 留守番電話サービス 申し込み:必要 月額使用料:有料 作すると前の曲に移動します。 /サイドキー [▲▼]: 音量調整 オで聴くことができます。 海上で事件・事故が起きたとき の緊急通報 呼出時間を入力▶● 楽データー覧画面を表示 災害用伝言ダイヤル(有料) /一時停止 利用できるサービス 8 24 サービスを開始する サービスを停止する 消防・救急への緊急通報 「はい」を選択 時報サービス(有料)

警察への緊急通報 天気予報 (有料)

111

FOMA端末を開いた状態で FOMA 端末を開いた状態で サイドキー [▲] を 1秒以上

> ブッシュトーク電話帳の表示 伝言メモ/音声メモメニュー の表示

所規起動メニュー

解除時は認証操作が必要です。

(1秒以上) (三十二年) (1秒以上)

# 

解除

(1秒以上) **

ⓓ

Cカードロックの起動/解除

スケジュール帳の表示 マナーモードの起動/

電源ON OFF

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違い

りないようおかけください。

キリトリ線

Q ო

(24時間受付)

その他緊急連絡先

連絡先:

連絡先:

連絡先:

0120-524-360

00

おまかせロック

おまかせロックの設定/解除

(局番なし) 115

電報の発信(有料) 午前8時~午後10時

2

(局番なし) 104

(電話番号の案内を希望されない)

お客様については、ご案内でき

ません)

一般電話の番号案内およびドコ モとご契約の携帯電話の番号案

局番なし) 106

電話番号

利用できるサービス

コレクトコール (料金着信払通話)



### **(マナーもいっしょに携帯しましょう)**



#### **てんな場合は必ず電源を切りましょう**

#### ■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

- ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

#### ■運転中の場合

FOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

- ※ 車を安全な所に停車させてからご使用になるか、公共モードをご利用ください。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

#### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で FOMA 端末をご使用になる場合は、 声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

#### プライバシーに配慮しましょう

□カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/電源OFF)
  - 電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が切断されます。 →P67
- ●伝言メモ

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音/録画します。→P70

- ●着信バイブレータ
  - 電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。→P118
- ●マナーモード/オリジナルマナーモード
  - キー確認音や着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します(マナーモード)。
  - →P121

マナーモードの動作を変更することもできます (オリジナルマナーモード)。→P121

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収、リサイクルに出しましょう。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

i モードから i Menu ⇒ 料金&お申込・設定 ⇒ ドコモeサイト パケット通信料無料

パソコンから My DoCoMo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種手続き (ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」 および 「DoCoMo ID/パスワード」 をお持ちでない方・お忘れの方は、下記総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

#### 総合お問い合わせ先 〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) 151 (無料)

- ※一般電話などからはご利用になれません。
- ■一般電話などからの場合

#### <u></u> 0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

#### 故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) 113 (無料)

- ※一般電話などからはご利用になれません。
- ■一般電話などからの場合

#### <u></u> 0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

### 販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東海 株式会社NTTドコモ中国 株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ四国 株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモ九州

製造元 富士通株式会社







## FOMA® F903iX HIGH-SPEED データ通信マニュアル

データ通信について	1
ご利用になる前に	1
データ通信の準備の流れ	3
パソコンと FOMA 端末を接続する	5
通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	6
FOMA PC設定ソフトを利用して通信する	9
FOMA PC設定ソフトを利用しないで通信の設定をする	28
ATコマンド	41

#### ■ データ通信マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA F903iX HIGH-SPEEDでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「F903iX HIGH-SPEED通信設定ファイル(ドライバ)」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

■ Windows XPの操作について 本マニュアルは、Windows XP Service Pack 2 に対応した内容となっております。 お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

#### データ通信について

USBケーブルを使ってパソコンとFOMA端末を接続し、データ通信が利用できます。

#### 利用できる通信形態

利用できる通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、 付属のCD-ROMからソフトのインストールや各種設定を行う必要があります。
- OSをアップグレードして使用されている場合の動作は保証いたしかねます。
- FOMA端末は、FAX通信やRemote Wakeupには対応していません。
- ドコモのPDA、museaやsigmarion II、sigmarion IIと接続してデータ通信が行えます。ただし、musea やsigmarion II をご利用の場合は、これらのアップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

#### パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uなど、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

※ FOMA ハイスピードエリア外や mopera など HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントに接続する とき、またはドコモの PDA、 musea や sigmarion II、 sigmarion II など HIGH-SPEED に対応していない 機器をご利用の場合は、送受信ともに最大384kbpsでの接続になります。

#### 64Kデータ通信

データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64kbpsのアクセスポイントを利用して、64kbpsの安定した通信速度でデータを送受信できます。

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

#### データ転送

電話帳やメールなどのデータを送受信する、課金が発生しない通信形態です。

● 赤外線通信/iC通信を使っても、他のFOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータを送受信できます。

### ご利用になる前に

#### 動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	USBポート(USB仕様1.1/2.0に準拠)を持つPC/AT互換機
OS(各日本語版)	Windows 2000、XP
必要メモリ*	Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上
ハードディスク容量**	5MB以上の空き容量

- ※ FOMA PC設定ソフトの動作環境です。パソコンのシステム構成によっては異なる場合があります。
- 動作環境によってはで使用になれない場合があります。
- 上記の動作環境以外でのご使用について、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- CD-ROMをパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[はい] をクリックしてください。
  - ※ 画面はWindows XPの例です。お使いの環境によって異なる場合があります。



#### 必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。

- F903iX HIGH-SPEED付属のUSBケーブル
- 付属のCD-ROM「FOMA® F903iX HIGH-SPEED用CD-ROM」
- ※ USBケーブルは付属品を利用されるか、専用のFOMA USB接続ケーブルまたはFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため利用できません。
- ※ 本マニュアルでは、付属のUSBケーブルでの場合を例に説明しています。

#### ご利用時の留意事項

#### インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンでインターネットを利用する場合、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

● ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaがご利用いただけます。

mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもご利用いただけます。FOMA端末でのインターネット接続には、ブロードバンド接続オブションなどに対応したmopera Uのご利用をおすすめします。

moperaはお申し込みが不要で、月額使用料は無料です。今すぐインターネットに接続したい方に便利なサービスです。

#### 接続先(プロバイダなど)について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続 先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64kbps対応の接続先をご利用ください。

● PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信やDoPaのアクセスポイントには接続できません。

#### ユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力してください。IDとパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証について

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証でFirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定してください。詳細は付属のCD-ROM内の「FirstPassManual」をご覧ください。


#### パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64kbpsに対応していること
- ※ 上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりするときは通信できない場合があります。

#### データ通信の準備の流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。



### 通信設定ファイル(ドライバ)について

パソコンに接続してパケット通信または64Kデータ通信を行うには、通信設定ファイルをインストールする必要があります。

#### FOMA PC設定ソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、パケット通信または64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単な操作で設定できます。

## インストール/アンインストール前の注意点

- 通信設定ファイルやFOMA PC設定ソフトのインストール/アンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- ●操作を始める前に他のプログラムが稼動中でないことを確認し、稼動中のプログラムがある場合は終了してください。
- ●パソコンの操作方法、管理者権限の設定などについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

#### ■ データ通信の用語集

■ APN (Access Point Name)

パケット通信で接続するプロバイダなどを識別する文字列。たとえば、mopera Uは「mopera.net」がAPNとなります。

- cid (Context Identifier)
  - FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号。FOMA端末では1から10までの10件が使えます。
- DNS (Domain Name System)

ドメインネーム (例: nttdocomo.co.jp) を、コンピュータで使うIPアドレスに変換するシステムのこと。

- ◆ HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
- 第3世代(3G)携帯電話方式「W-CDMA」のデータ通信を高速化した規格。
- OBEX (Object Exchange)

データ通信の国際規格の1つ。OBEXに対応している携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどの間で、データの送受信ができます。

- QoS (Quality of Service)
  - サービスの品質。通信時にユーザーの意図どおりに、回線を利用するための技術。FOMA端末では、接続するときの通信速度などを設定できます。
- W-TCP

FOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータ。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

● 管理者権限

OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバやソフトなどのインストール/アンインストールができません。

# パソコンとFOMA端末を接続する


- パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。
- 初めてパソコンに接続する場合は、あらかじめ通信設定ファイル(ドライバ)をインストールしてください。 →P6

## USBケーブルで接続する

USBケーブルのコネクタをFOMA端末の外部接続端子に差し込む

USBケーブルのパソコン側をパソコンのUSBポートに差し込む

通信設定ファイルのインストール前にパソコンに接続した場合は、USBケーブルが差し込まれたことを自動的に認識してドライバが要求され、ウィザード画面が表示されます。その場合は、FOMA端末を取り外し、ウィザード画面で [キャンセル] をクリックして終了してください。



#### 取り外しかた

USBケーブルのコネクタのリリースボタンを押し(①)、FOMA端末から引き抜く(②)



# 🤈 パソコンからUSBケーブルを引き抜く

#### お知らせ・

- FOMA端末からUSBケーブルを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないように注意してください。 取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因 となります。
- データ通信中にUSBケーブルを外さないでください。データ通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となります。

# 通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してデータ通信を行うには、通信設定ファイルが必要です。使用するパソコンにFOMA端末を初めて接続する前に、インストールしておきます。

## [、]通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P4
- 操作4までFOMA端末を接続しないでください。
- 〈例〉Windows XPにインストールするとき
- CD-ROMをパソコンにセット



- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。
  - ①[スタート] →「ファイル名を指定して実行」 を順にクリック
  - ②「名前」に「<CD-ROMドライブ名>:¥USBDRIVE¥F903iXin.exe」を入力して [OK] をクリックし、操作3に進む
    - ※ CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。
- [データリンクソフト・各種設定ソフト] → 「FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)」の [インストール] を順にクリックし、表示されるウィンドウから 「F903iXin.exe」アイコンをダブルクリック



【インストール開始】をクリック



• 付属のUSBケーブルがお使いいただけます。

# 4 FOMA端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、FOMA端末をパソコンに接続



• FOMA端末は電源の入った状態で接続してください。

# 🧲 インストール中画面の表示後に、[OK] をクリック

#### お知らせ =

- インストールには数分かかる場合があります。
- Windowsを再起動する旨のメッセージが表示された場合は、画面の指示に従い再起動してください。
- データ通信中にインストールを行わないでください。
- デバイスを削除する旨のメッセージが表示された場合は、[はい] を選択すると、インストールを継続します。

## 通信設定ファイル (ドライバ) を確認する

- FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。
- 〈例〉Windows XPで確認するとき
- 【スタート】→「コントロールパネル」→ 【パフォーマンスとメンテナンス】ア イコン→ 【システム】アイコンを順にクリック
- Windows 2000のとき [スタート] をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→ [システム] アイコンを ダブルクリック
- 「ハードウェア」タブをクリック→ 「デバイス マネージャ」をクリック



# 3 各デバイスの種類をダブルクリック→次のデバイス名が登録されていることを確認



- デバイスの種類とデバイス名は次の通りです。
  - USB (Universal Serial Bas) コントローラ: FOMA F903iX HIGH-SPEED
  - ポート (COMとLPT):
    FOMA F903iX HIGH-SPEED Command
    Port (COMx*)
    FOMA F903iX HIGH-SPEED OBEX Port
    (COMx*)
  - モデム: FOMA F903iX HIGH-SPEED
  - ※ xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます。

## 「通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

- ●操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P4
- 操作の前に、パソコンからFOMA端末を取り外してください。
- 〈例〉Windows XP でアンインストールするとき
- 【スタート】→「コントロールパネル」→ 【プログラムの追加と削除】アイコンを順にクリック
  - Windows 2000のとき

[スタート] をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→ [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリック

- 「プログラムの追加と削除」(Windows2000の場合は「アプリケーションの追加と削除」)画面で「FOMA F903iX HIGH-SPEED USB」を選択して「変更と削除」をクリック
- 「FOMA F903iX HIGH-SPEED Uninstaller」と表示されていることを確認して[はい]をクリック

ドライバのアンインストールを開始します。



🚺 ドライバのアンインストール中画面の表示後に [OK] をクリック

#### お知らせ =

 操作2で「FOMA F903iX HIGH-SPEED USB」が表示されていないときは、再度「通信設定ファイル(ドライバ) をインストールする」の操作を行ったあとに、アンインストールを行ってください。→P6

# FOMA PC設定ソフトを利用して通信する

FOMA PC設定ソフトを利用すると、簡単な操作で通信の設定が行えます。

## FOMA PC設定ソフトについて

#### かんたん設定

ガイドに従い操作することで、FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成を行い、同時にW-TCP設定などを行います。

#### W-TCPの設定

パケット通信を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に活用するには、W-TCP設定による通信設定の最適化が必要です。

## 接続先(APN)の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の設定を行います。接続先には通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPNと呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号(cid)を接続 先電話番号の入力欄に指定して接続します。お買い上げ時、cidの1にはmoperaに接続するためのAPN [mopera.ne.jp] が、3にはmopera Uに接続するためのAPN [mopera.net] が登録されていますが、その他のプロバイダや社内LANに接続する場合はAPN設定が必要です。

## FOMA PC設定ソフトをインストールする

- 旧W-TCP環境設定ソフト、旧FOMAデータ通信設定ソフト、バージョンが3.0.1より前のFOMA PC設定ソフトをインストールされている場合は、あらかじめそれらのソフトをアンインストールしてください。 FOMA PC設定ソフトのバージョンを確認するには、「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」 (Windows 2000の場合は「プログラム」) → 「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→「メニュー」をクリック→「バージョン情報」をクリックします。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P4

#### 〈例〉Windows XPにインストールするとき

## CD-ROMをパソコンにセット



- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。
  - ① [スタート] → 「ファイル名を指定して実行」を 順にクリック
  - ②「名前」に「<CD-ROMドライブ名>:¥FOMA_PCSET ¥setup.exe」を入力して「OK」をクリックし、操作3に進む
    - ※ CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンに よって異なります。

# 2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] → 「FOMA PC設定ソフト」の [インストール] を順にクリック



- [インストール] をクリックすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、 Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[実行] または [実行する] をクリックしてください。
  - ※ 画面はお使いの環境によって異なる場合があります。





- 🧣 「FOMA PC設定ソフト セットアップへようこそ」画面で [次へ] をクリック
- 4 「使用許諾契約」画面で内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] を クリック
  - [いいえ] をクリックすると、インストールを中止します。
- 5 「セットアップタイプ」画面で「タスクトレイに常駐する」が選択されていることを確認して「次へ」をクリック

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP設定」が常駐します。→P22

- W-TCP通信の最適化の設定、解除を操作する機能です。常駐をおすすめします。
- インストール後に常駐の設定は変更できます。
- 🔥 「インストール先の選択」画面でインストール先を確認して [次へ] をクリック
  - 変更する場合は「参照」をクリックし、任意のインストール先を指定して [OK] をクリックします。
- 7 「プログラム フォルダ」のフォルダ名を確認して [次へ] をクリック



変更する場合はフォルダ名を入力し、[次へ]をクリックします。

## 🙎 [完了] をクリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。このまま各種設定に進みます。

#### お知らせ・

- 旧W-TCP環境設定ソフト、旧FOMAデータ通信設定ソフト、FOMA PC設定ソフトがインストールされている場合は、インストールを中断する旨のメッセージが表示されます。[OK] をクリックし、プログラムの追加と削除またはアプリケーションの追加と削除から、これらのソフトをアンインストールしてください。
- インストールの途中で [キャンセル] や [いいえ] をクリックした場合は、インストールを中断する確認画面が表示されます。インストールを継続する場合は [いいえ] をクリックしてください。中断する場合は [はい] をクリックし、[完了] をクリックしてください。

## かんたん設定でパケット通信を設定する

FOMA PC設定ソフトのかんたん設定では、表示される内容に従って選択や入力を進めていくと、簡単にFOMA 用ダイヤルアップを作成できます。

●操作の前に、必ずパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。→P5

## mopera U/moperaを利用する場合

〈例〉Windows XPで設定するとき

【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は「プログラム」)→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ 【かんたん設定】 をクリック



🤈 「パケット通信(HIGH-SPEED対応端末)」を選択して[次へ]をクリック



mopera に接続する場合は「パケット通信」を選択します。

## 「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択して「次へ」 をクリック



 「「mopera U」への接続」を選択して「次へ」を クリックすると、ご契約の確認メッセージが表示 されます。ご契約がお済みの場合、[はい]をク リックします。

# ✓ 「FOMA端末設定取得」画面で [OK] をクリック

5 「接続名」に任意の接続名を入力→「PPP接続」を選択→「発信者番号通知を行う」を選択→「次へ」をクリック



- 「接続名」の先頭に (半角文字)は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。
   ¥/:*?!<> | "
- mopera UはPPP接続、IP接続ともに対応しております。moperaはPPP接続のみに対応しております。ただし、本FOMA端末は、IP接続には対応していません。

# 🔥 「使用可能ユーザーの選択」を設定して[次へ]をクリック



「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。

# 7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して [次へ] をクリック



- 操作2で「パケット通信 (HIGH-SPEED対応端末)」 を選択した場合は、「次へ」をクリックすると個別 の最適化設定はできない旨のメッセージが表示されます。すべてのダイヤルアップ設定を HIGH-SPEED用に最適化する場合は「はい」を選択します。64Kデータ通信やFOMA端末以外で通信を行う場合はご注意ください。
- すでに最適化されている場合、この画面は表示されません。
- 🙎 「設定情報」を確認して [完了] をクリック



OK] をクリック

設定した内容によっては、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示された場合は[はい]をクリックしてください。 通信を実行する→P21

## その他のプロバイダを利用する場合

- 〈例〉Windows XPで設定するとき
- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は「プログラム」)→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [かんたん設定] をクリック



# 🤈 「パケット通信(HIGH-SPEED対応端末)」を選択して [次へ] をクリック



HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントに接続する場合は「パケット通信」を選択します。

# ? 「その他」を選択して「次へ」をクリック



# 「FOMA端末設定取得」画面で [OK] をクリック

## 「接続名」に任意の接続名を入力→ [接続先(APN)設定] をクリック



- 発信者番号通知の設定については、プロバイダなどから提供された各種情報に従ってください。
- 「発信者番号通知を行う」を選択すると、通信実行 時に発信者番号を通知します。
- 「接続名」の先頭に (半角文字)は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。
   ¥/:*?!<> | "
- プロバイダなどから IP および DNS 情報の設定が 指示されている場合は、[詳細情報の設定] をク リックし、各種情報を登録してください。

## **人** [追加] をクリック

番号 (cid) 1にはmoperaに接続するためのAPN [mopera.ne.jp] が、3にはmopera Uに接続するためのAPN [mopera.net] が設定されています。番号 (cid) 2または4~10に接続先 (APN) を設定してください。



**7**「接続先(APN)」にプロバイダなどのFOMAパケット網に対応した接続先
(APN)を正しく入力→「PPP接続」を選択→「OK]をクリック



- 「接続先(APN)」には半角文字で、英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ使用できます。
- 本FOMA端末は、IP接続には対応していません。

♀ [OK] をクリック



「接続先(APN)の選択」の接続先名を確認して「次へ」をクリック 「接続先(APN)の選択」には、操作6で設定した「接続先(APN)」と「接続方式」が表示されます。



## 「使用可能ユーザーの選択」を設定→「ユーザー名」を入力→「パスワード」を 入力→「次へ」をクリック



「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダな どから提供された各種情報を、大文字、小文字な どに注意し、正しく入力してください。

## ■ 「最適化を行う」が選択されていることを確認して [次へ] をクリック



- 操作2で「パケット通信 (HIGH-SPEED対応端末)」 を選択した場合は、「次へ」をクリックすると個別 の最適化設定はできない旨のメッセージが表示されます。すべてのダイヤルアップ設定を HIGH-SPEED用に最適化する場合は「はい」を選択します。64Kデータ通信やFOMA端末以外で通信を行う場合はご注意ください。
- すでに最適化されている場合、この画面は表示されません。

# **17** 「設定情報」を確認して [完了] をクリック




# 12 [OK] をクリック

設定した内容によっては、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示された場合は [はい] をクリックしてください。


通信を実行する→P21

## mopera U/moperaを利用する場合

- 〈例〉Windows XPで設定するとき
- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は「プログラム」)→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ 【かんたん設定】 をクリック



「64Kデータ通信」を選択して「次へ」をクリック



「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択して「次へ] をクリック




 「「mopera U」への接続」を選択して「次へ」を クリックすると、ご契約の確認メッセージが表示 されます。ご契約がお済みの場合、[はい]をク リックします。 4 「接続名」に任意の接続名を入力→「モデムの選択」が「FOMA F903iX HIGH-SPEED」に設定されていることを確認→「発信者番号通知を行う」を選択→ [次へ]をクリック



「接続名」の先頭に (半角文字)は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。
 */:*?!<> | "

【 「使用可能ユーザーの選択」を設定して [次へ] をクリック



• 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。

💪 「設定情報」を確認して[完了]をクリック



**7 [OK] をクリック** 通信を実行する→P21

## その他のプロバイダを利用する場合

〈例〉Windows XPで設定するとき

【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は「プログラム」)→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ 【かんたん設定】 をクリック



「64Kデータ通信」を選択して「次へ」をクリック



♀ 「その他」を選択して「次へ」をクリック



4 「接続名」に任意の接続名を入力→「モデムの選択」が「FOMA F903iX HIGH-SPEED」に設定されていることを確認→「電話番号」に接続先の電話番号を半角で入力→ [次へ] をクリック



- 「接続名」の先頭に (半角文字)は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。
   ¥/:*?!<> | "
- 「電話番号」はプロバイダなどから提供された情報を基に正しく入力してください。次の文字と半角空白が使用できます。
  - 0123456789ABCDPTWabcdptw!@\$-.()+ *#.&
- 発信者番号通知の設定については、プロバイダなどから提供された各種情報に従ってください。
- 「発信者番号通知を行う」を選択すると、通信実行時に発信者番号を通知します。
- プロバイダなどから IP および DNS 情報の設定が 指示されている場合は、[詳細情報の設定] をク リックし、各種情報を登録してください。
- 5 「使用可能ユーザーの選択」を設定→「ユーザー名」を入力→「パスワード」を 入力→ 「次へ」をクリック



 「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダな どから提供された各種情報を、大文字、小文字な どに注意し、正しく入力してください。

✓ 「設定情報」を確認して[完了]をクリック



**7** [OK] をクリック 通信を実行する→P21

## 通信を実行する

通信の実行や切断について説明します。

〈例〉Windows XPで実行するとき

# パソコンとFOMA端末を接続

接続方法→P5

# 🤈 デスクトップの接続アイコンをダブルクリック



- 設定中に「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」を選択しなかった場合や、Windows 2000でFOMA PC設定ソフトを利用せずに通信設定を行った場合は、接続アイコンは作成されません。次のスタートメニューからの接続方法を利用してください。
- Windows XPのスタートメニューから接続するとき
   [スタート] をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック→接続アイコンをダブルクリック
- Windows 2000のスタートメニューから接続するとき
   [スタート] をクリック→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック→接続アイコンをダブルクリック

# 2 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→ [ダイヤル] をクリック



- mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
- 設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワード」 の保存をした場合、入力は不要です。
- 接続完了画面が表示された場合は [OK] をクリックしてください。

#### お知らせ =

• FOMA 端末には、パケット通信を実行すると発信中画面が、64K データ通信を実行すると呼出中画面が表示され、接続すると次の画面が表示されます。





パケット通信のとき

64Kデータ通信のとき

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。
- 通信を実行する場合、アイコン作成時のFOMA端末を接続した場合のみ有効です。

### 通信を切断する

パソコンのブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

〈例〉Windows XPで通信を切断するとき

# 📘 タスクトレイの 🛃 をクリック→ [切断] をクリック



## パケット通信の設定を最適化する<W-TCP設定>

W-TCP設定とは、FOMAネットワークでパケット通信を行う際にTCP/IPの伝送能力を最適化するためのTCPパラメータ設定ツールです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この設定が必要です。W-TCP設定を利用してパソコンのパケット通信の設定をFOMAネットワーク用に最適化する方法と、最適化を解除する方法について説明します。

## Windows XPでの最適化の設定と解除

- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [W-TCP設定] をク リック
  - タスクトレイからW-TCP設定を起動するとき タスクトレイのIIIIをクリック



# 🤈 次の操作を行う

#### ■ システム設定が最適化されていないとき

次の画面が表示されるので、最適化する場合に操作を行います。

① 通信速度を選択して [最適化を行う] をクリック



- HIGH-SPEED対応のアクセスポイントを利用する場合は、「3.6Mbps」を選択します。 [最適化を行う]をクリックすると個別の最適化設定はできない旨のメッセージが表示されるので、すべてのダイヤルアップ設定をHIGH-SPEED用に最適化する場合は「はい」を選択します。64Kデータ通信やFOMA端末以外で通信を行うダイヤルアップ設定がある場合はご注意ください。
- HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントを利用する場合は、「384Kbps」のままでもかまいません。

#### ② [実行] をクリック

- ③ [OK] をクリック

#### ■ システム設定が最適化されているとき

次の画面が表示されるので、最適化を解除する場合に操作を行います。

- 64Kデータ通信を行う場合や、FOMA端末以外で通信を行う場合に解除します。
- ① [システム設定] をクリック



• 「384Kbps」で最適化されている場合は、ダイヤルアップごとに設定を解除できます。「最適化」欄の ▼ をクリックし、 になったことを確認して [システム設定] → [はい] → [OK] を順にクリックすると、② の画面が表示されます。

#### ② [最適化を解除する] をクリック




③ [OK] をクリック

# 🙎 画面に従ってパソコンを再起動




## Windows 2000での最適化の設定と解除

- 【スタート】をクリック→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [W-TCP設定] をクリック
  - タスクトレイからW-TCP設定を起動するとき タスクトレイの^{!!!!}をクリック



# 7 次の操作を行う

- システム設定が最適化されていないとき
  - 次の画面が表示されるので、最適化する場合に操作を行います。
  - ① 通信速度を選択して [最適化を行う] をクリック



② [OK] をクリック

- ・ HIGH-SPEED 対応のアクセスポイントを利用する場合は、「3.6Mbps」を選択します。 [最適化を行う]をクリックすると個別の最適化設定はできない旨のメッセージが表示されるので、すべてのダイヤルアップ設定をHIGH-SPEED用に最適化する場合は「はい」を選択します。64Kデータ通信やFOMA端末以外で通信を行うダイヤルアップ設定がある場合はご注意ください。
- moperaなど、HIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続する場合は、「384Kbps」のままでもかまいません。

#### ■ システム設定が最適化されているとき

- 64Kデータ通信を行う場合や、FOMA端末以外で通信を行う場合などに解除します。
- ① [最適化を解除する] をクリック



- ② [OK] をクリック
- 画面に従ってパソコンを再起動



## 接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。

- ●操作の前に、必ずパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。→P5
- ●接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号(cid)1~10に設定できます。お買い上げ時、cidの1にはmopera に接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が設定されています。その他のプロバイダや社内LANに接続する場合は、cid2または4~10にAPNを設定します。
- 接続先(APN)については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 〈例〉Windows XPで設定するとき
- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は 「プログラム」)→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→「接続先(APN)設定】をクリック



🤈 「FOMA端末設定取得」画面で[OK]をクリック

## **Q** 接続先(APN)の設定を行う



■ 接続先(APN)を追加するとき

[追加] をクリック

■ 登録済みの接続先(APN)を編集・修正するとき

編集・修正する接続先(APN)を選択して[編集]をクリック

■ 登録済みの接続先(APN)を削除するとき

削除する接続先(APN)を選択して [削除] をクリック

番号(cid)の1と3に登録されている接続先(APN)は削除できません。[削除]をクリックして FOMA端末に設定を書き込んだ場合でも、実際には削除されず元の設定に戻ります。

#### ■ ファイルへ保存するとき

「ファイル」をクリック→「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック

• FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN) 設定を保存するときに利用します。

#### ■ ファイルから読み込むとき

「ファイル」をクリック→「開く」をクリック

- パソコンに保存された接続先(APN)設定を再編集したり、FOMA端末に書き込みをしたりするときに利用します。
- FOMA端末から接続先(APN)情報を読み込むとき

「ファイル」をクリック→「FOMA端末から設定を取得」をクリック

- FOMA端末に手動でアクセスし、登録された接続先(APN)設定を読み込みます。
- FOMA端末に接続先(APN)情報を書き込むとき

[FOMA端末へ設定を書き込む] をクリック

- 表示されている接続先(APN)設定がFOMA端末に書き込まれます。
- ト書きの確認画面が表示された場合は「はい」をクリックしてください。

#### ■ ダイヤルアップを作成するとき

- ①追加、編集した接続先(APN)を選択して「ダイヤルアップ作成」をクリック「FOMA端末設定書き込み」画面が表示されます。
- ② [はい] をクリック→ [OK] をクリック「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。
- ③「接続名」に任意の接続名を入力→ [アカウント・パスワードの設定] をクリック
  - 「接続名」の先頭に、(半角文字)は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。¥/:*?!<> | "
  - 発信者番号通知の設定については、プロバイダなどから提供された各種情報に従ってください。
  - 「発信者番号通知を行う」を選択すると、通信実行時に発信者番号を通知します。
  - mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「アカウント・パスワードの設定」はしなくてもかまいません。その場合は操作®に進みます。
- ④ 「使用可能ユーザーの選択」を設定→「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→ [OK] をクリック
  - プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で [詳細情報の設定] をクリックし、各種情報を登録後、[OK] をクリックしてください。
- ⑤ [OK] をクリック→ [OK] をクリック

#### お知らせ。

- 追加や編集をするときは「接続方式」を「PPP接続」に設定してください。「IP接続」を選択すると、FOMA端末へ設定を書き込めません。
- 接続先(APN)設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換された端末など)を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- ・パソコンに登録されている接続先(APN)を継続利用する場合は、同じAPNの登録番号(cid)をFOMA端末に登録 してください。

## FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

●操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P4

#### アンインストールを実行する前に

タスクトレイに出が表示されている場合は、出を右クリックし、「終了」をクリックして、W-TCP設定の常駐を解除してください。

## アンインストールする

- 〈例〉Windows XPでアンインストールするとき
- 【スタート】→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除】アイコン を順にクリック
  - Windows 2000のとき

[スタート] をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→ [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリック

🤈 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して[削除]をクリック



**3** 「FOMA PC設定ソフトセットアップ」と表示されていることを確認して[はい] をクリック

FOMA PC設定ソフトのアンインストールを開始します。



■ 最適化されている場合に解除するとき

解除するかどうかの確認画面で [はい] をクリック→「再起動の確認」画面で今すぐ再起動するかどうかを設定→ [完了] をクリック

- 最適化の解除はパソコンの再起動後に行われます。
- 🚹 [完了]をクリック

# FOMA PC設定ソフトを利用しないで通信の設定をする

FOMA PC設定ソフトを使わずに、ダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。

● パケット通信でmopera UなどHIGH-SPEED対応のアクセスポイントを利用する場合は、FOMA PC設定ソフトを利用して設定してください。

## 「ダイヤルアップネットワークの設定の流れ

データ通信の準備の流れ→P3

#### パケット通信の接続先(APN)を設定する→P28

※64Kデータ通信の場合と、パケット通信で接続先がmopera Uまたはmopera の場合、設定は不要です。



#### 発信者番号の通知/非通知を設定する→P30

※必要に応じて設定してください。



#### ダイヤルアップネットワークの設定をする

で使用のOS	Windows XP	Windows 2000
接続先の設定	P32	P36
TCP/IP設定	P35	P39

[※] 設定内容の詳細については、プロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせく ださい。

## パケット通信の接続先(APN)を設定する

#### 接続先(APN)と登録番号(cid)について

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号(cid)  $1\sim10$  に設定できます。お買い上げ時、cid の 1 には mopera に接続するための APN 「mopera.ne.jp」が、3 には mopera U に接続するための APN 「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANに接続する場合は、cid2または  $4\sim10$  にAPNを登録します。

- 接続先(APN)については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録として考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末の電話帳と比較すると、次のようになります。

接続先の設定項目	FOMA端末の電話帳の登録項目
登録番号 (cid)	登録番号(メモリ番号)
APN	相手の電話番号

● 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。

### 接続先(APN)を設定する

設定するには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

#### 〈例〉Windows XPで設定するとき

- パソコンとFOMA端末を接続 接続方法→P5
- 2 [スタート] をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は
  「プログラム」) →「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ハイパーターミナル」をクリック
- ② 「名前」に接続先名など任意の名前を入力→ [OK] をクリック



「接続名」に次の記号(半角文字)は使用できません。¥/:*?<> | "

「電話番号」に実在しない電話番号(「O」など)を入力→「接続方法」が 「FOMA F903iX HIGH-SPEED」に設定されていることを確認→ [OK] をク リック



市外局番はパソコンの環境により異なります。接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、変更不要です。

「接続」画面で [キャンセル] をクリック

6 接続先 (APN) を「AT+CGDCONT=<cid>,"PPP","<APN>"」の形式で入 カ→ □

< cid > : 2または4~10の範囲で任意の番号

<APN>:接続先(APN)



- +CGDCONTコマンド→P48「ATコマンドの補 足説明」
- コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、ATE1と入力し、同を押します。

7 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック



切断の確認で「はい」をクリック→保存の確認で「いいえ」をクリック

## 発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

● mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「非通知」に設定すると接続できません。

〈例〉Windows XPで設定するとき

パソコンとFOMA端末を接続 接続方法→P5

【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は「プログラム」)→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ハイパーターミナル」をクリック

# 「名前」に接続先名など任意の名前を入力→ [OK] をクリック



「接続名」に次の記号(半角文字)は使用できません。¥/:*?<> | "

4 「電話番号」に実在しない電話番号(「O」など)を入力→「接続方法」が 「FOMA F903iX HIGH-SPEED」に設定されていることを確認→ [OK] をク リック



市外局番はパソコンの環境により異なります。接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、変更不要です。

# 🧲 「接続」画面で [キャンセル] をクリック

🕌 発信者番号の通知/非通知を「AT * DGPIR=<n>」の形式で入力→ 🕗

<n>: 0~2

C : そのまま接続(お買い上げ時)1 : 184を付けて接続(非通知)2 : 186を付けて接続(通知)



コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、ATE1と入力し、日を押します。

7 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック



**♀** 切断の確認で「はい」をクリック→保存の確認で「いいえ」をクリック

## ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けられます。

● * DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知/非通知は次のとおりです。

* DGPIRコマンド ダイヤルアップネット による設定 ワークの設定 ( <cid>=3の場合)</cid>	設定なし	非通知	通知
*99***3#	通知	非通知	通知
184*99***3#	非通知		
186 * 99 * * * 3#	通知		

## Windows XPでダイヤルアップネットワークを設定する

### 接続先を設定する

- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック
- 「ネットワークタスク」の「新しい接続を作成する」をクリック



🤦 「新しい接続ウィザードの開始」画面で [次へ] をクリック

# ⚠ 「インターネットに接続する」を選択して「次へ」をクリック



🧲 「接続を手動でセットアップする」を選択して [次へ] をクリック



▲ 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して「次へ」をクリック



7 「モデムーFOMA F903iX HIGH-SPEED (COMx)」のみを選択して [次へ] をクリック



- xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます。
- インストールされているモデムが1台の場合、この 画面は表示されません。

「ISP名」に任意の接続名を入力→ 「次へ」をクリック



「接続名」の先頭に、(半角文字)は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。
 ¥/:*?<>|"

「電話番号」に接続先の電話番号 (パケット通信の場合は「*99***< cid>#」) を半角で入力→ [次へ] をクリック

<cid>: P29「接続先(APN)を設定する」で登録したcid番号



mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は次のように入力します。

接続先	パケット通信	64Kデータ通信
mopera U	*99***3#	<b>*</b> 8701
mopera	*99***1#	<b>*</b> 9601

「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「パスワードの確認入力」を入力→各項目を画面例のようにすべて選択して「次へ」をクリック



接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」は空欄でもかまいません。

- || 「新しい接続ウィザードの完了」画面で[完了]をクリック
- 17 「FOMAへ接続」画面で設定内容を確認して [キャンセル] をクリック
  - ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを行います。

### TCP/IPプロトコルを設定する

作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」を クリック



7 [全般] タブの各項目の設定を確認



- 複数のモデムがインストールされている場合は、 「接続方法」の「モデムーFOMA F903iX HIGH-SPEED (COMx)」のみを選択します(xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択( ) にします。

# 【ネットワーク】タブをクリック→各項目を画面例のように設定



- 「この接続は次の項目を使用します」欄の「QoS パケットスケジューラ」は設定を変更できません ので、そのままにしてください。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、「インターネットプロト コル(TCP/IP)」を選択し「プロパティ」をク リックして、各種情報を設定してください。

# ⚠ [設定] をクリック

____ すべての項目を非選択(□)に設定→ [OK] をクリック



「FOMAのプロパティ」画面で [OK] をクリック 通信を実行する→P21

## Windows 2000でダイヤルアップネットワークを設定する

## 接続先を設定する

【スタート】をクリック→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック→「新しい接続の作成] アイコンをダブルクリック



- ■「所在地情報」画面が表示されたとき
  - ①「市外局番/エリアコード」に市外局番を入力→ [OK] をクリック
  - ② 「電話とモデムのオプション」 画面で [OK] をクリック
- 🤈 「ネットワークの接続ウィザードの開始」画面で[次へ]をクリック
- 🧣 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して [次へ] をクリック



4 「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択して [次へ] をクリック



5 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択して [次へ] をクリック



「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」が「FOMA F903iX HIGH-SPEED」に設定されていることを確認して [次へ] をクリック

インストールされているモデムが1台の場合、この画面は表示されません。



# 7 「電話番号」に接続先の電話番号 (パケット通信の場合は「*99***< cid>#」) を半角で入力→ [詳細設定] をクリック

<cid>: P29「接続先(APN)を設定する」で登録したcid番号



mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は次のように入力します。

	接続先	パケット通信	64Kデータ通信
Ī	mopera U	*99***3#	*8701
	mopera	*99***1#	*9601

「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択( にします。

# 🙎 [接続] タブの各項目を画面例のように設定



# ① [アドレス] タブをクリック→各項目を設定



- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、各種情報を設定してくだ さい。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合は、設 定を変更しなくてもかまいません。

- **│** [OK] をクリック
- | 【次へ】をクリック

# 【 7 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→ [次へ] をクリック



• 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。 [次へ] をクリックし、入力されていないことを確認する画面が表示されたら、[はい] をクリックします。

# 📘 「接続名」に任意の接続名を入力→ [次へ] をクリック



• 「接続名」の先頭に.(半角文字)は使用できません。

# 【 【 「いいえ」を選択して [次へ] をクリック



| 【完了] をクリック

## TCP/IPプロトコルを設定する

作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」を クリック



## 7 [全般] タブの各項目の設定を確認



- 複数のモデムがインストールされている場合は、 「接続の方法」の「モデムーFOMA F903iX HIGH-SPEED (COMx)」のみを選択します(xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。
- モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目が 初期化されますので、もう一度接続先電話番号を 入力してください。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択( )にします。

## 「ネットワーク」タブをクリック→各項目を画面例のように設定



#### 



[OK] をクリック 通信を実行する→P21

## ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

#### ATコマンドについて

#### ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ず「AT」を付けて、半角英数字で入力してください。

〈例〉ATDコマンドでmopera Uに接続するとき



ATコマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から 口を押した直前までの文字のことで、「AT」を含む最大160文字入力できます。

#### ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末のように動作させるモードです。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- オフラインモード
  - FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作します。
- ★ オンラインデータモード

FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させる場合がありますので、通信中はATコマンドを入力しないでください。

★オンラインコマンドモード

FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態です。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。

■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替えるとき

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入力します。
- 「AT&D1 」に設定されているときに、RS-232C*のER信号をOFFにします。
  - ※ USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、「ATO □」と入力します。

# ATコマンド一覧

- FOMA F903iX HIGH-SPEED (モデム) で使用できるATコマンドです。
- パソコンや通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。

上段:コマンド 下段:実行例	説明	
A/ A/ OK	直前に実行したコマンドを再実行します。 直前の応答が「ERROR」の場合は「ERROR」を返します。	
AT AT A OK	A/、+++以外のコマンドの先頭に付けて、本一覧のコマンドを使用します。本コマンドのみで使用すると、FOMA端末がATコマンドを使用できる状態のときに「OK」を返します。	
RING ATA L CONNECT	パケット着信および64Kデータ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。 パケット着信中には次のコマンドが入力できます。 ATA184:発信者番号通知なし着信動作 ATA186:発信者番号通知あり着信動作	
ATD *99***1# LI CONNECT	ATD *99*** <cid>#: パケット通信の発信処理を行います。 <cid>または***<cid>を省略すると<cid>=1になります。 ATDの後に186または184を挿入し、発信者番号の通知/非通知を指定できます。 ATD [パラメータ] [電話番号]: 64Kデータ通信の発信処理を行います。 電話番号に次の文字以外を入力すると発信できません。 0~9、*、#、A、a、B、b、C、C、また、次の文字と空白は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。、② D、d、P、p、T、t、W、W ATDNまたはATDLでリダイヤル発信ができます。</cid></cid></cid></cid>	
ATE <n> *1 ATE1 &amp; OK</n>	パソコンから送信されたコマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかどうかを設定します。 n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(お買い上げ時) 通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能がある場合、n=0に設定すると文字が二重に表示されなくなります。	
ATH	通信中に入力すると、回線を切断します。 オンラインコマンドモードで実行してください。→P41	
ATI <n> ATIO A NTT DoCoMo OK</n>	確認コードを表示します。 n=0:「NTT DoCoMo」 n=1:FOMA端末の機種名を表示 n=2:FOMA端末のバージョンを表示 n=3:ACMP信号の要素を表示 n=4:FOMA端末で通信可能な機能の詳細を数値で表示	
ATO ATO ATO CONNECT	通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻します。	
ATQ <n> **1  ATQ0 P OK</n>	リザルトコードを表示するかどうかを設定します。 n=0:表示(お買い上げ時) n=1:表示しない	
ATS0= <n> **1  ATS0=0</n>	FOMA端末が自動着信するまでの呼出回数を設定します。 n=0:自動者信なし(お買い上げ時) n=1~255:指定したリング数で自動着信 ATSO?:現在の設定を表示	
ATS2= <n> ATS2=43</n>	エスケーブキャラクタの設定を行います。 n=0~127 (お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケーブは無効になります。 ATS2?: 現在の設定を表示	
ATS3= <n> ATS3=13</n>	コマンド文字列の最後を認識する復帰(CR)キャラクタの設定を行います。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。 n=13 (固定値) ATS3?: 現在の設定を表示	
ATS4= <n> ATS4=10 Ll OK</n>	改行 (LF) キャラクタの設定を行います。英文字でリザルトコードを表示する場合、復帰 (CR) キャラクタの後に付きます。 n=10 (固定値) ATS4?: 現在の設定を表示	

上段:コマンド 下段:実行例	説明
ATS5= <n></n>	バックスペース (BS) キャラクタの設定を行います。コマンド入力中にこのキャラクタを検出
ATS5=8 🎝	すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。 n=8 (固定値)
OK	ATS5?:現在の設定を表示
ATS6= <n></n>	ダイヤルするまでのポーズ時間(秒)を設定できますが、動作しません。
ATS6=5 🗐	n=:2~10(お買い上げ時n=5) ATS6?:現在の設定を表示
OK ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのポーズ時間(秒)を設定できますが、動作しません。
ATS8=3 [4]	n=0~255 (固定値n=3)
OK	ATS8?: 現在の設定を表示
ATS10= <n> *1</n>	自動切断の遅延時間(1/10秒)を設定できますが、動作しません。
ATS10=1 🗐 OK	n=1~255 (お買い上げ時n=1) ATS10?: 現在の設定を表示
ATS30= <n></n>	64Kデータ通信時、データの送受信がない場合に切断するまでの時間(分)を設定します。
ATS30=0 ₽	n=0~255:(お買い上げ時n=0、n=0は不活動タイマOFF)
OK	ATS30?:現在の設定を表示
ATS103= <n></n>	64Kデータ通信で、着サブアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。 n=0:* n=1:/(お買い上げ時) n=2:\text{\colored}
ATS103=1 [J] OK	ATS103?: 現在の設定を表示
ATS104= <n></n>	64Kデータ通信で、発サプアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。
ATS104=1 🗐	n=0:# n=1:%(お買い上げ時) n=2:& ATS104?:現在の設定を表示
OK *1	
ATV <n> *1  ATV1 🎝</n>	リザルトコードの表示方法を設定します。 n=0:数字表示 n=1:英文字表示(お買い上げ時)
OK	
ATX <n> *1</n>	ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行うかどうかと、接続時の「CONNECT」に速度を表
ATX4 🗐	示するかどうかを設定します。 ビジートーン検出:接続先が通話中のとき「BUSY」応答を送出
OK	ダイヤルトーン検出:FOMA端末に接続されているかどうかを判定
	n=0: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり
	n=2:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり
	n=3:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり(お買い上げ時)
***	n=0に設定すると、AT&EおよびAT¥Vコマンドが無効になります。
ATZ **3	FOMA端末のATコマンド設定を不揮発メモリの内容にリセットします。 通信中に実行すると、回線を切断(「NO CARRIER」を表示)してからリセットします。
ATZ 口 OK(オフライン時)	
AT%V	FOMA端末のバージョンを表示します。
AT%V 🎝	
Ver1.00 OK	
AT&C <n> *1</n>	DTEへの回路CD(DCD)信号の動作条件を設定します。
AT&C1 🕘	n=0:常にON n=1:回線接続状態に従い変化(お買い上げ時) n=0に設定する場合は、接続完了時の「CONNECT」を送出する直前にCD信号をONにします。
OK	回路が切断され、「NO CARRIER」を送出する直前にCD信号をOFFにします。
AT&D <n> *1</n>	オンラインデータモードのときに、DTEから受け取る回路ER(DTR)信号がONからOFFに変
AT&D2 ₽ OK	わったときの動作を設定します。 n=0:状態を無視(常にONとみなす)
	n=1: ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモードに移行
AT&E <n> *1</n>	n=2:ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモードに移行(お買い上げ時) 接続時の速度表示仕様を設定します。
AT&E1 [J]	n=0:無線区間通信速度を表示
OK	n=1:パソコンとFOMA端末間の通信速度を表示(お買い上げ時)
AT&F	FOMA端末のATコマンド設定をお買い上げ時の状態に戻します。 通信中に実行すると、回線を切断(「NO CARRIER」を表示)してから戻します。
AT&F U OK (オフライン時)	
(22 2 1 2 0 9 7	

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT&S <n> *1</n>	DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御を設定します。
AT&SO	n=0:常にON(お買い上げ時) n=1:接続時にON
OK	
AT&W	現在の設定をFOMA端末に記録します。
AT&W 🔎	
OK	
AT * DANTE	FOMA端末の受信レベルを「*DANTE: <n>」の形式で表示します。</n>
AT * DANTE 닏 * DANTE : 3	n=0:圏外 n=1:FOMA端末の受信レベルのアンテナが0または1本 n=2:FOMA端末の受信レベルのアンテナが2本
*DANTE . 3	n=3:FOMA端末の受信レベルのアンテナが3本
***	AT * DANTE=?:表示可能な値のリストを表示
AT * DGANSM= <n> *2</n>	パケット着信呼に対する着信拒否/許可を設定します。 n=0:着信拒否設定OFF、着信許可設定OFF(お買い上げ時)
AT * DGANSM=0	n=1:着信拒否設定ON n=2:着信許可設定ON
UK	AT * DGANSM?:現在の設定を表示 AT * DGANSM=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DGAPL= <n>[,<cid>] *2</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定します。APNは+CGDCONTコ
	マンドで定義した <cid>を使用します。 n=0:着信許可リストに追加 n=1:着信許可リストから削除</cid>
AT * DGAPL=0,1 ↓ OK	Cid>を+CGDCONTコマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。
OK .	<cid>を省略した場合は、すべての<cid>をリストに追加または削除します。</cid></cid>
AT - DOAD!	AT * DGAPL?:現在の設定を表示 AT * DGAPL=?:設定可能な値のリストを表示 AT * DGAPL=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DGARL= <n>[,<cid>] *2</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先(APN)を設定します。APNは+CGDCONTコマンドで定義した <cid>を使用します。</cid>
AT * DGARL=0,1 🎝	n=0:着信拒否リストに追加 n=1:着信拒否リストから削除
OK	<cid>を+CGDCONTコマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。</cid>
	<cid>を省略した場合は、すべての<cid>をリストに追加または削除します。 AT*DGARL?:現在の設定を表示 AT*DGARL=?:設定可能な値のリストを表示</cid></cid>
AT * DGPIR= <n> *2</n>	パケット通信確立時に、発信者番号を通知するかどうかを設定します。発信時、着信時に有効
AT * DGPIR=0 却	です。
OK	n=0: APNにそのまま接続(お買い上げ時) n=1: APNに184を付けて接続 n=2: APNに186を付けて接続
	ダイヤルアップネットワークでも通知/非通知を設定した場合→P32
	AT * DGPIR?:現在の設定を表示 AT * DGPIR=?:設定可能な値のリストを表示
AT*DRPW	FOMA端末が受信する電波の受信電力指標を「*DRPW: <n>」の形式で表示します。</n>
AT * DRPW 🔎	AT * DRPW=?:表示可能な値のリストを表示
*DRPW:0 OK	
AT+CAOC	直前通話料金を表示します。
AT+CAOC	
+CAOC: "000024"	
OK	
AT+CBC	FOMA端末の電池残量を「+CBC: <bcs>,<bcl>」の形式で表示します。 bcs=0:電池パックから電源の供給あり bcs=1:電池パックから電源の供給なし</bcl></bcs>
AT+CBC [4] +CBC: 0,100	bcs=2:電池パックが取り外されている bcs=3:電源供給エラー
OK	bc =0: 電池残量なしまたは電池パックが取り外されている   bc =1~100: 電池残量あり
AT+CBST- <n>10 *1</n>	AT+CBC=?:表示可能な値のリストを表示
ATTCBST=<112,1,0	利用する回線を設定します(ベアラサービスの設定)。 n=116:64000bps(64Kデータ通信、お買い上げ時)
AT+CBST=116,1,0 4 OK	n=131:32000bps(32Kテレビ電話) n=134:64000bps(64Kテレビ電話)
	AT+CBST?:現在の設定を表示 AT+CBST=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示します。 切断理由一覧→P47
AT+CEER (4) +CEER: 36	있에(보면 Se 기 +/
OK	
AT+CGDCONT **2	パケット通信の接続先(APN)を設定します。→P48
AT+CGDCONT=2,"ppp","a	AT+CGDCONT?:現在の設定を表示 AT+CGDCONT=?:設定可能な値のリストを表示
bc" ₽	
OK	

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT+CGEQMIN *2	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどう
AT+CGEQMIN=2 [J] OK	かの判定基準を設定します。→P48 AT+CGEQMIN?:現在の設定を表示 AT+CGEQMIN=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CGEQREQ **2	パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。→P49
AT+CGEQREQ=3 4 OK	AT+CGEQREQ?:現在の設定を表示 AT+CGEQREQ=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。
AT+CGMR	
AT+CGREG= <n> *1</n>	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知される内容は圏内/圏外です。
AT+CGREG=0 POK	n=0:通知なし(お買い上げ時) n=1:圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時「+CGREG: <stat>」の形式で通知 stat=0:圏外 stat=4:不明 AT+CGREG?:「+CGRE6:<n>,<stat>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CGREG?: 設定可能な値のリストを表示</stat></n></stat>
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。
AT+CGSN & 123456789012345 OK	
AT+CLIP= <n> *1</n>	64Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示するかどうかを設定します。
AT+CLIP=0 P	n=0: リザルトを表示しない (お買い上げ時) n=1: リザルトを表示する AT+CLIP?:「+CLIP: <n>&gt; の形式で現在の設定と状態を表示 m=0: 発信時に相手に番号を通知しないNW設定 m=2: 不明 AT+CLIP=?: 設定可能な値のリストを表示</n>
AT+CLIR= <n> *2</n>	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。
AT+CLIR=2 A	n=0:サービスご契約の設定に従う n=1:通知しない n=2:通知する(お買い上げ時) AT+CLIR?:「+CLIR: <n>,<m>」の形式で現在の設定と状態を表示 m=0: CLIRは未起動(常時通知) m=1: CLIRは常時起動(常時非通知) m=2:不明 m=3:CLIRテンポラリーモード(非通知デフォルト) m=4: CLIRテンポラリーモード(通知デフォルト) AT+CLIR=?:設定可能な値のリストを表示</m></n>
AT+CMEE= <n> *1</n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。
AT+CMEE=0 D	n=0: リザルトコードを使用せずに「ERROR」を表示(お買い上げ時) n=1: リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 n=2: リザルトコードを使用し、英文字で理由を表示 n=1またはn=2に設定すると、「+CME ERROR: xxxx」の形式で理由を表示します(xxxxには、数字または英文字が表示されます)。→P47「エラーレポート一覧」 AT+CMEE?: 現在の設定を表示 AT+CMEE=?: 設定可能な値のリストを表示
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号を「+CNUM:, <number>,<type>」の形式で表示します。</type></number>
AT+CNUM	number:自局電話番号 type=129:国際アクセスコード+を含まない type=145:国際アクセスコード+を含む
AT+COPS= <n>,2,<oper> *2</oper></n>	接続する通信事業者の検索方法を設定します。 n=0:オート(お買い上げ時) n=1:マニュアル n=3:マッピングしない n=1に設定した場合は、 <oper>にPLMN Nunberを16進数で設定します。</oper>
AT+COPS=0 [] OK	AT+COPS?: 現在の設定を表示 AT+COPS=?: 設定可能な値のリストを表示
AT+CPAS	FOMA端末が外部機器にATコマンドを送受信できる状態かどうかを「+CPAS= <n>」の形式</n>
AT+CPAS 2 +CPAS: 0 OK	で表示します。 n=0: 可能 n=1: 不可能 n=2: 状態不明 n=3: 可能かつ着信中 n=4: 可能かつ通信中 AT+CPAS=P: 表示可能な値のリストを表示

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT+CPIN=" <pin>"</pin>	PIN1/PIN2コードやPINロック解除コードの入力が必要な場合に、これらを入力します。PIN
" <newpin>"</newpin>	ロック解除コードの入力が必要な場合は、 <newpin>に新しいPIN1/PIN2コードを入力しま</newpin>
AT+CPIN="0000" 🗐	す。PIN1/PIN2コードの入力が要求されているときに <newpin>を入力しても、PIN1/PIN2</newpin>
OK	コードの変更はできません。 AT+CPIN?:現在の要求されているコードを「CPIN= <n>」の形式で表示</n>
	n=READY: コード入力の要求なし n=SIM PIN: PIN1コード入力待ち
	n=SIM PIN2: PIN2コード入力待ち
	n=SIM PUK: PIN1ロック解除失敗によりPINロック解除コード入力待ち
AT+CP-/n> *1	n=SIM PUK2: PIN2ロック解除失敗によりPINロック解除コード入力待ち
ATTOR= \II	接続時に「CONNECT」が表示される前に、通信の種別を表示するかどうかを設定します。 n=0:表示しない(お買い上げ時) n=1:「+CR: <serv>」の形式で通信の種別を表示</serv>
AT+CR=0	
OK	serv=GPRS:パケット通信 serv=SYNC:64Kデータ通信 serv=AV32K:32Kテレビ電話 serv=AV64K:64Kテレビ電話
	AT+CR?:現在の設定を表示 AT+CR=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CRC= <n> *1</n>	着信時に+CRINGのリザルトコードを使用するかどうかを設定します。
AT+CRC=0 🎝	n=0:使用しない(お買い上げ時) n=1:[+CRING: <type>」のリザルトコードを使用する</type>
OK	type=GPRS "PPP",,," <apn>":パケット通信 type=SYNC:64Kデータ通信</apn>
	type=AV64K:64Kテレビ電話 type=AV32K:32Kテレビ電話
	AT+CRC?:現在の設定を表示 AT+CRC=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CREG= <n> *1</n>	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。
AT+CREG=0 🗸	n=0:通知なし(お買い上げ時) n=1:圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時「+CREG: <stat>  の形式で通知</stat>
OK	stat=0: 圏外 stat=1: 圏内 stat=4: 不明
	AT+CREG?:「+CREG: <n>,<stat>」の形式で現在の設定と状態を表示</stat></n>
	AT+CREG=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CUSD= <n>,"<str>" *1</str></n>	ネットワークサービスの追加サービス (USSD登録) の問い合わせや設定を行います。 <str>に</str>
AT+CUSD=0,"012345678"	は、ドコモから通知されたサービスコードを入力します。 n=0:中間リザルトを応答しない(お買い上げ時)
OK	n=1:中間リザルトを「+CUSD: <m>, "<str>",0」の形式で応答する</str></m>
OK	m=0:情報の要求なし
	AT+CUSD?:現在の設定を表示 AT+CUSD=?:設定可能な値のリストを表示
AT+FCLASS= <n> **2</n>	FOMA端末がサポートする通信種別を設定します。
AT+FCLASS=0 ₽	n=0:データのみサポート(お買い上げ時) AT+FCLASS?:現在の設定を表示 AT+FCLASS=?:設定可能な値のリストを表示
OK AT LOOMB	
AT+GCAP	FOMA端末でサポートしているATコマンドの範囲を「+GCAP: <n>」の形式で表示します。 n=+CGSM:GSMコマンドをサポート(一部のみサポートの場合を含む)</n>
AT+GCAP (	n=+FCLASS: +FCLASSコマンドをサポート n=+W: +Wコマンドをサポート
+W	AT+GCAP=?:表示可能な値のリストを表示
OK	
AT+GMI	FOMA端末のメーカ名を表示します。
AT+GMI 🗐	
FUJITSU	
OK AT LONGO	
AT+GMM	FOMA端末の製品名を表示します。
AT+GMM [4] FOMA F903iX HIGH-SPEED	
OK	
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。
AT+GMR ₽	
Ver1.00	
OK	
AT+IFC= <n,m> *1</n,m>	パソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。
AT+IFC=2,2 ₽	n:DCE by DTE m:DTE by DCE 0:フロー制御を行わない 1:XON/XOFFフロー制御を行う
OK	U. フロー制御を行わない T. XON/XOFFフロー制御を行う 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う(お買い上げ時)
	AT+IFC?:現在の設定を表示 AT+IFC=?:設定可能な値のリストを表示
AT+WS46= <n> *1</n>	発信時に使用する無線ネットワークを設定します。発信に影響は与えません。
AT+WS46=22 🗐	n=22:FOMAネットワーク(固定値)
OK	AT+WS46?: 現在の設定を表示 AT+WS46=?: 設定可能な値のリストを表示

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT¥S	現在設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。
AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 ···(中略)···S104=001 OK	
AT¥V <n> **1 AT¥V0 □ OK</n>	接続時の応答コード仕様を設定します。 n=0:拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する
+++ +++(非表示) OK	通信中に入力すると、オンラインデータモードからオンラインコマンドモードに移行します。 エスケーブガード区間は1秒の固定値です。

- ※1 &WコマンドでFOMA端末に記録されます。
- ※2 &FおよびZコマンドによるリセットは行われません。
- **3 &Wコマンドを使用する前にZコマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。

## 切断理由一覧

## ■ パケット通信

値	理 由
27	APNが存在しないか、または正しくありません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

## ■ 64Kデータ通信

値	理 由	
1	指定した番号は存在しません。	
16	正常に切断されました。	
17	相手側が通信中のため、通信ができません。	
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありません。	
19	相手側を呼出しましたが応答がありません。	
21	相手側が着信を拒否しました。	
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。	
65	提供されていない処理速度を指定しました。	
88	端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。	

## エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM (FOMAカードに相当するICカード) が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

#### ATコマンドの補足説明

#### ■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

• 概要

パケット通信の接続先(APN)を設定します。

• 書式

+CGDCONT = [<cid> [,"PPP" [,"<APN>"]]]

• パラメータ説明

<cid>: 1~10 <APN>: 任意

※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では「1~10」が登録できます。お買い上げ時、1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。 <APN>は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

#### 実行例

「abc」というAPN名を登録する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc" [4]

 $\cap K$ 

• パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGDCONT=<cid>

指定したくcid>をお買い上げ時の状態に戻します。

#### ■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

• 概要

パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準を設定します。

· 書式

AT+CGEQMIN= [<cid> [,,<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]]

パラメータ説明

 $< cid > : 1 \sim 10$ 

- <Maximum bitrate UL>: なし(お買い上げ時) または384
- <Maximum bitrate DL>:なし、(お買い上げ時) または3648
- ※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では「1~10」が登録できます。お買い上げ時、1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。

<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定します。「なし(お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「384」および「3648」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

#### 実行例

(1)上りと下りですべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGEQMIN=2 ₽

OΚ

(2) 上り384kbps、下り3648kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド (<cid>=4の場合) AT+CGFQMIN=4.384.3648 □

OK

(3) 上り384kbps、下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=5の場合) AT+CGEQMIN=5,384

OK

(4) 上りすべての速度、下り3648kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=6の場合) AT+CGEQMIN=6...3648 回 OK

#### • パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=<cid>

指定したくcid>をお買い上げ時の状態に戻します。

#### ■ コマンド名:+CGEQREQ=「パラメータ」

#### • 概要

パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。

#### た害・

AT+CGEQREQ= [<cid>]

#### • パラメータ説明

上り384kbps、下り3648kbpsの速度で接続を要求するコマンドのみ設定できます。各くcid>にはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>: 1~10

※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では「1~10」が登録できます。お買い上げ時、1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。

#### 実行例

(<cid>=2の場合)

AT+CGEQREQ=2 ₽

OK

#### • パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>

指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

#### リザルトコード

● ATVコマンドがn=1 (お買い上げ時) に設定されている場合は英文字、n=0の場合は数字でリザルトコードが表示されます。→P43

#### ■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けられません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です (通信ネットワークが混雑しています。しばらくたってから接続し直してください)。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

### ■ 拡張リザルトコード

• AT&Eコマンドがn=1 (お買い上げ時) に設定されている場合

数字表示	文字表示	意味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-パソコン間を1200bpsで接続
10	CONNECT 2400	FOMA端末-パソコン間を2400bpsで接続
11	CONNECT 4800	FOMA端末-パソコン間を4800bpsで接続
13	CONNECT 7200	FOMA端末-パソコン間を7200bpsで接続
12	CONNECT 9600	FOMA端末-パソコン間を9600bpsで接続
15	CONNECT 14400	FOMA端末-パソコン間を14400bpsで接続
16	CONNECT 19200	FOMA端末-パソコン間を19200bpsで接続
17	CONNECT 38400	FOMA端末-パソコン間を38400bpsで接続
18	CONNECT 57600	FOMA端末-パソコン間を57600bpsで接続
19	CONNECT 115200	FOMA端末-パソコン間を115200bpsで接続
20	CONNECT 230400	FOMA端末-パソコン間を230400bpsで接続
21	CONNECT 460800	FOMA端末-パソコン間を460800bpsで接続

[※] 従来の RS-232C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度を表示しますが、FOMA 端末-パソコン間はUSBケーブルで接続されているため、実際の接続速度と異なります。

#### • AT&Eコマンドがn=0に設定されている場合

数字表示	文字表示	意 味
121	CONNECT 32000	FOMA端末-基地局間を32000bpsで接続
122	CONNECT 64000	FOMA端末-基地局間を64000bpsで接続
125	CONNECT 384000	FOMA端末-基地局間を384000bpsで接続
133	CONNECT 3648000	FOMA端末-基地局間を648000bpsで接続

## ■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続(BC=UDI、+CBST=116,1,0)
2	AV32K	32Kテレビ電話で接続
3	AV64K	64Kテレビ電話で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

#### ■ リザルトコード表示例

#### ATX0が設定されているとき

AT¥Vコマンドの設定に関わらず、接続完了の際に「CONNECT」のみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***3#

CONNECT

数字表示例: ATD * 99 * * * 3#

1

#### ATX1が設定されているとき

ATX1、AT¥V0(お買い上げ時)が設定されている場合

接続完了のときに、「CONNECT<FOMA端末-パソコン間の速度>」の書式で表示します。

文字表示例: ATD * 99 * * * 3# CONNECT 460800

数字表示例: ATD * 99 * * * 3#

1 21

ATX1、AT¥V1が設定されている場合*1

接続完了のときに、次の書式で表示します。

「CONNECT < FOMA 端末 − パソコン間の速度 > < 通信プロトコル > < 接続先APN > / < 上り方向 (FOMA 端末 → 無線基地局間)の最高速度 > / < 下り方向 (FOMA 端末 → 無線基地局間)の最高速度 > | *2

文字表示例: ATD*99***3#

CONNECT 460800 PACKET mopera.net/384/3648

(mopera.netに、上り最大384kbps、下り最大3648kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例: ATD * 99 * * * 3#

1 21 5

※1 ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできないことがあります。AT ¥V0だけでのご利用をおすすめします。

※2 AT¥V1が設定されている場合、<接続先APN>以降はパケットで接続している場合のみ表示されます。

# FOMA® F903iX HIGH-SPEED 区点コード一覧

# 区点コード一覧

- ※ 区点コード入力の操作については、取扱説明書「文字入力」章の「区点コードで入力する」を ご覧ください。
- ※ 区点コード一覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

区点	区点4		区点	区点		区点		4桁目
1~3桁 010	01234	56789	1~3桁 083	01234	56789	1~3桁 207	0 1 2 3 4	56789
011 012 013 014 015 016 017 018 020 021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	130 131 132 133 134 135 136 137 138	(1) ② ③ ④ (1) ① ② ③ ④ (2) ① ① ② ④ (3) ① ① ② ④ (3) ② ① ① ② ① ② ① ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②	⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ♥ V VI VII VII IX なだった 公公 器 ぎ mm cm 、 No KK Ia. 単 ① 一	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217		· · · · · · · · · · · · · ·
023 024 026 027 028 029	<pre></pre>	$\Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists$ $\equiv \div \ll \gg $ $b \Rightarrow \dagger = \P$	160 161 162 163 164	要样 的 以 伊 位	京屋 上	218 219 220 221 222 223 224	九巨禦 卿挟蕎类护鱼供叫教郷局及拠亨侠喬橋鏡曲級举亨僑境況響極級華亨僑境況響極	品處 競強狭驚桐 一距 凶怯胸凝僅 一种 共彊矯仰粁
031 032 033 034 035 036	4 5 6 7 8 A B H I J K L R S T U V	0 1 2 3 9 C D E F G M N O P Q W X Y Z a b c d e	165 166 167 168 169 170	威移井稲引 院	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	225 226 226 227 228 229	(中) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日	等 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
037 038 039 040 041	fghij pqrst z あかが。	k I m n o u v w x y ううぇえぉ くぐけげこ	170 171 172 173	迂雨 卯 鵜 窺 唄 欝 鰻 姥 云 運 雲	右宇烏羽丑稚白八里	230 231 232 232	掘窟沓靴栗繰桑鍬勲郡	響窪 熊 隈 桑 君 薫 訓 群 軍
042 043 044 045 046 047 048	ごぞとひぼゆゐ さたどびぼょゑ さたどびばまゑを	すっねぶめる せづはべゃろ せづはべゃわ がある	173 174 175 176 177 178	支衛閥掩馳 東衛閥推動 東衛閥光蘭 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	割 受 が で が で が で が で が で が で が で が で が で が	233 234 235 236 237 238 239	主携緊鶏傑倹建型敬野芸欠倦憲位契景茎迎決健縣(2) 起刺激素素 化 人名英格兰人姓氏 化 电机 的复数 电电阻 化 电阻	恵畦計或結剣 琵琶祭警激訣圏 思熱経軽隙月堅 温熱経軽隙月堅 温
050 051 052 053 054	イギジ アガザダナ オゴゾトド	ゥクスックスックスックスックスックスックスックスックスックスックスックスックスック	178 179 180 181 182	凹 央 奥 往 応 欧 聘 黄 田 師 知 恩 牡 乙 俺 卸 恩	於 汚 甥 一	240 241 242 243	検 権 牽 犬 軒 幻 絃 舷 言 諺 限	献研明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明
055 056 057 058	トヒボユヰ トヒボユヰ	プヘベペヤュ メモレロ ヮヮ ヵ ァ	182 183 184 185 186	仮家禍蝦紅 伽科稼嘩 個明簡貨品	加架 苛過級 下夏火華俄納 京 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	244 245 246 247 248	姑糊顧御乞 己股五梧交 已股五梧交 國 一個 包 個 包 個 包 個 個 面 個 包 個 面 個 包 個 包 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	户虎午 碁候 故誇呉語 倖 湖鈷娯護公 狐雇後離功
060 061 062 063 064 065	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	E Z H Θ I Ο Π Ρ Σ Τ Υ δ ε ζ η ν ξ ο π ρ ψ ω	187 188 189 190 191 192 193	我介恢 蟹慨馨牙会懷魁開概蛙画解戒晦階涯垣臥回拐械貝碍柿	蛾壊 灰刻街鈎舞雅快 皆咳鎧嚇雅快 皆咳鎧嚇	249 250 251 252 253 254 255	効 巧拘江紅航勾后巷控洪紘荒厚喉幸攻浩絞行口坑広昂港綱衡向垢庚晃溝耕講	好康更甲考貢孔弘杭皇肯購不出杭樓賣飯
070 071 072 073 074 075	АБВГ ИЙКЛМ ТУФХЦ ЬЭЮЯ бвгде	ДЕЁЖЗ НОПРС ЧШЩЪЫ а ёжзий	194 195 196 197 198 199	響拡赫顎恰叶噛 短視 國際 医红镜 較掛 括 椛 鴨 四 核 閣 樫 渇 鞄 茅 奶 殻 隔 橿 滑 株 萱 奶 殻 隔 橿 滑 株 萱	到獲 革 梶 葛 兜 爾 確 学 鰍 褐 電 電 学 鰍 褐 電 語 報 電 語 報 電 語 報 電 語 報 語 報 電 語 報 語 報 語	256 257 258 259 260 261	机磁号告忽 昏沉鋼合国惚此昆打閣壕穀骨頃根以尾形調合国惚此昆现 医神经性 医皮肤	具香豪黑 坤痕網高轟獄 墾紺 婚長 翻劫刻甑 懇
076 077 078 080 081 082	КЛМНО ФХЦЧШ ЮЯ ———————————————————————————————————	прсту цъыьэ	200 201 202 203 204 205 206	<ul><li>勘幹款竿諌館</li><li>別巻感汗簡還含</li><li>対喚慣漢緩鑑岸</li><li>一、五、五、東、五、五、東、京、五、東、京、五、東、京、東、京、東、京、東、京、東</li></ul>	乾姦換 潅翰閑玩侃完敢環肝関癌冠官柑甘艦陷眼寒寬桓監莞韓岩	261 262 263 264 265 266	佐 定 世 世 世 世 世 世 世 世 世 要 要 要 足 の 世 要 要 要 の で の で の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	差 差 差 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 表 章 成 来 数 表 数 表 数 表 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数

320 321 322 数	318	315 316 須	309 310 311 的 312 心 313 疹	301 宴 302 章 303 松 304 照 305 紹 306 討 307 丈 308 情	292 293 294 295 295 297 298 298 299 300	283 284 285 285 286 287 288 289 290 291 終	273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 車	区点 1~3桁 267 268 269 270 271 272 273
曹澄 姓正誠隻績摂 短清誓席育折	曹 頗	次睡 粋	<ul><li>銀 出 込 別</li><li>銀 拭 辱 慎 真 辛</li><li>嘱 植 尻 振 神 進</li></ul>	要 多 公	眉色凡型可穿器週戎宿俊楯順書酋柔淑峻殉処薯	Bet 引 重要	2. 电低容器 耳屍旨紫資寺次自市枝肢賜慈滋蒔	界 手
性牲請惜賣設千世成生逝戚赤窃占	嵩数雀裾寸	厨逗	以 埴殖伸新秦針腎 伊飾燭信晋紳震訊	将招樵硝蒋醤冗杖小掌沼礁蕉鉦剰浄	臭酬汁祝春淳初藷傷升舟集渋縮瞬準所諸償召	質舎謝爵守首収州臭実写車酌手儒周修舟	史師止脂雌持治辞七嗣志死至飼時爾汐叱	区3 咲朔冊撮鮫桟餐点4崎柵刷擦皿燦斬
遂枢 瀬政盛醒 畝整精青	遂酔枢趨	吹垂	( 織侵森臣人迅	少捷消祥衝鍾城状治昇渉称裳鐘場畳	光醜獣粛竣潤暑助 哨水什縦塾舜盾曙叙 商	蔀射遮釈朱受 愁蒐篠捨蛇錫殊呪 拾衆	四思氏視歯 璽鹿執士指獅詞事 痔式失	4桁5 埼窄 札晒珊暫 人名荷策 殺三産残
	錐		色娠浸薪	庄昌湘章訟障壌	住重熟駿純渚女	赦邪若狩寿 洲	始支祉詩似 磁識	索薩傘
推錘据 凄晴声斉石切絶川水随杉 制棲製税積拙舌戦	推水錘随	笥 諏	触寝深親塵 食審申診壬	床昭焼笑証鞘嬢蒸  廠晶焦粧詔上常譲	言充銃出准巡庶序 嘗嘅十叔術循遵緒徐 奨	柴斜借寂珠授 秀讐芝煮勺弱種樹 秋蹴	仔姉孜私試侍 示鴫室同姿斯糸誌児 而竺悉	8 9
379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 388 389 390	380 381 382 383 384		373 373 374 375 376 377 378	366 367 368 369 370 371 372	360 361 362 363 364 365 366 366	353 354 354 355 356 357 358 359	343 344 345 346 347 348 349 350 351 352	区点 1~3桁 336 337 338 339 340 341 342
鐙憧鴇独寅頓 謎軟 虹	鐙憧鴇独		転堵賭怒宕	剃悌艇的	暢調	暖 智畜中註	柁岱腿台宅諾 棚	漕草霜 捉
筒董陶撞匿読酉呑 灘難 廿	筒董陶撞匿読		. 顛 塗途倒島	貞抵訂邸笛	帖朝諜朕 追柘	檀 池竹仲酎	舵带苔大托茸叩谷	燥荘騒臓束
糖湯頭洞得栃瀞曇 捺汝 日	糖蕩頭洞得栃		点 好都党嶋	呈挺諦鄭適	帳潮超沈 鎚辻	段	精待袋第択凧但狸	<b>挿争葬像蔵測</b>
奈	統藤騰朣徳像到討闘童涜凸	善 灯	A	<b>是提蹄釘鏑天</b> 定梯逓鼎溺展	媒分媒跳诊 痛鳥吊龍子町銚賃 通綴釣	性 置 逐 抽 標	太陀怠貸鳀炻蛸達鳕歎詑駄態退題沢只辰樽淡	3 掻曳蒼増贈足前 区4 操相藻憎造速存
燈 謄働胴特突惇 那馴 弐	燈 謄働胴特突		半砺刀	帝汀泥	長鎮の	致秩昼	騨戴速鷹濯 奪誰	早窓装 促俗
東当・豆動萄督椴敦 一 内縄 一 迩 忍 彬 翔 路 同 道 矛盾 洋 一 个 哪 一 它 部	当 豆動萄督椴		田 社努唐	亭底碇 摘徹添	聴服	団 知蜘窒柱猪 地通索注号	堕体替隊滝琢 脱丹炭妥堆秀貨浦計 乳单兒	6曹糟走 側属尊
格克 经到货总额 三聚二甲基磺胺 逃堂銅篤鳶豚 风南 賑	格克 路型銅篤鳶	l 梼	克 夏 夏 登 走	廷程 敵轍	腸勅墜槻	池 馳 嫡 虫	対滞鯛卓鐸 竪嘆	<b>槍綜遭</b> 即族
棟等 透導峠毒苫遁 薙楠 肉	等 透導峠毒苫		吐菟奴套	偵弟締 滴迭貼	挑蝶捗 椎佃壷	断、恥築着衷貯	打耐胎代啄濁 辿坦箪	9 槽聡鎗 息続遜
434 435 436 436 437 438 439 440 441 441 442 443	435 436 436 437 438 439		428 429 430 431 432 433	422 423 424 425 426 426	415 416 417 418 419 420 421 422	408 409 410 411 412 413 414 415	400 401 402 403 404 405 405 406 407	区点 1~3桁 393 394 395 396 397 398 399
本	本 昧鱒	幼	俸抱	僻片鞭	膚武伏	肘百評	頒	0 波拝倍陪柏爆
<u></u> 睦翻  枚桝磨漫  奏  無	睦翻 枚桝麿		包捧法褒傍某	壁篇	芙舞副福鮒	毘鼻弼謬豹鰭	函畠筏反班飯	派排培這泊
凡	毎 が 万	稳:	呆放泡訪剖棒	癖誦	扶譜葡復腹分	琵柊必俵廟	箱八閥叛畔挽 妃	<b>琶敗媒蝿白</b>
吴慢 · 未版 · 霧	全 摩 博 又	卸 動	報方烹豊坊冒頬奉朋砲邦妨紡北	林碧辺 铺慕 圃戊	付數負無幅複物雰埠斧賦部服覆噴文	非冒陴畢彪猫彬飛美匹筆標病斌	浴钵鳴帆繁挽 正皮	区 3 破坏悔评箔驳点4
	ま 磨 幕		宝 縫鋒帽肪僕	蔽瞥遍 捕暮	大普赴封 淵墳聞	樋 疋逼氷秒浜	<ul><li>発売</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li></ul>	
末 巳粍 椋	膜	711	峰 胞飽忘膨卜	丙閉蔑便 歩母	婦浮阜楓 弗憤	簸 髭桧漂苗瀕	筈醗蛤板販磐 扉緋	16 把芭背狽伯薄
枕沫	枕	эш	峯 芳鳳忙謀墨	陸飽	附風	彦姫瓢錨	髪隼氾範蕃 批	播馬肺買剥
鰤迄   岬眠   娘	鮪	176	崩 萌鵬房貌撲	米偏娩補	侮葺 沸	膝媛票鋲	伐伴汎釆蛮 披	輩売博
妹柾侭 密 務 冥滅	柾	7-1	顺庖 蓬乏暴貿朴奔	塀頁変弁 輔倣	布腐撫蕗 仏奮	微菱紐表蒜頻	肌罰判版煩 匪斐被	9   杷廃配賠拍漠

凌良林 本 名
産 電 と は は は は は は は は は は は は は は は は は は
淋 燐 琳 臨 輪       る       涙 累 類         わ 令 伶       玲 礼 苓 鈴 蒻
れ 令 伶 礼 苓 鈴 詩
節
魯櫓朗機朗
朗楼
、舒从价侘俟偃俦做 偏僵兀厂冠

区点	区点4		区点	区点 ² 0 1 2 3 4		区点	区点4	
1~3桁 667	01234 砌砒礦砠礪 碎碌碌砖碑	56789	1~3桁 744 745	衄衂衒衙衞	5 6 7 8 9 衢 衫 袁 衾 袞	821	日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	5 6 7 8 9 鬲魄魃魏魍 鮃鮑鮖鮗鮟
668 669	倍 碌 碣 碵 碪 碾 碼 磅 磊 磬	碯 磑 磆 磋 磔	745 746	祖衽袵衲袂	衫 袒 袮 袙 袢 养 裔 裘 裙	822 823	魎 魖 魘 魴 鮓 鮠 鮨 鮨 鮨 鯸 鰈	鮹鯆鯏鯑鯒
670 671	磺 磚 磽 磴 礫 祀 祠 祗 崇	礇 礒 礑 礙 礬 祚 祕 祓 祺 禄	747 748	装裹褂裼裴褓襃褞褥褪	裨 裲 褄 褌 褊 褫 發 褻 褶	824 825	鯣鯢鯤鯔鯡鰔鰉鰓鰌鰆	鰺 鯲 鯱 鯰 鰕鰈 鰒 鯟 鰄 鰮
672 673	禊 禝 禧 齋 禪 秕 秧 秬 秡 秣	禮 穰 禹 禺 秉 稈 稍 稘 稙 稠	749 750	樓 襌 禅 襠 襞 襦 襤 襭 襪	親襴襷襾覃	826 827	鰛 鰥 鰤 鰡 鰰 鱠 鱧 鱶 鱸 鳧	態 鰲 鱆 鰾 鱚 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫
674 675	稟 禀 稱 稻 稾 穢 穩 龝 穣 穹	稷 榕 穂 穉 穑 穽 窈 窗 窕 窘	751 752	聚 覊 覓 覘 覡 覺 覽 覿 觀 觚	親 親 覬 覯 覲 觜 觝 觧 觴 觸	828 829	駅 鴆 鴪 鴦 鶯 鵁 鴿 鴾 鵆 鵈	鴣 鴟 鵄 鴕 鴒
676 677	窖 窩 竈 窰 窶 竊 竍 竏 竕 竓	竅 竄 窿 邃 竇 站 竚 竝 竡 竢	753 754	計訖評訌訛 治詆詈詼詭	訝 訥 訶 詁 詛 詬 詢 誅 誂 誄	830 831	鶏 鷲 鵤 鵑 鶫 鵯 鵺 鶚 鶤	鵐 鵙 鵲 鶉 鶇 鶩 鶲 鷄 鷁 鶻
678 679	域場 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	新 笆 笳 笘 笙	755 756	海滅誑誥誦諚諫諳諧諤	消 誣 諄 諍 諂	832 833	弱 稍 鵙 鷂	<b>計</b>
680	筐 笄 筍 笋	<b>奎</b> 筅 筵 筥 筴	757	諞 諛 謌 謇 謚	諡謖謐謗謠	834	栗 麌 麒 麕 麑	麝麥麩麸麪
681 682	第 筰 筱 筬 筮	箝 箘 箟 箍 箜 箙 篋 篁 篌 篏	758 759	謳 鞫 謦 謫 謾證 潜 讃 譚 譜	謨 譁 譌 譏 譎	835 836	麭靡 黌 黎 黏點 黥 黨 黯 黴	麵 黔 點 點 黝 壓 黷 黹 黻 黼
683 684	箴 篆 篝 篩 簑 簇 簓 篳 篷 簗	姜 篦 篥 籠 簀 姜 篶 簀 簧 簪	760 761	課 譬 譯 譴 讓 讖 讙 讚 谺	譽讀 讌 讎 讒 豁 谿 豈 豌 豎	837 838	電 整 整 皷 鼕 齔 齣 齟 齠 齡	鼡 鼬 鼾 齊 齒 齦 齧 齬 齪 齷
685 686	簟 簷 簫 簽 籌 籘 籟 籤 籤 籥	籃 籔 籏 籀 籐 籬 籵 粃 粐 粤	762 763	豐 豕 豢 豬 豸 貍 貎 貔 豼 貘	豺貂貉貅貊 戝 貭 負 貽 貲	839 840	齲 齶 龕 龜 龠 堯 槇 遙 瑤	凜 熙
687 688	粭 粢 粫 粡 粨 粽 糀 糅 糂 稼	粳 粲 梁 粮 粹 糒 糜 糢 鸝 糯	764 765	貳 貮 貶 賈 賁 賻 贄 贅 贊 贇	賤賣 費賽 賺贏 贈 贐 齎 贓			
689 690	糯糴糶糺紆	網 紘 紮 紲 紿	766 767	脏 贔 贖 赧 赭 趾 趺 跏 跚 跖	走 赴 走 世 走 世 世 世 世 世 世 世 世 是 世 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是			
691 692	約 松 松 彩 紵 絆 絳 絖 絎 經 綉 絛 綏 絽	絲絨絮幾絣	768 769	跟跣踢踈踉	选 課 据 踐 踟			
693	緇綽綫總綢	綯縣 綸 綟 綰	770	蹇蹉蹌蹐	蹈蹙蹤蹠踪			
694 695	緘 緝 緤 緞 緻 縡 縒 縱 縟 縉	紗 緡 縅 縊 縣 縋 縢 繆 繦 糜	771 772	蹣 蹕 蹶 蹲 蹼 躊 躓 躑 躔 躙	躁躇躅躄躋蹦躡躬躰軆			
696 697	縵 縹 繃 縷 縲 繙 繚 繹 繪 繩	縺 繧 繝 繖 繞 繼 繻 纃 緕 繽	773 774	聚 躾 軅 軈 軋 軾 輊 輅 輕 輒	軛 軣 軼 軻 軫 輙 輓 輜 輟 輛			
698 699	辦 繿 纈 纉 續 繊 纛 纜 缸 缺	纒 纐 纓 纔 纖	775 776	輌 輦 輳 輻 輹 轆 轎 轗 轜 轢	轅 轂 輾 轌 轉 轣 轤 辜 辟 辣			
700 701	罅 罌 罍 罎 罟 罠 罨 罩 罧	罐网罕罔罘	777 778	辭辯 辷 迧 迥 逅 迹 迺 逑 逕	迢迪 迯邇迴逡逍遥逃逋			
702 703	日	养 羣 羯 羲 羹 翠 翊 翕 翔 翡	779 780	送 逶 逹 迸 遏 遐 遑 遒	迺 遉 逾 遖 遘			
704	翦翩翳翹飜	耆耄 耋 耒 耘	781	遞 遨 遯 遶 隨	遲邂遽邁邀			
705 706	耙 耜 耡 耨 耿 聚 智 聢 聨 聳	聲聰聶聹聽	782 783	邊邊邏邨邯郛鄂鄒鄙鄲	邱邵郢郤扈鄰酊酖酘酣			
707 708	聿 肄 肆 肅 肛 胛 胥 胙 胝 胄	肓肚肠胃肬 胚胖脉膀胱	784 785	酥酪 艄 酲 醋醪 醵 醴 醺 醸	醉醂 醯醫 醯 釁 釉 釋 釐 釖			
709 710	脛 脩 脣 脯 腋 隋 腆 脾 腓	腑 胼 腱 腮 腥	786 787	釟 釜 釛 釼 釵 鈕 鈑 鉞 鉗 鉅	釶 鈞 釿 鈔 鈬 鉉 鈞 鉈 銕 鈿			
711 712	腦腴膃膈膊膣腟膓膩膰	膀臀膠膕膤	788 789	鉋 鉐 銜 銖 銓 鋩 錏 鋺 鍄 錮	銛 鉚 鋏 銹 銷			
713 714	臂 膺 臉 臍 臑 臠 臧 臺 臻 臾	臙 臘 臈 臚 臟 舁 舂 舅 與 舊	790 791	錙 錢 錚 錣 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬	錺 錵 錻 鍜 鍠 鎭 鎔 鎹 鏖 鏗			
715 716	舍 舐 舗 舩 舫 艝 艚 艟 艤 艢	舸 舳 艀 艙 艘 艨 艪 艫 舮 艱	792 793	整縮鏘鏃鏝 鐓錦鐇鐐鐶	鏐 鏈 鏤 鐚 鐔 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁			
717 718	照	売	794 795	整 鑄 鎖 鑠 鑢 鑷 鑽 鑚 鑼 鑾	鑞 鑪 鈩 鑰 鑵			
719	苞 茆 苜 茉 苙		796	閔 閖 閘 閙 閠	閨閧閭閼閻			
720 721	茵茴茖茲 茯 茫 茗 荔 莅	茱 荀 茹 荐 荅 莚 莪 莟 莢 莖	797 798	閣 関 闊 潤 関 關 曜 開 阡	閣 闌 闕 闔 闖 阨 阮 阯 陂 陌			
722 723	莫 莎 莇 莊 茶 莨 菴 萱 菫 菎	莵 荳 荵 莠 莉 菽 萃 菘 萋 菁	799 800	隋 陋 陷 陜 陞 陜 陟 陦 陲	陬隍隘隕隗			
724 725	蒂 萇 菠 菲 萍 菻 葭 萪 萼 蕚	范 萠 莽 萸 蔆 蒄 葷 葫 蒭 葮	801 802	險 隧 隱 隲 隰 雋 雉 雍 襍 雜	職 隶 隸 佳 睢 霍 雕 雹 霄 霆			
726 727	蒂 葩 葆 萬 葯 蒿 蒟 蓙 蓍 蒻	施 萵 蓊 葢 兼 蓚 蓐 蓁 蓆 蓖	803 804	霈 霓 霎 霑 霏 霹 霽 霾 靄 靆	霖 霙 霤 霪 霰 靈 靂 靉 靜 靠			
728 729	蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蓼 蕀 蕣 蕘 蕈	夢 蔬 蔟 蔕 蔔	805 806	靤 靦 靨 勒 靫 靺 鞆 鞋 鞏 鞐	靱 靹 鞅 靼 鞁 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳			
730 731	夢 蕁 葉 蓋 蓋 蓋 蓋 蓋 藪	薀 薤 薈 薑 薊 薇 薜 蕷 蕾 薐	807 808	鞴 韃 韆 類 算	報 韭 齏 韲 竟 願 額 類 顆			
732	藉薺藏薹藐	藕 藝 藥 藜 藹	809	顏顋顫顯顰				
733 734	蘊 蘓 蘋 藾 藺 虍 乕 虔 號 虧	蘆龍蘚蘿蘿虱蚓蚣蚩蚪	810	顧額顧面	颯 颱 颶 飄 廳 餒 餔 餘 餎 餝			
735 736	蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛔 蛞 蛩 蛬 蛟	蛆蚰蛉蠣蚫蛛蛯蜒蜆蜈	812 813	錢 餤 餠 餬 餮 饐 饋 饑 饒 饌	館 餾 饂 饉 饅 難 馗 馘 馥 馭			
737 738	蜀 蜃 蜕 蜑 蜉蜷 蜻 蜥 蜩 蜚	蜍蛹蜊蜴蜿蝠蝟蝸蝌蜴	814 815	馬 駁 駟 駛 駝 駲 駻 駸 騁 騏	胎 駑 駭 駮 駱 騅 駢 騙 騫 騷			
739 740	蝴蝗蝨蝮蝙蝓蝣蜴蠅	螢 螟 螂 螯 蟋	816 817	驅擊驀驃騾驢驥驤羅驫	驕 驍 驛 驗 驟 驪 骭 骰 骼 髀			
741 742	螽 蟀 蟐 雖 螫 蟯 蟲 蟠 蠏 蠍	蟄 螳 蟇 蟆 螻 蟾 蟶 蟷 蠎 蟒	818 819	髏 髑 髓 體 髞 髫 髮 髴 髱 髷	<b>髟髢髣髦髯</b>			
743	蠑蠖蠕蠢蠡	盘置置置量	820	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	鬟鬢 鬣門 鬧			